
Session10 notes

Spi: serial peripheral interface

ارسال داده: full duplex است یعنی هم زمان هم میتواند داده ارسال کند هم دریافت کنه چون دو تا خط جداگانه برای ارسال و دربافت داده داره.

ارسال داده به صورت سنکرون است یعنی ما یک کلاک برای سنکرون کردن اطلاعات داریم. توی ارتباط سربال یا spi ما ۴تا سیم داریم.

- ۱. سیم مربوط به کلاک: sck
- ۲. سیم مربوط به ارسال داده از سمت مستر: MOSI = MASTER OUTPUT SLAVE | INPUT
- ۳. سیم مربوط به دریافت داده از سمت اسلیو: MISO = MASTER INPUT SLAVE OUTPUT
 - ۴. slave select که با SS نشان میدهند.



Typical SPI Master and SPI Slave Device Connection


مستر کلاک را برای اسلیو میفرسته و در این بازه، اطلاعاتی که قراره بفرسته را روی خط MISO قرار میده و اگه هم قراره اسلیو داده هاشو برای مستر بفرسته، روی خط MISO ارسال میکنه.

در یک سیستم spi این مستر هست که کلاک را برای اسلیو میفرسته و اسلیو هیچ کنترلی روی کلاک نداره و سیگنال slave select از طرف مستر ارسال میشه و اسلیو به محض شناسایی این سیگنال، داده هاشو روی کانال برای مستر قرارمیده.

ساختار spi

هم در مستر هم در اسلیو یه شیفت رجیستر ۸بیتی داریم که به خط های miso,mosi متصل هستند.

یه بخش clock generator هم داریم که کلاک بخش spi رو تعمین میکنه.



شكل 9-2: نحوه انتقال اطلاعات در ارتباط SPI

مستر یه داده ای را توی ۸ بیت شیفت رجیسترش قرار میده به محض اینکه داده توش نشست ، کلاک هم تولید میشه و به ازای هرکلاکی، یک بیت شیفت داده میشه و برای اسلیو ارسال میشه و داخل شیفت رجیستر قرار میگیره.

به ازای هرکلاک که یه بیت وارد اسلیو میشه یه بیت ازش خارج میشه و میره داخل شیفت رجیستر مستر میشینه

بعد از ۸کلاک به نظر میاد که کل داده ی مستر با داده ی اسلیو جابه جا شده.


به محض اینکه یه بایت یا ۸بیت داده وارد مستر شد پروسه انتقال تمام میشه بلافاصله یه فلگی فعال میشه و میتوانه وارد زیربرنامه ی اینتراپت بشه و یا اینکه اعلام کنه به مستر که این داده اماده هست و میتوانیم برش داریم.

پس توی روتین اینتراپت مستر میتوانیم داده ای که توش نشسته را برداریم و پردازش کنیم (داده ای است که از طرف اسلیو اومده)

همچنین به محض اینکه ۸بیت داده مستر توی اسلیو نشست، یه اینتراپتی تولید میشه و اسلیو میره داده رو برمیداره.

قبل از شروع پروسه ی بالا:

Slave select باید شروع بشه و یه سیگنالی فعال بشه تا اسلیو متوجه بشه آیا اطلاعاتی که داره از مستر ارسال میشه برای خودش است یا برای اسلیو دیگه ای.



Typical SPI Master with Multiple SPI Slave Device Connection

یه اتمگا۱۶ به چندین دستگاه خارجی متصل شده و برای هرکدوم از این ماژول ها، خط کلاک و miso,mosi وصل شده.

هرکدام از این ماژول ها chip select جداگانه ای دارند.

مثلا اگه بخاد داده را بفرسته برای eeprom فقط چیپ سلکت مربوط به اون رو فعال میکنه و اطلاعاتش را از طربق ۳ تا سیم پایینی میفرسته.

تعداد دیوایس های spi که میشه به میکرو متصل کنیم به تعداد پایه های آزاد در میکرو وابسته است که باید اون پایه هارو مثل شکل بالا به عنوان چیپ سلکت استفاده کنیم.

مثلا اگه یه میکرو ۱۰تا پایه ی آزاد داشت ما میتوانیم ۱۰تا دستگاه یا ماژول را بهش وصل کنیم.

چون هر دستگاهی عملا ۴ تا خط را به خودش اختصاص میده نصب این سخت افزار سخت میشه.

شيفت رجيسترها:


SPDR :داده توی این ذخیره میشه

نکته :اگر ارتباط SPI بین دوتا میکرو است => تنظیماتی که توی کدویزارد انجام میده باید دقیقا مثل هم باشه (کلاک فیز و POLARITY و DATA ORDER)

برای مستر:


کلاک و چیپ سلکت و خط ارسال خروجی است

خط دربافت ورودی است.




همواره برای ارسال و دریافت داده باید یه اطلاعاتی را توی شیفت رجیستر مستر قرار بدیم.

چون به محض نشستن اطلاعات توی شیفت رجیستر کلاک فعال میشه و این کلاک باعث



تفاوت این پروسه با مستر:



اسلیو تا زمانی ک کلاکی بهش اعمال نشه نمیتوانه اطلاعاتی را ارسال و یا دریافتت کنه ولی مستر به محض اینکه داده توی رجیسرتش نشست، با تعیین چیپ سلکت یک اسلیو خاص اطلاعات را ارسال میکنه