



### Session4: TIMERS, INTERRUPTS IN TIMERS.




## سخت افزار این جلسه







7 Timer ، timer ، ۸بیتی هستند. ۱۶ <= Timer => ۱۶ بیتی است.



کلاک تایمر

۱. میتواند کلاک داخلی میکرو (همان ۸ مگاهرتز) باشه و یا ضریبی از اون ۸مگاهرتز باشه


۲. از سیگنالی که به پایه ی To متصل است، استفاده کنیم. (یه منبع خارجی داشته باشیم که به میکرو وصلش کنیم و از اون کلاک، به عنوان تایمر استفاده کنیم.)

اگه از این پایه T0 استفاده کنیم => به عنوان شمارنده میتوانیم از تایمر، استفاده کنیم.


اگه دوره تناوب این سیگنال را ندانیم => میتوانیم این تایمر را به عنوان شمارنده درنظر بگیریم.

ولى اگه مطمئن هستيم كه دوره تناوبش چي هست => ميشه به عنوان تايمر يا زمان سنج ازش استفاده كرد.


اگه از کلاک داخلی استفاده میکنیم => یه مضربی از ۸ مگاهرتز میتوانه کلاک سیستم بشه: 6.1 فریب ها: ۱ و ۱/۸ و ...



مدهای مختلف در تایمر



خروجی تایمر اگر تاگل باشد=> در خروجی یک شکل موج خواهیم داشت.




فعال کردن اینتراپت در تایمر و یا حالت compare match تعیین مقدار اولیه تایمر

تعیین مقداری که باید مقایسه شود با مقدار تایمر که اگر مساوی این مقدار بشه => در زیربرنامه ی مناسب آن، میشه یه کاری انجام داد.

Overflow Interrupt Compare Match Interrupt		
Timer Value:	0	h
Compare:	0	


اگه بخاهیم یه فرکانسی با دوره تناوب 10 میلی ثانیه ایجاد کنیم =>




تغییراتی که خودکار رخ داد:

- ۱. فركانس تايمر مقدار 7.813khz انتخاب ميشه
  - ۲. بیت overflow interrupt را فعال میکنه
- ۳. مقدار اولیه ای که به تایمر اختصاص داده: B2 است. که ما در زیربرنامه ی اورفلو، ما باید مرتب این مقدار را بهش اختصاص بدیم.


. تر الله این کار را نکنیم => در لحظه ی اول مقدار B2 را داره، وقتی که اورفلو رخ میده مقدارش صفر میشه و دوباره تا ۲۵۵ میره تا اورفلو کنه (از عدد B2 باید شروع کنه تا 0xff یا همان ۲۵۵ بره و بعدش اورفلو کنه) تا بتواند دوره تناوب ۱۰میلی ثانیه را ایجاد کنه.



میکرو میتواند تا عدد 9.984 را به صورت دقیق ایجاد کنه که نسبت به عدد 10 میلی ثانیه، 16 درصد خطا داره. برای صفر کردن خطا => همان عددی که داره را میگذاریم.



یس تایمر ما، در بازه های تقریبا ۱۰ میلی ثانیه ای، اینترایت میده




پس ما یک شکل موجی را در پایه خروجی تایمر صفر خواهیم داشت که دوره تناوبش: 19ms است و عرضش هم 9.984میلی ثانیه.

Duty cycleش هم، %50 است. يعنى از صفر تا 9.984ميلى ثانيه در حالت high است و از 9.984ميلى ثانيه تا 19ms در حالت low است.

نکته ی مهم:

اگر میخاهیم از پایه ی output یک تایمر استفاده کنیم باید اون پایه را در میکرو، به صورت خروجی تعریف کنیم.

چون OCRO در بیت PORTB.3 است => باید خروجی بشه.



این برنامه در فضایی از میکرو ذخیره میشه که مربوط به TIMERO\_OVERFLOW است. میدانیم که به ازای هر وقفه ای، یه فضایی از میکرو درنظر گرفته میشه که کدها در ان موقعیت قرار میگیرند و هرموقع اینتراپت اتفاق افتاد، کدها از آن نقطه شروع به اجرا میکنند.

```
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)

{


// Reinitialize Timer 0 value مقدار اولیه ی تایمر را مقدار اولیه ی تایمر را الله ی تایمر را الله کالله میگذاریم.

| OxB2 | الله میگذاریم.
```


بیت سوم پورت بی => خروجی درنظر گرفته شده.

```
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=Out Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (1<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0</DDB2) | (0</DDB3) | (0<<DDB2) | (0</DDB3) | (0<<DDB2) | (0</DDB3) | (0<<DDB3) | (0<DDB3) | (0<<DDB3) | (0<DDB3) | (0<DDB3) | (0<DDB3) | (0<DDB3) | (0<DDB3) | (0<DDB3) | (
```


در پروتئوس نمیشه به جز فرکانس های ۸مگا و ۱مگا، از فرکانس دیگری استفاده کرد. اگه دوره تناوب را 0.01ms درنظر بگیریم:



نمایش موجود تولید شده توسط پایه خروجی تایمرصفر



## در مدنرمال



شکل 3-5 نحوه ی شمارش و فعال شدن بیت OCOA در حالت شمارش و فعال شدن بیت

از عدد صفر تا ۲۵۵ را میشماره به عدد ۲۵۵ که برسه => اینتراپت اورفلو میده و سرریز میشه => سیگنال خروجی تاگل میشه (اگه صفر بوده، یک میشه و اگه یک بوده، صفر میشه)

مقداراولیه را میشه به جز صفر درنظر گرفت. در مد نرمال، شکل موجی که در خروجی ایجاد میشه ، همواره duty cycle برابر با %50 است. همواره تایمر از یک مقدار اولیه ای، تا ۲۵۵ (یا همان OXFF) را میشماره و بعد، اورفلو میشه.


در حالت CTC

### 5.3.2 حالت (Clear Timer on Compare Match Mode (CTC)

در این حالت محتوای شمارنده تایمر(TCNTn) با محتوای ثبات OCRnx اسفر، یک یا دو- A اینا الامایسه می شود و در صورتی که برابر باشند مقدار شمارنده برابر هفر می شود. در این حالت مقدار مقدار مقدار OCRnx به عنوان حد ماکزیمم شمارش در نظر گرفته می شود. لذا پس از برابری TCNTn با OCRnx سرریز اتفاق می افتد و پایه خروجی OCn مانند شکل 5-4 تغییر می کند. مزیت این حالت قابلیت تغییر ثبات OCRnx در حین برنامه است که می توان پالسهایی با دوره تناوب متغیر ایجاد نمود. فرکانس موج PWM در خروجی OCn برابر است با:

$$f_{OCnPWM} = \frac{f_{osc}}{2 * N * (1 + OCRn)}$$
  $N = 1,8,64,256,1024$ 

عملیات شمارش را از صفر تا مقداری که در رجیستر OCRnx هست (که اینجا میشه OCRO) میشماره و بعدش اینترایت رخ میده.




شكل 5-4: تعيين حد بالاى شمارش با استفاده از ثبات OCRxy


شکل موج ایجاد شده در خروجی مدت زمانی که در وضعیت high است با مدت زمانی که در وضعیت low است، برابر است. شکل موج ایجاد شده در بالا، جون مدام داره مقدار OCRn را تغییر میده، شکل موج هم تغییر

شكل موج ايجاد شده در بالا، چون مدام داره مقدار OCRn را تغيير ميده، شكل موج هم تغيير ميكنه اگه نه duty cycle همان %50 است.


اگر دوره تناوب را 0.01ms بگذاریم و از مد CTC بخاهیم استفاده کنیم: خود کدویزارد، فرکانس ۸مگاهرتز را انتخاب میکنه و مقدار اولیه ی OCRO = 4F میگذاره. از صفر تا 4F میشماره و بعدش تاگل میکنه سیگنال خروجی را.



بیت سوم از پورت بی را یک میکنه (بیت خروجی).



در اسیلوسکوپ، نتیجه بازهم یک شکل موج میشه. اینجا باز هم duty cycle برابر %50 است. اینجا دیگه نیاز نیست از وقفه های تایمر استفاده کنیم.



چون اینجا مقدار اولیه ی OCRO را برابر OX4F میگذاریم خودش چون در مد CTC قرار داره دیگه نیازی به فعال کردن وقفه نداره.

```
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000.000 kHz
// Mode: CTC top=OCR0
// OCO output: Toggle on compare match
// Timer Period: 0.01 ms
// Output Pulse(s):
// OCO Period: 0.02 ms Width: 0.01 ms
TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (1<<WGM01) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0=0x4F; [
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1) | (0<<COII
```

### مد FAST PWM

### 5.3.3 حالت Fast PWM


حالت Fast PWM به عنوان ترکیبی از حالت Normal و CTC در نظر گرفته می شود. زیرا مانند حالت Fast PWM می شمارنده از صفر تا حد ماکزیمم آن 0xffff و یا 0xffff می شمارنده از صفر تا حد ماکزیمم آن OCff و یا OCfffff می شمارنده از صفر تا حد ماکزیمم آن OCff و OCffff می OCff در هنگام سرریز تایمر و برابری ثباتهای TCNT و OCR مانند شکل ثبات OCR مقایسه می شود و پایه خروجی OCn در هنگام سرریز تایمر و برابری ثباتهای TCNT و OCffff مانند شکل می دهد. در این حالت امکان استفاده از دو وقفه تایمر شامل وقفه سرریز و وقفه Ada Compare Match وجود دارد.

این مد، ترکیبی از مدهای نرمال و CTC است. چون مثل مد نرمال، از صفر تا OXFF میشماره و مثل مد CTC مقدار ثبات TCNTO با رجیستر OCRO مقایسه میشه و اگه برابر باشند => وضعیت خروجی را تاگل میکنه. یعنی تاگل کردن سیگنال خروجی، در دو لحظه اتفاق میفته:

- ۱. مقدار رجیستر TCNTO به OCRO میرسه
  - ۲. زمانی که به OXFF میرسه

پس دوتا تغییر وضعیت خروجی در شمارش از صفر تا OXFF داریم. این کار باعث میشه سیگنال هایی با فرکانس بالاتر تولید کنیم.


برای همین بهش FAST PWM میگن




Fast PWM در حالت OCn شکل 5-5: نحوه فعال شدن

## تنظیمات مربوط به FAST PWM در کدویژن

- ۱. انتخاب مد FAST PWM
- ۲. سيگنال خروجي را inverted يا non-inverted انتخاب ميكنيم.
  - ٣. باید دوره تناوب پالس را انتخاب کنیم
    - ۴. انتخاب duty cycle يالس خروجي






در فرکانس ۸ مگاهرتز، با مقداراولیه ی OCRO = 0X66

تایمر کانتر از مقدار صفر تا OXFF میشمارد. و لحظه ای که به OX66 برسه، خروجی را تاگل میکنه و زمانی که به OXFF هم، خروجی را تاگل میکنه.

میتوانیم و قفه های اورفلو و COMPARE MATCH را هم فعال کنیم و یه عملیاتی ک میخاهیم را در زیربرنامه هاشون، انجام بدیم.




زيربرنامه ي مربوط به TIMERO\_OVERFLOW

```
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)

{
   // Place your code here
}
```

زیربرنامه ی مربوط به TIMERO\_COMP




یکی از تفاوت هایی که بین مد fast pwm با مدهای نرمال و ctc وجود داره: ۱. در حالت نرمال و duty cycle ،ctc برابر %50 است. ولی در روش fast pwm، میتوانیم مقدار duty cycle را در رنج های مختلفی، تغییر بدیم. ۲. در مد fast pwm، میتوانیم فرکانس های بالاتری را ایجاد کنیم (افزایش سرعت) و شبیه سازی کنیم.

مد phase correct pwm

### 5.3.4 حالت Phase Correct PWM

در حالت Phase Correct PWM با تصحیح فاز انجام می شود. در این حالت تایمر ابتدا از مقدار اولیه تا مقدار اولیه به صورت افزایشی می شمارد. سپس از مقدار ماکزیمم تا مقدار اولیه به صورت کاهشی به شمارش ادامه می دهد. در حین شمارش مقدار TCNTn با OCRn مقایسه می شود و در صورتی که برابر باشند خروجی OCn تغییر وضعیت می دهد. در این حالت امکان استفاده از دو وقفه تایمر شامل وقفه سرریز و وقفه TCNTn خروجی Match وجود دارد. وقفه سرریز با صفر شدن TCNTn رخ می دهد و وقفه Compare برابری مقدار OCRn برابر با حد ماکزیمم می باشد مقدار OCRn به روز می گردد.

# شكل موج با تصحيح فاز انجام ميشه.



شكل 6-5: نحوه فعال شدن پايهى OCn در حالت Phase Correct PWM


تایمر کانتر از مقدار صفر تا 0xff به صورت صعودی میشماره و از مقدار 0xff تا صفر تغییر وضعیت میده و به صورت نزولی میشماره. در این بین، همواره مقدار تایمر کانتر با مقدار OCR مقایسه میشه. وقتی که مساوی با مقدار OCR بشه، سیگنال خروجی، تاگل میشه. (تغییر وضعیت میده) در این روش میشه بازه های زمانی طولانی تری را پیاده سازی کنیم. تنظیمات برای مد phase correct pwm

اگر دوره تناوب را 0.051ms و duty cycle را %10 درنظر بگیریم:


۱. کلاک یا فرکانس میکرو به صورت خودکار مقدار 1MHz انتخاب میشه

۲. خروجی را non-inverted pwmگذاشتیم.


۳. مقدار اولیه رجیستر OCRO = 0X1A میشه



اینجا دیگه وقفه های تایمر را فعال نکردیم و شکل موجی که در خروجی ایجاد میشه به کمک همان مقایسه با مقدار 0x1A انجام میشه.




# Fast PWM




اگر مقدار 64 = OCRO باشه که یک چهارم مقدار ۲۵۵ است انتخاب کنیم میتوانیم در خروجی یک شکل موجی را داشته باشیم که %duty cycle = 25 است. ولتاژی که در موج خروجی تولید میشه: ۲۵٪ \* ۵ولت میشه که ۱/۲۵ ولت ایجاد میشه پس با امواج pwm میتوانیم سطح موج کاای که در خروجی ایجاد میشه را تنظیم کنیم.

پس با امواج pwm میتوانیم سطح موج dcای که در خروجی ایجاد میشه را تنظیم کنیم. از امواج pwm برای کنترل دور موتور های dc استفاده میشه. (افزایش ولتاژ dc => موتور با دور بیشتری حرکت میکنه)


# Phase Correct PWM



از 0 تا 0xff به صورت صعودی از 0xff تا 0 به صورت نزولی اگه به مقدار OCR0 برسه => تاگل میکنه خروجی را. پس سیگنال خروجی، فقط با مساوی شدن TCNTO,OCR0 تاگل میشه. پس میتوانیم فاصله زمانی های بیشتری را ایجاد کنیم => یه سیگنال با فرکانس پایین ایجاد کنیم.








مقایسه بین fast pwm, phase correct pwm ، در fast pwm ، ابتدا سطح یک سیگنال را میبینیم و بعدش صفر میشه.

در phase correct pwm ,شروع و پایان دوره تناوب، صفر است و در میانه به صورت یک قرار داره.


در تایمر1 امکان استفاده از input capture وجود داره. که برای اندازه گیری دور موتور Dc کاربرد داره. تایمریک، چهارتا interrupt داره.

- timer1 overflow . \
  - input capture .1
- compare A match . T


### compare B match . 4





با دوتا رجیستر میتوانیم دو تا مقدار را مقایسه کنیم با مقدار تایمر کانتر یکی با رجیستر,OCRA دیگری باOCRB




پورت های خروجی OC1A,OC1B از تایمریک ایجاد میشوند. که پالس خروجی شان را به اسکیلوسکوپ نمایش میدهیم.








مقدار اولیه ی رجیستر OCRA,OCRB را میبینیم. (۱۳۳ و ۲۰۰)





```
// Timer1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)

{
// Place your code here
}
```

```
// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)

// Place your code here

// Timer1 output compare B interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb_isr(void)

// Place your code here

}
```