# ۸ آشنایی با ارتباط سریال UART


انتقال اطلاعات در سیستمهای دیجیتالی، به دو روش سریال و موازی صورت می گیرد. در روش موازی n بیت اطلاعات از طریق به داده منتقل می شود اما در روش سریال همه ی داده از طریق یک یا دو خط منتقل می شود. ارتباط سریال انواع مختلف دارد که از نظر حداکثر طول کابل ارتباطی، نرخ ارسال و دریافت داده و تعداد سیم ارتباطی، یک طرفه یا دو طرفه بودن، قالب ارسال و دریافت دادهها، سنکرون یا آسنکرون بودن و نوع مدولاسیون با یکدیگر تفاوت دارند.

از انواع ارتباط سريال مي توان به Ethernet ، Ethernet و I2C ،SATA ،Lon Works ،CAN ،USB و SPI اشاره نمود.


ریزپردازنده Atmega 16 به صورت سختافزاری قابلیت برقراری ارتباط SPI ،USART و SPI را برای ارتباط با وسایل جانبی از قبیل ADC ،EEPROM ،SD card و DAC دارا میباشد. در این آزمایش به بررسی ارتباط USART و SPI پرداخته می شود.

برای انتقال به روش سریال، پروتکلهای متنوعی وجود دارد. اما به طور کلی ارتباط سریال به دو صورت سنکرون و آسنکرون برقرار میشود.

در ارتباط سنکرون مانند شکل ۸-۱، دادهها بر روی یک خط ارسال میشوند و یک خط پالس ساعت همزمان کننده نیز وجود دارد که به همراه دادهها برای سنکرونسازی، توسط فرستنده ارسال میشود.



در ارتباط آسنکرون، داده موردنظر از طریق خط TXD ارسال شده و از خط RXD دریافت می شود. بنابراین در این ارتباط پالس ساعت برای سنکرونسازی ارسال نمی شود. در چنین روشی باید داده ها تحت قالب بندی خاص و به صورت بیت به بیت با فواصل زمانی تعریف شده برای فرستنده و گیرنده منتقل شوند. به این فواصل زمانی، نرخ انتقال داده یا Baud Rate گفته می شود. در شکل ۲-۸ یک قالب داده با یک بیت توازن و دو بیت توقف در ارتباط آسنکرون مشاهده می شود.




شکل ۸-۲: ارتباط به صورت آسنکرون

## معرفي ارتباط USART) معرفي ارتباط

یکی از پروتکلهایی که ریزپردازنده Atmega16 برای ارتباط سریال پشتیبانی میکند، پروتکل 'USART' است که قابلیت برقراری ارتباط با هر دو حالت سنکرون و آسنکرون را دارد که برای افزایش قابلیت اطمینان تحت استاندارد کار می کند.


یکی از این استانداردها RS232-C است که در سال ۱۹۶۹ توسط موسسه EIA تعریف شد. اگرچه نام این استاندارد RS232-C است اما معمولاً به نام RS232 شناخته مي شود و مخفف Recommended Serial مي باشد. اين استاندارد معمولاً در درگاه سریال کامپیوترهای شخصی و ماژولهایی مانند فرستنده/گیرنده GPS ،RF و GSM برای ارتباط آنها با ریزیردازنده استفاده میشود.

در استاندارد RS232 سطح ولتاژ ۳+ تا ۱۲+ نمایانگر وضعیت صفر منطقی و بازهی ۳- تا ۱۲- ولت نمایشگر وضعیت یک منطقی میباشد. این در حالی است که تجهیزات استاندارد TTL مثل ریزپردازنده Atmega16 در سطوح بین ۰ و ۵ ولت کار می کنند.



در نتیجه برای برقراری ارتباط بین وسایل TTL و RS232 از درایوری مانند MAX232 استفاده میشود تا سطح ولتاژ آنها را به یکدیگر تبدیل کند. MAX232 یک تراشهی 16 پایه شامل 2 فرستنده و 2 گیرنده است (شکل ۸-۴).

Universal Synchronous Asynchronous serial Receiver/Transmitter'



شكل ۴-۸؛ مدار داخلى max232 و نحوه اتصال تراشه به كانكتور مادگى DB9

### ۸.۲ ارتباط Atmegal6 و کامپیوتر

TX دارای ۲ پایه برای دریافت و انتقال داده به صورت سریال (مطابق با استاندارد RS232) با نامهای TX و Atmega16 هدر PD1 و PD1 است که مطابق استاندارد TTL میباشند. به همین دلیل باید این پایهها را به RX و PD1 و PD1 متصل میگردند. بعد از متصل نمود. همان طور که درشکل ۴-۸ نشان داده شده TX به T2IN و RX به R2OUT متصل میگردند. بعد از برقراری اتصال ریزپردازنده به MAX232 سپس باید این تراشه را به درگاه سریال کامپیوتر متصل نمود تا این ارتباط کامل گردد.

درگاه سریال در کامپیوترهای شخصی که به نامهای COM Port و COM Port هم شناخته می شود که دارای کانکتور DB9 مانند شکل ۸-۵است که برای برقراری ارتباط سریال با دستگاههای خارجی مانند مودم، ماوسهای سریال، قفلهای دیجیتال و ... به کار می رود. این درگاه به تراشه ی UART تعبیه شده در کامپیوتر متصل است و با استفاده از ثباتهای این تراشه می توان اموری مانند ارسال و دریافت داده، خواندن وضعیت خط، کنترل سیگنالهای Baud Rate و غیره را انجام داد.

1	Data carrier detect
2	Receive Data (RXD)
3	Transmit Data (TXD)
4	Data terminal ready (DTR)
5	GND
6	Data set ready
7	Request to send
8	Clear to send
9	Ring indicator




شکل ۵-۵: سمت راست کانکتور مادگی DB9 - سمت چپ کانکتور نری DB9 و پایه های کانکتور

#### ۸.۳ ثباتهای ارتباط USART

در ابتدا به معرفی ثباتهای مربوط به ارتباطUCSRC، UCSRB ،UCSRA ،UDR شامل AVR شامل UCSRC، UCSRB ،UCSRA ،UDR و USART خواهیم یرداخت.

#### ۸.۳.۱ ثبات ۸.۳.۱

اصطلاحا ثبات بافر داده خوانده می شود و داده های ارسالی و دریافتی در آن ریخته می شوند. این ثبات ۱۶ بیتی مانند شکل ۶-۸ از دو بخش [0:7] RXB و [0:7] تشکیل شده است. ثبات UDR دارای انتقال Full Duplex است و می تواند به طور همزمان اطلاعات را ارسال (با استفاده از پایه TX) و دریافت کند (با استفاده از پایه RX).



#### UCSRA ثنات ۸.۳.۲

این ثبات مانند شکل ۸-۷ برای کنترل و نمایش وضعیت به کار می رود.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXC	TXC	UDRE	FE	DOR	PE	U2X	MPCM	UCSRA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	

شكل ۷-۸: ثبات ۷-۸

بیت ۷ - USART Receive Complete)؛ درصورتی که دادههای موجود در ثبات گیرنده خوانده نشده باشند، این پرچم برابر یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.

بیت ۶ - USART Transmit Complete) TXC - ۶: زمانی که آخرین بسته فرستاده شده باشد و دادهای در ثبات فرستنده وجود نداشته باشد، این بیت برابر یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.

بیت ۵ – USART Data Register Empty) UDRE : در صورت یک بودن، ثبات فرستنده آماده دریافت دادهی جدید می باشد. بیت ۴ – Frame Error): اگر کاراکتر بعدی در زمان دریافت در بافر گیرنده، خطای بسته داشته باشد، این بیت یک می شود.

بیت ۳ - Data Over Run) بیت ۳ - Dor (Data Over Run): زمانی که بافر گیرنده پر باشد و کاراکتر جدیدی هم در ثبات گیرنده منتظر باشد و بیت شروع جدیدی هم تشخیص داده شود، این بیت یک می گردد.

بیت ۲ - Parity Error)؛ اگر در کاراکتر بعدی موجود در بافر گیرنده خطای parity وجود داشته باشد ،این بیت یک می شود.

بیت ۱ - Double the USART transmission Speed) UDX - ۱ بیت تنها در حالت آسنکرون کاربرد دارد و به این و در حالت سنکرون باید صفر گردد. با نوشتن یک در این بیت نرخ ارسال به جای 16 بر 8 تقسیم می گردد و به این ترتیب در ارتباط آسنکرون سرعت انتقال را 2 برابر می کند.

بیت صفر - Multi-Processor communication Mode):این بیت امکان ارتباط چند ریزپردازنده با یکدیگر را فراهم می کند.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCIE	TXCIE	UDRIE	RXEN	TXEN	UCSZ2	RXB8	TXB8	UCSRB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TTGGD D						
	شکل ۸-۸: ثبات UCSRB								

#### ۱.۳.۳ ثنات ۸.۳.۳

این ثبات مانند شکل ۸-۸شکل ۷-۸ برای کنترل و نمایش وضعیت به کار میرود.

بیت ۷ – RX Complete Interrupt Enable) RXCIE)؛ با یک کردن این بیت، وقفه اتمام دریافت فعال می شود. بیت ۶ – TX Complete Interrupt Enable) TXCIE : با یک کردن این بیت، وقفه مربوط به اتمام ارسال فعال می گردد.

بیا یک کردن این بیت وقفه مربوط (USART Data Register Empty Interrupt Enable) با یک کردن این بیت وقفه مربوط به خالی شدن بافر فعال می گردد .

بیت ۴ - Receiver Enable) RXEN): با یک کردن این بیت،USART به صورت گیرنده فعال می گردد.

بیت ۳ - Transmitter Enable): با یک کردن این بیت،USART به صورت فرستنده فعال می گردد.

بیت ۲ - Character Size) این بیت به صورت ترکیب با بیتهای USCZ 1:0 تعداد بیتهای داده در یک بسته را مشخص می کند.

بیت ۱ - Receive Data Bit 8) RXB8 بیت داده داشته باشد، بیت نهم مربوط به بیت داده این داده داشته باشد، بیت نهم مربوط به بیت داده از کاراکتر دریافتی را در خود جای میدهد.

بیت صفر - Transmit Data bit 8) TXB8): زمانی که بسته ۹ بیت داده داشته باشد، بیت نهم مربوط به بیت داده از کاراکتر ارسالی را در خود جای میدهد.

#### ۸.۳.۴ ثنات ۸.۳.۴

این ثبات مانند شکل ۸-۷ شکل ۸-۹ برای کنترل و نمایش وضعیت به کار می رود.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	URSEL	UMSEL	UPM1	UPM0	USBS	UCSZ1	UCSZ0	UCPOL	UCSRC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	1
Initial Value	1	0	0	0	0	1	1	0	
			U	ثبات CSRC	شکل ۸-۹:				

بیت ۷ - UCSRC این بیت دسترسی به ثبات UBRRH و URSEL(register select) - این بیت دسترسی به ثبات UCSRC و UCSRC را مشخص می نماید. هنگام خواندن UCSRC این بیت برابر با یک است و برای نوشتن در UCSRC نیز مقدار یک در آن بایستی نوشته شود.

بیت ۶-(UMSEL(USART Mode Select)؛ این بیت حالت عملکرد سنکرون را نشان میدهد.

بیت ۵ و Parity (Parity Mode)؛ این بیتها وضعیت υPM1:0 (Parity Mode) و بیت ۵ و ۲

بیت ۳ (USBS(STOP Bit Select): تعداد بیتهای STOP را در بسته ارسالی توسط فرستنده مشخص مینماید. بیت ۲ و UCSZ(Character size): تعداد بیتهای داده را در بسته ارسال و دریافتی نشان می دهد.

## (USART Baud rate Register) UBRRH و UBRRL ثباتهای ۸.۳.۵

ثبات UCSRC و ثبات UCSRC از یک مکان در حافظه I/O استفاده می کنند.

بیت ۱۵ - Register Select) URSEL): این بیت برای انتخاب دسترسی به ثباتهای UBRRH وUCSRC به کار میرود و برای دسترسی به ثبات UBRRH باید صفر شود.

بیتهای ۱۴-۱۲ Reserved Bits؛ این بیتها برای استفادههای بعدی ذخیره شدهاند.

بیتهای USART: این یک ثبات ۱۲ بیتی است که نرخ ارسالUSART را تنظیم میکند.

### ۸.۴ کتابخانه ۸.۴

برای برقراری ارتباط با پایههای USART ریزپردازنده از فایل سرآیند stdio.h استفاده می شود. برای اطلاع از آخرین تغییرات این فایل کتابخانه ای به راهنمای Codevision مراجعه نمایید. این سرآیند فایل شامل دستوراتی برای ارسال و دریافت کاراکتر، رشته شامل printf و pots scanf و gets می باشد. همه ی این دستورات بر پایه ی دستورات ( putchar(char c می باشد که به ترتیب کاراکتری را دریافت و ارسال می نماید.

### ۵.۵ برای USART برای Codevision برای ۸.۵

با توجه به وجود CodeWizard، تنظیمات ثباتها به صورت خودکار انجام می شود. لذا پارامترهای اولیه مانند شکل ۲۰-۸ تنظیم می گردد.

USART Settings		
☑ Receiver	Rx Interrupt	1
✓ Transmitter	Tx Interrupt	2
Baud Rate: Baud Rate		×2 <b>3</b>
Communication I		
8 Data, 1 Stop,		4
Mode: Asynchi	ronous	5

- ۱: فرستنده فعال می شود.
- ۲: گیرنده فعال می شود.
- ۳: نرخ ارسال مورد نظر تنظیم می گردد.
- ۴: قالب بسته ارسالی مشخص می گردد.
- ۵: حالت سنكرون و آسنكرون انتخاب مي گردد.

شکل ۱۰-۸: تنظیمات UART در CodeWizard

در تنظیم نرخ ارسال بایستی توجه داشت که خطای به وجود آمده برای کارکرد مناسب باید کمتر از 0.5٪ باشد. نرخ ارسالهای بالاتر که ممکن است خطای بیشتری داشته باشد برای Atmegal6 مناسب نیست.

با توجه تنظیمات انجام شده می توان کد را ذخیره نمود و از تمام دستورات موجود در فایل سرآیند استفاده نمود. در این روش با ارسال داده، اطلاعات در قالب بسته مورد نظر روی TX ارسال می گردد و برای دریافت اطلاعات منتظر می ماند تا داده ای از RX دریافت نماید.

## ۸.۵.۱ وقفه های بخش UART

سرکشی مداوم به ارسال و دریافت در بخش UART، وقت زیادی از ریزپردازنده را درگیر نموده و بهتر است از روش وقفهای در ارسال و دریافت داده استفاده گردد که تنظیمات آن درشکل ۱۱-۸ نشان داده می شود.

USART Settings		
☑ Receiver	✓ Rx Interrupt	1
Receiver Buffer	: 8	2
✓ Transmitter	✓ Tx Interrupt	3
Transmitter Buffe	er: 8 🏒	4
Baud Rate:	9600 V X2	
Baud Rate	Error: 0.2%	
Communication	Parameters:	
8 Data, 1 Stop	, No Parity 💛	
Mode: Asynch	ronous ~	

۱: وقفه گیرنده فعال میشود.

۲: اندازه بافر گیرنده تنظیم میشود.

٣: وقفه فرستنده فعال مي گردد.

۴: اندازه بافر فرستنده تنظیم میشود.

شكل ۱۱-۸: تنظيمات UART در حالت وقفهاى

در حالت استفاده از وقفه، اندازه بافر فرستنده و گیرنده با توجه به شرایط پروژه و حجم کاری ریزپردازنده و نحوه پردازش دادهها تعیین می گردد. مشاهده می شود که مانند برنامه ۱-۸ حجم کدهای تولید شده توسط CodeWizard در مقایسه با حالت بدون وقفه کاملا متفاوت است و در این بخش زیربرنامههای مربوط به وقفه ارسال و دریافت ایجاد شده است. همچنین ماهیت دستورات putchar و putchar نیز تغییر کرده است و برای هر یک تعریف جدیدی ارائه شده است.

```
#include <mega16.h>

// Declare your global variables here

#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)

// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
```

```
char rx buffer[RX BUFFER SIZE];
#if RX BUFFER SIZE <= 256
unsigned char rx wr index=0,rx rd index=0;
#else
unsigned int rx wr index=0,rx rd index=0;
#endif
#if RX BUFFER SIZE < 256
unsigned char rx counter=0;
#else
unsigned int rx counter=0;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx buffer overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART RXC] void usart rx isr(void)
char status, data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING ERROR | PARITY ERROR | DATA OVERRUN)) == 0)
   rx buffer[rx wr index++]=data;
#if RX BUFFER SIZE == 256
   // special case for receiver buffer size=256
   if (++rx counter == 0) rx buffer overflow=1;
#else
   if (rx wr index == RX BUFFER SIZE) rx wr index=0;
   if (++rx counter == RX BUFFER SIZE)
       rx counter=0;
       rx buffer overflow=1;
#endif
   }
#ifndef DEBUG TERMINAL IO
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx counter==0);
data=rx buffer[rx rd index++];
#if RX BUFFER SIZE != 256
if (rx rd index == RX BUFFER SIZE) rx rd index=0;
#endif
```

```
#asm("cli")
--rx counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART Transmitter buffer
#define TX BUFFER SIZE 8
char tx buffer[TX BUFFER SIZE];
#if TX BUFFER SIZE <= 256
unsigned char tx wr index=0,tx rd index=0;
unsigned int tx wr index=0,tx rd index=0;
#endif
#if TX BUFFER SIZE < 256
unsigned char tx counter=0;
#else
unsigned int tx counter=0;
#endif
// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART TXC] void usart tx isr(void)
if (tx counter)
   {
   --tx counter;
   UDR=tx buffer[tx rd index++];
#if TX BUFFER SIZE != 256
   if (tx rd index == TX BUFFER SIZE) tx rd index=0;
#endif
   }
#ifndef DEBUG TERMINAL IO
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define ALTERNATE PUTCHAR
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx counter == TX BUFFER SIZE);
#asm("cli")
if (tx counter || ((UCSRA & DATA REGISTER EMPTY) == 0))
   tx buffer[tx wr index++]=c;
#if TX BUFFER SIZE != 256
   if (tx wr index == TX BUFFER SIZE) tx wr index=0;
#endif
   ++tx counter;
```

```
else
   UDR=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
Bit0=In
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) |
(0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) |
(0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) |
(0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) |
(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
Bit0=In
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) |
(0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) |
(0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
Bit0=In
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) |
(0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) |
(0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
```

```
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE)
| (0 << U2X) | (0 << MPCM);
UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) |
(0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) |
(1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
UBRRH=0 \times 00;
UBRRL=0x33;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
       // Place your code here
}
```

### ۸.۵.۲ وقفه ی

وقتی که داده جدیدی در ثبات UDR بخش RX قرار گرفت، وقفه گیرنده رخ می دهد و در زیربرنامه مربوطه، این داده در فضایی از بافر گیرنده که با شاخص rx\_wr\_index اشاره شده ذخیره می گردد و متغیر rx\_counter یک واحد افزایش می یابد. متغیر rx\_counter به تعداد داده های موجود در بافر گیرنده که هنوز توسط ریزپردازنده بررسی نشده اشاره دارد.

برای دریافت داده، ریزپردازنده با استفاده از دستورات فایلهای سرآیند که مبتنی بر getchar هستند به فضای بافر گیرنده دسترسی دارد. دستور getchar داده ای از بافر گیرنده با شاخص rx\_rd\_index را دریافت و متغیر rx\_counter را یک واحد کاهش می دهد.


یک متغیر بیتی هم برای سرریز بافر گیرنده وجود دارد که توسط کاربر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

# ۸.۵.۳ وقفه ی

وقتی که داده در ثبات UDR بخش TX ارسال گردد، وقفه فرستنده رخ می دهد و در زیربرنامه مربوطه، داده ی جدیدی از فضای بافر فرستنده با که با شاخص tx\_rd\_index اشاره شده به UDR منتقل می شود و متغیر UDR ارسال نشده یک واحد کاهش می یابد. متغیر tx\_counter به تعداد داده هایی که در بافر فرستنده، هنوز توسط UART ارسال نشده اشاره دارد. برای ارسال داده، ریزپردازنده با استفاده از دستورات فایلهای سرآیند که مبتنی بر putchar هستند به فضای بافر فرستنده دسترسی دارد. دستور putchar داده را در بافر با شاخص tx\_wr\_index ذخیره مینماید و متغیر tx\_counter را یک واحد افزایش میدهد.

# $_{ m getchar}$ تغییر ماهیت دستورات $_{ m putchar}$ $_{ m A.\Delta.\%}$


فرایندی که برای استفاده از دستورات getchar و putchar در حالت سرکشی و وقفه رخ میدهد درشکل ۱۲-۸ نشان داده شده است.



شكل ۸-۱۲: تفاوت ماهيت دستورات putchar و putchar و polling و وقفه در UART

# ۸.۶ نرم افزار Teraterm

پس از اتصال سیگنالهای TX و RX به MAX232 میتوان خروجی آن را به یکی از درگاههای کامپیوتر با کانکتور DB9 متصل نمود و از نرم افزارهایی مانند Teraterm برای نمایش دادههای ارسالی استفاده نمود. مراحل کار با این نرمافزار در Error! Reference source not found.




با توجه به اینکه امروزه اکثر کامپیوترها فاقد کانکتور DB9 هستند و ب<mark>ی</mark>

## ۸.۷ برقراری ارتباط سریال در نرمافزار MATLAB

وجود UART در طراحی این امکان را فراهم کرده که بتوان سختافزار را به نرم افزارهای توانمندی مانند Matlab و Labview متصل نمود. لذا در این بخش اتصال به Matlab از محیط شبیه سازی پروتئوس و سختافزار واقعی شرح داده شده است.

برای ارتباط نرمافزار پروتئوس به Matlab R2021b از طریق UART می توان از سختافزار شکل ۱۳-۸ استفاده نمود که با کانکتور COMPIM به درگاه مجازی متصل می گردد. برای اتصال درگاههای مجازی نرم افزار COMPIM به درگاه مجازی متصل می گردد. برای اتصال درگاههای Port Driver Pro مورد استفاده قرار می گیرد. کدهای نوشته شده در محیط Matlab و CodeVision به ترتیب در برنامه ۲-۸ و برنامه ۳-۸ آمده است. در برنامه CodeVision وقفههای UART فعال شده است.



شکل ۸-۱۳: سخت افزار اتصال به Matlab در محیط پروتئوس

```
s = serialport("COM2",9600);
               a=[];
               while(1)
                   write(s,1,"uint8");
                   b= read(s,10,"uint8");
                   for x=1:length(b)
                        if isnumeric(b(x))
برنامه ۸-۲
                            a=[a,b(x)];
                        end
                        if(length(a)<400 ||length(a)==400)</pre>
                            plot(a);
                            axis([1 400 0 15]);
                        else
                            plot(a(end-399:end));
                            axis([1 400 0 15]);
                        end
                   end
```


```
b=[];
    grid on;
    drawnow;

end


While (1)
{
    lcd_putchar(getchar()+0x30);
    for (i=0;i<10; i++) putchar(i);
    delay_ms(100);
}
```

Matlab برای اجرا ابتدا درگاه مجازی مانند شکل ۸-۱۴ تعریف گردیده و ابتدا برنامه پروتئوس و سپس برنامه امی اجرا می شود. اجرای این برنامه درشکل ۸-۱۵ نشان داده شده است.

در صورتی که نیاز به تغییر برنامه باشد باید درگاه مجازی پاک و دوباره ایجاد گردد و روند بالا ادامه یابد.



شکل ۸-۱۴: فعال نمودن درگاه مجازی




شکل ۸-۱۵: اجرای برنامه در محیط پروتئوس و Matlab

در صورتی که سخت افزار به کامپیوتر متصل شود فقط کافی است درگاه مورد نظر به درستی در Matlab انتخاب شود و ابتدا سخت افزار و سپس برنامه Matlab اجرا گردد.

## ۸.۸ برنامههای اجرایی ارتباط سریال UART

سیستم طراحی شده در شکل ۱۶-۸ را در نظر بگیرید.



شکل ۸-۱۶: نمایی از سخت افزار طراحی شده برای مبحث  $^{18}$ 

- ۱. زیر برنامه ای بنویسید که میکرو یک رشته مانند نام و نام خانوادگی را به روش سرکشی دریافت و سپس
   با افزودن (<>>>) به ابتدا و انتهای رشته آن را نمایش دهد.
- ۲. در قالب پروژه مستقل از بند یک، وقفهی فرستنده و گیرندهی UART را فعال نموده و زیربرنامهای بنویسید که به ازای دریافت عبارتهای ذیل کار کردهای مورد نظر را انجام دهد.

كاراكتر	عملیات مورد نظر	نمونه
کاراکتر بین ۰ تا ۹	ده برابر آن نمایش داده شود	Tx: 5 Rx: Data is a integer and 10*data=50
کاراکتر D	چاپ شدن عبارت !LCD Deleted روی LCD	
کاراکتر H	نمایش توضیحاتی دلخواه	**************************************
کاراکتر E	پایان اجرای این بند	Rx: END of the part
ساير كاراكترها	نمایش کارکتر	Tx: p  Rx: input letter is "p"

۳. زیر برنامه ای بنویسید که یک فریم  $\frac{5}{2}$  کاراکتری را مشابه (۱۲۳۴۵) دریافت نماید و مطابق جدول زیر پیامهایی را روی  $\frac{LCD}{2}$  نمایش دهد. ۵ رقم مورد نظر باید داخل () قرار بگیرد.

دريافت	عملیات مورد نظر	نمونه
(تعداد رقمها برابر با ۵ نباشد)	Incorrect frame size! The frame must be 5 integers	Tx: (156) Rx: Incorrect frame size
(تعداد رقمها برابر با ۵ باشد)	The frame is correct	Tx: (12345) Rx: The frame is correct
	و چاپ شدن بسته روی lcd	RX: The frame is correct
بسته شامل حرف باشد	Frame must be 5 integer	Tx:(٩٨ <b>۶</b> a4)
		Rx: Frame must be 5 integer

۴. برنامههای فوق را در قالب دو پروژه مستقل ارائه دهید. اولین پروژه شامل بند یک و پروژهی دیگر شامل بندهای ۲ و ۳ باشد. چنانچه هر سه بند در یک پروژه باشد با توجه به تغییر ماهیت دستورات و mand بندهای ۲ و ۳ باشد. چنانچه هر سه بند در یک پروژه باشد با توجه به تغییر ماهیت دستورات getchar با فعال شدن وقفه، بند یک به درستی اجرا نمی شود. می توانید در ابتدای اجرای هر بند پیامهایی را مانند ذیل نمایش دهید.

Part 2 is running!

اجرای بند دوم

Part 2 is ending!