FORMULIR ICRA DEMOLITION / PEMBANGUNAN

DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

TANGGAL : 1 September 2023

NAMA PEMBANGUNAN : Farmasi Lantai 1

LOKASI PEMBANGUNAN : Lantai 1

RINCIAN PEMBANGUNAN : Memperbaiki farmasi lantai 1

Langkah – langkah untuk ICRA Renovasi:

Langkah 1 : Tentukan Tipe kontruksi

| TIPE | KRITERIA |
|------|--|
| A | Pemeriksaan dan kegiatan <i>non-invasive</i> , seperti : 1. Pemindahan plafon langit-langit, tidak boleh lebih dari 1 plafon per 50 m ² |
| | Cat tembok tanpa melakukan plester/pengamplasan Memasang wallpaper, saluran pipa, kabel listrik dan aktivitas dalam ruang lingkup kecil yang tidak menghasilkan debu yang banyak, tidak memotong tembok atau akses ke langit-langit selain untuk inspeksi visual |
| В | Skala kecil, waktu yang dibutuhkan tidak lama dan menghasilkan debu yang minimal seperti ; 1. Instalasi kabel telepon dan computer 2. Membuat ruang antara 3. Pemotongan tembok atau langit-langit dimana debu dapat terkontrol |
| C | Pekerjaan yang menghasilkan debu yang banyak seperti <i>demolisi/</i> pembongkaran, renovasi atau pemindahan komponen bangunan yang tetap, seperti; 1. Plester, pengacian, pengamplasan tembok untuk pengecatan 2. Bongkar ubin, bongkar plafon 3. Membuat dinding baru 4. Pemasangan instalasi listrik di atas plafon 5. Pemasangan kabel besar 6. Atau pekerjaan yang memerlukan rekanan atau tim yang besar |

| D | Kontruksi dan demolisi besar seperti : |
|---|--|
| | 1. Bangunan baru |
| | 2. Pemindahan gedung atau ruangan yang besar dengan semua system kabelnya |
| | 3. Aktivitas yang memerlukan tenaga pekerja dengan shift yang berturut-turut |
| | |

Langkah 2: Tentukan Grup Risiko Pasien

| Risiko Rendah | Risiko Sedang | ., Risiko Tinggi | Risiko Tertinggi |
|---------------|--|---|--|
| Area kantor | KardiologiEndoskopiFisioterapiRadiologi | IGD Kamar bersalin Laboratorium Unit medis KBBL Poliklinik R. Perawatan Farmasi Ruang Sadar | Perawatan pasien immunocompromised Perawatan pasien luka bakar Pelayanan Sterilisasi & Penyimpanan alat-alat Steril Ruang Intensif & Intermediate Ruang Isolasi Kamar operasi |

^{*} Beri tanda ✓ pada kotak Grup risiko yang sesuai

Langkah 3: Cocokkan Grup Risiko Pasien dengan Tipe Konstruksi untuk menentukan tindakan yang diperlukan untuk pencegahan infeksi.

IC Matrix - Kelas Kewaspadaan: Proyek Konstruksi Menurut Risiko Pasien

| Grup Risiko Pasien | Tipe Konstruksi | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|--------|--------|--|
| | Tipe A | Tipe B | Tipe C | Tipe D | |

^{*} Beri tanda ✓ pada kotak tipe konstruksi yang sesuai

| Grup Risiko Rendah | I | II | II | III/IV |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|
| Grup Risiko Sedang | I | II | III | IV |
| Grup Risiko Tinggi | I | П | III/IV | IV |
| Grup Risiko Tertinggi | П | III/IV | III/V | IV |

Note : Persetujuan Tim PPI diperlukan saat Tipe Konstruksi membutuhkan prosedur pencegahan infeksi Level III atau Level IV

TABEL INTERVENSI PPI BERDASARKAN KELAS KEWASPADAAN

| | SELAMA PROYEK KONSTRUKSI | SETELAH PROYEK KONSTRUKSI |
|-------------|--|--------------------------------------|
| | 1. Bekerja sesuai prosedur untuk | Pembersihan lingkungan kerja |
| 1 2 | meminimalkan peningkatan debu sewaktu | |
| KELAS | revonasi | |
| KE | 2. Segera ganti plafon langit-langit yang | |
| | dibuka saat inspeksi visual | |
| | 1. Menyediakan sarana aktif untuk mencegah | 1. Bersihkan permukaan area kerja |
| | penyebaran debu ke udara | dengan desinfektan |
| | 2. Memberikan kabut air pada permukaan | 2. Letakkan limbah konstruksi dalam |
| | kerja untuk mengendalikan debu saat | wadah yang tertutup rapat sebelum di |
| 4S 2 | memotong. | buang |
| KELAS | 3. Menyegel pintu yang tidak terpakai dengan | 3. Lakukan pengepelan basah dan/atau |
| X | lakban | vakum dengan HEPA filter sebelum |
| | 4. Menutup ventiasi udara | meninggalkan area kerja. |
| | 5. Menutup sistem HVAC (Heating, | 4. Setelah pekerjaan selesai rapikan |
| | Ventilation and Air Conditioning) | Kembali sistem HVAC. |

- Mengisolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi sistem saluran
- 2. Siapkan pembatas area kerja atau terapkan metode control kubus (menutup area kerja dengan plastic dan menyegel dengan vacuum HEPA untuk menyedot debu keluar) sebelum kontruksi dimulai.
- Menjaga tekanan udara negative dalam tempat kerja dengan menggunakan unit penyarinagn udara HEPA
- 4. Letakkan limbah limbah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang
- Tutup wadah atau gerobak transportasi limbah

- Pembatas area kerja harus tetap dipasang sampai proyek selesai diperiksa oleh komite K3, KPPI & dilakukan pembersihan oleh petugas kebersihan
- Lakukan pembongkaran bahan-bahan pembatas area kerja dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran & puing-puning konstruksi.
- Vakum area kerja dengan penyaring HEPA
- 4. Lakukan pengpelan basah dengan pembersih/ desinfektan
- Setelah pekerjaan selesai , rapikan Kembali sistem HVAC.

- Mengisolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi sistem saluran.
- Siapkan pembatas area kerja atau terapkan metode control kubus (menutup area kerja dengan plastic dan menyegel dengan vacuum HEPA untuk menyedot debu keluar) sebelum kontruksi dimulai
- Menjaga tekanan udara negative dalam tempat kerja dengan menggunakan unit penyaringan udara HEPA.
- 4. Menyegel lubang, pipa dan saluran
- 5. Membuat anteroom dan mewajibkan semua personil untuk melewati ruangan ini sehingga mereka dapat disedot menggunakan vacuum cleaner HEPA sebelum meninggalkan tempat atau mereka bisa memakai pakaian kerja yang lepas setiap kali mereka meninggalkan tempat kerja.
- Semua personil memasuki tempat kerja diwajibkan untuk memakai penutup sepatu, sepatu harus diganti setiap kali keluar dari area kerja

- Peembatas area kerja harus tetap dipasang sampai proyek selesai diperiksa oleh Tim PPI, K3 dan dilakukan pembersihan oleh Petugas Kebersihan
- 2. Lakukn pembongkaran bahan-bahan pembatas area kerja dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan puing-piung konstruksi.
- Letakkan limbah konstruksi dlam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang
- 4. Tutup wadah atau gerobak transportasi limbah,
- Vacum area kerja dengan penyaring HEPA.
- 6. Lakukan pengepelan basah dengan pembersih/ desinktan
- Setelah pekerjaan selesai rapikan kembali sistem HVAC.

Identifikasi area di sekitar area proyek, dan mengkaji pengaruh potensial terhadap lingkungan sekitar :

| No | Lokasi unit | Nama Unit | Kelompok risiko |
|----|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | Bawah | - | |
| 2 | Atas | - | |
| 3 | Samping kanan | kasir | Resiko tinggi |
| 4 | Samping Kiri | - | |
| 5 | Depan | operator | Resiko tinggi |
| 6 | Belakang | labroratorium | Resiko tinggi |

| \mathbf{r} | 1 | | | | 1 | • | 1 | 1 | | | |
|--------------|---------------------|----|---|----|---|-----|--------------|---|-----|-----|---|
| ĸ | $\boldsymbol{\rho}$ | ZO | m | An | d | asi | v | h | 110 | 110 | ٠ |
| 7/ | CJ. | NU | ш | CI | u | 101 | \mathbf{r} | и | us | us | |

| | • | untuk menghindari resiko | |
|------|---|--------------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Yang melakukan kajian risiko

(Zr. Upita, Amk. Kep)