CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN

Môi trường truyền dẫn

- Hữu tuyến (guided media wire)
 - Cáp đồng
 - Cáp quang
- Vô tuyến (unguided media wireless)
 - Vệ tinh
 - Hệ thống sóng radio: troposcatter, microwave, ...
- Đặc tính và chất lượng được xác định bởi môi trường và tín hiệu
 - Đối với hữu tuyến, môi trường ảnh hưởng lớn hơn
 - Đối với vô tuyến, băng thông tạo ra bởi anten ảnh hưởng lớn hơn
- Yếu tố ảnh hưởng trong việc thiết kế: tốc độ dữ liệu và khoảng cách


Những thành phần cần quan tâm khi thiết kế

- Băng thông
 - Băng thông cao thì tốc độ dữ liệu cao
- Suy yếu truyền dẫn
- Nhiễu (nhiễu nhiệt, nhiễu điều chế, nhiễu xuyên kênh, nhiễu xung)
- Số lượng thiết bị nhận (receiver)
 - Môi trường hữu tuyến
 - Càng nhiều thiết bị nhận, tín hiệu truyền càng mau suy giảm

Môi trường truyền dẫn

VLF = Very low frequency

= Low frequency



VHF = Very high frequency

EHF = Extremely high frequency

Đường truyền hữu tuyến


- Cáp xoắn cặp
- Cáp đồng trục
- Cáp quang

Các đặc tính của đường truyền hữu tuyến

| | Frequency Range | Typical Attenuation | Typical Delay | Repeater Spacing |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| Twisted pair (with loading) | 0 to 3.5 kHz | 0.2 dB/km @ 1 kHz | 50 μs/km | 2 km |
| Twisted pairs (multi-pair cables) | 0 to 1 MHz | 0.7 dB/km @ 1 kHz | 5 μs/km | 2 km |
| Coaxial cable | 0 to 500 MHz | 7 dB/km @ 10 MHz | 4 μs/km | 1 to 9 km |
| Optical fiber | 186 to 370 THz | 0.2 to 0.5 dB/km | 5 μs/km | 40 km |


Cáp đồng soắn cặp: twisted-pair

- Tách rời
- Xoắn lại với nhau
- Thường được bó lại



Protective screen (shield)

Khử nhiễu với dây soắn cặp



Ứng dụng cáp soắn cặp

- Môi trường truyền dẫn thông dụng nhất
- Mạng điện thoại
 - Giữa các thuê bao và hộp cáp (subscriber loop)
- Kết nối các tòa nhà
 - Tổng đài nội bộ (Private Branch eXchange PBX)
- Mạng cục bộ (LAN)
 - 10Mbps hoặc 100Mbps
 - Tầm ngắn

Uu – nhược điểm của cáp soắn cặp

- Re
- Dễ dàng khi thao tác làm việc
- Tốc độ dữ liệu thấp
- Tầm ngắn

Đặc tính truyền dẫn của cáp soắn cặp

- Analog
 - Cần bộ khuếch đại mỗi 5km tới 6km
- Digital
 - Dùng tín hiệu tương tự hoặc tín hiệu số
 - Cần bộ lặp (repeater) mỗi 2km hoặc 3km
- Khoảng cách giới hạn
- Băng thông giới hạn (1MHz)
- Tốc độ dữ liệu giới hạn (100MHz)
- Dễ bị nhiễu và tác động của môi trường ngoài


Nhiệu xuyên kênh đầu cuối

- Nhiễu tín hiệu từ một đôi dây này với đôi dây khác
- Nhiễu xyên kênh xuất hiện khi tín hiệu được truyền lên đường dây nhiễu trở lại cặp dây nhận tín hiệu
 - Ví dụ: tín hiệu vừa truyền ảnh hưởng đến cặp dây nhận tín hiệu

Cáp đồng có bọc và không bọc giáp

- Không vỏ bọc giáp Unshielded Twisted Pair (UTP)
 - Dây ĐT bình thường
 - Rẻ nhất
 - Dễ lắp đặt
 - Dễ bị nhiễu trường điện từ bên ngoài
- Vỏ bọc giáp Shielded Twisted Pair (STP)
 - Vỏ giáp bện giúp giảm nhiễu và tác động bên ngoài
 - Đắt hơn
 - Khó lắp đặt (cứng, nặng)

Unshielded Twisted-Pair




Cáp không vỏ bọc giáp (UTP)

- UTP Cat 3
 - Lên đến 16MHz
 - Được dùng trong liên lạc thoại ở hầu hết các văn phòng
 - Chiều dài xoắn (twist length): 7.5cm tới 10cm
- UTP Cat 4
 - Lên đến 20 MHz
- UTP Cat 5
 - □ Lên đến 100MHz
 - Được dùng phổ biến hiện nay trong các văn phòng
 - □ Chiều dài xoắn: 0.6cm đến 0.85cm
 - Thích hợp cho tốc độ truyền lên đến 100.106 bits/second






Shielded Twisted-Pair




So sánh cáp có bọc và không bọc

| | Attenuation (dB per 100 m) | | | Near-end Crosstalk (dB) | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Frequency (MHz) | Category 3 UTP | Category 5 UTP | 150-ohm STP | Category 3 UTP | Category 5 UTP | 150-ohm STP |
| 1 | 2.6 | 2.0 | 1.1 | 41 | 62 | 58 |
| 4 | 5.6 | 4.1 | 2.2 | 32 | 53 | 58 |
| 16 | 13.1 | 8.2 | 4.4 | 23 | 44 | 50.4 |
| 25 | _ | 10.4 | 6.2 | _ | 41 | 47.5 |
| 100 | _ | 22.0 | 12.3 | _ | 32 | 38.5 |
| 300 | _ | _ | 21.4 | | _ | 31.3 |

Cáp đồng trục (Coaxial Cable)



Cáp đồng trục (Coaxial Cable)




Ứng dụng cáp đồng trục


- Môi trường truyền linh hoạt nhất
- Cáp truyền hình (dây anten và truyền hình cáp)
- Truyền dẫn ĐT khoảng cách xa
 - FDM
 - Có thể mang đồng thời 10.000 cuộc gọi
 - Sẽ bị thay thế bởi cáp quang
- Kết nối các thiết bị khoảng cách gần
- Mạng cục bộ

Đặc tính truyền dẫn của cáp đồng trục

- Analog
 - Cần bộ khuyếch đại mỗi vài km
 - Khoảng cách càng ngắn nếu tần số càng cao
 - □ Lên đến 500MHz
- Digital
 - Cần bộ lặp (repeater) mỗi km
 - Khoảng cách càng ngắn nếu tốc độ dữ liệu càng tăng



Cáp quang



Cáp quang: lợi ích

- Dung lượng cao
 - Tốc độ dữ liệu hàng trăm Gbps (so với 100Mbps trên 1km coaxial cable và thấp hơn của twisted-pair cable)
- Kích thước và trọng lượng nhỏ
- Độ suy hao của tín hiệu trên đường truyền thấp.
- Cách ly trường điện từ (Ít bị ảnh hưởng của nhiễu và môi trường xung quành)
- Khoảng cách giữa các bộ lặp xa
- Tỷ lệ bit lỗi trên đường truyền vào khoảng 10⁻⁹ → 10⁻¹²

Cáp quang: ứng dụng

- Phạm vi triển khai rất đa dạng: LAN (vài km), WAN (hàng chục km).
- Môi trường truyền thích hợp để triển khai các ứng dụng mạng số đa dịch vụ tích hợp băng rộng (Broadband Integrated Services Digital Networks)
- Đường trung kế khoảng cách xa
- Trung kế đô thị
- Trung kế tổng đài nông thôn
- Thuê bao

Cáp quang: đặc tính truyền dẫn


- Sóng lan truyền có hướng 10¹⁴ đến 10¹⁵ Hz
 - Một phần phổ hồng ngoại và phổ nhìn thấy được
- Light Emitting Diode (LED)
 - □ Rẻ
 - Tầm nhiệt độ hoạt động rộng
 - Tuổi thọ cao
- Injection Laser Diode (ILD)
 - Hiệu quả hơn
 - Tốc độ dữ liệu cao hơn
- Wavelength Division Multiplexing

Nguồn phát sáng

| Nguồn sáng | LED/ ILD | LED/ ILD | ILD |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Băng thông | 20MHz/km | 1GHz/km | Lên đến 1000GHz/km |
| Ứng dụng | LAN, computer data links | Mod length phone lines | Long haul telecom. lines |
| Đường kính lõi (µm) | > 80 | 50 – 60 | 1.5 – 5 |
| Độ suy giảm t/h (dB/km) | 0.5 – 2.0 | 0.5 – 2.0 | 0.15 |

Cáp quang: chế độ truyền tải

multimode: several paths/time delays




Sử dụng tần số với cáp quang

| Wavelength (in vacuum) range (nm) | Frequency range (THz) | Band label | Fiber type | Application |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| 820 to 900 | 366 to 333 | | Multimode | LAN |
| 1280 to 1350 | 234 to 222 | S | Single mode | Various |
| 1528 to 1561 | 196 to 192 | С | Single mode | WDM |
| 1561 to 1620 | 185 to 192 | L | Single mode | WDM |

Cáp quang

Optical Dielectric SLT Cable, 72-Fiber, Composite (24 SM/48MM)



Truyễn tải bằng sóng vô tuyến

- Truyền và nhận bởi sóng vô tuyến trong không gian thông qua anten
- Có hướng
 - Chùm định hướng (focused beam)
 - Đòi hỏi sự canh chỉnh hướng cấn thận
- Vô hướng
 - Tín hiệu lan truyền theo mọi hướng
 - Có thể được nhận bởi nhiều anten

Các tần số vô tuyến

- 2GHz đến 40GHz
 - Sóng viba (microwave)
 - Định hướng cao
 - Ðiểm-điểm
 - Vệ tinh
- 30MHz đến 1GHz
 - Vô hướng
 - radio
- 3 x 1011 đến 2 x 1014
 - Hồng ngoại
 - Cục bộ

Đường truyền vô tuyến

- Khắc phục những khó khăn về địa lý khi triển khai hệ thống
- Tỷ lệ bit lỗi trên đường truyền (BER) thay đối tùy theo hệ thống được triển khai. Ví dụ: BER của vệ tinh ~ 10⁻¹⁰
- Tốc độ truyền thông tin đạt được thay đối, từ vài Mbps đến hàng trăm Mbps
- Phạm vi triển khai đa dạng: LAN (vài km), WAN (hàng chục km)
- Chi phí để triển khai hệ thống ban đầu rất cao

Vô tuyến: các băng tần truyền dẫn

| Frequency | | Analog data | | Digital data | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|---|
| band | Name | Modulation | Bandwidth | Modulation | Data rate | Principal applications |
| 30-300 kHz | LF (low frequency) | Generally not practical | | ASK, FSK, MSK | 0.1 to 100 bps | Navigation |
| 300–3000 kHz | MF (medium frequency) | AM | To 4 kHz | ASK, FSK, MSK | 10 to 1000 bps | Commercial AM radio |
| 3-30 MHz | HF (high frequency) | AM, SSB | To 4 kHz | ASK, FSK, MSK | 10 to 3000 bps | Shortwave radio |
| 30–300 MHz | VHF (very high frequency) | AM, SSB; FM | 5 kHz to 5 MHz | FSK, PSK | To 100 kbps | VHF television, FM radio |
| 300–3000 MHz | UHF (ultra high frequency) | FM, SSB | To 20 MHz | PSK | To 10 Mbps | UHF television, Terrestrial microwave |
| 3–30 GHz | SHF (super high frequency) | FM | To 500 MHz | PSK | To 100 Mbps | Terrestrial microwave, Satellite microwave |
| 30-300 GHz | EHF (extremely high frequency) | FM | To 1 GHz | PSK | To 750 Mbps | Experimental short point- to-point |


Anten

- Các thiết bị (hoặc hệ thống) điện tử trường được sử dụng để bức xạ năng lượng điện từ hoặc thu nhận năng lượng điện từ
- Truyền
 - Có năng lượng điện với tần số vô tuyến từ máy phát
 - Chuyển thành năng lượng sóng điện từ
 - Sử dụng Anten
 - Bức xạ vào môi trường xung quanh

Anten (tiếp)

- Nhận
 - Năng lượng sóng điện từ tác động vào Anten
 - Chuyển thành năng lượng điện có tần số vô tuyến
 - Chuyển tới máy thu
- Có thể dùng cùng một loại Anten

Truyền sóng vô tuyến (Radio Frequency RF)




Sóng điện từ lan truyền trong không gian được sinh ra bởi điện từ trường.

Ví dụ về Anten





Thu phát sóng




Sự bức xạ

- Năng lượng được bức xạ trên các hướng
- Không đồng nhất trên các hướng
- Anten đắng hướng (theo lý thuyết) là một điểm trong không gian
 - Bức xạ trên các hướng giống nhau
 - Cho ra bức xạ hình cầu

Anten đẳng hướng






Anten Parabol

- Sử dụng trong truyền sóng vi ba và sóng vệ tinh
- Hình parabole là quỹ tích các điểm cách đều một đường thẳng và một điểm không nằm trên đường thẳng đó
- Nếu nguồn đặt tại điểm hội tụ sẽ sinh ra các sóng phản xạ lên bề mặt của anten song song với trục
- Nếu thiết bị thu đặt tại điểm hội tụ sẽ nhận được các sóng phản xạ

Phản xạ của Anten parabolic



(b) Cross-section of parabolic antenna showing reflective property

Anten Parabol



Độ lợi Anten

- Đánh giá tính định hướng của Anten
- Đánh giá bằng so sánh giữa năng lượng thụ được trên 1 hướng nhất định với một Anten đẳng hướng
- Đánh giá bằng Decibel (dB)
- Sự định hướng sẽ gây ra sự mất mát năng lượng trên các hướng khác
- Khu vực có lợi ảnh hưởng bởi kích thước và kiểu dáng Anten (tác động đến độ lợi)


Sóng viba mặt đất

- Chảo parabol
- Chùm sóng định hướng theo đường ngắm (line of sight)
- Viễn thông khoảng cách xa
 - Thay thế cho cáp đồng trục (cần ít bộ amp/repeater, nhưng phải nằm trên đường thẳng)
- Tần số càng cao thì tốc độ dữ liệu càng cao

Vô tuyến: sóng vệ tinh


- Vệ tinh là trạm trung chuyển
- Vệ tinh nhận trên một tần số, khuyếch đại (lặp lại tín hiệu) và phát trên một tần số khác
- Cần quĩ đạo địa tĩnh
 - Cao 35.784 km
- Truyền hình
- Điện thoại đường dài
- Mạng riêng

Truyền vệ tinh điểm với điểm



(a) Point-to-point link

Truyền vệ tinh đa điểm



(b) Broadcast link

Sóng radio

- Vô hướng, 30MHz 1GHz
- Sóng FM
- Truyền hình UHF và VHF
- Truyền theo đường thẳng (line of sight)
- Bị ảnh hưởng bởi nhiễu đa kênh
 - Phản xạ


Sóng hồng ngoại

- Điều chế bằng không liên kết ánh sáng hồng ngoại
- Truyền theo đường thẳng (hoặc phản xạ)
- Cản bởi các bức tường
- Bộ điều khiển TV từ xa, cổng điều khiển bằng hồng ngoại (IRD port)


Lan truyền vô tuyến

- Tín hiệu lan truyền theo 3 đường
 - Sóng mặt đất
 - Dọc theo đường bao trái đất
 - < 2MHz</p>
 - AM radio
 - Sóng bầu trời
 - Radio nghiệp dư, dịch vụ toàn cầu BBC, VOA
 - Tín hiệu phản xạ từ tầng điện ly
 - Đường thắng
 - Khoảng trên 30MHz
 - Có thể xa hơn đường thẳng quang học do có phản xạ


Lan truyền sóng mặt đất




Lan truyền sóng bầu trời




Lan truyền đường thẳng




Các loại sóng lan truyền



Sự phản xạ




Sự khúc xạ




Suy hao trong không gian (Free Space Loss) D (4π)² d²


$$L = \frac{P_{transmitted}}{P_{received}} = \frac{(4\pi)^2 d^2}{G_t G_r \lambda^2}$$

- P_{transmitted}: Công suất phát
- P_{received}: Công suất thu
- G_t : Độ lợi của anten phát
- G_r: Độ lợi của anten thu
- d: Khoảng cách giữa máy phát và máy thu (m)
- λ : chiều dài bước sóng (m)



Truyền đa đường





HÉT CHƯƠNG 2