HoloSens SDC

全网智能接口对接 TLV 数据详解

文档版本 05

发布日期 2022-05-23





版权所有 © 华为技术有限公司 2022。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWE和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或 特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声 明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: https://e.huawei.com

目录

1 变更记录	1
2 元数据结构说明	23
2.1 TLV 元数据格式图解	23
2.2 元数据定义	23
3 元数据说明	26
3.1 机非人业务	26
3.1.1 场景 1: 上报行人/非机动车/机动车框信息	26
3.1.2 场景 2: 上报人抠图+目标整体属性	29
3.1.3 场景 3: 上报机动车信息 + 机动车图	34
3.1.4 场景 4: 非机动车属性 + 骑行人属性	39
3.1.5 场景 5: 非机动车图 + 骑行人属性+车上行人信息	44
3.2 目标及目标整体业务	44
3.2.1 场景 1: 仅上报目标及目标整体位置	44
3.2.2 场景 2: 上报目标及目标整体属性数据	46
3.2.3 场景 3: 目标比对结果上报	56
3.2.4 场景 4: 特征协同目标特征值上报	62
3.2.5 场景 5: 外部图片特征协同	66
3.3 微卡口业务	68
3.3.1 场景 1: 上报机动车的车辆和车牌等信息	68
3.3.2 场景 2: 上报机动车车流量统计的信息	77
3.3.3 场景 3: 实时视频机非人的动态位置框	80
3.4 头肩业务与热度图	82
3.4.1 排队长度	82
3.4.1.1 场景 1: 上报排队长度规则框、头肩框、排队信息	82
3.4.1.2 场景 2: 定时上报: 上报排队长度规则框、头肩框、排队信息	84
3.4.2 人群密度	87
3.4.2.1 场景 1: 上报人群密度规则框、人群密度信息	87
3.4.2.2 场景 2: 定时上报: 上报人群密度规则框、人群密度信息	89
3.4.3 过线计数	92
3.4.3.1 场景 1: 上报过线计数规则线、计数信息	94
3.4.3.2 场景 2: 定时上报: 上报过线计数规则线、计数信息	96
3.4.4 热度图	99

3.4.4.1 场景 1: 上报热度图热度信息	99
3.4.5 热区分析	100
3.4.5.1 场景 1: 热区分析单目标统计数据	100
3.4.5.2 场景 2 热区分析周期统计数据	103
3.4.6 离岗检测	105
3.4.6.1 场景 1: 上报离岗检测规则框、目标框信息	105
3.5 行为分析与人车物分离	107
3.5.1 场景 1: 行为分析以及人车物分离	107
3.5.2 场景 2: 行为分析增强	110
3.5.3 场景 3: 雷视周界	114
3.5.4 场景 4: 电梯电瓶车检测	116
3.6 自动跟踪业务	118
3.6.1 场景 1: 自动跟踪业务	118
3.7 枪球联动业务	119
3.7.1 场景 1: 枪球联动自动标定点显示	119
3.8 ITS 业务	120
3.8.1 场景 1: 上报抓拍机动车/非机动车/行人信息、目标抠图信息、违章信息、抓拍信息	120
3.8.2 场景 2: 车流量统计车流量上报	140
3.8.3 场景 3: 实时视频机非人的动态位置框	145
3.8.4 场景 4: 上报全息相机元数据	147
3.8.5 场景 5: 上报红绿灯状态	151
3.8.6 场景 6: RFID 车牌信息	152
3.8.7 场景 7: 不礼让行人主从联动	153
3.9 违停球业务	155
3.9.1 场景 1: 实时视频机非人的动态位置框	155
3.9.2 场景 2: 违停预警信息上报	157
3.9.3 场景 3: 上报抓拍机动车信息	165
3.9.4 场景 4: 违停实时元数据告警上报	174
3.10 火点检测业务	176
3.10.1 场景 1: 上报火点信息	176
3.11 测温业务	178

 3.11.1 场景 1: 上报测温信息
 178

 3.12 雾气能见度检测业务
 179

 3.13 智能事件
 181

 3.13.1 场景 1: 智能通用事件
 181

 3.14 混合目标检测业务
 185

 3.14.1 场景 1: 检测框数据(每帧发送)
 185

 3.14.1.1 行人/非机动车/机动车框信息
 185

 3.14.2 场景 2: 检测目标信息
 187

 3.14.2 场景 2: 检测目标信息
 189

 3.14.2.1 行人目标及人体结构化信息
 190

3.14.2.2 机动车结构化信息	199
3.14.2.3 非机动车及骑行人(包含骑行人目标)结构化信息	203
4 结构定义	219
5 附录	244
5.1 支持的车型及车款介绍	

1 变更记录

表 1-1 SDC V500R019C20 -> SDC V500R019C30 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
ITS/微卡口业 务	主驾驶打电话	MFR_MAIN_ CALL	INT32	新增
ITS/微卡口业 务	是否有副驾驶	MFR_MAIN_ BELT	INT32	新增
ITS/微卡口业 务	副驾驶安全带	MFR_VICE_E XIST	INT32	新增
ITS/微卡口业 务	年检标	MFR_YEAR_L OG	INT32	新增
ITS/微卡口业 务	主驾驶遮阳板	MFR_MAIN_ SUN_VISOR	INT32	新增
ITS/微卡口业 务	副驾驶遮阳板	MFR_VICE_S UN_VISOR	INT32	新增
ITS/微卡口业 务	纸巾盒	MFR_NAP_KI N_BOX	INT32	新增
ITS/微卡口业 务	挂件	MFR_CAR_PE NDANT	INT32	新增
ITS/微卡口业 务	分析视频通道号	CHANNEL_ID	UINT64	新增
微卡口业务	目标位置(万分比)	FACE_POS	META_RECT_ S	新增
ITS/微卡口业 务	目标抠图图片	FACE_PIC	二进制序列	新增
微卡口业务	车牌位置(M系列为绝对坐标 X系列之后为相对坐标)	PLATE_POS	META_RECT_ S	新增

变更业务	变更数据	Т	v	变更类型
ITS业务	车辆特写图	VEHICLE_PIC	二进制序列	新增
ITS业务	品牌字符索引 (大 众)	CAR_PRE_BR AND_INDEX	INT32	新增
ITS业务	子款字符索引 (桑塔纳)	CAR_SUB_BR AND_INDEX	INT32	新增
ITS业务	车身位置(万分 比)	VEHICLE_PO S	META_RECT_ S	新增
ITS业务	ITS 六合一卡口 osd导致的车辆 位置偏移量,正值 表示叠加外侧上 边缘,负值表示叠 加外侧下边缘	ITS_OSD_PIC _OFFSET	INT32	新增
ITS业务	违章图片是否开 启合成	ITS_COMBIN	BOOL	新增
ITS业务	target类型	TARGET_TYP E	INT32	新增
ITS业务	车道行驶方向描 述	LANE_DESC	INT32	新增
ITS业务	车道方向描述	LANE_DIR_D ESC	INT32	新增
ITS业务	用户配置的车道 行驶方向	CAR_DRV_DI R	INT32	新增
ITS业务	雷达测速车辆行 驶方向	RADER_CAR_ DIR	INT32	新增
ITS业务	当前抓拍序列号	CUR_SNAP_I NDEX	INT32	新增
ITS FTP	ITS 应用模式	ITS_TYPE	INT16	新增
ITS FTP	车辆行驶方向	VEHICLE_DIR ECTION	UINT32	新增
ITS FTP	车辆速度	VEHICLE_SPE ED	UINT32	新增
ITS FTP	车辆类型	VEHICLE_TYP E	UINT32	新增
ITS FTP	品牌字符索引 (大 众)	CAR_PRE_BR AND_INDEX	UINT32	新增
ITS FTP	子款字符索引 (桑塔纳)	CAR_SUB_BR AND_INDEX	UINT32	新增

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
ITS FTP	车牌位置左上角 X坐标	PLATE_TL_X	INT16	新增
ITS FTP	车牌位置左上角 Y坐标	PLATE_TL_Y	INT16	新增
ITS FTP	车牌位置右下角 X坐标	PLATE_BR_X	INT16	新增
ITS FTP	车牌位置右下角 Y坐标	PLATE_BR_Y	INT16	新增
ITS FTP	车辆位置左上角 X坐标	VEHICLE_TL_ X	INT16	新增
ITS FTP	车辆位置左上角 Y坐标	VEHICLE_TL_ Y	INT16	新增
ITS FTP	车辆位置右下角 X坐标	VEHICLE_BR_ X	INT16	新增
ITS FTP	车辆位置右下角 Y坐标	VEHICLE_BR_ Y	INT16	新增
ITS/微卡车流 量	视频通道号	CHANNEL_ID	UINT64	新增
ITS/微卡车流 量	车流量统计车道 数量	STATISTICS_L ANE_COUNT	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	车流量统计当前 车道	STATISTICS_L ANE_INDEX	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	车辆计数	STATISTICS_ VEHICLE_CO UNT	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	平均速度	STATISTICS_ AVG_SPEED	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	车道时间占有率	STATISTICS_L ANE_TIME_U SED_RATIO	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	车流密度	STATISTICS_ VEHICLE_DE NSITY	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	车头时间间隔	STATISTICS_ VEHICLE_HE AD_INTERVA L	UINT32	新增

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
ITS/微卡车流 量	车头空间间隔	STATISTICS_ VEHICLE_HE AD_SPACE_I NTERVAL	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	交通状态	STATISTICS_ CONGESTIO N_DEGREE	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	大型车数量	STATISTICS_ VEHICLE_CA R_LARGE_CO UNT	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	中型车数量	STATISTICS_ VEHICLE_CA R_MED_COU NT	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	小型车数量	STATISTICS_ VEHICLE_CA R_SMALL_CO UNT	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	排队长度	STATISTICS_ QUEUE_LEN GTH	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	车道空间占有率	STATISTICS_L ANE_SPACE_ USED_RATIO	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	抓拍时区	PIC_SNAPSH OT_TZONE	INT64	新增
ITS/微卡车流 量	抓拍时间	PIC_SNAPSH OT_TIME	UINT32	新增
ITS车流量	its左转车数量	ITS_TRAFFIC_ LEFT_VEHICL E_COUNT	UINT32	新增
ITS车流量	its直行车数量	ITS_TRAFFIC_ STRAIGHT_V HEICLE_COU NT	UINT32	新增
ITS车流量	its右转车数量	ITS_TRAFFIC_ RIGHT_VHEI CLE_COUNT	UINT32	新增
ITS车流量	its流量统计属性	ITS_VEHICLE _FLOWRATE_ FEATURE	UINT32	新增

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
微卡车流量	微卡流量统计属性	MICRO_POR T_TRAFFIC_S TATISTICS	UINT32	新增
ITS车流量拥堵	设备数	DEV_CNT	UCHAR	新增
ITS车流量拥堵	通道号	CHAN_ID	UCHAR	新增
ITS车流量拥堵	告警	TALARM_TYP E	UINT32	新增
ITS车流量拥堵	车道交通状态	ITS_TRAFFIC_ STATE	UINT32	新增
ITS车流量	车流量	ITS_FLOWRA TE_FEATURE	UINT32	废除(存在但不 使用)
目标属性	目标属性	FACE_FEATU RE	FACE_ATTRIB UTES 结构体尾部新 增表情属性	值变更
跟踪目标ID	智能分析	TRACK_OBJE CT	UINT32	新增

表 1-2 SDC V500R019C30 -> SDC V500R019C50 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
ITS/微卡车流 量	统计周期	TRAFFIC_STAT ISTICS_CYCLE	UINT32	新增
ITS/微卡口业 务	车辆类型扩展	VEHICLE_TYP E_EXT	UINT32	新增
ITS FTP	车牌图大小	PLATE_PIC_SI ZE	UINT32	新增
ITS FTP	车牌抠图	PLATE_PIC	二进制序列	新增
ITS FTP	目标抠图	FACE_PIC	二进制序列	新增
目标检测业务	目标属性	废除 FACE_FEATUR E	FACE_ATTRIB UTES 不建议 使用	废除(存在不建 议)
目标检测业务	目标属性	新增 0X070002xx开 始的单个属性	新增属性: UINT32	新增
目标检测业务	目标整体属性	废除 HUMAN_FEA TURE	HUMAN_ATT RIBUTES 不建 议使用	废除(存在不建 议)

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
目标检测业务	目标整体属性	新增 0X070003xx开 始的单个属性	新增属性: UINT32	新增
机非人业务	骑行人属性	存在废除属性 RIDERMAN_F EATURE	不建议使用	废除(存在不建 议)
机非人业务	骑行人属性	新增 0X070004xx开 始的单个属性 存在废除属性 RIDERMAN_F EATURE	新增属性: UINT32	新増
所有业务	目标类型	TARGET_TYPE	字段枚举值增加	值变更
ITS业务	抓拍时间(单位 ms)	PIC_SNAPSHO T_TIMEMS	UINT64	新增
热度图业务	热度图宽	HOTMAP_WI DTH	UINT16	新增
热度图业务	热度图高	HOTMAP_HEI GHT	UINT16	新增
热度图业务	热度图数据	HOTMAP_AC CUM_IMG	UINT16	新增
违停球业务	违停球元数据 页签及目标实 时显示框类型 枚举	ITGT_OBJ_FRA ME_TYPE_E	UINT32	新增
ITS实时机非人 动态位置框	增加发送条件			条件变更

表 1-3 SDC V500R019C50 -> SDC V500R019C60 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
枪球联动业务	枪球联动自动 标定点	MSL_AUTO_CA LIBRATION_PO INT	META_POINT _S	新增
枪球联动业务	枪球联动自动 标定点元数据 显示	MSL_AUTO_CA LIB_RULE		新增

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
枪球联动业务	枪球联动自动 标定点元数据 清除	MSL_AUTO_CA LIB_RULE_CLE AR		新增
混行业务	目标类型 ITGT_TARGET _TYPE枚举新 增	新增 TARGET_VHD_ HUMAN_ON_ NOMOTOR枚 举	字段枚举值增加	值变更
部分涉及抓拍 时间业务	毫秒级抓拍时 间	PIC_SNAPSHO T_TIMEMS	UINT64	新增
所有涉及抓拍 时间业务	夏令时偏移	PIC_SNAPSHO T_DSTOFFSET	INT64	新增
ITS业务	六合一车辆位 置偏移量	废除 ITS_OSD_PIC_ OFFSET	不建议使用	废除(存在不建 议)
ITS业务	全景图大小	PANORAMA_PI C_SIZE	UINT32	C60省界补丁 版本场景1新增
ITS业务	车牌图大小	PLATE_PIC_SIZ E	UINT32	C60省界补丁 版本场景1新增
ITS业务	品牌字符 (大 众)	CAR_PRE_BRA ND	二进制序列	C60省界补丁 版本场景1新增
ITS业务	子款字符(桑 塔纳)	CAR_SUB_BRA ND	二进制序列	C60省界补丁 版本场景1新增
ITS业务	年款字符 (2011)	CAR_YEAR_BR AND	二进制序列	C60省界补丁 版本场景1新增
ITS业务	原图宽	IMG_WIDTH	UINT32	C60省界补丁 版本场景1新增
ITS业务	原图高	IMG_HEIGHT	UINT32	C60省界补丁 版本场景1新增
ITS业务	车牌置信度	PLATE_CONFI DENCE	UINT32	C60省界补丁版本FTP元数据新增
目标识别业务	目标抓拍特征 值	FACE_CAP_FEA TURE	二进制序列	新增
目标识别业务	目标识别框颜 色	FACE_RECOG_ BOX_COLOUR	UINT64	新增
目标识别业务	音频提示	VOICE_PROMP T	二进制序列	新增
目标识别业务	图片UUID	FACEPIC_UUID	二进制序列	新增

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
目标识别业务	身份证MD5	ID_CARDMD5	二进制序列	新增
目标识别业务	访客类型 0: 社区居民 1:访 客	VISITOR_TYPE	CHAR	新增
目标识别业务	当前相机抓拍 人数统计	SNAPFACENU M	UINT32	新增
目标识别业务	整个服务抓拍 人数	TOTALSNAPNU M	UINT32	新增
目标识别业务	发送给元数据 网关的匹配 率,6位有效 数字	SNAP_MATCH RATE_MILLION	UINT32	新增
目标识别业务	目标识别是否 比对成功	MATCH_TYPE	BOOL	新增
目标识别业务	目标全景	FACE_PANORA MA	二进制序列	新增
目标识别业务	目标抠图小框 位置(万分 比)	FACE_PIC_POSI TION	META_RECT_ S	新增
ITS业务	车流量统计结 束时间	TRAFFIC_STATI STICS_END_TI ME	UINT32	对接大华终端 盒子定制需求 新增
ITS业务	车流量统计结 束时间	TRAFFIC_STATI STICS_END_TI MEMS	UINT64	对接大华终端 盒子定制需求 新增
ITS业务	车道方向{未知 向上向下}	TRAFFIC_STATI STICS_ROAD_D IR	UINT32	对接大华终端 盒子定制需求 新增
违停球机ITS FTP业务	毫秒级抓拍时 间	PIC_SNAPSHO T_TIMEMS	UINT64	郑州定制
ITS FTP业务	夏令时偏移	PIC_SNAPSHO T_DSTOFFSET	INT64	郑州定制
ITS FTP业务	抓拍时区	PIC_SNAPSHO T_TZONE	INT64	郑州定制
ITS FTP业务	抓拍时间	PIC_SNAPSHO T_TIME	UINT32	郑州定制

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
头肩业务与热 度图	人群密度上报规则框、人群密度信息增加人数统计数据(第二层增加一个TARGET包)			定制版本新增
ITS业务	非机动车/行人 结构化信息			定制版本新增
ITS业务/ ITS FTP业务	抓拍流水号	PLATE_IDENTI FY_ID	二进制序列	定制版本新增
违停球业务	新增违停预警 信息上报			定制版本新增
ITS业务	非机动车类型	MOTOR_TYPE	UINT32	新增
ITS业务	摆件	MFR_CAR_OR NAMENTS	INT32	新增
ITS业务	主驾驶员性别	MFR_MAIN_GE NDER	INT32	新增

表 1-4 SDC V500R019C60 -> SDC 8.0.0 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
ITS/微卡车流 量	非机动车数量	TRAFFIC_STATI STICS_NONM OTOR_COUNT	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	行人数量	TRAFFIC_STATI STICS_PEDEST RIAN_COUNT	UINT32	新增
ITS/微卡车流 量	断面流量	TRAFFIC_STATI STICS_TOTAL_ VEHICLE_COU NT	UINT32	新增
目标/目标整 体/微卡/ITS	全局对象ID	GLOBAL_OBJI D	UINT64	新增

表 1-5 SDC 8.0.0 -> SDC 8.0.1 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
ITS业务	车牌二值图Bit 格式	PLATE_BMP_BI T	二进制序列	新增

变更业务	变更数据	Т	v	变更类型
ITS业务	车牌二值图 Byte格式	PLATE_BMP_B YTE	二进制序列	新增
ITS业务	行人闯红灯目 标特写图	FACE_FEATUR E_PIC	二进制序列	新增
微卡口业务	临近车道号	APPROACH_LA NE_ID	UINT32	新增
ITS业务	一组违章的图 片总数	REGULA_PIC_Q TY	INT16	新增
ITS业务	原图宽	IMG_WIDTH	UINT32	新增
ITS业务	原图高	IMG_HEIGHT	UINT32	新增
ITS业务	全息相机元数 据			新增场景7
ITS业务	遮挡车牌	SHELTER_PLAT E	INT32	新增
ITS业务	违章代码	REGULATION_ CODE	二进制序列	场景1新增
ITS业务	第一张车窗内 目标位置相对 坐标万分比	VEHICLE_FACE _POS1	META_RECT_ S	新增
ITS业务	第二张车窗内 目标位置相对 坐标万分比	VEHICLE_FACE _POS2	META_RECT_ S	新增
ITS业务	第一张车内目 标图	VEHICLE_FACE 1	二进制序列	新增
ITS业务	第二张车内目 标图	VEHICLE_FACE 2	二进制序列	新增
星图业务	扩展通道号, 用于区分元数 据归属	CHANNEL_ID_ EX	UINT64	新增
星图业务	规则掩码	RULE_MASK	UINT64	新增
星图业务	目标reid短特 征值	FACE_FEATUR E_VAL	二进制序列	新增
ITS/微卡口业 务	ARH车牌国家 码字符	ARH_COUNTR Y_CODE_CHAR	二进制序列	新增
ITS/微卡口业 务	ARH车牌省份 码字符	ARH_STATE_C ODE_CHAR	二进制序列	新增
ITS业务	行人闯红灯目 标位置	FACE_PED_PO S	META_RECT_ S	定制版本新增

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
ITS业务	称重系统返回 的车道号	LANE_NUMBE R	UINT32	定制版本新增
ITS业务	称重系统解析 的ID	WEIGH_ANALY SIS_ID	UINT32	定制版本新增

表 1-6 SDC 8.0.1 -> SDC 8.0.2 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
热度图业务	热度图二进制 序列	HOTMAP_IMG	二进制序列	新增
火点检测业务	新增火点检测 场景			新增业务场景
测温业务	新增测温场景			新增业务场景
智能通用事件	智能通用事件 场景			新增业务场景
微卡口、ITS业 务	数据生成者名 字,即APP名	PRODUCER_N AME	STRING128	新增
NVR800对接 目标特征值提 取业务	任务ID	FACE_REC_TAS K_ID	UINT64	新增
NVR800对接 目标特征值提 取业务	任务状态	FACE_REC_TAS K_STATE	INT64	新增
NVR800对接 目标特征值提 取业务	目标特征值	FACE_CAP_FEA TURE	二进制序列	新增
NVR800对接 目标特征值提 取业务	目标识别算法 版本号	FACE_REC_VER SION	UCHAR	新增
NVR800对接 目标特征值提 取业务	TARGET_TYPE	TARGET_PIC_F EATURE	TARGET_TYP E枚举类型	新增枚举

表 1-7 SDC 8.0.2 -> SDC 8.1.0 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
ITS业务	非机动车/行人 结构化信息			新增

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
违停球业务	机动车结构化 信息			新增
行为分析与人 车物分离	行为分析增强			新增
ITS/微卡口/违 停球业务	第一张图抓拍 时间	PIC_SNAPSHO T_TIMEMS1	UINT64	新增
ITS/微卡口/违 停球业务	第二张图抓拍 时间	PIC_SNAPSHO T_TIMEMS2	UINT64	新增
ITS/微卡口/违 停球业务	第三张图抓拍 时间	PIC_SNAPSHO T_TIMEMS3	UINT64	新增
ITS/微卡口/违 停球业务	第四张图抓拍 时间	PIC_SNAPSHO T_TIMEMS4	UINT64	新增
目标及目标整 体业务	特征协同目标 特征值上报			新增

表 1-8 SDC 8.1.0 -> SDC 8.2.0 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
机非人业务	目标整体位置 (万分比)目 标为行人	HUMAN_REC T_POSITION	META_RECT_S	新增
机非人业务	车身位置(万 分比)目标为 机动车/非机动 车	VEHICLE_POS	META_RECT_S	新增
ITS业务	车窗绝对位置 坐标	VEHICLE_WIN DOW_POS_A BS	META_RECT_S	新增
ITS业务	车窗相对位置 坐标(万分比)	VEHICLE_WIN DOW_POS_C OM	META_RECT_S	新增

表 1-9 SDC 8.2.0 -> SDC 9.0.0 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
头肩业务	二层增加业务 类型索引	INTELLIGENT_ TARGET_INDE X	UINT64	新增

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
头肩业务	配合二层索引使用,标识三层数据时域信息	TARGET_TIME _DOMAIN_IN FO	UCHAR	新增
头肩业务	定时上报开始 时间	HUMAN_TIM E_START	UINT64	新增
头肩业务	定时上报结束 时间	HUMAN_TIM E_STOP	UINT64	新增
雾气能见度检 测业务	新增业务			新增
ITS业务	当前帧是否为 关键帧	FEATURE_FRA ME_FLAG	UINT32	新增
红绿灯状态	新增业务			新增
ITS业务	SDK元数据与 FTP元数据合 一			合并
违停球业务	SDK元数据与 FTP元数据合 一			合并
微卡口业务	SDK元数据与 FTP元数据合 一			合并
机非人业务/目 标及目标整体 业务	主从机设备ID	SDC_DEVICEI D	STRING128	新增
机非人业务/目标整体业务/微卡口业务/头肩业务与热度图/行为分析与人车物分离/自动跟踪业务/枪球联动业务	摄像机视频源 通道号	SDC_UUID	STRING128	新增
头肩业务与热 度图	新增场景5: 离 岗检测上报			新增
目标及目标整体业务	双目关联	BODY_PANOR AMA	二进制序列	新增
目标及目标整 体业务	双目关联	BODY_PANOP IC_SIZE	UINT32	新增

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
机非人业务	双目关联	FACE_PANOR AMA	二进制序列	新增
机非人业务	双目关联	FACE_PANOPI C_SIZE	UINT32	新增
机非人业务/目 标及目标整体 业务	双目关联	OBJ_ASSOCIA TION	UCHAR	新增
机非人业务/目 标及目标整体 业务/ITS	目标属性-发型 光头	FACE_HAIR	UINT32	新增
机非人业务/目 标及目标整体 业务/ITS	目标整体属性- 发型光头	HUMAN_HAI R	UINT32	新增
目标及目标整体业务	场景4:特征协同目标特征值上报新增目标起始出现时间	OBJ_APPEAR_ TIMEMS	UINT64	新增
目标及目标整体业务	场景3:目标 比对结果上报/ 场景4:特征 协同目标特征 值上报,增加 目标属性	FACE_GLASS	UINT32	新增
目标及目标整体业务	场景3:目标 比对结果上报/ 场景4:特征 协同目标特征 值上报,增加 目标属性	FACE_GENDE R	UINT32	新增
目标及目标整 体业务	场景3:目标 比对结果上报/ 场景4:特征 协同目标特征 值上报,增加 目标属性	FACE_AGE	UINT32	新增
目标及目标整 体业务	场景3:目标 比对结果上报/ 场景4:特征 协同目标特征 值上报,增加 目标属性	FACE_MOUTH MASK	UINT32	新增

变更业务	变更数据	Т	v	变更类型
目标及目标整 体业务	场景3:目标 比对结果上报/ 场景4:特征 协同目标特征 值上报,增加 目标属性	FACE_EXPRES SION	UINT32	新增
目标及目标整 体业务	场景3:目标 比对结果上报/ 场景4:特征 协同目标特征 值上报,增加 目标属性	FACE_HAT	UINT32	新增
目标及目标整 体业务	场景3:目标 比对结果上报/ 场景4:特征 协同目标特征 值上报,增加 目标属性	FACE_MUSTA CHE	UINT32	新增
目标及目标整 体业务	场景3:目标 比对结果上报/ 场景4:特征 协同目标特征 值上报,增加 目标属性	FACE_HAIR	UINT32	新增
目标及目标整 体业务	场景3:目标 比对结果上报/ 场景4:特征 协同目标特征 值上报,增加 目标属性	FACE_GLASS_ TYPE	UINT32	新增
ITS业务	场景1: 特写图来源,取自第几张原图,可以通过PIC_SNAPSHOT_TIMEMS1/PIC_SNAPSHOT_TIMEMS2/PIC_SNAPSHOT_TIMEMS3/PIC_SNAPSHOT_TIMEMS4确定特写图来源时间	FEATURE_FRA ME_INDEX	UINT32	新增

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
ITS业务	场景1: 异常 车牌类型 0: 正常 1: 无牌 2: 遮挡	PLATE_ABNO RMAL_TYPE	UINT32	新增
ITS业务	新增场景: RFID车牌信息 元数据			新增
头肩业务	定时上报和随 帧上报分开			拆分
ITS业务	违停球实时元 数据告警上报			新增

表 1-10 SDC 9.0.0 -> SDC 9.0.0-LG0001 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
目标及目标整体业务	场景3:目标 比对结果上报/ 场景4:特征 协同目标特征 值上报,增加 目标属性	FACE_QUALIT Y_SCORE	UINT32	新增
目标及目标整 体业务	场景3:目标 比对结果上报	FACE_REC_VE RSION	UCHAR	新增
行为分析与人 车物分离	场景3:雷视 周界			
目标及目标整 体业务	场景5:外部 图片特征协同			
热区分析业务	场景1: 热区 分析实时检测 数据			新增
热区分析业务	场景1: 热区 分析实时检测 数据	HOTREGION_ FIRSTIN_TIME 0x09000096	UINT64	新增
热区分析业务	场景1: 热区 分析实时检测 数据	HOTREGION_ LASTOUT_TI ME 0x09000097	UINT64	新增

变更业务	变更数据	Т	v	变更类型
热区分析业务	场景1: 热区 分析实时检测 数据	HOTREGION_ PERSISTENCE _ID 0x07000906	UINT32	新增
热区分析业务	场景1: 热区 分析实时检测 数据	HOTREGION_ STAY_TIME 0x07000909	UINT32	新增
热区分析业务	场景1: 热区 分析实时检测 数据	HOTREGION_ AREA_INDEX 0x07000910	UINT32	新增
热区分析业务	场景2: 热区 分析定时统计 数据			新增
热区分析业务	场景2: 热区 分析定时统计 数据	HOTREGION_ AVERAGE_STA Y_TIME 0x07000906	UINT32	新增
热区分析业务	场景2: 热区 分析定时统计 数据	HOTREGION_ STAY_NUM 0x07000908	UINT32	新增
ITS业务	场景1: 车牌 置信度(每一 位)	LICENSE_CHA R_CONFIDEN CE = 0x0A00003A	二进制序列	新增
ITS业务	场景1: 车款 置信度	BRAND_INFO _CONFIDENC E = 0x0700003B	UINT32	新增
ITS业务	场景1: 车型 置信度	VEHICLE_TYP E_CONFIDEN CE = 0x0700003C	UINT32	新增
ITS业务	场景1: 车辆 速度来源	ITS_TRAFFIC_ SPEED_SOUR CE = 0x070000BC	UINT32	新增
ITS业务	场景1: 视频 抓拍与雷达测 速触发时间差	ITS_MATCH_S PEED_DURATI ON = 0x0900008E	UINT64	新增

变更业务	变更数据	Т	v	变更类型
ITS业务	场景1: 车道 高限速	IVEHICLE_HIG H_SPEED = 0x070000C9	UINT32	新增
ITS业务	场景1:车道 低限速	VEHICLE_LO W_SPEED = 0x070000D0	UINT32	新增
ITS业务	场景2: 国标 497要求,车 流量增加饱和 度	TRAFFIC_STAT ISTICS_SATUR ATION = 0x07000C01	UINT32	新增
ITS业务	4结构定义: 增加国标车牌 类型定义			修改
ITS业务	场景1: 手动 抓拍模式	SNAP_MODE_ TYPE = 0x070000EF	UINT32	新增
ITS业务	场景1: 违章 关联录像相关 时长	SNAP_VIDEO_ RECORD_TYP E = 0x07000800 SNAP_VIDEO_ PER_RECORD_ DURATION = 0x07000801 SNAP_VIDEO_ TIMEOUT_RE CORD_DURAT ION = 0x07000802	UINT32 UINT32 UINT32	新增
ITS业务	场景1:车辆 位置绝对坐标	VEHICLE_POS _ABS = 0x0B000020	META_RECT_S	新增

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
ITS业务	4结构定义: 增加车牌种类 枚举	VLPR_VT_LAR GRECAR, // 大 型汽车		修改
		VLPR_VT_SM ALLCAR, // 小 型汽车		
		VLPR_VT_AM BULANCE, // 救护车		
		VLPR_VT_ENG INEER_RESCU E, // 工程救援 车		
		VLPR_VT_FIRE _ENGINE, // 消防车		

表 1-11 SDC 9.0.0-LG0001 -> SDC 9.0.0.SPC320 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
行为分析与人 车物分离	场景4: 电梯 电瓶车检测			新增
行为分析与人 车物分离	场景4: 电梯 电瓶车检测	ELECTROMOB ILEINVADEELE VATOR_RECT 0x0B000067	META_RECT_S	新增
行为分析与人 车物分离	场景3:雷视 周界	TARGET_ID = 0x07000043	UINT32	新增

表 1-12 SDC 9.0.0-LG0001 -> SDC 10.0.0 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
目标与目标整 体业务	场景2:上报 目标及目标整 体属性数据	FACE_EXPRES SION = 0X07000204	UINT32	删除表情属性
目标与目标整体业务	场景2:上报 目标及目标整 体属性数据	FACE_AGE = 0X07000202	UINT32	删除年龄值属性
目标与目标整 体业务	场景2:上报 目标及目标整 体属性数据	FACE_AGE_GR OUP = 0X07000209	UINT32	新增

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
目标与目标整 体业务	场景2:上报 目标及目标整 体属性数据	HUMAN_AGE = 0X07000300	UINT32 {少年,中年,老 年}->{少年,青 年,老年,儿童, 中年}	修改
目标与目标整 体业务	场景3:目标 对比结果上报	FACE_EXPRES SION = 0X07000204	UINT32	删除表情属性
目标与目标整 体业务	场景3:目标 对比结果上报	FACE_AGE = 0X07000202	UINT32	删除年龄值属 性
目标与目标整 体业务	场景3:目标 对比结果上报	FACE_AGE_GR OUP = 0X07000209	UINT32	新增
目标与目标整 体业务	场景4:特征协同目标特征值上报	FACE_EXPRES SION = 0X07000204	UINT32	删除表情属性
目标与目标整 体业务	场景4:特征协同目标特征值上报	FACE_AGE = 0X07000202	UINT32	删除年龄值属性
目标与目标整 体业务	场景4:特征协同目标特征值上报	FACE_AGE_GR OUP = 0X07000209	UINT32	新增
机非人业务	场景2:上报 人抠图+目标 整体属性	HUMAN_AGE = 0X07000300	UINT32 {少年,青年,老 年}->{少年,青 年,老年,儿童, 中年}	修改
机非人业务	场景4: 非机 动车图+骑行 人属性	RIDERMAN_A GE = 0X07000400	UINT32 {少年,青年,老 年}->{少年,青 年,老年,儿童, 中年}	修改
机非人业务	场景5: 非机 动车图 + 骑行 人属性+车上 行人信息	FACE_EXPRES SION = 0X07000204	UINT32	删除表情属性
机非人业务	场景5: 非机 动车图 + 骑行 人属性+车上 行人信息	FACE_AGE = 0X07000202	UINT32	删除年龄值属性

变更业务	变更数据	Т	v	变更类型
机非人业务	场景5: 非机 动车图 + 骑行 人属性+车上 行人信息	FACE_AGE_GR OUP = 0X07000209	UINT32	新增
机非人业务	场景5: 非机 动车图 + 骑行 人属性+车上 行人信息	HUMAN_AGE = 0X07000300	UINT32 {少年,青年,老 年}->{少年,青 年,老年,儿童, 中年}	修改
机非人业务	场景5: 非机 动车图 + 骑行 人属性+车上 行人信息	RIDERMAN_A GE = 0X07000400	UINT32 {少年,青年,老 年}->{少年,青 年,老年,儿童, 中年}	修改
混行业务	场景1 检测框 数据 场景2 检测目 标信息	复用,无新增 字段	复用,无新增 字段	新增业务类型
混行业务	场景2 非机动 车及骑行人	SPECIAL_MOT OR_TYPE = 0X07000608	UINT32	新增
机非人业务	场景4 非机动 车图 + 骑行人 属性	SPECIAL_MOT OR_TYPE = 0X07000608	UINT32	新增

表 1-13 SDC 10.0.0 TR5-2 -> SDC 10.0.0 TR5-3 版本变更记录

变更业务	变更数据	Т	V	变更类型
机非人业务	场景4: 非机 动车图 + 骑行 人属性	DELIVERY_TY PE = 0X07000608	UINT32	新增
机非人业务	场景4: 非机 动车图 + 骑行 人属性	TAKEAWAY_T YPE = 0X07000609	UINT32	新增
机非人业务	场景4: 非机 动车图 + 骑行 人属性	SHAREBIKE_T YPE = 0X07000610	UINT32	新增


变更业务	变更数据	Т	v	变更类型
混合目标检测	场景2: 检测目标信息 非机动车及骑行人(包含骑行人目标)结构化信息	DELIVERY_TY PE = 0X07000608	UINT32	新增
混合目标检测	场景2: 检测目标信息 非机动车及骑行人(包含骑行人(包含) 行人目标)结构化信息	TAKEAWAY_T YPE = 0X07000609	UINT32	新增
混合目标检测	场景2: 检测目标信息非机动车及骑行人(包含骑行人目标)结构化信息	SHAREBIKE_T YPE = 0X07000610	UINT32	新增

2 元数据结构说明

- 2.1 TLV元数据格式图解
- 2.2 元数据定义

2.1 TLV 元数据格式图解

如下图,一组元数据的格式表示如下图,默认一个TLV包仅包含一张全景图(一个TARGET),如果启用"元数据打包"功能,支持一组元数据里多张全景图,每张全景图包含在一个TARGET中:



2.2 元数据定义

元数据整体采用三层TLV嵌套设计,传输时采用网络序,每一层的TLV字节分配如下:

字段名称	字段字节数
Туре	定长4字节
Length	定长4字节
Value	变 <i>长</i>

```
// 第一层元数据TYPE
typedef enum
LAYER_ONE_TYPE
METADATA_TYPE = 0x4154454D, // 'M"E"T"A' 小端序
} LAYER_ONE_TYPE_E;
// 第二层元数据TYPE
typedef enum
LAYER_TWO_TYPE
{
COMMON =
0x00000001, // 通用
TARGET = 0x00000002, // 目标(车、人、目标等等)
RULE = 0x00000003, // 规则(设定的规则框)
TALARM =
0x0000004,
TRECORD = 0x00000005, // 智能触发录像
TRAFFIC_LIGHT = 0x00000006 //信号灯状态
} LAYER_TWO_TYPE_E;
// 第三层元数据TYPE
                   具体type详见各业务页签
// 类别 保留 类型
// 0x 00 00 0000
//
// 高2位表示数据类别
// 0x01 BOOL
// 0x02 CHAR
// 0x03 UCHAR
// 0x04 SHORT
// 0x05 USHORT
// 0x06 INT32
// 0x07 UINT32
// 0x08 LONGLONG
// 0x09 ULONGLONG
```

```
// 0x0A 二进制序列
// 0x0B 矩形见结构体
META_RECT_S
// 0x0C 点见结构体
META_POINT_S
// 0x0D 线见结构体
META_LINE_S
// 0x0E 多边形见结构体META_POLYGON_S
// 0x0F 颜色见结构体
META_COLOR_S
// 0x10 目标整体属性
                 废弃 不建议使用
HUMAN_ATTRIBUTES
// 0x11 目标属性
                 废弃 不建议使用
FACE_ATTRIBUTES
// 0x12 目标信息(数据库中信息) FACE_INFO
// 0x20 字符串STRING128 最长128
// 0x21 字符串对STRING128STRING128 最长128*2
// 0x22 UUID(UINT128) 相机唯一值
// 第3位为1表示平台专
用元数据
// 低4位表示具体类型
```

3 元数据说明

本文档对所有款型摄像机业务涉及的元数据结构进行了介绍,不针对特定款型。

具体摄像机款型支持的业务能力可参见产品文档,登录**企业技术支持网站**,根据摄像机型号/关键字,在搜索栏搜索并选择对应的摄像机,可以获取产品文档。

- 3.1 机非人业务
- 3.2 目标及目标整体业务
- 3.3 微卡口业务
- 3.4 头肩业务与热度图
- 3.5 行为分析与人车物分离
- 3.6 自动跟踪业务
- 3.7 枪球联动业务
- 3.8 ITS业务
- 3.9 违停球业务
- 3.10 火点检测业务
- 3.11 测温业务
- 3.12 雾气能见度检测业务
- 3.13 智能事件
- 3.14 混合目标检测业务

3.1 机非人业务

3.1.1 场景 1: 上报行人/非机动车/机动车框信息

场景说明

1. 行人/非机动车/机动车进入智能摄像机态势感知范围会上报相关框信息(仅目标在 图片中的位置,没有大图或小图,没有相关属性的识别)。

- 2. 此数据用于实时浏览时,目标的位置呈现(例如绿色虚框)。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 3. 当前此数据不支持自定义订阅,即订阅机非人数据后,此数据会自动上报。
- 4. 此数据上报频率:视频流中每帧上报一条数据。
- 5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

TLV 数据结构说明

表 3-1 行人、非机动车、机动车框信息 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			前提条件:已经 检测到目标整体 或者机动车或者 非机动车
Т	META	DATA_TYPI	E = 0x4154454D		
V	Т	COMMON = 0x00000001			
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道	无
		V	UINT64	-	
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	无
		V	STRING128	-	
		Т	SDC_DEVICEI D = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主从机 设备ID
		V	STRING128	-	
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64	-	
		Т	CHANNEL_ID _EX = 0x09000092	相机扩展通道号	
		V	UINT64		
		Т	METATYPE_ MASK = 0x09000007	元数据类型掩码	
		V	META_TYPE_ MASK	类型掩码定义参考结 构体定义章节	
	Т	TARGET = 0x00000002			

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			前提条件:已经 检测到目标整体 或者机动车或者 非机动车
	V	Т	TARGET_TYP E= 0x07000023	Target类型,取值范 围 ITGT_TARGET_TYPE_ E	无
		٧	UINT32	-	
		Т	VEHICLE_TYP E = 0x07000003	机非人类型类型,包 括目标整体、非机动 车、机动车类型	无
		>	UINT32	-	
		Т	VHD_OBJ_ID	机非人ID	
			0x09000006		
		V	UINT64	-	
		Т	GLOBAL_OBJ ID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标目标整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	
		V	UINT64	-	
		Т	VEHICLE_TYP E_EXT = 0x07000406	机非人类型扩展(包 含行人骑行人机动车 类型)	无
		V	UINT32	-	
		Т	VEHICLE_BO DY_RECT = 0x0B000008	检测到车辆时,提取 车身位置信息	检测到车辆
		V	META_RECT_ S		
		Т	NOMOTOR_ BODY_RECT= 0x0B000009	检测到非机动车时, 提取非机动车车身位 置信息	检测到非机动车
		V	META_RECT_ S		
		Т	HUMAN_REC T= 0x0B000013	检测到目标整体时, 提取目标整体位置信 息	检测到目标整体
		V	META_RECT_ S	-	

3.1.2 场景 2: 上报人抠图+目标整体属性

场景说明

- 1 .人走出智能摄像机态势感知范围后,智能摄像机结束跟踪,并且上报人抠图+目标整体属性。
- 2. 数据中包含目标整体小图、目标整体结构化数据。
- 3. 多个人用多个TARGET来标识。
- 4. 如果态势感知范围内同时出现人和车,智能摄像机会分为多份数据包上报,人和车不会放在同一个数据包内。
- 5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

TLV 数据结构说明

表 3-2 目标整体抠图和目标整体属性信息 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			前提条件:已经检测到目标整体
Т	META	DATA_TYPI	E = 0x4154454D		
V	Т	COMMO	N = 0x0000001		
	٧	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道	无
		V	UINT64	-	
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源 通道号	无
		V	STRING128	-	
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主从机 设备ID
		V	STRING128	-	
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道 号	
		V	UINT64		
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩 码	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			前提条件:已经 检测到目标整体
		V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义 参考结构体定 义章节	
	Т	TARGET =	= 0x00000002		
	V	Т	TARGET_TYPE= 0x07000023	Target类型, 取值范围 ITGT_TARGET _TYPE_E	无
		V	UINT32		
		Т	VHD_OBJ_ID = 0x09000006	机非人ID	
		V	UINT64	-	
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标目标 整体机动车 非机动车ITS 微卡)	
		V	UINT64	-	
		Т	TRECORD_TYPE = 0x07000085	告警类型	
		V	ITGT_ALARM_TYPE_ E		
		Т	VEHICLE_TYPE = 0x07000003	机非人类型 (包含目标整 体非机动车车 辆类型)	
		V	UINT32		
		Т	VEHICLE_TYPE_EXT = 0x07000406	机非人类型扩展(包含行人 弱行人机动车 类型)范围 VW_VEHICLE _TYPE	
		V	UINT32		
		Т	LANE_ID = 0x07000002	车道号	
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			前提条件:已经 检测到目标整体
		Т	HUMAN_FEATURE = 0x10000002	目标整体属性 见结构定义 HUMAN_ATT RIBUTES	该字段 SDC V500R019C50 后废弃,不再演 进,不建议使用
		V	HUMAN_ATTRIBUT ES		
			目标整体属性子项 从0始	目标整体属性子项 从0X07000300 开始	
		Т	HUMAN_AGE = 0X07000300	年龄 {少年,青年,老年,儿童,中年}	SDC10.0.0 新增 儿童和中年的枚 举
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_GENDER = 0X07000301	性别{男,女}	
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_UPPERSTY LE = 0X07000302	上衣款式 {长 袖,短袖}	
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_UPPERCOL OR = 0X07000303	上衣颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_UPPERTEX TURE = 0X07000304	上衣纹理 {纯 色,条纹,格 子}	
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_LOWSTYLE = 0X07000305	下衣款式 {长 裤,短裤,裙 子}	
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_LOWERCO LOR = 0X07000306	下衣颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	/		前提条件: 已经 检测到目标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_SHAPE = 0X07000307	体型 {standard, fat, thin}	
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_MOUTHM ASK = 0X07000308	口罩{no,yes}	
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_HAIR = 0X07000309	发型{ long, short, bald }	
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_BACKPACK = 0X0700030A	背包{no,yes}	一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_CARRY = 0X0700030B	是否拎东西 {no,yes}	一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_SATCHEL = 0X0700030C	斜挎包 {no,yes}	一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_UMBRELLA = 0X0700030D	雨伞{no,yes}	一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_FRONTPAC K = 0X0700030E	前面背包 {no,yes}	一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	第三层TLV			
		Т	HUMAN_LUGGAGE = 0X0700030F	行李箱 {no,yes}	一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送	
		V	UINT32			
		Т	HUMAN_DIRECT = 0X07000310	行进方向 {forward,back ward} 见结构 定义 MOVE_DIREC T		
		V	MOVE_DIRECT			
		Т	HUMAN_SPEED = 0X07000311	行进速度 {slow,fast} 见 结构定义 MOVE_SPEED		
		V	MOVE_SPEED			
		Т	HUMAN_VIEW = 0X07000312	朝向{frontal, back, leftprofiled, rightprofiled}		
		V	UINT32			
		Т	HUMAN_GLASS = 0X07000313	眼镜{no,glass, sunglass}		
		V	UINT32			
		Т	HUMAN_HAT = 0X07000314	戴帽子{no, yes}	一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送	
		V	UINT32			
		Т	HUMAN_PIC = 0x0A000013	目标整体抠图		
		V	二进制序列			

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	/		前提条件:已经检测到目标整体
		Т	HUMAN_PIC_ROI = 0x0B000017	目标整体抠图中的目标框。目标整体抠图目标框。目标框。目中记题存在其它,此坐标用,此圈置于精确圈范围标整体范围	
		V	META_RECT_S		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM E = 0x07000068	抓拍时间	
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM EMS = 0x09000003	抓拍时间(单 位ms)	
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DST OFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时 间(s)	
		V	INT64		
		Т	PANORAMA_PIC = 0x0A00000A	全景图片	
		V	二进制序列		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZ ONE = 0x08000069	抓拍时区,单 位ms 东区为+ 西区为-,支 持夏令时	
		V	INT64		
		Т	HUMAN_RECT_POSI TION = 0x0B000014	目标整体位置 (万分比)	目标为行人
		V	META_RECT_S		

3.1.3 场景 3: 上报机动车信息 + 机动车图

场景说明

- 1. 车走出智能摄像机态势感知范围后,智能摄像机结束跟踪,并且上报相关数据。
- 2. 数据中包含车辆小图、相关结构化数据。

- 3. 多辆车用多个TARGET来标识。
- 4. 如果态势感知范围内同时出现车、非机动车,智能摄像机会分为多份数据包上报,车和非机动车不会放在同一个数据包内。
- 5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-3 机动车信息 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	/		前提条件:已经检测到机动车
Т	META	DATA_TYPI	E = 0x4154454D		
V	Т	COMMO	N = 0x0000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道	无
		V	UINT64	-	
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源 通道号	无
		V	STRING128	-	
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主从机 设备ID
		V	STRING128	-	
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64	-	
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道 号	
		V	UINT64		
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩 码	
		V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义 参考结构体定 义章节	
	Т	TARGET =	0x00000002		
	V	Т	TARGET_TYPE= 0x07000023	Target类型, 取值范围 ITGT_TARGET _TYPE_E	无
		V	UINT32	-	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	/	前提条件:已经检测到机动车	
		Т	TRECORD_TYPE = 0x07000085	告警类型	无
		V	ITGT_ALARM_TYPE_ E		
		Т	VEHICLE_TYPE = 0x07000003	机非人类型 (包含目标整 体 非机动车 车辆类型)	无
		V	UINT32	-	
		Т	VEHICLE_TYPE_EXT = 0x07000406	机非人类型扩展(包含行人 骑行人机动车 类型)范围 VW_VEHICLE _TYPE	
		V	UINT32		
		Т	VHD_OBJ_ID = 0x09000006	机非人ID	
		V	UINT64	-	
		Т	LANE_ID = 0x07000002	车道号	
		V	UINT32	-	
		Т	PLATE_CHAR = 0x0A000008	车牌字符	检测到车牌
		V	二进制序列		
		Т	VEHICLE_POS = 0x0B000005	车辆位置 (V5R19C10后 为相对坐标万 分比)	
		V	META_RECT_S		
		Т	VEHICLE_POS_COM = 0x0B000021	车辆位置相对 坐标万分比	
		V	META_RECT_S		
		Т	VEHICLE_POS_ABS = 0x0B000020	车辆位置绝对 坐标	
		V	META_RECT_S		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL\	/		前提条件:已经 检测到机动车
		Т	PLATE_COLOR = 0x07000062	车牌颜色	
		V	UINT32		
		Т	PLATE_TYPE = 0x07000006	车牌类型	
		V	UINT32		
		Т	PLATE_POS = 0x0B000007	车牌位置万分 比	检测到车牌
		V	META_RECT_S		
		Т	PLATE_POS_COM = 0x0B000027	车牌位置万分 比	
		V	META_RECT_S		
		Т	PLATE_POS_ABS = 0x0B000026	车牌位置绝对 坐标	
		V	META_RECT_S		
		Т	VEHICLE_COLOR = 0x07000004	车辆颜色	
		V	UINT32		
		Т	CAR_PRE_BRAND = 0x0A000007	品牌字符 (中文 如: 大 众)	
		V	二进制序列		
		Т	CAR_SUB_BRAND = 0x0A000022	子款字符 (中文 如: 桑塔纳)	
		V	二进制序列		
		Т	CAR_YEAR_BRAND = 0x0A000024	年款字符 (如: 2011)	
		V	二进制序列		
		Т	CAR_PRE_BRAND_IN DEX = 0x06000028	品牌字符索引 (见附录 5.1)	
		V	INT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	/		前提条件:已经检测到机动车
		Т	CAR_SUB_BRAND_I NDEX = 0x06000029	子款字符索引 (见附录 5.1)	
		V	INT32		
		Т	PANORAMA_PIC = 0x0A00000A	全景图片	
		V	二进制序列		
		Т	VEHICLE_PIC = 0x0A000067	车辆特写图 (根据车辆类 型判断为机动 车/非机动 车)	
		V	二进制序列		
		Т	PLATE_PIC = 0x0A000009	车牌抠图	检测到车牌
		V	二进制序列		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM E = 0x07000068	抓拍时间 精 确到S	
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZ ONE = 0x08000069	抓拍时区,单 位ms 东区为+ 西区为-	
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM EMS = 0x09000003	抓拍时间(单 位ms)	
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DST OFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时 间(s)	
		V	INT64		_
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标目标整体机动车非机动车ITS微卡)	
		V	UINT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL\	/	前提条件:已经 检测到机动车	
		Т	CUR_SNAP_INDEX = 0x070000B8	当前抓拍序列 号	
		٧	UINT32		
		Т	VEHICLE_DIRECTIO N = 0x07000005	行驶方向 取 值见 VW_VEHICLE _DIRECTION_ E	无
		V	VW_VEHICLE_DIREC TION_E		

3.1.4 场景 4: 非机动车属性 + 骑行人属性

场景说明

- 1. 非机动车走出智能摄像机态势感知范围后,智能摄像机结束跟踪,并且上报相关数据。
- 2. 数据中包含非机动车小图、相关结构化数据。
- 3. 多辆非机动车车用多个TARGET来标识。
- 4. 如果态势感知范围内同时出现车、非机动车,智能摄像机会分为多份数据包上报,车和非机动车不会放在同一个数据包内。
- 5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-4 非机动车信息, 骑行人属性 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL	/	前提条件:已经检测到非机动车	
Т	МЕТА	DATA_TYPI	E = 0x4154454D		
V	Т	COMMO	N = 0x0000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道。	无
		V	UINT64	-	
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源 通道号	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL	I		前提条件:已经 检测到非机动车
		V	STRING128	-	
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主从机 设备ID
		V	STRING128	-	
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64	-	
		Т	IMG_WIDTH = 0x07000100	分辨率,大图 的宽度	无
		V	UINT32		
		Т	IMG_HEIGHT = 0x07000101	分辨率,大图 的高度	无
		V	UINT32		
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道 号	
		V	UINT64		
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩 码	
		V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义 参考结构体定 义章节	
	Т	TARGET =	0x00000002		
	V	Т	TARGET_TYPE= 0x07000023	Target类型, 取值范围 ITGT_TARGET _TYPE_E。	无
		V	UINT32	-	
		Т	TRECORD_TYPE = 0x07000085	告警类型	无
		V	ITGT_ALARM_TYPE_ E		
			E属性类 以RIDERMAN开 依次对应注释的属性	F头。0 表示未	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL\	/		前提条件:已经 检测到非机动车
		Т	RIDERMAN_FEATUR E = 0x13000001	骑行人属性 见 结构体定义 RIDERMAN_A TTRIBUTES	该字段 SDC V500R019C50 后废弃,不再演 进,不建议使用
		V	RIDERMAN_ATTRIB UTES	-	
		Т	RIDERMAN_AGE = 0X07000400	年龄 {少年,青年,老年,儿童,中年}	SDC10.0.0 新增 儿童和中年的枚 举
		V	UINT32	-	
		Т	RIDERMAN_GENDE R = 0X07000401	性别{男,女}	
		V	UINT32	-	
		Т	RIDERMAN_UPPERS TYLE = 0X07000402	上衣款式 {长 袖,短袖}	
		V	UINT32	-	
		Т	RIDERMAN_UPPERC OLOR = 0X07000403	上衣颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	
		V	UINT32		
		T	RIDERMAN_HELME T = 0X07000404	是否戴头盔 {no, yes}	
		V	UINT32	-	
		Т	RIDERMAN_HELME TCOLOR = 0X07000405	头盔颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	
		V	UINT32		
		Т	VEHICLE_TYPE = 0x07000003	机非人类型 (包含行人骑 行人机动车类 型)范围 VW_VEHICLE _TYPE	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL	V		前提条件:已经检测到非机动车
		V	VW_VEHICLE_TYPE		
		Т	VEHICLE_TYPE_EXT = 0x07000406	机非人类型扩展(包含行人 弱行人机动车 类型)范围 VW_VEHICLE _TYPE	无
		V	VW_VEHICLE_TYPE		
		Т	MOTOR_COLOR = 0X07000600	非机动车颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	检测到非机动车
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_SUNSHADE =0X07000601	是否有遮阳伞 {no,yes}	检测到非机动车
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_SUNSHADE _COLOR =0X07000602	遮阳伞颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	检测到非机动车
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_MOTOR_CA RRY =0X07000603	是否有携带物 {no, yes}	检测到非机动车
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_LICENSE_PL ATE =0X07000604	是否有车牌 {no,yes}	检测到非机动车
		V	UINT32		
		Т	RIDERMAN_NUM =0X07000606	骑行人数,具 体的人数	检测到非机动车 (一拖N模式下 不支持该属性识 别,该元数据不 发送)
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL	J		前提条件:已经检测到非机动车
		Т	MOTOR_TYPE =0X07000607	非机动车类型 {自行车、三 轮车、电瓶 车、摩托车}	检测到非机动车 (一拖N模式下 不支持该属性识 别,该元数据不 发送)
		V	UINT32		
		Т	VHD_OBJ_ID = 0x09000006	机非人ID	无
		V	UINT64		
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标目标整体机动车非机动车ITS微卡)	
		V	UINT64		
		Т	LANE_ID = 0x07000002	车道号	无
		V	UINT32		
		Т	PANORAMA_PIC = 0x0A00000A	全景图片	无
		V	二进制序列		
		Т	VEHICLE_PIC = 0x0A000067	车辆特写图 (根据车辆类 型判断为机动 车/非机动 车)	无
		V	二进制序列		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM E = 0x07000068	抓拍时间 精确 到S	无
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM EMS = 0x09000003	抓拍时间(单 位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DST OFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时 间(s)	无
		V	INT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			前提条件:已经检测到非机动车
		T	PIC_SNAPSHOT_TZ ONE = 0x08000069	抓拍时区,单 位ms 东区为+ 西区为-	无
		V	INT64		
		Т	VEHICLE_POS = 0x0B000005	车身位置(万 分比)	目标为机动车/非 机动车
		>	META_RECT_S		
		Т	SPECIAL_MOTOR_TY PE = 0X07000608	特殊非机动车 类型	SDC 10.0.0 TR5-3 新增
		V	UINT32	取值范围见 4 结构定义 AttrNmvSpeci alMotorType	

3.1.5 场景 5: 非机动车图 + 骑行人属性+车上行人信息

说明:

该章节移动至 3.14.2.3 非机动车及骑行人(包含骑行人目标)结构化信息

3.2 目标及目标整体业务

3.2.1 场景 1: 仅上报目标及目标整体位置

场景说明

- 1. 目标和目标整体合一,人进入智能摄像机态势感知范围,目标属性、目标整体属性都会分析。
- 2. 人进入智能摄像机态势感知范围会上报目标框和目标整体框(仅人或脸在图片中的位置,没有大图或小图),但是没有相关属性的识别。
- 3. 此数据用于实时浏览时,人或脸的位置呈现(例如绿色虚框)。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 4. 当前此数据不支持自定义订阅,即订阅目标结构化数据后,此数据会自动上报。
- 5. 此数据上报频率:视频流中每帧上报一条数据。
- 6. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-5 目标检测框 TLV 数据详解

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体		
Т	METAD	ATA_TYPE =	0x4154454D				
V	Т	соммон					
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道。	无		
		V	UINT64				
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道 号	无		
		V	STRING128				
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主 从机设备ID		
		V	STRING128				
			Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无	
			V	UINT64			
						Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092
		V	UINT64				
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码			
		V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义参考 结构体定义章节			
	Т	TARGET = 0	0x00000002				
	V	Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	Target类型,取值 范围 ITGT_TARGET_TY PE_E。	无		
		V	UINT32				
		Т	FACE_ID = 0x07000016	目标ID	无		
		V	UINT32				

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	FACE_POS = 0x0B000012	目标位置(实时位置框)	检测到目标
		V	META_RECT_S		
		Т	HUMAN_RECT = 0x0B000013	目标整体位置(实时位置框)	检测到目标 整体
		V	META_RECT_S		
		Т	OBJ_ID = 0x09000006	目标整体ID	
		V	UINT64	-	
		Т	VEHICLE_TYPE = 0x07000003	机非人类型(包含目标整体 非机动车 车辆类型) 这里只有目标整体	无
		V	UINT32		
		Т	VEHICLE_TYPE_EX T = 0x07000406	机非人类型扩展 (包含目标整体 非机动车 车辆类 型)这里只有目 标整体	无
		V	UINT32	-	
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局 ID(目标 目标整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	
		V	UINT64		

3.2.2 场景 2: 上报目标及目标整体属性数据

场景说明

- 1. 优选模式下人走出智能摄像机态势感知范围后,智能摄像机结束跟踪,并且上报目标及目标整体识别数据。极速模式下人在智能摄像机的感知范围达到配置的阈值之后上报目标及目标整体识别数据。
- 2. 数据中包含大图(即背景图 可配置是否上报)、目标整体小图(即目标整体抠图;可配置是否上报、上报个数)、目标小图(即目标抠图,可配置是否上报、上报格式)、目标结构化数据(即目标属性,可配置是否上报)、目标整体结构化数据(即目标整体属性,可配置是否上报)。

- 3. 除低带宽模式外,一个TLV包含一个TARGET 。
- 4. 低带宽模式一个TLV包含多个TARGET,且各TARGET共用大图。
- 5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-6 目标检测属性 TLV 数据详解

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体										
Т	METAD	ATA_TYPE	E = 0x4154454D												
V	Т	соммс	N = 0x0000001												
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道。	无										
		V	UINT64												
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	无										
		V	STRING128												
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主 从机设备ID										
		V	STRING128												
				Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无								
					V	UINT64									
		Т	IMG_WIDTH = 0x07000100	分辨率,大图的宽度	无										
		٧	UINT32												
												Т	IMG_HEIGHT = 0x07000101	分辨率,大图的高度	无
								V	UINT32						
								Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道号					
		V	UINT64												
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码											
		V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义参考结 构体定义章节											

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体						
	Т	TARGET	= 0x00000002								
	V	Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	Target类型,取值范 围 ITGT_TARGET_TYPE _E。	无						
		V	UINT32								
		Т	TRECORD_TYPE = 0x07000085	告警类型							
		V	ITGT_ALARM_TYPE _E								
		Т	PANORAMA_ID = 0X0900000A	大图ID	低带宽模式 有效,标识 同一个TLV中 各Target共 用大图,各 Target大图 ID一致						
		V	UINT64								
		Т	FACE_PANORAMA = 0x0A000017	大图码流	页面配置发 送全景图						
		V	二进制序列								
		Т	FACE_PANOPIC_SIZ E = 0x07000018	大图码流的长度	页面配置发 送全景图						
		V	UINT32								
								Т	BODY_PANORAMA = 0x0A000117	大图码流	页面开启双 目关联,且 配置发送全 景图
		V	二进制序列								
		Т	BODY_PANOPIC_SI ZE = 0x07000118	大图码流的长度	页面开启双 目关联,且 配置发送全 景图						
		V	UINT32								
		Т	OBJ_ASSOCIATION = 0x03000090	是否为关联数据							

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		V	UCHAR	0-非关联数据;1-已 关联;2-未关联	
		Т	FACE_ID = 0x07000016	目标ID,智能摄像机 自动生成,与视频浏 览中FACE_ID保持一 致	
		V	UINT32		
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标 目标整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	
		V	UINT64		
		Т	OBJ_APPEAR_TIME MS = 0x09000094	目标起始出现时间 MS	检测到目标
		V	UINT64		
		Т	FACE_PIC_TIME = 0x08000015	目标抠图产生时间 单位s	检测到目标
		V	INT64		
		Т	FACE_PIC_POSITIO N = 0x0B000011	目标抠图小框位置 (万分比)	页面配置发 送全景图且 有目标小图
		V	META_RECT_S		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TI ME = 0x07000068	抓拍时间 精确到s 兼容机非人	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZ ONE = 0x08000069	设备时区(单位ms 东区为+ 西区为-) 兼 容机非人	检测到目标
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DS TOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间(s)	检测到目标
		V	INT64		
		Т	FACE_PIC = 0x0A000012	目标抠图的码流	页面配置发 送目标小图 且有目标

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
1-1		V	 二进制序列	-	ISTELL.
		Т	FACE_PIC_KPS = 0x07000012	目标抠图kps质量过 滤标志位 取值范围 VM_FACE_PIC_MO DE_E	页面配置发 送目标小图 且有目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_FEATURE = 0x11000003	目标属性 见结构体 定义 FACE_ATTRIBUTES	页面配置发 送目标小图 且有目标 该字段 SDC V500R019C
					50 后废弃, 不再演进, 不建议使用
		V	FACE_ATTRIBUTES		
		Т	FACE_PIC_TZONE = 0x08000020	目标抠图设备时区 单位ms 东区为+ 西 区为-	检测到目标
		V	INT64		
		Т	HUMAN_RECT_POS ITION = 0x0B000014	目标整体抠图小框位 置(万分比)	页面配置发 送全景图且 该Target没 有目标小 图,有目标 整体图
		V	META_RECT_S		
		Т	HUMAN_PIC = 0x0A000013	目标整体抠图	页面配置发 送目标整体 小图且有目 标整体
		V	二进制序列		_
		Т	HUMAN_PIC_ROI = 0x0B000017	目标整体抠图中的目标整体目标框。目标整体抠图中可能存在其它干扰,此坐标用于精确圈定目标整体范围	页面配置发 送目标整体 小图且有目 标整体
		V	META_RECT_S		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	HUMAN_PIC_KPS = 0x07000013	目标整体抠图kps质 量过滤标志位取值范 围: VM_FACE_PIC_MO DE_E	页面配置发 送目标整体 小图且有目 标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_FEATURE = 0x10000002	目标整体属性 见结 构定义 HUMAN_ATTRIBUT ES	该字段 SDC V500R019C 50 后废弃, 不再演进, 不建议使用
		V	HUMAN_ATTRIBUT ES		
			//目标属性类 以FACE 依次对应注释的属性	开头 0 表示未知 1~n	同 FACE_FEAT URE
		Т	FACE_GLASS = 0X07000200	眼镜{无,有}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_GENDER = 0X07000201	性别{女,男}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_AGE_GROUP = 0X07000209	目标年龄段{少年 青年 老年 儿童 中年}	检测到目 标, SDC10.0.0新 增
		V	UINT32		
		Т	FACE_MOUTHMAS K = 0X07000203	遮档(口罩) {无,是}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_HAT = 0X07000205	帽子{无, 有}	页面配置发 送目标小图 且有检测到 目标
		V	UINT32		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	FACE_MUSTACHE = 0X07000206	胡子{无, 有}	页面配置发 送目标小图 且有检测到 目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_HAIR = 0X07000207	发型{长,短,秃头}	页面配置发 送目标小图 且有检测到 目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_GLASS_TYPE = 0X07000208	眼镜类型{无,普通 眼镜,太阳眼镜}	页面配置发 送目标小图 且有检测到 目标
		V	UINT32		
			//目标整体属性类 以HUMAN开头 0 表示 未知 1~n依次对应注释的属性		同 HUMAN_FE ATURE
		Т	HUMAN_AGE = 0X07000300	年龄 {少年,青年,老年,儿童,中年}	页面配置发送目标整体 小图且检测 到目标整体 SDC10.0.0 新增儿童和 中年的枚举
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_GENDER = 0X07000301	性别{女,男}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_UPPERST YLE = 0X07000302	上衣款式 {长袖,短 袖}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体		
		Т	HUMAN_UPPERCO LOR = 0X07000303	上衣颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰,黄/橙/ 棕,红/粉/紫}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体		
		V	UINT32				
		Т	HUMAN_UPPERTE XTURE = 0X07000304	上衣纹理 {纯色,条 纹,格子}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体		
		V	UINT32				
		Т	HUMAN_LOWSTYL E = 0X07000305	下衣款式 {长裤,短裤,裙子}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体		
		V	UINT32				
		Т	HUMAN_LOWERC OLOR = 0X07000306	下衣颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰,黄/橙/ 棕,红/粉/紫}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体		
				V	UINT32		
		Т	HUMAN_SHAPE = 0X07000307	体型{standard, fat, thin}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体		
		V	UINT32				
		Т	HUMAN_MOUTH MASK = 0X07000308	口罩{no,yes}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体		
		V	UINT32				
		Т	HUMAN_HAIR = 0X07000309	发型{ long, short, bald }	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体		
		V	UINT32				

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	HUMAN_BACKPAC K = 0X0700030A	背包{no,yes}	一拖N模式 下不支持该 属性识别, 该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_CARRY = 0X0700030B	是否拎东西{no,yes}	页目标整测 到目标整型 一拖N模式 下不实识别 属性识别 属性识别 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_SATCHEL = 0X0700030C	斜挎包{no,yes}	页送小到目标 N模持别 一下不性, 一下不性, 一大下, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_UMBRELL A = 0X0700030D	雨伞{no,yes}	页话是 面目标整测 一拖N模持别, 下属性识别, 该送
		V	UINT32		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	HUMAN_FRONTPA CK = 0X0700030E	前面背包{no,yes}	页 送小到 一下属该是 配整检测 一下属该元 整体 一种不实识别 一种不实识别据 一种不够,不 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_LUGGAGE = 0X0700030F	行李箱{no,yes}	页送小到 一东区域 小到 一拖N支票的 一拖N支票别 一个不可以 一个不可以 一个不可以 一个不可以 一次 人名 一次 人名 一次
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_DIRECT = 0X07000310	行进方向 {forward,backward} 见结构定义 MOVE_DIRECT	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	MOVE_DIRECT		
		Т	HUMAN_SPEED = 0X07000311	行进速度{slow,fast} 见结构定义 MOVE_SPEED	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	MOVE_SPEED		
		Т	HUMAN_VIEW = 0X07000312	朝向{frontal, back, leftprofiled, rightprofiled}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_GLASS = 0X07000313	眼镜{no, glass, sunglass}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_HAT = 0X07000314	戴帽子{no, yes}	一拖N模式 下不支持该 属性识别, 该元数据不 发送
		V	UINT32		

3.2.3 场景 3: 目标比对结果上报

场景说明

- 1. 涉及黑名单比对跟白名单比对: 黑名单模式,会对走出态势感知区域的目标进行名单库比对; 白名单会对态势感知区域内质量较好的目标进行比对,若未命中会对当前目标进行持续比对,直到满足阈值/对应目标离开态势感知区域。
- 2. 黑名单模式,同个目标命中多个目标库时用多个TARGET来标识;白名单模式,目标只要命中一个目标库就结束比对,并以该TARGET来标识。
- 3. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-7 目标比对结果 TLV 数据详解

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			备注列 前提条件: 已经检测到 目标
Т	METAD	ATA_TYPE =	0x4154454D		
٧	Т	COMMON	= 0x0000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道。	无
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通 道号	无
		V	STRING128		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			备注列 前提条件: 已经检测到 目标
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主 从机设备ID
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	ITGT_TYPE = 0x07000011	智能类型	无
		V	UINT32	取值: 1	
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道号	
		V	UINT64		
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码	9.0.0- LG0001版本
		V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义参 考结构体定义章 节	
	Т	TARGET = (0x00000002		
	V	Т	FACE_REC_VERSIO N = 0x0A000085	目标识别算法版 本号	无
		V	二进制序列		
		Т	FACE_QUALITY_SC ORE= 0x07000034	目标识别目标抠 图质量分	无
		V	UINT32	取值范围: 0-100	
		Т	FACE_PIC = 0x0A000012	目标抠图	无
		V	二进制序列		
		Т	FACE_MATCHRATE = 0x07000020	目标匹配率 万分数 分子	目标匹配成 功
		V	UINT32		
		Т	FACELIB_RECORDI D = 0x07000017	名单库中的目标 ID,用来维持特 征 record的一致 性	目标匹配成功

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			备注列 前提条件: 已经检测到 目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_MATCH_PIC = 0x0A000014	目标数据库中匹 配图片	目标匹配成 功
		V	二进制序列		
		Т	FACE_INFO = 0x12000001	目标信息,对应数 据库中信息 见结 构定义 FACE_INFO	目标匹配成功
		V	二进制序列 对应结 构体FACE_INFO_S		
		Т	FACE_LIB_NAME = 0x0A000015	名单库名字	目标匹配成功
		V	二进制序列		
		Т	FACE_LIB_TYPE = 0x07000022	名单库类型 对应 白名单 黑名单 见 结构定义 FACE_LIB_TYPE	目标匹配成功
		V	UINT32 枚举转换 参照结构定义 FACE_LIB_TYPE		
		Т	FACE_ID = 0x07000016	目标ID	无
		V	UINT32		
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局 ID(目标 目标整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	
		V	UINT64		
		Т	FACE_PIC_TIME = 0x08000015	目标抠图产生时 间(UTC时间)	无
		V	INT64 对应到ms		
		Т	FACE_PIC_TZONE = 0x08000020	目标抠图设备时 区(单位ms 东区 为+ 西区为-)	无
		V	INT64		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			备注列 前提条件: 已经检测到 目标
		Т	PIC_SNAPSHOT_TI ME = 0x07000068	抓拍时间 精确到s 兼容机非人(UTC 时间)	无
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZ ONE = 0x08000069	设备时区(单位ms 东区为+ 西区为-) 兼容机非人	无
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_D STOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间 (s)	无
		V	INT64		
		Т	OBJ_APPEAR_TIME MS = 0x09000094	目标起始出现时 间MS	9.0.0- LG0001版本
		V	UINT64		
		Т	FACE_CAP_FEATU RE = 0x0A000020	目标抓拍特征值	匹配/未匹配 均会发送
		V	二进制序列 对应结 构体 FACE_FEATURE_S		
		Т	FACE_RECOG_BOX _COLOUR = 0x09000081	目标识别框颜色	无
		V	UINT64		
		Т	VOICE_PROMPT = 0x0A000079	音频提示	华山项目对 接易华录平 台补充识别 场景下发送
					(华山定制 项目使用)
		V	二进制序列		
		Т	FACEPIC_UUID = 0x0A00007A	图片UUID	华山项目平 台下发唯一 标识
					(华山定制 项目使用)

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			备注列 前提条件: 已经检测到 目标
		V	二进制序列		
		Т	ID_CARDMD5 = 0x0A00007B	外部图片名	(华山定制 项目使用)
		V	二进制序列		
		Т	VISITOR_TYPE = 0x0200007C	访客类型 0:社区 居民 1:访客	目标匹配成 功 (华山定制 项目使用)
		V	CHAR		
		Т	SNAPFACENUM = 0x07000103	当前相机抓拍人 数统计	(华山定制 项目使用)
		V	UINT32		
		Т	TOTALSNAPNUM = 0x07000104	整个服务抓拍人 数	(华山定制 项目使用)
		V	UINT32		
		Т	SNAP_MATCHRAT E_MILLION = 0x07000105	华山项目使用的 匹配率,6位有效 数字	目标匹配成功 (华山定制项目使用)
		V	UINT32		
		Т	MATCH_TYPE = 0x01000004	目标识别是否比 对成功 0: 失败 1: 成功	无
		V	BOOL		
		Т	FACE_PANORAMA = 0x0A000017	目标全景图	无
		V	二进制序列		
		Т	FACE_PIC_POSITIO N = 0x0B000011	目标在全景图中的位置(万分比)	页面配置发 送全景图且 有目标
		V	META_RECT_S		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,当前 用于区分目标后 处理抠图和目标 识别	无

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			备注列 前提条件: 已经检测到 目标
		V	UINT32 对应枚举 定义 ITGT_TARGET_TYP E_E		
			//目标属性类, 0 表 应注释的属性	示未知 1~n依次对	配置发送目标小图且有目标,并开启目标识别串属性选项
		Т	FACE_GLASS = 0X07000200	眼镜{无,有}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_GENDER = 0X07000201	性别{女,男}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_AGE_GROUP = 0X07000209	目标年龄段{少年 青年 老年 儿童 中 年}	检测到目 标, SDC10.0.0新 增
		V	UINT32		
		Т	FACE_MOUTHMAS K = 0X07000203	遮档(口罩) {无, 是}	检测到目标 脸
		V	UINT32		
		Т	FACE_HAT = 0X07000205	帽子{无, 有}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_MUSTACHE = 0X07000206	胡子{无, 有}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_HAIR = 0X07000207	发型{长,短,秃头}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_GLASS_TYPE = 0X07000208	眼镜类型{无,普 通眼镜,太阳眼 镜}	检测到目标

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV		备注列 前提条件: 已经检测到 目标
		V	UINT32	

3.2.4 场景 4: 特征协同目标特征值上报

场景说明

- 1.摄像机侧无名单库,需要给NVR发送设备自身目标抓拍的特征值元数据。
- 2. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-8 特征协同目标特征值上报 TLV 数据详解

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标								
Т	METAD	ATA_TYPE =	0x4154454D										
V	Т	COMMON	= 0x0000001										
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道。	无								
		V	UINT64										
				Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通 道号	无						
									V	STRING128			
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主 从机设备ID								
										V	STRING128		
						Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无				
					V	UINT64							
		Т	ITGT_TYPE = 0x07000011	智能类型	无								
		V	UINT32										

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标		
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道号			
		V	UINT64				
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码	9.0.0- LG0001版本		
		V	META_TYPE_MASK	取值: META_PIC=0x0 0000002,类型 掩码定义参考结 构体定义章节			
	Т	TARGET = (0x00000002				
	V	Т	FACE_CAP_FEATURE = 0x0A000020	目标抓拍特征值	无		
		V	二进制序列 对应结构 体FACE_FEATURE_S				
		Т	FACE_REC_VERSION = 0x0A000085	目标识别算法版 本号	无		
		V	二进制序列				
		Т	FACE_QUALITY_SCO RE= 0x07000034	目标识别目标抠 图质量分	无		
		V	UINT32	取值范围: 0-100			
		Т	FACE_ID = 0x07000016	目标ID	无		
		V	UINT32				
				Т	FACE_PIC_TIME = 0x08000015	目标抠图产生时 间(UTC时区)	无
		V	INT64 对应到ms				
		Т	FACE_PIC_TZONE = 0x08000020	目标抠图设备时区(单位ms 东区为+ 西区为-)	无		
		V	INT64				
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM E = 0x07000068	抓拍时间 精确 到s 兼容机非人 (UTC时区)	无		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZO NE= 0x08000069	设备时区(单位 ms 东区为+ 西 区为-) 兼容机非 人	无
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DST OFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间 (s)	无
		V	INT64		
		Т	FACE_PANORAMA = 0x0A000017	目标全景图	页面配置发 送全景图且 有目标
		V	二进制序列		
		Т	FACE_PIC_POSITION = 0x0B000011	目标在全景图中的位置(万分比)	页面配置发 送全景图且 有目标
		V	META_RECT_S		
		Т	FACE_PIC = 0x0A000012	目标图片	无
		V	二进制序列		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,当 前用于区分目标 后处理抠图和目 标识别	无
		V	UINT32 对应枚举定 义 ITGT_TARGET_TYPE_ E	取值: TARGET_PIC_FE ATURE_SYNER GY = 0x16	
		Т	OBJ_APPEAR_TIME MS = 0x09000094	目标起始出现时 间MS	无
		V	UINT64		
			//目标属性类, 0 表示 应注释的属性	未知 1~n依次对	配置发送目 标小图且有 目标

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标
		Т	FACE_FEATURE = 0x11000003	目标属性结构体	
		V	FACE_ATTRIBUTES		
		Т	FACE_GLASS = 0X07000200	眼镜{无,有}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_GENDER = 0X07000201	性别{女,男}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_AGE_GROUP = 0X07000209	目标年龄段{少年 青年 老年 儿童 中年}	检测到目 标, SDC10.0.0新 增
		V	UINT32		
		Т	FACE_MOUTHMASK = 0X07000203	遮档(口罩) {无,是}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_HAT = 0X07000205	帽子{无, 有}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_MUSTACHE = 0X07000206	胡子{无, 有}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_HAIR = 0X07000207	发型{长, 短, 秃 头}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_GLASS_TYPE = 0X07000208	眼镜类型{无, 普通眼镜,太阳 眼镜}	检测到目标
		V	UINT32		

3.2.5 场景 5: 外部图片特征协同

场景说明

1. 对来自NVR的目标抓拍图进行特征提取,并给NVR发送特征值元数据 。接口为IVS_PU_PicFeatureExtract,接口定义参考SDK接口文档4.10.8.14章节。

表 3-9 外部图片特征协同 TLV 数据详解

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标
Т	METAD				
V	Т	COMMON = 0x00000001			
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道	无
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通 道号	无
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	ITGT_TYPE = 0x07000011	智能类型	无
		V	UINT32	取值: 1	
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道号	
		V	UINT64		
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主 从机设备ID
		V	STRING128		
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码	

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标
		V	META_TYPE_MASK	取值: META_PIC=0x0 0000002,类型 掩码定义参考结 构体定义章节	
	Т	TARGET = (
	V	Т	FACE_CAP_FEATURE = 0x0A000020	目标抓拍特征值	无
		V	二进制序列对应结构 体FACE_FEATURE_S		
		Т	FACE_REC_VERSION = 0x0A000085	目标识别算法版 本号	无
		V	二进制序列		
		Т	FACE_QUALITY_SCO RE= 0x07000034	目标识别目标抠 图质量分	无
		V	UINT32	取值范围: 0-100	
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,当 前用于区分目标 后处理抠图和目 标识别	无
		V	UINT32 对应枚举定 义 ITGT_TARGET_TYPE_ E	取值: TARGET_PIC_FE ATURE = 0x14	
		Т	FACE_REC_TASK_ID = 0x09000093	任务ID	无
		V	UINT64		
		Т	FACE_REC_TASK_STA TE	任务状态	无
		V	INT64	代表特征提取的 状态	
		Т	FACE_PIC_TIME = 0x08000015	目标抠图产生时 间(UTC时间)	取值为SDC 元数据发送 时间
		V	INT64	ms	

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标
		Т	FACE_PIC_TZONE = 0x08000020	目标抠图设备时 区(单位ms 东区 为+ 西区为-)	取值为SDC 元数据发送 时间
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM E = 0x07000068	抓拍时间精确到 s 兼容机非人 (UTC时间)	取值为SDC 元数据发送 时间
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZO NE= 0x08000069	设备时区(单位 ms 东区为+ 西 区为-) 兼容机非 人	取值为SDC 元数据发送 时间
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DST OFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间 (s)	取值为SDC 元数据发送 时间
		V	INT64		

3.3 微卡口业务

3.3.1 场景 1: 上报机动车的车辆和车牌等信息

- 1. 机动车进入智能摄像机态势感知范围会上报相关框信息。
- 2. 此数据用于实时浏览时,显示目标的车辆、车牌信息以及用于发送FTP元数据。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 3. 当前此数据不支持自定义订阅,即开启机动车识别,此数据会自动上报。
- 4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。
- 5. 海外车牌和香港车牌元数据类型与国内一致。

表 3-10 机动车目标车辆车牌信息 TLV 数据详解

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标整体或 者机动车或 者非机动车	
Т	METAD	ATA_TYPE	= 0x4154454D			
V	Т	соммс	0N = 0x00000001			
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道。	无	
		V	UINT64			
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机通道号,对外, 用于区分元数据归属	无	
		V	UINT64			
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机UUID	无	
			V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无	
		V	UINT64			
			Т	IMG_WIDTH = 0x07000100	分辨率,大图的宽度	无
		V	UINT32			
		Т	IMG_HEIGHT = 0x07000101	分辨率,大图的高度	无	
		V	UINT32			
	Т	TARGET	= 0x0000002			
	V	Т	PANORAMA_PIC = 0x0A00000A	全景图	web勾选全 景图模式	
		V	二进制序列			
		Т	PANORAMA_PIC_SI ZE = 0x07000073	全景图大小	无	
		V	UINT32			
		Т	VLPR_ALG_TYPE = 0x07000079	车牌算法类型	无	

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标整体或 者机动车或 者非机动车
		V	VW_VLPR_ALG_MO DE_E		
		Т	SYS_LANGUAGE_T YPE = 0x07000515	后台系统语言类型	无
		V	SYS_BACK_LANGU AGE_E		
		Т	DEVICE_ID = 0x0A000025	设备编号	无
		V	二进制序列		
		Т	LANE_ID = 0x07000002	车道号	无
		V	UINT32		
		Т	APPROACH_LANE_I D = 0x07000605	临近车道号	目标不在车 道内时
		V	UINT32		
		Т	VEHICLE_COLOR = 0x07000004	车辆颜色 取值范围 见 EN_DL_VEHICLE_C OLOR	无
		V	EN_DL_VEHICLE_C OLOR		
		Т	VEHICLE_TYPE = 0x07000003	车辆类型	无
		V	VW_VEHICLE_TYPE		
		Т	VEHICLE_TYPE_EXT = 0x07000406	机非人类型扩展(包含行人骑行人机动车类型)范围 VW_VEHICLE_TYPE	无
		V	VW_VEHICLE_TYPE		
		Т	VEHICLE_DIRECTIO N = 0x07000005	行驶方向 取值见 VW_VEHICLE_DIRE CTION_E	无
		V	VW_VEHICLE_DIRE CTION_E		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标整体或 者机动车或 者非机动车
		Т	CAR_PRE_BRAND = 0x0A000007	品牌字符(中文 如:大众)	无
		V	二进制序列	-	
		Т	CAR_SUB_BRAND = 0x0A000022	子款字符(中文 如:桑塔纳)	无
		V	二进制序列		
		Т	CAR_YEAR_BRAND = 0x0A000024	年款字符(如: 2011)	无
		V	二进制序列		
		Т	CAR_PRE_BRAND_I NDEX = 0x06000028	品牌字符索引(大 众)	无
		V	INT32		
		Т	CAR_SUB_BRAND_I NDEX = 0x06000029	子款字符索引(桑 塔纳)	无
		V	INT32		
		Т	VEHICLE_POS = 0x0B000005	车辆位置	无
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	VEHICLE_POS_CO M = 0x0B000021	车辆位置相对坐标万 分比	无
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	VEHICLE_POS_ABS = 0x0B000020	车辆位置绝对坐标	无
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	VEHICLE_PIC = 0x0A000067	车辆特写图	无
		V	二进制序列		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标整体或 者机动车或 者非机动车
		Т	MFR_MAIN_CALL = 0x06000025	主驾驶打电 话,-1/0/1分别代 表"未知/无/有"	无
		V	INT32		
		Т	MFR_MAIN_BELT = 0x06000026	主驾驶安全 带,-1/0/1分别代 表"未知/无/有"	无
		V	INT32		
		Т	MFR_VICE_EXIST = 0x06000027	是否有副驾 驶,-1/0/1分别代 表"未知/无/有"	无
		V	INT32		
		Т	MFR_VICE_BELT = 0x06000035	副驾驶安全 带,-1/0/1分别代 表"未知/无/有"	无
		V	INT32		
		Т	MFR_YEAR_LOG = 0x06000036	年检标,-1/0/1分别 代表"未知/无/有"	无
		V	INT32		
		Т	MFR_MAIN_SUN_V ISOR = 0x06000030	主驾驶遮阳 板,-1/0/1分别代 表"未知/无/有"	无
		V	INT32		
		Т	MFR_VICE_SUN_VI SOR = 0x06000031	副驾驶遮阳 板,-1/0/1分别代 表"未知/无/有"	无
		V	INT32		
		Т	MFR_NAP_KIN_BO X = 0x06000032	纸巾盒,-1/0/1分别 代表"未知/无/有"	无
		V	INT32		
		Т	MFR_CAR_PENDAN T = 0x06000034	挂件,-1/0/1分别代 表"未知/无/有"	
		V	INT32		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标整体或 者机动车或 者非机动车
		Т	FACE_POS = 0x0B000012	目标位置(万分 比),已废弃,建议 使用 VEHICLE_FACE_POS 1和 VEHICLE_FACE_POS 2	识别出目标
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	FACE_PIC = 0x0A000012	目标抠图图片	识别出目 标,且web 勾选发送目 标
		V	二进制序列		
		Т	VEHICLE_FACE1 = 0x0A000069	第一张车内目标图	识别出目标
		V	二进制序列		
		Т	VEHICLE_FACE2 = 0x0A00006A	第二张车内目标图	识别出一张 以上目标
		V	二进制序列		
		Т	VEHICLE_FACE_PO S1 = 0x0B000028	第一张车窗内目标位 置相对坐标万分比	识别出目标
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	VEHICLE_FACE_PO S2 = 0x0B000029	第二张车窗内目标位 置相对坐标万分比	识别出一张 以上目标
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	PLATE_CHAR = 0x0A000008	车牌字符	无
		V	二进制序列		
		Т	PLATE_CONFIDEN CE = 0x07000061	车牌置信度	无
		V	UINT32		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标整体或 者机动车或 者非机动车
		Т	PLATE_COLOR = 0x07000062	车牌颜色 取值见 EN_DL_PLATE_COL OR	无
		V	EN_DL_PLATE_COL OR		
		Т	PLATE_TYPE = 0x07000006	车牌类型 取值见 PLATE_TYPE	无
		V	VW_PLATE_TYPE_E		
		Т	PLATE_POS = 0x0B000007	车牌位置万分比	识别出车牌
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	PLATE_POS_COM = 0x0B000027	车牌位置万分比	识别出车牌
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	PLATE_POS_ABS = 0x0B000026	车牌位置绝对坐标	识别出车牌
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	PLATE_PIC = 0x0A000009	车牌抠图	识别出车 牌,且web 勾线发送车 牌
		V	二进制序列		
		Т	PLATE_PIC_SIZE = 0x07000074	车牌图大小	识别出车牌
		V	UINT32		
		Т	PLATE_SNAPSHOT_ TYPE = 0x07000066	车牌抓拍类型 取值 范围见 PLATE_SNAPSHOT_ TYPE_E	无
		V	PLATE_SNAPSHOT_ TYPE_E		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标整体或 者机动车或 者非机动车
		Т	PIC_SNAPSHOT_TI ME = 0x07000068	抓拍时间	无
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZ ONE = 0x08000069	抓拍时区,单位ms 东区为+ 西区为-	无
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TI MEMS = 0x09000003	抓拍时间(单位 ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DS TOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间(s)	无
		V	INT64		
		Т	ARH_COUNTRY_C ODE_CHAR = 0x0A000082	ARH车牌国家码字符	ARH相关 APP,内容 由ARH算法 提供
		V	二进制序列		
		Т	ARH_STATE_CODE_ CHAR = 0x0A000083	ARH车牌省份码字符	ARH相关 APP,内容 由ARH算法 提供
		V	二进制序列		
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标 目标整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	无
		V	UIN64		
		Т	PRODUCER_NAME = 0x20000003	数据生成者名字,即 APP名	无
		V	STRING128		
		Т	OBJ_TYPE = 0x06000024	目标类型 描述见数 据结构 ITGT_OBJ_FRAME_T YPE_E	只在debug open29发送

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层 TLV			前提条件: 已经检测到 目标整体或 者机动车或 者非机动车
		V	INT32		
		Т	ROID_ID = 0x0A000026	道路编号	无
		V	二进制序列		
		Т	DIR_ID = 0x0A000027	方向编号	无
		V	二进制序列		
		Т	DIR_INFO = 0x0A000028	方向信息	无
		V	二进制序列		
		Т	TRECORD_TYPE = 0x07000085	告警类型	无
		V	ITGT_ALARM_TYPE _E		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型, 对于微卡口业务为 TARGET_VLPR_PRO CESS 对于车辆事件告警为 TARGET_VLPR_VEH _EVENT = 0X82	无
		V	ITGT_TARGET_TYPE _E		
		Т	FEATURE_FRAME_F LAG = 0x070000BB	当前帧是否为关键帧 (抠特征图来源帧)	无
		V	UINT32		
		Т	CUR_SNAP_INDEX = 0x070000B8	当前抓拍序列号(从0 开始)	无
		V	UINT32		

3.3.2 场景 2: 上报机动车车流量统计的信息

场景说明

- 1. 机动车进入智能摄像机态势感知范围会上报相关信息。
- 2. 此数据用于交通流量统计,上报各车道车辆计数、平均速度、车道时间占有率、车流密度等信息。
- 3. 当前此数据不支持自定义订阅,即开启车流量统计功能,此数据会自动上报。
- 4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-11 机动车车流量 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	第三层TLV											
Т	META	DATA_T	YPE = 0x4154454D											
V	Т	СОММ	ION = 0x0000001											
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无									
		V	UINT64											
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机通道号, 对外,用于区 分元数据归属	无									
							V	UINT64						
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机UUID	无									
		V	STRING128											
											Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
														V
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型, 对应微卡口车 流量统计类型 TARGET_VLPR _STATISTICS	无									
		V	ITGT_TARGET_TYPE_E											
	Т	TARGE	T = 0x00000002	•										

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	TLV		
	V	Т	MICRO_PORT_TRAFFIC _STATISTICS = 0x070000A0	微卡口车流量 统计,历史版 本遗留字段, 为1代表该包 为微卡口车流 量统计,建议 用 TARGET_TYPE 替代	无
		٧	UINT32		
		Т	STATISTICS_LANE_COU NT = 0x070000A1	微卡口车流量 统计车道数量	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_LANE_IND EX = 0x070000A2	微卡口车流量 统计当前车道	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_VEHICLE_C OUNT = 0x070000A3	车辆计数	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_AVG_SPEE D = 0x070000A4	平均速度	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_LANE_TIM E_USED_RATIO = 0x070000A5	车道时间占有 率	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_VEHICLE_ DENSITY = 0x070000A6	车流密度	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_VEHICLE_ HEAD_INTERVAL = 0x070000A7	车头时间间隔	态势机不需要统 计车头时距和车 头间距
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_VEHICLE_ HEAD_SPACE_INTERVA L = 0x070000A8	车头空间间隔	态势机不需要统 计车头时距和车 头间距

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	TLV		
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_CONGESTI ON_DEGREE = 0x070000A9	交通状态	无
		V	VEHICLE_TRAFFIC_STA TE		
		Т	STATISTICS_VEHICLE_C AR_LARGE_COUNT = 0x070000AA	大型车数量	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_VEHICLE_C AR_MED_COUNT = 0x070000AB	中型车数量	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_VEHICLE_C AR_SMALL_COUNT = 0x070000AC	小型车数量	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_QUEUE_LE NGTH = 0x070000AD	排队长度	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_LANE_SPA CE_USED_RATIO = 0x070000AE	车道空间占有 率	无
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZON E = 0x08000069	抓拍时区	无
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIME = 0x07000068	抓拍时间	无
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIME MS = 0x09000003	抓拍时间(单 位ms)	无
		V	UINT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	TLV		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DSTO FFSET = 0x08000085	夏令时偏移时 间(s)	无
		V	INT64		
		Т	TRAFFIC_STATISTICS_C YCLE = 0x070000B9	车流量统计周 期	无
		V	UINT32		
		Т	TRAFFIC_STATISTICS_N ONMOTOR_COUNT = 0x070000C0	非机动车数量	无
		V	UINT32		
		Т	TRAFFIC_STATISTICS_P EDESTRIAN_COUNT = 0x070000C1	行人数量	无
		V	UINT32		
		Т	TRAFFIC_STATISTICS_T OTAL_VEHICLE_COUN T = 0x070000C2	断面流量	无
		V	UINT32		
		Т	PRODUCER_NAME = 0x20000003	数据生成者名 字,即APP名	无
		V	STRING128		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型, 对应微卡口车 流量统计类型 TARGET_VLPR _STATISTICS	无
		V	ITGT_TARGET_TYPE_E		

3.3.3 场景 3: 实时视频机非人的动态位置框

- 1. 机动车进入视频态势感知范围,将视频模式检测到的机非人位置进行显示。
- 2. 此数据上报频率: 检测到车辆、行人,每一帧都发送。
- 3. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-12 实时视频机非人的动态位置框 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	€TLV	说明	发送条件
Т	METAI 0x4154	DATA_T 4454D	YPE =		
V	Т		MON = 000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号,内部使 用	无
		V	UINT64		
		T	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
	Т	RULE	= 0x00000003		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	车道规则类型	无
		V	RULE_TYPE_E		
		Т	RULE_AREA_PO S_R = 0x07000023	车道规则框位置(相 对位置)	无
		V	META_POLYGO N_S		
		Т	RULE_AREA_PO S = 0x07000023	车道规则框位置(绝 对位置)	无
		V	META_POLYGO N_S		
	Т	TARG	ET = 0x00000002		
	V	Т	OBJ_ID = 0x07000021	目标ID	无
		V	UINT32		
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标 目标整体 机动车非机动车 ITS 微卡)	无
		V	UINT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		Т	OBJ_TYPE = 0x06000024	目标类型,用来标识 不同类型的目标检测 框 ITGT_OBJ_FRAME_T YPE_E	无
		V	ITGT_OBJ_FRA ME_TYPE_E		
		Т	OBJ_STATUS = 0x06000022	无实际作用,内部流 程复用使用,恒为0	无
		V	INT32		
		Т	OBJ_SPEED = 0x0C000025	无实际作用,内部流 程复用使用,恒为0	无
		V	META_POINT_S		
		Т	OBJ_POS = 0x0B000023	目标位置, 发送的坐 标为万分比	无
		V	META_RECT_S		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,对应交 通目标检测框业务 TARGET_ITS_OBJ_D T	无
		V	ITGT_TARGET_T YPE_E		

3.4 头肩业务与热度图

3.4.1 排队长度

3.4.1.1 场景 1: 上报排队长度规则框、头肩框、排队信息

- 1. 行人进入智能摄像机态势感知范围的规则框内会上报相关框信息。
- 2. 此数据用于实时浏览时,显示目标的头肩框信息、头肩个数、排队时长、规则框位置。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 3. 当前此数据不支持自定义订阅,即开启排队长度,此数据会自动上报。
- 4. 此数据上报频率:视频流中每帧上报一条数据。

5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-13 排队长度 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	第三层TLV				
Т	META	DATA_TYPE = 0x415	64454D				
V	Т	COMMON = 0x000	000001				
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无		
		V	UINT64				
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道 号	无		
		V	STRING128				
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无		
		V	UINT64				
		Т	INTELLIGENT_TA RGET_INDEX = 0x09000095	智能目标/业务类型索引			
		V	UINT64	位62 置1代表TLV 三层里有排队长度 的数据			
		Т	TARGET_TIME_D OMAIN_INFO = 0x0300007D	配合索引使用,标识三层数据时域信息			
		V	UCHAR	0x00实时框数据 (检测框,规则框 数据,用于复合流 请流)	该位置 为0x00		
				0x01目标等其他 数据(目标抓拍, 定时上报,用于后 端储存检索)			
	Т	RULE = 0x0000000	3				
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型	无		
		V	UINT32				

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		Т	RULE_AREA_POS _R = 0x0E000038	规则框位置(相对 位置)	无
		V	META_POLYGON _S		
		Т	RULE_AREA_POS = 0x0E000034	规则框位置	无
		V	META_POLYGON _S		
	Т	TARGET = 0x00000	002		
	V	Т	SHOULDER_NUM = 0x06000001	头肩个数	无
		V	INT32		
		Т	QUEUE_TIME = 0x06000002	排队时长(排队人 数*配置的单人处 理时长)	无
		V	INT32		
		Т	SHOULDER_RECT = 0x0B000018	头肩位置	检测到 头肩框
		V	META_RECT_S		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有 智能的业务类型	无
		V	UINT32		

3.4.1.2 场景 2: 定时上报: 上报排队长度规则框、头肩框、排队信息

- 1. 此数据用于定时上报,包含头肩框信息、头肩个数、排队时长、规则框位置。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 2. 此数据开启排队长度的定时上报功能后,会自动上报。
- 3. 数据上报频率:设定时间间隔(1-600秒)上报。
- 4. 据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-14 排队长度 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
Т	META	DATA_TYPE = 0x415	4454D		
V	Т	COMMON = 0x000	000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道 号	无
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	INTELLIGENT_TA RGET_INDEX = 0x09000095	智能目标/业务类型索引	
		V	UINT64	位62 置1代表TLV 三层里有排队长度 的数据	
		Т	TARGET_TIME_D OMAIN_INFO = 0x0300007D	配合索引使用,标识三层数据时域信息	
		V	UCHAR	0x00实时框数据 (检测框,规则框 数据,用于复合流 请流) 0x01目标等其他 数据(目标抓拍, 定时上报,用于后 端储存检索)	该位置 为0x01
	Т	RULE = 0x0000000	3	•	
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型	无
		V	UINT32		
		Т	RULE_AREA_POS _R = 0x0E000038	规则框位置(相对 位置)	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		V	META_POLYGON _S		
		Т	RULE_AREA_POS = 0x0E000034	规则框位置	无
		V	META_POLYGON _S		
	Т	TARGET = 0x00000	002		
	V	Т	SHOULDER_NUM = 0x06000001	头肩个数	无
		V	INT32		
		Т	QUEUE_TIME = 0x06000002	排队时长	无
		V	INT32		
		Т	SHOULDER_RECT = 0x0B000018	头肩位置	检测到 头肩框
		V	META_RECT_S		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有 智能的业务类型	无
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_TIME_S TART = 0x09000050	计时开始时间 (TARGET_TIME_ DOMAIN_INFO 01 时上报 单位: ms)	
		V	UINT64		
		Т	HUMAN_TIME_S TOP = 0x09000051	计时结束时间 (TARGET_TIME_ DOMAIN_INFO 01 时上报 单位: ms)	
		V	UINT64		
		Т	SNAPSHOT_TZO NE = 0x08000069	时区信息(单位: ms,东区为+,西 区为 ₋)	无
		V	INT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		Т	PIC_SNAPSHOT_ DSTOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间 (单位:s)	无
		V	INT64		

3.4.2 人群密度

3.4.2.1 场景 1: 上报人群密度规则框、人群密度信息

场景说明

- 1. 行人进入智能摄像机态势感知范围的规则框内会上报相关框信息;
- 2. 此数据用于实时浏览时,显示目标的头肩框信息、头肩个数、人群密度、规则框位置。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 3. 当前此数据不支持自定义订阅,即开启人群密度,此数据会自动上报
- 4. 此数据上报频率:视频流中每帧上报一条数据
- 5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-15 人群密度 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
Т	META	DATA_TYPE = 0x415	4454D		
٧	Т	COMMON = 0x000	000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道 号	无
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		V	UINT64		
		Т	INTELLIGENT_TA RGET_INDEX = 0x09000095	智能目标/业务类型索引	
		V	UINT64	位63 置1代表TLV 三层里有人群密度 的数据	
		Т	TARGET_TIME_D OMAIN_INFO = 0x0300007D	配合索引使用,标识三层数据时域信息	
		V	UCHAR	0x00实时框数据 (检测框,规则框 数据,用于复合流 请流)	该位置 为0x00
				0x01目标等其他数据(目标抓拍,定时上报,用于后端储存检索)	
	Т	RULE = 0x0000000	3		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型	无
		V	UINT32		
		Т	RULE_AREA_POS _R = 0x0E000038	规则框位置(相对 位置)	无
		V	META_POLYGON _S		
		Т	RULE_AREA_POS = 0x0E000034	规则框位置	无
		V	META_POLYGON _S		
	Т	TARGET = 0x00000	002		
	V	Т	PEOPLE_NUM = 0X07000087	人群密度检测算法 人数	无
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		Т	AREARATIO = 0X07000089	人群密度检测算法 人群密度:即检测 到的人的面积总和 占检测区域的比例	无
		V	INT32		
		Т	HEADSHOULDER _POS = 0X0B000088	人群密度检测算法 返回框	检测到 头肩框
		V	META_RECT_S		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有 智能的业务类型	无
		V	UINT32		

3.4.2.2 场景 2: 定时上报: 上报人群密度规则框、人群密度信息

场景说明

- 1. 此数据用于定时上报,包含目标的头肩框信息、头肩个数、人群密度、规则框位置。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 2. 此数据开启人群密度的定时上报功能后,会自动上报。
- 3 此数据上报频率:设定时间间隔(1-600秒)上报。
- 4数据结构和枚举变量详细定义见4结构定义。

表 3-16 人群密度 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
Т	META	DATA_TYPE = 0x415	4454D		
V	Т	COMMON = 0x000	COMMON = 0x00000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道 号	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	INTELLIGENT_TA RGET_INDEX = 0x09000095	智能目标/业务类型索引	
		V	UINT64	位63 置1代表TLV 三层里有人群密度 的数据	
		Т	TARGET_TIME_D OMAIN_INFO = 0x0300007D	配合索引使用,标识三层数据时域信息	
		V	UCHAR	0x00实时框数据 (检测框,规则框 数据,用于复合流 请流)	该位置 为0x01
				0x01目标等其他 数据(目标抓拍, 定时上报,用于后 端储存检索)	
	Т	RULE = 0x0000000	3		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型	无
		V	UINT32		
		Т	RULE_AREA_POS _R = 0x0E000038	规则框位置(相对 位置)	无
		V	META_POLYGON _S		
		Т	RULE_AREA_POS = 0x0E000034	规则框位置	无
		V	META_POLYGON _S		
	Т	TARGET = 0x00000	0002		
	V	Т	PEOPLE_NUM = 0X07000087	人群密度检测算法 人数	无
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		Т	AREARATIO = 0X07000089	人群密度检测算法 人群密度	即到的总检域例
		V	INT32		
		Т	HEADSHOULDER _POS = 0X0B000088	人群密度检测算法 返回框	检测到 头肩框
		V	META_RECT_S		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有 智能的业务类型	无
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_TIME_S TART = 0x09000050	计时开始时间 (TARGET_TIME_ DOMAIN_INFO 01 时上报 单位: ms)	
		V	UINT64		
		Т	HUMAN_TIME_S TOP = 0x09000051	计时结束时间 TARGET_TIME_D OMAIN_INFO 01 时上报 单位: ms)	
		V	UINT64		
		Т	SNAPSHOT_TZO NE = 0x08000069	时区信息(单位: ms,东区为+,西 区为 ₋)	无
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_ DSTOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间 (单位:s)	无
		V	INT64		

3.4.3 过线计数

场景说明

- 1. 启用过线计数会上报拌线信息。
- 2. 此数据用于实时浏览时,显示拌线。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 3. 当前此数据不支持自定义订阅,即开启过线计数,此数据会自动上报。
- 4. 此数据上报频率: 1秒上报一条数据。
- 5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-17 过线计数规则线 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
Т	META	DATA_T	YPE = 0x4154454D		
V	Т	соми	ION = 0x00000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 相机通道号 0x09000078		无
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	无
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	INTELLIGENT_TARG ET_INDEX = 0x09000095	智能目标/业务类型索引	
		V	UINT64	位61 置1代表TLV三层里有 过线计数的数据	
		Т	TARGET_TIME_DOM AIN_INFO = 0x0300007D	配合索引使用,标识三层 数据时域信息	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	TLV		
		V	UCHAR	0x00实时框数据(检测框,规则框数据,用于复合流请流) 6x01目标等其他数据(目标抓拍,定时上报,用于后端储存检索)	
	Т	RULE =	0x00000003		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型 取值范围见 RULE_TYPE_E	无
		V	UINT32		
		Т	RULE_LINE_POS = 0x0D000032	规则线位置	无
		V	META_LINE_S		
		Т	RULE_LINE_POS_R = 0x0D000037	规则线位置(相对位置)	无
		V	META_LINE_S		
		Т	RULE_LINE_DIR = 0x07000033	规则线方向	无
		V	UINT32		
	Т	TARGE	T = 0x00000002		
	V	Т	HUMAN_COUNT_IN = 0x07000709	进入人数	无
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_COUNT_O UT = 0x0700070A	离开人数	无
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_TIME_STAR T = 0x09000050	过线计数开始时间(单 位: ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM EMS = 0x09000003	过线计数结束时间(单 位: ms)	无
		V	UINT64		
		Т	SNAPSHOT_TZONE = 0x08000069	时区信息(单位:ms,东 区为+,西区为-)	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	TLV		
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DST OFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间(单位:s)	无
		V	INT64		
		Т	HUMANCOUNT_AL L_IN_NUM = 0x07000900	过线计数进入总人数	无
		٧	UINT32		
		Т	HUMANCOUNT_AL L_OUT_NUM = 0x07000901	过线计数离开总人数	无
		V	UINT32		
		Т	HUMANCOUNT_EA CH_IN_NUM = 0x07000902	过线计数进入增量	无
		V	UINT32		
		Т	HUMANCOUNT_EA CH_OUT_NUM = 0x07000903	过线计数离开增量	无
		V	UINT32		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有智能的业 务类型	无
		V	UINT32		

3.4.3.1 场景 1: 上报过线计数规则线、计数信息

- 1. 启用过线计数会上报拌线、计数信息。
- 2. 此数据用于实时浏览时,显示拌线、计数信息。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 3. 当前此数据不支持自定义订阅,即开启过线计数,此数据会自动上报。
- 4. 此数据上报频率:视频流中每帧上报一条数据。
- 5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-18 过线计数规则线 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	层			
Т	META	DATA_TYPE = 0x415	54454D		
V	Т	COMMON = 0x000	000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道 号	无
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	INTELLIGENT_TA RGET_INDEX = 0x09000095	智能目标/业务类型索引	
		V	UINT64	位61 置1代表TLV 三层里有过线计数 的数据	
		Т	TARGET_TIME_D OMAIN_INFO = 0x0300007D	配合索引使用,标识三层数据时域信息	
		V	UCHAR	0x00实时框数据 (检测框,规则框 数据,用于复合流 请流) 0x01目标等其他 数据(目标抓拍, 定时上报,用于后 端储存检索)	该位置 为0x00
	Т	RULE = 0x0000000	3		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型取值范围 见 RULE_TYPE_E	无
		V	UINT32		
		Т	RULE_LINE_POS = 0x0D000032	规则线位置	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		V	META_LINE_S		
		Т	RULE_LINE_POS_ R = 0x0D000037	规则线位置(相对 位置)	无
		V	META_LINE_S		
		Т	RULE_LINE_DIR = 0x07000033	规则线方向	无
		V	UINT32		
	Т	TARGET = 0x00000	002		
		Т	HUMANCOUNT_ ALL_IN_NUM = 0x07000900	过线计数进入总人 数	无
		V	UINT32		
		Т	HUMANCOUNT_ ALL_OUT_NUM = 0x07000901	过线计数离开总人 数	无
		V	UINT32		
		Т	HUMANCOUNT_ EACH_IN_NUM = 0x07000902	过线计数进入增量	每帧进 入的增 量人数
		V	UINT32		
		Т	HUMANCOUNT_ EACH_OUT_NUM = 0x07000903	过线计数离开增量	每帧离 开的增 量人数
		V	UINT32		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有 智能的业务类型	无
		V	UINT32		

3.4.3.2 场景 2: 定时上报: 上报过线计数规则线、计数信息

- 1. 此数据用于定时上报,包含拌线、计数信息。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 2. 此数据开启过线计数的定时上报功能后,会自动上报。
- 3. 此数据上报频率:设定时间间隔(1-600秒)上报。

4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-19 过线计数规则线 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	第三层TLV		
Т	META	DATA_TYPE = 0x415	4454D		
V	Т	COMMON = 0x000	000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道 号	无
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	INTELLIGENT_TA RGET_INDEX = 0x09000095	智能目标/业务类型索引	
		V	UINT64	位61 置1代表TLV 三层里有过线计数 的数据	
		Т	TARGET_TIME_D OMAIN_INFO = 0x0300007D	配合索引使用,标识三层数据时域信息	
		V	UCHAR	0x00实时框数据 (检测框,规则框 数据,用于复合流 请流)	该位置 为0x01
				0x01目标等其他 数据(目标抓拍, 定时上报,用于后 端储存检索)	
	Т	RULE = 0x0000000	3		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型取值范围 见 RULE_TYPE_E	无
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		Т	RULE_LINE_POS = 0x0D000032	规则线位置	无
		V	META_LINE_S		
		Т	RULE_LINE_POS_ R = 0x0D000037	规则线位置(相对 位置)	无
		V	META_LINE_S		
		Т	RULE_LINE_DIR = 0x07000033	规则线方向	无
		V	UINT32		
	Т	TARGET = 0x00000	002		
	V	Т	HUMAN_COUNT _IN = 0x07000709	进入人数	设定时间间隔内的进入增量人数
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_COUNT _OUT = 0x0700070A	离开人数	设定时 间间隔 内的离 开增量 人数
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_TIME_S TART = 0x09000050	过线计数开始时间 (单位: ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_T IMEMS = 0x09000003	过线计数结束时间 (单位: ms)	无
		V	UINT64		
		Т	SNAPSHOT_TZO NE = 0x08000069	时区信息(单位: ms,东区为+,西 区为 ₋)	无
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_ DSTOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间 (单位:s)	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		V	INT64		
		Т	HUMANCOUNT_ ALL_IN_NUM = 0x07000900	过线计数进入总人数	无
		V	UINT32		
		Т	HUMANCOUNT_ ALL_OUT_NUM = 0x07000901	过线计数离开总人数	无
		V	UINT32		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有 智能的业务类型	无
		V	UINT32		

3.4.4 热度图

3.4.4.1 场景 1: 上报热度图热度信息

场景说明

- 1. 启用热度图会上报热度图信息。
- 2. 此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 3. 当前此数据不支持自定义订阅,即开启热度图,此数据会自动上报。
- 4. 此数据上报频率:每10分钟或跨小时或关闭使能时上报。
- 5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-20 热度图 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV				
Т	META	METADATA_TYPE = 0x4154454D				
V	T	COMMON = 0x00000001				

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	第三层TLV		
	V	Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	无
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
	Т	TARGE	T = 0x00000002		
	V	Т	HOTMAP_WIDTH = 0x05000001	热度图宽	无
		V	UINT16		
		Т	HOTMAP_HEIGHT = 0x05000002	热度图高	无
		V	UINT16		
		Т	HOTMAP_ACCUM_I MG = 0x05000003	热度图	无
		V	UINT16		
		Т	HOTMAP_IMG = 0x0A000084	热度图二进制序列	无
		V	二进制序列		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有智能的业 务类型	无
		V	UINT32		

3.4.5 热区分析

3.4.5.1 场景 1: 热区分析单目标统计数据

- 1. 该元数据包含单个目标的统计信息。
- 2. 数据中包含多个target,按照布防区域进行统计,该目标在每个区域单独停留的时间信息。
- 3. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-21 热区分析单目标统计 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV				
Т	META	METADATA_TYPE = 0x4154454D				
V	Т	COMMON = 0x00000001				
	V	Т	PTS = 0x09000001	时间戳	9.0.0- LG000 1	
		V	UINT64			
		Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	9.0.0- LG000 1	
		V	UINT64			
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	9.0.0- LG000 1	
		V	STRING128			
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	9.0.0- LG000 1	
		V	STRING128			
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码:检测 框、图片、保活等,掩码 可支持按位与,即包含多 个类型 Required	9.0.0- LG000 1	
		V	META_TYPE_MASK	统计数据 0x00000004(0000100)		
	Т	TARGET = 0x00000002 (单个target)				
	V	Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有智能的业 务类型	9.0.0- LG000 1	
		V	UINT32	0x85 热区分析单目标统计 数据		
		Т	HOTREGION_FIRSTI N_TIME= 0x09000096	第一次进入时间(UTC时 间)	9.0.0- LG000 1	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		V	UINT64		
		Т	HOTREGION_LASTO UT_TIME= 0x09000097	最后离开时间(UTC时间)	9.0.0- LG000 1
		V	UINT64		
		Т	SNAPSHOT_TZONE = 0x08000069	时区信息(单位: ms,东 区为+,西区为-)	9.0.0- LG000 1
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DST OFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间(单位:s)	9.0.0- LG000 1
		V	INT64		
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	目标跟踪ID	9.0.0- LG000 1
		V	UINT64		
	Т	T TARGET = 0x00000002 (多个target)			
	V	Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型	9.0.0- LG000 1
		V	UINT32	0x86 热区分析实时数据	
		Т	HOTREGION_PERSIS TENCE_ID = 0x07000906	持久化热度区域ID	9.0.0- LG000 1
		V	UINT32		
		Т	HOTREGION_ STAY_TIME = 0x07000909	驻足时长	9.0.0- LG000 1
		V	UINT32		
		Т	HOTREGION_AREA_ INDEX = 0x07000910	区域索引	9.0.0- LG000 1
		V	UINT32		

3.4.5.2 场景 2 热区分析周期统计数据

场景说明

- 1. 按照用户设定的统计周期进行热度图累计,周期结束后上报非归一化的热度图数据,上报完成后清空当前数据,进行下一周期数据累计。
- 2. 数据中包含非归一化热度图数据352*288*2大小,热度图单个像素热度值范围0-65535。
- 3. 数据中包含多个target,按照布防区域进行统计,每个区域单独一个target。
- 4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-22 热区分析周期统计 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
Т	META	DATA_T			
V	Т	COMMON = 0x00000001			
	V	Т	PTS = 0x09000001	时间戳	9.0.0- LG000 1
		V	UINT64		
		Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	9.0.0- LG000 1
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	9.0.0- LG000 1
		V	STRING128		
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	9.0.0- LG000 1
		V	STRING128		
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码:检测 框、图片、保活等,掩码 可支持按位与,即包含多 个类型 Required	9.0.0- LG000 1

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		V	META_TYPE_MASK	统计数据 0x00000004(0000100)	
	Т	TARGE	ET = 0x00000002(单个target)		
	V	Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有智能的业 务类型	9.0.0- LG000 1
		V	UINT32	0x83 热区分析统计数据	
		Т	HOTMAP_WIDTH = 0x05000001	热度图宽	9.0.0- LG000 1
		V	UINT16		
		Т	HOTMAP_HEIGHT = 0x05000002	热度图高	9.0.0- LG000 1
		V	UINT16		
		Т	HOTMAP_ACCUM_I MG = 0x05000003	非归一化的热区分析图	9.0.0- LG000 1
		V	UINT16		
	Т	TARGE	T = 0x00000002(多个t	target)	
	V	Т	TARGET_TYPE = 0x07000023		9.0.0- LG000 1
		V	UINT32	0x84 热区分析统计数据	
		Т	HOTREGION_PERSIS TENCE_ID = 0x07000906	持久化热度区域ID	9.0.0- LG000 1
		V	UINT32		
		Т	HOTREGION_AVERA GE_STAY_TIME = 0x07000907	驻足均时 该区域有效驻足人次及相 应的时间求平均值	9.0.0- LG000 1
		V	UINT32		
		Т	HOTREGION_STAY_ NUM = 0x07000908	驻足人次	9.0.0- LG000 1

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	第三层TLV		
		٧	UINT32		
		Т	HOTREGION_AREA_ INDEX = 0x07000910	区域索引	9.0.0- LG000 1
		V	UINT32		
		Т	RULE_AREA_POS_R = 0x0E000038	规则框位置(相对位置)	9.0.0- LG000 1
		V	META_LINE_S		

3.4.6 离岗检测

3.4.6.1 场景 1: 上报离岗检测规则框、目标框信息

场景说明

- 1. 行人进入智能摄像机态势感知范围的规则框内会上报相关框信息;
- 2. 此数据用于实时浏览时,显示目标的头肩框信息。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联;
- 3. 当前此数据不支持自定义订阅,即开启离岗检测后,此数据会自动上报;
- 4. 此数据上报频率:视频流中每帧上报一条数据;
- 5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-23 离岗检测 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV				
Т	META	DATA_TYPE = 0x415	4454D			
V	Т	COMMON = 0x000	COMMON = 0x00000001			
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无	
		V	UINT64			

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道 号	无
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	INTELLIGENT_TA RGET_INDEX = 0x09000095	智能目标/业务类型索引	
		V	UINT64	位63 置1代表TLV 三层里有人群密度 的数据	
		Т	TARGET_TIME_D OMAIN_INFO = 0x0300007D	配合索引使用,标识三层数据时域信息	
		V	UCHAR	0x00实时框数据 (检测框,规则框 数据,用于复合流 请流) 0x01目标等其他 数据(目标抓拍, 定时上报,用于后 端储存检索)	
	Т	RULE = 0x0000000	3		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型,取值范 围见 RULE_TYPE_E	无
		V	UINT32		
		Т	RULE_AREA_POS _R = 0x0E000038	规则框位置(相对 位置)	无
		V	META_POLYGON _S		
		Т	RULE_AREA_POS = 0x0E000034	规则框位置	无
		V	META_POLYGON _S		
	T	TARGET = 0x00000	002		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV				
	V	Т	LEAVEDETECT_AL ARM_NUM = 0x07000904	岗位人数	无	
		V	UINT32			
		Т	LEAVEDETECT_N OW_NUM = 0x07000905	实际在岗人数	无	
		V	UINT32			
		Т	PIC_SNAPSHOT_ DSTOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间 (单位:s)	无	
		V	INT64			
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有 智能的业务类型	无	
		V	UINT32			
		Т	LEAVEDETECT_RE CT = 0x0B000066	离岗检测目标框	有头肩 目标	
		V	META_RECT_S			

3.5 行为分析与人车物分离

3.5.1 场景 1: 行为分析以及人车物分离

场景说明

- 1. 上报时间戳以及图片宽高。
- 2. 上报触发检测的物体类型、物体信息以及规则类型、规则框。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 3. 此数据上报频率:视频流中每帧上报一条数据。
- 4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-24 行为分析 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV					
Т	META	DATA_T				
V	Т	соми	1ON = 0x00000001			
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无	
		V	UINT64			
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	无	
		V	STRING128			
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无	
		V	UINT64			
		Т	IMG_WIDTH = 0x07000100	处理图片宽	无	
		V	UINT32			
		Т	IMG_HEIGHT = 0x07000101	处理图片高	无	
		V	UINT32			
	Т	TARGE	T = 0x00000002			
	V	Т	OBJ_ID = 0x07000021	目标ID	无	
		V	UINT32			
		Т	OBJ_STATUS = 0x06000022	目标状态 描述见数据结构 ENUM_TGT_STATUS	无	
		V	INT32			
		Т	OBJ_POS = 0x0B000023	目标位置	无	
		V	META_RECT_S			
		Т	OBJ_POS_R = 0x0B000035	目标位置(相对位置)	无	
		V	META_RECT_S			

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	第三层TLV		
		Т	OBJ_TYPE = 0x06000024	目标类型 描述见数据结构 ITGT_OBJ_FRAME_TYPE_E	无
		V	INT32		
		Т	OBJ_SPEED = 0x0C000025	目标速度	无
		V	META_POINT_S		
		Т	OBJ_SPEED_R = 0x0C000036	目标速度(相对位置)	无
		V	META_POINT_S		
		Т	OBJ_UPHALF_COLO R = 0x0F000026	目标上半部颜色	无
		V	META_COLOR_S		
		Т	TRACK_OBJECT = 0x07000028	跟踪目标id	无
		V	UINT32		
		Т	OBJ_DOWNHALF_C OLOR = 0x0F000027	目标下半部颜色	无
		V	META_COLOR_S		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有智能的业 务类型,行为分析对应 TARGET_BEHAVIOR	无
		V	UINT32		
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标 目标 整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	
		V	UINT64		
		Т	ALARM_AREA_ID = 0x07000030	,告警区域id	
		V	UINT32		
	Т	RULE =	= 0x00000003		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型,取值范围见 RULE_TYPE_E	无
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	第三层TLV			
		Т	RULE_AREA_POS_R = 0x0E000038	规则框位置(相对位置,万 分比坐标)	无	
		V	META_POLYGON_S			
		Т	RULE_AREA_POS = 0x0E000034	规则框位置(352*288)	无	
		V	META_POLYGON_S			

3.5.2 场景 2: 行为分析增强

场景说明

- 1. 配合配置中元数据发送开关使用,开启时发送当前场景元数据。
- 2. 上报时间戳以及图片宽高,上报触发检测的物体类型、物体信息以及规则类型、规则框。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 3. 此数据上报频率: 非每帧上报,有事件触发时上报,上报时间间隔1S以上。
- 4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。
- 5. 越线检测元数据中,会有线RULE字段,其他类型检测中会有区域RULE字段

表 3-25 行为分析 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	TLV		
Т	META	DATA_T	YPE = 0x4154454D		
V	Т	сомм	ION = 0x0000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无
		V	UINT64		
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道号	
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	TLV		
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	INTELLIGENT_TARG ET_INDEX = 0x09000095	智能目标/业务类型索引	
		V	UINT64	位域表示,按照业务类型将不同的位置1,具体规则为:电瓶车检测:47位置1入侵检测:48位置1及6检测:50位置1移走检测:50位置1排徊检测:51位置1越线检测:52位置1区域进入:53位置1区域离开:54位置1快速移动:55位置1	
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码	
		V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义参考结构体 定义章节,取值META_PIC = 0x02	
		Т	TARGET_TIME_DOM AIN_INFO = 0x0300007D	配合索引使用,标识三层 数据时域信息	
		V	UCHAR	取值: 0x01目标等其他数据(目 标抓拍,定时上报,用于 后端储存检索)	
		Т	IMG_WIDTH = 0x07000100	全景图片宽	无
		V	UINT32		
		Т	IMG_HEIGHT = 0x07000101	全景图片高	无
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	第三层TLV			
	Т	TARGE	T = 0x00000002(全景[图TARGET)		
	V	Т	PIC_SNAPSHOT_TIM EMS = 0x09000003	抓拍时间(单位ms)		
		V	UINT64			
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM E = 0x07000068	抓拍时间		
		V	UINT32			
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZ ONE= 0x08000069	设备时区(单位ms 东区为+ 西区为-) 兼容机非人		
		V	INT64			
		Т	PIC_SNAPSHOT_DST OFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间(s)		
		V	INT64			
		Т	TARGET_TYPE= 0x07000023	Target类型,取值范围 ITGT_TARGET_TYPE_E		
		V	UINT32	TARGET_BEHAVIOR_SNAP = 0x15		
		Т	PANORAMA_PIC_SIZ E = 0x07000073	全景图大小		
		V	UINT32			
		Т	PANORAMA_PIC = 0x0A00000A,	全景图片		
		V	二进制序列			
	Т	TARGE	T = 0x00000002(多个)	目标TARGET)		
	V	Т	OBJ_ID = 0x07000021	目标ID	无	
		V	UINT32			
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标目标整体机动车非机动车 ITS微卡)		
		V	UINT64			
		Т	OBJ_STATUS = 0x06000022	目标状态描述见数据结构 ENUM_TGT_STATUS	无	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	第三层TLV		
		V	INT32		
		Т	OBJ_POS = 0x0B000023	目标位置(352*288范围 内)	无
		V	META_RECT_S		
		Т	OBJ_POS_R = 0x0B000035	目标位置(万分比坐标)	无
		V	META_RECT_S		
		Т	OBJ_TYPE = 0x06000024	目标类型描述见数据结构 ITGT_OBJ_FRAME_TYPE_E	无
		V	INT32		
		Т	OBJ_SPEED = 0x0C000025	目标速度(352*288范围 内,单位:像素/秒)	无
		V	META_POINT_S		
		Т	OBJ_SPEED_R = 0x0C000036	目标速度(万分比速度,单 位:像素/秒)	无
		V	META_POINT_S		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有智能的业 务类型	无
		V	UINT32	行为分析对应 TARGET_BEHAVIOR_SNAP = 0x15	
	Т	RULE =	- 0x00000003(线元数抗	居)	
		Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型	
		V	UINT32		
		Т	RULE_LINE_POS = 0x0D000032	规则线位置(绝对坐标值 [x1]),352*288小图坐标 下的位置	
		V	META_LINE_S		
		Т	RULE_LINE_POS_R = 0x0D000037	规则线位置(相对坐标值, 万分比)	
		V	META_LINE_S		
		Т	RULE_LINE_DIR = 0x07000033	规则线方向	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	第三层TLV		
		V	UINT32		
	Т	RULE =	: 0x00000003(区域元数	数据)	
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型	无
		V	UINT32		
		Т	RULE_AREA_POS_R = 0x0E000038	规则框位置(相对坐标值, 万分比)	无
		V	META_POLYGON_S		
		Т	RULE_AREA_POS = 0x0E000034	规则框位置(绝对坐标 值),352*288小图坐标位 置	无
		V	META_POLYGON_S		

3.5.3 场景 3: 雷视周界

场景说明

- 1. 配置外置雷达使用。
- 2. 上报时间戳以及图片宽高,上报触发检测的物体类型、物体信息以及规则类型、规则框。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 3. 此数据上报频率: 非每帧上报,有事件触发时上报,前端性能原因上报时间间隔1S以上。
- 4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-26 行为分析 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	TLV			
Т	МЕТА	IETADATA_TYPE = 0x4154454D				
V	Т	сомм	COMMON = 0x00000001			
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无	
		V	UINT64			

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	IMG_WIDTH = 0x07000100	全景图片宽	无
		V	UINT32		
		Т	IMG_HEIGHT = 0x07000101	全景图片高	无
		V	UINT32		
		Т	INTELLIGENT_TARG ET_INDEX = 0x09000095	是否所关注目标数据,雷 球告警类型为1左移46位	
		V	UINT64		
		Т	METATYPE_MASK= 0x09000007	规则掩码	
		V	UINT64		
	Т	TARGE	T = 0x00000002		
	V	Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型 ,所有智能的 业务类型,行为分析增强 对应 TARGET_BEHAVIOR_SNAP =0x15	无
		V	UINT32		
		Т	PANORAMA_PIC_SIZ E= 0x07000073	全景图片大小	
		V	UINT32		
		Т	PANORAMA_PIC = 0x0A00000A,	全景图片	
		V	二进制序列		
		Т	TARGET_ID = 0x07000043	雷达目标ID	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV			
		V	UINT32		
	Т	RULE =	0x00000003		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型,取值 INVASION_RULE = 4	无
		V	UINT32		

3.5.4 场景 4: 电梯电瓶车检测

场景说明

- 1. 配置开启电梯电瓶车检测业务。
- 2. 上报时间戳以及图片宽高,上报触发检测的物体类型、物体信息以及规则类型、规则框。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 3. 此数据上报频率:数据每帧上报。
- 4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。
- 5. SDC9.0.0.SPC320新增。

表 3-27 行为分析 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	第三层TLV		
Т	META	DATA_T	YPE = 0x4154454D		
V	Т	соми	ION = 0x0000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	景TLV		
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协 议主从 机设备 ID
		V	STRING128		
		Т	INTELLIGENT_TARG ET_INDEX = 0x09000095	是否所关注目标数据	
		V	UINT64		
		Т	METATYPE_MASK= 0x09000007	规则掩码	
		V	UINT64		
	Т	TARGE	T = 0x00000002		
	V	Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型 ,所有智能的业务类型,电梯电瓶车检测 TARGET_ELECTROMOBILE INVADEELEVATOR =0x48	无
		V	UINT32		
		Т	ELECTROMOBILEIN VADEELEVATOR_RE CT 0x0B000067	电梯电瓶车目标框	
		V	META_RECT_S		
	Т	RULE =	= 0x00000003		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型	无
		V	UINT32		
		Т	RULE_AREA_POS_R = 0x0E000038	规则框位置(相对坐标值, 万分比)	无
		V	META_POLYGON_S		
		Т	RULE_AREA_POS = 0x0E000034	规则框位置(绝对坐标 值),352*288小图坐标位 置	无
		V	META_POLYGON_S		

3.6 自动跟踪业务

3.6.1 场景 1: 自动跟踪业务

场景说明

- 1. 上报时间戳。
- 2. 上报触发检测的目标ID、目标状态、目标框。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 3. 此数据上报频率:视频流中每帧上报一条数据。
- 4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-28 自动跟踪 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	TLV		
Т	META	DATA_T	YPE = 0x4154454D		
V	Т	соми	1ON = 0x00000001		
	V	Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	无
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
	Т	TARGE	T = 0x00000002		
	V	Т	OBJ_ID = 0x07000021	目标ID	无
		V	UINT32		
		Т	OBJ_STATUS = 0x06000022	目标状态 描述见数据结构 ENUM_TGT_STATUS	无
		V	INT32		
		Т	OBJ_POS = 0x0B000023	目标位置	无
		V	META_RECT_S		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	第三层TLV		
		Т	OBJ_POS_R = 0x0B000035	目标位置(相对位置)	无
		V	META_RECT_S		
		Т	OBJ_TYPE = 0x06000024	目标类型 描述见数据结构 ITGT_OBJ_FRAME_TYPE_E	无
		V	INT32		
		Т	OBJ_SPEED = 0x0C000025	目标速度	无
		V	META_POINT_S		
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标 目标 整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	
		V	UINT64		

3.7 枪球联动业务

3.7.1 场景 1: 枪球联动自动标定点显示

场景说明

- 1. 上报相机通道号(时间戳这里是填写0)。
- 2. 上报自动标定点数据。
- 3. 此数据上报频率:每次自动标定及自动标定后的启用跟踪。
- 4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-29 枪球联动自动标定点 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV					
Т	META	METADATA_TYPE = 0x4154454D					
V	T	COMMON = 0x00000001					

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	TLV		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	无
		V	STRING128		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
	Т	RULE =	= 0x00000003		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	规则类型 取值范围见 RULE_TYPE_E	无
		V	UINT32		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,所有智能的业 务类型,行为分析对应 TARGET_IRT = 0x18	无
		V	UINT32		
		Т	MSL_AUTO_CALIBR ATION_POINT = 0x0C000037	枪球联动自动标定点	无
		V	META_POINT_S		

3.8 ITS 业务

3.8.1 场景 1: 上报抓拍机动车/非机动车/行人信息、目标抠图信息、违章信息、抓拍信息

场景说明

- 1. 机动车/非机动车/行人进入车道态势感知范围,触发违章会上报相关信息。
- 2. 此数据用于web显示,sdk以及东软对接平台,FTP上报违章数据,触发业务进行录像联动。
- 3. 当前此数据用户勾选相应违章,当有违章车辆,此数据会自动上报。
- 4. 此数据上报频率:有一辆违章车辆,根据违章类型,抓拍图片张数分张上报发送, 多张非合成时,用户可通过如下三个元数据确定同一违法证据链:

目标全局ID:GLOBAL_OBJID = 0x09000082,

违章类型:REGULATION_TYPE = 0x07000076,

抓拍触发类型:PLATE_SNAPSHOT_TYPE = 0x07000066,

也可通过元数据打包功能,一组违法证据链图片在一个tlv包上报。

5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-30 抓拍机动车/非机动车/行人信息、目标抠图信息、违章信息、抓拍信息 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件		
Т		DATA_ 4454D	ГҮРЕ =				
V0x 0B0	Т		MON = 000001				
000 65	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号,内部使 用	无		
		V	UINT64				
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机UUID	无		
		V	STRING128				
			Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无	
		V	UINT64				
		Т	IMG_WIDTH = 0x07000100	处理图片宽	无		
				V	UINT32		
			Т	IMG_HEIGHT = 0x07000101	处理图片高	无	
			V	UINT32			
		Т	LINKAGE_MOD E = 0x070000EE	0: 非主从联动模 式,1: 正装主机, 2: 侧装从机	主/从		
		V	UINT32				
	Т	TARG	ET = 0x00000002				

\	/	T	PLATE_SNAPSH OT_TYPE = 0x07000066,	抓拍触发类型	无	
		٧	VW_SNAP_TRIG _TYPE_E			
		Т	PANORAMA_PI C = 0x0A00000A	全景图(叠加完osd图 片)	无	
		V	二进制序列			
		Т	PANORAMA_PI C_SIZE = 0x07000073	全景图大小	无	
		V	UINT32			
		Т	BLINKAGE_SNA P_HOST_MACHI NE = 0x01000006	是否为联动抓拍抓拍 主机	废弃	
		V	BOOL			
		Т	T	BLINKAGE_SNA P_SLAVE_MACH INE = 0x01000007	是否为联动抓拍抓拍 从机	废弃
		٧	BOOL			
		Т	LINKAGESNAP_ PIC_1 = 0x0A000030	联动抓拍第一张	废弃	
		V	二进制序列			
		T	LINKAGESNAP_ PIC_2 = 0x0A000031	联动抓拍第二张	废弃	
		٧	二进制序列			
		T	LINKAGESNAP_ PIC_3 = 0x0A000032	联动抓拍第三张	废弃	
		٧	二进制序列			
		T	OBJ_ID = 0x07000021	目标ID	废弃	
		V	UINT32			

Т	IMG_SNAP_WID TH = 0x07000114	设置的抓拍图片宽	废弃
V	UINT32		
Т	IMG_SNAP_HEI GHT = 0x07000115	设置的抓拍图片高	废弃
V	UINT32		
Т	SHELTER_PLATE = 0x0600002a	遮挡车牌	无
V	INT32		
Т	VEHICLE_PIC = 0x0A000067	车辆特写图	目标为机动车/非机动车
V	二进制序列		
Т	HUMAN_PIC = 0x0A000013	目标整体特写图	目标为行人
V	二进制序列		
Т	MFR_MAIN_CAL L = 0x06000025	主驾驶打电话,-1/0/1 分别代表"未知/无/ 有"	无
V	INT32		
Т	MFR_MAIN_BEL T = 0x06000026	主驾驶安全带,-1/0/1 分别代表"未知/无/ 有"	无
V	INT32		
Т	MFR_VICE_EXIS T = 0x06000027	是否有副驾驶,-1/0/1 分别代表"未知/无/ 有"	无
V	INT32		
Т	MFR_VICE_BELT = 0x06000035	副驾驶安全带,-1/0/1 分别代表"未知/无/ 有"	无
V	INT32		
Т	MFR_YEAR_LOG = 0x06000036	年检标,-1/0/1分别代 表"未知/无/有"	无
V	INT32		

Т	MFR_MAIN_SU N_VISOR =	主驾驶遮阳板,-1/0/1 分别代表"未知/无/	无
	0x06000030	有"	
V	INT32		
Т	MFR_VICE_SUN _VISOR = 0x06000031	副驾驶遮阳板,-1/0/1 分别代表"未知/无/ 有"	无
V	INT32		
Т	MFR_NAP_KIN_ BOX = 0x06000032	纸巾盒,-1/0/1分别代 表"未知/无/有"	无
V	INT32		
Т	MFR_CAR_PEN DANT = 0x06000034	挂件,-1/0/1分别代 表"未知/无/有"	无
V	INT32		
Т	MFR_CAR_ORN AMENTS = 0x06000038	摆件,-1/0/1分别代 表"未知/无/有"	无
V	INT32		
Т	MFR_MAIN_GE NDER = 0x06000039	主驾驶员性 别,-1/0/1分别代 表"未知/男/女"	无
V	INT32		
Т	CAR_PRE_BRAN D = 0x0A000007	品牌字符(大 众)	无
V	二进制序列		
Т	CAR_SUB_BRAN D= 0x0A000022	子款字符(桑塔 纳)	无
V	二进制序列		
Т	CAR_YEAR_BRA ND = 0x0A000024	年款字符(2011)	无
V	二进制序列		
Т	CAR_PRE_BRAN D_INDEX = 0x06000028	品牌字符索引 (大 众)	无
V	INT32		

Т	BRAND_INFO_C ONFIDENCE = 0x0700003B	品牌置信度	无
V	UINT32		
Т	CAR_SUB_BRAN D_INDEX = 0x06000029	子款字符索引(桑 塔纳)	无
V	INT32		
Т	LANE_ID = 0x07000002	机动车车道ID	无
V	UINT32		
Т	VEHICLE_COLO R = 0x07000004	车身颜色	无
V	EN_DL_VEHICLE _COLOR		
Т	VEHICLE_TYPE = 0x07000003	车辆类型	无
V	VW_VEHICLE_T YPE		
Т	VEHICLE_TYPE_ CONFIDENCE = 0x0700003C	车型置信度	无
V	UINT32		
Т	VEHICLE_TYPE_ EXT = 0x07000406	车辆类型扩展,取值 范围见 VW_VEHICLE_TYPE	无
V	VW_VEHICLE_T YPE		
Т	VEHICLE_POS = 0x0B000005	车身位置(万分比)	目标为机动车/非机动车
V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
Т	VEHICLE_POS_A BS = 0x0B000020	车辆位置绝对坐标	目标为机动车/非机动车
V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
Т	HUMAN_RECT_ POSITION = 0x0B000014	目标整体位置(万分比)	目标为行人

V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
Т	ITS_OSD_PIC_O FFSET = 0x06000037	ITS 六合一卡口osd 导致的车辆位置偏移 量,正值表示叠加外 侧上边缘,负值表示 叠加外侧下边缘	无
V	INT32		
Т	ITS_COMBINE = 0x01000003	违章图片是否开启合 成	无
V	BOOL		
Т	PLATE_CHAR = 0x0A000008	车牌字符串	单车牌或多车牌第 一张
V	二进制序列		
Т	PLATE_CHAR1 = 0x0A000010	车牌字符串	多车牌第二张
V	二进制序列		
Т	PLATE_CHAR2 = 0x0A000011	车牌字符串	多车牌第三张
V	二进制序列		
Т	PLATE_CONFID ENCE = 0x07000061	车牌置信度	识别出车牌
٧	UINT32		
Т	LICENSE_CHAR_ CONFIDENCE = 0x0A00003A	车牌每一位字符置信 度	识别出车牌
V	二进制序列		
Т	PLATE_COLOR = 0x07000062	车牌颜色	单车牌或多车牌第 一张
V	EN_DL_PLATE_C OLOR		
Т	PLATE_COLOR1 = 0x07000070	车牌颜色	多车牌第二张
V	EN_DL_PLATE_C OLOR		
Т	PLATE_COLOR2 = 0x07000071	车牌颜色	多车牌第三张

V	EN_DL_PLATE_C OLOR		
Т	PLATE_TYPE = 0x07000006	车牌类型	识别出车牌
V	VW_PLATE_TYP E_E		
Т	PLATE_PIC_SIZE = 0x07000074	车牌图大小	单车牌或多车牌第 一张
V	UINT32		
Т	PLATE_PIC_SIZE 1 = 0x07000090	车牌图大小	多车牌第二张
V	UINT32		
Т	PLATE_PIC_SIZE 2 = 0x07000091	车牌图大小	多车牌第三张
V	UINT32		
Т	PLATE_PIC = 0x0A000009	车牌图片	单车牌或多车牌第 一张
V	二进制序列		
Т	PLATE_PIC1 = 0x0A000041	车牌图片	多车牌第二张
V	二进制序列		
Т	PLATE_PIC2 = 0x0A000042	车牌图片	多车牌第三张
V	二进制序列		
Т	PLATE_POS = 0x0B000007	车牌位置万分比	识别出车牌
V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
Т	ARH_COUNTRY _CODE_CHAR = 0x0A000082	ARH车牌国家码字符	ARH相关APP,内 容由ARH算法提供
V	二进制序列		
Т	ARH_STATE_CO DE_CHAR = 0x0A000083	ARH车牌省份码字符	ARH相关APP,内 容由ARH算法提供
V	二进制序列		
Т	FACE_PIC = 0x0A000012	目标抠图图片	识别出目标

V	二进制序列		
Т	VEHICLE_FACE1 = 0x0A000069	主驾驶目标图	识别出目标
V	二进制序列		
Т	VEHICLE_FACE2 = 0x0A00006A	副驾驶目标图	识别出一张以上目 标
V	二进制序列		
Т	VEHICLE_FACE_ POS1 = 0x0B000028	第一张车窗内目标位 置相对坐标万分比	识别出目标
V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
Т	VEHICLE_FACE_ POS2 = 0x0B000029	第二张车窗内目标位 置相对坐标万分比	识别出一张以上目 标
V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
Т	VEHICLE_WIND OW_POS_ABS = 0x0B000031	车窗位置绝对坐标	检测到车窗
V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
Т	VEHICLE_WIND OW_POS_COM = 0x0B000032	车窗位置相对坐标 万分比	检测到车窗
V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS = 0x09000003	抓拍时间(单位ms)	无
V	UINT64		
Т	PIC_SNAPSHOT _TIME = 0x07000068	抓拍时间	无
V	UINT32		
Т	PIC_SNAPSHOT _TZONE = 0x08000069	抓拍时区,单位ms 东区为+ 西区为-	无
V	INT64		

	Т	PIC_SNAPSHOT _DSTOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间(s)	无
	V	INT64		
			英 水图机拉叶岩	
	Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS1 = 0x0900000B	第一张图抓拍时间 (单位ms) 	无
	V	UINT64		
	Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS2 = 0x0900000C	第二张图抓拍时间 (单位ms)	无
	V	UINT64		
	Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS3 = 0x0900000D	第三张图抓拍时间 (单位ms)	无
	V	UINT64		
	Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS4 = 0x0900000E	第四张图抓拍时间 (单位ms)	无
	V	UINT64		
	Т	VEHICLE_SPEED = 0x07000075	机动车车速,手动抓 拍等目标无速度时该 值为0xffffffff	无
	V	UINT32		
	Т	VEHICLE_HIGH_ SPEED = 0x070000C9	车道高限速	
	V	UINT32		
	Т	VEHVEHICLE_L OW_SPEED = 0x070000D0	车道低限速	
	V	UINT32		
	Т	REGULATION_T YPE = 0x07000076	违章类型(包括手动 抓拍、过车抓拍、各 类违章抓拍)	无
	V	VM_ITS_REGUL A_TYPE_E		
	Т	REGULATION_C ODE = 0x0A000029	违章代码字符串	无

V	二进制序列		
Т	ILLEGAL_DIC_TY PE = 0x0A000034	违法字典类型字符串	无
V	二进制序列		
Т	DEVICE_ID = 0x0A000025	设备编号	无
V	二进制序列		
Т	ROID_ID = 0x0A000026	道路ID	无
V	二进制序列		
Т	LANE_DESC = 0x070000B2	车道行驶方向描述	无
V	VM_ITS_ROAD_ DRV_DIR_E		
Т	LANE_DIR_DESC = 0x070000B3	车道方向描述	无
V	VM_ITS_ROAD_ DIR_TYPE_E		
Т	CAR_DRV_DIR = 0x070000B6	用户配置的车道行驶 方向	无
V	VM_ITS_CAR_D RV_DIR_E		
Т	RADER_CAR_DI R = 0x070000B7	雷达测速车辆行驶方 向	无
V	VM_CAR_DIR_E		
Т	CUR_SNAP_IND EX = 0x070000B8	当前抓拍序列号(从0 开始)	无
V	UINT32		

Т	FEATURE_FRAM E_INDEX = 0x070000CC	特写图来源,1~4表 示取自第几张原图, 可以通过 PIC_SNAPSHOT_TI MEMS1/ PIC_SNAPSHOT_TI MEMS2/ PIC_SNAPSHOT_TI MEMS3/ PIC_SNAPSHOT_TI MEMS4确定特写图 来源时间	无
V	UINT32		
Т	FEATURE_FRAM E_FLAG = 0x070000BB	当前帧是否为关键帧 (抠特征图来源帧)	无
V	UINT32		
Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(根据设备开机时间和算法ID拼接而成的一个ID)	无
V	UINT64		
Т	REGULA_PIC_QT Y = 0x04000015	一组违章的图片总数	无
V	INT16		
Т	PLATE_BMP_BIT = 0x0A00000B	车牌BMP图Bit格式	识别出车牌
V	二进制序列		
Т	PLATE_BMP_BIT _SIZE = 0x07000408	Bit格式车牌BMP图 大小	识别出车牌
V	UINT32		
Т	PLATE_BMP_BY TE = 0x0A00000C	车牌BMP图Byte格 式	识别出车牌
٧	二进制序列		
Т	PLATE_BMP_BY TE_SIZE = 0x07000407	Byte格式车牌BMP 图大小	识别出车牌
V	UINT32		

	Т	FACE_FEATURE_ PIC =	行人闯红灯目标特写 图	启用行人闯红灯违 章
	.,	0x0A000068		
	V	二进制序列 		
	Т	REDLIGHT_STA RT_TIME = 0x0900008B	违章抓拍红灯开始时 间	越线停车和闯红灯 违章发送
	V	UINT64		
	Т	REDLIGHT_END _TIME = 0x0900008C	违章抓拍红灯结束时 间	越线停车和闯红灯 违章发送
	V	UINT64		
	Т	EDLIGHT_CONT INUE_TIME = 0x0900008D	违章抓拍红灯持续时 间	越线停车和闯红灯 违章发送
	V	UINT64		
	Т	FACE_PED_POS = 0x0B000065	行人闯红灯目标位置	启用行人闯红灯违 章
	V	META_RECT_S		
	Т	HUMAN_AGE = 0X07000300	年龄 {少年,青年,老年}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
	V	UINT32		
	Т	HUMAN_GEND ER = 0X07000301	性别{男,女}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
	V	UINT32		
	Т	HUMAN_UPPER STYLE = 0X07000302	上衣款式 {长袖,短 袖}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
	V	UINT32		
	Т	HUMAN_UPPER COLOR = 0X07000303	上衣颜色 {黑,蓝,绿,白/灰,黄/橙/棕,红/粉/紫}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
	V	UINT32		

Т	HUMAN_UPPER TEXTURE = 0X07000304	上衣纹理 {纯色,条 纹,格子}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
V	UINT32		
Т	HUMAN_LOWS TYLE = 0X07000305	下衣款式 {长裤,短裤,裙子}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
V	UINT32		
Т	HUMAN_LOWE RCOLOR = 0X07000306	下衣颜色 {黑,蓝,绿,白/灰,黄/橙/棕,红/粉/紫}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
V	UINT32		
Т	HUMAN_SHAPE = 0X07000307	体型{standard, fat, thin}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
V	UINT32		
Т	HUMAN_MOUT HMASK = 0X07000308	口罩{no,yes}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
V	UINT32		
Т	HUMAN_HAIR = 0X07000309	发型{long, short, bald}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
V	UINT32		
Т	HUMAN_BACKP ACK = 0X0700030A	背包{no,yes}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
V	UINT32		
Т	HUMAN_CARRY = 0X0700030B	是否拎东西{no,yes}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
V	UINT32		
		•	

	1_		A1144-6 -	
	Т	HUMAN_SATCH EL = 0X0700030C	斜挎包{no,yes}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
	V	UINT32		
	T	HUMAN_UMBR ELLA = 0X0700030D	雨伞{no,yes}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
	V	UINT32		
	Т	HUMAN_FRON TPACK = 0X0700030E	前面背包{no,yes}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
	V	UINT32		
	Т	HUMAN_LUGG AGE = 0X0700030F	行李箱{no,yes}	开启行人属性,0 代表 未知,1-n依 次代表后面的属性 具体含义
	V	UINT32		
	Т	HUMAN_VIEW = 0X07000312	朝向{frontal, back, leftprofiled, rightprofiled}	开启行人属性, C60不支持,0 代表 未知,1-n依次代表 后面的属性具体含 义
	V	UINT32		
	Т	HUMAN_GLASS = 0X07000313	眼镜{no, glass, sunglass}	开启行人属性, C60不支持,0 代表 未知,1-n依次代表 后面的属性具体含 义
	V	UINT32		
	Т	HUMAN_HAT = 0X07000314	戴帽子{no, yes}	开启行人属性, C60不支持,0 代表 未知,1-n依次代表 后面的属性具体含 义
	V	UINT32		

		Т	MOTOR_COLOR = 0X07000600	非机动车颜色 {黑, 蓝,绿,白/灰,黄/ 橙/棕,红/粉/紫}	开启非机动车属 性,C60不支持,0 代表 未知,1-n依
					次代表后面的属性 具体含义
		>	UINT32		
		Т	MOTOR_SUNSH ADE = 0X07000601	是否有遮阳伞 {no,yes}	开启非机动车属性,C60不支持,0代表 未知,1-n依次代表后面的属性具体含义
		٧	UINT32		
		T	MOTOR_SUNSH ADE_COLOR = 0X07000602	遮阳伞颜色 {黑, 蓝,绿,白/灰,黄/ 橙/棕,红/粉/紫}	开启非机动车属性,C60不支持,0代表 未知,1-n依次代表后面的属性具体含义
		٧	UINT32		
		Т	MOTOR_MOTO R_CARRY = 0X07000603	是否有携带物 {no, yes}	开启非机动车属性,C60不支持,0代表 未知,1-n依次代表后面的属性具体含义
		٧	UINT32		
		Т	MOTOR_LICENS E_PLATE = 0X07000604	是否有车牌{no,yes}	开启非机动车属性,C60不支持,0代表 未知,1-n依次代表后面的属性具体含义
		٧	UINT32		
		Т	MOTOR_TYPE = 0X07000607	非机动车类型 {自行车、三轮车、电瓶车、摩托车}	开启非机动车属性,C60不支持,0代表 未知,1-n依次代表后面的属性具体含义
		V	UINT32		
		T	RIDERMAN_NU M = 0X07000606	骑行人数,具体的人 数	开启非机动车属性,C60不支持,0代表 未知,1-n依次代表后面的属性具体含义
		>	UINT32		

Т	RIDERMAN_AG E = 0X07000400	年龄 {少年,青年,老年}	开启非机动车属 性,0 代表 未知, 1-n依次代表后面的 属性具体含义
٧	UINT32	-	
Т	RIDERMAN_GE NDER = 0X07000401	性别{男,女}	开启非机动车属 性,0 代表 未知, 1-n依次代表后面的 属性具体含义
٧	UINT32	-	
Т	RIDERMAN_UPP ERSTYLE = 0X07000402	上衣款式 {长袖,短 袖}	开启非机动车属 性,0 代表 未知, 1-n依次代表后面的 属性具体含义
V	UINT32	-	
Т	RIDERMAN_UPP ERCOLOR = 0X07000403	上衣颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰,黄/橙/ 棕,红/粉/紫}	开启非机动车属 性,0 代表 未知, 1-n依次代表后面的 属性具体含义
V	UINT32		
Т	RIDERMAN_HEL MET = 0X07000404	是否戴头盔 {no, yes}	开启非机动车属 性,0 代表 未知, 1-n依次代表后面的 属性具体含义
V	UINT32		
Т	RIDERMAN_HEL METCOLOR = 0X07000405	头盔颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰,黄/橙/ 棕,红/粉/紫}	开启非机动车属 性,0 代表 未知, 1-n依次代表后面的 属性具体含义
V	UINT32		
Т	PLATE_IDENTIF Y_ID = 0x0A00002A	抓拍流水号	定制版本相关功能 开关开启
V	二进制序列		
Т	LANE_NUMBER = 0x07000045	称重系统返回的车道 号	定制版本,称重系 统返回的车道号
V	UINT32		
Т	WEIGH_ANALYS IS_ID = 0x07000046	称重系统解析的ID	定制版本,称重系 统解析的ID

V	UINT32		
Т	PRODUCER_NA ME = 0x20000003	数据生成者名字,即 APP名	无
V	STRING128		
Т	SYS_LANGUAGE _TYPE = 0x07000515	后台系统语言类型	无
V	SYS_BACK_LAN GUAGE_E		
Т	TRECORD_TYPE = 0x07000085	告警类型	无
V	ITGT_ALARM_T YPE_E		
Т	SNAP_TYPE_FTP = 0x06000033	FTP抓拍图类型, 0: 机动车抠图, 1: 机动车全图, 2: 机动车车牌	无
V	VW_FTP_META_ TYPE_E		
Т	VLPR_ALG_TYPE = 0x07000079	车牌算法类型	无
V	VW_VLPR_ALG_ MODE_E		
Т	IMGSIZE = 0x09000077	图片大小	无
V	UINT64		
Т	LAND_DIR = 0x07000102	车道方向	无
V	VM_ITS_ROAD_ DIR_TYPE_E		
Т	PASS_COUNTER = 0x09000079	过车计数	无
V	UINT64		
Т	ITS_TYPE = 0x04000032	ITS 应用模式	无
V	INT16		
Т	PLATE_TL_X = 0x0400002E	车牌位置左上角X坐 标	无

	V	INT16		
	Т	PLATE_TL_Y = 0x0400002F	车牌位置左上角Y坐 标	无
	V	INT16		
	Т	PLATE_BR_X = 0x04000030	车牌位置右下角X坐 标	无
	V	INT16		
	Т	PLATE_BR_Y = 0x04000031	车牌位置右下角Y坐 标	无
	V	INT16		
	Т	VEHICLE_TL_X = 0x0400002A	车辆位置左上角X坐 标	无
	V	INT16		
	Т	VEHICLE_TL_Y = 0x0400002B	车辆位置左上角Y坐 标	无
	V	INT16		
	Т	VEHICLE_BR_X = 0x0400002C	车辆位置右下角X坐 标	无
	V	INT16		
	Т	VEHICLE_BR_Y = 0x0400002D	车辆位置右下角Y坐 标	无
	V	INT16		
	Т	PLATE_ABNOR MAL_TYPE = 0x070000DD	异常车牌类型 0: 正常 1: 无牌 2: 遮挡	ITS业务
	V	UINT32		
	Т	PICTURE_TYPE = 0x0600003a	图片类型	无
	V	VM_ITS_PICTUR E_TYPE_E		
	Т	REGULA_PIC_O RDER = 0x04000016	当前违章的图片序号	无
	V	INT16		
	Т	DIR_ID = 0x0A000027	方向编号	无
	V	二进制序列		

Т	DIR_INFO = 0x0A000028	方向信息	无
V	二进制序列		
Т	SNAP_OBJ_END TIME = 0x09000002	抓拍违章最后时刻	无
V	UINT64		
Т	SNAP_OBJ_END TIME_MS = 0x09000004	抓拍违章最后时刻 (ms)	无
V	UINT64		
Т	SNAP_ASSOCIA TERECORD = 0x01000001	抓拍是否关联录像使 能	无
V	BOOL		
Т	SNAP_VIDEO_R ECORD_TYPE = 0x07000800	违章关联录像类型, 0:不使能,1:SD卡, 2:FTP上传	无
V	UINT32		
T	SNAP_VIDEO_P ER_RECORD_DU RATION = 0x07000801	违章关联录像预录时 长	使能关联录像
V	UINT32		
Т	SNAP_VIDEO_TI MEOUT_RECOR D_DURATION = 0x07000802	违章关联录像超时时 长	使能关联录像
V	UINT32		
Т	VEHICLE_DIREC TION = 0x07000005	车辆行驶方向,0:未 知 ,1:左 , 2:右 3: 上 4:下	无
V	UINT32		
Т	ITS_TRAFFIC_SP EED_SOURCE = 0x070000BC	车辆速度来源,0:未 知, 1:视频, 2:雷达, 3: 线圈	
V	UINT32		
Т	ITS_MATCH_SPE ED_DURATION = 0x0900008E	视频抓拍,雷达测速 匹配时间差	视频检测,雷达测 速模式

	V	UINT64		
	٧	UINTU4		
	Т	SNAP_MODE_T YPE = 0x070000EF	手动抓拍类型,0-做 检测和识别,1-不做 检测和识别,2-抓拍 测试,测试外置补光 灯配置	手动抓拍有效
	>	UINT32		
	Т	TARGET_TYPE =	target类型;	无
		0x07000023	对于行人闯红灯业务 为	
			TARGET_ITS_PEDRU NRED = 0x36;	
			对于卡口非机动车抓 拍为	
			TARGET_ITS_NOM OTOR = 0x42;	
			对于卡口行人抓拍为	
			TARGET_ITS_HUMA N = 0x43;	
			对于ITS其他业务为	
			TARGET_ITS_PROCE SS= 0x30	
			对于车辆事件告警为	
			TARGET_ITS_VEH_E VENT = 0X81	
	V	ITGT_TARGET_T YPE_E		

3.8.2 场景 2: 车流量统计车流量上报

场景说明

- 1. 机动车进入车道态势感知范围,报各车道车辆计数、平均速度、车道时间占有率、车流密度等信息。
- 2. 此数据上报频率:根据用户在web配置的时间间隔,定时发送元数据。
- 3. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-31 车流量统计车流量上报 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三原	≣TLV	说明	发送条件
Т		DATA_ 4454D	TYPE =		
V	Т	l .	MON = 000001		
	٧	Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	视频通道号	无
		V	UINT64		
		T	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,对应 ITS车流量统计类 型: TARGET_ITS_STATIS TICS = 0x31	无
		V	ITGT_TARGET_T YPE_E		
	Т	TARGET = 0x00000002			
	V	Т	STATISTICS_LAN E_COUNT = 0x070000A1	车流量统计车道数量	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_LAN E_INDEX = 0x070000A2	车流量统计当前车道	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_VEH ICLE_COUNT = 0x070000A3	车辆计数	无
		٧	UINT32		
		Т	STATISTICS_AVG _SPEED = 0x070000A4	平均速度	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三原	∉TLV	说明	发送条件
		٧	UINT32		
		Т	STATISTICS_LAN E_TIME_USED_R ATIO = 0x070000A5	车道时间占用率	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_VEH ICLE_DENSITY = 0x070000A6	车流密度	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_VEH ICLE_HEAD_INT ERVAL = 0x070000A7	车头时间间隔	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_VEH ICLE_HEAD_SPA CE_INTERVAL = 0x070000A8	车头空间间隔	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_CO NGESTION_DEG REE = 0x070000A9	交通状态(0: 未知、1: 畅通、2:缓行、3: 拥堵)	无
		V	VEHICLE_TRAFFI C_STATE		
		Т	STATISTICS_VEH ICLE_CAR_LARG E_COUNT = 0x070000AA	大型车数量	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_VEH ICLE_CAR_MED_ COUNT = 0x070000AB	中型车数量	无
		٧	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三原	∉TLV	说明	发送条件
		Т	STATISTICS_VEH ICLE_CAR_SMAL L_COUNT = 0x070000AC	小型车数量	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_QUE UE_LENGTH = 0x070000AD	排队长度	无
		V	UINT32		
		Т	STATISTICS_LAN E_SPACE_USED_ RATIO = 0x070000AE	车道空间占有率	无
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_ TZONE = 0x08000069	抓拍时区	无
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_ TIME = 0x07000068	抓拍时间	无
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_ TIMEMS = 0x09000003	抓拍时间(单位 ms)	无
		V	UINT64		
		T	PIC_SNAPSHOT_ DSTOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间(s)	无
		V	INT64		
		Т	ITS_TRAFFIC_LE FT_VEHICLE_CO UNT = 0x070000AF	its左转车数量	无
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	∉TLV	说明	发送条件
		Т	ITS_TRAFFIC_ST RAIGHT_VHEICL E_COUNT = 0x070000B0	its直行车数量	无
		V	UINT32		
		Т	ITS_TRAFFIC_RI GHT_VHEICLE_C OUNT = 0x070000B1	its右转车数量	无
		V	UINT32		
		Т	ITS_VEHICLE_FL OWRATE_FEATU RE = 0x070000B5	its车流量统计,历史 版本遗留字段,为1 代表该包为ITS车流 量统计,建议用 TARGET_TYPE替代	无
		V	UINT32		
		Т	TRAFFIC_STATIS TICS_CYCLE= 0x070000B9	车流量统计周期	无
		V	UINT32		
		Т	TRAFFIC_STATIS TICS_NONMOT OR_COUNT = 0x070000C0	非机动车数量	无
		V	UINT32		
		Т	TRAFFIC_STATIS TICS_PEDESTRIA N_COUNT = 0x070000C1	行人数量	无
		V	UINT32		
		Т	TRAFFIC_STATIS TICS_TOTAL_VE HICLE_COUNT = 0x070000C2	断面流量	无
		V	UINT32		
		Т	PRODUCER_NA ME = 0x20000003	数据生成者名字,即 APP名	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三原	≣TLV	说明	发送条件
		V	STRING128		
		Т	TRAFFIC_STATIS TICS_SATURATI ON = 0x07000C01	车道饱和度	
		V	UINT32		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,对应 ITS车流量统计类 型: TARGET_ITS_STATIS TICS = 0x31	无
		V	ITGT_TARGET_T YPE_E		

3.8.3 场景 3: 实时视频机非人的动态位置框

场景说明

- 1. 机动车进入视频态势感知范围,将视频模式检测到的机非人位置进行显示。
- 2. 此数据上报频率: 检测到车辆、行人,每一帧都发送。
- 3. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-32 实时视频机非人的动态位置框 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
Т	METAI 0x4154	DATA_T 1454D	YPE =		
٧	Т		MON = 000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号,内部使用	无
		٧	UINT64		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		V	UINT64		
	Т	RULE	= 0x00000003		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	车道规则类型	无
		V	RULE_TYPE_E		
		Т	RULE_AREA_PO S_R = 0x07000023	车道规则框位置(相 对位置)	无
		V	META_POLYGO N_S		
		Т	RULE_AREA_PO S = 0x07000023	车道规则框位置(绝 对位置)	无
		V	META_POLYGO N_S		
	Т	TARG	ET = 0x00000002		
	٧	Т	OBJ_ID = 0x07000021	目标ID	无
		V	UINT32		
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标 目标整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	无
		V	UINT64		
		Т	OBJ_TYPE = 0x06000024	目标类型,用来标识 不同类型的目标检测 框 ITGT_OBJ_FRAME_T YPE_E	无
		V	ITGT_OBJ_FRA ME_TYPE_E		
		Т	OBJ_STATUS = 0x06000022	无实际作用,内部流 程复用使用,恒为0	无
		V	INT32		
		Т	OBJ_SPEED = 0x0C000025	无实际作用,内部流 程复用使用,恒为0	无
		V	META_POINT_S		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		Т	OBJ_POS = 0x0B000023	目标位置, 发送的坐 标为万分比	无
		V	META_RECT_S		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,对应交 通目标检测框业务 TARGET_ITS_OBJ_D T	无
		V	ITGT_TARGET_T YPE_E		

3.8.4 场景 4: 上报全息相机元数据

场景说明

- 1. 进入智能摄像机态势感知范围的机动车、非机动车、行人会上报位置、车牌、车型、红绿灯状态等相关信息。
- 2. 此数据用于全息相机协议对接。
- 3. 当用户使能全息相机模式,此数据会自动上报。
- 4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-33 全息相机 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	发送条件
Т		DATA_TYPE = 54454D			
V	Т	COMM(0x00000			
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号,内部使用	无
		V	UINT64		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层T	LV	说明	发送条件
		Т	PIC_SNAPSHO T_TIME_US = 0x09000005	时间戳(单位us)	无
		V	UINT64		
	Т	TARGET	= 0x00000002		
	V	Т	OBJ_ID = 0x07000021	目标ID	无
		V	UINT32		
		Т	OBJ_TYPE = 0x06000024	目标类型	无
		V	EN_IPC_OBJ_T YPE		
		Т	PLATE_CHAR = 0x0A000008	车牌字符	目标类型为机动车
		V	二进制序列		
		Т	PLATE_COLOR = 0x07000062	车牌颜色	目标类型为机动车
		V	EN_DL_PLATE _COLOR		
		Т	PLATE_TYPE = 0x07000006	车牌类型	目标类型为机动车
		V	VW_PLATE_TY PE_E		
		Т	VEHICLE_TYPE _EXT = 0x07000406	车辆类型扩展	目标类型为机动车
		V	VW_VEHICLE_ TYPE		
		Т	VEHICLE_COL OR = 0x07000004	车辆颜色	目标类型为机动车
		V	EN_DL_VEHIC LE_COLOR		
		Т	OBJ_POS = 0x0B000023	目标位置	无
		V	META_RECT_S		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层T	LV	说明	发送条件
		Т	PRODUCER_N AME = 0x20000003	数据生成者名字,即 APP名	无
		V	STRING128		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	所属智能的业务类 型,此处恒为 TARGET_ITS_HOLO CAMERA	无
		V	ITGT_TARGET_ TYPE_E		
	Т	TRAFFIC 0x00000	C_LIGHT = 0006		
	V	Т	TRAFFIC_LIGH T_COLOR_ON E = 0x07000106	信号灯1颜色	无
		V	VW_TRAFFIC_ LIGHT_STATU S_E		
		Т	TRAFFIC_LIGH T_DIREC_ONE = 0x07000107	信号灯1方向	无
		V	VW_TRAFFIC_ LIGHT_FUNC_ E		
		Т	TRAFFIC_LIGH T_COLOR_TW O = 0x07000108	信号灯2颜色	无
		V	VW_TRAFFIC_ LIGHT_STATU S_E		
		Т	TRAFFIC_LIGH T_DIREC_TWO = 0x07000109	信号灯2方向	无
		V	VW_TRAFFIC_ LIGHT_FUNC_ E		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层T	LV	说明	发送条件
		T	TRAFFIC_LIGH T_COLOR_THR EE = 0x07000110	信号灯3颜色	无
		٧	VW_TRAFFIC_ LIGHT_STATU S_E		
		Т	TRAFFIC_LIGH T_DIREC_THRE E = 0x07000111	信号灯3方向	无
		V	VW_TRAFFIC_ LIGHT_FUNC_ E		
		Т	TRAFFIC_LIGH T_COLOR_FO UR = 0x07000112	信号灯4颜色	无
		V	VW_TRAFFIC_ LIGHT_STATU S_E		
		T	TRAFFIC_LIGH T_DIREC_FOU R = 0x07000113	信号灯4方向	无
		V	VW_TRAFFIC_ LIGHT_FUNC_ E		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	所属智能的业务类型,此处恒为 TARGET_ITS_TRRFIC LIGHT	无
		V	ITGT_TARGET_ TYPE_E		
		T	TRAFFIC_LIGH T_STRAIGHT _META=0x070 00125	信号灯直行,0: 灯 灭,1: 红灯,2: 黄 灯,3: 绿灯	从机,盒子使用此 字段判定信号灯逻 辑,主机不用填
		V	UINT32		

3.8.5 场景 5: 上报红绿灯状态

场景说明

- 1. 电警应用模式以及行人闯红灯应用模式下发送红绿灯元数据;
- 2. 当前此数据不支持自定义订阅,在上面两种应用模式下会自动发送;
- 3. 此数据上报频率跟智能订阅帧的频率相同;
- 4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-34 红绿灯状态 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三原	≣TLV	说明	发送条件
Т	METAI 0x415	DATA_1 4454D	TYPE =		
V	Т	l .	MON = 000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号,内部使用	无
		V	UINT64		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
	Т	TARG	ET = 0x00000002		
	V	Т	TRAFFIC_LIGHT _TURN_LEFT_M ETA=0x070001 24	信号灯左转,0: 灯 灭,1: 红灯,2: 黄灯,3: 绿灯	无
		٧	UINT32		
		Т	TRAFFIC_LIGHT _STRAIGHT_ME TA=0x0700012 5	信号灯直行,0: 灯 灭,1: 红灯,2: 黄灯,3: 绿灯	无
		V	UINT32		
		Т	TRAFFIC_LIGHT _FUNC_TURN_ RIGHT_META=0 x07000126	信号灯右转,0: 灯 灭,1: 红灯,2: 黄灯,3: 绿灯	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	发送条件
		٧	UINT32		
		Т		信号灯掉头,0: 灯 灭,1: 红灯,2: 黄灯,3: 绿灯	无
		V	UINT32		
		Т	TRAFFIC_LIGHT _DET_TYPE_ME TA=0x0700012 8	信号灯检测方式,0- 外设接入,1-视频接 入,2-未知	无
		V	UINT32		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,对应 TARGET_ITS_TRRFIC LIGHT	无
		V	ITGT_TARGET_T YPE_E		

3.8.6 场景 6: RFID 车牌信息

场景说明

摄像机端接收RFID车牌信息,并做模糊车牌匹配;通过元数据(TARGET_TYPE 为TARGET_RFID_INFO = 0x46)将匹配信息发送至后端,后端可以根据GLOBAL_OBJID = 0x09000082字段与场景1中GLOBAL_OBJID做匹配进行后处理。

表 3-35 RFID 信息 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	发送条件
Т	METAI 0x4154	DATA_T 1454D	YPE =		
V	Т	COMMON = 0x00000001			
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	发送条件
		V	UINT64		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
	T	TARG	ET = 0x00000002		
	٧	Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID	无
		V	UINT64		
		Т	PLATE_CHAR = 0x0A000008	车牌字符串	无
		V	二进制序列		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,对应 TARGET_RFID_INFO = 0x46	无
		V	ITGT_TARGET_T YPE_E		

3.8.7 场景 7: 不礼让行人主从联动

第一层 TL V	第二层 TL V	第三层TLV		隶属主从信息说明 主:正装机 从:侧装机	
Т	MET	ADATA_TYPE =	0x4154454D		
٧	Т	COMMON = 0	x00000001		
	٧	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	主/从
		V	UINT64		
		Т	UUID	设备UUID	
		V	String(40Byte)		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	主/从

第一层 TL V	第二层 TL V	第三层TLV		隶属主从信息说明 主:正装机 从:侧装机	
		V	UINT64		
		Т	LINKAGE_MO DE = 0x070000EE	0: 非主从联 动模式,1: 正装主机, 2: 侧装从机 [g1] [D2]	默认为非主从联动模式, 主从联动模式不使能时,传入snapmode为0,对外发送0; 主从联动使能时,传入snapmode为0,主机对外发送1; 当调用手动抓拍接口,且入参snapmode为1时,从机对外发送2。
		V	UINT32	[g3] [g4]	
	Т	TARGET = 0x0	0000002		
		Т	GLOBAL_OBJI D = 0x09000082	智能目标全局 ID	主/从(从机时,用户 调用抓拍接口传入配 置的参数,通过元数 据传出)
		V	UINT64		
		Т	GLOBAL_OBJ_ FINISH = 0x0100000B	目标缓存是否 需要释放, 0: 否, 1: 是	(新增)主,未生成 违法,摄像机发释放 信息给后端
		V	BOOL		
		Т	REGULATION_ TYPE = 0x07000076	违章类型(包括手动抓拍、 过车抓拍、各类违章抓拍)	主
		V	VM_ITS_REGU LA_TYPE_E		
		Т	CUR_SNAP_IN DEX = 0x070000B8	当前抓拍序列 号(从0开始)	主
		V	UINT32		

3.9 违停球业务

3.9.1 场景 1: 实时视频机非人的动态位置框

场景说明

- 1. 机动车进入视频态势感知范围,将视频模式检测到的机非人位置进行显示。
- 2. 此数据上报频率: 检测到车辆、行人,每一帧都发送。
- 3. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-36 实时视频机非人的动态位置框 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	发送条件
Т	METAI 0x415	DATA_1 4454D	TYPE =		
V	Т		MON = 000001		
	V	Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号,内部使用	无
		V	UINT64		
	Т	RULE	= 0x00000003		
	V	Т	RULE_TYPE = 0x07000031	车道规则类型	无
		V	RULE_TYPE_E		
		Т	RULE_AREA_PO S_R = 0x07000023	车道规则框位置(相 对位置)	无
		V	META_POLYGO N_S		
		Т	RULE_AREA_PO S = 0x07000023	车道规则框位置(绝 对位置)	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹ΤLV	说明	发送条件
		V	META_POLYGO N_S		
	Т	TARG	ET = 0x00000002		
	٧	Т	OBJ_ID = 0x07000021	目标ID	无
		V	UINT32		
		Т	OBJ_TYPE = 0x06000024	目标类型,用来标识 不同类型的目标检测 框 ITGT_OBJ_FRAME_T YPE_E	无
		V	ITGT_OBJ_FRA ME_TYPE_E		
		Т	OBJ_STATUS = 0x06000022	无实际作用,内部流 程复用使用,恒为0	无
		V	INT32		
		Т	OBJ_SPEED = 0x0C000025	无实际作用,内部流 程复用使用,恒为0	无
		V	META_POINT_S		
		Т	OBJ_POS = 0x0B000023	目标位置, 发送的坐 标为万分比	无
		V	META_RECT_S		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS = 0x09000003,	毫秒级抓拍时间	C60定制
		V	UINT64		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,对应交 通目标检测框业务 TARGET_ITS_OBJ_D T	无
		V	ITGT_TARGET_T YPE_E		

3.9.2 场景 2: 违停预警信息上报

场景说明

- 1. 此数据用于上报违停球镜头第一次拉近抓拍违停车辆预警信息。
- 2. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。
- 3. 当前为定制功能。

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三原	≣TLV	说明	发送条件
Т	METAI 0x415	DATA_1 4454D	TYPE =		
V	Т		MON = 000001		
	V	Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号,内部 使用	无
		٧	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机UUID	无
		V	STRING128		
		Т	IMG_WIDTH = 0x07000100	处理图片宽	无
		V	UINT32		
		Т	IMG_HEIGHT = 0x07000101	处理图片高	无
		V	UINT32		
	Т	TARG	ET = 0x00000002		
	V	Т	OBJ_ID = 0x07000021	目标ID	无
		V	UINT32		
		Т	PLATE_CHAR = 0x0A000008	车牌字符	检测到车牌

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹ΤLV	说明	发送条件
		V	二进制序列		
		Т	DEVICE_ID = 0x0A000025	设备编号	无
		V	二进制序列		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	TARGET_TDOME_ ILLEGAL_PARKIN G_ALARM = 0x44, // 违停球镜 头第一次拉近抓拍 告警	无
		V	ITGT_TARGET_T YPE_E		
		Т	PLATE_SNAPSH OT_TYPE = 0x07000066,	抓拍触发类型	无
		V	VW_SNAP_TRI G_TYPE_E		
		Т	PANORAMA_PI C = 0x0A00000A	全景图(叠加完osd 图片)	无
		V	二进制序列		
		Т	PANORAMA_PI C_SIZE = 0x07000073	全景图大小	无
		V	UINT32		
		Т	VEHICLE_PIC = 0x0A000067	车辆特写图	合成图或手动抓拍(有 车时),或者关键帧中 才需要发送特写图
		V	二进制序列		
		Т	CAR_PRE_BRAN D = 0x0A000007	品牌字符(大 众)	无
		V	二进制序列		
		Т	CAR_SUB_BRA ND= 0x0A000022	子款字符(桑塔 纳)	无
		V	二进制序列		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	€TLV	说明	发送条件
		Т	CAR_YEAR_BRA ND = 0x0A000024	年款字符 (2011)	无
		V	二进制序列		
		Т	CAR_PRE_BRAN D_INDEX = 0x06000028	品牌字符索引 (大 众)	无
		V	INT32		
		Т	CAR_SUB_BRA ND_INDEX = 0x06000029	子款字符索引 (桑塔纳)	无
		V	INT32		
		Т	LANE_ID = 0x07000002	机动车车道ID	无
		V	UINT32		
		Т	VEHICLE_COLO R = 0x07000004	车身颜色	无
		V	EN_DL_VEHICL E_COLOR		
		Т	VEHICLE_TYPE = 0x07000003	车辆类型	无
		V	VW_VEHICLE_T YPE		
		Т	VEHICLE_TYPE_ EXT = 0x07000406	车辆类型扩展,取 值范围见 VW_VEHICLE_TYP E	无
		V	VW_VEHICLE_T YPE		
		Т	VEHICLE_POS = 0x0B000005	车身位置(万分 比)	目标为机动车/非机动车
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	ITS_COMBINE = 0x01000003	违章图片是否开启 合成	无
		V	BOOL		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		Т	PLATE_CHAR = 0x0A000008	车牌字符串	识别出车牌
		V	二进制序列		
		Т	PLATE_CONFID ENCE = 0x07000061	车牌置信度	识别出车牌
		V	UINT32		
		Т	PLATE_COLOR = 0x07000062	车牌颜色	识别出车牌
		V	EN_DL_PLATE_ COLOR		
		Т	PLATE_TYPE = 0x07000006	车牌类型	识别出车牌
		V	VW_PLATE_TYP E_E		
		Т	PLATE_PIC_SIZE = 0x07000074	车牌图大小	识别出车牌
		V	UINT32		
		Т	PLATE_PIC = 0x0A000009	车牌图片	识别出车牌
		V	二进制序列		
		Т	PLATE_POS = 0x0B000007	车牌位置万分比	识别出车牌
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS = 0x09000003	抓拍时间(单位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIME = 0x07000068	抓拍时间	无
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TZONE = 0x08000069	抓拍时区,单位 ms 东区为+ 西区 为-	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT _DSTOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间 (s)	无
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS1 = 0x0900000B	第一张图抓拍时间 (单位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS2 = 0x0900000C	第二张图抓拍时间 (单位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS3 = 0x0900000D	第三张图抓拍时间 (单位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS4 = 0x0900000E	第四张图抓拍时间 (单位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	FEATURE_FRA ME_FLAG = 0x070000BB	当前帧是否为关键 帧(抠特征图来源 帧)	无
		V	UINT32		
		Т	REGULATION_T YPE = 0x07000076	违章类型	无
		V	VM_ITS_REGUL A_TYPE_E		
		Т	REGULATION_ CODE = 0x0A000029	违章代码字符串	无
		V	二进制序列		
		Т	ILLEGAL_DIC_T YPE = 0x0A000034	违法字典类型字符 串	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		V	二进制序列		
		Т	DEVICE_ID = 0x0A000025	设备编号	无
		V	二进制序列		
		Т	ROID_ID = 0x0A000026	道路ID	无
		V	二进制序列		
		Т	LANE_DESC = 0x070000B2	车道行驶方向描述	无
		V	VM_ITS_ROAD_ DRV_DIR_E		
		Т	LANE_DIR_DES C = 0x070000B3	车道方向描述	无
		V	VM_ITS_ROAD_ DIR_TYPE_E		
		Т	CAR_DRV_DIR = 0x070000B6	用户配置的车道行 驶方向	无
		V	VM_ITS_CAR_D RV_DIR_E		
		Т	TRECORD_TYPE = 0x07000085	告警类型	无
		V	ITGT_ALARM_T YPE_E		
		Т	SNAP_TYPE_FT P = 0x06000033	FTP抓拍图类型, 0:机动车抠图, 1:机动车全图, 2:机动车车牌	无
		V	VW_FTP_META _TYPE_E		
		Т	IMGSIZE = 0x09000077	图片大小	无
		V	UINT64		
		Т	PLATE_TL_X = 0x0400002E	车牌位置左上角X 坐标	无
		V	INT16		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三原	₹TLV	说明	发送条件
		Т	PLATE_TL_Y = 0x0400002F	车牌位置左上角Y 坐标	无
		V	INT16		
		Т	PLATE_BR_X = 0x04000030	车牌位置右下角X 坐标	无
		V	INT16		
		Т	PLATE_BR_Y = 0x04000031	车牌位置右下角Y 坐标	无
		V	INT16		
		Т	VEHICLE_TL_X = 0x0400002A	车辆位置左上角X 坐标	无
		V	INT16		
		Т	VEHICLE_TL_Y = 0x0400002B	车辆位置左上角Y 坐标	无
		V	INT16		
		Т	VEHICLE_BR_X = 0x0400002C	车辆位置右下角X 坐标	无
		V	INT16		
		Т	VEHICLE_BR_Y = 0x0400002D	车辆位置右下角Y 坐标	无
		V	INT16		
		Т	REGULA_PIC_O RDER = 0x04000016	当前违章的图片序 号	无
		V	INT16		
		Т	DIR_ID = 0x0A000027	方向编号	无
		V	二进制序列		
		Т	DIR_INFO = 0x0A000028	方向信息	无
		V	二进制序列		
		Т	VEHICLE_SPEE D = 0x07000075	机动车车速,当前 无效	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		V	UINT32		
		Т	CUR_SNAP_IND EX = 0x070000B8	当前抓拍序列号	无
		V	UINT32		
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局 ID(目标 目标整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	无
		V	UINT64		
		Т	REGULA_PIC_Q TY = 0x04000015	一组违章的图片总 数	无
		V	INT16		
		Т	PLATE_BMP_BI T = 0x0A00000B	车牌BMP图Bit格 式	识别出车牌
		V	二进制序列		
		Т	PLATE_BMP_BY TE = 0x0A00000C	车牌BMP图Byte格 式	识别出车牌
		V	二进制序列		
		Т	SYS_LANGUAG E_TYPE = 0x07000515	后台系统语言类型	
		V	UINT32		
		Т	SNAP_VIDEO_R ECORD_TYPE = 0x07000800	违章关联录像类型	使能关联录像 TDOME_VIDEO_REC ORD_UNABLE = 0 // 不使能 TDOME_VIDEO_REC ORD_SD_CARD = 1 // SD卡 TDOME_VIDEO_REC ORD_FTP = 2 // FTP 上传
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	发送条件
		Т	SNAP_VIDEO_P ER_RECORD_D URATION = 0x07000801	违章关联录像预录 时长	使能关联录像
		V	UINT32		
		Т	SNAP_VIDEO_T IMEOUT_RECO RD_DURATION = 0x07000802	违章关联录像超时 时长	使能关联录像
		V	UINT32		
		Т	SNAP_OBJ_EN DTIME = 0x09000002	抓拍违章最后时刻	
		V	UINT64		
		Т	SNAP_OBJ_EN DTIME_MS = 0x09000004	抓拍违章最后时刻 ms	
		V	UINT64		

3.9.3 场景 3: 上报抓拍机动车信息

场景说明

- 1. 此数据用于上报违停球抓拍违停车辆的结构化信息。
- 2. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-37 违停车辆结构化信息 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	说明	发送条件
Т	METAI 0x4154	DATA_TYPE = 1454D		
V	Т	COMMON = 0x00000001		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
	V	Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号,内部 使用	无
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机UUID	无
		V	STRING128		
		Т	IMG_WIDTH = 0x07000100	处理图片宽	无
		V	UINT32		
		Т	IMG_HEIGHT = 0x07000101	处理图片高	无
		V	UINT32		
	Т	TARG	ET = 0x00000002		
	V	Т	OBJ_ID = 0x07000021	目标ID	无
		V	UINT32		
		Т	PLATE_CHAR = 0x0A000008	车牌字符	检测到车牌
		V	二进制序列		
		Т	DEVICE_ID = 0x0A000025	设备编号	无
		V	二进制序列		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,对应 违停球违停告警业 务 TARGET_IBALL_V EHICLE_DT = 0x05	无
		V	ITGT_TARGET_T YPE_E		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹ΤLV	说明	发送条件
		T	PLATE_SNAPSH OT_TYPE = 0x07000066,	抓拍触发类型	无
		V	VW_SNAP_TRI G_TYPE_E		
		Т	PANORAMA_PI C = 0x0A00000A	全景图(叠加完osd 图片)	无
		V	二进制序列		
		Т	PANORAMA_PI C_SIZE = 0x07000073	全景图大小	无
		V	UINT32		
		Т	VEHICLE_PIC = 0x0A000067	车辆特写图	合成图或手动抓拍(有车时),或者关键帧中才需要发送特写图
		V	二进制序列		
		Т	CAR_PRE_BRAN D = 0x0A000007	品牌字符(大 众)	无
		V	二进制序列		
		Т	CAR_SUB_BRA ND= 0x0A000022	子款字符(桑塔 纳)	无
		V	二进制序列		
		Т	CAR_YEAR_BRA ND = 0x0A000024	年款字符 (2011)	无
		V	二进制序列		
		Т	CAR_PRE_BRAN D_INDEX = 0x06000028	品牌字符索引 (大 众)	无
		V	INT32		
		Т	CAR_SUB_BRA ND_INDEX = 0x06000029	子款字符索引 (桑塔纳)	无
		V	INT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		Т	LANE_ID = 0x07000002	机动车车道ID	无
		V	UINT32		
		Т	VEHICLE_COLO R = 0x07000004	车身颜色	无
		V	EN_DL_VEHICL E_COLOR		
		Т	VEHICLE_TYPE = 0x07000003	车辆类型	无
		V	VW_VEHICLE_T YPE		
		Т	VEHICLE_TYPE_ EXT = 0x07000406	车辆类型扩展,取 值范围见 VW_VEHICLE_TYP E	无
		V	VW_VEHICLE_T YPE		
		Т	VEHICLE_POS = 0x0B000005	车身位置(万分 比)	目标为机动车/非机动车
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	ITS_COMBINE = 0x01000003	违章图片是否开启 合成	无
		V	BOOL		
		Т	PLATE_CHAR = 0x0A000008	车牌字符串	识别出车牌
		V	二进制序列		
		Т	PLATE_CONFID ENCE = 0x07000061	车牌置信度	识别出车牌
		V	UINT32		
		Т	PLATE_COLOR = 0x07000062	车牌颜色	识别出车牌
		V	EN_DL_PLATE_ COLOR		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		Т	PLATE_TYPE = 0x07000006	车牌类型	识别出车牌
		V	VW_PLATE_TYP E_E		
		Т	PLATE_PIC_SIZE = 0x07000074	车牌图大小	识别出车牌
		V	UINT32		
		Т	PLATE_PIC = 0x0A000009	车牌图片	识别出车牌
		V	二进制序列		
		Т	PLATE_POS = 0x0B000007	车牌位置万分比	识别出车牌
		V	矩形 见结构体 META_RECT_S		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS = 0x09000003	抓拍时间(单位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIME = 0x07000068	抓拍时间	无
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TZONE = 0x08000069	抓拍时区,单位 ms 东区为+ 西区 为-	无
		V	INT64		
		T	PIC_SNAPSHOT _DSTOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间 (s)	无
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS1 = 0x0900000B	第一张图抓拍时间 (单位ms)	无
		V	UINT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS2 = 0x0900000C	第二张图抓拍时间 (单位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS3 = 0x0900000D	第三张图抓拍时间 (单位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS4 = 0x0900000E	第四张图抓拍时间 (单位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	FEATURE_FRA ME_FLAG = 0x070000BB	当前帧是否为关键 帧(抠特征图来源 帧)	无
		V	UINT32		
		Т	REGULATION_T YPE = 0x07000076	违章类型	无
		V	VM_ITS_REGUL A_TYPE_E		
		Т	REGULATION_ CODE = 0x0A000029	违章代码字符串	无
		V	二进制序列		
		Т	ILLEGAL_DIC_T YPE = 0x0A000034	违法字典类型字符 串	无
		V	二进制序列		
		Т	DEVICE_ID = 0x0A000025	设备编号	无
		V	二进制序列		
		Т	ROID_ID = 0x0A000026	道路ID	无
		V	二进制序列		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		Т	LANE_DESC = 0x070000B2	车道行驶方向描述	无
		٧	VM_ITS_ROAD_ DRV_DIR_E		
		Т	LANE_DIR_DES C = 0x070000B3	车道方向描述	无
		V	VM_ITS_ROAD_ DIR_TYPE_E		
		Т	CAR_DRV_DIR = 0x070000B6	用户配置的车道行 驶方向	无
		٧	VM_ITS_CAR_D RV_DIR_E		
		Т	TRECORD_TYPE = 0x07000085	告警类型	无
		V	ITGT_ALARM_T YPE_E		
		Т	SNAP_TYPE_FT P = 0x06000033	FTP抓拍图类型, 0:机动车抠图, 1:机动车全图, 2:机动车车牌	无
		V	VW_FTP_META _TYPE_E		
		Т	IMGSIZE = 0x09000077	图片大小	无
		V	UINT64		
		Т	PLATE_TL_X = 0x0400002E	车牌位置左上角X 坐标	无
		V	INT16		
		Т	PLATE_TL_Y = 0x0400002F	车牌位置左上角Y 坐标	无
		V	INT16		
		Т	PLATE_BR_X = 0x04000030	车牌位置右下角X 坐标	无
		V	INT16		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三原	₹TLV	说明	发送条件
		Т	PLATE_BR_Y = 0x04000031	车牌位置右下角Y 坐标	无
		V	INT16		
		Т	VEHICLE_TL_X = 0x0400002A	车辆位置左上角X 坐标	无
		V	INT16		
		Т	VEHICLE_TL_Y = 0x0400002B	车辆位置左上角Y 坐标	无
		V	INT16		
		Т	VEHICLE_BR_X = 0x0400002C	车辆位置右下角X 坐标	无
		V	INT16		
		Т	VEHICLE_BR_Y = 0x0400002D	车辆位置右下角Y 坐标	无
		V	INT16		
		Т	REGULA_PIC_O RDER = 0x04000016	当前违章的图片序 号	无
		V	INT16		
		Т	DIR_ID = 0x0A000027	方向编号	无
		V	二进制序列		
		Т	DIR_INFO = 0x0A000028	方向信息	无
		V	二进制序列		
		Т	VEHICLE_SPEE D = 0x07000075	机动车车速,当前 无效	无
		٧	UINT32		
		Т	CUR_SNAP_IND EX = 0x070000B8	当前抓拍序列号	无
		٧	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局 ID(目标 目标整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	无
		V	UINT64		
		Т	REGULA_PIC_Q TY = 0x04000015	一组违章的图片总 数	无
		V	INT16		
		Т	PLATE_BMP_BI T = 0x0A00000B	车牌BMP图Bit格 式	识别出车牌
		V	二进制序列		
		Т	PLATE_BMP_BY TE = 0x0A00000C	车牌BMP图Byte格 式	识别出车牌
		V	二进制序列		
		Т	SYS_LANGUAG E_TYPE = 0x07000515	后台系统语言类型	
		V	UINT32		
		Т	SNAP_VIDEO_R ECORD_TYPE = 0x07000800	违章关联录像类型	使能关联录像 TDOME_VIDEO_REC ORD_UNABLE = 0 // 不使能 TDOME_VIDEO_REC ORD_SD_CARD = 1 // SD卡 TDOME_VIDEO_REC ORD_FTP = 2 // FTP 上传
		V	UINT32		
		Т	SNAP_VIDEO_P ER_RECORD_D URATION = 0x07000801	违章关联录像预录 时长	使能关联录像
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	发送条件
		Т	SNAP_VIDEO_T IMEOUT_RECO RD_DURATION = 0x07000802	违章关联录像超时 时长	使能关联录像
		V	UINT32		
		Т	SNAP_OBJ_EN DTIME = 0x09000002	抓拍违章最后时刻	
		V	UINT64		
		Т	SNAP_OBJ_EN DTIME_MS = 0x09000004	抓拍违章最后时刻 ms	
		V	UINT64		

3.9.4 场景 4: 违停实时元数据告警上报

场景说明

- 1. 此数据用于上报违停球实时元数据告警信息。
- 2. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。
- 3. 当前为定制功能。

表 3-38 违停车辆的实时元数据告警信息 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	发送条件
Т	METAI 0x4154	DATA_T 4454D	YPE =		
V	Т	COMMON = 0x00000001			
	٧	Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	发送条件
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机UUID	无
		V	STRING128		
		Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号,内部使用	无
		V	UINT64		
	Т	TARG	$ET = 0 \times 000000002$		
	V	Т	CUR_SNAP_IND EX = 0x070000B8	当前抓拍序号	无
		V	UINT32		
		Т	PLATE_CHAR = 0x0A000008	车牌字符	检测到车牌
		V	二进制序列		
		Т	PLATE_COLOR = 0x07000062	车牌颜色	识别出车牌
		V	EN_DL_PLATE_ COLOR		
		Т	DEVICE_ID = 0x0A000025	设备编号	无
		V	二进制序列		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIMEMS = 0x09000003	抓拍时间(单位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TIME = 0x07000068	抓拍时间	无
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT _TZONE = 0x08000069	抓拍时区,单位ms 东区为+ 西区为-	无
		V	INT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	₹TLV	说明	发送条件
		Т	PIC_SNAPSHOT _DSTOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间(s)	无
		٧	INT64		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,对应违 停球实时元数据告警 业务 TARGET_TDOME_M ETADATA_ALARM = 0x47, // 违停球抓拍 实时元数据告警	无
		V	ITGT_TARGET_T YPE_E		

3.10 火点检测业务

3.10.1 场景 1: 上报火点信息

场景说明

- 1. 启用火点检测会上报火点检测信息;
- 2. 当前此数据不支持自定义订阅,即开启火点检测,此数据会自动上报;
- 3. 此数据上报频率:根据实际火点情况;
- 4. 多个火点数据使用多个Target
- 5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-39 火点检测 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	发送条 件	
Т	META	METADATA_TYPE = 0x4154454D				
V	T	сомм	COMMON = 0x00000001			
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	TLV	说明	发送条 件
		V	UINT64		
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道号	
		V	UINT64		
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	
		V	STRING128	-	
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	无
		V	STRING128		
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码,取值 META_RECT = 0x01	
		V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义参考结构体 定义章节	
		Т	INTELLIGENT_TARG ET_INDEX = 0x09000095	智能目标/业务类型索引	
		V	UINT64	第59位置1置1代表TLV三层 里有火点检测的数据	
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
	Т	TARGET = 0x00000002 (多个TARGET)			
	V	Т	OBJ_TYPE = 0x06000024	目标类型 取值范围见 ITGT_OBJ_FRAME_TYPE_E	无
		V	INT32		
		Т	OBJ_POS = 0x0B000023	目标位置	无
		V	META_RECT_S		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型,取值范围 ITGT_TARGET_TYPE_E	无
		V	UINT32		

3.11 测温业务

3.11.1 场景 1: 上报测温信息

场景说明

- 1. 启用测温功能会上报测温信息;
- 2. 当前此数据不支持自定义订阅,即开启测温功能,此数据会自动上报;
- 3. 此数据上报频率:根据实际测温检测情况;
- 4. 此业务场景一个TLV包含一个第二层,包含多个target;
- 5. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-40 测温信息 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	TLV	说明	发送条 件
Т	META	DATA_T	YPE = 0x4154454D		
V	Т	сомм	ION = 0x00000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无
		V	UINT64		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道号	9.0.0- LG000 1版本
		V	UINT64		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	9.0.0- LG000 1版本
		V	STRING128		
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码	9.0.0- LG000 1版本

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	发送条 件
		V	META_TYPE_MASK	取值: 0x01,类型掩码定义 参考结构体定义章节	
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	设备ID	配置协 议设备 ID
					9.0.0- LG000 1版本
		V	STRING128		
	Т	TARGE	T = 0x00000002		
	V	Т	TEMPERATURE_CO NTROL_ALARM_ARE A_ID = 0x07000040	测温告警区域ID	无
		V	UINT32		
		Т	TEMPERATURE_CO NTROL_ALARM_TYP E = 0x06000041	测温告警类型,0代表预 警,1代表告警	无
		V	INT32		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型	无
		V	ITGT_TARGET_TYPE_ E	取值 TARGET_TEMPERATURE_ ALARM=0x40	

3.12 雾气能见度检测业务

3.12.1 场景 1: 上报雾气能见度信息

场景说明

- 1. 启用雾气能见度检测功能会上报雾气能见度数据信息;
- 2. 当前此数据按配置周期上报信息;
- 3. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

表 3-41 雾气能见度信息 TLV 数据详解


第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	第三层TLV		
Т	META	DATA_T	ATA_TYPE = 0x4154454D		
V	Т	сомм	ION = 0x00000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	无
		V	UINT64		
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64		
	Т	TARGE	T = 0x00000002		
	V	Т	PANORAMA_PIC = 0x0A00000A	全景图(叠加完osd图片)	每次抓 拍或者 告警抓 拍
		V	二进制序列		
		Т	PANORAMA_PIC_SIZ E = 0x07000073	全景图大小	每次抓 拍或者 告警抓 拍
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM EMS = 0x09000003	抓拍时间(单位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM E = 0x07000068	抓拍时间	无
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZ ONE = 0x08000069	抓拍时区,单位ms 东区为 + 西区为-	无
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DST OFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间(s)	无
		V	INT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层	第三层TLV		
		Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	智能的业务类型,对应 TARGET_FOG_VISIBILITY = 0x45;	无
		V	ITGT_TARGET_TYPE_ E		
		Т	TRAFFIC_FOG_VISIBI LITY_VALUE =0x070000C3	雾气能见度值(雾灯标定 距离)	无
		V	UINT32		
		Т	TRAFFIC_FOG_VISIBI LITY_STATUS = 0x070000C4	雾气能见度状态,(0正 常、1告警)	无
		V	UINT32		
		Т	TRAFFIC_FOG_VISIBI LITY_ PREFLAG = 0x070000C5	雾气能见度标志位,用于区分实际能见度与输出雾气能见度值(雾灯标定距离)的大小关系(2代表前者大于后者,1代表前者小于后者,0表示无效)	无
		V	UINT32		

3.13 智能事件

3.13.1 场景 1: 智能通用事件

通用 TLV 格式说明



TLV说明:

- 1.为同步行业通用的TLV标准,这里的通用TLV的Length的长度为Value的字节数,而非以前的 Value字节数 + length标识的长度(4字节)
- 2.智能通用事件TLV为单层tlv,我们用value为NULL的METADATA_TYPE来标识当前的TLV为通用TLV(即METADATA_TYPE的 Length为0字节,无VALUE值标识为通用TLV的开始)
- 3.斜体为虚拟的TLV,由对应的多个实际TLV包含,如: TLV未定义抓拍时间对象,随帧PTS+UTC时间+时区+夏令时偏移三个TLV构成精确的抓拍时间对象
- 4.原则上未对每个Type做Required限制;建议智能输出对象和全景图内各个TLV按算法能力、需求填写,其余都填写
- 5.智能输出对象 特写图 全景图支持多个
- 6.STRING128为最长128个字节,实际长度为strlen() + 1

算法分类名:自由扩展,自研支持的场景名规范定义,当元数据类型掩码为告警时, 该字段用作告警名称。

元数据名:自由扩展,自研支持的事件名(含车辆事件、路况、环境、设防等)规范 定义。

元数据类型掩码:区分元数据类型:检测框、图片、保活数据等。

智能输出对象:虚拟的TLV,算法检测出触发事件的目标(这里规则也属于一个对象),实际包含的具体Type按需填写 etc: 元数据类型掩码为检测框时则不需要特写图

对象属性:自由扩展,自研支持的事件名规范定义,字符串对,每个对象属性只支持一对字符串 for example: 'glass\0yes\0',多个字符串对需要多个tlv

数据详解

表 3-42 智能通用事件 TLV 数据详解

单层TLV			备注
Т	METADATA_TYPE = 0x4154454D	'M"E"T"A' 小端序	必须
V	NULL	单层TLV Meta的值为空,Length 的值为0(value值为空)	
Т	ALG_TYPE = 0x20000001	算法分类 Required 可自由扩展,建议按照 APP名_监 测环境 格式命名 当元数据类型掩码为告警时,该 字段用作告警名称	必须
V	STRING128	最长128字节的字符串	
Т	META_NAME = 0x20000002	元数据名 可自由扩展,建议按照支持的监 测环境事件命名,作为ALG_TYPE 的子项	

单层TLV			备注
V	STRING128		
Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码:检测框、图片、告警、保活等 Required 推码可支持按位与,即包含多个 类型 发送元数据时,建议按照15-20秒 间隔发送一次保活类型数据(元数 据通道20S没有数据会自动关闭通 道)	
V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义参考结构体定义章 节	
T	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号 Required	必须
V	STRING128		
Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	相机通道号	
V	UINT64		
Т	PTS = 0x09000001	随帧时间戳 时间戳,借此关联实况视频	
V	UINT64		
Т	PIC_SNAPSHOT_TIMEMS = 0x09000003	抓拍时间UTC(单位ms)	
V	UINT64		
Т	SNAPSHOT_TZONE = 0x08000069	抓拍时区,单位ms 东区为+ 西区 为-	
V	INT64		
Т	PIC_SNAPSHOT_DSTOFF SET = 0x08000085	夏令时偏移时间(单位s)	
V	INT64		
Т	PRODUCER_NAME = 0x20000003	数据生成者名字,即APP名 Required	必须
V	STRING128		
Т	OBJ_ID = 0x07000021	OBJ开始,OBJ可多个,智能算法识别/检测到的某个对象ID(建议使用GLOBAL_OBJID)	
V	UINT32		

单层TLV			备注
Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082,	全局目标ID Required 智能算法识别/检测到的某个对象 的全局ID 建议如GLOBAL_OBJID = 时间戳 +目标计数来包障全局唯一,需保 证不重复	
V	UINT64		
Т	DESCRIBE_INFO = 0x20000004	对象描述信息	
V	STRING128		
Т	OBJ_POS_R = 0x0B000035	目标位置 万分比	
V	META_RECT_S		
Т	OBJ_ATTR = 0x21000001	属性信息,可以多个,表示对象 的扩展属性	
V	{STRING128,STRING128}	字符串对,最长128*2;作为字符 串结束标识'\0' for example: 'glass\0yes\0' 多个字符串对需要多个tlv	
Т	CLOSEUP_PIC = 0x0A00006B	对象特写图,所有的非全景图, 包含抠图,拼图;检测框时为 空,可以多个	
V	二进制序列		
Т	PIC_ATTR = 0x21000002	OBJ 结束(包含这个type)图片 的扩展属性信息,可以多个	
V	{STRING128,STRING128}	字符串对,最长128*2;作为字符 串结束标识'\0' for example: 'glass\0yes\0' 多个字符串对需要多个tlv	
Т	PANORAMA_PIC = 0x0A00000A	背景图(即全景图),背景图对象 包含图片跟背景图属性,背景图 对象可重复	备注:字DC 可在SDC WEB端 TLV智据 元 五全景 中呈现
V	二进制序列		

单层TLV				
Т	PIC_ATTR = 0x21000002	背景图(即全景图)的扩展属性信 息,可以多个		
V	{STRING128,STRING128}	字符串对,最长128*2;作为字符 串结束标识'\0' for example: 'glass\0yes\0' 多个字符串对需要多个tlv		

3.14 混合目标检测业务

3.14.1 场景 1: 检测框数据(每帧发送)

场景说明

- 1. 行人/非机动车/机动车/目标/目标整体进入智能摄像机态势感知范围会上报相关框信息(仅目标在图片中的位置,没有大图或小图,没有相关属性的识别)。
- 2. 此数据用于实时浏览时,人或脸的位置呈现(例如绿色虚框)。此数据通过PTS与视频流中的具体帧关联。
- 此数据上报频率:视频流中每检测一次上报一条数据,具体频率取决于检测帧率。
- 4. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

3.14.1.1 行人/非机动车/机动车框信息

场景说明

1. 当前此数据不支持自定义订阅,即订阅机非人或者混行数据后,此数据会自动上报。

表 3-43 行人、非机动车、机动车框信息 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	/	说明	前提条件:已经 检测到目标整体 或者机动车或者 非机动车
Т	META	DATA_TYPE	E = 0x4154454D		_
V	Т	COMMON	$N = 0 \times 00000001$		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL\	/	说明	前提条件:已经 检测到目标整体 或者机动车或者 非机动车
		V	UINT64	-	
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	无
		V	STRING128	-	
		Т	SDC_DEVICEI D = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主从机 设备ID
		٧	STRING128	-	
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64	-	
		Т	CHANNEL_ID _EX = 0x09000092	相机扩展通道号	
		V	UINT64		
		Т	METATYPE_ MASK = 0x09000007	元数据类型掩码	
		V	META_TYPE_ MASK	类型掩码定义参考结 构体定义章节	
	Т	TARGET =	0x00000002		
	V	Т	TARGET_TYP E= 0x07000023	Target类型,取值范 围 ITGT_TARGET_TYPE_ E	无
		V	UINT32	-	
		Т	VEHICLE_TYP E = 0x07000003	机非人类型类型,包 括目标整体、非机动 车、机动车类型	无
		V	UINT32	-	
		Т	VHD_OBJ_ID	机非人ID	
			= 0x09000006		
		V	UINT64	-	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	前提条件:已经 检测到目标整体 或者机动车或者 非机动车
		Т	GLOBAL_OBJ ID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标目标整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	
		V	UINT64	-	
		Т	VEHICLE_TYP E_EXT = 0x07000406	机非人类型扩展(包 含行人骑行人机动车 类型)	无
		V	UINT32	-	
		Т	VEHICLE_BO DY_RECT = 0x0B000008	检测到车辆时,提取 车身位置信息	检测到车辆
		V	META_RECT_ S		
		Т	NOMOTOR_ BODY_RECT= 0x0B000009	检测到非机动车时, 提取非机动车车身位 置信息	检测到非机动车
		V	META_RECT_ S		
		Т	HUMAN_REC T= 0x0B000013	检测到目标整体时, 提取目标整体位置信 息	检测到目标整体
		V	META_RECT_ S	-	

3.14.1.2 目标与目标整体框信息

场景说明

1. 当前此数据不支持自定义订阅,即订阅目标结构化数据后,此数据会自动上报。

表 3-44 目标检测框 TLV 数据详解

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层TLV	说明	前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体			
Т	METAD	ATA_TYPE =	0x4154454D				
V	T	соммон	= 0x0000001				
	٧	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道。	无		
		V	UINT64				
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道 号	无		
		V	STRING128				
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主 从机设备ID		
			V	STRING128			
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无		
				V	UINT64		
				Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道号	
		V	UINT64				
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码			
		V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义参考 结构体定义章节			
	Т	TARGET = (0x00000002				
	V	Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	Target类型,取值 范围 ITGT_TARGET_TY PE_E。	无		
		V	UINT32				
		Т	FACE_ID = 0x07000016	目标ID	无		
		V	UINT32				

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层TLV		说明	前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	FACE_POS = 0x0B000012	目标位置(实时位置框)	检测到目标
		V	META_RECT_S		
		Т	HUMAN_RECT = 0x0B000013	目标整体位置(实时位置框)	检测到目标 整体
		V	META_RECT_S		
		Т	OBJ_ID = 0x09000006	目标整体ID	
		V	UINT64	-	
		Т	VEHICLE_TYPE = 0x07000003	机非人类型(包含 目标整体 非机动 车 车辆类型) 这 里只有目标整体	无
		V	UINT32		
		Т	VEHICLE_TYPE_EX T = 0x07000406	机非人类型扩展 (包含目标整体 非机动车 车辆类 型)这里只有目 标整体	无
		V	UINT32	-	
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局 ID(目标 目标整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	
		V	UINT64		

3.14.2 场景 2: 检测目标信息

场景说明

- 1. 优选模式下目标离开智能摄像机态势感知范围后,智能摄像机结束跟踪,并且上报 目标及目标整体识别数据。
- 2. 数据结构和枚举变量详细定义见4 结构定义。

3.14.2.1 行人目标及人体结构化信息

场景说明

- 1. 极速模式下人在智能摄像机的感知范围达到配置的阈值之后上报目标及目标整体识别数据。
- 2. 数据中包含大图(即背景图 可配置是否上报)、目标整体小图(即目标整体抠图;可配置是否上报、上报个数)、目标小图(即目标抠图,可配置是否上报、上报格式)、目标结构化数据(即目标属性,可配置是否上报)、目标整体结构化数据(即目标整体属性,可配置是否上报)。
- 3. 除低带宽模式外,一个TLV包含一个TARGET 。
- 4. 低带宽模式一个TLV包含多个TARGET, 且各TARGET共用大图。

表 3-45 目标检测属性 TLV 数据详解

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层TLV		说明	前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体			
Т	METAD	ATA_TYPI	E = 0x4154454D					
V	Т	соммо	ON = 0x00000001					
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道。	无			
		V	UINT64					
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源通道号	无			
		V	STRING128					
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主 从机设备ID			
		V	STRING128					
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无			
		V	UINT64					
					Т	IMG_WIDTH = 0x07000100	分辨率,大图的宽度	无
		V	UINT32					
		Т	IMG_HEIGHT = 0x07000101	分辨率,大图的高度	无			
		V	UINT32					

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层T	LV	说明	前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体				
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道号					
		V	UINT64						
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩码					
		V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义参考结 构体定义章节					
	Т	TARGET	= 0x00000002						
	V	Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	Target类型,取值范 围 ITGT_TARGET_TYPE _E。	无				
		V	UINT32						
		Т	TRECORD_TYPE = 0x07000085	告警类型					
		V	ITGT_ALARM_TYPE _E						
		Т	PANORAMA_ID = 0X0900000A	大图ID	低带宽模式 有效,标识 同一个TLV中 各Target共 用大图,各 Target大图 ID一致				
		V	UINT64						
						Т	FACE_PANORAMA = 0x0A000017	大图码流	页面配置发 送全景图
		V	二进制序列						
		Т	FACE_PANOPIC_SIZ E = 0x07000018	大图码流的长度	页面配置发 送全景图				
		V	UINT32						
		Т	BODY_PANORAMA = 0x0A000117	大图码流	页面开启双 目关联,且 配置发送全 景图				
		V	二进制序列						

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层T	LV	说明	前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	BODY_PANOPIC_SI ZE = 0x07000118	大图码流的长度	页面开启双 目关联,且 配置发送全 景图
		V	UINT32		
		Т	OBJ_ASSOCIATION = 0x03000090	是否为关联数据	
		V	UCHAR	0-非关联数据;1-已 关联;2-未关联	
		Т	FACE_ID = 0x07000016	目标ID,智能摄像机 自动生成,与视频浏 览中FACE_ID保持一 致	
		V	UINT32		
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标 目标整体 机动车 非机动车 ITS 微卡)	
		V	UINT64		
		Т	OBJ_APPEAR_TIME MS = 0x09000094	目标起始出现时间 MS	检测到目标
		V	UINT64		
		Т	FACE_PIC_TIME = 0x08000015	目标抠图产生时间 单位s	检测到目标
		V	INT64		
		Т	FACE_PIC_POSITIO N = 0x0B000011	目标抠图小框位置 (万分比)	页面配置发 送全景图且 有目标小图
		V	META_RECT_S		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TI ME = 0x07000068	抓拍时间 精确到s 兼容机非人	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZ ONE = 0x08000069	设备时区(单位ms 东区为+ 西区为-) 兼 容机非人	检测到目标
		V	INT64		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层T	LV	说明	前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	PIC_SNAPSHOT_DS TOFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时间(s)	检测到目标
		V	INT64		
		Т	FACE_PIC = 0x0A000012	目标抠图的码流	页面配置发 送目标小图 且有目标
		V	二进制序列	-	
		Т	FACE_PIC_KPS = 0x07000012	目标抠图kps质量过 滤标志位 取值范围 VM_FACE_PIC_MO DE_E	页面配置发 送目标小图 且有目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_FEATURE = 0x11000003	目标属性 见结构体 定义 FACE_ATTRIBUTES	页面配置发 送目标小图 且有目标 该字段 SDC V500R019C 50 后废弃, 不再演进, 不建议使用
		V	FACE_ATTRIBUTES		
		Т	FACE_PIC_TZONE = 0x08000020	目标抠图设备时区 单位ms 东区为+ 西 区为-	检测到目标
		V	INT64		
		Т	HUMAN_RECT_POS ITION = 0x0B000014	目标整体抠图小框位 置(万分比)	页面配置发 送全景图且 该Target没 有目标小 图,有目标 整体图
		V	META_RECT_S		
		Т	HUMAN_PIC = 0x0A000013	目标整体抠图	页面配置发 送目标整体 小图且有目 标整体
		V	二进制序列		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层T	LV	说明	前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	HUMAN_PIC_ROI = 0x0B000017	目标整体抠图中的目标整体目标框。目标整体抠图中可能存在其它干扰,此坐标用于精确圈定目标整体范围	页面配置发 送目标整体 小图且有目 标整体
		V	META_RECT_S		
		Т	HUMAN_PIC_KPS = 0x07000013	目标整体抠图kps质 量过滤标志位取值范 围: VM_FACE_PIC_MO DE_E	页面配置发 送目标整体 小图且有目 标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_FEATURE = 0x10000002	目标整体属性 见结 构定义 HUMAN_ATTRIBUT ES	该字段 SDC V500R019C 50 后废弃, 不再演进, 不建议使用
		V	HUMAN_ATTRIBUT ES		
			//目标属性类 以FACE 依次对应注释的属性	开头 0 表示未知 1~n	同 FACE_FEAT URE
		Т	FACE_GLASS = 0X07000200	眼镜{无,有}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_GENDER = 0X07000201	性别{女,男}	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_AGE_GROUP = 0X07000209	目标年龄段{少年 青年 老年 儿童 中年}	检测到目 标, SDC10.0.0新 增
		V	UINT32		
		Т	FACE_MOUTHMAS K = 0X07000203	遮档(口罩) {无,是}	检测到目标
		V	UINT32		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层T	LV	说明	前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	FACE_HAT = 0X07000205	帽子{无, 有}	页面配置发 送目标小图 且有检测到 目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_MUSTACHE = 0X07000206	胡子{无, 有}	页面配置发 送目标小图 且有检测到 目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_HAIR = 0X07000207	发型{长,短,秃头}	页面配置发 送目标小图 且有检测到 目标
		٧	UINT32		
		Т	FACE_GLASS_TYPE = 0X07000208	眼镜类型{无,普通 眼镜,太阳眼镜}	页面配置发 送目标小图 且有检测到 目标
		V	UINT32		
			//目标整体属性类 以H 未知 1~n依次对应注释		同 HUMAN_FE ATURE
		Т	HUMAN_AGE = 0X07000300	年龄 {少年,青年,老年,儿童,中年}	页面配置发送目标整体 小图且检测 到目标整体 SDC10.0.0 新增儿童和 中年的枚举
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_GENDER = 0X07000301	性别{女,男}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层T	LV	说明	前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	HUMAN_UPPERST YLE = 0X07000302	上衣款式 {长袖,短 袖}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_UPPERCO LOR = 0X07000303	上衣颜色 {黑,蓝,绿,白/灰,黄/橙/棕,红/粉/紫}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_UPPERTE XTURE = 0X07000304	上衣纹理 {纯色,条 纹,格子}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		٧	UINT32		
		Т	HUMAN_LOWSTYL E = 0X07000305	下衣款式 {长裤,短裤,裙子}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_LOWERC OLOR = 0X07000306	下衣颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰,黄/橙/ 棕,红/粉/紫}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_SHAPE = 0X07000307	体型{standard, fat, thin}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_MOUTH MASK = 0X07000308	口罩{no,yes}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层T	LV	说明	前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	HUMAN_HAIR = 0X07000309	发型{ long, short, bald }	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_BACKPAC K = 0X0700030A	背包{no,yes}	一拖N模式 下不支持该 属性识别, 该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_CARRY = 0X0700030B	是否拎东西{no,yes}	页送体小到目标的 一下不性识别 不性识数据不发送
		V	UINT32		
		T	HUMAN_SATCHEL = 0X0700030C	斜挎包{no,yes}	页面配置发 可面配置发 小图目标整侧 到目标 N模式 下不性识别, 该元数据不 发送
		٧	UINT32		
		Т	HUMAN_UMBRELL A = 0X0700030D	雨伞{no,yes}	页 送 小 到 目标 整 小 到 目标 整 小 到 目标 整 式 下 不 支 进 , 下 不 生 识 别 据 不 发 送

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层T	LV	说明	前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_FRONTPA CK = 0X0700030E	前面背包{no,yes}	页送外型 到图标 型型 一拖 N 模特别 不 大
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_LUGGAGE = 0X0700030F	行李箱{no,yes}	页送 小到 一下不快到 一下不快到 一下不快到 一下不快到 一下不快到 一次 人名
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_DIRECT = 0X07000310	行进方向 {forward,backward} 见结构定义 MOVE_DIRECT	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	MOVE_DIRECT		
		Т	HUMAN_SPEED = 0X07000311	行进速度{slow,fast} 见结构定义 MOVE_SPEED	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	MOVE_SPEED		
		Т	HUMAN_VIEW = 0X07000312	朝向{frontal, back, leftprofiled, rightprofiled}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		

第 一 层 TLV	第二 层TLV	第三层T	LV	说明	前提条件: 已经检测到 目标或者目 标整体
		Т	HUMAN_GLASS = 0X07000313	眼镜{no, glass, sunglass}	页面配置发 送目标整体 小图且检测 到目标整体
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_HAT = 0X07000314	戴帽子{no, yes}	一拖N模式 下不支持该 属性识别, 该元数据不 发送
		V	UINT32		

3.14.2.2 机动车结构化信息

场景说明

- 1. 数据中包含大图、车辆小图、相关结构化数据。
- 2. 多辆车用多个TARGET来标识。
- 3. 如果态势感知范围内同时出现车、非机动车,智能摄像机会分为多份数据包上报, 车和非机动车不会放在同一个数据包内。

表 3-46 机动车信息 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	前提条件:已经检测到机动车	
Т	META	DATA_TYPE	E = 0x4154454D			
V	Т	COMMO	COMMON = 0x00000001			
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道	无	
		V	UINT64	-		
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源 通道号	无	
		V	STRING128	-		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	/	说明	前提条件: 已经 检测到机动车
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主从机 设备ID
		V	STRING128	-	
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64	-	
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道 号	
		V	UINT64		
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩 码	
		V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义 参考结构体定 义章节	
	Т	TARGET =	0x00000002		
	V	Т	TARGET_TYPE= 0x07000023	Target类型, 取值范围 ITGT_TARGET _TYPE_E	无
		V	UINT32	-	
		Т	TRECORD_TYPE = 0x07000085	告警类型	无
		V	ITGT_ALARM_TYPE_ E		
		Т	VEHICLE_TYPE = 0x07000003	机非人类型 (包含目标整 体 非机动车 车辆类型)	无
		V	UINT32	-	
		Т	VEHICLE_TYPE_EXT = 0x07000406	机非人类型扩展(包含行人 弱行人机动车 类型)范围 VW_VEHICLE _TYPE	
		V	UINT32		
		Т	VHD_OBJ_ID = 0x09000006	机非人ID	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL\	/	说明	前提条件:已经 检测到机动车
		V	UINT64	-	
		Т	LANE_ID = 0x07000002	车道号	
		V	UINT32	-	
		Т	PLATE_CHAR = 0x0A000008	车牌字符	检测到车牌
		V	二进制序列		
		Т	VEHICLE_POS = 0x0B000005	车辆位置 (V5R19C10后 为相对坐标万 分比)	
		V	META_RECT_S		
		Т	VEHICLE_POS_COM = 0x0B000021	车辆位置相对 坐标万分比	
		V	META_RECT_S		
		Т	VEHICLE_POS_ABS = 0x0B000020	车辆位置绝对 坐标	
		V	META_RECT_S		
		Т	PLATE_COLOR = 0x07000062	车牌颜色	
		V	UINT32		
		Т	PLATE_TYPE = 0x07000006	车牌类型	
		V	UINT32		
		Т	PLATE_POS = 0x0B000007	车牌位置万分 比	检测到车牌
		V	META_RECT_S		
		Т	PLATE_POS_COM = 0x0B000027	车牌位置万分 比	
		V	META_RECT_S		
		Т	PLATE_POS_ABS = 0x0B000026	车牌位置绝对 坐标	
		V	META_RECT_S		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL\	/	说明	前提条件:已经 检测到机动车
		Т	VEHICLE_COLOR = 0x07000004	车辆颜色	
		V	UINT32		
		Т	CAR_PRE_BRAND = 0x0A000007	品牌字符 (中文 如: 大 众)	
		V	二进制序列		
		Т	CAR_SUB_BRAND = 0x0A000022	子款字符 (中文 如: 桑塔纳)	
		V	二进制序列		
		Т	CAR_YEAR_BRAND = 0x0A000024	年款字符 (如: 2011)	
		V	二进制序列		
		Т	CAR_PRE_BRAND_IN DEX = 0x06000028	品牌字符索引 (见附录 5.1)	
		V	INT32		
		Т	CAR_SUB_BRAND_I NDEX = 0x06000029	子款字符索引 (见附录 5.1)	
		V	INT32		
		Т	PANORAMA_PIC = 0x0A00000A	全景图片	
		V	二进制序列		
		Т	VEHICLE_PIC = 0x0A000067	车辆特写图 (根据车辆类 型判断为机动 车/非机动 车)	
		V	二进制序列		
		Т	PLATE_PIC = 0x0A000009	车牌抠图	检测到车牌
		V	二进制序列		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM E = 0x07000068	抓拍时间 精 确到S	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL\	/	说明	前提条件:已经 检测到机动车
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZ ONE = 0x08000069	抓拍时区,单 位ms 东区为+ 西区为-	
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM EMS = 0x09000003	抓拍时间(单 位ms)	
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DST OFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时 间(s)	
		V	INT64		
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标目标整体机动车非机动车ITS微卡)	
		V	UINT64		
		Т	CUR_SNAP_INDEX = 0x070000B8	当前抓拍序列 号	
		V	UINT32		
		Т	VEHICLE_DIRECTIO N = 0x07000005	行驶方向 取 值见 VW_VEHICLE _DIRECTION_ E	无
		V	VW_VEHICLE_DIREC TION_E		

3.14.2.3 非机动车及骑行人(包含骑行人目标)结构化信息

场景说明

1. 非机动车数据存放在一个target中,如非机动车上有多个骑行人,每个骑行他人单独一个target存放。

表 3-47 非机动车图,骑行人属性和车上行人信息 TLV 数据详解

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL	第三层TLV 说		前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
Т	META	DATA_TYPI	E = 0x4154454D		
V	Т	соммог	N = 0x0000001		
	V	Т	CHANNEL_ID = 0x09000078	摄像机通道。	无
		V	UINT64	-	
		Т	SDC_UUID = 0x20000061	摄像机视频源 通道号	无
		V	STRING128	-	
		Т	SDC_DEVICEID = 0x20000062	主从机设备ID	配置协议主从机 设备ID
		V	STRING128	-	
		Т	PTS = 0x09000001	时间戳	无
		V	UINT64	-	
		Т	IMG_WIDTH = 0x07000100	分辨率,大图 的宽度	无
		V	UINT32		
		Т	IMG_HEIGHT = 0x07000101	分辨率,大图 的高度	无
		V	UINT32		
		Т	CHANNEL_ID_EX = 0x09000092	相机扩展通道 号	
		V	UINT64		
		Т	METATYPE_MASK = 0x09000007	元数据类型掩 码	
		V	META_TYPE_MASK	类型掩码定义 参考结构体定 义章节	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL	V	说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
	Т	TARGET =	ET = 0x00000002		(单个元数据 包,多个 TARGET,其中 一个是 target_type是 TARGET_VHD_N OMOTOR,另外 存在0~n个 target_type是 TARGET_VHD_H UMAN_ON_NO MOTOR的数 据)
	V	Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型, 取值 TARGET_VHD _NOMOTOR	无
		V	UINT32	-	
		Т	TRECORD_TYPE = 0x07000085	告警类型	无
		V	ITGT_ALARM_TYPE_ E		
			//非机动车属性类 以R 0 表示未知 1~n依次对		
		Т	RIDERMAN_FEATUR E = 0x13000001	骑行人属性 见 结构体定义 RIDERMAN_A TTRIBUTES	该字段 SDC V500R019C50 后废弃,不再演 进,不建议使用
		V	UINT32	-	
		Т	RIDERMAN_AGE = 0X07000400	年龄 {少年,青年,老年,儿童,中年}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标 SDC10.0.0 增加 儿童,中年枚举
		V	UINT32	-	
		Т	RIDERMAN_GENDE R = 0X07000401	性别{男,女}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32	-	

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	/	说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		Т	RIDERMAN_UPPERS TYLE = 0X07000402	上衣款式 {长 袖,短袖}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32	-	
		Т	RIDERMAN_UPPERC OLOR = 0X07000403	上衣颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	RIDERMAN_HELME T = 0X07000404	是否戴头盔 {no, yes}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	RIDERMAN_HELME TCOLOR = 0X07000405	头盔颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_COLOR = 0X07000600	非机动车颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_SUNSHADE = 0X07000601	是否有遮阳伞 {no,yes}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_SUNSHADE _COLOR = 0X07000602	遮阳伞颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_MOTOR_C ARRY = 0X07000603	是否有携带物 {no, yes}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL\	/	说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_LICENSE_P LATE = 0X07000604	是否有车牌 {no,yes}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	RIDERMAN_NUM = 0X07000606	骑行人数,具 体的人数	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标 一拖N模式下不
					支持该属性识别,该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_TYPE = 0X07000607	非机动车类型 {自行车、三 轮车、电瓶 车、摩托车}	一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	VEHICLE_TYPE = 0x07000003	机非人类型 (包含行人骑 行人机动车类 型)范围 VW_VEHICLE _TYPE	无
		V	UINT32		
		Т	VEHICLE_TYPE_EXT = 0x07000406	机非人类型扩展(包含行人 骑行人机动车 类型)范围 VW_VEHICLE _TYPE	无
		V	VW_VEHICLE_TYPE		
		Т	VHD_OBJ_ID = 0x09000006	机非人ID	无
		V	UINT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL	I	说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标目标整体机动车非机动车ITS微卡)	
		V	UINT64		
		Т	LANE_ID = 0x07000002	车道号	无
		V	UINT32		
		Т	PANORAMA_PIC = 0x0A00000A	全景图片	无
		V	二进制序列		
		Т	VEHICLE_PIC = 0x0A000067	车辆特写图 (根据车辆类 型判断为机动 车/非机动 车)	无
		V	二进制序列		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM E = 0x07000068	抓拍时间 精确 到S	无
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM EMS = 0x09000003	抓拍时间(单 位ms)	无
		V	UINT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_DST OFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时 间(s)	无
		V	INT64		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZ ONE = 0x08000069	抓拍时区,单 位ms 东区为+ 西区为-	无
		V	INT64		
		Т	VEHICLE_POS = 0x0B000005	车身位置(万 分比)	目标为机动车/非 机动车
		V	META_RECT_S		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		Т	SPECIAL_MOTOR_TY PE = 0X07000608	特殊非机动车 类型	SDC 10.0.0 TR5-3 新增
		V	UINT32	取值范围见 4 结构定义 AttrNmvSpeci alMotorType	
	Т	TARGET = 0x00000 002			(单个元数据 包,多个 TARGET,其中 一个是 target_type是 TARGET_VHD_N OMOTOR,另外 存在0~n个 target_type是 TARGET_VHD_H UMAN_ON_NO MOTOR的数 据)
	V	Т	TARGET_TYPE = 0x07000023	target类型, 取值 TARGET_VHD _HUMAN_ON _NOMOTOR	无
		V	UINT32	-	
		Т	TRECORD_TYPE = 0x07000085	告警类型	无
		V	ITGT_ALARM_TYPE_ E		
		Т	VEHICLE_TYPE = 0x07000003	机非人类型 (包含行人骑 行人机动车类 型)范围 VW_VEHICLE _TYPE	无
		V	VW_VEHICLE_TYPE		
		Т	VEHICLE_TYPE_EXT = 0x07000406	机非人类型扩展(包含行人 평行人机动车 类型)范围 VW_VEHICLE _TYPE	无

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		V	VW_VEHICLE_TYPE		
		Т	FACE_ID = 0x07000016	目标ID,智能 摄像机自动生 成	
		V	UINT32	-	
		Т	VHD_OBJ_ID = 0x09000006	非机动车ID 此 处标明这个目 标整体数据在 哪个非机动车 上	
		V	UINT64	-	
		Т	GLOBAL_OBJID = 0x09000082	智能目标全局ID(目标目标整体机动车非机动车ITS微卡)	
		V	UINT64	-	
		Т	FACE_PIC_TIME = 0x08000015	目标抠图产生 时间	
		V	INT64	-	
		Т	FACE_PIC = 0x0A000012	目标抠图的码 流	检测到目标
		V	二进制序列	-	
		Т	FACE_PIC_KPS = 0x07000012	目标抠图kps 质量过滤标志 位 取值范围 VM_FACE_PIC _MODE_E	检测到目标
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TIM E = 0x07000068	抓拍时间 精确 到S	
		V	UINT32		
		Т	PIC_SNAPSHOT_TZ ONE = 0x08000069	抓拍时区,单 位ms 东区为+ 西区为-	
		V	INT64		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		Т	PIC_SNAPSHOT_DST OFFSET = 0x08000085	夏令时偏移时 间(s)	
		V	INT64		
		Т	FACE_PIC_TZONE = 0x08000020	目标抠图设备 时区 单位ms 东区为+ 西区 为-	
		V	INT64		
		Т	HUMAN_PIC = 0x0A000013	目标整体抠图	
		V	二进制序列		
		Т	HUMAN_PIC_ROI = 0x0B000017	目标整体抠图中的目标框。目标整体抠图目标框。目标框图中中形框图中中下,此外面图形,此个两个形,并有一个形,并有一个形,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
		V	META_RECT_S		
		Т	HUMAN_PIC_KPS = 0x07000013	目标整体抠图 kps质量过滤 标志位取值范 围: VM_FACE_PIC _MODE_E	
		V	UINT32		
		Т	FACE_PIC_POSITION = 0x0B000011	目标抠图小框 位置(万分 比)	页面配置发送全 景图且有目标小 图
		V	META_RECT_S		
		Т	FACE_PANORAMA = 0x0A000017	目标大图码流	页面开启双目关 联,且配置发送 全景图
		V	二进制序列		
		Т	FACE_PANOPIC_SIZE = 0x07000018	大图码流的长 度	页面开启双目关 联,且配置发送 全景图

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL	V	说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		V	UINT32		
		Т	OBJ_ASSOCIATION = 0x03000090	是否为关联数 据	页面开启双目关 联
		V	UCHAR	0-非关联数 据; 1-已关 联; 2-未关联	
		Т	HUMAN_FEATURE = 0x10000002	目标整体属性 见结构定义 HUMAN_ATT RIBUTES	该字段 SDC V500R019C50 后废弃,不再演 进,不建议使用
		V	HUMAN_ATTRIBUT ES		
			//目标属性类 以FACE J 的属性	T头 0 表示未知 ´	I~n依次对应注释
		Т	FACE_GLASS = 0X07000200	眼镜{无,有}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_GLASS_TYPE = 0X07000208	眼镜{无,普 通眼镜,太阳 眼镜}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_GENDER = 0X07000201	性别{女,男}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_AGE_GROUP = 0X07000209	目标年龄段 {少年 青年 老年 儿童 中年}	检测到目标, SDC10.0.0新增
		V	UINT32		
		Т	FACE_MOUTHMASK = 0X07000203	遮档(口罩) {无,是}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_HAT = 0X07000205	帽子{无, 有}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV	V	说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		V	UINT32		
		Т	FACE_MUSTACHE = 0X07000206	胡子{无, 有}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	FACE_HAIR = 0X07000207	发型{长, 短, 秃头}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
			//目标整体属性类 以H 应注释的属性	UMAN开头 0 表	示未知 1~n依次对
		Т	HUMAN_AGE = 0X07000300	年龄 {少年,青年,老年,儿童,中年}	SDC10.0.0 新增 儿童和中年的枚 举
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_GENDER = 0X07000301	性别{男,女}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_UPPERSTY LE = 0X07000302	上衣款式 {长 袖,短袖}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_UPPERCOL OR = 0X07000303	上衣颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_UPPERTEX TURE = 0X07000304	上衣纹理 {纯 色,条纹,格 子}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_LOWSTYLE = 0X07000305	下衣款式 {长 裤,短裤,裙 子}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL	V	说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		Т	HUMAN_LOWERCO LOR = 0X07000306	下衣颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_SHAPE = 0X07000307	体型 {standard, fat, thin}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_MOUTHM ASK = 0X07000308	口罩{no,yes}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_HAIR = 0X07000309	发型{long, short, bald}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_BACKPACK = 0X0700030A	背包{no,yes}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标 一拖N模式下不 支持该属性识
					别,该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_CARRY = 0X0700030B	是否拎东西 {no,yes}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标 一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL	V	说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		Т	HUMAN_SATCHEL = 0X0700030C	斜挎包 {no,yes}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标 一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_UMBRELL A = 0X0700030D	雨伞{no,yes}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标 一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_FRONTPAC K = 0X0700030E	前面背包 {no,yes}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标 一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_LUGGAGE = 0X0700030F	行李箱 {no,yes}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标 一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_DIRECT = 0X07000310	行进方向 {forward,back ward}见结构 定义 MOVE_DIREC T	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	MOVE_DIRECT		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL\	I	说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		Т	HUMAN_SPEED = 0X07000311	行进速度 {slow,fast}见 结构定义 MOVE_SPEED	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	MOVE_SPEED		
		Т	HUMAN_VIEW = 0X07000312	朝向{frontal, back, leftprofiled, rightprofiled}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_GLASS = 0X07000313	眼镜{no, glass, sunglass}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标
		V	UINT32		
		Т	HUMAN_HAT = 0X07000314	戴帽子{no, yes}	配置非机动车使 能且检测到骑行 人目标 一拖N模式下不 支持该属性识 别,该元数据不 发送
		V	UINT32		
		Т	RIDERMAN_AGE = 0X07000400	年龄 {少年,青年,老年,儿童,中年}	开启非机动车检测且检测到骑行整体 SDC10.0.0新增 儿童,中年枚举
		V	UINT32		
		Т	RIDERMAN_GENDE R = 0X07000401	性别{男,女}	开启非机动车检 测且检测到骑行 整体
		V	UINT32		
		Т	RIDERMAN_UPPERS TYLE = 0X07000402	上衣款式 {长 袖,短袖}	开启非机动车检 测且检测到骑行 整体
		V	UINT32		

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TL\	I	说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		Т	RIDERMAN_UPPERC OLOR = 0X07000403	上衣颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	开启非机动车检 测且检测到骑行 整体
		V	UINT32		
		Т	RIDERMAN_HELME T = 0X07000404	是否戴头盔 {no, yes}	开启非机动车检 测且检测到骑行 整体
		V	UINT32		
		Т	RIDERMAN_HELME TCOLOR = 0X07000405	头盔颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	开启非机动车检 测且检测到骑行 整体
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_COLOR = 0X07000600	非机动车颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	开启非机动车检 测且检测到骑行 整体
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_SUNSHADE = 0X07000601	是否有遮阳伞 {no,yes}	开启非机动车检 测且检测到骑行 整体
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_SUNSHADE _COLOR = 0X07000602	遮阳伞颜色 {黑,蓝, 绿,白/灰, 黄/橙/棕,红/ 粉/紫}	开启非机动车检 测且检测到骑行 整体
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_MOTOR_C ARRY = 0X07000603	是否有携带物 {no, yes}	开启非机动车检 测且检测到骑行 整体
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_LICENSE_P LATE = 0X07000604	是否有车牌 {no,yes}	开启非机动车检 测且检测到骑行 整体

第一 层 TLV	第二 层 TLV	第三层TLV		说明	前提: 开启混行 业务,并且检测 到车上目标整体
		V	UINT32		
		Т	RIDERMAN_NUM = 0X07000606	骑行人数,具 体的人数	开启非机动车检测且检测到骑行整体 一拖N模式下不支持该属性识别,该元数据不发送
		V	UINT32		
		Т	MOTOR_TYPE = 0X07000607	非机动车类型 {自行车、三 轮车、电瓶 车、摩托车}	开启非机动车检测且检测到骑行整体 一拖N模式下不支持该属性识别,该元数据不发送
		V	UINT32		

4 结构定义

结构名称	描述	结构定义
META_REC T_S	矩用述标标抠大的 形于目、整图图位 以下的位置	// 矩形 typedef struct _META_RECT_S { USHORT usX; // 矩形左上顶点的x坐标 USHORT usY; // 矩形左上顶点的y坐标 USHORT usWidth; // 矩形宽 USHORT usHeight; // 矩形高 } META_RECT_S;
META_TYP E_MASK	元类码分据加是图 据掩区数叠还拍	enum META_TYPE_MASK{ META_RECT = 0x00000001, // 框数据 0000001 META_PIC = 0x00000002, // 图数据 0000010 META_KEEPALIVE = 0x00000008, // 保活数据 0001000 META_ALARM = 0x00000010, //告警数据 00010000 META_MAX };

结构名称	描述	结构定义
FACE_ATT RIBUTES	性性	typedef struct _FACE_ATTRIBUTES { BOOL isVaild; //INT 定义的属性 0 代表 未知,1-n依次代表后面的属性具体含义 INT glasses; // 眼镜{无,有} INT gender; // 性别{女,男} INT age; // 年龄,具体的年龄值1~99 INT32 mouthmask; //遮档 {无,是} INT32 expression; //目标表情{微笑、愤怒、悲伤、正常、惊讶} }FACE_ATTRIBUTES;

结构名称	描述	结构定义
HUMAN_A	目标整	// 目标整体属性结果
TTRIBUTES	体属性	typedef struct _HUMAN_ATTRIBUTES
		{
		BOOL isVaild;
		//INT32 定义的属性 0 代表 未知,1-n依次代表后面的属性 具体含义
		INT32 age; //年龄 {少年,青年,老年,儿童,中年}
		INT32 gender; //性别{男,女}
		INT32 upperStyle; //上衣款式 {长袖,短袖}
		INT32 upperColor; //上衣颜色 {黑,蓝,绿,白/灰,黄/ 橙/棕,红/粉/紫}
		INT32 upperTexture; //上衣纹理 {纯色,条纹,格子}
		INT32 lowerStyle; //下衣款式 {长裤,短裤,裙子}
		INT32 lowerColor; //下衣颜色 {黑,蓝,绿,白/灰,黄/ 橙/棕,红/粉/紫}
		INT32 shape; //体型{standard, fat, thin}
		INT32 mouthmask; //口罩{no,yes}
		INT32 hair; //发型{ long, short, bald }
		INT32 backpack; //背包{no,yes}
		INT32 carry; //是否拎东西{no,yes}
		INT32 satchel; //斜挎包{no,yes}
		INT32 umbrella; //雨伞{no,yes}
		INT32 frontpack; //前面背包{no,yes}
		INT32 luggage; //行李箱{no,yes}
		MOVE_DIRECT moveDirect; //行进方向 {forward,backward}
		MOVE_SPEED moveSpeed; //行进速度{slow,fast}
		INT64 view; //朝向{frontal, back, leftprofiled, rightprofiled},
		INT64 glass; //眼镜{ no, glass, sunglass},
		INT64 hat; //戴帽子{no, yes},
		}HUMAN_ATTRIBUTES;
MOVE_DIR ECT	行进方	enum MOVE_DIRECT
	' '	{
		DIRECT_UNKNOWN = 0,
		FORWARD,
		BACKWARD,
		} ;

结构名称	描述	结构定义
MOVE_SPE ED	行进速 度	enum MOVE_SPEED { SPEED_UNKNOWN = 0, SLOW, FAST, };

结构名称	描述	结构定义
VW_VEHIC LE_TYPE	车辆类型	typedef enum VW_VEHICLE_TYPE {
		VLPR_VT_NOT = 0,
		VLPR_VT_CAR, //轿车 占位
		VLPR_VT_TRUCK, //货车 占位
		VLPR_VT_VAN, //面包车
		VLPR_VT_PAS, //客车
		VLPR_VT_BUGGY, //小货车 占位
		VLPR_VT_SUV, //SUV 占位
		VLPR_VT_MEDIUM_BUS, //中型客车
		VLPR_VT_MOT, //摩托车-非机动车
		VLPR_VT_PEDESTRAIN, //行人
		VLPR_VT_SCHOOL_BUS, //校车
		VLPR_VT_HEAVY_TRUCK, //泥头车-渣土车
		VLPR_VT_TANKER, //高危车
		VLPR_VT_RIDEMAN, //骑行人 占位
		VLPR_VT_CAR_M, //微型轿车
		VLPR_VT_CAR_L, //小型轿车
		VLPR_VT_CAR_S, //紧凑型轿车
		VLPR_VT_CAR_TWO, //两厢轿车
		VLPR_VT_CAR_THR, //三厢轿车
		VLPR_VT_SUV_QINGKE, //轻客
		VLPR_VT_SUV_L, //小 型SUV
		VLPR_VT_SUV_S, //紧凑型SUV
		VLPR_VT_SUV_Z, //中型SUV
		VLPR_VT_SUV_M, //中大型SUV
		VLPR_VT_SUV_B, //大型SUV
		VLPR_VT_WEIMIAN, //微型面包车
		VLPR_VT_MPV, //MPV
		VLPR_VT_JP, //轿跑
		VLPR_VT_WEIKA, //微卡
		VLPR_VT_SUV_PIKA, //皮卡
		VLPR_VT_TRUCK_Z, //中卡
		VLPR_VT_TRUCK_KEI, //轻卡
		VLPR_VT_ZHONGKA, //重卡
		VLPR_VT_TAXI, //出租车
		VLPR_VT_TANK, //油罐车

结构名称	描述	结构定义
		VLPR_VT_CRANE, //吊车
		VLPR_VT_MOTOR, //海外摩托车
		VLPR_VT_BUS, //公交车
		VLPR_VT_NMV_BIKE, // 自行车
		VLPR_VT_NMV_THREE, // 三轮车
		VLPR_VT_NMV_ELECTRIC_MOTOR, // 电瓶车
		VLPR_VT_GUA = 200,
		VLPR_VT_ZHONGHUO, // 重中型货车
		VLPR_VT_WEIHUO, // 轻微型货车
		VLPR_VT_LARGRECAR, // 大型汽车
		VLPR_VT_SMALLCAR, // 小型汽车
		VLPR_VT_AMBULANCE, // 救护车
		VLPR_VT_ENGINEER_RESCUE, // 工程救援车(工程车)
		VLPR_VT_FIRE_ENGINE, // 消防车
		VLPR_VT_ALL = 512 //全部
		}VW_VEHICLE_TYPE_E;

结构名称	描述	结构定义
VW_PLATE	车牌类	// 车牌类型
_TYPE_E	型	typedef enum VW_PLATE_TYPE {
		VLPR_LPT_UNKNOWN = 0, // 未知类型
		VLPR_LPT_NORMBLUE = 1, // 单层蓝牌
		VLPR_LPT_NORMBLACK = 2, // 单层黑牌
		VLPR_LPT_NORMYELLOW = 3, // 单层黄牌
		VLPR_LPT_DBLYELLOW = 4, // 双层黄牌
		VLPR_LPT_POLICE = 5, // 白色警牌
		VLPR_LPT_WJ = 6, // 白色武警
		VLPR_LPT_DBLWJ = 7, // 双层白色武警
		VLPR_LPT_ARMY = 8, // 单层军牌
		VLPR_LPT_DBLARMY = 9, // 双层军牌
		VLPR_LPT_EMBASSY = 10, // 领馆车牌
		VLPR_LPT_HK = 12,
		VLPR_LPT_MACAU = 13,
		VLPR_LPT_AGRICULTURE = 14, // 农用车牌 拖拉机
		VLPR_LPT_CHANGNEI = 15, // 厂内牌
		VLPR_LPT_INDIVI = 16,
		VLPR_LPT_NEWNENRGY = 17, // 新能源牌
		VLPR_LPT_OTHER = 18, // 其他类型
		VLPR_LPT_COACH = 19, // 教练车牌
		VLPR_LPT_AIRPORT = 20, // 民航车牌 VLPR LPT EMERGENCY = 22, // 应急车牌
		VLPR_LPT_DBLBLUE = 23,
		VLPR_LPT_SHIGUAN = 24, // 使馆车牌
		VLPR_LPT_TRAILER = 25, // 挂车车牌
		VLPR_LPT_MOTOR_DBLYELLOW = 26, // 摩托车黄牌
		VLPR_LPT_MOTOR_DBLBLUE = 27, // 摩托车蓝牌
		VLPR_LPT_INA_PRIVATE = 100, // 印尼私家车牌
		VLPR_LPT_INA_PUBLIC = 101, // 印尼公共交通车牌
		VLPR_LPT_INA_EMBASSY = 102, // 印尼使馆车牌
		VLPR_LPR_INA = 103,
		VLPR_LPT_SAU_PRIVATE = 110, // 沙特私家车牌
		VLPR_LPT_SAU_PUBLIC = 111, // 沙特公共交通车牌
		VLPR_LPT_SAU = 112, // 沙特车牌
		VLPR_LPT_HK_LOCAL = 120, // 香港车牌
		VLPR_LPR_BRA_PRIVATE = 130, // 巴西私家车牌

结构名称	描述	结构定义
		VLPR_LPR_BRA_OFFICIAL = 132, // 巴西官方车牌
		VLPR_LPR_BRA_DIPLOMATIC = 133, // 巴西外交车牌
		VLPR_LPR_BRA_MOTO = 134, // 巴西摩托车牌
		VLPR_LPR_BRA = 135, // 巴西车牌
		 VLPR_LPR_MEX_PRIVATE = 140,
		 VLPR_LPR_MEX_BUS = 141,
		 VLPR_LPR_MEX_TAXI = 142,
		 VLPR_LPR_MEX_TRUCK = 143,
		VLPR_LPR_MEX_MOTO = 144,
		VLPR_LPR_MEX = 145,
		VLPR_LPR_ARG_PRIVATE = 150, // 阿根廷私家车牌
		VLPR_LPR_ARG_OFFICIAL = 151, // 阿根廷官方车牌
		VLPR_LPR_ARG_MOTO = 152,
		VLPR_LPR_ARG = 153, // 阿根廷车牌
		VLPR_LPR_ZAF_PRIVATE = 160, // 南非私家车牌
		VLPR_LPR_ZAF_OFFICIAL = 161, // 南非官方车牌
		VLPR_LPR_ZAF_DIPLOMATIC = 162, // 南非外交车牌
		VLPR_LPR_ZAF_POLICE = 163, // 南非警车牌
		VLPR_LPR_ZAF_MILITARY = 164, // 南非军车牌
		VLPR_LPR_ZAF_MOTO = 165,
		VLPR_LPR_ZAF = 166,
		VLPR_LPR_GHA_PRIVATE = 170,
		VLPR_LPR_GHA_OFFICIAL = 171,
		VLPR_LPR_GHA_DIPLOMATIC = 172, // 加纳外交车牌
		VLPR_LPR_GHA_COMMERCIAL = 173, // 加纳商用车牌
		VLPR_LPR_GHA_MOTO = 174,
		VLPR_LPR_GHA = 175,
		VLPR_LPR_TW = 180,
		VLPR_LPR_SGP=190, // 新加坡车牌
		VLPR_LPR_SGP_PRIVATE=191, // 新加坡私家车牌
		VLPR_LPR_SGP_TAXI=192, // 新加坡出租车牌
		VLPR_LPR_SGP_TRADE=193, // 新加坡商务车牌
		VLPR_LPR_SGP_DIPLOMATIC=194, // 新加坡外交车牌
		VLPR_LPR_EGY=260, // 埃及车牌
		VLPR_LPR_EGY_PRIVATE=261, // 埃及私家车
		VLPR_LPR_EGY_TAXI=262, // 埃及出租车
		VLPR_LPR_EGY_TRUCK=263, // 埃及卡车

结构名称	描述	结构定义
		VLPR_LPR_EGY_PUBLIC=264, // 埃及埃及公共交通
		 VLPR_LPR_EGY_MOTOR=265, // 埃及摩托车
		VLPR_LPR_EGY_POLICE=266, // 埃及警车
		VLPR_LPR_EGY_DIPLOMATIC=267, // 埃及外交车
		VLPR_LPR_LARGECAR_YELLOW = 300, // 大型汽车号牌
		VLPR_LPR_GUA = 301,
		VLPR_LPR_LARGECAR_NEWNENRGY = 302, // 大型新能源 汽车号牌
		VLPR_LPR_SMALLCAR_NORMBLUE = 303, // 小型汽车号 牌
		VLPR_LPR_SMALLCAR_NEWNENRGY = 304, // 小型新能源汽车号牌
		VLPR_LPR_NORMBLUE = 305, // 使馆汽车号牌
		VLPR_LPR_EMBASSY = 306, // 领馆汽车号牌
		VLPR_LPR_HKMACAU = 307, // 港澳人出境车号牌
		VLPR_LPR_COACH = 308,
		VLPR_LPR_POLICE = 309, // 警用汽车号牌
		VLPR_LPR_MOTOR_DBLYELLOW = 310, // 普通摩托车号 牌
		VLPR_LPR_MOTOR_DBLBLUE = 311, // 轻便摩托车号牌
		VLPR_LPR_AGRICULTURE = 312, // 拖拉机号牌
		VLPR_LPR_MOTOR_COACH = 313, // 教练摩托车号牌:占 位
		VLPR_LPR_LOW_SPEED = 314, // 低速车号牌:占位
		} VW_PLATE_TYPE_E;

结构名称	描述	结构定义
EN_DL_VE HICLE_CO	车辆颜色	typedef enum tagEN_DL_VEHICLE_COLOR {
LOR		E_VEHICLE_COLOR_NOT 0 //未知
		E_VEHICLE_WHITE 1 //白色
		E_VEHICLE_GRAY 2 //灰色(银色)
		E_VEHICLE_YELLOW 3 //黄色
		E_VEHICLE_PINK 4 //粉色
		E_VEHICLE_RED 5 //红色
		E_VEHICLE_GREEN 6 //绿色
		E_VEHICLE_BLUE 7 //蓝色
		E_VEHICLE_BROWN 8 //棕色
		E_VEHICLE_BLACK 9 //黑色
		E_VEHICLE_PURPLE 10 //紫色
		E_VEHICLE_ORANGE 11 //桔色 暂不支持
		E_DL_VEHICLE_CYAN, 12 //青色
		E_DL_VEHICLE_GOLDEN, 13 //金色 暂不支持
		E_DL_VEHICLE_SILVER, 14 //银色 暂不支持
		}EN_DL_VEHICLE_COLOR;
META_POL	多边形	// 多边形
YGON_S		typedef struct _META_POLYGON_S
		{
		UINT uPointNum; // 点个数
		META_POINT_S astPts[MAX_POINT_POLY_NUM]; //
		} META_POLYGON_S;

结构名称	描述	结构定义
VM_ITS_RE	违章类	// 违章类型
GULA_TYP	型	typedef enum VM_ITS_REGULA_TYPE
E_E		{
		ITS_REGULA_NULL = 0, /* 无违章判断, 初始值 */
		ITS_REGULA_PASS_SNAP = 1, /* 卡口抓拍(即过车抓拍) */
		ITS_REGULA_RUNNINGRED = 2, /* 闯红灯 */
		ITS_REGULA_EXCEET_SPEED = 3, /* 超速 */
		ITS_REGULA_UNDER_SPEED = 4, /* 低速 */
		ITS_REGULA_WRONG_DIRECTION = 5, /* 不按导向行驶 */
		ITS_REGULA_REVERSE_DIRECTION = 6, /* 逆行 */
		ITS_REGULA_LICENCE_RESTRICTE = 7, /* 限行 */
		ITS_REGULA_OVER_LANE_LINE = 8, /* 压车道线 */
		ITS_REGULA_CHANGE_LANE = 9, /* 违法变道 */
		ITS_REGULA_MOTOR_IN_BICYCLE_LANE = 10, /* 机占非 */
		ITS_REGULA_ACCOMMODATION_LANE = 11, /* 保留参数,暂时无用,占用专用车道 */
		ITS_REGULA_PROHIBITION = 12, /* 保留参数,暂时无用 */
		ITS_REGULA_REMAIN_CROSS = 13, /* 越线停车 */
		ITS_REGULA_STOP_LIGHT_GREEN = 14, /* 绿灯停车 */
		ITS_REGULA_EMERGENCY = 15, /* 占用应急车道 */
		ITS_REGULA_SAFETY_BELT = 16, /* 主驾驶未系安全带 */
		ITS_REGULA_U_TURN = 17,
		ITS_REGULA_PORT_VEHICLE_DRIVER_CALL = 18, /* 主驾驶打电话 卡口设备触发*/
		ITS_REGULA_PORT_VEHICLE_COPILOT_NO_BELT = 19, /* 副驾驶未系安全带 卡口设备触发*/
		ITS_REGULA_PORT_VEHICLE_NO_YEAR_LOG = 20, /* 保留参数,暂时无用,无年检标 卡口设备触发*/
		ITS_REGULA_ILLEGAL_PARKING = 21, /* 黄网格违停 */
		ITS_REGULA_IMPOLITE_PEDESTRIANS = 22, /* 不礼让行 人 */
		ITS_REGULA_OCCUPANCY_BUSLANE = 23, /* 违法占用公 交车道 */
		ITS_REGULA_LARGER_VEHICLE_OUTOFLANE = 24, /* 大 车不按车道行驶 */
		ITS_REGULA_IBALL_ILLEGAL_PARKING = 25, /* 违停球违 法停车 */
		ITS_REGULA_VEHICLEBAN = 26, /* 闯禁令 */
		ITS_REGULA_NOVEHICLE_IN_LANE = 27, /* 车辆事件:非占机 */

结构名称	描述	结构定义
		ITS_REGULA_PED_RUN_RED = 28, /* 行人闯红灯 */
		ITS_REGULA_PASS_SNAP_FAKE = 29, /* 内部使用,卡口单 张补抓车牌策略 */
		ITS_REGULA_RECOGNIZE_ONLY = 30, /* 内部使用,电警六合一,车流量等只需识别不需上传元数据的用此枚举 */
		ITS_REGULA_ABNORMAL_PLATE = 31, /* 车辆事件:异常车 牌 */
		ITS_REGULA_PED_SNAP = 32, /* 内部使用,卡口行人抓拍, 对外输出为ITS_REGULA_PASS_SNAP,对端可通过 TARGET_TYPE区分机非人 */
		ITS_REGULA_NMV_SNAP = 33, /* 内部使用,卡口非机动车 抓拍,对外输出为ITS_REGULA_PASS_SNAP,对端可通过 TARGET_TYPE区分机非人 */
		ITS_REGULA_ALL = 63,
		ITS_REGULA_BUTT = 64,
		} VM_ITS_REGULA_TYPE_E;
EN_DL_PL	车牌颜 色	typedef enum tagEN_DL_PLATE_COLOR {
ATE_COLO R		DL_LPR_COLOR_UNKNOWN = 0, //未知
		DL_LPR_COLOR_BLUE = 1, //蓝底白字
		DL_LPR_COLOR_YELLOW = 2, //黄底黑字
		DL_LPR_COLOR_WHITE = 3, //白底黑字
		DL_LPR_COLOR_BLACK = 4, //黑底白字
		DL_LPR_COLOR_GREEN = 5, //绿底白字 or 绿底黑字
		DL_LPR_COLOR_GRADIENT_GREEN = 6, //渐变绿底黑字
		DL_LPR_COLOR_YELLOW_GREEN = 7, //黄绿双拼底黑字
		DL_LPR_COLOR_RED_WHITE = 8, //红底白字
		DL_LPR_COLOR_WHITE_RED = 9, //白底红字
		DL_LPR_COLOR_BLUE_WHITE = 10, //蓝底白字
		DL_LPR_COLOR_WHITE_BLUE = 11, //白底蓝字
		DL_LPR_COLOR_WHITE_YELLOW = 12, //白底黄字
		DL_LPR_COLOR_WHITE_GREEN = 13, //白底绿字
		DL_LPR_COLOR_WHITE_SILVER = 14, //白底灰字
		DL_LPR_COLOR_SILVER_BLACK = 15, //灰底黑字
		} EN_DL_PLATE_COLOR;

结构名称	描述	结构定义
ITGT_ALAR M_TYPE	智能告警类型	typedef enum ITGT_ALARM_TYPE {
		ITGT_ALARM_TYPE_MD = 0, // 移动侦测
		ITGT_ALARM_TYPE_OD, // 遮挡检测
		ITGT_ALARM_TYPE_FD, // 目标检测
		ITGT_ALARM_TYPE_FD_DL, // 3559目标检测
		ITGT_ALARM_TYPE_FD_RECOG, // 3559目标识别
		ITGT_ALARM_TYPE_TZ, // 入侵检测
		ITGT_ALARM_TYPE_OC, // 目标计数
		ITGT_ALARM_TYPE_TD, // 干扰检测
		ITGT_ALARM_TYPE_IMD, // 干扰检测
		ITGT_ALARM_TYPE_HOT_PLUG, // 网络端口状态
		ITGT_ALARM_TYPE_TW = 10, // 中硬绊线检测
		ITGT_ALARM_TYPE_INV, // 中硬入侵检测
		ITGT_ALARM_TYPE_WND, // 中硬徘徊检测
		ITGT_ALARM_TYPE_ABN, // 中硬遗留检测
		ITGT_ALARM_TYPE_RMV, // 中硬移走检测
		ITGT_ALARM_TYPE_VD, // 中硬干扰检测
		ITGT_ALARM_TYPE_OSC, // 中硬遗留检测
		ITGT_ALARM_TYPE_AUDIO_CUT, // 音频有无告警
		ITGT_ALARM_TYPE_AUDIO_UP, // 音频陡升告警
		ITGT_ALARM_TYPE_AUDIO_DOWN, // 音频陡降告警
		ITGT_ALARM_TYPE_ENTER = 20,
		ITGT_ALARM_TYPE_EXIT, // 区域离开
		ITGT_ALARM_TYPE_FASTMOVE,
		ITGT_ALARM_TYPE_SCENECHANGE,
		ITGT_ALARM_TYPE_AUTOTRACKING, // 自动跟踪
		ITGT_ALARM_TYPE_OUTOFFOCUS_DETECT, // 虚焦检测
		ITGT_ALARM_TYPE_CROWDANALYSIS, // 聚集侦测
		ITGT_ALARM_TYPE_SHAKE, // 抖动诊断
		ITGT_ALARM_TYPE_FROZEN, // 画面冻结诊断
		ITGT_ALARM_TYPE_NOISE, // 雪花噪声诊断
		ITGT_ALARM_TYPE_STRIPENOISE = 30, // 条纹噪声诊断
		ITGT_ALARM_TYPE_BRIGHT, // 亮度诊断
		ITGT_ALARM_TYPE_COLORCAST, // 偏色诊断
		ITGT_ALARM_TYPE_CARDETECT, // 停车侦测
		ITGT_ALARM_TYPE_VHD, //机非人
		ITGT_ALARM_TYPE_HUMANCOUNT, // 过线计数

结构名称	描述	结构定义
		ITGT_ALARM_TYPE_VLPR, // 微卡口
		ITGT_ALARM_TYPE_ITSINFO, //ITS违章信息
		ITGT_ALARM_TYPE_SAVEPIC, //ITS存储图片
		ITGT_ALARM_TYPE_CROWDDENSITY_DETECT, //人群密度
		ITGT_ALARM_TYPE_QD = 40, // 排队检测
		ITGT_ALARM_TYPE_IBALL, // 违停球
		ITGT_ALARM_TYPE_TRAFFIC_CONGESTION, //交通拥堵告
		ITGT_ALARM_TYPE_VHDFACE, //机非人_目标
		ITGT_ALARM_TYPE_ILLEGALPARKING, // 违法停车
		ITGT_ALARM_TYPE_ON_VEHICLELANE, // 非占机
		ITGT_ALARM_TYPE_ON_NONEVEHICLELANE, // 机占非
		ITGT_ALARM_TYPE_PRESSINGLINE, // 压线
		ITGT_ALARM_TYPE_WRONGDIRECTION, // 逆行
		ITGT_ALARM_TYPE_ABNORMALPLATE, // 异常车牌
		ITGT_ALARM_TYPE_VLPR_TRAFFIC_CONGESTION = 50, //交通拥堵
		ITGT_ALARM_TYPE_REVERSE, // 倒车
		ITGT_ALARM_TYPE_BLACK, //车辆黑名单设防
		ITGT_ALARM_TYPE_WHITE, //车辆白名单设防
		ITGT_ALARM_TYPE_SHELTER_PLATE, //遮挡车牌
		ITGT_ALARM_TYPE_FIGHTING, // 打架
		ITGT_ALARM_TYPE_CLIMBING, // 攀爬
		ITGT_ALARM_TYPE_FALL_DOWN, // 跌倒
		ITGT_ALARM_TYPE_RUNNING, // 跑步
		ITGT_ALARM_TYPE_FIRE_DETECT, // 火点告警
		ITGT_ALARM_TYPE_TEMPERATURE_CONTROL = 60, // 温 控告警
		ITGT_ALARM_TYPE_MAX
		} ITGT_ALARM_TYPE_E;

结构名称	描述	结构定义
VW_SNAP _TRIG_TYP E_E	抓拍触 发类型	typedef enum VW_SNAP_TRIG_TYPE { SNAP_TRIG_MANUAL = 0, /* 手动触发抓拍 */ SNAP_TRIG_VIDEO, /* 视频触发抓拍 */ SNAP_TRIG_RADAR, /* 雷达触发抓拍 */ SNAP_TRIG_COIL, /* 线圈触发抓拍 */ SNAP_TRIG_IO_COIL, /* IO 触发抓拍 */ SNAP_TRIG_TEST, /* 测试抓拍,抓拍帧送给ISP,不送智能 */ VIDOE_TRIG_BUTT, } VW_SNAP_TRIG_TYPE_E
PLATE_SN APSHOT_T YPE_E	车牌抓 拍类型	typedef enum _PLATE_SNAPSHOT_TYPE_E { MANUAL_TRIGGER = 0, // 手动触发 AUTO_TRIGGER, // 自动触发 PLATE_SNAPSHOT_TYPE_MAX }PLATE_SNAPSHOT_TYPE_E;

结构名称	描述	结构定义
RULE_TYP E_E	规则类型	typedef enum _RULE_TYPE_E {
		TRIPWIRE_RULE = 0,
		WANDER_RULE,
		ABANDON_RULE,
		REMOVE_RULE,
		INVASION_RULE,
		ENTER_RULE,
		EXIT_RULE,
		FASTMOVE_RULE,
		CARDETECTION_RULE,
		HUMANCOUNT_RULE,
		CROWDDENSITY_DETECT_RULE,
		QUEUE_DETECT_RULE,
		IBALL_DETECT_RULE,
		MSL_AUTO_CALIB_RULE,
		MSL_AUTO_CALIB_RULE_CLEAR,
		FIGHTING_RULE,
		CLIMBING_RULE,
		FALL_DOWN_RULE,
		RUNNING_RULE,
		FIRE_DETECT_RULE,
		CALIB_RULE_RULE,
		COMM_TLV_TEXT_RULE, // 通用TLV字体显示
		MOTORBIKE_DET_RULE, // 电瓶车告警
		LEAVEDETECT_RULE, // 离岗检测
		RULE TYPE MAX
		 } RULE_TYPE_E;
VW_VEHIC	车辆运	typedef enum VW_VEHICLE_DIRECTION
LE_DIRECT	动方向	{
ION_E		
		}VW_VEHICLE_DIRECTION_E;

结构名称	描述	结构定义
ENUM_TG	目标状	// 目标状态
T_STATUS	态	typedef enum ENUM_TGT_STATUS
		{
		IVS_TGT_STATUS_NONE = 0x00000000, // 无状态 [x00209211@2012-12-18]
		IVS_TGT_STATUS_WANDER = 0x00000001, // 徘徊状态 [x00209211@2012-12-18]
		IVS_TGT_STATUS_TRIPWIRE = 0x00000002, // 绊线状态 [x00209211@2012-12-18]
		IVS_TGT_STATUS_ABANDON = 0x00000004, // 遗留状态 [x00209211@2012-12-18]
		IVS_TGT_STATUS_REMOVE = 0x00000008, // 移走状态 [x00209211@2012-12-18]
		IVS_TGT_STATUS_INVASION = 0x00000010, // 入侵状态 [x00209211@2012-12-18]
		IVS_TGT_STATUS_ENTER = 0x00000020, // 区域进入状态
		IVS_TGT_STATUS_EXIT = 0x00000040, // 区域离开状态
		IVS_TGT_STATUS_FASTMOVE = 0x00000080, // 快速移动 状态
		IVS_TGT_STATUS_BALLROTATE = 0x00000100, // 球机转动,雷球联动
		IVS_TGT_STATUS_MOTORBIKE_DET = 0x00000200, // 电梯内电瓶车检测
		}ENUM_TGT_STATUS;
META_POI	点	// 点
NT_S		typedef struct _META_POINT_S
		{
		USHORT usX; // x
		USHORT usY; // y
		} META_POINT_S;
META_COL	颜色	// 颜色
OR_S		typedef struct _META_COLOR_S
		{
		UCHAR auc_r[3];
		UCHAR auc_g[3];
		UCHAR auc_b[3];
		UCHAR auc_ConfLev[3]; // 置信度
		UCHAR auc_ColorID[3]; // ID
		} META_COLOR_S;

结构名称	描述	结构定义
VM_FACE_ PIC_MODE _E	目标优 选抓拍 过滤标 志位	//目标优选抓拍过滤标志位 typedef enum _VW_FACE_PIC_MODE_E { FACE_PIC_FILTER_MODE = 0, //过滤抓拍 FACE_PIC_NORMAL_MODE = 1, //正常抓拍 }VM_FACE_PIC_MODE_E;
CARDTYPE _E	型	typedef enum CARDTYPE { IDENTITY = 0, // 身份证 PASSPORT = 1, // 护照 OFFICER = 2, // 军官证 DRIVING = 3, // 驾驶证 OTHERS = 4, // 其他 MAX = 512 }CARDTYPE_E;
FACE_FEA TURE_S	目标特征	typedef struct FACE_FEATURE { UINT64 ulFaceId; // 目标ID INT32 szAlgBinaryData[FACE_FEATURE_LEN]; // 目标特征 } FACE_FEATURE_S;
FACE_INF O	目标信息导入信息	typedef struct _FACE_INFO_S { CHAR name[64]; INT32 iGender; CHAR birthday[32]; CHAR province[32]; CHAR city[48]; INT32 iCardType; // 对应CARDTYPE_E CHAR cardID[32]; }FACE_INFO_S;

结构名称	描述	结构定义
FACE_LIB_ TYPE	设防名 单类型	//名单类型 typedef enum FACE_LIB_TYPE { FACE_LIB_DEFAULT = 0, FACE_LIB_BLACK, // 黑名单 FACE_LIB_WHITE, // 白名单 FACE_LIB_MAX,
		}FACE_LIB_TYPE_E;
RIDERMA N_ATTRIB UTES	骑行人 属性	typedef struct _RIDERMAN_ATTRIBUTES { BOOL isVaild; //是否有效 //INT32 定义的属性 0 代表 未知,1-n依次代表后面的属性 具体含义 INT32 age; //年龄 {少年,青年,老年,儿童,中年} INT32 gender; //性别{男,女} INT32 upperStyle; //上衣款式 {长袖,短袖} INT32 upperColor; //上衣颜色 {黑,蓝,绿,白/灰,黄/橙/棕,红/粉/紫} INT32 helmet; //是否戴头盔 {no, yes} INT32 helmetColor; //头盔颜色 {黑,蓝,绿,白/灰,黄/橙/棕,红/粉/紫} }RIDERMAN_ATTRIBUTES;

结构名称	描述	结构定义
ITGT_TARG ET_TYPE_E	TARGET 目标类	typedef enum ITGT_TARGET_TYPE {
	型	TARGET_FACE_HUMAN_RECT = 0x00, // 目标检测检测框
		TARGET_FACE_RECOGNITION = 0x02, // 目标识别
		TARGET_MMC_FACE_PRE_PROCESS = 0x03, // 多机协同目标检测到的抠图和算法配置参数 对内使用
		TARGET_MMC_FACE_RECOG = 0x04, // 多机协同目标识别 对内使用
		TARGET_IBALL_VEHICLE_DT = 0x05, // 违停球车辆检测
		TARGET_HUMANBODY = 0x06, // 机非人业务目标整体信息
		TARGET_VHD_VEHICLE = 0x07, // 机非人业务机动车信息
		TARGET_VHD_NOMOTOR = 0x08, // 机非人非机动车信息
		TARGET_VEHICLE_RECT = 0x09, // 车检测框
		TARGET_NOMOTOR_RECT = 0x0a, // 非机动车检测框
		TARGET_HOTMAP = 0x0b, // 热度图
		TARGET_CROWD_DENSITY = 0x0c, // 人群密度
		TARGET_QUEUING_LENGTH = 0x0d, // 排队长度
		TARGET_BEHAVIOR = 0x0e, // 行为分析
		TARGET_HUMANCOUNT = 0x0f, // 过线计数
		TARGET_AUTOTRACK = 0x10, //自动跟踪
		TARGET_CARDETECTION = 0x11, //停车侦测
		TARGET_MSL_AUTO_CALIBRATION = 0x12, //枪球联动自 动标定点显示
		TARGET_HBA = 0x13, // 复杂行为分析
		TARGET_PIC_FEATURE = 0x14, // NVR目标特征元数据
		TARGET_BEHAVIOR_SNAP =0x15, // 行为分析抓图
		TARGET_PIC_FEATURE_SYNERGY = 0x16, // NVR特征协同 元数据
		TARGET_LEAVEDETECT = 0x17, // 离岗检测
		TARGET_ITS_PROCESS = 0x30, // ITS
		TARGET_ITS_STATISTICS = 0x31, // ITS车流量统计
		TARGET_ITS_OBJ_DT = 0x32, // ITS目标检测框
		TARGET_VLPR_PROCESS = 0x33, // 微卡口
		TARGET_VLPR_STATISTICS = 0x34, // 微卡口车流量统计
		TARGET_VHD_HUMAN_ON_NOMOTOR = 0x35, // 混行业务 非机动车上目标检测
		TARGET_ITS_PEDRUNRED = 0x36, // ITS行人闯红灯业务

结构名称	描述	结构定义
		TARGET_ITS_HOLOCAMERA = 0x37, //ITS电警全息相机
		TARGET_ITS_TRRFICLIGHT = 0x38, //ITS 信号灯状态
		TARGET_ITS_LINKAGE_DATA = 0x39, // 鞍山不礼让行人联 动数据上传
		TARGET_TEMPERATURE_ALARM = 0x40, // 热成像测温告 警
		TARGET_FIRE_RESULT = 0x41, // 火点检测结果
		TARGET_ITS_NOMOTOR = 0x42, // ITS非机动车
		TARGET_ITS_HUMAN = 0x43, // ITS行人
		TARGET_TDOME_ILLEGAL_PARKING_ALARM = 0x44, // 违停球镜头第一次拉近抓拍告警
		TARGET_FOG_VISIBILITY = 0x45, // 雾气能见度
		TARGET_RFID_INFO = 0x46, // RFID信息
		TARGET_TDOME_METADATA_ALARM = 0x47, // 违停球抓 拍 实时元数据告警
		TARGET_RECT = 0x60,
		TARGET_KEEPALIVE = 0x80, // 元数据保活
		TARGET_ITS_VEH_EVENT = 0X81, // its 车辆事件
		TARGET_VLPR_VEH_EVENT = 0X82, // 机动车业务车辆事 件
		TARGET_MAX,
		}ITGT_TARGET_TYPE_E;
VM_ITS_R OAD_DRV_	车道行 驶方向	typedef enum tagRoadDrvDirect
DIR_E		{
		ITS_ROAD_DRV_DIR_UNKNOW = 0, // 未知
		ITS_ROAD_DRV_DIR_LEFT, // 左转
		ITS_ROAD_DRV_DIR_STRAIGHT, // 直行
		ITS_ROAD_DRV_DIR_LFT_STR, // 左转+直行
		ITS_ROAD_DRV_DIR_RIGHT, // 右转
		ITS_ROAD_DRV_DIR_RHT_LFT, // 右转+左转
		ITS_ROAD_DRV_DIR_RHT_STR, // 右转+直行
		ITS_ROAD_DRV_DIR_RHT_STR_LFT, // 右转+左转+直行
		ITS_ROAD_DRV_DIR_LFT_WAIT, // 左转待行
		ITS_ROAD_DRV_DIR_MAX
		}VM_ITS_ROAD_DRV_DIR_E;

结构名称	描述	结构定义
VM_ITS_R OAD_DIR_ TYPE_E	车道方 向类型	typedef enum tagRoadDirType { ITS_ROAD_UNKNOW = 0, // 未知 ITS_ROAD_EAST_TO_WEST, // 东向西 ITS_ROAD_WEST_TO_EAST, // 西向东 ITS_ROAD_SOUTH_TO_NORTH, // 南向北 ITS_ROAD_NORTH_TO_SOUTH, // 北向南 ITS_ROAD_ES_TO_WN, // 东南向西北 ITS_ROAD_WN_TO_ES, // 西北向东南 ITS_ROAD_EN_TO_WS, // 东北向西南 ITS_ROAD_WS_TO_EN, // 西南向东北 ITS_ROAD_MAX }VM_ITS_ROAD_DIR_TYPE_E;
VM_ITS_C AR_DRV_D IR_E	车辆在 视频中 运动方	typedef enum tagCarDrvDirect { ITS_CAR_UNKNOW = 0, // 未知 ITS_CAR_BOTTOM_TO_TOP, // 从下向上 ITS_CAR_TOP_TO_BOTTOM, // 从上向下 ITS_CAR_DRV_DIR_MAX }VM_ITS_CAR_DRV_DIR_E;
VM_CAR_ DIR_E	雷达测速车辆 行驶方向	typedef enum tagCarDir { CAR_DIR_UNKNOW = 0, // 未知 CAR_DIR_GOING, // 从下向上 CAR_DIR_COMING, // 从上向下 }VM_CAR_DIR_E;
VEHICLE_T RAFFIC_ST ATE	车流量 交通状 态	enum VEHICLE_TRAFFIC_STATE { VEHICLE_TRAFFIC_UNKNOWN, //未知 VEHICLE_TRAFFIC_UNBLOCKED, //畅通 VEHICLE_TRAFFIC_AMBLE, //缓行 VEHICLE_TRAFFIC_CONGESTION, //拥塞 };

结构名称	描述	结构定义
ITGT_OBJ_	目标类	//不同类型的目标检测框
FRAME_TY	型实况	typedef enum _OBJ_FRAME_TYPE_E
PE_E	显示用	{
		OBJ_FRAME_TYPE_NONE = 0x00, // 未分类
		OBJ_FRAME_TYPE_VEHICLE = 0x01, // 车
		OBJ_FRAME_TYPE_HUMAN = 0x02, // 人
		OBJ_FRAME_TYPE_VEH = 0x60, // 机非人的机动车
		OBJ_FRAME_TYPE_NMV = 0x61, // 机非人的非机动车
		OBJ_FRAME_TYPE_PED = 0x62, // 机非人的行人
		OBJ_FRAME_TYPE_ZERO = 0x80, // 区域显示框类型0:目标 框
		OBJ_FRAME_TYPE_ONE = 0x81, // 区域显示框类型1:人框
		OBJ_FRAME_TYPE_TWO = 0x82, // 区域显示框类型2:非机 动车框
		OBJ_FRAME_TYPE_THREE = 0x83, // 区域显示框类型3:机 动车框
		OBJ_FRAME_TYPE_FOUR = 0x84, // 区域显示框类型4:在目标业务中是人身框、在交通业务中是车牌框
		OBJ_FRAME_TYPE_FIVE = 0x85, // 区域显示框类型5:停车 侦测使用框
		OBJ_FRAME_TYPE_SIX = 0x86, // 区域显示框类型6:人群密 度使用框
		OBJ_FRAME_TYPE_SEVEN = 0x87, // 区域显示框类型7:排 队长度使用框
		OBJ_FRAME_TYPE_EIGHT = 0x88, // 区域显示框类型8:违 停球使用框
		OBJ_FRAME_TYPE_NINE = 0x89, // 区域显示框类型9:自动 跟踪使用框
		OBJ_FRAME_TYPE_TEN = 0x8a, // 区域显示框类型10:复杂 行为分析使用框
		OBJ_FRAME_TYPE_ELEVEN = 0x8b, // 区域显示框类型11: 火点检测使用框
		OBJ_FRAME_TYPE_OTHER = 0xFF, // 其他
		OBJ_FRAME_TYPE_MAX,
		}ITGT_OBJ_FRAME_TYPE_E;

结构名称	描述	结构定义
EN_IPC_O BJ_TYPE	型	typedef enum EN_IPC_OBJ_TYPE { E_IPC_OBJ_VEH, // 机动车 E_IPC_OBJ_PED, // 行人 E_IPC_OBJ_NMV // 非机动车 }EN_IPC_OBJ_TYPE;
VW_TRAFF IC_LIGHT_ STATUS_E	红绿灯 颜色状态	typedef enum VW_TRAFFIC_LIGHT_STATUS { TRAFFIC_LIGHT_STATUS_OFF, /* 熄灭 */ TRAFFIC_LIGHT_STATUS_RED, /* 红灯 */ TRAFFIC_LIGHT_STATUS_AMBER, /* 黄灯 */ TRAFFIC_LIGHT_STATUS_GREEN, /* 绿灯 */ TRAFFIC_LIGHT_STATUS_BUTT } VW_TRAFFIC_LIGHT_STATUS_E;
VW_TRAFF IC_LIGHT_ FUNC_E	红绿灯 方向	typedef enum tagVM_TRAFFIC_LIGHT_FUNC_E { TRAFFIC_LIGHT_FUNC_INVALID = 0x0, // TRAFFIC_LIGHT_FUNC_TURN_LEFT = 0x1, //左转 TRAFFIC_LIGHT_FUNC_GO_STRAIGHT = 0x2, //直行 TRAFFIC_LIGHT_FUNC_TURN_RIGHT = 0x4, //右转 TRAFFIC_LIGHT_FUNC_TRUN_ROUND = 0x8, //掉头转弯 TRAFFIC_LIGHT_FUNC_BUTT } VW_TRAFFIC_LIGHT_FUNC_E;
SYS_BACK_ LANGUAG E_E	系统后 台语言 类型	// 系统后台语言类型 typedef enum SYS_BACK_LANGUAGE { SYSBACK_LANGUAGE_CHINESE = 0, // 中文 SYSBACK_LANGUAGE_ENGLISH, // 英文 SYSBACK_LANGUAGE_MAX, // 暂时只支持中、英文 } SYS_BACK_LANGUAGE_E;

结构名称	描述	结构定义
VM_ITS_PI CTURE_TY PE_E	图像类型	typedef enum VM_ITS_PICTURE_TYPE { ITS_PIC_TYPE_VEH_PANORAMA = 1, // 车辆大图 ITS_PIC_TYPE_PLATE_COLOR = 2, // 车牌彩色小图
		ITS_PIC_TYPE_PLATE_BINARY = 3, // 车牌二值化图 ITS_PIC_TYPE_VEH_MAIN = 4, // 驾驶员面部特征图 ITS_PIC_TYPE_VEH_VICE = 5, // 副驾驶员面部特征图 ITS_PIC_TYPE_VEH_BRAND = 6, // 车标 ITS_PIC_TYPE_REGULA_COMBINE = 7, // 违章合成图 ITS_PIC_TYPE_PASS_COMBINE = 8, // 过车合成图 ITS_PIC_TYPE_VEH_FEATURE = 9, // 车辆特写图
		ITS_PIC_TYPE_MAX = 100, }VM_ITS_PICTURE_TYPE_E;
AttrNmvSp ecialMotor Type	特殊非机动车类型	ATTR_NMV_UNKNOW = 0, // 未知 ATTR_NMV_ORDINARY = 1, // 普通非机动车 ATTR_NMV_BIKE_MEITUAN = 2, // 美团单车 ATTR_NMV_BIKE_HELLO = 3, // 哈罗单车 ATTR_NMV_BIKE_QINGJU = 4, // 青桔单车 ATTR_NMV_TAKEAWAY_MEITUAN = 10, // 美团外卖车 ATTR_NMV_TAKEAWAY_ELEME = 11, // 饿了么外卖车 ATTR_NMV_TAKEAWAY_JINGDONGDAOJIA = 12, // 京东到家外卖车 ATTR_NMV_DELIVERY_JINGDONG = 20, // 京东快递车 ATTR_NMV_DELIVERY_SHENTONG = 21, // 申通快递车 ATTR_NMV_DELIVERY_SHUNFENG = 22, // 顺丰快递车 ATTR_NMV_DELIVERY_YOUZHENG = 23, // 邮政快递车 ATTR_NMV_DELIVERY_YUNDA = 25, // 韵达快递车 ATTR_NMV_DELIVERY_YUNDA = 25, // 韵达快递车

5 附录

5.1 支持的车型及车款介绍

5.1 支持的车型及车款介绍

支持的车型以及车款,具体请参见车型及车款对照表.xlsx。