广域雷达通信协议

一、协议说明

雷达通过 TCP/IP 协议通信,<mark>雷达作为服务器端</mark>,上位机作为客户端。通讯过程: 1.上位机连接雷达; 2.上位机请求鉴权,进行登录验证; 3.雷达向上位机发送目标信息等数据。

帧格式: (表中每行为1个字节,十六进制显示)

帧头	固定为 0xDB
帧号	详见三四五章节
帧长度	帧内字节长度(n+5),包括DB、帧号、校验和、DC
内容帧 1	内容帧 1
内容帧	内容帧 2
内容帧	内容帧 n
校验位	校验和字节
	校验和为除 DB、DC、检验位外所有字节的和对 256 取余的结果。
帧尾	固定为 0xDC

注:对于发送端,帧长度、校验和为转译前的值;对于接收端为转译后的值。

二、字节转译

除帧头、帧尾外,原始数据包里面如果包含有 0xDB,0xDC 和 0x21 字节,需要进行转译。

发送端发送数据之前:

原始值	数据包值	
$0xDB \rightarrow$	0x21 0xFA	
$0xDC \rightarrow$	0x21 0xFB	
0x21 →	0x21 0xFC	

接收端收到数据之后:

原始值	数据包值
$0x21 \ 0xFA \rightarrow$	0xDB
$0x21 \ 0xFB \rightarrow$	0xDC
0x21 0xFC→	0x21

三、帧格式(鉴权)

雷达中,用户名和密码经过 AES 加密(秘钥为 LmRadar20200311), 形成 16 个字节存放在 Flash 中,也存放在数组 cipher_local[16]中。

登录过程: (1) 上位机连接雷达(默认 IP 192.168.2.100 端口号 8899) 上位机首先发送 0xA1, 去获取雷达的 nonce 值

- (2) 雷达生成 8 位 nonce 值,并通过 0xAC 发送回上位机
- (3)上位机获取文本框中的用户名和密码,并用(用户名:密码:nonce 值)做 1000 次 sha256 运算(32 个字节),通过 0xAD 发送给雷达,雷达接收到存储在 hash Rev 中。
- (4) 雷达用 AES 解密 cipher_local[16]得到明文 plain_decrypt, 并按照(用户名:密码:nonce 值)模式做 1000 次 sha256 运算(32 个字节),得到 hash local。
 - (5) 雷达判断 hash Rev 和 hash local 是否相同,返回 0xA2。

退出登录:上位机发送 0xA7。

1. 广域雷达登录请求 0xA1(上位机发送)

DB

A1

帧内字节长度(包括 DB、DC),固定为5

校验和字节

注:对于发送端为转译前校验和,对于接收端为转译后校验和。

校验和为除 DB、DC 外所有字节的和对 256 取余的结果。

DC

2. 广域雷达登录请求返回 nonce 值和算法 0xAC (雷达发送)

DB
AC
帧内字节长度(包括 DB、DC),固定为 0x13
Nonce 值 1
Nonce 值 2
Nonce 值 3

Nonce 值 4
Nonce 值 5
Nonce 值 6
Nonce 值 7
Nonce 值 8
's'
'h'
'a'
'2'
'5'
·6'
校验和字节
DC

3. 广域雷达登录 0xAD (上位机发送)

DB
AD
帧内字节长度(包括 DB、DC), 固定为 0x25
Sha256 值 (32 字节) (用户名: 密码: nonce 值)
校验和字节
DC

4. 广域雷达登录返回 0xA2(雷达发送)(新)

DB
A2
帧内字节长度(包括 DB、DC),固定为9
成功-0; 失败-1; IP 锁定-2;
如果是失败,失败次数
如果是锁定,锁定时间高字节
如果是锁定,锁定时间低字节
校验和字节
DC

广域雷达登录返回 0xA2 (雷达发送) (旧)

DB
A2
帧内字节长度(包括 DB、DC),固定为6
成功-0; 失败-1; 失败 5 次-2;
校验和字节
DC

5. 超出最大连接数 0xA4(雷达发送)

雷达的最大连接数为3,若第4个上位机尝试连接雷达,雷达会

返回 0xA4。

DB
A4
帧内字节长度,固定为5
校验和字节
DC

6. 广域雷达退出登录 0xA7(上位机发送)

DB
A7
帧内字节长度,固定为5
校验和字节
DC

三、帧格式(数据接收)

7. 广域雷达数据帧 0x80

注意: 雷达上位机中的"雷达设置-工作模式"需设置为"跟踪模式"。

DB		
80		
帧内字节长度(高字节)(包括 DB、80、校验和、DC)		
注:对于发送端为转译前长度,对于接收端为转译后长度。		
帧内字节长度(低字节)		
雷达 ID		
时间戳 1		
时间戳 2		
时间戳 3		
时间戳 4		
时间戳 5		
时间戳 6		
时间戳 7		
时间戳 8		
帧号: 0~255		
目标 ID		

	世去四本之中世 (¥ D. o.)
	横向距离高字节(单位 0.1m)
	横向距离高字节(单位 0.1m)
	纵向距离高字节(单位 0.1m)
	纵向距离低字节(单位 0.1m)
	纵向速度高字节(单位 0.01km/h)
	纵向速度低字节(单位 0.01km/h)
	横向速度高字节(单位 0.01km/h)
	横向速度低字节(单位 0.01km/h)
	纵向加速度高字节(单位 0.01m/s2)
	纵向加速度低字节(单位 0.01m/s2)
	横向加速度高字节(单位 0.01m/s2)
	横向加速度低字节(单位 0.01m/s2)
	所处车道
	能量或 RCS(高字节)(单位 0.1dbm ²)
	能量或 RCS(低字节)(单位 0.1dbm ²)
	第6位-目标置信度(0-外推,1-真实探测),第
	5位-停车标志(0-运动,1-停止)
	低 4 位-目标分类(0-小汽车,1-超大车,2-大
	车,3-行人,4-摩托车,5-自行车,6-宽体目标)
目标 2	如目标 1
目标n	如目标 1
校验和字节	
DC	

8. 广域雷达交通信息统计帧 0xB1(交通测量线 1, 仅在"交通信息"工作模式下生效, 需手动配置参数)(雷达发送)

注意: 雷达上位机中的"雷达设置-工作模式"需设置为"跟踪模式"。

DB
B1
帧内字节长度(高字节)
帧内字节长度(低字节)

-E-101 (1) 102	1.4.4LD. III -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
	1 的位置高字节(单位 0.1m)
虚拟线圈	1 的位置低字节(单位 0.1m)
雷达 ID	
时间戳1	
时间戳2	
时间戳3	
时间戳4	
车流量统	计周期高字节 (s)
车流量统	计周期低字节 (s)
车道个数	[
预留1	
预留2	
预留3	
预留4	
	当前车道
	车道属性(最低位为 0-来向,最低位为
	1-去向)
	车辆计数 (高字节)
	车辆计数(低字节)
	平均速度高字节(0.01km/h)
	平均速度低字节(0.01km/h)
	车道时间占有率(0.5%)
	车道空间占有率(0.5%)
	车头时间间隔高字节(s)
	车头时间间隔低字节 (s)
	车头空间间隔高字节(0.1m)
	车头空间间隔低字节(0.1m)
车道 1	超大型车流量高字节
	超大型车流量低字节
	大型车流量高字节
	大型车流量低字节
	小型车流量高字节
	小型车流量低字节
	排队长度高字节(0.1m)
	排队长度低字节(0.1m)
	左转车数量高字节
	左转车数量低字节
	直行车数量高字节
	直行车数量低字节
	右转车数量高字节
	1 //\

	右转车数量低字节
	掉头车数量高字节
	掉头车数量低字节
	排队车辆个数
	预留 2
	预留 3
	预留 4
车道 2	如车道 1
车道 n	如车道 1
校验和字	节
DC	

9. 广域雷达交通信息统计帧 0xB2(交通测量线 2, 仅在"交通信息"工作模式下生效)(雷达发送)

如 B1

10.广域雷达交通信息统计帧 0xB3(交通测量线 3,仅在"交通信息"工作模式下生效)(雷达发送)

如 B1

11.广域雷达交通信息统计帧 0xB4(交通测量线 4, 仅在"交通信息"工作模式下生效)(雷达发送)

如 B1

12.广域雷达交通信息统计帧 0xB5(交通测量线 5, 仅在"交通信息"工作模式下生效)(雷达发送)

如 B1

13.广域雷达交通事件输出帧 0xD0(雷达发送)

DB	
D0	
帧内字节	长度(高字节)
	长度 (低字节)
雷达 ID	
时间戳1	
时间戳 2	
时间戳3	
时间戳4	
事件个数	(<23)
预留 1	
预留2	
预留3	
预留4	
	事件 ID
	事件类型(1-异常停车,2-实线变道,3-超速,
	4-逆行, 5-拥堵, 6-缓行, 7-应急车道, 8-超
	低速,9-行人,10-抛洒物)
→ <i>M</i> .	事件状态, 2-确认, 4-持续, 5-删除
事件1	事件横向距离(0.1m)(高字节)
	事件横向距离(0.1m)(低字节)
	事件纵向距离(0.1m)(高字节)
	事件纵向距离(0.1m)(低字节)
	目标所处车道
	事件类型 1:0-正常车道停车,1-应急车道停
	车
	事件类型 2:变道前的车道号
	 事件时间高字节 (s) 状态 2-确认时间, 状态
	4-持续时间,状态 5-持续时间
	事件时间低字节(s)
	预留
事件 2	如事件1
•••••	
事件 n	如事件 1

校验和字节	
DC	