TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG & TIN HỌC



Bài giảng

KIÉN TRÚC MÁY TÍNH

Giảng viên: Phạm Huyền Linh

Bộ môn : Toán Tin

Kiến trúc máy tính



CHUONG 8

HỆ THỐNG VÀO RA (Input/Output)

Chương 8



- 1. Tổng quan về hệ thống vào-ra
- 2. Các phương pháp điều khiển vào-ra
- 3. Nối ghép thiết bị vào-ra

1. Tổng quan về hệ thống vào-ra




- Đặc điểm chung
- Thiết bị vào ra
- Modul vào ra
- Địa chỉ hóa cổng vào ra

Đặc điểm chung



- Chức năng:
 - Trao đổi thông tin giữa máy tính với bên ngoài
- Các thao tác cơ bản:
 - Vào dữ liệu (Input)
 - Ra dữ liệu (Output)
- Các thành phần chính:
 - Các thiết bị vào-ra
 - Các modul vào-ra



Đặc điểm chung



- Các thiết bị ngoại vi không nối trực tiếp với hệ thống bus vì:
 - Có đa dạng thiết bị vào-ra, nguyên tắc hoạt động khác nhau;
 - Tốc độ: Đa phần tốc độ truyền DL của chúng chậm hơn nhiều so với bộ nhớ và CPU nên cần phải có bộ phận điều khiển hợp lý;
 - Khuôn dạng dữ liệu và chiều dài từ của các TB ngoại vi cũng khác nhau
 - => Cần các modul vào-ra để nối ghép các thiết bị với CPU và bộ nhớ.

Thiết bị vào/ra (Peripherals)



 Chức năng: Chuyển đổi dữ liệu giữa bên trong và bên ngoài máy tính

Phân loại:


- Thiết bị vào (Input Devices): Key, Mouse, Scaner, Micro, Camera,...
- Thiết bị ra (Output Devices): Printer, Monitor, Projector,...
- Thiết bị lưu trữ (Storage Devices): HDD, SDD, CD, DVD,...
- Thiết bị truyền thông (Communication Devices): Moderm, Internet card

Giao tiếp:

- Người máy
- Máy máy

Cấu trúc chung của thiết bị vào-ra





Modul vào/ra




Chức năng:

- Điều khiển và phân định thời gian
- Trao đổi thông tin với CPU hoặc bộ nhớ chính
- Trao đổi thông tin với thiết bị vào-ra
- Đệm giữa bên trong máy tính với thiết bị vào-ra
- Phát hiện lỗi của thiết bị vào-ra

Cấu tạo của Modul vào-ra





Địa chỉ hóa cổng vào-ra (IO addressing)



- Một không gian địa chỉ nhớ
- Hai không gian địa chỉ tách biệt

Địa chỉ hóa cổng vào/ra (IO addressing)




- Một không gian địa chỉ nhớ: Hầu hết các BXL chỉ có một không gian địa chỉ, dùng chung cho cả các ngăn nhớ và các cổng vào-ra
 - Các bộ xử lý 680x0 của Motorola
 - Các bộ xử lý theo kiến trúc RISC: MIPS, ARM, ...

VD: BXL Motorola 68030 quản lý được 2³² byte

Địa chỉ hóa cổng vào-ra (IO addressing)



- Hai không gian địa chỉ tách biệt:
 - Không gian địa chỉ bộ nhớ (2^N ngăn nhớ)
 - Không gian địa chỉ vào-ra (QL được 2^{N1} cổng vào ra, N1<<N)
 - Khi có 2 không gian thì CPU phải có tín hiệu để phân biệt 2 KGĐC trên.
 - Ví dụ: Pentium của Intel có 2 KGĐC
 - KGĐC bộ nhớ 2³² byte=4GB
 - KGĐC vào ra 2¹⁶ byte=64KB
 - Pentium có 2 lệnh vào ra chuyên biệt IN, OUT



Các phương pháp địa chỉ hoá cổng vào-ra



- Vào-ra theo bản đồ bộ nhớ (Memory mapped IO)
- Vào-ra riêng biệt (Isolated IO)

Vào-ra theo bản đồ bộ nhớ



- Cổng vào-ra được đánh địa chỉ theo không gian địa chỉ bộ nhớ
- CPU coi cổng vào-ra như ngăn nhớ
- Lập trình trao đổi dữ liệu với cổng vào-ra bằng các lệnh truy nhập dữ liệu bộ nhớ
- Ví dụ: Bộ xử lý MIPS
 - 32-bit địa chỉ cho một không gian địa chỉ chung cho cả các ngăn nhớ và các cổng vào-ra
 - Các cổng vào-ra được gắn các địa chỉ thuộc vùng địa chỉ dự trữ
 - Vào/ra dữ liệu: sử dụng lệnh load/store

Ví dụ lập trình vào-ra cho MIPS



- Ví dụ: Có hai cổng vào-ra được gán địa chỉ
 - Cổng 1: 0xFFFFFFF4
 - Cổng 2: 0xFFFFFF8
- Ghi giá trị 0x41 ra cổng 1

```
addi $t0, $0, 0x41 # đưa giá trị 0x41
sw $t0, 0xFFF4($0) # ra cổng 1
```

Đọc dữ liệu từ cổng 2 đưa vào \$t3

```
lw $t3, 0xFFF8($0) # đọc dữ liệu cổng 2 đưa vào $t3
```

Vào-ra riêng biệt (Isolated IO)



- Cổng vào-ra được đánh địa chỉ theo không gian địa chỉ vào-ra riêng
- Lập trình trao đổi dữ liệu với cổng vào-ra bằng các lệnh vào-ra chuyên dụng
- Ví dụ: Intel x86
 - Dùng 8-bit hoặc 16-bit địa chỉ cho không gian địa chỉ vào-ra riêng
 - Có hai lệnh vào-ra chuyên dụng

Lệnh IN: nhận dữ liệu từ cổng vào

Lệnh OUT: đưa dữ liệu đến cổng ra

Chương 8



- 1. Tổng quan về hệ thống vào-ra
- 2. Các phương pháp điều khiển vào-ra
- 3. Nối ghép thiết bị vào-ra

2. Các phương pháp điều khiển vào ra



- Vào-ra bằng chương trình (Programmed IO)
- Vào-ra điều khiển bằng ngắt (Interrupt Driven IO)
- Truy nhập bộ nhớ trực tiếp DMA (Direct Memory Access)
- Bộ xử lý vào ra

Vào-ra bằng chương trình




Nguyên tắc chung:

- Người lập trình chủ động viết các lệnh vào ra
- CPU điều khiển trực tiếp việc trao đổi DL với các modul vào ra

Hoạt động:

- CPU yêu cầu thao tác vào/ra
- Modul vào ra thực hiện các thao tác đó, và thiết lập các bit trạng thái
- CPU kiểm tra khi nào module sẵn sang thì trao đổi DL, nếu chưa thì tiếp tục kiểm tra

=> Tiêu tốn thời gian của CPU



Vào-ra bằng chương trình



- Các tín hiệu điều khiển vào-ra
 - Control: Kích hoạt thiết bị vào-ra
 - Test: Kiểm tra trạng thái của modul vào-ra
 - Read: Modul vào-ra nhận DL từ thiết bị vào-ra và đưa vào bộ đệm DL rồi chuyển về CPU
 - Write: Modul vào-ra lấy DL trên bus dữ liệu đưa đến bộ đệm DLrồi chuyển ra thiết bị vào-ra.

Vào-ra bằng chương trình



- Các lệnh vào ra
 - Với vào-ra theo bản đồ bộ nhớ:
 - Các cổng vào ra được địa chỉ hóa như ô nhớ
 - Dùng các lệnh giao tiếp với bộ nhớ để giao tiếp với các TB vào ra (Load/store)
 - Với vào-ra riêng biệt:
 - Sử dụng các lệnh vào-ra chuyên dụng (IN, OUT)

2. Các phương pháp điều khiển vào ra




- Vào-ra bằng chương trình (Programmed IO)
- Vào-ra điều khiển bằng ngắt (Interrupt Driven IO)
- Truy nhập bộ nhớ trực tiếp DMA (Direct Memory Access)
- Bộ xử lý vào ra

Vào-ra điều khiển bằng ngắt



- Nguyên tắc chung:
 - CPU phát tín hiệu tới Modul và tiếp tục thực hiện một chương trình nào đó
 - Khi modul vào-ra sẵn sàng thì nó phát tín hiệu ngắt tới CPU
 - CPU thực hiện chương trình con xử lý ngắt vào-ra tương ứng để trao đổi DL
 - CPU trở lại tiếp tục thực hiện chương trình đang bị ngắt
 - Đặc điểm:
 - CPU vẫn trực tiếp điều khiển vào ra, nhưng ko phải đợi modul vào ra sẵn sàng



Vào-ra điều khiển bằng ngắt



Hoạt động:

- CPU phát tín hiệu đọc đến Modul, rồi tiếp tục làm việc khác,
- Modul nhận DL từ TB ngoại vi,
- Phát ra tín hiệu ngắt CPU,
- · Cuối mỗi chu trình lệnh, CPU kiểm tra tín hiệu ngắt này,
- CPU cất ngữ cảnh đang thực hiện,
- Thực hiện chương trình con phục vụ ngắt để lấy DL,
- Khôi phục ngữ cảnh và tiếp tục chương trình đang tạm dừng.

Các vấn đề nảy sinh



- Làm thế nào để xác định được Modul vào-ra nào phát tín hiệu ngắt.
- CPU xử lý như thế nào khi có nhiều yêu cầu ngắt cùng một lúc


Các phương pháp nối ghép ngắt



- Sử dụng nhiều đường yêu cầu ngắt
- Hỏi vòng bằng phần mềm (Software Poll)
- Hỏi vòng bằng phần cứng (Daisy Chain or Hardware Poll)
- Sử dụng bộ điều khiển ngắt (PIC)

Nhiều đường yêu cầu ngắt






- Mỗi modul vào-ra được nối với một đường yêu cầu ngắt
- CPU phải có nhiều đường tín hiệu yêu cầu ngắt
- Hạn chế số lượng modul vào-ra
- Các đường ngắt được qui định mức ưu tiên

Hỏi vòng bằng phần mềm




- CPU thực hiện phần mềm hỏi lần lượt từng modul vào-ra
- Thứ tự các mô-đun được hỏi vòng chính là thứ tự ưu tiên
- Nhược: Chậm



Hởi vòng bằng phần cứng




- Các modul trong chuỗi được kết nối theo thứ tự ưu tiên
- CPU phát tín hiệu chấp nhận ngắt (INTA) đến modul vào-ra đầu tiên
- Nếu modul vào-ra đó không gây ra ngắt thì nó gửi tín hiệu đến modul kế tiếp cho đến khi xác định được modul gây ngắt



Bộ điều khiển ngắt lập trình được



- PIC Programmable Interrupt Controller
- PIC có nhiều đường vào y/c ngắt có qui định mức ưu tiên
- PIC chọn một y/c ngắt không bị cấm có mức ưu tiên cao nhất gửi tới CPU



2. Các phương pháp điều khiển vào ra



- Vào-ra bằng chương trình (Programmed IO)
- Vào-ra điều khiển bằng ngắt (Interrupt Driven IO)
- Truy nhập bộ nhớ trực tiếp DMA (Direct Memory Access)
- Bộ xử lý vào ra


DMA (Direct Memory Access)



 Modul DMAC (Controller) chuyên dụng, điều khiển trao đổi dữ liệu giữa modul vào-ra với bộ nhớ chính

Thành phần:

- Thanh ghi dữ liệu: Chứa DL trao đối
- Thanh ghi địa chỉ: Chứa địa chỉ ngăn nhớ DL
- Bộ đếm dữ liệu: Chứa số từ DL cần trao đổi
- Logic điều khiển: Điều khiển hoạt động của DMAC



Hoạt động của DMA



- CPU thông báo cho DMAC:
 - Vào hay Ra dữ liệu
 - Địa chỉ thiết bị vào-ra (cổng vào-ra tương ứng)
 - Địa chỉ đầu của mảng nhớ chứa dữ liệu => nạp vào thanh ghi địa chỉ
 - Số từ dữ liệu cần truyền => nạp vào bộ đếm dữ liệu
- CPU làm việc khác
- DMAC điều khiển trao đổi dữ liệu
- Sau khi truyền được một từ dữ liệu thì:
 - nội dung thanh ghi địa chỉ tăng
 - nội dung bộ đếm dữ liệu giảm
 - Khi bộ đếm dữ liệu = 0, DMAC gửi tín hiệu ngắt tới CPU để báo kết thúc DMA

Các kiểu cài đặt DMA




- DMA truyền theo khối (Block-transfer DMA): DMAC sử dụng bus để truyền xong cả khối dữ liệu
- DMA lấy chu kỳ (Cycle Stealing DMA): DMAC cưỡng bức CPU treo tạm thời từng chu kỳ bus, DMAC chiếm bus thực hiện truyền một từ dữ liệu.
- DMA trong suốt (Transparent DMA): DMAC nhận biết những chu kỳ nào CPU không sử dụng bus thì chiếm bus để trao đổi một từ dữ liệu

Cấu hình DMA (1)




- Mỗi lần trao đổi một dữ liệu, DMAC sử dụng bus hai lần
 - Giữa modul vào-ra với DMAC
 - Giữa DMAC với bộ nhớ



Cấu hình DMA (2)




- DMAC điều khiển một hoặc vài modul vào-ra
- Mỗi lần trao đổi một dữ liệu, DMAC sử dụng bus một lần
 - Giữa DMAC với bộ nhớ



Cấu hình DMA (3)



- Bus vào-ra tách rời
- DMAC điều khiển tất cả các modul I/O
- DMAC sử dụng bus một lần
 - Giữa DMAC với bộ nhớ



Đặc điểm của DMA



- CPU không tham gia trong quá trình trao đổi dữ liệu
- DMAC điều khiển trao đổi DL giữa bộ nhớ chính với modul vào-ra (hoàn toàn bằng phần cứng) => tốc độ nhanh
- Phù hợp với các yêu cầu trao đổi mảng dữ liệu có kích thước lớn

2. Các phương pháp điều khiến vào ra



- Vào-ra bằng chương trình (Programmed IO)
- Vào-ra điều khiển bằng ngắt (Interrupt Driven IO)
- Truy nhập bộ nhớ trực tiếp DMA (Direct Memory Access)
- Bộ xử lý vào ra

Bộ xử lý vào-ra



- Việc điều khiển vào-ra được thực hiện bởi một bộ xử lý vào-ra chuyên dụng
- Bộ xử lý vào-ra hoạt động theo chương trình của riêng nó
- Chương trình của bộ xử lý vào-ra có thể nằm trong bộ nhớ chính hoặc nằm trong một bộ nhớ riêng

Chương 8



- 1. Tổng quan về hệ thống vào-ra
- 2. Các phương pháp điều khiển vào-ra
- 3. Nối ghép thiết bị vào-ra

3. Nối ghép thiết bị vào-ra




- Nối ghép song song
- Nối ghép nối tiếp

Nối ghép song song




- Truyền nhiều bit song song
- Tốc độ nhanh
- Cần nhiều đường truyền dữ liệu



Nối ghép nối tiếp



- Truyền lần lượt từng bit
- Cần có bộ chuyển đổi từ DL song song sang nối tiếp hoặc/và ngược lại
- Tốc độ chậm hơn
- Cần ít đường truyền dữ liệu





HÉT CHƯƠNG 8