# TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG & TIN HỌC



### Bài giảng

#### **KIẾN TRÚC MÁY TÍNH**

Giảng viên: Phạm Huyền Linh

Bộ môn : Toán Tin

## Kiến trúc máy tính



#### **CHUONG 4**

# KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

(Instruction Set Architecture)

Giảng viên: Phạm Huyền Linh

#### Chương 4



- 4.1. Tập lệnh (Instruction Set)
- 4.2. Kiến trúc tập lệnh CISC và RISC
- 4.3. Kiến trúc tập lệnh MIPS (MIPS Architecture)

#### 4.1. Tập lệnh



- Giới thiệu chung
- Các thành phần của lệnh
- · Các thao tác
- Địa chỉ toán hạng
- Định dạng lệnh


### Giới thiệu chung



- Kiến trúc tập lệnh (Instruction Set Architecture)
   Cách nhìn máy tính bởi người lập trình
- Vi kiến trúc (Microarchitecture)
   Kiến trúc phần cứng để thực hiện lệnh
- Ngôn ngữ trong máy tính
  - - Dạng lệnh có thể đọc được bởi con người
    - Biểu diễn dạng text
  - Ngôn ngữ máy (machine language)
    - Dạng lệnh có thể đọc được bởi máy tính
    - Biểu diễn bằng các bit 0 và 1

### Mô hình lập trình






### Cách nhận lệnh



- PC (Program Counter)
- Lệnh được nạp vào Instruction Register -> PC tự động tăng để trỏ sang lệnh kế tiếp
- Tăng PC
  - Phụ thuộc vào chiều dài lệnh vừa nạp
  - Nếu lệnh dài 32 bit, PC tăng 4 (Địa chỉ bộ nhớ đánh theo Byte)



#### 4.1. Tập lệnh



- Giới thiệu chung
- Các thành phần của lệnh
- Các thao tác
- Địa chỉ toán hạng
- Định dạng lệnh

#### **Machine Instruction**



add \$t0, \$s1, \$s2

		•	<u>*                                    </u>						
0		\$s1	\$s2	\$t0	0	Ť	add		
0		17	18	8	0	0		32	
00000	0	10001	10010	01000	000	00	10	0000	
	·				i	(0x	0232	24020)	

- · Lệnh máy là các chỉ thị mà máy có thể hiểu và thực hiện được
- Mỗi lệnh biểu diễn bởi một chuỗi các bit nhị phân
- Mỗi kiến trúc vi xử lý đều có một kiến trúc tập lệnh riêng, có hàng chục đến hàng trăm lệnh
- Các vi xử lý khác nhau có cùng một kiến trúc tập lệnh có thể chạy chung một chương trình
- Mỗi một kiến trúc tập lệnh có một hợp ngữ dành riêng cho nó. Hợp ngữ mô tả các lệnh bằng các ký hiệu gợi nhớ text

# Các thành phần của lệnh



Mã thao tác Địa chỉ toán hạng

#### Mã thao tác (Operation Code)

Xác định thao tác cần thực hiện

#### Địa chỉ toán hạng

- · Chỉ ra nơi chứa các toán hạng mà câu lệnh tác động
- Bao gồm:
  - Toán hạng nguồn: Có một hoặc nhiều toán hạng nguồn, trong trường hợp không có là ngầm định
  - Toán hạng đích: là nơi lưu kết quả, trong trường hợp không có là ngầm định

### 4.1. Tập lệnh



- Giới thiệu chung
- Các thành phần của lệnh
- Các thao tác
- Địa chỉ toán hạng
- Định dạng lệnh

### Các kiểu thao tác (Types of Operations)



- Các lệnh truyền dữ liệu
- Các lệnh số học
- Các lệnh Logic
- Các lệnh vào ra
- Các lệnh điều khiển hệ thống



Туре	Operation Name	Description				
	Move (transfer)	Transfer word or block from source to destination				
	Store	Transfer word from processor to memory				
	Load (fetch)	Transfer word from memory to processor				
Data Transfer	Exchange	Swap contents of source and destination				
	Clear (reset)	Transfer word of 0s to destination				
	Set	Transfer word of 1s to destination				
	Push	Transfer word from source to top of stack				
	Pop	Transfer word from top of stack to destination				
	Add	Compute sum of two operands				
	Subtract	Compute difference of two operands				
	Multiply	Compute product of two operands				
A :::41= :== a +: a	Divide	Compute quotient of two operands				
Arithmetic	Absolute	Replace operand by its absolute value				
	Negate	Change sign of operand				
	Increment	Add 1 to operand				
	Decrement	Subtract 1 from operand				



Туре	Operation Name	Description				
	AND	Perform logical AND				
	OR	Perform logical OR				
	NOT (complement)	Perform logical NOT				
	Exclusive-OR	Perform logical XOR				
Logical	Test	Test specified condition; set flag(s) based on outcome				
Logicai	Compare	Make logical or arithmetic comparison of two or more operands; set flag(s) based on outcome				
	Set Control Variables	Class of instructions to set controls for protection purposes, interrupt handling, timer control, etc.				
	Shift	Left (right) shift operand, introducing constants at end				
	Rotate	Left (right) shift operand, with wraparound end				



	Jump (branch)	Unconditional transfer; load PC with specified address					
	Jump Conditional	Test specified condition; either load PC with specified address or do nothing, based on condition					
	Jump to Subroutine	Place current program control information in known location; jump to specified address					
	Return	Replace contents of PC and other register from known location					
Transfer of Control	Execute	Fetch operand from specified location and execute as instruction; do not modify PC					
	Skip	Increment PC to skip next instruction					
	Skip Conditional	Test specified condition; either skip or do nothing based on condition					
	Halt	Stop program execution					
	Wait (hold)	Stop program execution; test specified condition repeatedly; resume execution when condition is satisfied					
	No operation	No operation is performed, but program execution is continued					



	Input (read)	Transfer data from specified I/O port or device to destination (e.g., main memory or processor register)			
Input/Output	Output (write)	Transfer data from specified source to I/O port or device			
	Start I/O	Transfer instructions to I/O processor to initiate I/O operation			
	Test I/O	Transfer status information from I/O system to specified destination			
Camanaian	Translate	Translate values in a section of memory based on a table of correspondences			
Conversion	Convert	Convert the contents of a word from one form to another (e.g., packed decimal to binary)			

#### VD lệnh truyền DL của IBM EAS/390



<b>Operation Mnemonic</b>	Name	Number of Bits Transferred	Description
L	Load	32	Transfer from memory to register
LH	Load Halfword	16	Transfer from memory to register
LR	Load	32	Transfer from register to register
LER	Load (Short)	32	Transfer from floating-point register to floating-point register
LE	Load (Short)	32	Transfer from memory to floating-point register
LDR	Load (Long)	64	Transfer from floating-point register to floating-point register
LD	Load (Long)	64	Transfer from memory to floating-point register
ST	Store	32	Transfer from register to memory
STH	Store Halfword	16	Transfer from register to memory
STC	Store Character	8	Transfer from register to memory
STE	Store (Short)	32	Transfer from floating-point register to memory
STD	Store (Long)	64	Transfer from floating-point register to memory

1 /

#### 4.1. Tập lệnh



- Giới thiệu chung
- Các thành phần của lệnh
- Các thao tác
- Địa chỉ toán hạng
- Định dạng lệnh

#### Địa chỉ toán hạng (Addressing Operand)



- Số lượng địa chỉ toán hạng
- Các kiểu địa chỉ toán hạng

# Số lượng địa chỉ toán hạng



3 địa chỉ

add r1, r2, r3 # r1 = r2 + r3 Sử dụng phổ biến trên các kiến trúc hiện nay

2 địa chỉ

add r1, r2 # r1 = r1 + r2 Sử dụng trên Intel x86, Motorola 680x0

1 địa chỉ

add r1 # Acc = Acc + r1 Sử dụng trên kiến trúc thế hệ trước đây

0 địa chỉ

add

Cộng 2 toán hạng ở đỉnh ngăn xếp lưu vào Acc

# Số lượng địa chỉ toán hạng (VD)



Instru	ction	Comment					
SUB	Y, A, B	$Y \leftarrow A - B$					
MPY	T, D, E	$T \leftarrow D \times E$					
ADD	T, T, C	$T \leftarrow T + C$					
DIV	Y, Y, T	$Y \leftarrow Y \div T$					

(a) Three-address instructions

Instruction	Comment
MOVE Y, A	$Y \leftarrow A$
SUB Y, B	$Y \leftarrow Y - B$
MOVE T, D	$T \leftarrow D$
MPY T, E	$T \leftarrow T \times E$
ADD T, C	$T \leftarrow T + C$
DIV Y, T	$Y \leftarrow Y \div T$

(b) Two-address instructions

LOAD D $AC \leftarrow D$ MPY E $AC \leftarrow AC \times E$		
ADD C $AC \leftarrow AC + C$ STOR Y $Y \leftarrow AC$ LOAD A $AC \leftarrow A$ SUB B $AC \leftarrow AC - B$ DIV Y $AC \leftarrow AC \div Y$ STOR Y $Y \leftarrow AC$	X Y O A B Y	$AC \leftarrow AC + C$ $Y \leftarrow AC$ $AC \leftarrow A$ $AC \leftarrow AC - B$ $AC \leftarrow AC \div Y$

(c) One-address instructions


Programs to Execute 
$$Y = \frac{A - B}{C + (D \times E)}$$



- Hằng số (Immediate )
- Trực tiếp (Direct)
- Gián tiếp (Indirect)
- Thanh ghi (Register)
- Gián tiếp thanh ghi (Register Indirect)
- Displacement
- Ngăn xếp (Stack)




- Hàng số (Immediate )
  - Giá trị của toán hạng nằm ngay trong câu lệnh
  - Có thể là:
    - Số có dấu: Bit đầu là bit dấu, khi nạp vào thanh ghi nó được mở rộng
    - Số không dấu
  - Tiết kiệm ô nhớ, nhanh. Tuy nhiên dộ lớn của toán hạng bị hạn chế
  - Thường dùng nạp giá trị khởi đầu cho biến






- Trực tiếp (Direct)
  - Ít thông dụng
  - Bị hạn chế về không gian địa chỉ






- Gián tiếp (Indirect)
  - Không bị hạn chế không gian địa chỉ
  - Dùng mất 2 ô nhớ cho một toán hạng
  - Có thể có nhều mức gián tiếp, khi đó có một số bit dành cho việc xác định mức gián tiếp. Rất phức tạp






- Thanh ghi (Register)
  - Trường địa chỉ là địa chỉ của thanh ghi
  - Chiều dài trường địa chỉ thường nhỏ, 3-> 5 bit
  - Tốc độ xử lý nhanh, vì ko truy nhập bộ nhớ
  - Nhược: Số lượng thanh ghi có hạn






- Gián tiếp thanh ghi (Register Indirect)
  - Khắc phục được hạn chế về không gian địa chỉ
  - Sử dụng không gian nhớ gián tiếp ít hơn kiểu địa chỉ gián tiếp





#### Displacement


- Địa chỉ toán hạng= Địa chỉ cơ sở+giá trị dịch chuyển (offset)
- lw r2, 128(r3)








Ngăn xếp (Stack)





#### 4.1. Tập lệnh



- Giới thiệu chung
- Các thành phần của lệnh
- Các thao tác
- · Địa chỉ toán hạng
- Định dạng lệnh

#### Định dạng lệnh



- Chiều dài các lệnh
- Cách bố trí các trường trong chỉ thị lệnh
- Số bit dành cho mỗi trường
- Địa chỉ toán hạng là ẩn hay hiện
- Kiểu của địa chỉ toán hạng

### Định dạng lệnh



1	Opcode	Sourc	ce	Destination	2	Opcode	R	Source	3	Opco	ode	0	ffet	
	4	6		6	_	7	3	6	-	8			8	
4	Opc 8		FP 2	<b>Destination</b> 6	5	Opcode	!	Destination 6	6		Opcode 12		CC 4	
7		Opcode		R	8		pcode		9	Opcode	Sourc	e De	stination	Memory address
		13		3			16			4	6		6	16
10	Opco	ode	R	Source		Memory a	ddress	6						
	7		3	6		16								
11	Оре	code	FP	Source		Memory a	ddress	3						
	:	8	2	6		16								
12	(	Opcode		Destination		Memory a	ddress	5						
		10		6		16								
13	Opcode	Source	ee	Destination		Memory ad	dress	1		Memory a	ddress 2	2		
	4	6		6		16				16	<u> </u>			

# Thiết kế tập lệnh



- Thao tác: Có bao nhiều thao tác và độ phức tạp của các thao tác
- Kiểu DL: Kiểu DL mà các thao tác có thể thực hiện được
- Dạng của các lệnh: Chiều dài, số địa chỉ, kích thước của các trường
- Thanh ghi: Số các thanh ghi, vai trò của chúng
- Địa chỉ: Kiểu của địa chỉ

### Chương 4



- 4.1. Tập lệnh (Instruction Set)
- 4.2. Kiến trúc tập lệnh CISC và RISC
- 4.3. Kiến trúc tập lệnh MIPS (MIPS Architecture)

# Kiến trúc tập lệnh CISC và RISC



- CISC: Complex Instruction Set Computer
  - Máy tính với tập lệnh phức tạp
  - Các CPU: Intel x86, Motorola 680x0

- RISC: Reduced Instruction Set Computer
  - Máy tính với tập lệnh thu gọn
  - CPU: SunSPARC, Power PC, MIPS, ARM ...
  - RISC đối nghịch với CISC
  - · Kiến trúc tập lệnh tiên tiến

## Các đặc trưng của kiến trúc CISC



- Được nghĩ ra từ những năm 1960
- Lệnh có độ dài thay đổi, phức tạp gần giống với NNLT bậc cao
- Chiều dài lệnh có thể lên tới vài chăm bit
- Có nhiều chế độ địa chỉ
- Hỗ trợ các loại dữ liệu phức tạp
- Một lệnh có thể thực hiện trên nhiều chu kỳ
- Thuận tiện cho việc lập trình

## Các đặc trưng của kiến trúc RISC



- Hầu hết các lệnh truy nhập toán hạng ở các thanh ghi
- Truy nhập bộ nhớ bằng các lệnh LOAD/STORE
- Thời gian thực hiện các lệnh là như nhau
- Các lệnh có độ dài cố định (thường là 32 bit)
- Số lượng dạng lệnh ít
- Có ít phương pháp định địa chỉ toán hạng
- Có nhiều thanh ghi
- Thuận tiện cho việc thiết kế song song hay tăng số lượng vi xử lý

## So sánh kiến trúc CISC và RISC



- Ưu của CISC
  - Chương trình ngắn hơn
  - Thâm nhập bộ nhớ dễ dàng hơn
  - Trợ giúp mạnh hơn cho các ngôn ngữ cấp cao (Có bộ lệnh phức tạp)
  - Các tính năng có dấu phảy mạnh
- Nhược của CISC
  - Kích thước BXL lớn-> Giảm khả năng tích hợp thêm BXL
  - Tốc độ tính toán chậm
  - Thời giân xây dựng BXL lâu hơn

## So sánh kiến trúc CISC và RISC



#### Ưu của RISC

- Diện tích cho BXL nhỏ ->dễ thể tích hợp thêm BXL, thanh ghi, cache
- Tốc độ tính toán cao (Câu lệnh đơn giản, dễ giải mà, chu kỳ lệnh như nhau nên hiệu quả trong việc thực hiện kỹ thuật đường ống, không phải thâm nhập nhiều bộ nhớ)
- Giảm chi phí thiết kế
- Bộ điều khiển đơn giản hơn

#### Nhược của RISC

- Chương trình dài
- Ít câu lệnh hỗ trợ ngôn ngữ bậc cao

### Chương 4



- 4.1. Tập lệnh (Instruction Set)
- 4.2. Kiến trúc tập lệnh CISC và RISC
- 4.3. Kiến trúc tập lệnh MIPS (MIPS Architecture)

## Kiến trúc tập lệnh MIPS



- MIPS viết tắt cho
   Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages
- Được phát triển bởi John Hennessy và các đồng nghiệp ở đại học Stanford (1984)
- Được thương mại hóa bởi MIPS Technologies
- Là kiến trúc RISC điển hình, dễ học
- Được sử dụng trong nhiều sản phẩm thực tế
- Ban đầu MIPS là kiến trúc 32 bit, sau này mở rộng ra 64bit.
- MIPS I, MIPS II, MIPS III, MIPS IV, MIPS V, MIPS 32 và MIPS 64. Hiện nay tồn tại MIPS 32 và MIPS 64.

#### Tập thanh ghi của MIPS



- MIPS có tập 32 thanh ghi 32-bit
- Được sử dụng thường xuyên
- Được đánh số từ 0 đến 31 (mã hóa bằng 5-bit)
- Chương trình hợp ngữ đặt tên:
- Bắt đầu bằng dấu \$
- \$t0, \$t1, ..., \$t9 chứa các giá trị tạm thời
- \$s0, \$s1, ..., \$s7 cất các biến
- Qui ước gọi dữ liệu trong MIPS:
- Dữ liệu 32-bit được gọi là "word"
- Dữ liệu 16-bit được gọi là "halfword"

## Tập thanh ghi của MIPS




Tên thanh ghi	Số hiệu thanh ghi	Công dụng	
\$zero	0	the constant value 0, chứa hằng số = 0	
\$at	1	assembler temporary, giá trị tạm thời cho hợp ngữ	
\$v0-\$v1	2-3	procedure return values, các giá trị trả về của thủ tục	
\$a0-\$a3	4-7	procedure arguments, các tham số vào của thủ tục	
\$t0-\$t7	8-15	temporaries, chứa các giá trị tạm thời	
\$s0-\$s7	16-23	saved variables, lưu các biến	
\$t8-\$t9	24-25	more temporarie, chứa các giá trị tạm thời	
\$k0-\$k1	26-27	OS temporaries, các giá trị tạm thời của OS	
\$gp	28	global pointer, con trỏ toàn cục	
\$sp	29	stack pointer, con trỏ ngăn xếp	
\$fp	30	frame pointer, con trỏ khung	
\$ra	31	procedure return address, địa chỉ trở về của thủ tục	


## Các kiểu lệnh máy của MIPS



Lệnh kiểu R



Lệnh kiểu I



Lệnh kiểu J

ор	address
6 bits	26 bits

# Lệnh kiểu R (Registers)



ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

#### Các trường của lệnh

- op (operation code opcode): mã thao tác
  - với các lệnh kiểu R, op = 000000
- rs: số hiệu thanh ghi nguồn thứ nhất
- rt: số hiệu thanh ghi nguồn thứ hai
- rd: số hiệu thanh ghi đích
- **shamt** (shift amount): số bit được dịch, chỉ dùng cho lệnh dịch bit, với các lệnh khác shamt = 00000
- funct (function code): mã hàm

#### Ví dụ mã máy của lệnh add, sub



ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

add \$t0, \$s1, \$s2

0		\$s1	\$s2	\$t0	0	add
0		17	18	8	0	32
00000	00	10001	10010	01000	00000	100000
					(0x	02324020)

sub \$s0, \$t3, \$t5

0	\$t3	\$t5	\$s0	0	sub
0	11	13	16	0	34
000000	01011	01101	10000	00000	100010
				(0x	016D8022)

# Lệnh kiểu l(Immediate)



ор	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- Dùng cho các lệnh số học/logic với toán hạng tức thì và các lệnh load/store
  - rs: số hiệu thanh ghi nguồn (addi) hoặc thanh ghi cơ sở(lw, sw)
  - rt: số hiệu thanh ghi đích (addi, lw) hoặc thanh ghi nguồn (sw)
  - imm (immediate): hằng số nguyên 16-bit

```
addi rt, rs, imm # (rt) = (rs)+SignExtImm
lw rt, imm(rs) # (rt) = mem[(rs)+SignExtImm]
sw rt, imm(rs) #mem[(rs)+SignExtImm] = (rt)
```

### Ví dụ mã máy của lệnh addi



ор	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits
addi	\$s0, \$	s1, 5	
8	\$s1	\$s0	5
8	17	16	5
001000	10001	10000	0000 0000 0000 0101
addi	\$t1, \$	s2, -1	(0x22300005)
8	\$s2	\$t1	-12
8	18	9	-12
001000	10010	01001	1111 1111 1111 0100

(0x2249FFF4)

## Ví dụ mã máy của lệnh load và store



ор	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits
1w \$t	0, 32	(\$s3)	
35	\$s3	\$t0	32
35	19	8	32
100011	10011	01000	0000 0000 0010 0000
			(0x8E680020)
sw \$5	1, 4(	(t1)	
43	\$t1	\$s1	4
43	9	17	4
101011	01001	10001	0000 0000 0000 0100
		0	(0xAD310004)

#### Mở rộng bit cho hằng số theo số có dấu



- Với các lệnh addi, lw, sw cần cộng nội dung thanh ghi với hằng số:
  - Thanh ghi có độ dài 32-bit
  - Hằng số imm 16-bit, cần mở rộng thành 32-bit theo kiểu số có dấu (Sign-extended)
- Ví dụ mở rộng số16-bit thành 32-bit theo kiểu số có dấu

```
+5 =
                                 0000
                                       0000 0000 0101
                                                             16-bit
             0000
                   0000
                          0000
                                0000
                                       0000
                                             0000
                                                    0101
                                                            32-bit
-12 =
                                 1111
                                       1111
                                              1111
                                                    0100
                                                             16-bit
-12 =
                    1111
                          1111
                                 1111
                                       1111
                                                    0100
                                                            32-bit
```

## Lệnh nhảy J (jump)



- Mã lệnh: op = 000010
- Toán hạng 26-bit địa chỉ
- Được sử dụng cho các lệnh nhảy
  - j (jump)
  - jal (jump and link)

	ор	address
ĺ	6 bits	26 bits

#### VD tập lệnh MPIS-R series

#### p lệnh MPIS-R series

OP	Description	OP	Description
	Load/Store Instructions	SLLV	Shift Left Logical Variable
LB	Load Byte	SRLV	Shift Right Logical Variable
LBU	Load Byte Unsigned	SRAV	Shift Right Arithmetic Variable
LH	Load Halfword		Multiply/Divide Instructions
LHU	Load Halfword Unsigned	MULT	Multiply
LW	Load Word	MULTU	Multiply Unsigned
LWL	Load Word Left	DIV	Divide
LWR	Load Word Right	DIVU	Divide Unsigned
SB	Store Byte	MFHI	Move From HI
SH	Store Halfword	MTHI	Move To HI
SW	Store Word	MFLO	Move From LO
SWL	Store Word Left	MTLO	Move To LO
SWR	Store Word Right		

### VD tập lệnh MPIS-R series



			Jump and Branch Instructions
	Arithmetic Instructions (ALU Immediate)	J	Jump
ADDI	Add Immediate	JAL	Jump and Link
ADDIU	Add Immediate Unsigned	JR	Jump to Register
SLTI	Set on Less Than Immediate	JALR	Jump and Link Register
SLTIU	Set on Less Than Immediate	BEQ	Branch on Equal
SLITO	Unsigned	BNE	Branch on Not Equal
ANDI	AND Immediate	BLEZ	Branch on Less Than or Equal to Zero
ORI	OR Immediate	BGTZ	Branch on Greater Than Zero
XORI	Exclusive-OR Immediate	BLTZ	Branch on Less Than Zero
LUI	Load Upper Immediate	BGEZ	Branch on Greater Than or Equal to Zero
	Arithmetic Instructions	BLTZAL	Branch on Less Than Zero And Link
	(3-operand, R-type)	BGEZAL	Branch on Greater Than or Equal to Zero And Link
ADD	Add		Coprocessor Instructions
ADDU	Add Unsigned	LWCz	Load Word to Coprocessor
SUB	Subtract	SWCz	Store Word to Coprocessor
SUBU	Subtract Unsigned	MTCz	Move To Coprocessor
SLT	Set on Less Than	MFCz	Move From Coprocessor
SLTU	Set on Less Than Unsigned	CTCz	Move Control To Coprocessor
AND	AND	CFCz	Move Control From Coprocessor
OR	OR	COPz	Coprocessor Operation
XOR	Exclusive-OR	BCzT	Branch on Coprocessor z True
NOR	NOR	BCzF	Branch on Coprocessor z False
	Shift Instructions		•
SLL	Shift Left Logical		Special Instructions
SRL	Shift Right Logical	SYSCALL	System Call
SRA	Shift Right Arithmetic	BREAK	Break



### HÉT CHƯƠNG 4