# Wireless Sensor Actor Network Specification

Trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Viện: Điện tử - viễn thông

Lab: Embedded Research Group

#### Muc luc

- 1. Phân tích yêu cầu hệ thống.
  - 1.1. Muc đích xây dựng hệ thống.
  - 1.2. Cấu trúc chung của hệ thống.
  - 1.3. Yêu cầu hệ thống.
    - 1.3.1. Với khu chăm sóc lan
    - 1.3.2. Với khu bảo tồn động vật
    - 1.3.3. Với khu cảnh báo cháy rừng
- 2. Mô tả hoạt động hệ thống.
  - 2.1. Hệ thống chăm sóc lan.
    - 2.1.1. Các thành phần của hệ thống.
    - 2.1.2. Hoat động của hệ thống.
  - 2.2. Hệ thống cảnh báo cháy rừng.
    - 2.2.1. Thiết bị hệ thống cảnh báo cháy rừng.
    - 2.2.2. Hoat động của hệ thống.
  - 2.3. Hệ thống bảo tồn động vật.
- 3. Thiết kế hệ thống.
  - 3.1. Thiết kế phần mềm trên các node mạng.
    - 3.1.1. Phân chia node mang theo địa chỉ MAC.
    - 3.1.2. Thiết kế giao thức lớp ứng dụng
  - 3.2. Thiết kế phần cứng.
  - 3.3. Thiết kế phần mềm trên máy tính nhúng.


## 1. Phân tích yêu cầu hệ thống.

#### 1.1. Mục đích xây dựng hệ thống.

Hệ thống được xây dựng nhằm thực hiện các nhiệm vụ:

- Chăm sóc vườn cây công nghiệp tự động (Cụ thể là vườn lan).
- Cảnh báo và phát hiện cháy rừng.
- Giám sát sự xâm nhập của con người nhằm bảo tồn động vật quý hiểm.

#### 1.2. Cấu trúc chung của hệ thống.



Có thể xem hệ thống giống như con người, có các giác quan (mắt, mũi, tai), bộ não, bộ phận hành động (chân, tay). Các giác quan chính là các sensor, bộ não chính là gateway và bộ phận hành động chính là các cơ cấu chấp hành.

- ❖ Node mạng gắn cảm biến: Là các node mạng không dây trên đó gắn các cảm biến như cảm biến nhiệt độ độ ẩm (SHT) dùng trong khu chăm sóc lan; cảm biến hồng ngoại (PIR), microwave motiondetection dùng trong khu bảo vệ động vật; cảm biến nhiệt độ độ ẩm, cảm biến khí cháy dùng trong khu cảnh báo cháy rừng. Các node mạng này làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường bằng cảm biến và gửi về Gateway thông qua kênh vô tuyến chuẩn Zigbee.
- ❖ Gateway được hiểu là bao gồm *bo nhúng* và *một node mạng*, node mạng này gọi là router emboard.
  - *Router emboard* có 2 vai trò chính. Một là nó nhận các bản tin từ các node mạng cảm biến rồi đẩy thông tin thu thập được lên bo nhúng để bo nhúng phân tích và đưa ra quyết định điều khiển. Hai là nó nhận lệnh điều khiển từ trên bo nhúng và truyền đạt lệnh tới các node mạng khác.

- **Bo nhúng** có chức năng phân tích những thông tin gửi từ router emboard rồi đưa ra quyết định và gửi quyết định (lệnh) xuống cho router emboard để nó truyền đạt tới các node mạng khác. Giao tiếp giữa bo nhúng và router emboard là giao tiếp nối tiếp bất đồng bộ chuẩn RS 232.
- td lượng.

## 1.3. Yêu cầu hệ thống.

Hệ thống phải đáp ứng được các yêu cầu chức năng tối thiểu sau.

#### 1.3.1. Với khu chăm sóc lan.

- ❖ Dữ liệu từ cảm biến (nhiệt độ độ ẩm) định kì gửi về gateway theo một chu kì nào đó. Chu kì này có thể được tùy chỉnh trên bo nhúng của gateway.
- ❖ Các node mạng cảm biến phải gửi dữ liệu về gateway khi gateway yêu cầu.
- Các node mạng có thể tự kiểm tra giá trị điện áp của nguồn pin cấp và gửi cảnh báo khi năng lượng xuống dưới ngưỡng quy định.
- Các node mạng có cơ chế quản lý để tiết kiệm năng lượng.
- Căn cứ vào ngưỡng nhiệt độ độ ẩm , gateway sẽ ra lệnh bật bơm tưới. Giá trị ngưỡng có thể được thay đổi bởi người dùng.
- ❖ Hệ thống phun tưới (cơ cấu chấp hành) phải làm việc tin cậy và an toàn.
- Để công việc chăm sóc được tốt, hệ thống phun tưới ngoài chế độ tưới theo sự điều khiển của gateway cần có chế độ tưới theo giờ.
- ❖ Các node mạng cần được bảo vệ khỏi nước để kéo dài tuổi thọ.

#### 1.3.2. Với khu bảo tồn động vật.

- ❖ Dữ liệu thông báo từ cảm biến microwave motion detection và cảm biến hồng ngoại phải chính xác.
- ❖ Truyền thông không dây phải đảm bảo tin cậy (Wireless Sensor Actor Network, Streaming Video).
- ❖ Camera quay đúng đến vị trí phát hiện xâm nhập và ghi hình, gửi về trung tâm, lưu trữ trên server.
- Tiết kiệm năng lượng tối đa trong thiết kế phần cứng và phần mềm.

#### 1.3.3. Với khu cảnh báo cháy rừng

- ♣ Hệ thống cần đảm bảo khi có cháy xảy ra, xác suất thông báo có cháy trên 90%. Khi có cháy xảy ra, hệ thống cần gửi tin nhắn SMS về người có cháy nhiệm để thông báo tình trạng cháy rừng.
- Dựa vào dữ liệu nhiệt độ độ ẩm thu thập được từ các sensor, gateway cần đưa ra thông báo về nguy cơ chế rừng cho người dùng thông qua actor.

## 2. Mô tả hoạt động hệ thống.

## 2.1. Hệ thống chăm sóc lan.

- 2.1.1. Các thành phần của hệ thống.
  - ❖ Các node mạng cảm biến không dây (wireless sensor). Mỗi node mạng cảm biến bao gồm:

- Router: duy trì kết nối vô tuyến chuẩn Zigbee với các router khác và lấy dữ liệu nhiệt độ độ ẩm từ cảm biến.
- Cảm biến nhiệt độ độ ẩm: kết nối với Router thông qua cáp chuẩn I2C.

### ❖ Gateway bao gồm:

- Máy tính nhúng: tiếp nhận dữ liệu từ các node cảm biến, phân tích và đưa ra lệnh điều khiển hoạt động của actor.
- Router emb (RE) kết nối với bo nhúng qua chuẩn RS 232 và kết nối với các router khác trong mạng bằng sóng điện từ. RE là điểm trung chuyển thông tin dữ liệu từ các node mạng cảm biến không dây lên bo nhúng và trung chuyển thông tin điều khiển từ bo nhúng xuống các node mạng cảm biến không dây.
- Hệ thống tưới nước bao gồm:
  - Coordinator: giữ vai trò đảm bảo kết nối vô tuyến chuẩn Zigbee với Router emboard của Gateway.
  - Mạch điều khiển bơm tưới: nhận lệnh điều khiển của gateway mà coordinator gửi xuống, điều khiển bật tắt máy bơm và các van tưới, sau đó gửi xác nhận về gateway thông qua coordinator. Mạch điều khiển bơm tưới cũng có chế độ làm việc không phụ thuộc vào gateway. Người dùng có thể thiết lập thời gian bơm tưới ngay tại đây.
  - Hệ thống giàn tưới bao gồm máy bơm, các van và đường ống. Đây chính là các actor thực thi các lệnh từ trên gateway gửi xuống.

#### 2.1.2. Hoạt động của hệ thống.

- ❖ Các node mạng gửi định kỳ bản tin chứa dữ liệu nhiệt độ độ ẩm năng lượng về gateway. Tại gateway, máy tính nhúng lưu trữ, phân tích dữ liệu để ra quyết định có tưới nước cho cây hay không thông các ngưỡng nhiệt độ, độ ẩm đã được thiết lập. Ngưỡng này có thể chỉnh lại bởi người dùng thông qua giao diện trên bo nhúng.
- ❖ Vấn đề kiểm soát node mang cảm biến và hệ thống van tưới:
  - Có 9 node mạng là router với Byte0 địa chỉ MAC lần lượt: 0x01, 0x02, 0x02...0x09.
  - Có một node mạng là coordinator với Byte0 địa chỉ MAC là 0x00 gắn với mạch điều khiển bơm tưới.
  - Chúng ta có 5 van nước tương ứng với 5 phần của khu vườn, mỗi van chịu trách nhiệm tưới tiêu một phần. Việc điều khiển đóng mở 5 van tưới này do mạch điều khiển bơm tưới (kết nối với Coordinator) đảm nhiêm.
  - ⇒ 2 node mạng kết hợp 1 van nước sẽ giám sát1 khu vực.

Sensor có Byte0 địa chỉ MAC	Số hiệu van nước tương ứng	Ghi chú
0x01; 0x02	1	Dữ liệu từ sensor 01, 02 dùng để quyết định bật/ tắt van nước số 1
0x03; 0x04	2	Dữ liệu từ sensor 03, 04 dùng để quyết định bật/ tắt van nước số 2

0x05; 0x06	3	Dữ liệu từ sensor 05, 06 dùng để quyết định bật/ tắt van nước số 3
0x07; 0x08	4	Dữ liệu từ sensor 07, 08 dùng để quyết định bật/ tắt van nước số 4
0x09	5	Dữ liệu từ sensor 09 dùng để quyết định bật/ tắt van nước số 5

- ❖ Khi nhận thấy tại khu vực sensor nào xảy ra một trong 2 điều kiện điều kiện:
  - Độ ẩm nhỏ hơn 1 độ ẩm ngưỡng.
  - Nhiệt độ vượt quá 1 nhiệt độ ngưỡng.
  - ⇒ Máy tính nhúng gửi lệnh bật van nước tương ứng. Sau một khoảng thời gian máy tính nhúng gửi lệnh tắt van nước tương ứng. Độ ẩm ngưỡng và nhiệt độ ngưỡng do người dùng thiết lập trên máy tính nhúng tùy ý.
- Ngoài ra việc bật/ tắt van nước có thể điều khiển bằng tay trên máy tính nhúng.
- Việc phun tưới có thể hoạt động ở chế độ khác mà chỉ do mạch điều khiển máy bơm phun tưới theo giờ.
- Sau khi hệ thống tưới thực hiện lệnh bật/ tắt van nước nào sẽ gửi lại máy tính nhúng một bản tin cập nhật trạng thái van nước hiện tại.
- Nếu sau một khoảng thời gian bật van nước mà không nhận được lệnh tắt từ máy tính nhúng, hệ thống tưới sẽ tự động tắt van nước và gửi tin thông báo về máy tính nhúng.
- Các dữ liệu từ sensor, trạng thái van nước được máy tính nhúng lưu trữ trên một cơ sở dữ liệu và cho phép người quan lý tho dõi qua website.

## 2.2. Hệ thống cảnh báo cháy rừng.

## 2.2.1. Các thành phần của hệ thống.

- ❖ Các node mạng cảm biến không dây, bao gồm:
  - Cảm biến nhiệt độ độ ẩm và cảm biến khí cháy.
  - Các node mạng là các router giữ vai trò lấy dữ liệu nhiệt độ độ ẩm, phân tích cháy hay không cháy và duy trì tuyến thông tin không dây. Việc quyết định có cháy hay không dựa vào một ngưỡng mà có thể được tùy chỉnh bởi người dùng từ trên bo nhúng.

## ❖ Gateway, bao gồm:

- Máy tính nhúng: nhận dữ liệu từ các router gắn cảm biến nhiệt độ độ ẩm báo về và đưa ra quyết định mức nguy cơ cháy rừng. Mức này được mã hóa bằng một bản tin gửi đến đồng hồ báo cháy đóng vai trò cơ cấu chấp hành trong hệ thống.
- Router Emboard: là điểm trung chuyển thông tin (dữ liệu và lệnh) đến bo nhúng và đi các node mang cảm biến, đồng hồ báo cháy.
- ❖ Đồng hồ cảnh báo cháy rừng(Actor): Là một đồng hồ điện tử gắn còi và đèn báo động, nhận tín hiệu từ Gateway và chỉ thị mức độ nguy cơ xảy ra cháy rừng. Khi phát hiện đám cháy xảy ra, đồng hồ sẽ rú còi và đèn báo đông.

#### 2.2.2. Hoạt động của hệ thống.

- ♣ Hệ thống gồm 10 node mạng gắn cảm biến nhiệt độ độ ẩm, cảm biến khí cháy. Dữ liệu về nhiệt độ độ ẩm năng lượng được gửi về máy tính nhúng thường xuyên. Máy tính nhúng lưu trữ và phân tích dữ liệu này để tính ra mức độ cảnh báo cháy rừng. Sau mỗi ngày sẽ gửi một bản tin về nguy cơ cháy rừng cho đồng hồ báo cháy chỉ thi.
- ❖ Đồng hồ báo cháy sẽ nhận bản tin từ máy tính nhúng để chỉ thị mức độ nguy cơ cháy rừng.
- ❖ Trong trường hợp phát hiện có cháy, sensor sẽ gửi cảnh báo ngay lập tức về máy tính nhúng, máy tính nhúng gửi bản tin cho đồng hồ báo cháy đẩy lên mức cảnh báo cao nhất và kích hoạt đèn còi báo động.
- Tính toán nguy cơ cháy rừng như thế nào?

## 2.3. Hệ thống bảo tồn động vật.

## 2.3.1. Các thành phần của hệ thống.

Hệ thống bảo tồn động vật bao gồm các thành phần sau:

#### 2.3.2. Hoạt động của hệ thống.

## 3. Thiết kế hệ thống.

#### 3.1. Thiết kế phần mềm trên các node mạng.

- 3.1.1. Quy hoạch node mạng theo địa chỉ MAC.
  - ♦ Để phân biệt các sensor thuộc hạng mục nào, ta dùng Byte0 địa chỉ MAC của sensor.
  - ❖ Dải Byte 0 địa chỉ MAC: 0x00 đến 0xFF. Ta có thể quy hoạch như sau:
    - Dải từ 0x01 đến 0x2F cấp phát cho các router gắn cảm biến khu chăm sóc lan. 0x00 cấp phát cho coordinator.
    - Dải từ 0x31 đến 0x5F cấp phát cho các router gắn cảm biến khu cảnh báo cháy rừng.
       0xB1 cấp phát cho coordinator.
    - Dải từ 0x61 đến 0x8F cấp phát cho các router gắn cảm biến khu bảo tồn động vật. 0x60 cấp phát cho coordinator.
      - ⇒ Mỗi hạng mục có thể có tối đa 48 sensor (trừ khu chăm sóc lan).
    - Dải 0x90 đến 0xA0 dùng cho các Router\_Emboard, cụ thể:

Router_Emboard	Byte0 địa chỉ MAC	Thiết lập tĩnh địa chỉ mạng
Khu chăm sóc lan	0xA0	0x0001
Khu cảnh báo cháy rừng	0xA0	0x0001
Khu bảo vệ động vật	0x90	0x0001

- Dải từ 0xA1 đến 0xB0 dùng mã hóa cho các router gắn với actor khu chặm sóc lan.
- Dải từ 0xB1 đến 0xC0 dùng mã hóa cho các router gắn với actor khu cảnh báo cháy rừng.
- Dải từ 0xC1 đến 0xD0 dùng mã hóa cho các router gắn với actor khu bảo vệ động vật.

Actor	Byte0 địa chỉ MAC	Ghi chú
Actor1	0x00	Vừa là coordinator, vừa gắn với mạch điều khiển hệ thống tưới phun số 1
Actor2	0xB1	Là router gắn với mạch điều khiển của đồng hồ báo cháy.

# 3.1.2. Quy hoạch clusterID.

//WSAN Clusters

0x0005
0x0006
0x0007
0x0008
0x0009
0x000A
0x000B
0x000C
0x000D
0x000E
0x000F
0x0010
0x0011
0x0012
0x0013
0x0014

#### 3.1.3. Thiết kế giao thức lớp ứng dụng.

**Giao thức lớp ứng dụng** được hiểu đơn giản chính là định dạng các bản tin trao đổi giữa các node trong mạng theo một định chuẩn nào đó.

Dưới đây là bảng quy định giao thức lớp ứng dụng sẽ được sử dụng:

- a. Bản tin gia nhập mạng.
- Một node mạng khi gia nhập mạng phải thông báo cho RE (ROUTER\_EMB) biết để RE lưu trữ địa chỉ mạng và byte0 địa chỉ MAC của node mạng đó. Thông tin này được RE đẩy lên máy tính nhúng, máy tính nhúng sẽ lưu trong một cơ sở dữ liệu.

Tham số	Node gia nhập mạng gửi tin cho RE	RE nhận bản tin thông báo từ các node mạng gia nhập	RE đẩy thông tin lên máy tính nhúng	Ghi chú
SourceEndpoin t	WSAN_Endpoint			WSAN_Endpoint = 240
DesEnpoint		WSAN_Endpoint		WSAN_Endpoint = 240
ClusterID	JOIN_CONFIRM_C LUSTER (OutPut Cluster)	JOIN_CONFIRM_C LUSTER (Input Cluster)		JOIN_CONFIRM_CLUSTER = 0x0005
Bån tin	Node mạng gửi tới RE 2 byte dữ liệu để thông báo về địa chi mạng và byte 0 địa chi MAC của nó: 0x[MM][MM] + Địa chi MAC bị lặp lại do bản thân trong hàm SendOneByte luôn luôn có đính kèm địa chi MAC. + Không cần gửi địa chi mạng vì có thể lấy ra từ parameter của APSDE-DATA-con firm.	RE nhận được 2 bytes dữ liệu đều là byte0 của địa chi MAC: 0x[MM][MM]	Router – emboard đẩy lên máy tính nhúng một chuỗi kí tự ASCII gồm 10 bytes sau: #JN:NNNNMM +Chỉ đẩy lên máy tính nhúng l lần địa chỉ MAC, 1 byte sẽ không hiển thị. +NNN: chuỗi 4 byte kí tự ASCII thể hiện địa chỉ mạng của node gia nhập. Ví dụ: địa chỉ mạng của node gia nhập là 0x0001→NNNN=0001 (chuỗi 4 kí tự ASCII). +MM: chuỗi 2 byte kí tự ASCII thể hiện Byte0 địa chỉ MAC node gia nhập.	+Nếu 0x00<0x[MM]<0x8F →Node vừa gia nhập mạng là Sensor Node. +Nếu 0xA0<0x[MM]<0xD1 →Node vừa gia nhập mạng là Actor Node. +Ví dụ: Một sensor có byte0 địa chỉ MAC 0x02 vừa gia nhập mạng và được cấp phát địa chỉ mạng là 0x143E thì nó gửi bản tin gia nhập mạng về RE với nội dung bản tin là 0x0202. RE nhận được bản tin này và đẩy lên bo nhúng với thông tin: #JN:143E02.
Hàm thực hiện	void SendOneByte(BYT E data, WORD ClusterID)			Các tham số đầu vào của hàm trong trường hợp này: +data: byte Byte0 địa chỉ MAC. data = 0x[MM] +ClusterID: = CONFIRM_JOIN_NETWOR K_CLUSTER

- b. Bản tin thông báo trạng thái:
- Bản tin này dùng để thông báo một sự kiện ngẫu nhiên của một node gắn cảm biến về máy tính nhúng như: Hết năng lượng, phát hiện người xâm nhập, phát hiện cháy,...

Tham số	Node cảm biến đóng gói dữ liệu gửi tới RE	ROUTER_EMB nhận	ROUTER_EMB đẩy lên máy tính nhúng	Ghi chú
SourceEndpoin t	WSAN_Endpoint			WSAN_Endpoint = 240
DesEnpoint		WSAN_Endpoin t		WSAN_Endpoint = 240
ClusterID	STATE_NODE_CLUSTER (OutPut Cluster)	STATE_NODE _CLUSTER (InPut Cluster)		STATE_NODE_CLUSTER = 0x0006
Bản tin	Node mạng gửi tới RE 2 bytes dữ liệu để thông báo trạng thái của node mạng: 0x[MM][SS] +0x[MM] là byte0 địa chi MAC. +0x[SS] là trạng thái,bao gồm: 0x[SS] = 0x02: Phát hiện cháy 0x[SS] = 0x03: Hết năng lượng 0x[SS] = 0x04: Phát hiện xâm nhập bởi cảm biến Microwave. 0x[SS] = 0x05: Phát hiện xâm nhập bởi cảm biến PIR. 0x[SS] = 0x06: tìm thấy cảm biến Microwave. 0x[SS] = 0x01: không tìm thấy cảm biến Microwave.	RE nhận được 2 bytes dữ liệu: 0x[MM][SS]	RE sẽ đẩy lên bo nhúng 12 bytes sau: #SN:NNNMMSS +NNNN (4 bytes): chuỗi kí tự thể hiện địa chỉ mạng của node gia nhập. +MM (2 bytes): chuỗi kí tự thể hiện Byte0 địa chỉ MAC node gửi. +SS(2 bytes): chuỗi kí tự thể hiện trạng thái một node.	Ví dụ: Khi node cảm biến có địa chỉ mạng là 0x143E và byte0 địa chỉ MAC là 0x02 phát hiện có khói, nó sẽ đóng gói một bản tin là 0x0204 gửi tới RE. RE nhận được chuỗi 2 byte này rồi đẩy lên bo nhúng là #SN:143E0204.
Hàm thực hiện	void SendOneByte(BYTE data, WORD ClusterID)			Các tham số đầu vào của hàm trong trường hợp này: +Dữ liệu cần gửi là các thông tin phát hiện cháy, phát hiện đối tượng xâm nhập, phát hiện hết năng lượng: data = 0x[SS] +ClusterID: STATE_NODE_CLUSTER

- c. Bản tin yêu cầu lấy nhiệt độ-độ ẩm-năng lượng.
- Bản tin này được gửi từ máy tính nhúng đến node cảm biến yêu cầu dữ liệu nhiệt độ độ ẩm năng lượng. Node cảm biến trả dữ liệu nhiệt độ độ ẩm năng lượng về máy tính nhúng theo yêu cầu.

Tham số	Nhập bằng bàn phím trên máy tính nhúng	Máy tính nhúng gửi xuống ROUTER_EMB	ROUTER_EMB đóng gói gửi cho node được yêu cầu	SENSOR nhận lệnh	Ghi chú
SourceEndpoint			WSAN_Endpoint		WSAN_Endpoint = 240

DesEnpoint				WSAN_Endpoin	WSAN_Endpoint
				t	= 240
ClusterID			HTE_REQUEST _CLUSTER (OutPut Cluster)	HTE_REQUES T_CLUSTER (InPut Cluster)	HTE_REQUEST _CLUSTER = 0x0009
Bản tin	NNNN000 +Mỗi thành phần là một ký tự ASCII. +NNN: Địa chỉ mạng của node được yêu cầu. +000: mã lệnh quy định lấy dữ liệu nhiệt độ độ ẩm.	Máy tính nhúng gửi 4 bytes sau xuống RE thông qua cáp RS232: 0x[MSB]; 0x[LSB]; 0x00;\$ +0x[MSB]: Byte cao địa chi mạng node được yêu cầu. +0x[LSB]: Byte thấp địa chi mạng node được yêu cầu. +0x00: cho Router_EMB biết đây là yêu cầu lấy nhiệt độ độ ẩm, năng lượng. +\$: ký tự để RE biết kết thúc lệnh.	RE đóng gói 1 bytes 0x00 để gửi tới node mạng cảm biến có địa chi mạng là 0x[MSB][LSB].	Sensor nhận được lệnh 1 bytes 0x00 từ RE.	Ví dụ lệnh từ máy tính nhúng là 143E000 thì máy tính nhúng sẽ gửi xuống RE 4 bytes 0x14, 0x3E, 0x00 và '\$'. RE sẽ đóng gói bản tin có nội dung là 0x00 rồi gửi tới node có địa chỉ mạng là 0x143E.
Hàm thực hiện			void SendOneByte(W ORD ClusterID, BYTE MSB, BYTE LSB, BYTE cmd)		+CLUSTER = HTE_REQUEST _CLUSTER +MSB: Byte trái dịa chỉ mạng node nhận. ví dụ 0x14. +LSB: Byte phải dịa chỉ mạng node nhận. ví dụ 0x3E. +cmd = 0x00.

Sau khi nhận được yêu cầu lấy dữ liệu từ máy tính nhúng, node cảm biến lấy dữ liệu nhiệt độ - độ ẩm - năng lượng và đóng gói dữ liệu để gửi bản tin đến ROUTER\_EMB. ROUTER\_EMB đẩy bản tin này lên máy tính nhúng để xử lý, lưu trữ dữ liệu từ đó ra lệnh phù hợp cho cơ cấu chấp hành.

Tham số	Node cảm biến đóng gói dữ liệu và gửi lại ROUTER_EMB	ROUTER_EMB nhận dữ liệu	ROUTER_EMB đẩy dữ liệu lên máy tính nhúng	Ghi chú
SourceEndpoin t	WSAN_Endpoint			WSAN_Endpoint = 240
DesEnpoint		WSAN_Endpoint		WSAN_Endpoint = 240
ClusterID	HTE_RESPONSE_C LUSTER (OutPut Cluster)	HTE_RESPONSE _CLUSTER (InPut Cluster)		0x000A

Bån tin	Node mạng đóng gói 6 bytes dữ liệu để gửi tới RE: 0x[MM][D1D2][D3D 4][D5D6][D7D8][EE ] +0x[MM]: byte0 địa chỉ MAC. +0x[D1D2][D3D4]: 2 bytes chứa thông tin nhệt độ. +0x[D5D6][D7D8]: 2 bytes chứa thông tin độ ẩm.	RE nhận được chuỗi 6 byte dữ liệu: 0x[MM][D1D2][D 3D4][D5D6][D7D 8][EE]	RE sẽ đẩy lên bo nhúng chuỗi 20 bytes dạng ASCII như sau: #RD:NNNNMMD1D2D 3D4D5D6D7D8EE	Ví dụ: Giả sử RE gửi yêu cầu lấy dữ liệu nhiệt độ - độ ẩm đến node có địa chi mạng là 0x143E và byte0 địa chi MAC là 0x02. Node mạng này sẽ lấy dữ liệu nhiệt độ - độ ẩm từ cảm biến rồi đóng gói thành bản tin để gửi tới RE: 0x021234567890 trong đó 0x1234 là dữ liệu nhiệt độ, 0x5678 là dữ liệu độ ẩm và 0x90 là dữ liệu năng lượng của node. RE nhận được chuỗi byte này thì đẩy lên máy tính nhúng: #RD:143E021234567890
	+0x[D5D6][D7D8]: 2 bytes chứa thông tin			nhận được chuỗi byte này thì đẩy lên máy tính nhúng:
Hàm thực hiện	Send_HTE_ToRouter Emboard(void);			

- d. Gửi yêu cầu tới cơ cấu chấp hành.
- Các bước giao tiếp với mạch điều khiển hệ thống tưới phun.
  - Bước 1: Máy tính nhúng gửi bản tin điều khiển cho node mạng gắn cơ cấu chấp hành bằng kênh vô tuyến chuẩn Zigbee. Quy định về bản tin này như sau:

Tham số	Nhập bằng bàn phím trên máy tính nhúng	Máy tính nhúng gửi xuống ROUTER_EMB	ROUTER_EMB đóng gói gửi cho node gắn cơ cấu chấp hành	Node mạng gắn ACTOR nhận lệnh	Ghi chú
SourceEndpoint			WSAN_Endpoin t		WSAN_Endpoint = 240
DesEnpoint				WSAN_Endp oint	WSAN_Endpoint = 240
ClusterID			ACTOR_REQU EST_CLUSTE R (OutPut Cluster)	ACTOR_RE QUEST_CL USTER (InPut Cluster)	ACTOR_REQUEST_CLU STER = 0x0007
Bắn tin	NNNNSVV +Mỗi thành phần là một ký tự ASCII. +NNNN: Địa chi mạng của node được yêu cầu. +S là trạng thái bật (1) hoặc tắt (0). +VV: là thứ tự của van.	Máy tính nhúng sẽ gửi 4 bytes sau xuống RE: 0xMSB; 0xLSB; 0x;\$ +0xMSB: Byte trái địa chỉ mạng node được yêu cầu +0xLSB: Byte phải địa chỉ mạng node được yêu cầu +0x—: byte này thể hiện là van nào được điều khiển. Giá trị này có được là do ghép 3 byte ASCII [S][V][V]. [S] = 0 hoặc 1 sẽ chiếm bit đầu tiên của byte. [V][V] thể hiện số hiệu van được điều khiển	RE sẽ đóng gói 1 byte 0x— (khác 0x00) và gửi tới node có địa chỉ mạng là 0x[NN][NN].	Node mạng gắn Actor sẽ nhận được l byte 0x—. Sau đó node mạng này sẽ đẩy byte này xuống mạch điều khiển cơ cấu. Mạch điều khiển cơ cấu ra lệnh điều khiến thiết bị chấp hành.	Ví dụ: khi muốn node mạng có địa chỉ mạng 0x0000 gắn với actor1 bật van tưới số 5 thì bấm 7 phím "0000105" từ máy tính nhúng. Sau đó máy tính nhúng sẽ đẩy 3 bytes xuống RE: 0x000085. RE sẽ đóng gói dữ liệu 0x85 và gửi tới node mạng có địa chi mạng là 0x0000. Sau khi node mạng có địa chi mạng 0x0000 nhận được byte 0x85, nó sẽ gửi tới mạch điều khiển cơ cấu thông qua module UART. mạch điều

	sẽ chiếm 7 bit cuối của byte. +\$: ký tự để RE biết kết thúc nhận lệnh.		khiển sẽ giải mã lệnh này và bật van số 5.
Hàm thực hiện		void SendOneByte(W ORD ClusterID, BYTE MSB, BYTE LSB, BYTE cmd)	+CLUSTER = ACTOR_REQUEST_CLU STER +MSB: Byte trái địa chỉ mạng node nhận. ví dụ 0x00. +LSB: Byte phải địa chỉ mạng node nhận. ví dụ 0x00. +cmd = 0x85 (bật van số 5).

• Bước 2: Node mạng bóc lấy lệnh và gửi luôn lệnh đó cho mạch điều khiển cơ cấu thông qua module UART. Quy định về việc trao đổi thông tin như sau:

Lệnh gửi từ RE	Lệnh từ node	Mạch điều khiển cơ	Cơ cấu chấp hành gửi
tới node mạng	Zigbee gửi xuống	cấu yêu cầu thiết bị	lại xác nhận lên node
Zigbee gắn cơ	mạch điều khiển cơ	chấp hành thực hiện	Zigbee.
cấu chấp hành	cấu		
0x81	0x81	Bật van nước số 1	0x81
0x82	0x82	Bật van nước số 2	0x82
0x83	0x83	Bật van nước số 3	0x83
0x84	0x84	Bật van nước số 4	0x84
0x85	0x85	Bật van nước số 5	0x85
0x8F	0x8F	Bật tất cả các van	0x8F
0x01	0x01	Tắt van nước số 1	0x01
0x02	0x02	Tắt van nước số 2	0x02
0x03	0x03	Tắt van nước số 3	0x03
0x04	0x04	Tắt van nước số 4	0x04
0x05	0x05	Tắt van nước số 5	0x05
0x0F	0x0F	Tắt tất cả các van	0x0F
		Tự động tắt van 1	0x41

	Tự động tắt van 2	0x42
	Tự động tắt van 3	0x43
	Tự động tắt van 4	0x44
	Tự động tắt van 5	0x45
	Tự động tắt tất cả các van	0x4F

- Bước 3: Mạch điều khiển cơ cấu thực hiện điều khiển thiết bị chấp hành (chính là các van tưới) rồi gửi xác nhận trở lại node mạng cũng thông qua module UART. Bản tin xác nhận giống bản tin điều khiển.
- Bước 4: Node mạng gửi bản tin xác nhận về máy tính nhúng để xác nhận rằng cơ cấu chấp hành đã thực hiện lệnh. Bản tin này chính là bản tin mà mạch điều khiển cơ cấu đẩy lên. Thông tin trao đổi quy định như sau:

Tham số	Node gắn Actor gửi phản hồi	ROUTER_EMB nhận bản tin	ROUTER_EMB đẩy dữ liệu lên máy tính nhúng.	Ghi chú
SourceEndpoint	240			
DesEnpoint		240		
ClusterID	ACTOR_RESPONSE_ CLUSTER(OutPut Cluster)	ACTOR_RESPONSE_C LUSTER(Input Cluster)		0x0008
Bån tin	Node gắn actor đóng gói 2 bytes dữ liệu: 0x[MM][SS]	RE nhận được 2 bytes dữ liệu: 0x[MM][SS]	RE đẩy lên máy tính nhúng 12 kí tự ASCII: #OK:NNNNMMSS  +NNNN: Địa chỉ mạng node xác nhận +MM: Byte0 địa chỉ MAC của Actor gửi xác nhận. +SS: Mã thể hiện trạng thái lệnh đa thực hiện.	Ví dụ: sau khi bật xong van số 5, mạch điều khiến cơ cấu sẽ đẩy byte 0x85 qua module UART lên node mạng Zigbee gắn với nó (giả sử có địa chỉ mạng 0x0000 và byte0 địa chỉ MAC là 0x00). Node mạng Zigbee sẽ đóng gói 2 bytes: 0x0085 rồi gửi tới RE. RE nhận được 2 bytes này rồi đẩy lên máy tính nhúng chuỗi kí tự: #OK:00000085.
Hàm thực hiện	void SendOneByte(BYTE data, WORD ClusterID)			+Cluster =ACTOR_RESPONSE_C LUSTER +data = SS.

- Giao tiếp với đồng hồ cảnh báo mức nguy cơ cháy rừng
  - Bước 1: Gửi lệnh từ Gateway.

Tham số	Nhập bằng bàn	Máy tính nhúng gửi	ROUTER EMB	ACTOR nhận	Ghi chú
	phím trên máy tính	xuống	dóng gói gửi cho	lệnh	
	nhúng	ROUTER_EMB	node được yêu cầu	•	
SourceEndpoint			240		
DesEnpoint			240		
ClusterID			ACTOR_REQUEST _CLUSTER(OutPut Cluster)	ACTOR_REQU EST_CLUSTE R(Input Cluster	0x0007
Bån tin	NNNNAAS +Mỗi thành phần là một ký tự. +NNN: Địa chi mạng Actor +AA: Số hiệu Actor được yêu cầu. Cụ thể là van nước hoặc mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng. VD: AA = 02 → Điều khiển van nước số 2 +S: Trạng thái muốn điều khiển S = 0: Đóng van nước S = 1: Mở van nước	0xMSB; 0xLSB; 0xSS; \$ +0xMSB: Byte trái dịa chi mạng node được yêu cầu +0xLSB: Byte phải dịa chỉ mạng node được yêu cầu +0xSS: Gộp từ AAS thành 1 byte (Máy tính nhúng làm). Cho biết số hiệu actor được yêu cầu và trạng thái của nó +\$: ký tự cho biết kết thúc dữ liệu			VD: Actor1 có địa chỉ mạng 0x0007 là hệ thống điều khiển tưới phun Trên máy tính nhúng gỗ: 0007151→ Yêu cầu bật van nước số 15 do node mạng có địa chỉ 0007 điều khiển. +Máy tính nhúng mã hóa chuỗi ký tự: 0007 → 0xMSB: 0x00 0xLSB: 0x07 151 → 0x8F (0b10001111). 7 bits sau dùng để mã hóa số hiệu Actor được yêu cầu. Bits có trọng số cao nhất cho biết trạng thái yêu cầu. + ROUTER_EMB chi gửi 0x8F đến cơ cấu chấp hành.
Hàm thực hiện			void SendOneByte(WOR D ClusterID, BYTE MSB, BYTE LSB, BYTE cmd)		+Cluster = ACTOR_REQUES T_CLUSTER +MSB: Byte trái dịa chỉ mạng node nhận. +LSB: Byte phải dịa chỉ mạng node nhận.

• Khi Actor nhận được lệnh điều khiển sẽ gửi phản hổi về báo cho máy tính nhúng biết rằng bó đã nhận được. Tuy nhiên phản hồi này không cho biết thực sự Actor thực thi hay không. Bản tin này có dạng giống với bản tin của lệnh yêu cầu.

SourceEndpoint	Node Actor gửi phản hồi	ROUTER_EMB nhận bản tin	ROUTER_EMB đẩy đữ liệu lên máy tính nhúng.	Ghi chú
DesEnpoint	240	240		
ClusterID	ACTOR_RESPONSE_ CLUSTER(OutPut Cluster)	ACTOR_RESPONSE_C LUSTER(Input Cluster)		0x0008
Bân tin	0xSS	0xSS	#OK:NNNMMSS  NNNN: Địa chỉ mạng node xác nhận  MM: Byte0 địa chỉ MAC của Actor gửi xác nhận  SS: Mã thể hiện trạng thái lệnh đa thực hiện	VD: Trên máy tính nhúng nhận được #OK:00018F.  → SS = 0x8F  +0001: Địa chỉ mạng của node gửi tin +0x8F (0b10001111). 7 bits sau dùng để mã hóa số hiệu Actor được yêu cầu, ở đây 0001111 = 15. Bits có trọng số cao nhất cho biết trạng thái xác nhận, ở đây 1: Đã nhận lệnh.  → Lệnh điều khiển van nước số 15 gửi thành công
Hàm thực hiện	void SendOneByte(BYTE data, WORD ClusterID)			+Cluster =ACTOR_RESPONSE_C LUSTER +data = SS.

- e. Gửi lệnh yêu cầu vẽ tuyến từ Gateway đến 1 nút bất kỳ trong mạng
- Lệnh gửi từ Gateway.

	Nhập bằng bàn phím trên máy tính nhúng	Máy tính nhúng gửi xuống ROUTER_EMB	ROUTER_EMB đóng gói gửi cho node được yêu cầu	Node forward nhận bản tin	Ghi chú
SourceEndpoint			1		
DesEnpoint			240		
ClusterID			ROUTE_DRAW_R EQUEST_CLUSTE R(OutPut Cluster)	ROUTE_DRA W_REQUEST_ CLUSTER(Inpu t Cluster)	0x0014

	I		T	T =	
Bån tin	NNNNAAS	0xMSB_dest_addt		MSB_dest_addr	
	+Mỗi thành phần	0xLSB_dest_addr		LSB_dest_addr	
	là một ký tự.	0xSS  \$		NodeNumber pL	
	+NNNN: Địa chỉ	+0x43q22@Uwww		istOfNode	
	mạng node đích	wwwwwwww		+0xMSB_dest_a	
	của tuyến cần vẽ	wwwwwwww		ddr: Byte cao	
	+AA = 0x00	wwwwwwww		địa chỉ mạng	
	$+S = 1 \rightarrow Cho$	wwwwwwww		của node đích	
	biết là yêu cầu vẽ			+0xLSB_dest_a	
		wwwwwwww			
	tuyến	wwwwwwww		ddr: Byte thấp	
		wwwwwwww		địa chỉ mạng	
		wwwwwwww		của node đích	
		wwwwwwww		+NodeNumber:	
		wwwwwwww		Số node mà gói	
		wwwwwwww		tin đi qua kể từ	
		wwwwwwww		node nguồn	
		wwwwwwww		(ROUTER_EM	
		wwwwwwww		B)	
		wwwwwwwww		+pListOfNode[]	
				: Một mảng	
		wwwwwwww		_	
		wwwwwwww		chứa byte0 địa	
		wwwwwwww		chỉ MAC của	
		wwwwwwww		các node mà gói	
		wwwwwwww		tin đi qua	
		wwwwwwww			
		wjMSB_dest_addr:			
		Byte trái địa chỉ			
		-			
		mạng node được			
		yêu cầu			
		+0xLSB_dest_addr:			
		Byte phải địa chỉ			
		mạng node được			
		yêu cầu			
		+0xSS: Gộp từ			
		AAS thành 1 byte			
		(Máy tính nhúng			
		làm). Ở đây 0xSS =			
		0x01			
		+\$: ký tự cho biết			
		kết thúc dữ liệu			
***			.,		***
Hàm thực hiện			void		Hàm này sẽ thực
			SendRouteDrawRequ		hiện từ
			est(BYTE		ROUTER_EMB
			MSB_dest_addr,		gửi yêu cầu vẽ
			BYTE		tuyến đến node
			LSB_dest_addr)		NEXT HOP thuộc
					tuyến đến nút đích.
					+MSB_dest_addr:
					Byte trái địa chỉ
					mang node được
					yêu cầu vẽ tuyến
					đến.
					+LSB_dest_addr:
					Byte phải địa chỉ
					mạng node được
1	i		l	1	

					yêu cầu vẽ tuyến đến.
--	--	--	--	--	--------------------------

Node trung gian nhận gói tin và đính kèm địa chỉ MAC của nó → Gửi cho Next Hop.

	1	T.	, ,		
	Node trung gian nhận gói tin	Node trung gian đóng gói tin gửi cho Next Hop		Next Hop nhận gói tin	Ghi chú
SourceEndpoint	1	1			
DesEnpoint	240	240			
ClusterID	ROUTE_DRAW_ REQUEST_CLU STER(OutPut Cluster)	ROUTE_DRAW_ REQUEST_CLUS TER(Input Cluster)			0x0014
Bån tin	MSB_dest_addr L SB_dest_addr Nod eNumber pListOf Node +0xMSB_dest_add r: Byte cao dia chi mang của node dích +0xLSB_dest_add r: Byte thấp dia chi mạng của node dích +NodeNumber: Số node mà gói tin đi qua kể từ node nguồn (ROUTER_EMB) +pListOfNode[]: Một mảng chứa byte0 địa chỉ MAC của các node mà gói tin đi qua	MSB_dest_addr LS B_dest_addr NodeN umber pListOfNode +0xMSB_dest_addr : Byte cao dịa chi mạng của node dích +0xLSB_dest_addr: Byte thấp dịa chi mạng của node dích +NodeNumber: Số node mà gói tin di qua kể từ node nguồn (tăng thêm 1 dơn vị)(ROUTER_EM B) +pListOfNode[]: Một mắng chứa byte0 dịa chi MAC của các node mà gói tin di qua (Trong đó them Byte0 dịa chi MAC của node này)		+0xMSB_dest_a ddr: Byte cao dia chi mang của node dích +0xLSB_dest_a ddr: Byte thấp dia chi mạng của node dích +NodeNumber: Số node mà gối tin đi qua kể từ node nguồn (ROUTER_EM B) +pListOfNode[] : Một mảng chứa byte0 địa chi MAC của các node mà gối tin đi qua	
Hàm thực hiện		void RouteDrawRequest ToNextHop(BYTE MSB_dest_addr, BYTE LSB_dest_addr, BYTE NodeNumber, BYTE *pListOfNode)			Hàm này sẽ thực hiện node trung gian gửi yêu cầu vẽ tuyến đến Next Hop +MSB_dest_addr: Byte trái địa chi mạng node được yêu cầu vẽ tuyến đến. +LSB_dest_addr: Byte phải địa chi mạng node được yêu cầu vẽ tuyến đến. +NodeNumber: Số node gói tin đã đi

		qua kể từ Node nguồn (ROUTER_EMB) + *pListOfNode: Một con trỏ mảng Byte 0 địa chỉ MAC của các node gói tin đi qua.

Node đích nhận gói tin và gửi kết quả về Gateway.

	Node đích nhận gói tin	Node đích đóng gói kết quả gửi về Gateway	Router_emb nhận kết quả	Router_emb đẩy lên máy tính nhúng	Ghi chú
SourceEndpoint		1			
DesEnpoint		240			
ClusterID		ROUTE_DRAW_ REPLY_CLUSTE R(OutPut Cluster)	ROUTE_DRAW_R EPLY_CLUSTER(I nput Cluster)		0x0015
Bản tin	MSB_dest_addr L SB_dest_addr Nod eNumber pListOf Node +0xMSB_dest_add r: Byte cao địa chỉ mạng của node đích +0xLSB_dest_add r: Byte thấp địa chỉ mạng của node đích +NodeNumber: Số node mà gói tin đi qua kể từ node nguồn (ROUTER_EMB) +pListOfNode[]: Một mảng chứa byte0 địa chỉ MAC của các node mà gói tin đi qua	NodeNumber pList OfNode +NodeNumber: Số node mà gói tin đi qua kể từ node nguồn (ROUTER_EMB) +pListOfNode[]: Một màng chứa byte0 địa chỉ MAC của các node mà gói tin đi qua (Trong đó thêm Byte0 địa chỉ MAC của node này)	NodeNumber pListO fNode +NodeNumber: Số node mà gói tin đi qua kể từ node nguồn (ROUTER_EMB) +pListOfNode[]: Một màng chứa byte0 địa chỉ MAC của các node mà gói tin đi qua (Trong đó thêm Byte0 địa chỉ MAC của node này)	#TR:  MSB_dest_addr  LSB_dest Node Number pListOf Node Trong đó: - #TR: Kỹ tự cho biết dữ liệu của bản tin Trace Route - MSB_dest_addr: Byte cao địa chỉ mạng node đích - LSB_dest_addr: Byte thấp địa chỉ mạng node đích - NodeNumber: Số node trong tuyến - pListOfNode: Danh sách Byte0 địa chỉ MCA của các node trên tuyến	
Hàm thực hiện		void RouteDrawReply( NodeNumber, BYTE *pListOfNode)			Hâm này gửi kết quả tuyến đi từ node đích về Gateway +NodeNumber: Số node gói tin đã đi qua kể từ Node nguồn (ROUTER_EMB)

		+ *pListOfNode:
		Một con trỏ mảng
		Byte 0 địa chỉ MAC
		của các node gói tin
		đi qua.

- f. Lênh broadcast.
- Điều khiển thức ngủ.
  - Các sensor có 2 chế đô hoạt đông, chế đô này được thiết lập bởi biến SleepModeEnable:
    - +Chế độ bình thường: Các node mạng liên tục ON và gửi dữ liệu định kỳ về máy tính nhúng
    - +Chế độ thức ngủ: Các node mạng chủ yếu trong trạng thái ngủ.

Ví dụ: Ngủ 10 phút, thức dậy 30 giây để gửi dữ liệu, sau đó lại ngủ...quá trình lặp lại.

Chuyển đổi giữa 2 chế độ:

+Từ chế độ bình thường sang chế độ thức - ngủ: Máy tính nhúng ra lệnh cho các node mạng chuyển chế độ. Để đảm bảo các node mạng được đưa hết vào chế độ thức – ngủ. Sau khi nhấn lệnh từ máy tính nhúng, máy tính nhúng sẽ gửi lệnh yêu cầu chuyển chế độ 3 lần, mỗi lần cách nhau 30 giây.

+Từ chế độ thức – ngủ về chế độ bình thường: Sau khi nhấn lệnh từ máy tính nhúng, lệnh sẽ được chờ. Sensor nào thức dậy, gửi bản tin rejoin mạng và dữ liệu xong, máy tính nhúng sẽ tự động gửi lệnh yêu cầu chuyển chế độ cho node mạng đó.

	Nhập bằng bàn phím	Máy tính nhúng gửi	ROUTER_EMB đóng gói	Các node mạng nhận gói	Ghi
	trên máy tính nhúng	xuống	gửi cho node được yêu	tin đồng bộ và đặt vào	chú
		ROUTER_EMB	cầu	Sleep mode	
SourceEndpoin			1		
t					
DesEnpoint			240		
ClusterID			SLEEP_SYN_CLUSTE	SLEEP_SYN_CLUSTE	0x000
			R(OutPut Cluster)	R(Input Cluster	В
Bån tin	FFFFAA	0xFF; 0xFF; 0xSS;			
	+Mỗi thành phần là	\$			
	một ký tự.	+0xFFFF: Địa chỉ			
	+FFFF:0xFFFF	broadcast			
	làĐịa chỉ broadcast	+0xSS: Số hiệu bản			
	+AA: Số hiệu bản tin	tin board cast			
	broadcast.	Trong đó:			

	VD: AA = 01→Yêu cầu các node đồng bộ timer và đặt vào trạng thái ngủ	0x01: Yêu cầu các node mạng đồng bộ thời gian và chuyển từ chế độ bình thường sang chế độ thức – ngủ 0x02: Yêu cầu các node mạng chuyển từ chế độ thức - ngủ sang chế độ bình thường.		
Hàm thực hiện			void SendOneByte(WORD ClusterID, BYTE MSB, BYTE LSB, BYTE cmd)	

## • Bản tin tái cấu hình.

 Các tham số tái cấu hình bao gồm: chu kì gửi bản tin nhiệt độ độ ẩm về bo nhúng, ngưỡng cảnh báo cháy.

Same Forderin	Nhập bằng bản phím trên máy tính nhúng	Máy tính nhúng gừi xuống ROUTER_EMB	ROUTER_EM B đóng gói gửi cho node được yêu cầu	Các node mạng nhận gói tin.	Ghi chú
SourceEndpoin t			240		
DesEnpoint				240	
ClusterID			RE_CONFIG_ CYCLE_CLU STER (OutPut Cluster)	RE_CONFIG_ CYCLE_CLU STER (Input Cluster	0x0012
Bản tin	FFFFAA +Mỗi thành phần là một ký tự. +FFFF: là Địa chỉ broadcast. +AA: nội dung bản tin bao gồm mã tham số cấu hình và giá trị cấu hình của tham số đó.	OxFF; 0xFF; 0x[SS]; \$.  +0xFFFF: Địa chỉ broadcast.  +0x[SS]: Bắn tin board cast.  Trong đó:  OxSS = 0b0000-0001: lệnh chuyển từ chế độ active sang tiết kiệm năng lượng.  OxSS = 0b0000-0010: lệnh chuyển từ chế độ tiết kiệm năng lượng sang chế độ active.  OxSS = 0b0001-aaaa: lệnh thiết lập lại chu kì gửi tin định kì với aaaa là các mức định trước → có 16 mức gửi (từ 1 → 16). Mức thứ n nghĩa là chu kì gửi đữ liệu là 5*n (phút).  OxSS = 0b0010-aaaa: Lệnh thiết lập lại ngưỡng cảnh báo cháy vơi 0baaaa là các mức định trước. có 16 mức (từ 0 đến 15). Ngưỡng cảng	RE đóng gói 2 bytes dữ liệu: 0x[MM][SS] và phát quảng bá (địa chỉ quảng bá là 0xFFFF).		

	nhỏ thì càng kém nhạy. thường thì ngưỡng 5 hoặc 6 là hợp lý.		
Hàm thực hiện		void SendOneByte( WORD ClusterID, BYTE MSB, BYTE LSB, BYTE cmd)	

Bån tin Broadcast yếu cầu vị trí các sensor:

	Nhập bằng bàn phím trên máy tính nhúng	Máy tính nhúng gửi xuống ROUTER_EMB	ROUTER_EM B đóng gói gửi cho node được yêu cầu	Các node mạng nhận gói tin.	Ghi chú
SourceEndpoin t			240		
DesEnpoint				240	
ClusterID			REQUEST_P OSITION_CL USTER	REQUEST_P OSITION_CL USTER	0x0020
Bán tín	FFFFAA +Mỗi thành phần là một ký tự. +FFFF: là Địa chi broadcast. +AA: nội dung bản tin bao gồm mã tham số cấu hình và giá trị cấu hình của tham số đó.	0xFF; 0xFF; 0x[SS]; \$. +0xFFFF: Địa chi broadcast. +0x[SS]: Bản tin board cast. Trong đó: 0x[SS] là 0x33 là lệnh yêu cầu lấy vị trí các sensor	RE đóng gói 2 bytes dữ liệu: 0x[MM][SS] và phát quảng bá (địa chỉ quảng bá là 0xFFFF).		
Hàm thực hiện			void SendOneByte( WORD ClusterID, BYTE MSB, BYTE LSB, BYTE cmd)		

Sau khi gửi xong yêu cầu lấy vị trí các sensor thì RE sẽ gửi lên máy tính nhúng bản tin có cấu trúc:

```
printf("#RP:");
PrintWord(params.APSDE_DATA_indication.SrcAddress.ShortAddr.Val);//Dia chi mang
PrintChar(APLGet());
printf("\r\n");
```

### • Bản tin yêu cầu ảnh từ sensor

	Nhập bằng bàn phím trên máy tính nhúng	Máy tính nhúng gửi xuống ROUTER_EMB	ROUTER_EM B đóng gói gửi cho node được yêu cầu	Các node mạng nhận gói tin.	Ghi chú
SourceEndpoin t			240		
DesEnpoint				240	
ClusterID			REQUSET_I MAGE_CLUS TER (OutPut Cluster)	REQUSET_I MAGE_CLUS TER (Input Cluster	0x0012
Bån tin	FFFFAA +Mỗi thành phần là một ký tự. +FFFF: là Địa chỉ broadcast. +AA: nội dung bản tin bao gồm mã tham số cấu hình và giá trị cấu hình của tham số đó.	0xFF; 0xFF; 0x[SS]; \$. +0xFFFF: Địa chi broadcast. +0x[SS]: Bân tin board cast. Trong đó: 0x[SS] là 0x44 là lệnh yêu cầu lấy ânh từ sensor	RE đóng gói 2 bytes dữ liệu: 0x[MM][SS] và phát quảng bá (địa chỉ quảng bá là 0xFFFF).		
Hàm thực hiện			void SendOneByte( WORD ClusterID, BYTE MSB, BYTE LSB, BYTE cmd)		

```
printf("#RI:");
PrintWord(params.APSDE_DATA_indication.SrcAddress.ShortAddr.Val);//Dia chi mannode
for(i = 0; i<size; i++);
    PrintChar(APLGet());
printf("\r\n");</pre>
```

# 3.2. Thiết kế phần cứng.

(Các thiết kế được đã up lên FTP)

## 3.3. Thiết kế phần mềm trên máy tính nhúng.