

テストズミ！

公式 完全取扱説明書

はじめてiPhoneを使う方にも、順番どおり進めれば分かる詳細版



この説明書について

耐圧試験、施工チェック、スリープ、写真、PDF、検索、設定、FREE／PRO、現場データ交換まで、現在の機能を順番に説明します。画面は説明用の架空データを使用しています。

目次

1	この説明書の読み方	17	施工チェック写真・状態
2	最初に覚えるiPhone操作	18	カタログ・テンプレート
3	アプリ全体の流れ	19	未完了・一括・並び替え
4	TOP画面	20	施工チェックPDF
5	現場を作る	21	スリープ一覧・新規
6	試験箇所を作る	22	単一径・複数径
7	耐圧試験を作る	23	スリープPDF
8	試験を開始する	24	検索・絞り込み
9	進行中試験	25	設定・会社情報・言語
10	やり直し・通知	26	現場データ交換
11	試験を完了する	27	FREE版
12	写真・メモ	28	PRO版
13	耐圧試験PDF	29	FREE／PRO比較
14	試験複製・テンプレート	30	PDF共有・写真操作
15	施工チェックの流れ	31	困ったとき／FAQ
16	施工チェック項目	32	全機能一覧・索引

1. この説明書の読み方

まず知っておくこと

この説明書は「スマホに慣れていること」を前提にしていません。分からない言葉が出たら、このページと次ページを確認してください。画面に表示されるボタン名は、できるだけアプリと同じ表記で説明します。

青い「PRO限定」

PRO版だけで使える機能です。FREE版ではPRO案内が表示されます。

「タップ」

画面を指で1回、軽く押して離す操作です。

「長押し」

指を画面に置いたまま少し待つ操作です。写真の保存・共有などで使います。

「ドラッグ」

指を離さずに、そのまま上下へ動かす操作です。並び替えて使います。

「共有」

PDFや写真をAirDrop、LINE、メールなどへ渡すiPhoneの機能です。

2. 最初に覚えるiPhone操作

1

タップ

1回押す

ボタンを開く／項目を選ぶ

2

長押し

押したまま待つ

写真の「保存」「共有」メニュー

3

ドラッグ

押したまま動かす

チェック項目の並び替え

4

スクロール

指で上下に動かす

画面の下にある項目を見る

5

ピンチズーム

2本指を広げる／閉じる

対応する写真プレビューを拡大・縮小

3. アプリ全体の流れ

① 現場を作る

工事単位で現場を登録します。

② 場所を作る

部屋、階、共用部などを登録します。

③ 記録する

耐圧試験／施工チェック／スリーブを記録します。

④ 写真・メモ

写真とメモを記録にひも付けます。

⑤ PDFを作る

記録を帳票にします。

⑥ 共有する

AirDrop、LINE、メール、ファイル保存、印刷などへ進みます。

4. TOP画面



PROのTOP画面

- 1 「新しい現場を作成」：新しい工事現場を登録します。
- 2 「進行中の試験」：現在進行中／終了確認待ちの試験を確認します。
- 3 「最近の現場」：現場写真付きのカードをタップして現場詳細へ進みます。
- 4 下部メニュー：試験履歴、検索、設定、データ交換へ進みます。

5. 現場を作る

新しい現場

作成後の現場詳細

- 1 TOPの「新しい現場を作成」をタップします。
- 2 現場名など、必要な現場情報を入力します。
- 3 必要に応じて現場写真を登録します。
- 4 「保存」をタップします。作成した現場は現場カードから開けます。

FREE版の上限

FREE版は現場3件までです。3件ある状態で新規現場を作ろうとするとPRO案内が表示されます。PRO版は現場数無制限です。

6. 試験箇所を作る



試験箇所一覧



新しい試験箇所

- ① 現場詳細から「試験管理」へ進みます。
- ② 試験箇所一覧で、既存の場所を確認します。
- ③ 新しい場所を追加するときは追加ボタンをタップします。
- ④ 「2階201号室」「1階共用部」など、あとで分かる名前を入力して保存します。

7. 耐圧試験を作る



試験一覧



新しい試験

- 1 試験箇所を開き、「新しい試験」を作成します。
- 2 試験種類を選びます。
- 3 試験圧力を入力します。
- 4 保持時間を設定します。開始前に入力値を確認してください。

重要

開始後に圧力や写真の間違いに気付いた場合は、条件を直接書き換えるのではなく「やり直し」を使用します。

8. 試験を開始する

18:56 83%

キャンセル 新しい試験

テンプレート

条件を自動入力 使用しない

試験情報

試験種別 給水 水圧試験

試験名 (必須)

試験日 2026/08/25

選択日 2026年8月25日

試験名の例: 1回目、再試験、系統A

試験条件

試験圧力 MPa

設定保持時間 30分以上

メモ

連絡事項など

開始前の条件

22:44 100%

給湯耐圧試験 (進行中撮影用)

試験中

保持完了
経過時間: 238分 / 設定: 60分以上

現場名 サンプルマンション新築工事

試験箇所 2階 202号室

試験種別 給水 水圧試験

試験名 給湯耐圧試験 (進行中撮影用)

試験圧力 1 MPa

設定保持時間 60分以上

実測値 (任意)
入力値から変化量を計算します。合否判定は行いません。

開始実測値 未入力 MPa

終了実測値 未入力 MPa

PDFに変化量を表示

開始後

- 1 試験条件を確認します。
- 2 開始時のゲージなど、開始写真を撮影または選択します。
- 3 試験を開始します。
- 4 開始すると進行中試験になり、経過時間が動き始めます。

9. 進行中の試験を確認する



進行中の試験一覧



進行中詳細

- 1 TOPの「進行中の試験」から一覧を開けます。
- 2 一覧から確認したい試験をタップします。
- 3 詳細で「試験中」、経過時間、設定保持時間を確認します。
- 4 保持後、終了状態を確認して終了写真の記録へ進みます。

10. やり直し・保持時間通知



やり直し確認



FREE設定のPRO表示

- 1 開始写真がぼけた、圧力を間違えた等の場合は「やり直し」を選びます。
- 2 確認ダイアログの内容を読み、問題なければやり直します。
- 3 PRO版では保持時間通知を利用できます。
- 4 通知を初めて使うときは、iPhoneの通知許可が表示される場合があります。

PRO限定

保持時間通知はPRO機能です。FREE版ではPRO案内が表示されます。

11. 試験を完了する

18:56 給水耐圧試験

✓ 試験完了

✓ 保持完了
経過時間：60分 / 設定：60分以上

現場名 サンプルマンション新築工事

試験箇所 2階 201号室

試験種別 給水 水圧試験

試験名 給水耐圧試験

試験圧力 1 MPa

設定保持時間 60分以上

実測値 (任意)
入力値から変化量を計算します。合否判定は行いません。

開始実測値 1 MPa

終了実測値 1 MPa

変化量 0 MPa

PDFに変化量を表示 ☒

完了済み試験

18:56 給水耐圧試験

✓ 試験完了

✓ 保持完了
経過時間：60分 / 設定：60分以上

現場名 サンプルマンション新築工事

試験箇所 2階 201号室

試験種別 給水 水圧試験

試験名 給水耐圧試験

試験圧力 1 MPa

設定保持時間 60分以上

実測値 (任意)
入力値から変化量を計算します。合否判定は行いません。

開始実測値 1 MPa

終了実測値 1 MPa

変化量 0 MPa

PDFに変化量を表示 ☒

写真・メモ

- 1 保持後の状態を確認し、終了写真を記録します。
- 2 完了後は開始日時・終了日時・圧力・保持時間を確認できます。
- 3 開始写真・終了写真は同じ試験記録に残ります。
- 4 必要に応じてメモと記録写真を追加し、PDFへ進みます。

12. 写真・メモの使い方

耐圧試験の写真

施工チェック写真

- ① カメラで撮影、または写真ライブラリから画像を選びます。
- ② 対応画面では写真をタップして拡大表示できます。
- ③ 撮り直し／削除が表示される画面では、そのボタンから変更します。
- ④ 対応画面では写真を長押しすると「写真に保存」「共有」が使えます。
- ⑤ メモ欄には補足事項を入力します。

写真への書き込みについて

現在、写真に赤丸・矢印・文字を直接書き込むマークアップ機能はありません。

13. 耐圧試験PDF

試験記録書

現場・試験情報

現場名	サンプルマンション新築工事
試験箇所	2階 201号室
対象系統	給水
試験種別	給水 水圧試験
試験名	給水耐圧試験
試験圧力	1 MPa
開始実測値	1 MPa
終了実測値	1 MPa
変化量	0 MPa
設定保持時間	60分以上
試験開始日時	2026年1月1日 22:00
試験終了日時	2026年1月1日 23:00
実際の経過時間	60分
保持結果	保持完了

メモ

保持60分・異常なし

試験写真

試験開始
2026年1月1日 22:00

試験終了
2026年1月1日 23:00



テストズミ 1

FREE PDF

- 1
- 完了済み試験のPDF出力をタップします。
- 2
- FREE版はSAMPLE透かし付きで、会社情報は表示されません。
- 3
- PRO版はSAMPLEなしで、設定した会社・担当者情報を反映します。
- 4
- 1ページ目には試験情報と開始／終了写真を掲載します。追加の記録写真がある場合は2ページ目以降へ掲載します。
- 5
- 生成後はiPhoneの共有画面が開きます。

試験記録書

会社名：サンプル設備株式会社 担当者：サンプル太郎 電話：000-0000-0000 住所：サンプル県サンプル市1-2-3

現場・試験情報

現場名	サンプルマンション新築工事
試験箇所	2階 201号室
対象系統	給水
試験種別	給水 水圧試験
試験名	給水耐圧試験
試験圧力	1 MPa
開始実測値	1 MPa
終了実測値	1 MPa
変化量	0 MPa
設定保持時間	60分以上
試験開始日時	2026年1月1日 22:00
試験終了日時	2026年1月1日 23:00
実際の経過時間	60分
保持結果	保持完了

メモ

保持60分・異常なし

試験写真

試験開始
2026年1月1日 22:00

試験終了
2026年1月1日 23:00



テストズミ 1

PRO PDF

14. 試験の複製・テンプレート



試験を複製



FREE設定

- 1 「試験を複製」はPRO機能です。複製先を選択します。
- 2 画面に表示される「引き継がれない情報」を確認してから実行します。
- 3 試験テンプレートもPRO機能です。繰り返し使う試験条件を再利用できます。
- 4 FREE版ではこれらの項目にPRO表示が付きます。

15. 施工チェックの流れ



施工場所一覧



項目一覧



項目詳細

- 1 現場詳細から施工チェックを開きます。
- 2 施工場所を選びます。必要なら新しい施工場所を追加します。
- 3 施工場所に必要なチェック項目を追加します。
- 4 各項目を開き、状態・写真・メモを記録して保存します。
- 5 必要に応じて施工チェックPDFを出力します。

16. 施工チェック項目・状態



施工場所詳細



チェック詳細

- ① 一覧にはチェック項目、状態、写真数などが表示されます。
- ② 状態は「未確認」「確認済み」「要修正」「対象外」から選択します。
- ③ 確認内容をメモに残します。
- ④ 写真を追加し、内容を確認して保存します。

17. 施工チェックのカタログ・テンプレート

項目を追加

テンプレート編集

- ① 項目追加は「業種 → カテゴリー → チェック項目」の順で選びます。
- ② 標準業種は配管／電気／空調／消防／ガスです。
- ③ カスタム業種を追加できます。カテゴリーと項目も追加・名称変更・削除・並び替えできます。
- ④ ユーザーが入力した独自名称は、そのまま保存されます。
- ⑤ 標準テンプレートに戻すための復旧導線があります。

18. 未完了・一括適用・並び替え



未完了フィルター



並び替え

- ① PRO版では未完了の施工場所だけを絞り込めます。
- ② PRO版ではマイ項目を作成し、自社用の項目を使えます。
- ③ PRO版では一括適用で、同じチェック項目を複数施工場所へまとめて適用できます。
- ④ 並び替えではハンドルを押したまま上下へ動かし、「並び替え完了」をタップします。

19. 施工チェックPDF

サンプルマンション新築工事 施工チェック表

サンプル設備株式会社 担当：サンプル太郎
電話：000-0000-0000 住所：サンプル県サンプル市1-2-3
出力日時：2026年8月25日 23:15

施工場所：1階 共用部

配管 全景

業種：給排水 カテゴリ：給排水 状態：✓ 確認済み
確認日時：2026年1月1日 21:00 写真：1枚

写真1



メモ

配管ルートと支持状況を確認

サンプルマンション新築工事 施工チェック表

サンプル設備株式会社 担当：サンプル太郎
電話：000-0000-0000 住所：サンプル県サンプル市1-2-3
出力日時：2026年8月25日 23:15

施工場所：1階 共用部

配管 全景

業種：給排水 カテゴリ：給排水 状態：✓ 確認済み
確認日時：2026年1月1日 21:00 写真：1枚

写真1



メモ

配管ルートと支持状況を確認

単項目PDF

一括PDFの代表ページ

- 1 施工チェックPDFは1項目を1ページとして出力します。
- 2 写真、状態、メモを同じページに掲載します。
- 3 単項目、施工場所単位、一括／条件指定など、画面にある出力導線を使い分けます。
- 4 PRO版では会社・担当者情報を正式帳票へ反映します。

20. スリーブ一覧・新規登録



スリーブ一覧



新規スリーブ

- 1 現場詳細からスリーブを開きます。
- 2 一覧で登録済みスリーブを確認します。
- 3 新規登録では用途、径、本数、状態、備考、写真を入力します。
- 4 保存すると一覧へ追加されます。
- 5 現行仕様ではFREE版にもスリーブ件数の上限はありません。

21. 単一径・複数径スリーブ

単一径

複数径

- ① 単一径では、例：φ50×1のように径と本数を記録します。
- ② 複数径では、φ50・φ75・φ100など複数の径構成を一つの記録に持てます。
- ③ 写真、状態、備考を記録します。
- ④ スリーブ写真はカメラ撮影／ライブラリ複数選択／削除に対応します。

写真表示について

現行UIでは、保存済みスリーブ写真のサムネイルをタップして開く専用拡大画面はありません。

22. スリーブPDF

サンプルこども園新築工事 スリーブチェック表

サンプル設備株式会社 担当：サンプル太郎
電話：000-0000-0000 住所：サンプル県サンプル市1-2-3
出力日時：2026年8月25日 23:15

1. 1階 RC壁 | 廃水立て管周り

用途：排水 状態：未確認
更新日時：2026年8月25日 23:15 写真：1枚

スリーブ径	本数	要修正
【排水】		
φ50	1本	0本
φ75	1本	0本
φ100	1本	0本
合計	3本	0本

位置 - 径 - 本数 - 高さ - 固定 - 向き - 写真 ✓

写真1 2026/8/21 21:00



備考
RC壁 径違い複数スリーブ

サンプルこども園新築工事 スリーブチェック表

サンプル設備株式会社 担当：サンプル太郎
電話：000-0000-0000 住所：サンプル県サンプル市1-2-3
出力日時：2026年8月25日 23:15


1. 1階 RC壁 | 機械室前

用途：給水 状態：確認済み
更新日時：2026年8月25日 23:15 写真：1枚

スリーブ径	本数	要修正
【給水】		
φ50	1本	0本
合計	1本	0本

位置 - 径 - 本数 - 高さ - 固定 - 向き - 写真 ✓

写真1 2026/8/21 21:00



備考
RC壁 単管スリーブ

個別PDF

- 1 スリーブPDFは1スリーブ1ページを基本として出力します。
- 2 複数径の構成、写真、状態、備考を帳票へ反映します。
- 3 個別PDFのほか、全件／条件指定の出力導線を利用できます。
- 4 デモの全件PDFは単一径・複数径の2件で2ページです。

全件PDFの代表ページ

23. 検索・絞り込み



PRO検索



FREEのPRO案内

- ① PRO版では高度検索・絞り込みを利用できます。
- ② 試験種類や状態などの条件を指定して、必要な記録を探します。
- ③ 条件を変更すると表示結果を絞り込みます。
- ④ FREE版から高度検索へ進むとPRO案内が表示されます。

24. 設定・会社情報・言語



設定・言語



会社・担当者情報

- ① 設定からアプリ内言語を変更できます。
- ② 対応言語：日本語／英語／中国語（簡体）／中国語（繁体）／韓国語。
- ③ PRO版では会社名、担当者、住所、電話番号、ロゴ等を設定できます。
- ④ 会社・担当者・ロゴ等はPROの正式PDFへ反映されます。
- ⑤ 購入済みPROは復元操作を利用できます。

25. 現場データ交換



PROデータ交換



FREEのPRO案内

- ① PRO版では現場1件を写真込みの単一ファイルとして書き出せます。
- ② 書き出したファイルはiPhoneの共有機能で相手へ渡します。
- ③ 受信側では交換ファイルを選びます。
- ④ 取り込み時は新規現場として受信するか、既存現場へ上書き更新する運用ができます。
- ⑤ FREE版からデータ交換へ進むとPRO案内が表示されます。

注意

AirDrop、LINE、ファイル選択などはiPhone側の画面です。表示される共有先は端末の状態やインストール済みアプリで変わります。

26. FREE版でできること



FREE TOP



現場3件上限



施工チェック写真1/1

- 1 現場：3件まで。
- 2 試験記録写真：1枚。
- 3 施工チェック：1現場5項目。
- 4 施工チェック写真：1項目1枚。
- 5 スリーブ：現行仕様では件数上限なし。
- 6 PDF：生成可能。SAMPLE透かし付き、会社情報なし。
- 7 PRO限定機能へ進むとPRO案内が表示されます。

27. PRO版でできること

- 1 現場：無制限。
- 2 試験記録写真：5枚。
- 3 施工チェック：項目数無制限。写真は1項目4枚。
- 4 会社情報・担当者・ロゴを設定し、正式PDFへ反映。
- 5 試験テンプレート、試験複製、保持時間通知。
- 6 高度検索・絞り込み、進行中／未完了管理。
- 7 施工チェックのマイ項目、一括適用、未完了フィルター。
- 8 現場データ交換：書き出し、受信、新規取込、既存現場への上書き更新。
- 9 PROは現行仕様では買い切り。購入済みPROの復元に対応。

PRO版の位置づけ

FREE版で基本操作を試したあと、現場数・写真数を増やしたい、会社情報入りPDFを使いたい、検索・通知・複製・データ交換を使いたい場合にPRO版を利用します。

28. FREE / PRO 完全比較

	FREE	PRO
現場	3件	無制限
試験記録写真	1枚	5枚
施工チェック	1現場5項目	無制限
施工チェック写真	1枚	4枚
PDF	SAMPLE・会社情報なし	正式PDF・会社情報あり
試験テンプレート	-	○
試験複製	-	○
保持時間通知	-	○
高度検索	-	○
未完了管理	-	○
マイ項目／一括適用	-	○
現場データ交換	-	○
スリーブ件数	上限なし	上限なし
購入形態	FREE	買い切り

29. PDF共有・写真操作

PDFをAirDrop・LINE・メールで送りたい

PDF出力をタップすると、PDF生成後にiPhoneの共有画面が開きます。そこで端末に表示されるAirDrop、LINE、メール、ファイルに保存、プリント等を選びます。LINE等は端末にインストールされ、共有候補として表示される場合に選べます。

写真を端末へ保存したい／共有したい

対応する写真表示を長押しすると「写真に保存」「共有」が表示されます。写真種別や画面によって操作できる内容が異なるため、表示されているボタン・メニューに従ってください。

写真を撮り直したい

「撮り直し」が表示される写真は、そのボタンから再撮影／再選択します。削除ボタンが表示される写真は削除できます。開始・終了写真は試験の記録として重要なので、内容を確認してから完了してください。

写真に赤丸や文字を書きたい

現在、アプリ内で写真へ赤丸・矢印・文字を書き込む機能はありません。これは不具合ではなく、現在未対応の機能です。

30. 困ったとき・よくある質問

試験条件を間違えて開始した

進行中試験の「やり直し」を使います。

FREEで4件目の現場を作れない

FREEの現場上限は3件です。PROでは無制限です。

施工チェックに写真を追加できない

FREEは1項目1枚です。PROは4枚です。

PDFにSAMPLEと出る

FREE PDFの仕様です。PRO PDFはSAMPLEなしです。

PDFに会社名が出ない

会社情報のPDF反映はPROです。設定の会社・担当者情報も確認してください。

検索が使えない

高度検索はPRO限定です。

別端末へ現場を送りたい

PROの現場データ交換を使用します。

写真に書き込みたい

現在は未対応です。

31. 全機能一覧・索引 A

✓ TOP：新しい現場／進行中試験／最近の現場／試験履歴／検索／設定／データ交換

✓ 現場：作成／現場写真／現場詳細

✓ 試験箇所：一覧／追加／編集

✓ 耐圧試験：一覧／作成／種類／圧力／保持時間

✓ 耐圧試験：開始写真／開始／進行中／経過時間／終了写真／完了

✓ 耐圧試験：メモ／記録写真／やり直し／通知(PRO)／複製(PRO)／テンプレート(PRO)

✓ 写真：カメラ／ライブラリ／複数選択(対応画面)／拡大／ピンチズーム(対応画面)

✓ 写真：撮り直し／削除／長押し保存／長押し共有／撮影日時表示

✓ 耐圧PDF：FREE SAMPLE／PRO会社情報／記録写真ページ／共有

✓ 施工チェック：施工場所／項目一覧／状態4種／写真／メモ

✓ 施工チェック：業種／カテゴリー／項目の3階層

✓ 施工チェック：カスタム業種／カテゴリー編集／項目編集／標準復旧

32. 全機能一覧・索引 B

✓ 施工チェック：マイ項目(PRO)／一括適用(PRO)／未完了フィルター(PRO)／並び替え

✓ 施工チェックPDF：単項目／施工場所／一括・条件指定

✓ スリーブ：一覧／新規／用途／径／本数／単一径／複数径／状態／備考／写真

✓ スリーブPDF：個別／全件・条件指定／1スリーブ1ページ

✓ 検索：高度検索・絞り込み(PRO)

✓ 設定：会社名／担当者／住所／電話番号／ロゴ(PRO)

✓ 言語：日本語／英語／中国語簡体／中国語繁体／韓国語

✓ FREE：現場3件／記録写真1枚／施工チェック5項目／写真1枚／SAMPLE PDF

✓ PRO：現場無制限／記録写真5枚／施工チェック無制限／写真4枚／正式PDF

✓ 現場データ交換(PRO)：書き出し／受信／新規取込／上書き更新

✓ 購入：PRO買い切り／購入済みPROの復元

✓ 未対応：写真マークアップ／手書き注釈