Hot Weather & Cooling: Protect Your Electronics from Heat

ပူပြင်းသောရာသီဥတုတွင် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို အပူဒဏ်မှ ကာကွယ်ခြင်း

Overview: High temperatures can affect electronic devices, batteries and household appliances. Poor ventilation and direct sunlight may cause overheating, reduced performance and shorter device lifespans. Simple daily habits can help protect your equipment.

အနှစ်ချုပ်: အပူချိန်မြင့်မားခြင်းသည် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ ဘက်ထရီများနှင့် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ လေဝင်လေထွက်မကောင်းခြင်းနှင့် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ကျရောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ပစ္စည်းများ အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

Prevention Instructions / ကာကွယ်ရေးညွှန်ကြားချက်များ

1 Keep devices away from direct sunlight

Place phones, laptops and televisions away from direct sunlight. Avoid leaving devices inside parked vehicles.

ဖုန်း၊ လက်ပ်တော့နှင့် တီဗီများကို နေရောင်တိုက်ရိုက်ကျရောက်သည့်နေရာများတွင် မထားပါနှင့်။ ရပ်ထားသောကားအတွင်း၌လည်း ပစ္စည်းများကို မထားခဲ့ပါနှင့်။

2 Maintain proper ventilation

Keep ventilation openings clear. Do not place laptops on pillows, blankets or soft surfaces that block airflow.

လေဝင်လေထွက်ပေါက်များကို ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။ လက်ပ်တော့ကို လေဝင်လေထွက်ပိတ်ဆို့စေသော ခေါင်းအုံး၊ စောင်နှင့် ပျော့ပျောင်းသောမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် မတင်ပါနှင့်။

3 Protect your phone battery

Avoid charging phones in very hot environments. Use compatible chargers and stop using a device if its battery becomes unusually hot or swollen.

အပူချိန်အလွန်မြင့်မားသောနေရာတွင် ဖုန်းအားသွင်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင့်တော်သောအားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြုပြီး ဘက်ထရီဖောင်းလာခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အပူလွန်ကဲလာခြင်းရှိပါက အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပါ။

4 Clean cooling fans regularly

Dust can block cooling vents and reduce airflow. Clean the outside vents gently when the device is switched off.

ဖုန်မှုန့်များသည် အအေးပေးလေဝင်ပေါက်များကို ပိတ်ဆို့စေနိုင်ပါသည်။ စက်ပိတ်ထားသည့်အချိန်တွင် အပြင်ဘက်လေဝင်ပေါက်များကို ညင်သာစွာ သန့်ရှင်းပေးပါ။

Safety Reminder | သတိပြုရန်

If a device becomes extremely hot, emits smoke or produces a burning smell, stop using it and disconnect power only if safe. Seek professional assistance.

စက်ပစ္စည်းသည် အပူလွန်ကဲခြင်း၊ မီးခိုးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်နံ့ထွက်ခြင်းရှိပါက အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး ဘေးကင်းမှသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဖြတ်တောက်ပါ။ ကျွမ်းကျင်သူထံ အကူအညီတောင်းပါ။