设备连接状态

1 功能概述

ThingsBoard 设备状态服务负责监视设备连接状态并触发推送到规则引擎的设备连接事件。平台开发者可以对相关事件出相关处理。

支持的事件有:

- ▶ **连接事件** -设备连接到 ThingsBoard 时触发。基于 MQTT 的会话传输和 HTTP 请求 传输同时连接事件将在每一个 HTTP 请求上触发;
- ▶ **断开事件** –设备与 ThingsBoard 断开连接时触发。基于 MQTT 的会话传输和 HTTP 请求传输同时连接事件将在每一个 HTTP 请求上触发;
- > 活动事件 -通过属性(attribute update)或者 rpc 命令推送遥测数据;
- 不活动事件 当设备指定时间内不活动时触发。请注意,即使没有从设备断开连接事件,也可能触发此事件。通常表示一段时间没有触发任何活动事件;

设备状态服务负责维护以下服务器端属性:

- > active-表示当前设备状态为 true 或 false;
- > lastConnectTime-表示设备最后一次连接到 ThingsBoard 的时间,自 1970 年 1 月 1 日格林尼治标准时间 00:00:00 以来的毫秒数
- ▶ **lastDisconnectTime**-表示设备与 ThingsBoard 断开连接的最后时间,自 1970 年 1 月 1 日格林威治标准时间 00:00:00 以来的毫秒数
- ▶ **lastActivityTime**-表示设备上次推送遥测,属性更新或 rpc 命令的时间,自 1970 年 1月1日格林威治标准时间 00:00:00 以来的毫秒数

▶ inactivityAlarmTime-表示上一次触发不活动事件的时间,自 1970 年 1 月 1 日格 林尼治标准时间 00:00:00 以来的毫秒数