MANUAL DE USO APP

Conexión (Internet).

Hay que asegurar que el dispositivo este conectado a la misma red de la APR.

Antes de salir a tomar lecturas de los medidores

Registrarse en la App Usuario: operador1 Password: op123

Antes de comenzar a utilizar la aplicación debe IMPORTAR los datos actualizados desde la base de datos. (objeto cargue todos los medidores registrados a la Aplicación Móvil).

Presionar el Botón **IMPORTAR BBDD** y luego presionar el Botón **IMPORTAR** (Ahora tendremos copiado los registros de los medidores a la App)

Chequear que se hayan copiado los datos a la App: Ingresando un Nº de medidor existente en la Base de Datos.

Presione el Botón **BUSCAR CLIENTE MEDIDOR**



Una vez chequeado que los números de medidores están en la App, dirigirse a registrar lectura de los clientes. (Puede ingresar varios medidores para asegurar que los Nº de medidores se copiaron a la App correctamente).

En Terreno: Registrarse en la App con Usuario y Password

Ingresar Nº del Medidor de la casa que va ha registrar lectura, objeto asegurar ingreso de la lectura al usuario correcto.

Una vez revisado que él medidor corresponde al usuario de esa casa, proceder a registrar una Lectura.

Presionar: REGISTRAR LECTURA.

Ingresar Lectura al medidor que le indica la aplicación y presione REGISTRAR

Vuelva al Menú y podrá **VERIFICAR LECTURA**, de cualquier medidor en cualquier momento, presionado el botón **VERIFICAR LECTURA**, para cualquier lectura que halla registrado.

Una vez registradas las lecturas en el celular podrá **EXPORTAR** los datos registrado hacia el servidor, para eso deber presionar el Botón **EXPORTAR BBDD**, para confirma debe presionar el Botón **EXPORTAR**.

Ahora todos los registros que ha realizado estarán almacenados en servidor de la APR.