Diritti di riproduzione®

Questo CD/DVD-Rom è protetto dai diritti di riproduzione. È proibito copiare, modificare o trasmettere pubblicamente (inclusa la produzione di copia che può essere trasmessa nel caso di trasmissione interattiva) senza previo consenso della Suzuki Motor Corporation, a prescindere dal sistema di supporto usato, tutto o parte di questo CD/DVD-ROM con l'eccezione delle copie preparate per uso personale. Questa norma è applicabile sia nel caso che la documentazione sia stata acquistata da un individuo che da un'azienda. L'uso non autorizzato può comportare una causa civile con richiesta di danni o una denuncia penale.

Requisiti di sistema per la riproduzione CD/DVD-ROM

Hardware

- · Un'unità CD/DVD-ROM
- · Un monitor con 1024 x 768 pixel o superiore

Software

SO: Microsoft® Windows® 98/ NT4.0/2000/XP

Browser raccomandato: Microsoft® Internet Explorer 6.0 o successivo / Mozilla Firefox 2.0

Plug-in: Adobe® Reader® 6.0 o successivo, Adobe® Flash Player® 7.0 o successivo

Attenzione:

Non si garantisce il corretto funzionamento con l'uso di combinazioni specifiche o versioni diverse da quelle indicate sopra.

- · Microsoft, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 e Windows XP sono i marchi commerciali o marchi Registrati della Microsoft Corporation negli USA e in altri paesi.
- · Adobe, Reader e Flash Player sono i marchi commerciali o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli USA e in altri paesi.

Avvio del CD/DVD-ROM e metodo d'uso

Inserire il CD/DVD nell'unità CD/DVD. Il "MENU PRINCIPALE" viene avviato automaticamente.

Per dettagli relativi alle operazioni successive, fare clic su "Come leggere" in basso a destra del "MENU PRINCIPALE".

Attenzione:

- · Se il CD/DVD non viene avviato automaticamente dopo breve tempo, fare clic sulla cartella [Top] \rightarrow "TopPage.html" del CD/DVD.
- · Per riavviare il CD/DVD, rimuovere il CD/DVD dall'unità e inserirlo nuovamente.

MENU PRINCIPALE



Questo "MENU PRINCIPALE" si avvia automaticamente appena il CD/DVD viene inserito nell'unità. Le parole sottolineate in blu sono collegamenti. Fare clic su un collegamento per visualizzare la pagina corrispondente.

Descrizione della pagina:

A Schede di visualizzazione lingua

Fare clic su una delle schede di visualizzazione lingua per visualizzare pulsanti e titoli delle tabelle nella lingua corrispondente.



Esempio di lingua di display: (Display in francese)

B Titolo del CD/DVD

Visualizza i nomi dei modelli ai quali si riferisce questo CD/DVD.

C Selezione del modello

Visualizza un elenco di modelli dal quale selezionare il relativo manuale.

D Ricerca VIN

Visualizza una schermata con la quale cercare un modello partendo dal VIN.

E Elenco manuali

Visualizza un elenco di tutti i manuali inclusi su questo CD/DVD.


F Plug-in

Visualizza informazioni relative ai plug-in necessari per leggere i manuali sul CD/DVD.

G Come effettuare la ricerca

Visualizza il file "Come effettuare la ricerca" che spiega come usare questo CD/DVD.

SELEZIONE DEL MODELLO



Potete individuare il manuale corretto in base alle informazioni relative al modello (nome del modello, codice del modello, motore, tipo, inizio della produzione e osservazioni).

Le parole sottolineate in blu sono collegamenti. Fare clic su un collegamento per visualizzare la pagina corrispondente.

Descrizione della pagina:


A INIZIO

Torna al [MENU PRINCIPALE].

B Informazioni sul modello

Visualizza una serie di informazioni relative al modello e collegamenti ai manuali corrispondenti. L'icona [[]] è un collegamento. Fare clic per visualizzare la pagina corrispondente.

Esempio della visualizzazione dell'elenco del manuale corrispondente: (Quando viene selezionato [1])




C Elenco VIN

Visualizza l'"ELENCO VIN" (Per ulteriori informazioni fare riferimento a [ELENCO VIN].)

D Inizio pagina

Quando è necessario scorrere la pagina per vederla completamente, questo collegamento riporta all'inizio della pagina.

RICERCA VIN



Potete cercare i modelli corrispondenti inserendo il VIN e visualizzare un elenco di modelli corrispondenti.

Le parole sottolineate in blu sono collegamenti. Fare clic per visualizzare la pagina corrispondente.

Descrizione della pagina:

A Casella di inserimento VIN

Inserire il VIN (12 o 17 cifre inclusi i trattini).

B Elenco VIN

Visualizza I"ELENCO VIN" (Per ulteriori informazioni fare riferimento a [ELENCO VIN].)

C OK

Dopo avere inserito il numero nella casella di inserimento VIN, fare clic su questo pulsante per effettuare la ricerca.

Se il numero inserito è corretto viene visualizzato un elenco di modelli corrispondenti.


- Se il VIN inserito non è di 17 cifre:

Viene visualizzato il messaggio [VIN inserito non valido].

- Se non ci sono veicoli corrispondenti al VIN inserito:

Viene visualizzato il messaggio [Non ci sono dati applicabili]..

Esempio di risultato della ricerca: (È stata effettuata la ricerca per JSAJTA74V00234567)




D Reset

Cancella i numeri presenti nella casella di inserimento VIN.

E INIZIO

Torna al [MENU PRINCIPALE].

ELENCO VIN



Potete verificare un VIN che corrisponde alle informazioni relative al modello (nome del modello, codice del modello, motore, tipo, inizio della produzione e osservazioni) e viceversa. Le parole sottolineate in blu sono collegamenti. Fare clic per visualizzare la pagina corrispondente.

Descrizione della pagina:

A Informazioni modello e elenco VIN applicabile
Visualizza un VIN che corrisponde alle informazioni relative al veicolo.


B INDIETRO

Torna al [MENU PRINCIPALE].

C Inizio pagina

Quando è necessario scorrere la pagina per vederla completamente, questo collegamento riporta all'inizio della pagina.

ELENCO MANUALI




Potete verificare l'elenco di tutti i manuali presenti sul CD/DVD e un elenco dei manuali per ogni lingua. Le parole sottolineate in blu sono collegamenti. Fare clic per visualizzare la pagina corrispondente.

Descrizione della pagina:

A Schede per visualizzare i manuali ordinati per lingua

Fare clic sulla scheda di una lingua per visualizzare un elenco dei manuali nella lingua corrispondente.

Esempio scheda di visualizzazione lingua (Display dei manuali in inglese)



B Schermata di display dell'elenco dei manuali

Visualizza un elenco di tutti i manuali contenuti sul CD/DVD.

Potete sfogliare il manuale facendo clic sul numero del manuale.

C INIZIO

Torna al [MENU PRINCIPALE].

D Inizio pagina

Quando è necessario scorrere la pagina per vederla completamente, questo collegamento riporta all'inizio della pagina.

11. 2008