
Οδηγός Εγχειρίδιου Συντήρησης **SUZUKI**

Περιεχόμενα			
	ι τορτοχοριστοι		
	Κεντρικό Παράθυρο (Παράθυρο Εγχειρίδιου)	1	
	Κουμπί Επιλογή / Αναζήτηση τύπου	2	
	Κουμπί Εικονίδιου Ενέργειας	4	
	Υπο- (Επιλογή / Αναζήτηση Πληροφορίας)		
	Πλαίσιο	5	
	Κύριο Πλαίσιο-Παραπομπή, Παράθυρο		
	Παραπομπής	6	
	Κύριο Πλαίσιο- Εικόνα, Παράθυρο Εικόνας	7	



Κεντρικό Παράθυρο (Παράθυρο Εγχειρίδιου)



Κουμπιά Επιλογή / Αναζήτηση τύπου



- Σημείωση -

Τα κουμπιά Επιλογή / Αναζήτηση Τύπου που επιλέγονται, απεικονίζονται με πορτοκαλί.

Σελιδοδείκτες

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος όλων των περιεχομένων (*ΣΠΥ) απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

■ ΚΔΠ / Ένδειξη Προβλήματος

ΚΔΠ

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, μόνο ο κατάλογος *ΣΠΥ του ΚΔΠ (Κώδικας Διάγνωσης Προβλήματος) απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

• Ένδειξη Προβλήματος

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, απεικονίζεται μόνο η λίστα *ΣΠΥ σχετική με τη Διάγνωση Ένδειξης Προβλήματος στο Υπό-Πλαίσιο.

Στοιχείο Υπηρεσίας (Εργαλείο Ανίχνευσης)

• Στοιχείο Υπηρεσίας

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος του τμήματος όπου περιγράφεται το Στοιχείο Υπηρεσίας, απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

• Προδιαγραφή

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος του τμήματος όπου περιγράφεται το Στοιχείο Υπηρεσίας, απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

Εργαλείο Ανίχνευσης

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος του τμήματος όπου περιγράφονται οι πληροφορίες παραμέτρου που εμφανίζονται στο Εργαλείο Ανίχνευσης, απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

■ Εργαλείο / Ροπή / Ύλη

• Εργαλείο

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος του τμήματος όπου περιγράφεται το Εργαλείο Υπηρεσίας, απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.


Poπή

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος του τμήματος όπου περιγράφεται η Προδιαγραφή Ροπής Σύσφιξης, απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

• Ύλη

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος του τμήματος όπου περιγράφεται η Συνιστώμενη Ύλη Υπηρεσίας, απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

- Διαδικασία για [Ευρετήριο]
 - Επιλογή / Αναζήτηση Πληροφορίας) Πλαίσιο].
- Διαδικασία για [Αναζήτηση]



- a) Κάνετε εισαγωγή τη σειρά χαρακτήρων για αναζήτηση στο παράθυρο εισαγωγής [Αναζήτηση για***] στοΥπο-Πλαίσιο.
- b) Κάνετε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».

Σημείωση -

Ο στόχος αναζήτησης είναι μόνο ο τίτλος *ΣΠΥ για κάθε περιεχόμενο. Η αναζήτηση της σειράς χαρακτήρων μέσα στο κείμενο δεν είναι διαθέσιμη.

Θα απεικονιστεί ο τίτλος *ΣΠΥ, συμπεριλαμβανομένης της σειράς χαρακτήρων αναζήτησης.


c) Κάνετε κλικ στον *ΣΠΥ τίτλο, και τα περιεχόμενα του *ΣΠΥ θα απεικονιστούν στο Κύριο Πλαίσιο.

Εικονίδιο [ΟΛΑ]

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, όλα τα περιεχόμενα στον τίτλο με το εικονίδιο [ΟΛΑ] απεικονίζονται στο Κύριο Πλαίσιο.

*ΣΠΥ: Στοιχείο Πληροφοριών Υπηρεσίας Αυτό σημαίνει, η μονάδα των στοιχείων που συνθέτουν το εγχειρίδιο.

Ανατρέξτε στο [Υπο-Πλαίσιο].





Κουμπί Εικονίδιου Ενέργειας





· · · Εικονίδιο «Πίσω στην τελευταία σελίδα»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, γίνεται επαναφορά του προηγούμενου *ΣΠΥ που είχε εμφανιστεί.

Σημείωση -

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο «Αρχική Σελίδα», τα στοιχεία στην «Πίσω στην τελευταία σελίδα» σβήνονται. Σε αυτή την περίπτωση, η επαναφορά στην αμέσως προηγούμενη σελίδα δεν είναι διαθέσιμη.





··· Εικονίδιο «Προηγούμενο» ή «Επόμενο»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, γίνεται μετάβαση από τίτλο σε τίτλο στη σειρά που είναι ταξινομημένοι οι τίτλοι του *ΣΠΥ στο Εγχειρίδιο.



Εικονίδιο «Εκτύπωση»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτο το εικονίδιο, εμφανίζεται το [Παράθυρο Εκτύπωσης] βασισμένο στο Λ/Σ (Λειτουργικό Σύστημα) και εκτυπώνονται τα περιεχόμενα που απεικονίζονται στο Κύριο Πλαίσιο ή στο Παράθυρο Παραπομπής.

Σημείωση -

- Όταν πρόκειται για εκτύπωση, εκτελέστε την πάντα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Εκτύπωση». Αν χρησιμοποιήσετε την [Εκτύπωση] στο μενού του Αρχείου, δεν θα γίνει σωστή εκτύπωση.
- Όταν πρόκειται για εκτύπωση της εικόνας μόνο, εκτελέστε την ανατρέχοντας στην «περιγραφή μενού εικόνας».
- Για ρυθμίσεις του εκτυπωτή και της διαδικασίας εκτύπωσης, ακολουθείστε τις οδηγίες του κάθε εκτυπωτή.



··· Εικονίδιο «Αρχική Σελίδα»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, εμρφανίζεται η αρχική σελίδα του εγχειρίδιου που βλέπετε.

Σημείωση -

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο «Αρχική Σελίδα», τα στοιχεία στην «Πίσω στην τελευταία σελίδα» σβήνονται. Σε αυτή την περίπτωση, η επαναφορά στην αμέσως προηγούμενη σελίδα δεν είναι διαθέσιμη.




· · · Εικονίδιο «Βοήθεια»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ανοίγει το αρχείο «Πώς Γίνεται Ανάγνωση».

Υπο- (Επιλογή / Αναζήτηση Πληροφορίας) Πλαίσιο

Τα περιεχόμενα στο εγχειρίδιο αποτελούνται το ανώτερο από πέντε στρώματα. Όταν κάνετε κλικ στον τίτλο στα ανώτερα στρώματα, εμφανίζονται οι τίτλοι που είναι στα κατώτερα στρώματα.



Β: ΚΥ (Κατηγορία Υπηρεσιών)

*Γ: Παραλλαγή

Δ: ΤΠ (Τύπος Πληροφοριών)

Ε: ΣΠΥ (Στοιχείο Πληροφοριών Υπηρεσίας)

Σημείωση –


Τα στρώματα στην «Παραλλαγή» πιθανόν να μην υπάρχουν ανάλογα με το «Πρότυπο» και το «Τμήμα».

- Σημείωση -

⊞ Diagnostic Information and Procedures
 □ Repair Instructions

☐ Oil Pan and Oil Pump Strainer Comp ☐ Oil Pan and Oil Pump Strainer Remo ☐ Oil Pump, Oil Pump Chain and Gask

Όταν κάνετε κλικ στον τίτλο με το εικονίδιο, τα περιεχόμενα στον τίτλο απεικονίζονται στο Κύριο Πλαίσιο.



Σημείωση -

Heat Exchanger Removal and Install

⊞ Spd jifications

Sper Heat Exchanger Removal and Installation

Όταν κινείτε το δείκτη του ποντικιού $(\sqrt[h])$ επάνω σε κάθε τίτλο, απεικονίζεται το πλήρες κείμενο του τίτλου στο παράθυρο Ποπ-απ.

Special Tools and Equipment

Specifications

Heat Exchanger Removal and Install

Heat Exchanger Removal and Installation

 \mathcal{P}

Heat Exchanger Removal and Installation Section 1E - Engine Lubrication System - For F9Q Engine - Repair Instructions Στην περίπτωση αποτελεσμάτων αναζήτησης, όλοι οι τίτλοι των ανώτερων στρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ΣΠΥ, επίσης απεικονίζονται στο παράθυρο Ποπ-απ.

- Κύριο Πλαίσιο-Παραπομπή, Παράθυρο Παραπομπής
- ◆ Για την «Παραπομπή»

Μια παραπομπή έχει τεθεί για κάθε σειρά με μπλε χαρακτήρες που είναι υπογραμμισμένη και κάθε εικονίδιο με το σήμα δαχτύλου.

Όταν ο δείκτης του ποντικιού κινείται επάνω στην παραπομπή, αλλάζει σε δείκτη σήματος δαχτύλου $(\sqrt[h]{})$.

Όταν γίνεται κλικ, η σελίδα παραπομπής απεικονίζεται στο ξεχωριστό παράθυρο (Παράθυρο Παραπομπής).

Υπογραμμισμένη Παραπομπή Σειράς Μπλε Χαρακτήρων




Παραπομπή Εικονίδιου Σήματος Δαχτύλου


Fail-Safe Table

When any of the following DTCs is detected, ECM enter canceled when ECM detects normal condition after that

l	DTC No.	Detected item	
	P0030	HO2S heater control circuit (Sensor-1)	
	mss 20001	HOSE haster control circuit law (Concor	



Κύριο Πλαίσιο- Εικόνα, Παράθυρο Εικόνας



Για την Εικόνα
 Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντή (
) στο κάτω μέρος κάθε Εικόνας, η μεγεθυνμένη εικόνα απεικονίζεται στο ξεχωριστό παράθυρο (Παράθυρο Εικόνας).
 Όταν κάνετε δεξιό κλικ του δείκτη του ποντικιού επάνω στην εικόνα, απεικονίζεται

το Μενού της Εικόνας. (Μόνο εικόνα .SWF)

♦ Περιγραφή Μενού Εικόνας (Μόνο εικόνα .SWF)

Zoom In
 Η εικόνα στο παράθυρο μεγεθύνεται.

Zoom In
Zoom Out
Show All

Quality

Settings...

About Macromedia Flash Player ...

Zoom Out

Η εικόνα στο παράθυρο σμικρύνεται.

Σημείωση

Αυτό το στοιχείο του μενού είναι διαθέσιμο μόνο μετά το «Zoom In».

Show All

Η εικόνα επανέρχεται στο κανονικό της μέγεθος.

- Σημείωση

Αυτό το στοιχείο του μενού είναι διαθέσιμο μόνο μετά το «Zoom In».

Print

Η εικόνα μπορεί να εκτυπωθεί ανάλογα με το περιβάλλον.

Σημείωση

- Αφού έχει εκτελεστεί το «Zoom In», ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε εικονίδιο παλάμης () στο παράθυρο εικόνας. Η εικόνα μπορεί να κινηθεί στην κατεύθυνση που θέλετε σύροντάς την.
- Για ρυθμίσεις του εκτυπωτή και της διαδικασίας εκτύπωσης, ακολουθείστε τις οδηγίες του κάθε εκτυπωτή.
- [Quality] και [Setting] δεν χρησιμοποιούνται.
- · .SWF: Αρχείο εικόνας διαθέσιμο μόνο με Adobe® Flash® Player.