SUZUKI Manual de servicio Lectura de manuales


Ventana principal (Venta de visualización de manuales)	1
Botones de selección / tipo de búsqueda	2
Botones de iconos de acción	4
Cuadro secundario (Selección / Información de búsqueda)	5
Cuadro principal - Enlace, ventana de referencia -	6

Cuadro principal - Ilustración, ventana de ilustración -

Índice



Ventana principal (Ventana de visualización de manuales)



Botones de selección / tipo de búsqueda

CONTENIDO DTC / Síntoma Datos de servicio (Herramienta de escaneado) Herramienta / Par / Material

NOTA

Los botones de Selección / tipo de búsqueda seleccionado se visualizan en color naranja.

CONTENIDO

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de todo el contenido (*SIE).

■ DTC / Síntoma

DTC

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario sólo se visualiza la lista de *SIE del DTC (código de diagnóstico).

Síntoma

Cuando se selecciona este botón, sólo se visualiza la lista de *SIE relacionada con el diagnóstico de síntomas.

■ Datos de servicio (Herramienta de escaneado)

Datos de servicio

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de la sección donde se describen los datos de servicio.

Especificación

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario. se visualiza la lista de la sección donde se describen las especificaciones.

Herramienta de escaneado

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de la sección donde se describe la información de los parámetros que se visualizan en la herramienta de escaneado.

Herramienta / Par / Material

Herramienta

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de la sección donde se describen las herramientas de servicio.

Par

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de la sección donde se describen las especificaciones de los pares de apriete.

Material

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de la sección donde se describen los materiales de servicio recomendados.

- Procedimiento [Lista de índices]
 - Consulte [Cuadro secundario (Selección / Información de búsqueda)].
- Procedimiento [Buscar]



- a) Introduzca la serie de caracteres que va buscar en la casilla de introducción [Búsqueda del ***] en el cuadro secundario.
- b) Haga clic en el botón "Búsqueda".

NOTA

Lo que se va a buscar sólo es el titulo *SIE para cada contenido.


La búsqueda de la serie de caracteres dentro del texto del cuerpo no está disponible.

Se visualizará el título *SIE que incluye la serie de caracteres buscada.

 c) Haga clic en el título *SIE y el cuadro principal mostrará el contenido del *SIE.

◆ Icono [TODO]

Cuando se hace clic en este icono, todo el contenido del título con el icono [TODO] se visualiza en el cuadro principal.













· · · Icono "Volver a la página anterior"

Cuando se hace clic en este icono se vuelve inmediatamente al *SIE visualizado previamente.

NOTA

Cuando se hace clic en el icono "Página inicial", los datos de "Volver a la página anterior" se borrarán. En tal caso no se puede volver a la ventana visualizada inmediatamente antes.





· · · Icono "Anterior" o "Siguiente"

Utilizando este icono se avanza o retrocede título a titulo en los títulos *SIE colocados ordenadamente en el manual.



· · · Icono "Imprimir"

Cuando se hace clic en este icono se visualiza la [Ventana de impresión] basada en el sistema operativo (OS), y se imprimen los contenidos mostrados en el cuadro principal o la ventana de referencia.

NOTA

- Cuando vaya a imprimir, hágalo siempre haciendo clic en el icono "Imprimir".
 Si se utiliza [Imprimir] en el menú Archivo no se podrá hacer una impresión correcta.
- Cuando imprima solo la ilustración, hágalo según se indica en "Descripcion del menú de ilustraciones".
- Para configurar la impresora y el procedimiento de impresión, siga las instrucciones de cada impresora.



· · · Icono "Página inicial"

Al hacer clic en este icono se visualiza la página inicial del manual que está visualizando.

NOTA

Cuando se hace clic en el icono "Página inicial", los datos de "Volver a la página anterior" se borrarán. En tal caso, no se puede volver a la ventana visualizada inmediatamente antes.



· · · Icono "Ayuda"

Cuando se hace clic en este icono, se abre el archivo "Lectura de manuales".

*SIE: Elemento de información de servicio
Esto indica la unidad de los datos que componen el manual.

Consulte [Cuadro secundario].

- Cuadro secundario (Selección / Información de búsqueda)
 - El contenido del manual consiste en un máximo de cinco capas.

Al hacer clic en el título de las capas superiores se visualizan los títulos de las capas inferiores.



B: SC (Categoría de servicio)

*C: Variación

D: IT (Tipo de información)

F: SIF

(Elemento de información de servicio)

NOTA

Las capas de "Variación" pueden no existir según el "Modelo" y la "Sección".

NOTA -

⊞ Información y procedimientos de diagn ☐ Instrucciones de reparación

Componentes del cárter de aceite v ★tracción e instalación del cárter de Limpieza del cárter de aceite y colad

Haciendo clic en el título con icono, el contenido del título se visualiza en el cuadro principal.

CONTENIDO Q

■ PREFACIO

⊞ 00 – Medidas de precaución

⊞ 0 – Información general

□ 1 – Motor

F

В

⊞ 1B – Dispositivos aux. de control de emisior

⊞ 1D – Mecánica del motor

□ 1E – Sistema de lubricación del motor.

■ Modelo con motor Z13DT

⊞ Información y procedimientos de diagn

☐ Instrucciones de reparación

Instalación y extracción del interrupto

Componentes del refrigerador de ac

Extracción e instalación del refrigera

Componentes del cárter de aceite

Extracción e instalación del cárter de

Componentes de la bomba de aceite

Extracción e instalación de la bomba

Desmontaje y montaje posterior de la

Limpieza del colador de la bomba de

Inspección de la bomba de aceite

⊞ Especificaciones

Herramientas y equipos especiales

NOTA

Extracción e instalación de las mang

tracción e instalación del termo

Ir Extracción e instalación de las mangueras o tubos de agua de refrigeración

🗈 Inspección en el venículo del conjuni

Al mover el puntero del ratón (﴿) y ponerlo en cada título se visualiza el texto completo del título en la ventana emergente.

Extracción e instalación de las mangueras o t

Extracción e instalación de las mangueras o tubos de agua de refrigeración

Sección 1F - Sistema de refrigeración del motor Instrucciones de reparación

En el caso de los resultados de la búsqueda, todos los títulos de las capas superiores, incluido el SIE, se visualizan tambien en la ventana emergente.


- Cuadro principal Enlace, ventana de referencia -
- Acerca de "Enlace"

Se ha establecido un enlace para cada serie de caracteres azules subrayados e iconos con la marca de la mano.

Cuando el puntero del ratón se mueve hasta el enlace, cambia a un puntero con la marca de la mano $(\sqrt[h]{h})$.

Cuando se hace clic, la página de referencia se visualiza en una ventana independiente (ventana de referencia).

Enlace de la serie de caracteres azules subrayados




Inspección y limpieza del filtro del depurador de aire Referencia: Extracción e instalación del filtro del depurador de aire

Enlace de icono con marca de mano


Tabla de funcionamiento a prueba de fallos

Cuando se detecta alguno de los siguientes códigos DTC, el ECM adopta el mavería. Sin embargo, este modo se suspende cuando el ECM detecta el estac





Cuadro principal - Ilustración, ventana de ilustración -



- Acerca de la ilustración Haciendo clic en el icono de aumento () en la sección inferior de cada ilustración, la ilustración ampliada se visualiza en la ventana independiente (ventana de ilustración). Cuando se hace clic con el botón derecho del ratón en la imagen de la ilustración se muestra el menú de ilustraciones. (Únicamente ilustraciones .SWF)
- Descripción del menú de ilustraciones (Únicamente ilustraciones .SWF)



- Zoom In
 La ilustración se amplia en la ventana.
- Zoom out
 La ilustración se reduce en la ventana.

NOTA —

Este elemento de menú sólo está disponible después de "Zoom in".

Show All

La ilustración vuelve al tamaño estándar.

NOTA

Este elemento de menú sólo está disponible después de "Zoom in".

Print

La ilustración se puede imprimir basada en el entorno.

NOTA

- Después de ejecutar "Zoom in", el puntero del ratón cambia a un icono () de palma de mano en la ventana de ilustración. La imagen se puede mover en el sentido que usted quiera arrastrándola.
- Para configurar la impresora y el procedimiento de impresión, siga las instrucciones de cada impresora.
- [Quality] y [Settings...] no se utilizan.
- .SWF: Archivo de imagen compatible con Adobe[®] Flash[®] Player.