
Comment lire les manuels d'entretien SUZUKI

————— Sommaire ———	
Fenêtre principale (fenêtre d'a ffichage du manuel)	1
Boutons icônes d'action	2
Ecran secondaire (sélection / recherche d'informations)	3
Ecran principal - Lien, Fenêtre de référence -	5
Ecran principal - Illustration, Fenêtre d'illustration -	6



Fenêtre principale (fenêtre d'a ffichage du manuel)



Boutons icônes d'action





· · · Icône "Retour à la dernière page"

Cliquer sur cette icône pour revenir au *SIE affiché précédemment.

REMARQUE -

Cliquer sur l'icône "Haut de la page" efface les données du menu "Retour à la dernière page". Il n'est alors plus possible de revenir à la fenêtre affichée précédemment.





· · · Icône "Précédent" ou "Suivant"

Cette icône permet de passer au titre suivant ou précédent de la liste des titres des *SIE du manuel.



· · · Icône "Imprimer"

Lorsque l'on clique sur cette icône, la [Fenêtre Impression] basée sur le système d'exploitation s'affiche et les contenus affichés sur le Cadre principal ou la Fenêtre de référence peuvent être imprimés.

REMARQUE -

- Pour procéder à l'impression, toujours cliquer sur l'icône "Imprimer".
 Il est impossible d'imprimer correctement en utilisant l'option [Imprimer] du menu Fichier.
- Pour imprimer uniquement l'illustration, se reporter à la "Description du menu illustration".
- Concernant la configuration de l'imprimante et la procédure d'impression, se reporter aux instructions fournies avec l'imprimante.



· · · Icône "Haut de la page"

Icône "Retour à la dernière page"

Cliquer sur cette icône pour afficher la première page du manuel virtuel.

REMARQUE

Cliquer sur l'icône "Haut de la page" efface les données du menu "Retour à la dernière page". Il n'est alors plus possible de revenir à la fenêtre affichée précédemment.




· · · Icône "Aide"

Cliquer sur cette icône pour ouvrir le fichier "Comment lire".


*SIE: Service Information Element (information d'entretien) Une donnée composant le manuel.

Cf. [Ecran secondaire].

- Ecran secondaire (sélection / recherche d'informations)
- Procédure relative à l'[Index]
 Le contenu de ce manuel est réparti sur un maximum de cinq niveaux.
 Cliquer sur un titre du niveau principal pour afficher les sous-titres correspondants.



REMARQUE -



Amener le curseur de la souris (أَنِي) sur un titre pour en afficher le texte complet dans une fenêtre contextuelle.


⊕ Outils spéciaux et matériel

Dépose et repose du module de commande (

Dépose et repose du module de commande de démarrage par télécommande Section AE - Système de démarrage par télécommande - Instructions pour la réparation

En cas de résultats de recherche, tous les titres de plus haut niveau et de SIE sont affichés dans la fenêtre contextuelle.

Procédure relative à la [Recherche]



- a) Entrer la suite de caractères à chercher dans la boîte de saisie [Recherche ***] de l'écran secondaire.
- b) Cliquer sur le bouton "Recherche".


corps du texte est impossible.

REMARQUE -

L'objet de la recherche est uniquement le titre du *SIE pour chaque sommaire. La recherche d'une suite de caractères dans le

Le titre du *SIE incluant la suite de caractères recherchée s'affiche.

c) Cliquer sur le titre du *SIE pour afficher sommaire du *SIE sur l'écran principal.



- Ecran principal Lien, Fenêtre de référence -
- ◆ A propos de "Lien"

Un lien a été défini pour chaque suite de caractères bleus ou rouges soulignés ou icône curseur main.

Quand le curseur de la souris est amené sur le lien, il se transforme en doigt tendu ([h]). Cliquer pour afficher la page de référence dans une fenêtre séparee (fenêtre de référence).

Lien se rapportant à la suite de caractères soulignée en bleu




Lien se rapportant à l'icône représentant un doigt tendu


Tableau des opérations de sécurité

Lorsqu' un des DTC ci-après est détecté, l'ECM passe en moi mais retourne en mode normal dès qu'il détecte que le systèi

DTC N*	Elément détecté
P0102	Tension d'entrée faible dans le circuit



Ecran principal - Illustration, Fenêtre d'illustration -



- Description du menu de l'illustration (Illustration .SWF uniquement)
 - Zoom In
 Zoom Out
 Show All
 Quality

 Settings...

 Print...

 About Macromedia Flash Player ...
- Zoom In

L'illustration est agrandie dans la fenêtre.

Zoom Out

L'illustration est réduite dans la fenêtre.

REMARQUE

Cette option du menu n'est disponible qu'après avoir effectué un "Zoom In".

Show All

L'illustration est ramenée à sa taille normale.

REMARQUE

Cette option du menu n'est disponible qu'après avoir effectué un "Zoom In".

Print

L'illustration peut être imprimée en fonction de la configuration.

REMARQUE

- Quand la fonction "Zoom In" effectuée, le curseur de la souris se transforme en icône représentant une paume () dans la fenêtre de l'illustration. Il est alors possible de déplacer l'image dans une direction quelconque en la faisant glisser.
- Concernant la configuration de l'imprimante et la procédure d'impression, se reporter aux instructions fournies avec l'imprimante.
- [Quality] et [Settings] ne sont pas utilisés.
- .SWF: Fichier image visible avec Adobe[®] Flash[®] Player.