
Comment lire les manuels d'entretien SUZUKI

—————— Sommaire —————				
Fenêtre principale (fenêtre d'affichage du manuel)	1			
Boutons de sélection de type sélection / recherche	2			
Boutons icônes d'action	3			
Ecran secondaire (sélection / recherche d'informations	4			
Ecran principal - Lien, Fenêtre de référence	5			
Ecran principal - Illustration, Fenêtre d'illustration -	6			



Fenêtre principale (fenêtre d'affichage du manuel)



- ① Boutons de sélection de type sélection / recherche

 La sélection du type sélection / recherche (repères, DTC ou symptôme) et de l'index ou de la recherche permet de modifier la méthode de recherche des données cibles.
- ③ Ecran secondaire (sélection / recherche d'informations)
 L'écran [Boîte de saisie pour l'entrée des caractères à rechercher], [Résultats de la recherche] ou [Eléments sélectionnés] s'affiche ici en fonction du type sélectionné à l'aide des [Boutons de sélection de type sélection / recherche].

Boutons de sélection de type sélection / recherche

SOMMAI	SOMMAIRE		DTC		ne
Liste des index	Recherche	Liste des index	Recherche	Liste des index	Recherche

REMARQUE -

Les boutons de sélection de type sélection / recherche sélectionnés s'affichent en orange.

- Repères
 - Lorsque ce bouton est sélectionné, la liste de tous les sommaires (*SIE) s'affiche sur l'écran secondaire.
- DTC

Lorsque ce bouton est sélectionné, seule la liste des *SIE relatifs aux DTC (code de dyfonctionnement) s'affiche sur l'écran secondaire.

Symptôme

Lorsque ce bouton est sélectionné, seule la liste des *SIE relatifs au diagnostic du symptôme s'affiche sur l'écran secondaire.

- ◆ Procédure relative à l'[Index]
 - Cf. [Ecran secondaire (sélection / recherche d'informations)]
- Procédure relative à la [Recherche]
 - a) Entrer la suite de caractères à chercher dans la boîte de saisie [Recherche ***] de l'écran secondaire.
 - b) Cliquer sur le bouton "Recherche".

REMARQUE -

L'objet de la recherche est uniquement le titre du *SIE pour chaque sommaire.

La recherche d'une suite de caractères dans le corps de texte est impossible.

Le titre du *SIE incluant la suite de caractères recherchée s'affiche.

d) Cliquer sur le titre du *SIE pour afficher le sommaire du *SIE sur l'écran principal.



*SIE: Service Information Element (information d'entretien) Une donnée composant le manuel.

Cf. [Ecran secondaire].

Boutons icônes d'action





· · · Icône "Retour à la dernière page"

Cliquer sur cette icône pour revenir au *SIE affiché précédemment.

REMARQUE

Cliquer sur l'icône "Haut de la page" efface les données du menu "Retour à la dernière page". Il n'est alors plus possible de revenir à la fenêtre affichée précédemment.





· · · Icône "Précédent" ou "Suivant"

Cette icône permet de passer au titre suivant ou précédent de la liste des titres des *SIE du manuel.



· · · Icône "Imprimer"

Cliquer sur cette icône pour afficher la [Fenêtre d'impression] du système d'exploitation (OS) et pour imprimer le contenu de l'écran principal et de la fenêtre vers laquelle pointe le lien.

REMARQUE -

- Pour procéder à l'impression, toujours cliquer sur l'icône "Imprimer". Il est impossible d'imprimer correctement en utilisant l'option [Imprimer] du menu Fichier.
- Pour imprimer uniquement l'illustration, se reporter à la "Description du menu illustration".
- Concernant la configuration de l'imprimante et la procédure d'impression, se reporter aux instructions fournies avec l'imprimante.



· · · Icône "Haut de la page"

Cliquer sur cette icône pour afficher la première page du manuel virtuel.

REMARQUE -

Cliquer sur l'icône "Haut de la page" efface les données du menu "Retour à la dernière page". Il n'est alors plus possible de revenir à la fenêtre affichée précédemment.



· · · Icône "Aide"

Cliquer sur cette icône pour ouvrir le fichier "Comment lire".

*SIE: Service Information Element (information d'entretien) Une donnée composant le manuel.

Cf. [Ecran secondaire].

Ecran secondaire (sélection / recherche d'informations)

Le contenu de ce manuel est réparti sur un maximum de cinq niveaux. Cliquer sur un titre du niveau principal pour afficher les sous-titres correspondants.



- B: SC (Service Category = Catégorie d'entretien)
- *C: Variable
- D: IT (Information Type = Type d'information)
- E: SIE (Service Information Element = Information d'entretien)

REMARQUE -

Les niveaux dits "variables" peuvent exister ou non en fonction du "Modèle" et de la "Section".

REMARQUE -

⊞ Informations de diagnostic et procédure
☐ Instructions pour la réparation

Pièces constitutives du carter d' huile

Dépose et repose du carter d' huile

Nettoyage du carter d' huile et de la

Cliquer sur le titre suivi de cette icône pour afficher le contenu sur l'écran principal.

SOMMAIRE VANT-PROPOS

⊞ 00 – Précautions

⊞ 0 – Informations générales

□ 1 - Moteur

E

B

⊞ 1B – Aux. Dispositifs de régulation des émissions

□ 1E – Système de lubrification du moteur

*C ∫ ⊞ Moteurs M13, M15 et M16

☐ Pour le moteur Z13DT
☐ ⊞ Informations de diagnostic et procédures

\ ⊟ Instructions pour la réparation

⇒instructions pour la reparation

B Dépose et repose du pressostat d'huile

☼ Composants du refroidisseur d'huile

Dépose et repose du refroidisseur d'huile.

Composants du carter d'huile

Dépose et repose du carter d'huile

🖪 Composants de la pompe à huile et de la cr

Dépose et repose de la pompe à huile et de

Démontage et remontage de la pompe à hu

Nettoyage de la crépine de pompe à huile

🗷 Vérification de la pompe à huile

⊕ Outils spéciaux et matériel

REMARQUE -

Vérification du capteur de températu

⊞ S In cifications

O — Or Vérification du capteur de température d'air d'air d'admission (IAT)

E – Systeme de lubrification du moteur

Dépose et repose du module de commande

Dépose et repose du module de commande de démarrage par télécommande

Section AE – Système de démarrage par télécommande – Instructions pour la réparation Amener le curseur de la souris (﴿) sur un titre pour en afficher le texte complet dans une fenêtre contextuelle.

Si l'option choisie est celle des résultats de la recherche, les données des niveaux principaux, y compris le SIE, s'affichent également dans la fenêtre contextuelle.

- Ecran principal Lien, Fenêtre de référence -
- ◆ A propos de "Lien"

Un lien a été créé pour chaque suite de caractères soulignée en bleu et pour les icônes représentant un doigt tendu.

Quand le curseur de la souris est amené sur le lien, il se transforme en doigt tendu (أراً). Cliquer sur le lien pour afficher la page de référence dans une fenêtre séparée

(fenêtre de référence).

Lien se rapportant à la suite de caractères soulignée en bleu




Lien se rapportant à l'icône représentant un doigt tendu


Tableau des opérations de sécurité

Lorsqu' un des DTC ci-après est détecté, l'ECM passe en moi mais retourne en mode normal dès qu'il détecte que le systèi

DTC N*	Elément détecté
P0102	Tension d'entrée faible dans le circuit



Ecran principal - Illustration, Fenêtre d'illustration -



◆ A propos de "Illustration"

Cliquer sur l'icône de la loupe (☑) en bas des illustrations pour agrandir l'illustration dans une fenêtre à part (fenêtre illustration).

Effectuer un clic droit sur l'image de l'illustration pour afficher le Menu de l'illustration. (Illustration .SWF uniquement)

Description du Menu de l'illustration (Illustration .SWF uniquement)



- Zoom In
 - L'illustration est agrandie dans la fenêtre.
- Zoom out

L'illustration est réduite dans la fenêtre.

REMARQUE -

Cette option du menu n'est disponible qu'après avoir effectué un "Zoom In".

Show All

L'illustration est ramenée à sa taille normale.

REMARQUE

Cette option du menu n'est disponible qu'après avoir effectué un "Zoom In".

Print

L'illustration peut être imprimée en fonction de la configuration.

REMARQUE

- Une fois la fonction "Zoom In" effectuée, le curseur de la souris se transforme en icône représentant une paume (\(\frac{1}{3} \)) dans la fenêtre de l'illustration. Il est alors possible de déplacer l'image dans une direction quelconque en la faisant glisser.
- Concernant la configuration de l'imprimante et la procédure d'impression, se reporter aux instructions fournies avec l'imprimante.
- Les options [Quality] et [Settings...] ne sont pas utilisées.
- .SWF: Fichier image visible avec Adobe[®] Flash[®] Player.