bu projede process konusu (sıralı atama) pekiştirilmiş ve kodları simule edilmiştir.process duyarlılık listesindeki elemanlardan herhangi biri degişime ugradıgında process akitif hale gelmektedir.

buradaki örnekte in\_giriş1 ve in\_giriş\_2 and'lenmiş ve sonucu in\_giriş\_3 ile or'lanmış ve out\_cıkışa verilmiştir.

in\_giriş\_1 in\_giriş\_2 in\_giriş\_3 out\_cıkış

0	1	1 =	1
---	---	-----	---

$$1 0 0 = 0$$

$$0 1 0 = 0$$