bu örnekte variable nesnesi ile signal nesnesinin karşılaştılması amaçlıdır.örnek sinyal nesnesidir.sinyal nesnesi geçikmeli orak bilgiyi depolar. sinyal nesnesi process sonunda degerini degiştirmektedir.variable gibi hızlı deger degiştiremezler.buda sonucun yanlış cıkmasına veya yansımasına neden olur.

örnekte her adımda girişte verilen sinyalin degerine göre bit '1'oldugu için

1. adımda sinyal veri nesnesinin degerini process sonunda almasından dolayı ,in_giriş en anlamlı biti ile r_nand_sonuc sinyali VE işlemini sınucu tersi, tekrar r_and_sonuc sinyaline atanmaktadır. ve bu deger '1' olmaktadır. r_out_sounuc sinyalini buradan out_cıkış portuna atnamaktadır.

2. adım benzer şekilde

3. adım benzer şekilde