


Etiket deneme sayfası — Koltuk Ambar

YAZDIRMADAN ÖNCE:

- Ölçek **%100** olsun — "Sayfaya sığdır" seçili OLMASIN.
- EconoMode / toner tasarrufu kapalı** olsun.
- Siyah beyaz** bas (renkli değil).
- Bastıktan sonra aşağıdaki cetveli ölç. 50 mm çıkmıyorsa ölçek bozulmuştur, tekrar bas.



† Bu çizgi tam **50 mm** olmalı (5 cm). Cetvelle ölç.

1 — Hangi boyut okunuyor?

Aynı kod dört boyutta. Kes, telefonla tek tek okut, hangisinden sonra zorlandığınızı not et. Kesik çizgi etiketın sınırırđır, o da basılır.



11 mm
modül 0.60 mm



13 mm
modül 0.74 mm



15 mm
modül 0.89 mm



18 mm
modül 1.10 mm

2 — DataMatrix mi QR mı?

İkisi de 15 mm, ikisinde de aynı kod var. Karelerin büyüklük farkını çıplak gözle gör.



DataMatrix
15 mm · modül 0.89 mm



QR kod
15 mm · modül 0.43 mm

3 — Sekiz farklı kod, 15 mm

Gerçekte olacağı hâli. Hepsini sırayla okut — hepsi ilk seferde okunmalı. Uygulamada **BULUNAMADI** diyecek, normal; biz numarayı doğru okuyor mu ona bakıyoruz.

