PERTEMUAN 12 SET INSTRUKSI(2)

OPCODE OPERAND REFERENCE OPERAND REFERENCE JENIS-JENIS OPERAND

- * Addresses (akan dibahas pada addressing modes)
- * Numbers : Integer or fixed point Floating point Decimal (BCD)
- * Characters : ASCII EBCDIC
- * Logical Data: Bila data berbentuk binary: 0 dan 1

JENIS INSTRUKSI

- * Data processing: Arithmetic dan Logic Instructions
- * Data storage: Memory instructions
- * Data Movement: I/O instructions
- * Control: Test and branch instructions

TRANSFER DATA

- * Menetapkan lokasi operand sumber dan operand tujuan.
- * Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register atau bagian paling atas daripada stack.
- * Menetapkan panjang data yang dipindahkan.
- * Menetapkan mode pengalamatan.
- * Tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah:
- a. Memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain.
- b. Apabila memori dilibatkan :
- 1. Menetapkan alamat memori.
- 2. Menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual.
- 3. Mengawali pembacaan / penulisan memori

Operasi set instruksi untuk transfer data:

- * MOVE : memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan
- * STORE: memindahkan word dari prosesor ke memori.
- * LOAD : memindahkan word dari memori ke prosesor.
- * EXCHANGE: menukar isi sumber ke tujuan.
- * CLEAR / RESET: memindahkan word 0 ke tujuan.
- * SET: memindahkan word 1 ke tujuan.
- * PUSH: memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack.
- * POP: memindahkan word dari bagian paling atas sumber

ARITHMETIC

Tindakan CPU untuk melakukan operasi arithmetic:

- 1. Transfer data sebelum atau sesudah.
- 2. Melakukan fungsi dalam ALU.
- 3. Menset kode-kode kondisi dan flag.

Operasi set instruksi untuk arithmetic :

1. ADD: penjumlahan 5. ABSOLUTE

- 2. SUBTRACT: pengurangan 6. NEGATIVE
- 3. MULTIPLY: perkalian 7. DECREMENT
- 4. DIVIDE: pembagian 8. INCREMENT

Nomor 5 sampai 8 merupakan instruksi operand tunggal. LOGICAL

- * Tindakan CPU sama dengan arithmetic
- * Operasi set instruksi untuk operasi logical:
- 1. AND, OR, NOT, EXOR
- 2. COMPARE: melakukan perbandingan logika.
- 3. TEST: menguji kondisi tertentu.
- 4. SHIFT: operand menggeser ke kiri atau kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit.
- 5. ROTATE: operand menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin.

CONVERSI

Tindakan CPU sama dengan arithmetic dan logical.

- * Instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data.
- * Misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner.
- * Operasi set instruksi untuk conversi:
- 1. TRANSLATE : menterjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasrkan tabel korespodensi.
- 2. CONVERT: mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya.

INPUT / OUPUT

- * Tindakan CPU untuk melakukan INPUT /OUTPUT:
- 1. Apabila memory mapped I/O maka menentukan alamat memory mapped.
- 2. Mengawali perintah ke modul I/O
- * Operasi set instruksi Input / Ouput :
- 1. INPUT : memindahkan data dari pernagkat I/O tertentu ke tujuan
- 2. OUTPUT: memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O
- 3. START I/O: memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O
- 4. TEST I/O: memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan TRANSFER CONTROL
- * Tindakan CPU untuk transfer control : Mengupdate program counter untuk subrutin , call / return.
- * Operasi set instruksi untuk transfer control:
- 1. JUMP (cabang): pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu.
- 2. JUMP BERSYARAT : menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan.
- 3. JUMP SUBRUTIN: melompat ke alamat tertentu.
- 4. RETURN: mengganti isi PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu.
- 5. EXECUTE: mengambil operand dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi
- 6. SKIP: menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya.
- 7. SKIP BERSYARAT : melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan

- 8. HALT: menghentikan eksekusi program.
- 9. WAIT (HOLD): melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi
- 10. NO OPERATION: tidak ada operasi yang dilakukan.

CONTROL SYSTEM

* Hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus, biasanya digunakan dalam sistem operasi. * Contoh: membaca atau mengubah register kontrol.

JUMLAH ALAMAT (NUMBER OF ADDRESSES)

- * Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosessor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksinya.
- * Jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi:
- 1. Empat Alamat (dua operand, satu hasil, satu untuk alamat instruksi berikutnya)
- 2. Tiga Alamat (dua operand, satu hasil)
- 3. Dua Alamat (satu operand merangkap hasil, satunya lagi operand)
- 4. Satu Alamat (menggunakan accumulator untuk menyimpan operand dan hasilnya)

Macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan

- 1. O Address Instruction
- 2. 1 Addreess Instruction.
- 3. N Address Instruction
- 4. M + N Address Instruction

Macam-macam instruksi menurut sifat akses terhadap memori atau register

- 1. Memori To Register Instruction
- 2. Memori To Memori Instruction
- 3. Register To Register Instruction

ADDRESSING MODES

Jenis-jenis addressing modes (Teknik Pengalamatan) yang paling umum:

- * Immediate
- * Direct
- * Indirect
- * Register
- * Register Indirect
- * Displacement
- * Stack

Sumber:

http://imahmaulana.blogspot.com/2012/11/set-instruksi-dan-pengalamatan.html http://kecoa-coklat.blogspot.com/2012/11/set-instruksi_6354.html http://jovanangga.blogspot.com/2012/11/set-instruksi-dan-teknik-pengalamatan.html