Fizikai réteg Jelkódolás

Adatátviteli közeg, csatorna

 Adatátviteli közeg (média, vonal): Olyan eszköz, anyag, közeg, melyen keresztül az információ (jel) továbbítása történik. (Pl. csavart pár, koax kábel, optikai kábel vagy levegő).

 Adatátviteli csatorna: Jelek továbbítására szolgáló adatút (frekvenciasáv). Gyakran egy adatátviteli közegen több csatornát (adatutat) építenek ki.

Kapcsolási módok

- Vonalkapcsolt (áramkörkapcsolt, circuit switched) technológia: Az információátvitel előtt dedikált kapcsolat (kommunikációs áramkör) épül ki a két végpont között, s ez folyamatosan fennáll, amíg a kommunikáció tart. (Pl. klasszikus vonalas telefon.)
- Üzenetkapcsolt (store and forward) technológia: Nem épül ki áramkör, hanem a teljes üzenet kapcsolóközpontról kapcsolóközpontra halad, mindig csak egy összeköttetést terhelve. (Pl. telex.)
- Csomagkapcsolt (packet switched) technológia: Az információt (korlátozott maximális méretű) részekre (csomagokra) darabolják, s a csomagokat (mint önálló egységeket) üzenetkapcsolt elven továbbítják. (A számítógéphálózatoknál a jól tervezhető pufferelési tulajdonsága miatt előszeretettel alkalmazzák).

Jelkódolás

- Jel: Helytől és időtől függő, információt hordozó fizikai mennyiség(ek). Információhordozó a kommunikációs csatornán, lehet analóg vagy digitális.
- Jelkódolás: A (digitális) információ leképezése (digitális) vivőjelre (pl. feszültségszintekre, feszültségszint-váltásokra). (Mi csak digitális kódolással foglalkozunk).
- Moduláció: Az információátviteli csatorna egy frekvenciasávként jeleníthető meg legegyszerűbben (analóg vivőfrekvencia). A moduláció a továbbítandó (digitális) információnak az analóg vivőjelre történő leképezése. Tipikusan az analóg vivőfrekvencia valamely paraméterének (pl. amplitúdó, fázis, stb) jól meghatározott elven történő megváltoztatásával implementálható. Inverz (vevő oldali) folyamata a demoduláció. A modem a modulációt és a demodulációt végző berendezés.
- Multiplexelés: Két (vagy több) jól elkülöníthető (különböző) kommunikációnak egycsatornán (vagy vonalon) való párhuzamosan történő működtetése, átvitele.

Információátvitel iránya

- Egyirányú (szimplex) összeköttetés: Ha két kommunikációs pont között az információközlés csak egy irányban lehetséges, akkor egyirányú (szimplex) összeköttetésről beszélünk (pl. rádiós műsorszórás).
- Váltakozó irányú (half-duplex) összeköttetés: Az információátvitel mindkét irányban lehetséges, de egy időpillanatban csak az egyik irányban (pl. CB rádió).
- Kétirányú (full-duplex) összeköttetés: Az információátvitel egy időpillanatban mindkét irányban lehetséges (pl. telefon). (Logikailag két, egymástól függetlenül működő szimplex összeköttetésnek fogható fel).

Zaj és Csillapítás

- Az átviteli közeg környezetéből származó zavarokat vonali zajnak nevezik. Az átvitt jelek csillapítása miatt a zajszint összemérhetővé válhat a jelszinttel, és a jelek helyes érzékelése lehetetlenné válhat.
- Az átviteli médiumok jellemezhetők az átlagos jelteljesítmény (Signal) és zajteljesítmény (Noise) hányadosával (jel-zaj viszony, általában dB skálán mérve), jele: S/N
- Csillapítás: A jel amplitúdója csökken a jel haladása során az átviteli közegben. Az átviteli közeg hosszát úgy állapítják meg, hogy a jel biztonsággal értelmezhető legyen a vételi oldalon.
- Ha nagyobb távolságot kell áthidalni, akkor erősítők (jelismétlők)
 beiktatásával kell a jelet visszaállítani. A csillapítás frekvenciafüggő, ezért az
 erősítőknek frekvenciafüggő erősítéssel kell ezt kompenzálniuk.

Jelkódolás

Bitcsoportok kódolása: A digitális átvitel során a logikai biteket valamilyen módon ábrázolnunk kell. A legegyszerűbb ábrázolásnál a két szintnek két feszültségértéket feleltetünk meg. Ettől természetesen több eltérő kódolási eljárások is ismertek.

- Jelkódolás: A fizikai rétegben megjelenő bitsorozatot az alkalmazott (digitális) csatorna jelkészletére, jelzésrendszerére (feszültségszintekre, feszültségszint-váltásokra) képezzük le.
- Bipoláris kódolás: A csatornán két jelet (feszültségszintet) különíthetünk el, az egyszerűség kedvéért a (+1) és a (0) szimbólumokkal jelöljük őket.
- Kódolási eljárások meghatározása


Jelkódolás

A kódolási eljárások meghatározásánál több szempont szerint kellett a feladatot elvégezni:

- 1. Minél kisebb a kódolás sávszélessége, annál több csatornára lehet egy vonalat felosztani. A sávszélesség a jelváltások számának a függvénye.
- 2. Minél kevesebb azonban a váltások száma, az adó és a vevő szinkronizálása annál nehezebben valósítható meg. Szükséges szinkronizációs jelek beépítése.
- 3. Fontos, hogy a jelek kis egyenfeszültségű összetevővel rendelkezzenek, mivel az egyenfeszültségű jelek jobban gyengülnek, ami az átviteli távolság csökkenését vonja maga után.


NRZ - Nullára nem visszatérő (Non Return to Zero) jelkódolás

- Nullára nem visszatérő (Non Return to Zero, NRZ) kódolásnál mindig az a feszültségszint van a vonalon, amelyet az az adott bit meghatároz.
- A (+1) feszültségszintet tartjuk az "1" bit érték átviteli idejében, a (0) feszültségszintet pedig a "0" bit érték átviteli idejében. Könnyen implementálható, de nem biztosít szinkronizációt több azonos bit érték átvitele során.




RZ - Nullára visszatérő (Return to Zero) kódolás

- Nullára visszatérő (Return to Zero, RZ) kódolás az előzőhöz képest annyi változást tartalmaz, hogy 1 bit esetén a bitidő első felében a feszültség nagy lesz, de a bit idő közepén visszatér.
- Ha az adat csupa 1-s, akkor is vannak jelváltások.
- A "0" bit érték esetén a teljes bit időtartamban (0) feszültségszintet tartunk. 5 egymást követő 0 után beszúrunk egy 1-t, amit a vevő töröl.




NRZI - Nullára nem visszatérő megszakadásos (Non Return to Zero Invertive) módszer

- Az "1" bit érték átviteli idejében a megelőző időtartamban alkalmazott feszültségszint ellentettjét alkalmazzuk, a "0" bit érték átviteli idejében pedig tovább tartjuk a megelőző bit időtartamban alkalmazott feszültségszintet.
- Sok "0" bit átvitele során nem biztosít szinkronizációt.




Manchester (PE) jelkódolás

- Az "1" bit értéket az átviteli idejének közepén bekövetkező (0) → (+1) feszültségszint-váltás reprezentálja. A "0" bit értéket pedig az átviteli idejének közepén bekövetkező (+1) → (0) feszültségszint-váltás reprezentálja. Ha több azonos bit követi egymást, akkor a jel félidőben visszatér az eredeti állapotába, az új bitet ismét a megfelelő jelváltás jelzi.
- A folyamatos szinkronizáció biztosított, de dupla jelváltás-sebességet igényel. Az Ethernet hálózatok ezt a kódolási eljárást alkalmazzák.




AMI - Váltakozó MARK invertálás (Alternate Mark Inversion) kódolás

 Váltakozó MARK invertálás (Alternate Mark Inversion, AMI) kódolás már szimmetrikus feszültséget használ, a működése pedig az NRZI kódoláséhoz nagyon hasonló. Minden logikai 1 értékű bit szintje az előző 1-esének az ellentettje.



NHDB3 - Nagy sűrűségű bipoláris 3 (High Density Bipolar 3) kódolás

 A Nagy sűrűségű bipoláris 3 (High Density Bipolar 3, HDB3) kódolás az AMI módszerrel azonosan működik, de itt már beépítették a hosszú logikai 0 sorozatok kezelését is. Abban az esetben, ha a 4 egymást követő 0 szintű bit van a csomagban, az utolsó 0 bitet kicserélik olyan szintűre, mint ami az előző 1-eshez volt rendelve. A vevő ezt a plusz információt automatikusan képes eltávolítani.



Alapsáv és széles-sáv

Alapsáv avagy angolul baseband


- a digitális jel direkt árammá vagy feszültséggé alakul;
- a jel minden frekvencián átvitelre kerül;
- átviteli korlátok.

Szélessáv avagy angolul broadband


Egy széles frekvencia tartományban történik az átvitel;

- a jel modulálására az alábbi lehetőségeket használhatjuk:
 - adatok vivőhullámra "ültetése" (amplitúdó moduláció);
 - vivőhullám megváltoztatása (frekvencia vagy fázis moduláció);
 - különböző vivőhullámok felhasználása egyidejűleg

Digitális alapsávú átvitel struktúrája





Digitális szélessávú átvitel struktúrája



Digitálisés analóg jelek összehasonlítása


- Digitális átvitel Diszkrét jelek véges halmazát használja (például feszültség vagy áramerősség értékek).
- Analóg átvitel Jelek folytonos halmazát használja (például feszültség vagy áramerősség a vezetékben)
- Digitális előnyei
 - Lehetőség van a vételpontosság helyreállítására illetve az eredeti jel helyreállítására
- Analóg hátránya
 - A fellépő hibák önmagukat erősíthetik





Amplitúdó ábrázolás


Egy szinusz rezgés amplitúdó ábrázolása T periódus idejű függvényre $s(t) = A \sin(2\pi f t) + \varphi$ ahol A az amplitúdó, f a frekvencia és φ a fáziseltolás.



Digitális átvitel

Digitális modulációk


- ASK (Amplitude Shift Keying), amplitúdó billentyűzés: a vivő amplitúdója 0, ha az átvitt bit 0
- többszintű ASK: egy időrésben n bit átvihető, ha 2ⁿ féle amplitúdót használunk,
- zajra nagyon érzékeny



Digitális átvitel

Digitális modulációk


- FSK (Frequency Shift Keying), frekvencia billentyűzés: a vivő frekvenciája különbözik ha 1
 -est vagy 0 -t küld az adó
- többszintű FSK: egy időrésben n bit átvihető, ha 2^n féle frekvenciát használunk, pl. f_1 :00, f_2 :01, f_3 :10, f_4 :11



Digitális átvitel


Digitális modulációk

- PSK (Phase Shift Keying), fázis billentyűzés: a vivő fázisa hordozza az információt
- többszintű PSK: n bit átvihető 2ⁿ fázisértékkel




Amplitúdó moduláció

- Az s(t) szignált a szinusz görbe amplitúdójaként kódoljuk
- · Analóg szignál: amplitúdó moduláció
- Digitális szignál: amplitúdó keying (szignál erőssége egy diszkrét halmaz értékeinek megfelelően változik)




Frekvencia moduláció

- Az s(t) szignált a szinusz görbe frekvenciájában kódoljuk,
- · Analóg szignál: frekvencia moduláció
- Digitális szignál: frekvencia-eltolás keying (például egy diszkrét halmaz szimbólumaihoz különböző frekvenciák hozzárendelésével





Illusztráció - AM & FM analóg jel esetén



Fázis moduláció


- Az s(t) szignált a szinusz görbe fázisában kódoljuk
 - analóg szignál: fázis moduláció (nemigazán használják)
 - Digitális szignál: fázis-eltolás keying (például egy diszkrét halmaz szimbólumaihoz különböző fázisok hozzárendelésével)





Több szimbólum használata


Fázis eltolás például 4 szimbólum esetén:



- Ezzel kétszeres adatrátát kapunk a szimbólum rátáhozk
- Ezt nevezzük Quadrature Phase Shift Keying


Diszkrét halmaz kódolja a szimbólumokat

- Például 16 különböző szimbólum (amplitúdó és fázis khasználata
- Ezzel négyszeres adatrátát kapunk a szimbólum rátához
- Ezt nevezzük Quadrature Amplitude Modulation-16




QAM


- Amplitúdó- és fázis-moduláció kombinálhatóak a módszerek.
- A kvadratúra amplitúdómoduláció (angolul Quadrature Amplitude Modulation, QAM) egy modulációs eljárás, ahol az információt részben a vivőhullám amplitúdójának változtatásával, részben annak fázisváltoztatásával ("kvadratúra") kódolják.
- Ezzel a módszerrel 4 256 féle digitális minta állítható elő




Amplitúdó- és fázis-moduláció



Amplitúdó- és fázis-moduláció jelalakok digitális jelentései



QAM 16 működése <u>Működés animáció</u> vagy <u>is itt</u>



QAM 16 működése

