
Statikus IPv4 hálózat konfigurációs feladat 5.

Egy ügyvédi iroda informatikai hálózatát kell elkészítenie. A 3 telephellyel rendelkező cégnél a központi a J épületben vezeték nélküli hozzáférést is biztosítanak. Feladata, hogy a megadott tervek alapján szimulációs programmal elkészítse az ügyvédi iroda teszthálózatát. A munkáját ugyviroda néven mentse az Ön által használt szimulációs program alapértelmezett formátumában!

Teszthálózat topológiája



IP cím táblázat

Eszköz	IP cím	Alhálózati maszk	Alapértelmezett átjáró
R_F X-NET	130.10.10.5	/30	-
R_F Y-NET	130.10.10.13	/30	-
R_F F hálózat	Első kiosztható	/27	-
F hálózat DNS	88.11.20.20	/27	Első kiosztható
F hálózat printer	88.11.20.18	/27	Első kiosztható
SW-F	Utolsó kiosztható	/27	Első kiosztható
R_B B hálózat	180.10.0.1	/22	-
R_B X-NET	130.10.10.6	/30	-
R_B Z-NET	130.10.10.9	/30	-
B hálózat PC 1	180.10.0.10	/22	180.10.0.1
B hálózat PC 2	180.10.0.11	/22	180.10.0.1
R_J J hálózat	192.168.60.1	/24	-
R_J Z-Net	130.10.10.10	/30	-
R_J Y-NET	130.10.10.14	/30	-
R-WIFI LAN	192.168.60.1	/24	192.168.60.1
R-WIFI	DHCP (alap beállítás)		

Beállítások

- 1. A szimulációs programban válassza ki a feladat megoldásához szükséges eszközöket a következő információk alapján:
 - a. A forgalomirányítók rendelkezzenek minimum 3 GigabitEthernet interfésszel, és 2 Gigabit Optikai interfésszel, amelyek legalább 1000 Mb/s sebességűek! Az R_J, az R_B és R F forgalom irányítókat optikai szállal kapcsoljuk össze!
 - b. A kapcsolók legalább 8 portosak legyenek és legalább 2db Gigabit Ethernet interfésszel rendelkezzenek. A kapcsolók routerekhez ilyen kapcsolatokon keresztül kapcsolódjanak!
 - c. Az F hálózat DNS szerverében cserélje a hálózati interfész GigabitEthernet típusúra, majd egy ilyen portal kapcsolja össze a kapcsolóval!
 - d. Kalkulálja ki a hálózatok címeit alhálózati maszkját és az átjárok címeit!
 - e. Az R-WIFI vezetéknélküli forgalom irányítónak használjon WRTN300N típusú SOHO routert
- 2. A kiválasztott eszközöket kösse össze a topológiai ábrának megfelelően!
- 3. A hálózati eszközökön (kapcsolók, forgalomirányítók) az eszköznév a topológiai ábrának megfelelő név legyen (hostname) (kivéve a vezeték nélküli forgalomirányítón)!
- 4. Statikusan állítsa be az eszközök (kivéve a Tablet és Smart Phone) IPv4 címeit, alhálózati maszkjait, az alapértelmezett átjárókat és a DNS szerver címét. <u>A DNS szerver címe minden eszközön 88.11.20.20</u>. A Tablet és a SmartPhone az alapértelmezés szerint DHCP-vel kapnak IP címet.
- 5. Állítsa be a SW-F kapcsolót, R_F, az R_B és az R_J forgalomirányító, valamint a, illetve a R-WIFI vezeték nélküli forgalomirányító IP-címeit a táblázatnak és a topológiai ábrának megfelelően! A SW-F kapcsolónál az IP címen felül állítson be alapértelmezett átjárót is!
- 6. A **R_F forgalomirányítónál** és a **SW-F kapcsolónál** biztosítani kell a távoli **SSH** protokollon keresztüli elérést! A távoli eléréshez használt felhasználónév **ADMIN1**, **a** jelszó **KARACSONY22**, **az kulcs 512 bites** legyen! (Domain legyen tetszőleges)
- 7. Az R_F forgalomirányítónál és az SW-F kapcsolónál a privilegizált módot védő jel-szó a *GD2023* legyen!
- 8. A cégnél a hálózat méretéből adódóan <u>statikus</u> forgalomirányítás mellett döntöttek. Állítsa be a **statikus útvonalakat a**z R_F, az R_B és a R_J forgalomirányítókon a nem ismert hálózatokhoz! Állítson be **lebegő (másodlagos)** statikus útvonalakat is a konfigurációban. A lebegő útvonalak adminisztratív távolsága 150 legyen!

Lebegő útvonalak


A lebegő útvonal egy tartalék útvonal. Ha az elsődleges útvonal meghibásodik, csak akkor kerül ez kiválasztásra. A lebegő útvonalnak az adminisztratív távolsága nagyobb. Az elsődleges 0.

Példa:

R_J(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 Gig 0/1/0 150

- 9. A R-WIFI vezeték nélküli forgalomirányító esetén a következő általános beállításokat kell elvégeznie:
 - a. A R- Wifi vezetéknélküli forgalomirányítót egy Ethernet portján (LAN) csatlakoztassa a R J routerhez.
 - b. Mivel most <u>az Internet (WAN) port</u> <u>nincs bekötve</u> ezért ennek beállításával nem kell foglalkoznia!
 - c. Állítsa be a vezetéknélküli hálózatban IP címként a R_J hálózat felé eső IP címét. Mivel ilyen bekötéskor a Wifi router egy DHCP vezetéknélküli kapcsolóként funkcionál, ezért ilyenkor az alapértelmezett átjáró a R_J router interfésze lesz.

A beállítást a mellékelt ábrán találja.



- d. A belső vezetéknélküli hálózatban (Network Setup) a forgalomirányító beállítását a DNS kivételével egyelőre hagyja az alapértelmezett beállításoknak megfelelően. A *Wireless* beállításokat hagyja az alapértelmezett állapotban. A DNS-t állítsa be kívánt értékre.
- d. Ellenőrizze a Tablet és SmartPhone eszközöknél, hogy helyes IP címet kaptak!
- 10. Minden hálózati eszközön mentse el a konfigurációt az NVRAM-ba, hogy azok az újra indításuk után is megőrizzék a beállításokat!
- 11. Ellenőrizze a működést Ping parancsokkal, valamint az tesztelje az SSH kapcsolódást!