
# Kapcsolódás nem lokális és szolgáltatói hálózatokhoz


## MAN (Middle Area Network)

- A WAN-nál nagyobb hálózatot jelent, de kevésbé használt kifejezés.
- Méretben valahol egy városnyi megyényi terület között van
- Gyakolratban a föld legtöbb helyén az ISP-k saját hálózatát jelenti.



## Kapcsolódás szolgáltatói hálózatokhoz

## WAN szolgáltatók



## Hozzáférési hálózatok

#### (Vezetékes) hálózatok kiépítése nagyon drága lehet:

- Nem a vezeték a drága, hanem a munkálatok
- Ásás, épületeken belüli munkák

Megoldás: igénybe kell venni a már meglévő hálózatokat


- Nyilvános kapcsolt telefonhálózat Public Switched Telephone Network (PSTN)
- Kábel TV hálózatok (CATV)
- Elektromos hálózat
- Gázvezeték hálózat (?)
- Ultra Wideband rádiós kommunikáció
- Optikai kábelek
- De bizonyos esetekben lehet azért újat is építeni...

#### Internet a gázvezetéken? Customer Meter HUB Ultra Wideband Transceiver Ultra Widebond Transcoiver Network **NG Service** Operations Center Cable TV HDTV/VoD/IP Phone/VolP **Broadband Internet** WiFiWiMAX Other Services Natural Gas Distribution

## Internet a gázvezetéken?

- NetherComm ötlete 2005-ben
- Ultra Wideband
  - Nagy frekvenciasáv (>500 Mhz), nagy átviteli sebességek (100 Mbps)
  - Nagy teljesítményű adók esetén túl nagy interferencia más vezeték nélküli technológiákkal, ezért csak kis hatótávolságra engedélyezve
  - A föld alatti gázvezetékekben ez nem gond, lehet nagyobb teljesítménnyel adni
- Az UWB technológia ígéretesnek tűnt, de ...
  - Szigorú szabályozás, lassú szabványosítás, az ígértnél lassabb sebességek
  - 2008-2009-ben az ipar nagy része kihátrált mellőle, és a NetherComm is eltűnt

## Szolgáltatói hálózat




## PSTN - Public switched telephone network Nyilvános kapcsolt telefonhálózat

#### Előfizetői hurok

- Csavart réz érpár
- A háztól vagy az irodától a helyi kapcsolóközpontig ("local exchange")
- "Local loop", "last mile"
- Kapcsolóközpontok central office
- Trönkök
  - a kapcsolóközpontokat összekötő szálak
  - gerinchálózat (törzshálózat)
- A kezdeti hálózat teljesen analóg
  - Fokozatos áttérés a digitális átvitelre, főleg a kapcsolóközpontok között (gerinchálózat)

## **PSTN**



## Beszédcsatorna

- 4kHz sávszélességű beszédcsatorna
  - A beszédjel átviteli tartománya 0.3 3.4 kHz között
  - Védősávokkal kiegészítve
- Az emberi fül által érzékelhető frekvenciatartomány: 20Hz 15-20 kHz
  - A beszédhangok átvitele volt a cél, de nem kell minden hallható hangot átvinni
  - Analóg jelek használat

#### Adat átvitel

- Hang átvitelre tervezett közeg alkalmassá tétele adatok átvitelére
- A központok átalakítása és csatlakoztatása a hálózathoz
- Analóg digitális átalakítás szükséges

## Dial-up Access


• "Betárcsázós internet" - perc alapú szolgáltatás

• A computerek digitális információi analóg jellé alakíthatóak, és átvihetőek a hagyományos telefonhálózaton

"Modem" – modulator-demodulator szükséges

Átviteli sebesség max 54kb/s


Adatátvitelkor nincs hang átvitel



## Dial-up modem


Dial-up hálózat

Maximális adatátviteli sebesség: = 54 kbit/s



## A dial-up kihalófélben van


#### Betárcsázó program és a betárcsázás menete





## ISDN – Integrated Services Digital Network


- Az ISDN Integrated Services Digital Network, (Integrált szolgáltatású digitális hálózat) a helyi hurkot TDM digitális kapcsolattá alakítja.
- A kapcsolat 64 kbit/s sebességű hordozó (B) csatornákat használ a hang és az adatok továbbítására, a jelzéskezelő delta (D) csatorna pedig többek közt a hívások felépítésekor jut szerephez.



## Az ISDN használhatósága

Kisméretű WAN-oknál több hang hívás és kevés adat forgalom esetén az ISDN tökéletes megoldásaz összeköttetés biztosítására.

- A hívások felépítése egy másodpercnél is rövidebb ideig tart,
- 64 kbit/s sebességű B csatornájának kapacitása pedig nagyobb, mint a modemes kapcsolatoké. Maximum sebesség 128 kbit/s két csatorna párhuzamos használatakor.
- Videoküldésre még ez sem megfelelő, az adatforgalom mellett több egyidejű beszélgetés továbbítására is alkalmas lehet.



## xDSL Digitális előfizetői vonal


- Telefon szolgáltatók elavult (dial up) 56 Kbps forgalmi díjak drágák
- Más technológiák (CATV), más szolgáltatók jóval nagyobb sebességeket tudtak biztosítani
- A telefon szolgáltatóknak a fejlesztésben lépni kellett az internetezők megtartása érdekében
- Megjelenik a "szélessávú" (broadband) hozzáférés csatorna particionálás
  - Inkább reklám mint technológiai tartalom
- Nem egyértelmű mit értünk szélessávon
- Megoldás: xDSL különféle DSL változatok Digital Subscriber Line

## xDSL technológia

- Az xDSL előfizető vonalát egy olyan kapcsolóra kötik át, amelyen nincs szűrő
- Kihasználhatóvá válik az előfizetői hurok teljes kapacitása
  - Függ a hurok hosszától, a kábelköteg vastagságától, és a minőségétől
  - Optimális viszonyok: új vezetékek, vékony kötegek, rövid hurok
- Ha nagy sebességet akarunk, sok helyi központot kell telepíteni
- Ha valaki túl messze lakik, költözzön közelebb?
  - Minél alacsonyabb a sebesség, annál nagyobb a hatótávolság – több lehetséges előfizető
  - Minél alacsonyabb a sebesség, annál kevesebb érdeklődő, olcsón tudom csak eladni

# ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line – "aszimmetrikus digitális előfizetői vonal"

- Az ADSL jellemzője a DSL megoldásokon belül, hogy a letöltési és a feltöltési sávszélesség aránya nem egyenlő (vagyis a vonal aszimmetrikus), amely az otthoni felhasználóknak kedvezve a letöltés sebességét helyezi előnybe a feltöltéssel szemben, általában 8:1 arányban.
- 1.1 MHz-es frekvenciatartomány
- 256 csatorna, egyenként 4.3125kHz
- 0 csatorna POTS (hang)
- 1-5 csatorna biztonsági sáv (üres)
- A hang és adatátvitel közötti interferenciák elkerülésére
- a maradék 250 csatornából 1 az upstream, 1 a downstream jelzése, a többi a felhasználói forgalomé



## ADSL architektúra

#### A szolgáltatónál

#### **POTS Splitter**

- Frekvenciaosztó a beszédjel és az adatok szétválasztására
- A beszéd a hagyományos POTS switch-hez irányítva
- A 25 KHz feletti rész a DSLAM-hoz

#### **DSLAM – DSL Access Multiplexer**

- AD / DA átalakító
- Több előfizető adatforgalmát multiplexeli egy közös nagysebességű digitális kommunikációs csatornára


#### **BRAS – Broadband Remote Access Server**

 Csatlakoztatja a DSLAM-okat egy internetszolgáltató hálózatához

#### Az előfizetőnél

- POTS Splitter
- ADSL modem
- Digitális jelfeldolgozó (DSP)
- Nagysebességű (Ethernet)
  összeköttetés a PC-vel

#### ADSL architektúra



## xDSL - fejlett DSL technológiák

#### ADSL2+

Az ADSL2+ átmenetileg átválthat "teljes digitális" módba - átadja a hangátvitelre elkülönített csatornákat is az adatátvitel számára

#### SDSL - Symmetric High-speed DSL

maximális átviteli sebesség mindkét irányban egy második sodrott érpár hozzáadásával a kétirányú sebesség 4.6 Mbit/s. A sebesség 3 km-es körzetben biztosítható. Speciális esetben javasolt mikor azonos le-fel töltés szülséges

- **HDSL** (High bit-rate DSL)
- VDSL (Very-high-data-rate DSL) -

Lényegesen nagyobb sebességű adatátvitel kis távolságokon Leginkább optikai hálózatok épületeken belüli kiterjesztésére javasolják, mintsem vidéki szétszórt felhasználócsoportok szélessávú bekötésére

#### • VDSL2

100 Mbit/s downstream és upstream, 30 MHz-es frekvenciatartomány, 3 km-es hatótávolság


## Triple Play szolgáltatás

#### Marketing kifejezés 3 párhuzamos IP alapú szolgáltatásra

- Internet
- TV Video on Demand (VoD) vagy Live Streaming
- Telefon Voice over IP (VoIP)

Inkább egy mai üzleti modell, mint egy technológiai szabvány


## xDSL technológiák sávszélessége



VDSL2 = VDSL sebesség ADSL/2+ hatótávolsággal

### Korai kábeltelevíziós rendszerek

- □ Ötlet az 1940-es évek végén (USA)
  - Jobb vétel a külvárosokban és a hegyek között élőknek
- Közösségi antennás televízió
- Community Antenna Television CATV
- Egy dombtetőn elhelyezett nagy antenna és egy erősítő: fejállomás (head end), Koaxiális kábel
- Családias üzletág, bárki telepíthetett ilyen szolgáltatást
- Ha több előfizető csatlakozik: újabb kábelek és erősítők
- Egyirányú átvitel, a fejállomástól a felhasználók felé



## A kábeltévé fejlődése

- 1970-re több ezer független rendszer (USA)
- 1974-ben elindul az HBO, kizárólag kábelen (első kábeles tartalom szolgáltatás)
  - Több új kábeles csatorna hírek, sport, főzés, stb.
- Nagyvállalatok elkezdik felvásárolni a létező kábelhálózatokat, új kábeleket fektetnek le
  - Kábelek a városok között a hálózatok egyesítésére
  - Hasonló ahhoz, ahogy a távközlő iparban a század elején összekötötték a helyi központokat a távolsági hívások végett
- Később a városok közötti kábeleket nagy sávszélességű fényvezető szálakra cserélik

#### Internet a kábeltévén

- A kábelhálózat üzemeltetők elkezdték bővíteni a szolgáltatásaikat
- A TV műsorszórás mellett
  - Adatátvitel (Internet)
  - Telefon szolgáltatás (VoIP)
- Át kell alakítani a hálózatot
  - Az egyirányú erősítőket kétirányú erősítőre kell cserélni mindenhol
  - Végberendezések beépítésé: kábel modem az előfizetőnél és digitalizáló multiplexerek a fejállomásokon
  - A fejállomást fel kell fejleszteni
- Egy buta erősítőből egy intelligens digitális számítógéprendszer

#### Internet a kábeltévén

- A koax kábel osztott közeg, több előfizető egyszerre használja
- A telefonhálózatban mindenki rendelkezik saját érpárral (előfizetői hurok)
- A TV műsorok elosztásánál ez nemfontos
  - □ üzenetszórás van (broadcast)
  - Probléma: az osztott hálózat terhelődik, több felhasználó esetén a sávszélesség csökken ezért Internetezésnél a felhasználók osztoznak a közegen
  - Verseny a felhasználók között
  - □ Ha nincs túl sok felhasználó egy szakaszon, a forgalom kezelhető marad
  - Másfelől a koax kábel sokkal nagyobb sávszélességet biztosít, mint a csavart érpár
- Megoldás: több darabra osztunk egy hosszú kábelt és több fejállomás létesítünk




#### HFC rendszer

- Megoldás :
- HFC Hybrid Fiber Coax (fényvezető-koax hibrid)
  - Minden szakaszt közvetlenül egy fényvezető csomóponthoz kötünk
  - A fejállomás és a fényvezető csomópontok között a sávszélesség nagyon nagy
  - Tipikusan párszáz előfizető egy szakaszon




#### HFC rendszer

- HFC Hybrid Fiber Coax (fényvezető-koax hibrid)
  - Fényvezető szálak a nagy távolságok áthidalására
  - Koaxiális kábel az előfizetőkhöz
  - Fényvezető csomópont (Fiber Node: FN)
    - Elektro-optikai átalakító a fényvezető és villamos rész közötticsatolásnál




## Spektrumkiosztás

- Frekvencia osztással megvalósított átvitel
- Modern kábelek 550 MHz felett is működnek, gyakran 750 Mhz felett is
  - Megoldás: feltöltés 5 65 MHz (ez Európában, USA: 5 42 MHz között)
  - A magasabb frekvenciák a letöltéshez




#### Aszimmetrikus átvitel, házon belüli topológia

- A TV és rádió mind lefele halad
  - A fejállomástól a felhasználó felé
  - Felfele olyan erősítők melyek az 5-42 MHz-es tartományban működnek
  - Lefele az 54 MHz feletti tartományban működő erősítők
  - Aszimmetrikus rendszer, nagyobb letöltés sebessége mint a feltöltésé
    - Ezt itt műszaki okok befolyásolják, nem úgy mint azADSL-nél!
- Topológia lakáson belül:
  - a régi TV-készülékek zavaró alacsonyfrekvenciás jeleket bocsátanak ki





## 3 play kábeltévén (példa)



- Afenti elrendezés csak egy példa, nyilván nem muszáj pont 3 részes osztó az analóg TV ágba
- A fenti megoldásban a digitális TV jeleit egyes analóg csatornák helyén szállítják (digitális, de nem IP protokollon van az átvitel)
- Apéldában az alsó TV készüléken analóg és digitális TV csatornákat is lehet nézni
- Más megoldások is léteznek, pl. digitális TV jel átvitele IP protokolon IPTV

## Kábelmodem, DOCSIS

- Koax kábel, szükség van modulációra
- Két interfész egy a PC és egy a kábelhálózat felé
  - A modem és a PC között Ethernet kábel, néha USB
- A kezdetekben minden hálózatüzemeltetőnek saját modemje, melyet egy technikus telepített

Nyílt szabvány Data Over CaDOCSIS szabvány

EuroDOCSIS – európai változat



## <u>Kábelmodem</u>



## Biztonságos kommunikáció

- A kábel egy osztott közeg
  - Bárki megnézheti a mellette elhaladó forgalmat
- Hogy a szomszédod ne hallgatasson le, a forgalom kódolva mindkét irányban
  - Meg kell egyezni a modem és a fejállomás között egy közös titkosítási kulcsban
    - Két "idegen" között, egy osztott, lehallgatható közegen

### Kábel vs. xDSL

	ADSL(2+)	kábel-TVs Internet
közeg	sodrott érpár	koax
elérés (csak az első routerig)	dedikált sávszélesség	osztott közeg
tipikus sávszélesség	~ 100 Mb/s	1600 Mb/s
sávszélesség növelése	fizikai akadályok	Fizikai kadályok
lefedettség	telefonközpont közelében	kábel-TV területen bárhol
biztonság	fizikai elválasztás	Titkosítás kódolás

# Az optikai szolgáltatói hálózatok

- Miért kell optikai hálózat?
- Ma már nem a webezés, hanem a multimédia a fontos
  - MPEG-1 ISO/IEC szabvány
    - Moving Pictures Experts Group
    - 50:1 100:1 video tömörítés
    - 1.5 Mbps, VHS minőségű kép
  - MPEG-2
    - DVD minőségű kép
    - Nagy felbontás, nagy színmélység, sok mozgás (pl. sportközvetítés) 4-8 Mbps
  - HDTV 14 Mbps, **8K UHD TV 50 Mbps** (7680 x 4320, 60 fps)
- Az xDSL sávszélessége csak nagyon rövid helyi hurkok esetén elegendő ehhez

## Miért kellenek optikai hálózatok?

- A már megismert HFC (Hybrid Fiber Coax)
  - A TV csatornák felett kb. 3-400 MHz sávszél downlink csatornáknak
    - 50-60 db csatorna
    - Max 2 Gbps sávszélesség
    - 100-200 ház egy kábelen → mindenkinek jut 10-20 Mbps downstream
  - Szépen hangzik, de...
    - Minden kábelt le kell cserélni 850 MHz-es koaxra
    - Új fejállomások, új fényvezető csomópontok (fiber node), kétirányú erősítők
    - Szinte a teljes kábelhálózati rendszert le kell cserélni
- Akkor miért ne legyen minél több fényvezető szál benne?

### Jelenlegi trendek

Az optikai szálak mind nagyobb térhódítása, pl:

#### FTTC/FTTCab

- Fiber to the Curb/Cabinet: optikai szál az aknáig, elosztódobozig, azaz max. 100 m-re a végberendezéstől
- Több helyi rézhurok, koax,
  Ethernet kábel csatlakozhat hozzá



#### **FTTH**

- Fiber to the Home (optikai szál a háztartásig), pl. GPON: Gigabit Passive Optical Network (gigabites passzív optikai hálózat)
- Optikai szál végig a végberendezési

## Adatátvitel fényvezető szálon

- Három fő komponens:
  - Fényforrás
    - LED (light emitting diode), félvezető lézer
  - Átviteli közeg
    - Rendkívül vékony üvegszál
  - Fényérzékelő (detektor)
    - fény hatására elektromos impulzusokat állít elő
- Az adatátviteli sebességet az átalakítás sebessége határozza meg
  - A gyakorlati sebesség egy szálon ma 10-50 Gbps

## Fényvezető szálak

Többmódusú szál

- A fényimpulzusok hosszanti irányban szétszóródnak a szálban
- Egyszerre több, különböző szögben visszaverődő fénysugár halad
- Olcsó megoldás, de csak kis távolságokra hatékony (500 m)
- Egymódusú szál
  - Ha az üvegszál átmérője nagyon kicsi, a fény visszaverődés nélkül, egyenesen terjed
  - Jóval drágább a szál, és nagyobb kapacitású, jobb lézereket igényel
  - Nagyobb távolságok áthidalására sokkal jobb
    - 50 Gbps 100 km távolságba erősítés nélkül
    - A transzatlanti optikai kábeleknél nagyon fontos, hogy kevés erősítő legyen
  - A gerinchálózatban csak egymódúsú szálakat használnak

## Fiber vs. Réz érpár




- Optikai kábel
- Fényjelekkel működik
- Nem érzékeny az elektromágneses interferenciákra
- Ismétlők kb. 30 km után
- Kismértékű hőtágulás
- Törékeny, viszonylag merev anyag
- Kémiailag stabil



- Réz érpár
- Elektromos hullámok
- Érzékeny az elektromágneses interferenciákra
- Ismétlők 500m után
- Nagymértékű hőtágulás
- Hajlítható anyag
- Érzékeny a korrózióra
- Újrahasznosítható

### FTTH – Fiber To The Home

- Rendszerelemek
  - OAN: Optical Access Network: Optikai hozzáférési hálózat
  - ONU/ONT: Optical Network Unit/Terminalí: Az előfizető otthonában
  - OLT: Optical Line Termination: végződtetés a szolgáltató hálózatában




### FTTH architektúrák

#### PON – Passive Optical Networks


- Több felhasználó megoszt egy fényvezető szálat
- Optikai splitter-ek a jel szétválasztására és aggregálására
- Áramellátás csak a végeknél szükséges
- Osztott hálózat Point to Multipoint (P2MP)





## Hagyományos PON


- Az alapötlet:
  - Mindenkinek nem éri meg külön szálat kihúzni az OLT-től
  - Elég egy szálat közel vinni a felhasználókhoz, majd passzív eszközökkel elosztani
- Hátrányok
  - A splitter-ekben nincs intelligencia, nem tudod őket távolról vezérelni
    - Ha valami hiba van, nem könnyű egyenként megnézni minden splitter-t



### PON le- és feltöltés

A le- és feltöltés nem egyformán működik


- A letöltés broadcast
  - A splitter minden szálra kitesz minden csomagot
  - Az ONU csak azt a csomagot kezeli melyet neki címeztek (fejléc alapján)
- A feltöltés TDMA-t használva történik
  - Az OLT időszeleteket oszt ki az ONU-knak
  - Szinkronizált csomagküldés
  - Időszeletek kiosztása igénylések függvényében



### FTTH architektúrák

#### Active Node (AON)


- Az előfizetőknek saját fényvezető száluk Point to Point (P2P)
- Aktív, árammal táplált csomópontok a forgalom elosztására Ethernet switch



### FTTH architektúrák

#### Hybrid PON

Az előbbi két architektúra kombinált változata



## FTTx szolgáltatás

#### Két szolgáltatási modell

- Saját hálózat
  - Az FTTx szolgáltatások nagy része
  - A hálózat tulajdonosa egyenesen a felhasználóknak adja el a szolgáltatást
  - Hagyományos telefon és kábeltévé szolgáltatási modell
- Nyílt hozzáférés
  - Több országban törvényi szabályozás miatt
  - A hálózat tulajdonosa átadja az infrastruktúrát több viszonteladó szolgáltatónak, ők szerződnek a felhasználókkal

### FTTH verseny Tokió belvárosában

