I/O Programmato

Materiale di studio

- Paragrafo 3.2
- Capitolo 7

Cosa è la gestione dell'I/O

- La sequenza di operazioni che il processore deve eseguire per
 - Leggere dei dati da un dispositivo esterno
 - Scrivere dei dati su un dispositivo esterno

Diversi tipi di I/O

- Human readable
- Machine readable
- Communication











I dispositivi di memoria possono essere visti come dispositivi I/O






Figure 7.2 Block Diagram of an External Device

La logica di controllo

- Le operazioni da compiere possono essere molto diverse a seconda del dispositivo connesso!
- Per garantire che i dispositivi riescano a comunicare con il nostro elaboratore, la loro comunicazione deve avvenire attraverso un **protocollo di I/O** predefinito
- Inoltre i dispositivi saranno fisicamente connessi al nostro elaboratore attraverso una interfaccia standard, rappresentata da un **modulo di I/O**



Il modulo di I/O



Il modulo di I/O

- Da un lato è collegato al nostro elaboratore attraverso il bus di sistema
- Dall'altro è collegato ad (uno o più) dispositivi di I/O

Il modulo I/O




Figure 7.3 Block Diagram of an I/O Module

Funzioni


- Controllo e temporizzazione
- Comunicazione con il processore
- Comunicazione con il dispositivo
- Data buffer
- Controllo degli errori

I/O Programmato

- Nel Programmed I/O, il processore si fa carico direttamente dell'esecuzione delle istruzioni per la lettura dei dati da un dispositivo di input (e la scrittura dei dati su un dispositivo di output)
- Grazie al modulo di I/O il processore può fare questo usando quattro tipi di comando:
 - Controllo
 - Test
 - Lettura
 - Scrittura

I/O Programmato: lettura

- Controllo
- Test
- Lettura






Figure 7.3 Block Diagram of an I/O Module

I/O Programmato: accesso al dispositivo

Memory Mapped

- I dispositivi di I/O sono collegati con le stesse linee del bus usate per la memoria
- I data buffer dei moduli I/O sono raggiungibili con dei normali indirizzi di memoria (tipicamente quelli più bassi)
- Il processore ci può scrivere con gli stessi comandi con cui accede alla memoria





Figure 7.1 Generic Model of an I/O Module

I/O Programmato: accesso al dispositivo




Isolated

- I dispositivi di I/O sono collegati con linee di controllo e dati dedicate
- I dispositivi hanno uno spazio di indirizzi loro
- Il processore deve usare istruzioni dedicate per comunicare con i dispositivi

I/O Programmato: scrittura


- La procedura è la stessa, solo che il processore invece di prelevare dei dati dal data buffer per metterli in memoria, li prenderà dalla memoria per scriverli nel data buffer
- Come per la lettura, prima di accedere al data buffer, dovrà assicurarsi che il dispositivo di I/O sia pronto



Il problema del «busy waiting»

- Sia in lettura che in scrittura, il processore deve aspettare che il dispositivo sia pronto
- I dispositivi possono essere MOLTO più lenti del processore
- Mentre il processore aspetta, non può fare niente altro: è «busy waiting»
- Questo è un grande spreco di cicli!

Es: un HDD a 7200 rpm ha un tempo di accesso di circa 9ms: in questo tempo, mentre il disco accede al dato, una cpu da 1GHz avrebbe potuto fare 10 milioni di operazioni!











I/O Programmato: pro e contro

PRO

- Molto facile da realizzare
- Tempo di risposta molto veloce(*): appena il dato è pronto viene letto / inviato

CONTRO

- Mentre è in attesa che il dispositivo sia pronto, il processore non può fare niente altro!
- L'inefficienza peggiora più alta è la differenza di velocità tra il processore e il dispositivo di I/O

(*) se il dispositivo è pronto ...

Come possiamo migliorare?