

Workshop ,Plattformen für mobile Systeme'

Aufgabenblatt 5

Aufgabe 1:

Neben dem SD-Kartenschacht Ihres Targets sehen Sie LEDs, die zu bestimmten Anlässen blinken. Mit Hilfe einfachen Shell-Kommandos können Sie die mit ACT beschriftete LED Ihre Targets mit Strom versorgen.

Im Verzeichnis

/sys/class/

finden Sie das Unterverzeichnis 1eds mit dem Unterverzeichnis

Dieses Verzeichnis enthält seinerseits Dateien zur Steuerung der grünen LED:

brightness device max_brightness power subsystem trigger uevent

- a. Nutzen Sie den Befehl cat, um sich die Dateien trigger der LED anzuschauen: In der Datei trigger ist das Ereignis definiert, zu dem die LED leuchten soll. Sie finden dort alle möglichen Modi, der aktive Modus steht in eckigen Klammern.
- b. Was mag der Modus mmc0 bedeuten?
- c. Demonstrieren Sie, wie Sie die LED mit diesen vorgegebenen Einstellungen zum Leuchten bringen können.

Aufgabe 2:

a. In den folgenden Aufgaben müssen Sie Dateien des (Pseudo-) Dateisystems sys ändern. Dazu reichen Ihre Rechte nicht. Dies ist auch nicht über sudo möglich. Sie müssen tatsächlich als Superuser angemeldet sein:

sudo su

Der Prompt sollte Ihnen jetzt anzeigen, dass Sie als der Nutzer root angemeldet sind.

b. Ändern Sie das Verhalten der LED, indem Sie im zugehörigen Unterverzeichnis die Datei trigger ändern:

echo heartbeat > trigger

und beobachten Sie die Wirkung.

Das Ergebnis der Anweisung cat trigger zeigt Ihnen, dass nun ein anderes Ereignis zugeordnet ist.

Blatt05.docx 1/2

Hochschule Furtwangen Fakultät Informatik Prof. Dr. Lothar Piepmeyer



c. Bringen Sie die LED jetzt manuell zum leuchten: echo none > trigger echo 1 > brightness

Blatt05.docx 2/2