

Der Linux Kernel

Die Quelldateien des Linux Kernels auf kernel.org enthalten

- weit mehr als 10 Millionen Code-Zeilen und
- über 1.000 Makefiles

Die Quellen des Kernels

- Die Eigenschaften des Linux-Kernels sind konfigurierbar.
- Es werden zahlreiche Prozessorarchitekturen unterstützt.

Der Linux-Kernel wird mit Hilfe von make gebaut.

Das Werkzeug autoconfig kommt nicht zum Einsatz

Eine erste Orientierung bietet make help

Die Konfiguration des Kernels

Die Standardkonfiguration findet man im Hauptverzeichnis der Kernel-Quellen in der (umfangreichen) Datei .config:

```
CONFIG_ARM=y
CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y
CONFIG_GENERIC_GPIO=y
CONFIG_HAVE_PROC_CPU=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
...
```

Anpassen der Standardkonfiguration


Wegen der sehr hohen Komplexität der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten wird die Konfigurationsdatei meistens nicht mit einem Texteditor bearbeitet.

Es gibt mehrere menügesteuerte Editoren für die Konfiguration. Die Übersicht liefert wieder make help

Wir arbeiten hier mit einem Werkzeug:

make menuconfig

Menüsteuerung



Mit Cursor- und anderen Tasten wird die Konfiguration eingestellt

Abspeichern

- Der Kernel wird menügesteuert konfiguriert.
- Bevor man den Konfigurator verlässt, wird man gefragt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen.
- Wird die Frage bejaht, wird die zugehörige Konfiguration in .config abgelegt.

Standardkonfigurationen

- Es ist oft schwierig zu entscheiden, wie der Kernel für eine bestimmte Hardware konfiguriert werden muss.
- Wenn die Konfiguration nicht zur Hardware passt, kann der Kernel nicht gestartet werden.
- Für gängige Plattformen gibt es aber bereits Standardkonfigurationen.

Wir prüfen das für unseren Fall:

```
lothar@ubuntu:~/kernel/linux$ make help | grep bcm
bcm2709_defconfig - Build for bcm2709
bcm2835_defconfig - Build for bcm2835
bcm_defconfig - Build for bcm
bcmrpi_defconfig - Build for bcmrpi
```

Spezielle Konfigurationen

- Die abgebildete Ausgabe von make help wurde mit Hilfe eines für Raspberry Pi spezialisierten Kernel-Systems durchgeführt. Wir erhalten die passende Konfiguration über bcm2709_defconfig.
- Der Kernel für den Raspberry Pi 1 ist anders als der für die Version 2. Um einen Kernel für diese Version zu bauen, muss eine weitere Umgebungsvariable gesetzt werden:

KERNEL=kernel7

Ein Kernel für den Raspberry Pi

Wir generieren eine Konfigurationsdatei für den Raspberry Pi:

make bcm2709_defconfig

- Die .config-Datei enthält jetzt die zugehörige Konfiguration.
- Diber den Konfigurator kann sie noch weiter angepasst werden.

Das Dateiformat

Das Ergebnis der Kernelkonstruktion ist eine komprimierte Datei, die den ausführbaren Kernel enthält:

arch/arm/boot/zImage

Die Datei kann auf die SD-Karte des Targets kopiert werden und passend in kernel7. img umbenannt werden.

Das kann im laufenden Betrieb des Pis gemacht werden, da die Boot-Partition unter /boot eingehängt ist.

Los geht's

Wir starten die Konstruktion des Kernels und aktivieren dazu 4 CPUs damit es etwas schneller geht:

make -j4

make kommentiert sein Vorgehen. Wir wählen hier Standard (silent). Mit geeigneten Parametern fällt die Kommentierung umfangreicher aus.

Wir analysieren im folgenden die Schlussphase des Konstruktionsprozesses.

Das Ergebnis

Die ELF-Datei (Executable and Linking Format) vmlinux enthält den eigentlichen Linux-Kernel (kernel proper).

Grundsätzlich ist die Konstruktion des Kernels damit abgeschlossen.

Noch nicht passend

Aus Platzgründen sollte unser Kernel aber komprimiert werden.

...und dann brauchen wir wieder Software, die den Kernel auspackt.

Daher sind noch weitere Schritte nötig. Insbesondere wird noch ein so genannter **Bootstrap-Loader** gebaut, der den Kernel auspackt startet.

Boot-Loader und Bootstrap-Loader

Begriffe:

Der Boot-Loader

enthält Anweisungen, die nach dem Einschalten des Targets ausgeführt werden. Er hat nichts mit Linux zu tun. In unserem Fall sind dies Dateien wie start.elf, und bootcode.bin die die GPU nach dem Einschalten startet.

Der Bootstrap-Loader

wird vom Boot-Loader gestartet und ist für den Start des Kernel verantwortlich.

Der Bootstrap-Loader

arch/arm/boot/compressed/head.o

head. o ist das Objekt, das vom Boot-Loader gestartet wird und das auch für das Auspacken und Starten des Kernels verantwortlich ist.

arch/arm/boot/compressed/piggy.gzip

piggy.gzip enthält die gepackte Image-Datei des Kernels.

Der Kernel reist Huckepack

```
arch/arm/boot/compressed/piggy.gzip.o
```


Ist erzeugt aus

```
arch/arm/boot/compressed/piggy.gzip.S
```

Hier sehen wir den 'Trick', der zum Laden des Kernels verwendet wird:

Der Kernel reist Huckepack

Die Assemblerdatei enthält eine .incbin-Anweisung. Diese fügt die Binärdaten aus piggy.gz in den Code ein.



Zum Bootstrap-Loader wird also das Kernel-Image hinzugefügt. Daher auch der Name piggy (Piggypack=Huckepack).

Uncompressing Linux...

Weitere Dateien wie

arch/arm/boot/compressed/misc.c

werden noch zum Bootstraploader gebunden.

misc.c ist übrigens die Quelle der berühmten Ausgabe

"Uncompressing Linux..."

Der letzte Schliff

Zum Schluss wird der Bootstrap-Loader gebunden.

Der Name der erzeugten Datei ist der gleiche wie der des Kernel Proper.

arch/arm/boot/compressed/vmlinux

Der letzte Schliff

Diese Datei wird komprimiert:

arch/arm/boot/zImage