

#### FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

## Internet des Objets

**Chapitre 3** 

# Programmation des Cartes de développment

Pr. Bouayad Anas

A.U: 2022/2023

## Objectifs du chapitre

- □ Programmer les cartes de développement en utilisant :
  - ☐ Arduino
  - □ Python

## Plan

- 1. Introduction
- 2. Langage Arduino
- 3. Python pour RBPi

# Introduction

## Langages de Programmation pour l'IoT

- □ Pour qu'un micro puisse remplir n'importe quelle fonction, nous devons le programmer.
- □ Pour ce faire, nous utilisons un langage particulier, généralement choisi en fonction de notre niveau de connaissance, de sa facilité d'utilisation, des bibliothèques disponibles et de la tâche que nous souhaitons.

## Langages de Programmation pour l'IoT

Langages de Programmation

#### TOP IOT PROGRAMMING LANGUAGES




# Arduino

- □ Arduino est le nom d'une entreprise, une communauté et un projet libre (opensource).
- ☐ Ce projet avait été initié en Italie, dans le but de concevoir et fabriquer des solutions matérielles et logiciel à faible coût qui faciliteront le développement d'objets interactifs qui peuvent interagir avec le monde physique.
- ☐ Les cartes Arduino peuvent être achetées préassemblée, ou réalisés par soi-même.



Construire des dispositifs qui interagissent avec l'environnement qui les entoure



#### Diverses Cartes Arduino: Les microcontrôleurs



- √ Adaptée pour les petits projets
- ✓ Mise à disposition de nombreux tutoriels
- ✓ Limitée en nombre de périphériques externes

#### Diverses Cartes Arduino: Les microcontrôleurs



#### Plus évoluée

- ✓ Plus d'entrées et sorties (54 contre 14),
- ✓ Plus de mémoire (programmes plus complexes)
- ✓ Processeur, plus puissant.



Arduino équivalent Mega mais plus puissante pour des calculs plus rapides.



- √ caractéristiques l'Arduino Mega)
- ✓ Interagir avec un smartphone Android grâce à un port USB.


#### **Diverses Cartes Arduino : Les microcontrôleurs**





- ✓ Permet la miniaturisation.
- utilisées dans des espaces réduits (vêtement).


- □ Divers Shields Arduino
- Rajouter des fonctionnalités nouvelles à votre carte Arduino
  - ☐ Relais, commande de moteurs, lecteur carte SD, ...
  - ☐ Ethernet, WIFI, GSM, GPS, ...
  - ☐ Afficheurs LCD, Écran TFT, ...






■ Les Spécifications Techniques Microcontroller: Microchip ATmega328P (8 bits) ☐ Clock Speed: 16 MHz **☐** Operating Voltage: 5 Volts Input Voltage: 7 to 20 Volts Digital I/O Pins: 14 (of which 6 can provide PWM output) **Analog Input Pins: 6** DC Current per I/O Pin: 20 mA DC Current for 3.3V Pin: 50 mA Flash Memory: 32 KB of which 0.5 KB used by bootloader SRAM: 2 KB **EEPROM: 1 KB** □ Length: 68.6 mm □ Width: 53.4 mm ☐ Weight: 25 g


☐ Les composants principaux de la carte (Pins)



- ☐ Le microcontrôleur (1)
- □ C'est lui qui va recevoir le programme que vous aurez créé et qui va le stocker dans sa mémoire puis l'exécuter.
- ☐ L'alimentation (2,3)
- □ la carte peut être alimentée en 5V continue par le port USB (2) ou bien par une alimentation externe (3) qui est comprise entre 7V et 12V. Cette tension peut par exemple être fournie par une pile 9V. Un régulateur se charge ensuite de réduire la tension à 5V.
- La visualisation (4)
- Les trois "points blancs" entourés en rouge sont en fait des LED. Ces derniers servent à deux choses : elle clignote quelques secondes quand on branche la carte au PC. Les deux LED du bas du cadre : servent au téléchargement du programme dans le microcontrôleur.



- □ Les connectiques
- □ La carte Arduino possède un seul composant (LED connectée à la broche 13) qui peut être utilisés par un programme,
- □ Pour rajouter d'autres, il faut les connecter à la carte via les ports 5a et 5b.
- ☐ Par exemple, on veut connecter une LED sur une sortie du microcontrôleur. Il suffit juste de la connecter, avec une résistance en série, à la carte, sur les fiches de connections de la carte.



- ☐ Les entrées / les sorties digitales
- ☐ Ce sont des connecteurs (D0 à D13) qui permettent la connexion de la carte au monde extérieur.
- ☐ Chacun des connecteurs D0 à D13 peut être configuré dynamiquement par programmation en entrée ou en sortie.
- □ Les signaux véhiculés par ces connecteurs sont des signaux logiques compatibles TTL (deux états HAUT (5 Volts) ou BAS (0 Volt)).
- ☐ En pratique, les connecteurs D0 et D1 réservés pour la liaison série asynchrone (port COM virtuel via le câble USB) ne sont pas exploités pour d'autres utilisations.
- ☐ Certains connecteurs peuvent être spécialisés comme sorties PWM (repérées par un ~).
- □ Attention : chacun des connecteurs ne peut fournir ou absorber un courant supérieur à 40 mA



- □ Les entrées analogiques
  - □ Par défaut et contrairement aux entrées/sorties digitales qui ne peuvent prendre que deux états HAUT et BAS, ces six entrées peuvent admettre toute tension analogique comprise entre 0 et 5 Volts.
- ☐ Les bornes d'alimentation
  - **☐ GND** : Terre (0V)
  - □ 5V : Alimentation +5V
  - **□** 3.3**V** : Alimentation +3.3**V**
  - ☐ Vin : Alimentation non stabilisée (= même tension que celle à l'entrée de la carte)
  - □ IOREF : Cette broche fournit la tension de référence avec laquelle le microcontrôleur fonctionne





# L'environnement de programmation d'Arduino

- □ IDE Arduino
- ☐ Environnement de développement intégré fonctionnant sur divers systèmes d'exploitation qui permet d'éditer le programme sur un ordinateur et de le transférer via le port usb.

```
🔯 sketch_nov25a | Arduino 1.8.9
                                                                  ×
File Edit Sketch Tools Help
                                                                        Ø.
  sketch_nov25a &
void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
dBipatible), 4M (3M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, CORE, Only Sketch, 115200 on COM7
```


# L'environnement de programmation d'Arduino

- ☐ Coloration syntaxique de l'IDE
- En orange, apparaissent les mots-clés reconnus par le langage Arduino comme les fonctions.
- En bleu, apparaissent les motsclés reconnus par le langage Arduino comme des constantes.
- En gris, les commentaires qui ne seront pas exécutés dans le programme.

```
Blink | Arduino 1.8.5
File Edit Sketch Tools Help
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED BUILTIN as an output.
  pinMode (LED BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);
                                     // wait for a second
  digitalWrite(LED BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);
                                     // wait for a second
                                                       Pololu A-Star 328PB 5V 16MHz on COM7
```

# L'environnement de programmation d'Arduino

#### ☐ IDE Arduino



1	•	Verify: Ce bouton permet de vérifier le programme, il actionne un module qui cherche les erreurs dans votre programme
2	0	Upload : Charge (téléverse) le programme dans la carte Arduino
3		New: pour créer un nouveau programme (sketch)
4	1	Open : pour ouvrir un programme existant
5		Save: pour sauvegarder le programme
6	Ø	Verify: pour visualiser les données transmises par le port série

## Programmation de la carte Arduino

- ☐ Pour pouvoir programmer une carte Arduino , il nous faut trois choses :
  - ☐ Un ordinateur avec IDE
  - ☐ Une carte Arduino ( avec un câble USB)
  - ☐ Connaitre le langage Arduino : langage très proche du C et du C++.


## Programmation de la carte Arduino

Ц	La structure d'un programme
	Un programme Arduino est structuré en 3 grandes parties, exécutées successivement:
	□ 1- Déclaration des librairies externes et initialisation des variables et des constantes
	2- Initialisation du programme: la fonction setup()
	Fonction est exécutée une seule fois au démarrage du Arduino.
	Configuration des entrées/sorties : Les broches configurées en entrée peuvent recevoir des signaux en provenance des capteurs. Les broches configurées en sortie peuvent commander des moteurs ou une LED.
	☐ Initialisation des variables
	□ 3- Exécution du programme: la fonction loop()
	<ul> <li>□ C'est la fonction principale: c'est ici que s'exécute l'algorithme de travail</li> <li>□ Exécuté en continu</li> </ul>
	Les instructions sont exécutées en boucle jusqu'à l'appui sur « Reset »

## Programmation de la carte Arduino

☐ Premier Programme : Led Blink

```
const int led = 13;
void setup()
 pinMode(led,OUTPUT);
void loop()
 digitalWrite(led,HIGH);
delay(1000);
 digitalWrite(led,LOW);
delay(1000);
```



□ La ponctuation
 □ Toute ligne de code se termine par un point-virgule « ; »
 □ Le contenu d'une fonction est délimité par des accolades « { }
 □ Les paramètres d'une fonction sont contenus entre parenthèses « ( ) »
 □ Un commentaire commence par /\* et fini avec \*/ et peut faire plusieurs ligne.
 □ Une seule ligne de commentaire commence par // et fini à la fin de la ligne de code.

- ☐ Les types de données
  - □ byte : permet de stocker une valeur entière sur 8 bits (pas de chiffre à virgule). Cela permet d'aller de 0 à 255
  - int : est le type de base pour les chiffres (sans virgule) des variables. Le stockage se fait sur 16 bits, permettant d'aller de - 32 768 à 32 767 .
  - □ long : Il s'agit d'un type de variable de grande taille : la donnée (chiffre sans virgule) est stockée sur 32 bits. Cela permet d'aller de - 2 147 483 648 à 2 147 483 647 .
  - ☐ float : Ce type permet de stocker les chiffre "flottant" ou chiffre à virgule. Le float bénéfice d'une meilleure résolution que les entiers (int) : ils sont stockés sur 32 bits, soit de 3,4028235^38 à -3,4028235^38.

- ☐ Les types de données
  - □ bool : Le type bool prend 2 valeurs : Vrai (true) ou Faux (false). Il est stocké sur 8 bits et se comporte ainsi :
    - $\Box$  0 = FAUX = FALSE
    - □ 1 = VRAI = TRUE
  - char : Le type char est utilisé pour stocker une lettre. Le stockage se fait sur 8 bits et permet de stocker une seule lettre.
    - □ Note : Pour assigner une valeur à la variable char, on l'écrira entre ' '.
  - string: Le type string est comparable à une variable possédant ses propres fonctions. String permet de stocker une chaîne de caractères, comme pourrait le faire un tableau de caractère. String permet de réaliser des opérations sur les chaînes de caractères plus complexes que ce qui se ferait sur un tableau de caractères.

Les opérations arithmétique

Les opérations d'incrémentation

x ++ //équivaut à x = x + 1 ou d'incrémenter x par 1

x - - //équivaut à x = x - 1 ou de décrémenter x par 1

Les opérations de comparaison

x == y //x est égal à y

x != y //x n'est pas égal à y

x < y //x est plus petit que y

x > y //x est plus grand que y

 $x \le y //x$  est plus petit ou égal à y

- ☐ Les opérations logiques
  - □ sont utilisés pour comparer deux expressions/conditions. Ils renvoient TRUE (vrai) ou FALSE (faux) selon l'opération.

**AND** if (x > 0 && x < 5) //vrai seulement si les deux conditions sont vraies

**OR** if (x > 0 || y > 0) //vrai si une des condition est vraie

**NOT** if (!x > 0) //vrai seulement si la condition est fausse

- □ Les constantes
  - □ Le langage Arduino possède des valeurs prédéfinies. Elles sont utilisées pour rendre un programme plus simple à lire. Il en existe différents groupes.
  - □ TRUE / FALSE : Il s'agit de variable du type booléen. FALSE signifie que la constante est à 0 alors que TRUE désigne l'état différent de 0 (1, -1, 2, ....).
  - □ HIGH/LOW: Il s'agit des constantes utilisées pour lire ou pour écrire sur les broches, soit le niveau HIGH (ON, 1, 5 volts) soit le niveau LOW (OFF, 0, 0 volts).
  - INPUT/OUTPUT : Ces constantes sont utilisées pour définir le type de broche digitale :
    - □ INPUT pour entrée
    - **□** OUTPUT pour sortie

```
if (b == TRUE)
{
.....;
}
```

digitalWrite(13,HIGH);

```
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(12, INPUT);
```

- ☐ Les structures de contrôle
  - ☐ If: La structure de test "if" vérifie si une certaine condition est atteinte.
  - ☐ If ... else: utilisée dans le cas où on veut tester une entrée digitale et faire une action si elle vaut HIGH et d'autres actions si elle vaut LOW.

```
if(x==10)
{
Faire quelque chose
}
```

```
if (inputPin == HIGH)
{
  doThingA;
}
else
{
  doThingB;
}
```

- ☐ Les structures de contrôle
  - Switch ... case: Cette instruction permet de tester si une expression coïncide avec un certain nombre de constantes, et d'exécuter une action par défaut dans le cas où aucune valeur ne correspond à celle de l'expression.
  - □ La principale différence entre le switch... case et le if... else est que le switch... case permet de continuer les tests même si un des cas est vrai, contrairement au if...else qui quittera dans le même cas.

- ☐ Les structures de contrôle
  - or: Une boucle for commence par l'initialisation, puis exécute le bloc de code tant que la condition est vérifiée et en appelant l'itération après chaque bloc.

```
for (initialisation; condition; expression d'incrémentation) {
   doSomething;
}
```

```
for (int i = 0; i<20; i++) {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(250);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(250);
}
```

- ☐ Les structures de contrôle
  - while: Une boucle while exécute le bloc d'instructions tant que la condition est vérifiée.
  - do ... while : Cette boucle exécute donc le bloc au moins une fois, et ce jusqu'à ce que la condition soit fausse (ou tant que la condition est vraie).

```
while (someVariable < 200) //test si "someVariable" est inférieur à 200
{
doSomething; //exécution du code
someVariable++ //incrémentation de "someVariable" par 1
}
```

```
do {
    x = lireCapteur(); //assignation de la valeur de lireCapteur à x
    delay(50); //pause durant 50 milli-secondes
} while (x < 100); //on recommence la boucle si x est inférieur à 100
```

- ☐ Les entrées/sorties numériques
  - pinMode(pin, mode): Utilisée dans le setup(), cette fonction permet de configurer une broche soit en entrée (INPUT) soit en sortie (OUTPUT).

pinMode(broche, OUTPUT); //fixe la broche en sortie

digitalRead(pin): Cette fonction permet de lire la valeur à la broche digitale indiquée. La valeur lue étant soit HIGH soit LOW. La broche ciblée ne peut être qu'une variable ou une constante comprise entre 0 et 13 (pour les Arduino Uno)

valeur = digitalRead(broche); //assigne à "valeur" la valeur lue à la broche

- ☐ Les entrées/sorties numériques
  - digitalWrite(pin, value): Il s'agit du contraire de digitalRead(): cette fonction permet de fixer une sortie digitale soit à HIGH soit à LOW. Cette sortie est comprise entre 0 et 13 sur Arduino Uno et doit être spécifiée soit par une variable soit par une constante.

digitalWrite(broche, HIGH) //fixe la sortie "broche" à HIGH

l'entrée externe)


☐ Les entrées/sorties analogiques
□ Les cartes Arduino disposent tous d'un convertisseur A/N dont le nombre d'entrée varie entre 6 et 16 ( selon le type de la carte)
☐ Ce convertisseur travaille sur 10 bits donc la donnée numérique en sortie est comprise entre 0 et 1023.
□ La résolution dépend de la tension de référence.
☐ Le compilateur propose deux fonctions pour gérer ce convertisseur
☐ Une pour la lecture de la donnée convertie
☐ Une pour définir la tension de référence

analogReference(type): Permet de préciser la tension de référence utilisée par le CAN. *type* ne peut prendre que les valeurs suivantes:


DEFAULT (5V); INTERNAL(1,1V); INTERNAL2V56(2,56V); EXTERNAL(tension de

- ☐ Les entrées/sorties analogiques
  - analogRead(broche): Cette fonction permet d'aller lire la valeur sur une sortie analogique avec 10 bits de résolution. Elle ne fonctionne que sur les broches analogiques (0-5 ou 0-15 selon la carte) et renvoie un résultat compris entre 0 et 1023.
  - ☐ Les broches analogiques ne sont pas des broches digitales, elle ne nécessite pas d'être déclarée comme des sorties ou des entrées.

- ☐ Les entrées/sorties analogiques
  - □ Les cartes arduino ne disposent pas de CNA au sens strict du terme.
  - □ Par contre il sont capables de générer des signaux à modulation de largeur d'impultion (PWM : Pulse Width Modulation).
  - ☐ Ce sont des signaux rectangulaires (490 Hz pour arduino) et dont le rapport cyclique est variable entre 0 et 100%.



- ☐ Les entrées/sorties analogiques
  - ☐ Exemple de signal PWM :



Pr. Bouayad Anas Time

- ☐ Les entrées/sorties analogiques
  - □ analogWrite(sortiePWM, rapportcyclique): permet d'envoyer un pseudo-signal analogique en utilisant les broches possédant un "pulse width modulation" (PWM).
  - ☐ Cette fonctionnalité se trouve sur les broches 3, 5, 6, 9, 10 et 11 de la carte UNO.
  - □ rapportcyclique : variable de type byte (au minimum) compris ici entre 0 et 255.
  - □ Après avoir appelé l'instruction analogWrite(), la broche générera une onde carrée stable avec un "duty cycle" de longueur spécifiée (en largeur 0-255), jusqu'à l'appel suivant de l'instruction analogWrite(), digtalRead(), ou digitalWrite().

☐ La Gestion du temps		La	Gestion	du	tem	os
-----------------------	--	----	---------	----	-----	----

- Les fonctions de gestion de temps sont utilisés pour une variété de tâches, par exemple, pour gérer le temps d'appui sur un bouton ou pour générer des signaux modulés en largeur d'impulsion (PWM) pour le contrôle moteur à titre d'exemple. Le langage Arduino fournis quelques fonctions permettant de gérer le temps:
- ☐ La fonction delay(): suspend le programme durant un laps de temps (en millisecondes) spécifié comme paramètre.
- ☐ La fonction delayMicroseconds(): suspend le programme pour un laps de temps (en microsecondes) spécifié comme paramètre.
- □ La fonction millis(): retourne le nombre de millisecondes depuis que la carte Arduino a commencé à exécuter le programme jusqu'au moment de l'exécution de la fonction millis().
- ☐ La fonction micros(): retourne le nombre de microsecondes depuis que la carte Arduino a commencé l'exécution du programme en cours.

mappés sur les broches 2 et 3 de la carte.

La Gestion des interruptions
Moyen performant pour surveiller un évènement extérieur.
Exp : Application pendant laquelle l'appui sur un poussoir doit provoquer un changement de comportement.
En programmation classique, on va devoir faire plusieurs tests de ce poussoir sans être certain que l'on manquera pas un changement de comportement.
Avec les interruptions, il faut câbler le poussoir de façon à ce qu'il agisse sur une entrée d'interruption. Dans ce cas il n'y aura plus besoin d'aucun test dans le programme et on ne risquera pas de manquer un appui sur le poussoir, car ce dernier provoquera toujours une interruption.
☐ II y a deux broches d'interruption externes sur l'Arduino UNO, INT0 et INT1, et ils sont

La Gestion des interruptions
☐ La fonction attachInterrupt(): détermine une routine d'interruption à exécuter quand une interruption se produit.
☐ Syntaxe de la fonction: attachInterrupt(entrée, routine, mode)
entrée: Numéro de l'interruption (0 (pin2) ou 1 (pin3))
routine: fonction à appeler une fois que l'interruption se produit. Cette fonction ne doit pas prendre de paramètres et ne retourne rien.
mode: LOW, CHANGE, RISING, ou FALLING.
LOW : Lorsque la broche est à l'état 0 (0V).
☐ RISING : Lorsque la broche passe de l'état 0 (0V) à l'état 1 (5V) (front montant).
FALLING: Lorsque la broche passe de l'état 1 (5V) à l'état 0 (0V) (front descendant).
CHANGE : Lorsque la broche change d'état (front montant et front descendant).
☐ La fonction detachInterrupt(): Désactive une interruption.
☐ Syntaxe de la fonction: detachInterrupt(entrée).

- ☐ La Gestion des interruptions
  - ☐ Tout microcontrôleur qui se respecte offre la possibilité d'interdire ou autoriser les interruptions.
    - □ Exp: programme dont le timing doit être précisément respecté et qui, de ce fait, ne doit pas pouvoir être interrompu.
  - □ Dans Arduino, les interruptions sont autorisées par défaut, car ils sont utilisées par certaines fonctions (delay(),Serial() par exemples). Pour cela deux fonctions sont disponibles.
    - ☐ La fonction noInterrupts(): interdire les interruptions
    - La fonction interrupts(): autoriser les interruptions

a Gestion du port Série
Utilisée pour la communication entre la carte Arduino et un ordinateur ou d'autres appareils.
Toutes les cartes Arduino ont au moins un port série. Il communique sur les broches numériques 0 (Rx) et 1 (TX) et avec l'ordinateur via USB.
Le port série de l'Arduino Uno s'appelle Serial
☐ Serial fait appel à un certain nombre de fonctions : ☐ begin(),

- ☐ La Gestion du port Série
  - □ Serial.begin(débit) : cette fonction doit être appelée au moins une fois dans le setup().
  - ☐ Permet d'activer le port série et de définir la vitesse de transmission (débit, en bits par seconde ou bauds).
  - □ La vitesse usuelle est de 9600 bauds avec les ordinateurs mais d'autres vitesses sont supportées.

```
void setup() {
Serial.begin(9600); //Ouvre le port série et fixe le débit à 9600 bauds
}
```

Note : Lorsque la liaison série est utilisée, les broches digitales 0 (RX) et 1 (TX) ne peuvent être utilisées en même temps.

#### ☐ La Gestion du port Série

□ Serial.println(données) : cette fonction Permet d'envoyer des données sur le port série et d'automatiquement retourner à la ligne ensuite. La commande Serial.print() fonctionne de la même façon mais sans le retour à la ligne, pouvant être moins facile à lire via le moniteur série.

```
void setup() {
Serial.begin(9600); //affecte le débit à 9600 bauds
}
void loop() {
Serial.println(analogRead(0)); //envoi la valeur analogique delay(1000); //marque une pause d'une seconde
}
```

- ☐ La Gestion du port Série
  - □ le port série des arduino dispose d'une mémoire tampon capable de mémoriser jusqu'à 128 octets.
  - □ Serial.available() : permet d'obtenir le nombre d'octets disponibles pour lecture sur port série ( disponible dans la mémoire tampon).
  - ☐ Le retour de cette fonction est de type int.

- ☐ La Gestion du port Série
  - □ Serial.read(): permet de lire le premier caractère disponible dans la mémoire tampon de réception et donc le premier caractère à avoir été reçu.

☐ Librairies Arduino Comme Arduino est un projet communautaire, vous trouverez des bibliothèques sur le web en général. Quelques bibliothèques sont recensées sur le site officiel. les bibliothèques officielles sont installées dans le répertoire : □ sous Windows 32 bits, dans C :\Program Files\Arduino\libraries ; □ sous Windows 64 bits, dans C:\Program Files(x86)\Arduino\libraries; ☐ Le dossier : C:\Users\nom du PC\Documents\Arduino\libraries est réservé pour les autres librairies ( non officielles ). □ Pour les installer, vous avez le menu Sketch/Include Library /add library .ZIP... ☐ L'IDE doit être redémarré.

## **Cartes ESP**

#### Carte ESP8266

- ☐ L'ESP8266 est un circuit intégré à microcontrôleur par le fabricant chinois Espressif.
- □ L'ESP8266 d'Espressif Systems n'est autre qu'un microcontrôleur à cœur Tensilica Xtensa LX106 (processeur RISC 32 bits) complété de fonctionnalités Wifi associées à une mémoire flash contenant le firmware.
- ☐ En gros, c'est une carte Arduino connecté en WIFI.

#### Carte ESP8266

☐ L'ESP8266 possède autant de versions que de clones.



#### Carte ESP8266

☐ L'ESP8266 peut se programmer de plusieurs façons :

- ☐ En Lua, interprétés ou compilés, avec le firmware NodeMCU (langage par défaut) ;
- ☐ En C, avec le SDK esp-open-sdk basé sur la chaîne de compilation GCC ou avec le SDK d'Espressif ;
- ☐ En C++, avec l'IDE Arduino ;
- ☐ En Go, avec le framework Gobot;
- ☐ En JavaScript, avec le firmware Espruino ;
- ☐ En MicroBlocks, notamment sur NodeMCU;
- ☐ En MicroPython, avec le firmware MicroPython

#### Carte ESP8266 NodeMCU


#### □ Caractéristiques

Nom:	ESP8266
Marque:	Espressif
Caractéristiques	
CPU:	Tensilica 32-bit RISC CPU Xtensa LX106
Tension d'alimentation :	7-12V
Tension logic:	3.3V
E/S digitales:	16
Entrées analogiques:	1
Flash:	4000kB
SRAM:	64kB
EEPROM:	NCkB
Fréquence d'horloge:	80 MHz
Wifi:	Yes
Bluetooth:	No
SD card:	No
Touch:	Yes
UART/SPI/I2C/I2S:	Yes/Yes/Yes



#### Carte ESP8266 NodeMCU

- □ Analog I/O : 1 (A0)
- Digital I/O : 5 (D0, D1, D3, D4, D7)
- Broches PWM : 4 (D2, D5, D6, D8)
- Communication Serial: 10 (D0, D1, D2, D3, D4, D5, D12, D13, D14, D15)
- Communication I2C : 1 (('D1', 'D2'))
- □ Communication SPI : 1 (('D8', 'D5', 'D6', 'D7'))
- Communication I2S: 1 (('D15', 'D2', 'D3'))
- Interrupt : 6 (D1, D2, D5, D6, D7, D8)



#### Carte ESP32 NodeMCU

- ☐ Successeur de la catre ESP8266
- Il présente plusieurs intérêts :
- □ Prix faible ~5€ pour le module ~8€ pour une petite carte de développement
- ☐ Intègre du Wifi 802.11 b/g/n/e/i (WPA)/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- ☐ Intègre Bluetooth 4.2 BLE Bluetooth low Energy
- □ Compatible avec l'environnement de développement ARDUINO
- ☐ Intègre un microcontrôleur 32 bits performants et de nombreux périphériques (ADC 12bit, DAC, 3xUART, PWM, I2C, SPI, etc ...)
- □ S'alimente directement en USB
- ⊐ etc.



#### Carte ESP32 NodeMCU

#### ☐ Caractéristiques de la Carte ESP32 :

CPU:	ESP-WROOM-32 (Tensilica Xtensa LX6)
Tension d'alimentation :	7-12V
Tension logic:	3.3V
E/S digitales:	14
Entrées analogiques:	6
Flash:	4000kB
SRAM:	520kB
EEPROM:	448kB
Fréquence d'horloge:	240 MHz
Wifi:	Yes
Bluetooth:	Yes
SD card:	No
Touch:	Yes
UART/SPI/I2C/I2S:	Yes/Yes/Yes

# Raspberry Pi


- ☐ Le Raspberry Pi est un Micro-ordinateur peu coûteux.
- □ Micro-ordinateur à processeur ARM conçu par David Braben (UK) 2011-2012.
- ☐ Elle a la taille d'une carte de crédit, mais elle est capable de gérer un système d'exploitation complet et de faire tout ce que fait un ordinateur de bureau.



Pr. Bouayad Anas

Cours IOT adapté pour la 2è

- □ Destiné à encourager l'apprentissage de la programmation informatique, et d'explorer des projets électroniques et loT.
- ☐ Plus de 20 millions d'exemplaires vendus
- □ disponible à moins de 45 € (entre 10 et 40 €)
- ☐ II est généralement vendu "nu" (carte mère seule, sans boîtier, alimentation, clavier, souris ni écran) dans l'objectif de diminuer les coûts et de permettre l'utilisation de matériel de récupération.
  Pr. Bouayad Anas



Cours IOT adapté pour la 2è


- □ Plusieurs générations de Raspberry Pi ont été produites.
- □ Tous les modèles disposent d'un système SoC (System on a Chip) Broadcom avec un CPU et GPU d'architecture ARM.
- ☐ Les architectures ARM sont des architectures de type RISC 32 bits (ARMv1 à ARMv7) et 64 bits (ARMv8) développées par ARM Ltd depuis 1990.



☐ Caractéristiques : ☐ Processeur ARM ☐ Sorties vidéo composite, HDMI et Micro **HDMI** (suivant les modèles) ☐ USB, Ethernet, Wifi et Bluetooth (suivant les modèles) ☐ GPIO, UART, SPI, I2C ☐ Audio □ DSI/CSI (Display/Camera Serial Interface)



#### ☐ Caractéristiques :



# Versions du Raspberry Pi

	Raspberry Pi 4 B	Raspberry Pi 3 Model A+	Raspberry Pi 3 B+	Raspberry Pi Zero WH	Raspberry Pi Zero W	Raspberry Pi 3	Raspberry Pi Zero	Raspberry Pi 2	Raspberry Pi A+	Raspberry Pi B
Date de sortie	24 juin 2019	15 nov. 2018	14 mars 2018	12 janv. 2018	28 févr. 2017	29 févr. 2016	30 nov. 2015	1 févr. 2015	10 nov. 2014	15 févr. 2012
Description				connecteur GPIO déjà soudé						
Caractéristiques										
Prix	37,95€	25,00 \$US	39,59€	14,60 €	10,44€	35,00 \$US	5,00 \$US	35,00 \$US	35,00 \$US	35,00 \$US
soc										
SOC Type	Broadcom BCM2711	Broadcom BCM2837B0	Broadcom BCM2837B0	Broadcom BCM2835	Broadcom BCM2835	Broadcom BCM2837	Broadcom BCM2835	Broadcom BCM2836	Broadcom BCM2835	Broadcom BCM2835
Core Type	Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit	Cortex-A53 64-bit	Cortex-A53 64-bit	ARM1176JZF-S	ARM1176JZF-S	Cortex-A53 64-bit	ARM1176JZF-S	Cortex-A7	ARM1176JZF-S	ARM1176JZF-S
Nombre de coeurs	4	4	4	1	1	4	1	4	1	1
GPU	VideoCore VI	VideoCore IV	VideoCore IV	VideoCore IV	VideoCore IV	VideoCore IV 1080p@30	VideoCore IV	VideoCore IV	VideoCore IV	VideoCore IV 1080p@30
Fréquence processeur	1,5 GHz	1,4 GHz	1,4 GHz	1 GHz	1 GHz	1,2 GHz	1 GHz	900 MHz	700 MHz	700 MHz
Mémoire vive	1 GB , 2 GB, 4 GB	512 MB DDR2	1 GB DDR2	512 MB	512 MB	1 GB DDR2	512 MB	1 GB	256 MB	512 MB
Wired Connectivity										
USB	2x USB3.0 + 2x USB2.0	2 1xUSB 2.0		micro & micro OTG	1 x micro OTG	4x USB2.0 + micro OTG	micro + micro OTG	4 + OTG	<b>⊘</b> <sub>1</sub>	2x USB 2.0
Ethernet		0	Gigabit - Over USB 2.0	module supp (14.89€)	omodule supp (14.89€)	<b>⊘</b> 10/100M	0	<b>⊘</b> 10/100M	0	0
Port HDMI	2x micro HDMI	<b>②</b>	O HDMI	mini mini	mini mini	<b>②</b>	mini mini	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>
Analog Video Out	shared with audio jack	shared with audio jack	shared with audio jack	via unpopulated pin	via unpopulated pin	shared with audio	via unpopulated pin	shared with audio	shared with audio	Composite video
Analog Audio Out	3.5mm jack	3.5mm jack	3.5mm jack	HDMI audio	HDMI audio	3.5mm jack	HDMI audio	3.5mm jack	3.5mm jack	3.5mm jack
I2C	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>
GPIO	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>		<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>	26-pins
LCD Panel	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>	0	0	<b>②</b>	0	<b>②</b>	<b>②</b>	O DSI
Camera	<b>②</b>	0	0	0	0	0	latest version include a camera connector	<b>②</b>	0	O DSI
SD/MMC	microSD emicroSD	microSD microSD	microSD microSD	microSD	microSD	microSD	microSD	microSD	microSD	SD, SDHC and SDXC up to 2TB
Wireless Connectivity (On-Board)										
(on Dourd)	_	_	_	_	_	_	-	_	_	

@ 802.11n

2.4GHz and 5GHz

802.11 b/g/n/ac

2.4GHz and 5GHz

802.11 b/g/n/ac

Bluetooth®

2.4GHz and 5GHz

802.11 b/g/n/ac

4.2. BLE

@ 802.11n

@ 802.11n

4.1 LE

# Option d'affichage Raspberry Pi

- ☐ Il existe trois options de connexion pour l'affichage :
  - □ HDMI (haute définition) : Les téléviseurs HD et LCD peuvent être connectés à l'aide d'un câble HDMI "mâle" standard ou d'un adaptateur DVI ou VGA L'audio et la vidéo sont transmis via HMDI, mais les entrées HDMI ne sont pas supportées.
  - ☐ Composite (définition standard): Les téléviseurs plus anciens peuvent être connectés à l'aide de la vidéo composite (câble RCA jaune). L'audio est disponible à partir de la prise jack 3,5 mm et peut être utilisé avec un téléviseur, des écouteurs ou un amplificateur.
  - □ DSI (Display Serial Interface) : https://www.raspberrypi.org/products/raspb erry-pi-touch-display/



#### Systèmes d'exploitation pour Raspberry Pi


- Depuis sa commercialisation, la Raspberry Pi exécute des variantes du système d'exploitation libre GNU/Linux-Debian.
- ☐ Suivant les modèles, on pourra aussi exécuter :
  - □ Plusieurs variantes du système d'exploitation libre GNU/Linux (Raspbian est recommandé par la fondation raspberry pi )
  - ☐ Windows 10 IoT Core (developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/downloads)
  - ☐ Android Pi (androidpi.wikia.com/wiki/Android\_Pi\_Wiki)

## Premiers pas Raspberry Pi

- □ le Raspberry Pi a été conçu pour être aussi simple et rapide à configurer et à utiliser mais, comme tout ordinateur, il repose sur divers périphériques externes :
  - □ une alimentation USB Une alimentation nominale à 2,5 ampères (2,5A) ou 12,5 watts (12,5 W) et avec un connecteur micro USB.
  - □ Carte microSD La carte microSD sert de stockage permanent au Raspberry Pi; tous les fichiers que vous créez et les logiciels que vous installez, avec l'OS, sont stocké sur la carte microSD (Taille recommandé est > 16 Go).
  - □ Clavier et souris USB Le clavier et la souris vous permettent de contrôler le Raspberry Pi. Presque tous les claviers et souris filaires ou sans fil dotés d'un connecteur USB fonctionnent avec le Raspberry Pi.
  - Câble HDMI Le câble HDMI transmet le son et des images du Raspberry Pi sur votre téléviseur ou écran . Si vous utilisez un écran d'ordinateur sans prise HDMI, vous peut acheter des adaptateurs HDMI vers DVI-D, ou VGA.
  - Boitier : Pour la protection de la carte
  - ☐ Câble réseau : Pour la connexion filaire

## Premiers pas Raspberry Pi

- □ Préparation et Configuration du système d'exploitation.
  - ☐ Deux méthodes d'installation de Raspbian (SE recommandé):
    - ☐ Utiliser NOOBS
      - New Out-Of-Box Software, outil conçu pour simplifier au maximum la tâche en vous permettant de choisir parmi plusieurs systèmes d'exploitation et de les installer automatiquement. Mieux encore, vous pouvez faire tout cela en quelques clics de la souris.



# Premiers pas Raspberry Pi


Préparation et Configuration du système d'exploitation.
☐ Deux méthodes d'installation de Raspbian (SE recommandé ) :
☐ Installer Raspbian avec la méthode classique
□ Etapes :
☐ 1. Télécharger directement une version de Raspbian
(https://www.raspberrypi.org/downloads/)
☐ 2. installer un outil permettant de créer une carte SD bootable
☐ 3. insérer la carte SD dans le lecteur.
☐ 4. copier Raspbian dans la carte SD.
☐ 5. insérer la carte dans le port SD de la carte Raspberry Pl

□Configuration du matériel		
□Brancher :		
☐ Le clavier		
☐ La souris		
☐ Le câble HDMI		
☐ La câble réseau		
☐ Câble d'alimentation		
☐ Le processus d'installation commence (Le RPi démarre dès qu'il est branché sur l'alimentation USB)		

- □ Paramétrage du système
   □ Sélectionner le pays, la langue et le fuseau horaire
   □ Changer le mot de passe par défaut
   □ Sélectionner un réseau Wifi ( s'il existe )
  - ☐ lancer le « Raspberry PI configuration tool » :

Paramétrage du système
□ Raspberry PI configuration tool :
☐ Situé dans Préférences du menu du bureau, il vous permet de configurer les paramètres matériel et logiciel de votre Raspberry Pi.
☐ Accessible via la commande : sudo raspi-config
☐ L'outil de configuration de Raspberry Pi affiche quatre onglets:
Système. Les options permettant d'étendre le système de fichiers et de changer le mot de passe et le nom d'hôte sont associées à divers choix de connexion.
☐ Interfaces Prise en charge des diverses fonctionnalités matérielles et logicielles, telles que Camera Module, SSH et VNC.
Performance. Les options de mémoire Overclocking et GPU peuvent améliorer les performances d'un Raspberry Pi.
Localisation : Configurez un clavier international, des options WiFi globales, et aiustez les paramètres régionaux et le fuseau horaire.


- □ Paramétrage du système
  - □ L'outil de configuration de Raspberry Pi affiche quatre onglets:
    - Système. Les options permettant d'étendre le système de fichiers et de changer le mot de passe et le nom d'hôte sont associées à divers choix de connexion.



- ☐ Paramétrage du système
  - □L'outil de configuration de Raspberry Pi affiche quatre onglets:
    - □Interfaces: Prise en charge des diverses fonctionnalités matérielles et logicielles, telles que le Module du Camera, SSH, VNC....



- ☐ Paramétrage du système
  - □ L'outil de configuration de Raspberry Pi affiche quatre onglets:
    - □ Performance. configurer les options de l'Overclocking et la mémoire GPU qui améliorèrent les performances d'un Raspberry Pi.




- ☐ Paramétrage du système
  - □L'outil de configuration de Raspberry Pi affiche quatre onglets:
    - Configurer le clavier, ajuster les paramètres régionaux le fuseau horaire et le Wifi country.




#### **GPIO**

- ☐ Une caractéristique puissante du Raspberry Pi est la rangée de broches GPIO (entrée / sortie à usage général) le long du bord supérieur de la carte.
- ☐ Un en-tête GPIO à 40 broches se trouve sur toutes les cartes Raspberry Pi actuelles (non peuplées sur Pi Zero et Pi Zero W).
  - □ Avant le Pi 1 Model B + (2014), les cartes comprenaient un en-tête à 26 broches plus court.




#### **GPIO**




□ N'importe quelle des broches GPIO peut être désignée (par programmation ) comme une broche d'entrée ou de sortie et utilisée pour un large éventail d'utilisations.

#### **GPIO**




#### **GPIO: Numérotation**

- □ Le Raspberry Pi autorise deux numérotations : celle de la sérigraphie du connecteur de la carte (BOARD), ou la numérotation électronique de la puce (BCM). À vous de choisir celle que vous voulez.
- ☐ Exemple :
- ☐ Si on prend la broche qui se trouve dans la deuxième ligne de la première colonne et on choisi la numérotation BOARD, on accède à cette broche par le numéro 3 et si on choisi la numérotation BCM on y accède par le numéro 2.




### **GPIO: Voltage**

- □ Deux broches 5V et deux broches 3V3 sont présentes sur la carte, ainsi qu'un certain nombre de broches de mise à la terre (0V), qui ne sont pas configurables.
- □ Les broches restantes sont toutes des broches 3V3 à usage général, ce qui signifie que les sorties sont définies sur 3V3 et les entrées sont tolérantes à 3V3.




#### **GPIO: Entrées/Sorties**

- ☐ Les sorties
- ☐ Une broche GPIO désignée comme broche de sortie peut être réglée sur l'état HIGH (3V3) ou LOW (0V).
- □ Les entrées
- ☐ Une broche GPIO désignée comme broche d'entrée peut être lue comme HIGH (3V3) ou LOW (0V).




#### **GPIO:**

☐ En plus des simples périphériques d'entrée et de sortie, les broches GPIO peuvent être utilisées avec une variété de fonctions alternatives, certaines sont disponibles sur toutes les broches, d'autres sur des broches spécifiques. **PWM** (modulation de largeur d'impulsion) ☐ Logiciel PWM disponible sur toutes les broches □ PWM matériel disponible sur GPIO12, GPIO13, GPIO18, GPIO19 SPI □ SPI0: MOSI (GPIO10); MISO (GPIO9); SCLK (GPIO11); CE0 (GPIO8), CE1 (GPIO7) □ SPI1: MOSI (GPIO20); MISO (GPIO19); SCLK (GPIO21); CE0 (GPIO18); CE1 (GPIO17); CE2 (GPIO16) 12C Données: (GPIO2); Horloge (GPIO3) Données EEPROM: (GPIO0); Horloge EEPROM (GPIO1) série □ TX (GPIO14); RX (GPIO15)




#### **GPIO:**

- □ Note : bien que la connexion de composants simples aux broches GPIO soit parfaitement sûre, il est important de faire attention à la façon de câbler les composants.
  - ☐ Les LED doivent avoir des résistances pour limiter le courant qui les traverse.
  - □ N'utilisez pas 5V pour les composants de 3V3.
  - □ Ne connectez pas les moteurs directement aux broches GPIO, utilisez plutôt un circuit en pont H ou une carte contrôleur de moteur.



#### GPIO:

☐ Une référence pratique est accessible sur le Raspberry Pi en ouvrant une fenêtre de terminal et en exécutant la commande « pinout ».



# **GPIO: Programmation avec Python**

- **□** Pourquoi Python?
- ☐ C'est le standard "de facto" pour la programmation sur Raspberry Pi.
- ☐ C'est un langage de programmation qui reste simple et lisible.
- ☐ Il permet de facilement programmer les GPIO's de la carte
- □ L'écosystème (les bibliothèques ou modules additionnels) est énorme
- □ Python 3





- □ Raspberry-gpio-python ou RPi.GPIO, est un module Python pour contrôler l'interface GPIO sur le Raspberry Pi.
- ☐ Il a été développé par Ben Croston et publié sous une licence de logiciel libre du MIT.
- ☐ Cette bibliothèque est également installée par défaut sur Raspbian OS.
- □ Pour utiliser cette bibliothèque, vous devez importer dans l'environnement de programmation Python:

import RPi.GPIO as GPIO

☐ En procédant de cette façon, vous pouvez vous y référer uniquement en tant que GPIO dans le reste de votre script.

☐ Spécifier la numérotation des pins utilisée :

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

#or

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

□ Pour détecter le système de numérotation des broches défini (par exemple, par un autre module Python):

mode = GPIO.getmode()

- □ Configurer le canal (Input or Output).
   □ Vous devez configurer chaque canal (pin) que vous utilisez comme entrée ou sortie.
   □ Pour configurer un canal comme entrée:

   GPIO.setup(# of pin , GPIO.IN )

   □ Pour configurer un canal comme sortie:

   GPIO.setup(# of pin , GPIO.OUT )
   GPIO.setup((# of pin , GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
- pin\_list = [11,12] # ajoutez autant de pins que vous le souhaitez!
  GPIO.setup(pin\_list, GPIO.OUT)

Configurer plusieurs canaux par appel:

- - pin\_list = [11,12] # also works with tuples

GPIO.output(pin\_list, GPIO.LOW) # sets all to GPIO.LOW

GPIO.output(pin\_list, (GPIO.HIGH, GPIO.LOW)) # sets first HIGH and second LOW

- ☐ Lecture des entrées et écriture des sorties
- ☐ Pour lire la valeur d'une broche GPIO:

GPIO.input(pin)

- □ (où pin est le numéro de canal basé sur le système de numérotation que vous avez spécifié (BOARD ou BCM)). Cela renverra 0 / GPIO.LOW / False ou 1 / GPIO.HIGH / True.
- □ Nettoyage
  - □ À la fin de tout programme, il est recommandé de nettoyer toutes les ressources que vous pourriez avoir utilisées.
  - □ Pour nettoyer à la fin de votre script:

GPIO.cleanup ()

- Module de temporisation
- □ Le module time de python fournit différentes fonctions liées au temps. Pour l'utiliser :

import time

- Il existe plusieurs fonctions importante dans ce module.
- sleep(): Suspend l'exécution du thread appelant pendant le nombre de secondes indiqué.


### Premier exemple

import RPi.GPIO as GPIO from time import sleep

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.OUT)

GPIO.output(17, True)
sleep(2)
GPIO.output(17, False)

☐ Allumer et éteindre la LED avec RPi.GPIO




### Premier exemple

import RPi.GPIO as GPIO from time import sleep

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.OUT)

while True:
 GPIO.output(17, True)
 sleep(1)
 GPIO.output(17, False)
 sleep(1)

☐ Clignoter la LED avec RPi.GPIO



## Deuxième exemple

☐ Vérifiez si un bouton est enfoncé avec RPi.GPIO

import RPi.GPIO as GPIO from time import sleep

GPIO.setmode(GPIO.BCM)


GPIO.setup(2, GPIO.IN)

while True:

if GPIO.input(2) == 1:

print("Button is pressed")

sleep(0.5)



#### ☐ Module de gpiozero

- ☐ Cette bibliothèque est l'une des bibliothèques les plus complètes disponibles pour contrôler les broches d'entrée et de sortie du Raspberry Pi. Gpiozero est en langage Python.
- ☐ De nombreux composants ont déjà été définis dans cette bibliothèque. (comme une LED, un bouton, etc.);
- □ Par conséquent, travailler avec cette bibliothèque est assez facile et vous pouvez simplement contrôler différents composants.


■ Module	de gpiozero
□Install	ation
□Cett	e bibliothèque est disponible sur Raspbian par défaut et
	otre SE n'est pas Raspbian, vous pouvez installer la othèque à l'aide des commandes suivantes:
□Pyth	on 3: sudo apt-get install python3-gpiozero
□Utilisa	tion
	r utiliser cette bibliothèque, il vous suffit de l'importer s l'environnement de programmation Python.
□Métl	node 1 : from gpiozero import [name of class]
□MétI	node 2: <i>import gpiozero</i>

```
☐ Module de gpiozero
   □ Commandes définies dans la bibliothèque
       □Commandes liées aux LED:
           ☐ Exemple : Faire clignoter la LED avec gpiozero
                   from gpiozero import LED
                   from time import sleep
                   red = LED(17)
                   while True:
                     red.on() #turn led on
                     sleep(1) #delay for 1 second
                     red.off() #turn led off
                     sleep(1):
```


☐ Module de gpiozero □ Commandes définies dans la bibliothèque □Commandes liées aux boutons : ☐ Définition de la broche connectée au bouton: button = Button (# of pin ) ☐ Attendez jusqu'à ce qu'un bouton soit enfoncé: wait\_for\_press () ☐ Attendez que le bouton soit relâché: wait for release () ☐ Si le bouton est enfoncé retourne 1 sinon retourne 0: is\_pressed ☐ Exécuter une fonction spécifique lorsque le bouton est enfoncé: when pressed ☐ Exécuter une fonction spécifique lorsque le bouton est relâché: when released

```
☐ Module de gpiozero
   □ Commandes définies dans la bibliothèque
       □Commandes liées aux boutons :
           ☐ Exemple :
                     from gpiozero import Button
                     from time import sleep
                     button = Button(2)
                     while True:
                       if button.is_pressed:
                         print("Button is pressed")
                         sleep(0.5)
```

- ☐ Module de gpiozero
  - □API périphériques d'entrées (classes de base)



- ☐ Module de gpiozero
  - □API périphériques de sorties (classes de base)



# **Questions:**

