

U1
Teensy4.1
J2
Teensy_Breakout_L1
J3
Teensy_Breakout_L2
J4
Teensy_Breakout_R1
J5
Teensy_Breakout_R2
C2
10uF
R2
4K7
R3
4K7
D4
LED_PWR
R6
2K2
D5
LED_PWR
R7
330R
D6
LED_PWR
R8
220R
R4
330R
D2
LED_EN
R5
330R
D3
LED_EN
J10
ENDSTOP_BASS
J11
ENDSTOP_TREBLE
J8
NEMA17_BASS
J9
NEMA17_TREBLE
J6
TMC2209_BASS
J7
TMC2209_TREBLE
J1
Barrel_Jack
SW1
SW_SPST
F1
Fuse
CR1
SMBJ16A
Q1
Q_PMOS_GSD
C1
4700uF
R1
10K
D1
D_Zener
PWR_FLAG
GNDPWR
MP1584EN-MODULE
J12
BASS
J13
TREBLE
J14
BASS
J15
TREBLE