
מכללת אורט גבעת רם

מגמת הרובוטיקה

Arduino - ארדואינו



מהדורה ניסויית תשע"ה

כתב: מוטי מאיר

תוכן

3	פעילות 1 – הכרת סביבת העבודה של הארדואינו.
8	פעילות 2 – הדלקת לדים, בר לדים , Segment 7 בחיבור מקבילי
18	פעילות 3 - הוספת לחצן אל הארדואינו ושימוש במוניטור
24	פעילות 4 – יצירת תדר וחיבור רמקול
32	פעילות 5 - המרה מאנלוגי לדיגיטאלי ADC - Analog to Digital
36	פעילות 6 - חיבור LDR וחיישן טמפרטורה למבואות אנאלוגיים
39	evidin 7 - אפנון רוחב דופק PWM - Pulse With Modulation פעילות
47	פעילות 8 – בקרה על מנוע DC שמחובר לדוחף L293D
54	פעילות 9 – חיישן Infra Red) וו
56	פעילות 10 - מנוע סרוו Servo motor
63	פעילות 11 – חיישן מרחק אולטרא סוני Ultra-Sonic SRF05
66	פעילות 12 - פסיקות — interrupt (חיצוניות)
72	פעילות 13 - חיישן מרחק GP2Y0A21YK
77	פעילות BlueTooth - 14 ותקשורת טורית (ה UART)

אמרו חכמים: **"כשם שאי אפשר לבר בלי תבן כך אי אפשר לספר בלא שגיאות"**. אודה ואבקש ממי שמוצא טעות (או כל הערה אחרת) שיכתוב לדוא"ל momeir@gmail.com ויבוא על הברכה.

פעילות ו – הכרת סביבת העבודה של הארדואינו.

:ארדואינו (arduino) הוא


- 1. <u>כרטיס</u> המכיל 'מיקרובקר' מסדרת AVR של חברת ATMAIL (למעלה מ 20 כרטיסים שונים).
 - 2. **סביבת פיתוח משולבת (IDE)** שמטרתה ליצור סביבה <u>נוחה ופשוטה</u> לפיתוח פרויקטים המשלבים תוכנה עם חומרה (אלקטרוניקה).
 - 3. **קהילית משתמשים גדולה** חובבים ומקצוענים, פורומים ומדריכים מקוונים,


את סביבת הפיתוח של הארדואינו ניתן להוריד מהאתר הרשמי ARDUINO.CC . באמצעות האתר תוכל גם להכיר את מגוון כרטיסי ארדואינו, את סביבת הפיתוח וספריות שונות להפעלת רכיבי חומרה

לרטיס הארדואינו שנעבוד איתו הוא Arduino uno <u>המתואר באיור 1.</u> Arduino uno מבוסס על המיקרובקר Atmega328p

לידע כללי: המאפיינים העיקריים של הרכיב Atmega328p הם:

- .16MHZ תדר שעון
- מתח עבודה 5v (אספקת מתח לכרטיס 7v-12v).
 - .40mA זרם בהדקי O/ו עד •
 - יכרון תוכנית (flash) בגודל 32k.
 - .2k זיכרון נתונים (ram) בגודל •
 - 14 כניסות ויציאות דיגיטאליות.
 - .PWM יציאות •
 - 6 כניסות אנאלוגיות ברזולוציה של 10 סיביות.
 - תקשורת טורית (rs232 , i2c ,spi).
 - 2 פסיקות חיצוניות.






את התוכנית אנו נכתוב בעזרת 'עורך תוכניות'. שפת התכנות היא שפת +-C


בצע את השלבים הבאים:




- 1. חבר את כרטיס הארדואינו אל המחשב, באמצעות כבל ה usb שברשותך.
- 2. להפעלת 'סביבת הפיתוח' של הארדואינו, לחץ 'לחיצה כפולה' על הצלמית:
- 3. בעקבות ה 'לחיצה כפולה' ייפתח החלון של עורך התוכניות (כמוראה בתמונה)




4. תפקיד הכפתורים שבעורך התוכניות



5. בחר Tools ->Board , ובחר Tools ->Board (כמוראה בתמונה)



6. בחר Tools ->Serial Port -> COM). (אבל לא Tools ->Serial Port -> COM).



7. התוכנית שלהלן גורמת ללד שמחובר להדק 13 להבהב. הלד יידלק לשניה אחת ויכבה לשניה אחת. כתוב את התוכנית בעורך התוכניות.


```
File Edit Sketch Tools Help

Sketch_novzzb §

Void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);
}

Void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(13, LOW);
 delay(1000);
}
```

upload לצריבת) התוכנית אל ה'מיקרובקר', יש ללחוץ על כפתור.



9. בסיום התהליך, תופיע בתחתית המסך הודעה:

```
Done uploading.

Binary sketch size: 1,076 bytes (of a 32,256 byte maximum)
```

```
void setup() {
    pinMode(13, OUTPUT); // מוצא'. // קבע את הדק 13 כ 'מוצא'. // קבע את הדק 13 כ 'מוצא'. // γοίd loop() {
    digitalWrite(13, HIGH); // המתן שניה אחת // digitalWrite(13, LOW); // המתן שניה אחת. // delay(1000); // המתן שניה אחת. // delay(1000); // המתן שניה אחת. // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (1000); // (
```

נסביר קצת יותר.....

כל תוכניות בארדואינו מכילות לפחות 2 פונקציות.

- 1. פונקצית (setup) שבה כותבים הגדרות ו/או הוראות שהמיקרובקר יבצע באופן חד פעמי.
 - 2. **פונקצית (loop)** שבה כותבים הוראות שהמיקרובקר יבצע <u>שוב ושוב.</u>

לפני שמשתמשים בהדק דיגיטאלי צריך להגדיר האם ההדק הוא 'מבוא' (INPUT) או 'מוצא' (OUTPUT). ההוראה: קinMode(13, OUTPUT); פירושה: " קבע את הדק 13 כ<u>מוצא</u> ".

ההוראה: "digitalWrite(13, HIGH); פירושה: "כתוב להדק 13 ערך של '1' " . במילים אחרות " קבע מהוראה: לז להידלק. " במילים אחרות הוראה זו גורמת ללד להידלק.

ההוראה ;(delay(1000) יוצרת 'השהיה'. זמן ההשהיה נכתב בתוך הסוגרים ביחידות של אלפיות השנייה.

- של (upload) אחר מכן בצע העלאה (delay(100); ל delay(1000) של . 10 . שנה את ההוראות (ל delay(100); ל delay(1000) התוכנית אל המיקרובקר באמצעות לחיצה על . (התוצאה: הלד יהבהב בתדר של 5HZ).
- 11 שנה את התוכנית כך שהלד יהבהב באופן הבא: יידלק למשך שניה ויהיה כבוי למשך חצי שניה.
- . 12 התוכנית שלהלן גורמת ללד להבהב שש פעמים בקצב של 5HZ ושלוש פעמים בקצב של 1HZ. כתוב את התוכנית, והעלה למיקרובקר.

```
void setup() {
    pinMode(13, OUTPUT); // מוצא // 13, קבע את הדק 13 כ 'מוצא // 13, קבע את הדק 13 כ 'מוצא //
    void loop() {
        for (int i=0; i<6; i++) { // בצע 6 פעמים // digitalWrite(13, HIGH); // המתן מאית השניה // digitalWrite(13, LOW); // כבה את הלד // delay(100); // המתן מאית השניה // ...
```


```
}
              for (int i=0; i<3; i++) {
                                      // בצע 3 פעמים
                digitalWrite(13, HIGH); // הדלק את הלד
               delay(500);
                                   // המתן מחצית השניה
               digitalWrite(13, LOW); // כבה את הלד
               delay(500);
                                 // המתן מחצית השניה.
              }
       }
     13. התוכנית שלהלן גורמת ללד להבהב בקצב שהולך וגדל. זמן ההשהיה תלוי בערך של i
void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
          digitalWrite(13, HIGH);
                             // i המתן זמן שתלוי בערכו של
         delay(5*i);
         digitalWrite(13, LOW);
         delay(5*i);
                           // i המתן זמן שתלוי בערכו של
        }
          for (int i=8; i<68; i=i+4) { // ..... // קצב הדלקה הולך וגדל.....
          digitalWrite(13, HIGH);
         delay(5*i);
         digitalWrite(13, LOW);
         delay(5*i);
         }
     }
```

<u>:הערה</u>

digitalWrite(13,1); במקום לרשום 1 כלומר, אפשר לרשום 1 אפשר לרשום 1

פעילות 2 – <u>הדלקת לדים, בר לדים</u> , Segment בחיבור טורי


1. ברשותך 3 לדים בצבעים אדום, כתום וירוק. חבר את הלד האדום ל $\frac{12}{6}$ כמתואר באיור 1



2. התוכנית שלהלן גורמת ללד להבהב בקצב של 1HZ (חצי שניה הלד דולק וחצי שניה הלד מכובה) . כתוב את התוכנית ובדוק

- 3. שנה את התוכנית כך שהלד יהבהב בקצב של 2 הבהובים לשניה (ZHZ).
- 4. שנה את התוכנית כך שהלד יהבהב בקצב של 4HZ. (בכל הבהוב יש הדלקה וכיבוי)
- 0.2 שנה את התוכנית כך שהלד יהבהב בקצב של 1HZ , אבל במשך 0.8 שניה הלד יידלק ובמשך 5.5 שניה הלד יכבה.
 - 6. שנה את התוכנית כך שהלד יהבהב 7 פעמים בקצב של 2HZ ולאחר מכן 10 פעמים בקצב 6. שנה את התוכנית ל for או 4HZ)

- 7. שנה את התוכנית כך שהלד יהבהב 10 פעמים. ההבהוב הראשון יהיה בקצב של 1HZ, ההבהוב ההשני בקצב של 1HZ, ההבהוב השני בקצב של 2HZ והאחרון של 10HZ (רמז: לולאה של 10. בכל איטרציה משנים את זמן ההשהיה (delay)
 - 2. הוסף את הלדים כתום וירוק אל כרטיס הארדואינו כמתואר באיור



- 9. כתוב תוכנית שגורמת לכל שלושת הלדים להבהב בקצב של 10HZ
 - .10 כתוב תוכנית שמבצעת:
 - א. הלד האדום נדלק למשך 0.6 שניה.
 - ב. גם הלד הכתום נדלק למשך 0.6 שניה.
 - ג. גם הלד הירוק נדלק למשך 0.6 שניה.
 - ד. כל הלדים נכבים.


11. כתוב תוכנית שתבצע:

- א. הלד האדום יידלק למשך 0.2 שניה.
- ב. הלד האדום יכבה והלד הכתום יידלק למשך 0.4 שנייה.
- ג. הלד הכתום יכבה והלד הירוק יידלק למשך 0.8 שנייה.

- .12 כתוב תוכנית שמחקה את פעולה 'רמזור'.
- א. רק הלד האדום נדלק למשך 2 שניות.
- ב. גם הלד הכתום נדלק למשך חצי שניה.
- ג. הלד האדום והכתום שניהם נכבים והלד הירוק נדלק למשך 3 שניות.
 - ד. הלד הירוק מהבהב 6 פעמים בקצב של 4HZ.
 - ה. הלד הירוק נכבה והלד הכתום נדלק למשך חצי שניה.
- ו. חזרה לסעיף א' => הלד הכתום נכבה והלד האדום נדלק למשך 2 שניות .

13. חיבור 'בר' של 10 לדים לכרטיס הארדואינו

ברשותך בר של 10 לדים באריזת DIP וכן 9 נגדים של 510 אום, באריזה כמתואר באיור 3. בנה את המעגל כמתואר באיור 4



<u>3 איור</u>


. 4 בנה את המעגל כמשורטט באיור

<u>:הערה</u>

באריזת הלדים יש 10 לדים.

באריזת הנגדים שלנו יש רק 9 נגדים.

לכן יש להוסיף עוד נגד אחד בודד.




```
.14 התוכנית שלהלן גורמת לכל הלדים להבהב בתדר של 1hz. כתוב ובדוק.
     int i;
              והגדר 'משתנה' בשם i שיכיל מספרים שלמים //
     void setup(){
      for ( i=2 ; i<12 ; i++) // (שבשורה הבאה) את ההוראה (שבשורה 12 ; i++)
                      (לאחר ביצוע ההוראה, יתווסף למשתנה i אחד.)
       pinMode(i,OUTPUT); // .. 3 לאחר מכן i=2 הראשונה בפעם הראשונה i j למצא'. בפעם הראשונה i j למצא ו את הדק ו
      }
     void loop() {
      for ( i=2 ; i<12 ; i++) // כל עוד i קטן מ 12, בצע את ההוראה שבשורה הבאה
      digitalWrite(i , HIGH); // .. 3 קבע את הדק i =2 מוצא'. בפעם הראשונה i =2 לאחר
      delay(500); // שניה // של 0.5 של השהייה' של
      for (i=2; i<12; i++) // כל עוד i קטן מ 12, בצע את ההוראה שבשורה הבאה
      digitalWrite(i, LOW); // .. 3 לאחר מכן i=2 מוצא'. בפעם הראשונה i למצא' וא למצב 'מוצא'. בפעם הראשונה
      delay(500); // שניה // של 0.5 של השהייה' של
15. התוכנית הבאה "מדליקה נרות חנוכה". כלומר, בהתחלה מדליקים רק נר אחד, לאחר מכן שתי
                                     נרות.... שלוש נרות.... עד שכל הנרות (הלדים) דולקים.
int i;
void setup(){
for ( i=2 ; i<12 ; i++) // 'מוצא' // 11 עד 11 להדקי 2 עד 14
 pinMode(i,OUTPUT);
void loop() {
for ( i=2 ; i<12 ; i++) // בהדקים 2 עד 11. כלומר, כבה את כל הלדים. // (++)
digitalWrite(i, LOW);
 for (i=2;i<13;i++) { // i הדלק לד לפי הערך של
 digitalWrite(i, HIGH);
        16. התוכנית שלהלן יוצרת מצב של לד 'רץ' שמאלה כמוראה בתמונה שבאיור 5. כתוב ובדוק.
 אח"כ הלד הבא
  עד הלד האחרון
                                                אח"כ הלד הבא
                                                                    לד ראשון נדלק
                                      5 איור
int i;
            הגדר 'משתנה' בשם i שיכיל מספרים שלמים //
```

}

```
void setup(){
for ( i=2 ; i<12 ; i++) // 'מוצא' // 11 להדקי 2 עד 11 להדקי
pinMode(i,OUTPUT);
  for ( i=2 ; i<12 ; i++) // בהדקים 2 עד 11. כלומר, כבה את כל הלדים. //
digitalWrite(i, LOW);
}
void loop() {
 for ( i=2 ; i<13 ; i++) { // 'הסוגריים המסולסלות' // בצע את ההוראות שבתוך 'הסוגריים המסולסלות'
 digitalWrite(i, HIGH); // i הדלק את הלד בהדק שערכו שווה ל
 digitalWrite(i-1, LOW); // i-1 כבה את הלד בהדק שערכו שווה ל
delay(500);
              // בצע 'השהייה' של 0.5 שניה
 }
}
                                                17. שנה את התוכנית כך שנקבל לד 'רץ' ימינה.
18. התוכנית שלהלן שגורמת ללדים להידלק בסגנון 'נרות חנוכה' אבל 'קצב ההדלקה' לא קבוע
    x זמן ההשהייה לא קבוע כי הזמן יהיה תלוי בערכו של , delay(x) ומשתנה. בתוכנית, בפקודת
                                               כתוב את התוכנית ובדוק את האפקט המתקבל.....
     int i,x;
              // x הגדר שני משתנים. האחד בשם i והשני בשם
     void setup(){
      for ( i=2 ; i<12 ; i++)
                              // 'קבע את ההדקים כ
       pinMode(i,OUTPUT);
      }
     void loop() {
       for (x=500; x>0; x=x-50) { // 50 יקטן ב 20 // 8 פעמים. בכל פעם, הערך של x לולאת בכל פעמים.
      for (i=2; i<12; i++) // כבה את כל הלדים
      digitalWrite(i, LOW);
       for (i=2; i<10; i++) { // .דלק 8 נוריות לד.
      digitalWrite(i, HIGH);
      delay(x); // x בצע השהייה לפי הערך שיש במשתנה
             // שניה 0.05 שניה...לאחר מכן 0.45 שניה...לאחר שניה 0.5
      }
     }
```

19. בתרגילים הקודמים הקלט/פלט בארדואינו היה מול סיביות בודדות. לעיתים נרצה לעבוד מול D ,C ,C ,B מפתחי (port). למעבד 3 מפתחים B , סגמנט A מחובר להדק C (LSB), סגמנט B מחובר להדק 1 (LSB), סגמנט B מחובר להדק 1 (בך הלאה.




.20 התוכנית שלהלן מדליקה את הספרה 0. כתוב ובדוק.

<u>שים לב:</u> לפני ה Upload , יש לנתק את החוטים של סגמנט A וסגמנט B. זאת כדי שהם לא יפריעו לתקשורת הטורית בין המחשב לבקר. לאחר העלאת התוכנית לבקר אפשר לחבר שוב את החוטים.

```
void setup() {
    DDRD = B11111111; // (מבוא 'ס'= מוצא. '0'= מוצא' ('1') מוצא' ('1') הגדר את כל הסיביות כמוצא
    PORTD =B00111111; // (PORTD=0x3f); // 0 הדלק את הספרה
   }
   void loop() {
   }
21. התוכנית שלהלן מדליקה את הספרות מ 0 עד 9. זמן ההשהיה בין ספרה לספרה הוא 0.5 שניה.
       void setup() {
        DDRD = B11111111; // הגדר את כל הסיביות כמוצא.
       char disp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x6c,0x07,0x7f,0x67};
       void loop() {
          for (int i=0; i<10; i++) {
          PORTD = disp[i];
          delay(1000);
          }
        }
```


כדי **לא 'לבזבז' הדקים של המיקרו**, <u>נכון ורצוי</u> לחבר את תצוגות 7 המקטעים באמצעות חיבור אוגר טורי למקבילי (SIPO) כדוגמת הרכיב 74hc595 כמתואר בשרטוט שלהלן:



תפקיד ההדקים והמבנה הפנימי של הרכיב 74hc595נתון בתרשים הבא:

74HC595

Pin Descriptions						
Pin Number	Pin Name	Function				
1	Q1	Parallel Data Output 1				
2	Q2	Parallel Data Output 2				
3	Q3	Parallel Data Output 3				
4	Q4	Parallel Data Output 4				
5	Q5	Parallel Data Output 5				
6	Q6	Parallel Data Output 6				
7	Q7	Parallel Data Output 7				
8	GND	Ground				
9	Q7S	Serial Data Output				
10	MR	Master Reset Input				
11	SHCP	Shift Register Clock Input				
12	STCP	Storage Register Clock Input				
13	ŌĒ	Output Enable Input				
14	DS	Serial Data Input				
15	Q0	Parallel Data Output 0				
16	Vcc	Supply Voltage				



22. התוכנית שלהלן מציגה את הספרות העשרוניות מ 0 עד 9 ע"ג התצוגה:

int latchPin = 8; // הדק הארדואינו ל<u>נעילת המידע</u> הטורי באוגר המקבילי int clockPin = 12; // הדק הארדואינו שמספק את <u>דפקי השעון</u> לאוגר ההזזה הטורי int dataPin = 11; // הדק הארדואינו שמספק את <u>הנתון</u> הטורי לאוגר

void setup() {
 pinMode(latchPin, OUTPUT);

```
pinMode(clockPin, OUTPUT);

pinMode(dataPin, OUTPUT);

}

int arr[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x67};

void loop() {


for(int i=0;i<10;i++) {

    digitalWrite(latchPin, LOW); // ST_CP מצב התחלתי '0' להדק shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, arr[i]); // שפעיל בעלית שעון // ST_CP שפעיל בעלית שעון // ST_CP שפעיל בעלית שעון // ST_CP נעילת המידע באמצעות הדק ST_CP שפעיל בעלית שעון // delay(500);
  }

}
```

- 22. שנה את התוכנית מסעיף 22, כך ש:
- א. הספרות ידלקו האחת אחרי השניה עד לספרה 9
 - ב. הספרה 9 תהבהב 5 פעמים בתדר של 4HZ
 - ג. הספירה תרד חזרה מ 9 ל 0.
 - ד. הספרה 0 תהבהב 5 פעמים בתדר של 4HZ
- .24 התוכנית שלהלן גורמת 'ללד רץ' (לכיוון שמאל) כמוראה באיור שלהלן.















```
int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
void setup() {
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
```


pinMode(clockPin, OUTPUT);

```
pinMode(dataPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  for(int i=0X20;i>0;i=i>>1) {
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, i);
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
    delay(500);
  }
}
```

. בדוק והסבר את התוצאה. i=(i>>1)+0x20 ל for שבפקודת i=i>>1 והסבר את התוצאה.

ניתן להוסיף (לשרשר) עוד ועוד רכיבי 74hc595 זאת מבלי 'לבזבז' הדקים של המיקרו בקר. כמוראה בשרטוט שלהלן.




.26 התוכנית שלהלן מציגה ספירה עד 99. כתוב ובדוק.

```
int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
void setup() {
 pinMode(latchPin, OUTPUT);
 pinMode(clockPin, OUTPUT);
 pinMode(dataPin, OUTPUT);
}
int arr[]= \{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x67\};
void loop() {
for(int i=0;i<100;i++) {
 digitalWrite(latchPin, LOW);
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, arr[i/10]); // הצג ספרת העשרות
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, arr[i%10]); // הצג ספרת האחדות
 digitalWrite(latchPin, HIGH);
 delay(500);
}
}
```

אל תפרק את המעגל

פעילות 3 - הוספת לחצן אל הארדואינו ושימוש במוניטור

1. חבר ילחצןי אל הדק 2 של הכרטיס לחצן כמתואר באיור 1.



2. התוכנית שלהלן מדליקה את הלד המחובר לבדק 13 רק כאשר הלחצן במצב ילחוץי (יו'). void setup() { pinMode(13, OUTPUT); קבע את הדק 13 למצב ימוצאי // pinMode(2, INPUT); // מבוא 2 למצב ימבוא 2 } void loop(){ if (digitalRead(2) == 1) // (הלחצן במצב '1' (הלחצן במצב '1'digitalWrite(13, HIGH); // הדלק את הלד else אחרת (אם הלחצן לא במצב '1') digitalWrite(13,LOW); // כבה את הלד } 3. שנה את התוכנית . כך שכאשר הלחצן במצב ילחוץי (יני), הלד יהבהב. כאשר הלד לא לחוץ (י0י) הלד יהיה כבוי. void setup() { pinMode(13, OUTPUT); // מצב ימוצאי 13 למצב pinMode(2, INPUT); // מצב ימבוא' 2 למצב 'מבוא' את הדק 2 } void loop(){ if (digitalRead(2) == 1) { // (לחצן במצב '1' (לחצן במצב '1' (לחצן במצב ילחוץי) digitalWrite(13, HIGH); // את הלד שבהדק 13 delay(200); // אניה //

digitalWrite(13, LOW); // כבה את הלד

```
delay(200);  // המתן 0.2 שניה

}

else  // אחרת (אם הלחצן לא במצב יוי) // digitalWrite(13,0);  // כבה את הלד
```


דרך נוספת לבדוק את מצב הלחצן הוא באמצעות 'המוניטור' של המחשב. לכרטיס הארדואינו יש 'ערוץ תקשורת טורית' עם המחשב. המיקרובקר יכול לשלוח למחשב מידע שיוצג על גבי מסך המחשב. כדי שהמיקרובקר יתקשר עם המחשב בתקשורת טורית, צריך להגדיר את 'קצב התקשורת'. הפקודה (Serial.begin(9600); פירושה: "קבע קצב תקשורת ל 9600 סיביות בשניה".


כדי שהמיקרובקר ידפיס מידע על גבי המוניטור, משתמשים בפקודה (. Serial.print בתוך הסוגריים מציינים מדי שהמיקרובקר ידפיס מידע על גבי המוניטור. אם רוצים להדפיס טקסט, הטקסט צריך להיות בתוך מרכאות כפולות. מה רוצים שיודפס על גבי המוניטור. אם רוצים להדפיס טקסט, הטקסט צריך להיות בתוך מרכאות כפולות. Serial.println("GADI "הפקודה הפקודה "GADI"); "אמשל: הפקודה (בגלל התוספת של In) ולאחר מכן תרד שורה (בגלל התוספת של In)

4. כתוב וטען את התוכנית למיקרובקר:

```
void setup() {
pinMode(2,INPUT); // קבע את הדק 2 למצב ימבוא '
Serial.begin(9600); // קבע את קצב התקשורת ל 9600 סיביות בשניה '
}
void loop() {
Serial.print(" MOTI" ); // הדפס את הטקסט שנמצא בין הגרשיים '
Serial.println(" & GADI "); // הדפס את הטקסט ועבור שורה '
delay(200); // המתן 200 אלפיות שניה, כדי שנספיק לראות מה כתוב '// המתן 200 אלפיות שניה, כדי שנספיק לראות מה כתוב '//
```


לאחר שהתוכנית הועלתה אל זיכרון המיקרובקר. אפשר לפתוח את המוניטור ב 2 דרכים (כמוראה באיור 2). דרך א. לבחור Tools -> Serial monitor . דרך א. לבחור





אם המוניטור לא מציג את הטקסט, לחץ על לחצן resetה שעל כרטיס הארדואינו.


```
    סול בדוק. את מצב הלחצן. כתוב, טען אל המיקרובקר ובדוק. void setup() {
    pinMode(2,INPUT); // קבע את הדק 2 למצב ימבואי // Serial.begin(9600); // קבע את קצב התקשורת ל 9600 סיביות בשניה // serial.begin(9600); // סיביות בשניה // serial.print(" Button=" ); // דפס את הטקסט שנמצא בין הגרשיים // Serial.println(digitalRead(2)); // הדפס את המצב בהדק 2 ועבור שורה // serial.println(digitalRead(2)); // המתן 200 אלפיות שניה כדי שנספיק לראות מה כתוב // המתן 200 אלפיות שניה כדי שנספיק לראות מה כתוב //
```



6. ברצוננו לכתוב תוכנית שבכל לחיצה הלד שבהדק 13 יחליף את מצבו. המיקרובקר עובד במהירויות גבוהות (כל פקודה מתבצעת בכמיליונית השניה). כדי להבטיח <u>שעבור לחיצה בודדת</u>, תתבצע <u>פעולה אחת</u> בלבד. נכתוב את ההוראות בדרך הבאה:

7. התוכנית שלהלן סופרת ילחיצותי. המיקרובקר יציג על גבי המוניטור את ימספר הלחיצותי הן בתצוגה עשרונית והן בתצוגה בינארית.


לאחר שתכתוב ותטען את התוכנית למיקרובקר. תקבל על גבי המוניטור את מספר הלחיצות כמוראה באיור הבא:



: התוכנית

```
int x = 0; // 0 וקבע בו ערך התחלתי x בשם x הגדר ימשתנהי
void setup() {
 Serial.begin(9600); // סיביות לשניה 9600 בקצב 9600
Serial.print("DEC"); // (DEC הדפס את המילה (הדפס את הסוגריים)
Serial.print("\t"); // (ליצור רווח בין הכותרות ) TAB הדפס רווח
Serial.print("BIN"); // BIN הדפס את המילה
Serial.print("\t"); // ( TAB הדפס רווח (הדפס
Serial.print("\n"); // "הדפס ייעבור שורה
 }
void loop() {
while (digitalRead(2)==0); // המתון לחוץי, המצב ילא לחוץי, המתון במצב ילא לחוץי
                         // x=x+1 הוסף למשתנה אחד. כלומר.
χ++;
Serial.print(x,DEC); // בפורמט עשרוני x בפורמט של את התוכן של משתנה
Serial.print("\t"); // TAB הדפס רווח של
Serial.print(x, BIN); // בפורמט בינארי x משתנה אל התוכן של משתנה
Serial.println("\t");
                    הדפס רווח של TAB //
while (digitalRead(2)==1); // המתנ ילחוץי במצב ילחוץי המתנ במצב ילחוץי
}
```

8. חבר לכרטיס הארדואינו תצוגת 7 מקטעים ולחצן כמתואר בשרטוט.



- 9. כתוב תוכנית אשר תציג את הספרה 1 כאשר הלחצן במצב ילחוץ׳ ואת הספרה 0 כאשר הלחצן במצב לא לחוץ.
 - .10 כתוב תוכנית אשר תספור את את מספר הלחיצות.
 - א. המצב ההתחלתי של התצוגה הוא 0.
 - ב. בכל לחיצה התצוגה מתקדמת באחד עד לספרה 9. בלחיצה העשירית, התצוגה שוב מתאפסת.
- 11. כתוב תוכנית אשר תגרום לספרה 0 להבהב (בתדר של 4HZ). מספר ההבהובים תלוי במספר הלחיצות.

המצב ההתחלתי של התצוגה הוא 0.

אחרי הלחיצה הראשונה התצוגה 0 תהבהב פעם אחת.

אחרי הלחיצה השניה התצוגה 0 תהבהב פעמיים.

אחרי הלחיצה השלישית התצוגה 0 תהבהב שלוש פעמים וכך הלאה.....

פעילות 4 – יצירת תדר וחיבור רמקול


<u>מבוא</u>

בני האדם מתקשרים ביניהם בין היתר באמצעות השמעת צלילים (גלי קול) . **תדירות** גלי הקול נמדדת ביחידות הרץ כלומר, מספר המחזורים של גל הקול בשנייה.


גובה הצליל (בשונה מעוצמת הצליל) קשורה לתדר של גל הקול. ככל שהתדר של הצליל גבוה יותר, כך הצליל נשמע גבוה יותר. אוזן אדם רגישה לתדרים שבין 20hz ל 20hz. בפעילות זו ניצור צלילים בעזרת רמקול. ירמקולי הוא מתמר המשמש להפיכת אותות חשמליים לצלילים שניתן לשמוע.

מבנה הרמקול

הרמקול מבוסס על התכונה הפיסיקאלית של סליל שאם זורם בו זרם חשמלי הוא הופך למגנט (אלקטרו מגנט). הסליל שברמקול נמצא בתוך חלל של מגנט קבוע. ולכן כאשר זורם בסליל זרם בתדר מסויים, הסליל נמשך או נדחה למגנט הקבוע בתדר המסוים, אל הסליל מודבקת ממברנה (משטח קרטון או חומר סינתטי, שנראה כמו משפך שטוח), שמזיזה את האוויר (בתדר של תנועת הסליל) ויוצרת את גלי הקול.



1. חבר את הרמקול לכרטיס להדק D8 כמתואר באיור 1




tone(pin, frequency) :ניצור גל ריבועי סימטרי בעזרת הפונקציה: 2 הפונקציה מקבלת כפרמטר את מספר ההדק (ה pin) שבו אנו רוצים ליצור את הצליל ואת התדר (frequency הרצוי (ה לדוגמא: void setup(){ pinMode(8,OUTPUT); // 'קבע את הדק 8 כ 'מוצא' void loop(){ tone(8,500); // קבע בהדק 8 תדר של 500 הרץ } .3 התוכנית שלהלן משמיעה שני צלילים. void setup(){ pinMode(8,OUTPUT); } void loop(){ tone(8,500); delay(1000); tone(8,800); delay(1000); } (duration) ניתן להגביל זמן השמעת הצליל על ידי הוספת פרמטר של 'משך הזמן' .4 tone(pin, frequency, duration) לדוגמא: נוסיף לתוכנית הקודמת duration של 1/2 שניה. void setup(){ pinMode(8,OUTPUT); } void loop(){ tone(8,500,500); // אלפיות השניה 500 הרץ למשך 500 אלפיות השניה 8 תדר של delay(1000); tone(8,800,500); delay(1000); } duration < delay() וצריך להתקיים ש: (delay() שים לב: חייבים לרשום את פקודת 5. ככל שהתדר גבוה יותר כך הצליל נשמע גבוה יותר. התוכנית שלהלן גורמת לצליל עולה ויורד. void setup(){ pinMode(8,OUTPUT);

```
void loop(){
  for (int i=200;i<1000;i+=5){
    tone(8,i);
    delay(20);
  }
  for (int i;i>200;i-=5){
    tone(8,i);
    delay(20);
  }
}
```

- 6. שנה בתוכנית את הערכים של i ובדוק את התוצאה...
- 7. מכשיר לזיהוי "בעיות שמיעה". אנו מעוניינים לפתח מכשיר שיוכל למדוד עד איזה תדר 'הנבדק' שומע. במילים אחרות מכשיר שמודד באיזה 'גובה צליל' הנבדק מפסיק לשמוע. ראשית, נוסיף למערכת שלנו 'לחצן' להדק 2 כמתואר באיור.

נכתוב את האלגוריתם הבא:

- .a השמע צליל התחלתי נמוך.
- . אם הלחצן במצב 'לא לחוץ' המתן .b
- .c הצג את תדר הצליל הנוכחי על המוניטור.
 - d. העלה את גובה הצליל.
- e. המתן עד שהמפסק חוזר למצב 'לא לחוץ'.
 - .b חזור לשלב.f



מימוש האלגוריתם

```
void setup() {
  pinMode(2,INPUT); // קבע את הדק 2 כמבוא
  pinMode(8,OUTPUT); // קבע את הדק 8 כמוצא
  Serial.begin(9600); // פתח ערוץ תקשורת טורית בקצב 9600 סיביות לשניה
```

int sound=4000; // ערך התחלתי של הצליל

```
void loop() {

while (digitalRead(2)==0); // המתן 'המתן 'במצב 'לא לחוץ' המתן '/ המתן כל עוד הלחצן במצב 'לא לחוץ' המתן '/ המתנה להפסקת ה 'רטט' של הלחצן //

delay(50); // sound של הלחצן // sound קבע בהדק 8 תדר לפי הערך שב Serial.print("sound = "); // sound = "

Serial.println(sound); // sound = sound | sound | sound |


sound+=200; // sound=sound+200 | sound |

while(digitalRead(2)==1); // המתן | hand | cave | delay(50); // band | hand | hand |

delay(50); // של הלחצן // |

delay(50); // של הלחצן // |
```

8. ה"מיני אורגן" שלהלן הוא כלי נגינה בעל סולם של 8 צלילים (דו-רה-מי-פה-סול-לה-סי-דו). חבר את הרמקול להדק 12 ואת 8 הלחצנים להדקים 2-9 כמשורטט:



המבוא יחובר לנגד pull up פנימי. לכן, כאשר לחצן במצב 'פתוח' נקבל במבוא '1' . כאשר הלחצן במצב 'סגור' נקבל '0' .

התדרים עבור התווים (ביחידות Hz) הם:

Do2	Se	La	Sol	Fa	Me	Re	Do
523	494	440	392	349	330	294	262

9. התוכנית שלהלן מממשת את המיני אורגן כתוב, טען אל המיקרובקר ובדוק

```
#define Do
              בכל מקום בתוכנית שכתוב Do הוא יוחלף במספר 262 //
#define Re
              בכל מקום בתוכנית שכתוב Reהוא יוחלף במספר 294 // 294
#define Me
              בכל מקום בתוכנית שכתוב Me הוא יוחלף במספר 330 //
#define Fa
              249 // ......
#define Sol
              392
#define La
              440
#define Se
              494
#define Do2
              523
void setup()
{
  for (int i=2;i<10;i++){
      pinMode(i,INPUT PULLUP); // כהדקי מבוא /, 2,3,4,5,6,7,8,9 קבע את ההדקים
   Serial.begin(9600);
  pinMode(12,OUTPUT); // קבע את הדק 12 כהדק מוצא
}
void loop()
  if(digitalRead(2)==0)
                           אם הדק 2 במצב ילחוץ // '
     tone(12,Do);
                           // Do הוצא להדק 12 את התדר של
   else if(digitalRead(3)==0) // אחרת, אם הדק 3 במצב ילחוץ
                           // Re הוצא להדק 12 את התדר
     tone(12,Re);
   else if(digitalRead(4)==0) // אחרת, אם הדק 4 במצב ילחוץ
     tone(12,Me);
                           // Me הוצא להדק 12 את התדר של
   else if(digitalRead(5)==0)
      tone(12,Fa);
   else if(digitalRead(6)==0)
      tone(12,Sol);
   else if(digitalRead(7)==0)
      tone(12,La);
   else if(digitalRead(8)==0)
      tone(12,Se);
   else if(digitalRead(9)==0)
      tone(12,Do2);
                         אחרת, אם אף לחצן לא במצב ילחוץ'
   else
     noTone(12);
                           (הפסק את התדר בהדק 12 (הפסק השמעת צליל //
 }
```

10. ברצוננו שהמיקרובקר ישמיע מנגינה כלשהי. למשל: המנגינה של "דוד מלך ישראל חי וקיים".... מצאנו שהמנגינה "דוד מלך ישראל חי וקיים" בנויה מהתווים שלהלן:

```
סול, מי, סול, סול, סול, סול, מי
סול, לה, סול, פה, מי, רה,
דו, דו, רה, רה, דו, דו ,רה,
דו, פה, מי, רה, מי,
דו, דו, רה , רה, דו , דו, רה,
דו, פה, מי, רה, דו.
```

בהתאם לכך כתבנו תוכנית שמשמיעה את המנגינה.

```
התווים: דו, דו, רה, רה, דו, דו ,רה, חוזרים על עצמם פעמיים.
גם התווים: דו, פה, מי, רה. חוזרים על עצמם פעמיים.
לכן, במקום לכתוב את אותו דבר פעמיים (ולקבל תוכנית ארוכה), כתבנו לכל רצף שכזה 'פונקציה'.
```

<u>התוכנית:</u>

```
#define DO 262 // 262 apper הוא יוחלף במספר DO בכל מקום בתוכנית שכתוב DO הוא יוחלף במספר
#define RE 294
#define ME 330
#define FA 349
#define SOL 392
#define LA 440
#define SE 494
#define DO2 523
long time=600; // שניה // יחידת הזמן הבסיסית להשמעת יתוי הוא
void st(){
                // היא פונקציה שעוצרת את הצליל למשך 0.03 שניה st()
       noTone(12);
                       עצור את התדר בהדק 12 //
       delay(30); // המתן 0.03 שניה
}
//------פונקציה שתשמיע את התווים : דו, פה, מי, רה.----פונקציה שתשמיע את התווים : דו, פה, מי, רה
void do fa me() {
       tone(12,DO); // DO הוצא לרמקול התדר של
       delay (time);
                      // השמע את הצליל למשך 0.6 שניה
       tone(12,FA);
                      // FA הוצא לרמקול התדר של
                     // השמע את הצליל למשך 0.6 שניה
       delay (time);
       tone(12,ME);
       delay (time/2); // שניה 0.3 שליל
       tone(12,RE);
       delay (time/2);
}
------פונקציה שתשמיע את התווים : דו, דו, רה, דו, דו ,רה.-----פונקציה שתשמיע את התווים : דו, דו, רה, דו, דו
void do do re() {
```

```
for (int i=0;i<2;i++) { // שניה, פעמיים ) , DO עם זמן של , DO השמעת הצליל
               tone(12,DO);
               delay (time/2);
               st();
       for (int i=0;i<2;i++) { // שניה, פעמיים (0.3) עם זמן של RE, השמעת הצליל
               tone(12,RE);
               delay (time/2);
               st();
       }
       for (int i=0; i<2; i++){
               tone(12,DO);
               delay (time/2);
               st();
       tone(12,RE);
       delay (time);
}
// ------פונקצית ()setup של ארדואינו------פונקצית ()
void setup(){
       pinMode(12,OUTPUT);
//------פונקצית (loop() של ארדואינו
void loop (){
------השמע את : סול, מי, סול, סול, סול, מי-----השמע את : סול, מיל, סול, מיל, מיל, מי
       tone(12,SOL);
       delay (time);
        tone(12,ME);
       delay (time);
       for( int i=0;i<4;i++){
               tone(12,SOL);
               delay (time/4);
               st();
       tone(12,ME);
       delay (time)
------השמע את : סול, לה, סול, פה, מי, רה, -----השמע את : סול, לה, סול, פה, מי, רה, ------ה
       tone(12,SOL);
       delay (time);
       tone(12,LA);
       delay (time);
       tone(12,SOL);
       delay (time/2);
```

```
tone(12,FA);
      delay (time/2);
      tone(12,ME);
      delay (time/2);
      tone(12,RE);
      delay (time/2);
      st();
//------השמעת , דו, דו, רה, רה, דו, דו ,רה-----השמעת .
      do_do_re();
do fa me();
      tone(12,ME);
      delay (time);
      st();
//------השמעת , דו, דו, רה, רה, דו, דו ,רה-----השמעת .
      do do re();
//------ השמעת דו,פה, מי, רה , דו -------------/
      do fa me();
      tone(12,DO);
      delay (time);
      st();
      delay(2000);
}
      . 11. שנה את התוכנית כך שהמנגינה תושמע רק אחרי לחיצה על הלחצן שמחובר להדק 2
                                 12. בחר מנגינה יכלשהיי...וכתוב תוכנית....בהצלחה!!!
```

ADC - Analog to Digital פעילות 5 – המרה מאנלוגי לדיגיטאלי

מיקרובקרים מבצעים פעולות בקרה על תהליכים בסביבה. לדוגמא המיקרובקר שבמזגן מקבל את הטמפרטורה מהסביבה ובהתאם לכך מגביר או מקטין את החימום/קירור. המיקרובקר שמטפל במערכת ההשקיה, מקבל את מצב הלחות של הקרקע ובהתאם לכך מגביר או מקטין את כמות המים בהשקיה. כידוע המיקרובקר פועל באופן 'דיגיטאלי' כלומר, המיקרובקר 'מבין' שני מצבים בלבד, מצב של '1' ומצב של '0' . מצד שני אנו יודעים שהשינויים בסביבה הטבעית הם לא בקפיצות של יש ('1') או אין ('0') אלא הם קורים ברציף. טמפרטורה, לחות, מתח, רעש וכו' משתנים ברציפות (משתנים בצורה אנאלוגית).

כדי שהבקר יוכל לעבד מידע של אותות פיסיקליים כמו: טמפרטורה, לחץ, רעש, מהירות, לחות וכו' עלינו לבצע שתי פעולות.

- א. להמיר את האות הפיסיקלי של טמפרטורה, לחץ, רעש, מהירות וכו' לאות חשמלי של מתח (או זרם) . ההמרה נעשית באמצעות מתמר שמכיל 'חיישן'. לדוגמא, בעזרת 'חיישן טמפרטורה' אנו ממירים את שינויי הטמפרטורה לשינויי מתח.
 - ב. להפוך את הערך האנלוגי לערך דיגיטאלי.

פעולת המרה מאנלוגי לדיגיטאלי מתבצעת באמצעות רכיב שנקרא ADC - Analog to Digital פעולת המרה מאנלוגי לדיגיטאלי מתבצעת הערך האנלוגי בכניסת המיקרובקר למספר בינארי (ערך דיגיטאלי). הדיוק של ההמרה ובמילים אחרות כושר ההבחנה (הרזולוציה) של הממיר תלוי בשני גורמים.


- 1. במתח הייחוס המתח אותו רוצים להמיר.
- 2. במספר הסיביות שיש לממיר (גודל המספר הבינארי שנקבל מהממיר).

במיקרובקר שלנו מתח הייחוס הוא 5י. והמספר הבינארי שמתקבל מהממיר הוא בן 10 סיביות. 5יכן כושר ההבחנה הוא: $\frac{5}{1024} = \frac{5}{1024} = \frac{5}{1024}$.

כדי לחשב את המספר הדיגיטאלי שנקבל מהממיר (מה ADC) עבור ערך אנלוגי כלשהו, נחלק את הערך האנלוגי בערך של ה'רזולוציה' . לדוגמא: עבור ערך של: 3.8v הממיר יציג ערך דיגיטאלי של $\frac{3.8v}{4.88mv}$

לכרטיס ה arduino uno יש 6 ערוצי *ADC* המסומנים על הכרטיס ב *A0* עד *A5*. כלומר, אפשר לכרטיס ה חיישנים אנאלוגיים במקביל.

1. ברשותך פוטנציומטר. חבר את הפוטנציומטר לכרטיס הארדואינו כמשורטט:




```
void setup(){
       Serial.begin(9600); // סיביות לשניה של 9600 סיביות בקצב של 9600
}
void loop(){
       int potentiometer;
                                    // int מסוג potentiometer מדר משתנה בשם
       potentiometer=analogRead(A0); //A0 קלוט אל המשתנה את הערך האנלוגי מערוץ
       Serial.println(potentiometer); // הצג על המוניטור את הערך של המשתנה
       delay (100);
                                    // המתן עשירית השניה
}
                   (מדוד המתח בעזרת הרב מודד) עבור \sqrt{5} נקבל במינטור הוא 1023. בדוק!
                      4. מהו לדעתך הערך הדיגיטאלי שיתקבל במוניטור עבור מתח של 2.5v?
5. כוון את המתח של הפוטנציומטר לערך של 2.5v. (במוניטור צריך להופיע הערך הדיגיטלי שמצאת
                                   בסעיף הקודם. מדוד את המתח גם בעזרת הרב מודד)
                      6. מהו לדעתך הערך הדיגיטאלי שיתקבל במוניטור עבור מתח של 3.5v?
7. כוון את המתח של הפוטנציומטר לערך של 3.5v. (במוניטור צריך להופיע הערך הדיגיטלי שמצאת
                                   בסעיף הקודם. מדוד את המתח גם בעזרת הרב מודד)
                                                                הערה: במקום 3 הפקודות:
        int potentiometer;
        potentiometer=analogRead(A0);
        Serial.println(potentiometer);
                                                                 אפשר לכתוב פקודה אחת:
Serial.println(analogRead(A0));// A0 הצג על המוניטור את הערך המתקבל מערוץ
     8. התוכנית שלהלן גורמת ללד שמחובר להדק 13 להבהב בקצב שתלוי במצב הפוטנציומטר.
  (הערך הדיגיטאלי שמתקבל מהממיר ADC קובע את זמן השהייה בין הדלקה וכיבוי של הלד.)
    לאחר טעינת התוכנית למיקרו, פתח את המוניטור ובדוק את קצב ההבהוב של הלד בתלות
                                                                     הפוטנציומטר.
int timeForDelay;
                                   // timeForDelay הגדר ימשתנהי בשם
void setup() {
       pinMode(13, OUTPUT);
                                           // הגדר את הדק 13 כמוצא
       Serial.begin(9600); / סיביות לשניה // פתח ערוץ תקשורת טורית בקצב של 9600 סיביות לשניה
}
void loop() {
        timeForDelay=analogRead(A0); // הכנס אל המשתנה את הערך שהתקבל מהממיר
        Serial.println(timeForDelay); // הצג על המוניטור את הערך של המשתנה
```

```
digitalWrite(13, HIGH); // הדלק את הלד/

delay(timeForDelay); // במשתנה digitalWrite(13, LOW); // כבה את הלד // delay(timeForDelay); // ההשהייה לפי הערך שיש במשתנה //
```

9. הוסף את הרמקול שברשותך ליציאה הדיגיטלית D8 כמתואר בשרטוט שלהלן.



```
void setup() {
    pinMode(8,OUTPUT);
    Serial.begin(9600); // פתח ערוץ תקשורת טורית בקצב של 9600 סיביות לשניה // (9600);
}

void loop(){
    int potentiometer; // potentiometer הגדר משתנה בשם potentiometer=analogRead(A0); // האת הערך שמתקבל מהממיר // Serial.println(potentiometer); // במשתנה בתצוגת המוניטור // (901 potentiometer); // בהדק 8 תדר שערכו נמצא במשתנה בתצוגת המוניטור // (1847 אור שערכו נמצא במשתנה (1847 אור במשתנה בתצוגת המוניטור).

11. כתוב תוכנית שתשמיע צליל קבוע של 1842 כאשר הערך הדיגיטאלי הוא מתחת ל 500 וצליל קבוע של 2842 .
```

.12 כתוב תוכנית שמשמיעה צלילים בתלות המתח על פי הטבלה הבאה.

4v – 5v	3v - 4v	2v – 3v	1v – 2v	0v – 1v	תחום המתחים
5000hz	4000hz	3000hz	2000hz	1000hz	התדר

13. כתוב תוכנית המשמיעה את סולם הצלילים (דו, רה, מי, פה... וכו') בתלות המתח במבוא. הדרכה: נחלק את מתח הייחוס (המתח המקסימאלי) ל 8 ונקבל $\frac{5v}{8} = 0.625v$. כלומר, אנו מעוניינים שבכל

שינוי של 0.625v ישתנה צליל אחד בסולם . בחישוב פשוט אפשר לראות שהתחום האנלוגי של 0.625v ישתנה צליל אחד בסולם . וכך הלאה....כמוראה בטבלה שלהלן. 0v-0.625v


Do2	Se	La	Sol	Fa	Me	Re	Do	הצליל
523	494	440	392	349	330	294	262	התדר
4.375-5v	3.75v-4.374v	3.125v-3.74v	2.5v-3.124	1.875v-2.4v	1.25v-1.874v	0.625v-1.24v	0v-0.624v	התחום האנלוגי
896-1023	768-895	640-767	512-639	384-511	256-383	128-255	0-127	התחום הדיגיטאלי

פעילות 6 – חיבור LDR וחיישן טמפרטורה למבואות אנאלוגיים

ה אור. ההתנגדות של ה *LDR* היא LDR הוא נגד רגיש לאור. **כלומר, ההתנגדות** שלו תלויה בעוצמת האור. ההתנגדות של ה LDR לערוץ A1 ביחס הפוך לעוצמת האור. (ככל שעוצמת האור גדלה ההתנגדות יורדת). . הוסף רכיב LDR לערוץ CDR כמוראה בשרטוט שלהלן.

כאשר עוצמת האור יורדת, המתח במבוא A1 עולה. ולהפך כאשר עוצמת האור יורדת, ההתנגדות של ה A1 עולה, המתח במבוא A1 יורד.

10k שים לב: ל LDR מחובר נגד של



1. התוכנית שלהלן מציגה את הערכים הדיגיטאליים המתקבלים מ'חיישן האור' במוניטור.

- 3. בתוכנית של סעיף 16 גובה הצליל יורד כאשר עוצמת האור יורדת וכאשר עוצמת האור גדלה , גובה הצליל עולה. שנה את התוכנית כך שהתגובה תהיה הפוכה. כלומר, שגובה הצליל יעלה כאשר עוצמת האור עולה, גובה הצליל יורד.
 - 4. איזה שינוי בחומרה אפשר לעשות כדי לקבל את אותה תוצאה (של סעיף 3) אבל מבלי לשנות את התוכנית (שבסעיף 2).
- כתוב תוכנית כך שגובה הצליל ברמקול יהיה תלוי בסכום המתחים המתקבלים מערוץ A1 ומערוץ A0.

שינוי מתח הייחוס

במידת הצורך, ניתן לשנות את מתח הייחוס באמצעות הפונקציה: (analogReference(type

אפשר לשלוח לפונקציה (analogReference(type כפרמטר את:

. 5v ברירת המחדל' של מתח הייחוס הוא – DEFAULT

1.1v מתח הייחוס הוא פנימי ונקבע ל – INTERNAL

בהדק הייחוס הוא חיצוני ויכול לנוע בין 00 ל 50. את מתח הייחוס קובעים בהדק – EXTERNAL שעל הכרטיס.


או גדול מ 5v או גדול מ 0v אזהרה: בדי למנוע נזק למיקרובקר. אסור לשים מתח ייחוס חיצוני קטן מ


אם משתמשים במתח ייחוס חיצוני, <u>חייבים</u> קודם לרשום את הפקודה analogRead() רק לאחר מכן את ההוראה. ממוסקReference

חיישן הטמפרטורה lm35 הוא דוגמא לצורך בשינוי 'מתח היחוס'.

. 10mV מדף הנתונים של החיישן רואים שעבור כל שינוי של 1° C, החיישן משנה את מתח המוצא שלו ב 10mV כך שב 10° C מקבלים מהחיישן מתח של 10V. אם נקבע את מתח היחוס ל 1V רזולוציה פי 100 טובה יותר מאשר אם נשאיר את מתח הייחוס במצב DEFAULT .

אם נקבע את מתח הייחוס ל INTERNAL, (למתח הייחוס הפנימי של 1.1.v) הרזולוציה תהיה נקבע את מתח הייחוס ל $\frac{1.1v}{1023}$ (רגישות לשינויים של קרוב לעשירית המעלה). חבר את החיישן כמשורטט:





6. התוכנית שלהלן מציגה במוניטור את הערך הדיגיטאלי ואת הטמפרטורה

```
void setup() {
Serial.begin(9600);
}


void loop(){
double temperature;
analogReference(INTERNAL); // (1.1v היה יחוס ל 'פנימי'. (מתח היחט ייחוס ל 'פנימי'. (מתח היישן מאנאלוגי לדיגיטאלי // (1.1v המתח במוצא החיישן מאנאלוגי לדיגיטאלי לטמפרטורה // (Serial.print("digital=");
Serial.print("analogRead(A0)); // הדפס את ערך הטמפרטורה // (Serial.println(temperature); // הדפס את ערך הטמפרטורה // (1.1v הטמפרטורה // (1.1v הדפס את ערך הטמפרטורה // (1.1v הטמפרטורה // (1.1v הדפס את ערך הטמפרטור
```

- 7. הוסף להדק D8 רמקול. שנה את התוכנית , כך שכאשר הטמפרטורה עוברת את ה 28°C , תישמע אזעקה עולה ויורדת......
- 8. שנה את התוכנית מסעיף 21 כך שכאשר הטמפרטורה עוברת את ה 28°C , תישמע אזעקה עולה ויורדת...... אולם האזעקה תיפסק רק כאשר הטמפרטורה תרד מתחת ל 26°C.


PWM - Pulse With Modulation פעילות ד – אפנון רוחב דופק

כידוע, הבקר 'מבין' רק אותות דיגיטאליים של '0' או '1'. כלומר, שני מצבי מתח בלבד. 00 או 50. לעיתים (סידוע, הבקר 'מבין' רק אותות דיגיטאליים של '0' אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות שיטת ה PWM. (Pulse Width Modulation) בשיטה זו, אפשר לספק מתח ממוצע שהוא שונה מ 50. בשיטה זו, הבקר אמנם מספק מתח קבוע (50), אבל בתדר מסוים. כדי לשנות את המתח הממוצע, משנים את 'גורם המחזור' של התדר. 'גורם המחזור' (Duty Cycle) מוגדר כיחס שבין הזמן בו האות נמצא ב'1' לוגי, לבין זמן המחזור.

לדוגמא: באיור 1 המתח הוא אות ריבועי של 5v



: הזמן המחזור הוא 3ms לכן 'גורם המחזור' הוא . T=4ms זמן המחזור הוא . $V_{core}=5v\cdot 0.75=3.75v$. אספקת תדר עם . 3ms/4ms=0.75 . אספקת תדר שנקבל הוא: 3ms/4ms=0.75 . אחדר של 5v וגורם מחזור של 5v היא שוות ערך לאספקת אנרגיה חשמלית של 5v



 $T_{\mathrm{T'}}/T = 0.2 ms/1 ms = 0.2$ כי: 0.2 כי: T=1ms . גורם המחזור הוא:

 $V_{v_{\text{SCORT}}} = 5v \cdot 0.2 = 1v$: יהיה: 3 לכן המתח הממוצע של האות שבאיור


ההתנסות

(ראה סימון ~ על הכרטיס). PWM לכרטיס הארדואינו אונו יש 6 ערוצי

'הנבחר תדר של 490 מוציאה להדק (ל מחזור analogWrite(pin,pwm); הפונקציה analogWrite((11,153)); אווער שבין 0 ל 255 (מתוך 255) . לדוגמא ההוראה: (255)

$$V_{\text{עמרצע}} = 5v \cdot \frac{153}{255} = 5v \cdot 0.6 = 3v$$
 שגורם המחזור שלו הוא $\frac{153}{255}$ ולכן נקבל: PWM שגורם המחזור שלו הוא

1. חבר להדק 11 לד כמשורטט:




התוכנית שלהלן גורמת ללד שבהדק 11 להבהב עם שתי עוצמות של הארה.

```
void setup(){
}
void loop(){
        analogWrite(11,51); // מהאנרגיה (51/255) מהלד דולק חלש. הלד מקבל רק
        delay(1000);
        analogWrite(11,255); // מהאנרגיה (255/255) הלד דולק חזק. הלד מקבל
        delay(1000);
    }
            2. התוכנית שלהלן גורמת ללד שבהדק 11 להידלק בעוצמה שמשתנה ברצף.
void setup(){
}
void loop(){
        for (int x=0; x<255; x++) {
        analogWrite(11,x); // 255 עד המחזור משתנה ברצף מ שתנה ברצף מ חוור משתנה ברצף של גורם המחזור משתנה ברצף מ
        delay(10);
    }
}
```

- 3. התוכנית שבסעיף 2 גורמת ללד להידלק לאט וברצף. כאשר הלד מגיע לשיא עוצמת ההארה התוכנית שגם **הכיבוי** יהיה לאט וברצף.
 - 4. ברשותך נורת LED מסוג RGB כמתואר באיור 4



5 הנורית מורכבת משלושה לדים עם צבעי היסוד של: אדום , ירוק וכחול. כמתואר




באמצעות חיבור (ערבוב) של צבעי היסוד בעוצמות שונות נוכל לקבל צבעים חדשים.

הסבר על צבעי היסוד ראה לדוגמא ב:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93

6. חבר לכרטיס הארדואינו את נורית ה RGB LED כמתואר באיור



כתוב את התוכנית הבאה כדי לבדוק שאכן הלד האדום מחובר להדק 11, הלד הירוק להדק 10 והלד הכחול להדק 9.

```
התוכנית:
```


```
# define red 9
                           בכל מקום בתוכנית שכתוב red יוחלף בספרה 9
       # define green 10
                           בכל מקום בתוכנית שכתוב green יוחלף במספר 10 //
       # define blue 11
                          בכל מקום בתוכנית שכתוב blue יוחלף במספר 11 //
void setup(){
                  במצב ההתחלתי שלושת הלדים צריכים להיות מכובים. //
 for(int i=9;i<12;i++) // 11 ,10 ,9 הגדרת לולאה שבה ערכו של ו יהיה 9, 10, 11 //
 analogWrite(i,0); // .0 מחזור מחזור 6. // i את הערך i את הערך i
                     לאחר ביצוע הלולאה שלושת הלדים מכובים. //
}
void loop(){
 analogWrite(red,255); // הדלק את הלד האדום בעוצמת הארה מלאה.
       delay(1000);
                      // המתן שנייה אחת
 analogWrite(red,0);
                       כבה את הלד האדום //
 analogWrite(green,255); // הדלק את הלד הירוק בעוצמת הארה מלאה.
       delay(1000);
                       // המתן שנייה אחת
 analogWrite(green,0); // כבה את הלד הירוק
 analogWrite(blue,255); // הדלק את הלד הכחול בעוצמת הארה מלאה.
       delay(1000);
                        // המתן שנייה אחת
 analogWrite(blue,0);
                       כבה את הלד הירוק //
}
```

7. שנה את התוכנית מסעיף 6 כך, שכל צבע יידלק בעוצמה המשתנה ברצף. (בדומה לתרגיל 2 אבל לכל אחד מהלדים).

8. התוכנית שלהלן 'מערבבת' את הצבעים במינונים שונים. החלף רק את הפונקציה (loop(מתרגיל loop() בפונקציה (loop() שלהלן .

```
void loop() {
         analogWrite(red,60); // 60 הצבע האדום ערכו קבוע
         for (int i=0; i<128; i++){
          analogWrite(blue,i); // 128 עד 128 ארכו גדל ברציפות מ 0 עד 128
          delay(10);
         }
          for (int i=128; i>1; i--){
          analogWrite(blue,i); // 1 עד 128 ברציפות מ יורד ברציפות מ
          delay(10);
         }
       analogWrite(red,60); // 60 הצבע האדום ערכו קבוע
       for (int i=0;i<128;i++){
        analogWrite(green,i); // 128 עד ס עד ברציפות מ עד ברציפות מ ס עד
        delay(10);
       }
       for (int i=128; i>1; i--) {
        analogWrite(green,i); // 1 עד 128 ברציפות מ
        delay(10);
       }
}
```

- 9. הוסף לתוכנית מסעיף 8 'ערבוב צבעים' נוספים. למשל: צבע כחול קבוע על 60 והצבע האדום והירוק משתנים ברציפות.
 - .7 פוטנציומטר כמשורטט באיור A0 פוטנציומטר למבוא האנאלוגי




, A0 התוכנית שלהלן מדליקה את הצבע האדום בעוצמה שתלויה בערך האנאלוגי שמתקבל מהמבוא

תחום ההמרה של הממיר מאנלוגי לדיגיטאלי הוא 0-1023 ואילו התחום של PWM הוא 0-255 . על מנת להתאים את הערכים. אנחנו מחלקים את הערך האנלוגי שמתקבל מהממיר ב 4 .

```
# define red 9
                    בכל מקום בתוכנית שכתוב red יוחלף בספרה 9
# define green 10
                   בכל מקום בתוכנית שכתוב green יוחלף במספר 10//
# define blue 11
                   בכל מקום בתוכנית שכתוב blue יוחלף במספר 11 //
# define Potentiometer 0 // ספרה Potentiometer יוחלף בספרה Potentiometer 0
void setup(){
 for(int i=9;i<12;i++)
                   כבה את שלושת הלדים //
 analogWrite(i,0);
 Serial.begin(9600); // סיביות בשניה 9600 סיביות טורית
}
void loop(){
int val=analogRead(Potentiometer)/4; // PWM מחלקים ב 4 כדי להתאים לתחום של ה
Serial.println (val); // על גבי המוניטור val על המשתנה
analogWrite( red, val ); // val עוצמת ההארה של הלד האדום לפי ערכו של המשתנה
}
```

- 11. שנה את התוכנית מסעיף 10 כך שעוצמת ההארה של **הלד הירוק** יהיה תלוי בפוטנציומטר.
- .12 שנה את התוכנית מסעיף 11 כך שעוצמת ההארה של **הלד הכחול** יהיה תלוי בפוטנציומטר.
 - 13. חבר למבואות האנאלוגיים A0,A1,A2 שלושה פוטנציומטרים כמשורטט באיור 8:



```
.14 התוכנית שלהלן מאפשרת 'למשתמש' לערבב צבעים באמצעות הפוטנציומטרים. כתוב ובדוק
# define red 9
                     בכל מקום בתוכנית שכתוב red יוחלף בספרה 9
# define green 10
                  בכל מקום בתוכנית שכתוב green יוחלף במספר 10//
# define blue 11
                   בכל מקום בתוכנית שכתוב blue יוחלף במספר 11 //
# define p 0 0
                   // 0 יוחלף בספרה p_0 יוחלף בספרה p_0
# define p 1 1
                  // 1 בכל מקום בתוכנית שכתוב p_1 יוחלף בספרה
# define p_2 2
                 // 2 בכל מקום בתוכנית שכתוב p_2 יוחלף בספרה
void setup(){
 for(int i=9;i<12;i++)
 analogWrite(i,0); // כבה את שלושת הלדים
Serial.begin(9600); // סיביות לשניה 9600 סיביות לשניה
}
void loop(){
int val_0=analogRead(p_0)/4; //p_0 של את הערך הדיגיטאלי (אחרי המרה) יכיל את הערך הדיגיטאלי (אחרי המרה) val_0
Serial.print (" val_0="); // val_0= הדפס במוניטור את הטקסט:
Serial.print (val_0); // val_0 הדפס במוניטור את תוכן (הנתון) שנמצא במשתנה
analogWrite( red, val_0 ); // val_0 קבע עוצמת הארה ללד האדום לפי הערך שנמצא במשתנה
int val 1=analogRead(p 1)/4; //p 1 שתנה 1 val 1=analogRead(p 1)/4; //p משתנה 1 את הערך הדיגיטאלי (אחרי המרה)
Serial.print (" val_1="); // val_1= הדפס במוניטור את הטקסט:
Serial.print (val_1); // val_1 הדפס במוניטור את תוכן (הנתון) שנמצא במשתנה
analogWrite( green, val 1 ); // val 1 קבע עוצמת הארה של לד ירוק לפי הערך שנמצא במשתנה
```

int val_2=analogRead(p_2)/4; //p_2 של יכיל את הערך הדיגיטאלי (אחרי המרה) של val_2 יכיל את הערך הדיגיטאלי (אחרי המרה) יכיל את הערך הדיגיטאלי (אחרי המרה " val_2="); // val_2= הדפס במוניטור את הטקסט: Serial.println (val_2); // ישורה חדשה // val_2 ושורה חדשה // val_2 ושורה חדשה // sanalogWrite(blue, val_2); // val_2 קבע עוצמת הארה של לד כחול לפי הערך שנמצא במשתנה 3 | לד כחול לפי הערך שנמצא במשתנה 3 |


פעילות 8 – בקרה על מנוע DC שמחובר לדוחף – 8

DC עיקרון הפעולה של מנוע – עיקרון


מנוע חשמלי הוא **התקן אלקטרומגנטי המיועד להמיר אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכאנית.** ישנם סוגים שונים שנ חשמליים, בפעילות זו נתייחס למנועי DC (זרם ישר) רגילים (מנועי 'מברשות' Brush Motors), בהם משתמשים בדרך כלל במערכות רובוטיקה.

נתבונן תחילה בתופעות מגנטיות מוכרות.

- א. לכל מגנט ישנם 2 קטבים המסומנים ב \cdot N-צפון, ו
- ב. התכונה הבסיסית של מגנט היא שבין קטבים מגנטיים שווים ישנו כוח דחייה ובין קטבים מגנטיים שונים ישנו כוח משיכה. כמוראה באיור 1



ג. כאשר מזרימים זרם חשמלי בסליל, נוצר שדה מגנטי. כיוון הזרם קובע את הקוטב המגנטי. על ידי שינוי כיוון הזרם ניתן לשנות את הקטבים של השדה המגנטי. כמוראה באיור 2




: מנוע DC מכיל 2 חלקים עיקריים


- א. **סטטור המנוע** הסטטור הוא חלק יסטטי (קבוע) שלא זז, ועליו נמצאים קטבים מגנטיים **קבועים**.
- ב. **רוטור המנוע** הרוטור הוא החלק שמסתובב. על הרוטור נמצא הסליל עם קטבים מגנטיים משתנים.

באמצעות איור 3 , ואיור 4, נוכל להבין כיצד מתבצע סיבוב המנוע:

כאשר כיוון הזרם דרך הסליל שעל הרוטור הוא כמשורטט, נוצר כוח משיכה בין הקטבים והרוטור ינוע עם כיוון השעון. כיוון השעון.



כאשר הרוטור יגיע למצב מאוזן הוא יעצור. אבל, אם נהפוך את קוטביות המתח של הסוללה, הזרם דרך הסליל שעל הרוטור יהפוך כיוון, קוטביות האלקטרומגנט שעל הרוטור תתחלף (כמוראה בשרטוט 4) ונקבל דחייה בין הקטבים



אנו רואים שהפיכת כיוון הזרם בסליל הרוטור תגרום להפיכת הקטבים המגנטיים ברוטור ולהמשך סיבוב המנוע. אבל לסוללה יש הדקי מתח עם קוטביות קבועה, אז איך הופכים את כיוון הזרם!


לשם כך בונים ממתג. הממתג הופך בכל סיבוב של 180 מעלות את קוטביות המתח שעל פני הסליל. באופן מעשי ההחלפה מתבצעת על ידי ממתג הבנוי ממגעים חשמליים הדומים למברשות.

לדוחף' - driver המנוע

הבקרה על פעולת המנוע מתבצעת באמצעות רכיב שהוא 'דוחף המנוע'. באמצעות 'דוחף המנוע'. ניתן:

- א. לעצור ולהפעיל את המנוע ולקבוע את כיוון הסיבוב של המנוע.
 - ב. לספק את הזרם הדרוש להפעלת המנוע.

בקר טיפוסי של מנוע לזרם ישר בנוי ממבנה בסיסי של 4 מפסקים המחוברים למנוע בצורה של האות H כמוראה באיור 10



* הערה: המפסקים מייצגים טרנזיסטורים או ממסרים וכדו

באמצעות טבלה 1 שלהלן ניתן להבין את פעולת 'בקר המנוע' עם מבנה הגשר H . לבקר המנוע יש שתי כניסות A . לומר למבואות הבקר יש 4 מצבים אפשריים.

Α	В	S1	S2	S3	S4	מצב המנוע
0	0	פתוח	פתוח	פתוח	פתוח	אין זרם. מנוע לא מסתובב
0	1	סגור	פתוח	סגור	פתוח	יש זרם מנקודה X לנקודה Y. מנוע מסתובב
1	0	פתוח	סגור	פתוח	סגור	יש זרם מנקודה Y ל X. מנוע מסתובב בכיוון הפוך.
1	1	פתוח	פתוח	פתוח	פתוח	אין זרם. מנוע לא מסתובב

טבלה 1

כפי שרואים מהטבלה, כאשר A=B המנוע עוצר ולא מסתובב. במצב AB=01 המנוע מסתובב בכיוון אחד. ואילו במצב AB=10 המנוע מסתובב בכיוון ההפוך.

ניתן לרכוש כרטיסים (shild) עם דוחפי זרם מסוגים שונים. (הקישו לדוגמא ב ebay.com את צמד arduino dc motor driver . המילים

וברכיב 1293D

בפעילות שלנו נשתמש ברכיב <mark>1293D</mark> . לרכיב זה ניתן לחבר 2 מנועים. הרכיב מסוגל לדחוף לכל מנוע זרם של עד 600mA.

תפקידי ההדקים ואופן פעולת הרכיב מתוארים בטבלאות שלהלן:

תפקידי ההדקים				
ENABLE	אפשור' בקר המנוע'			
INPUT 1, INPUT 2	מבואות הבקרה על פעולת המנוע			
Vs	מתח למנוע (עד 36ν)			
Vss	מתח 'ללוגיקה' (5v)			
GND	חיבור ל (-)			
OUTPUT 1, OUTOUT 2	חיבור למנוע			


ENABLE 1	1	16	v _{ss}
INPUT 1	2	15	INPUT 4
OUTPUT 1	Дз	14	OUTPUT 4
GND	4	13.]	GND
GND	[5	12	GND
OUTPUT 2	[e	"þ	OUTPUT 3
INPUT 2	ď,	10	INPUT 3
∨ _S	[8	e	ENABLE 2
		5-6574	

	המבואות		
ENABLE	INPUT 1	INPUT 2	אופן הפעולה
0	ф	ф	מנוע עוצר ('ריצה חופשית')
1	0	0	מנוע עוצר (מידית)
1	0	1	מנוע מסתובב קדימה
1	1	0	מנוע מסתובב אחורה
1	1	1	מנוע עוצר (מידית)

כדי לקבוע את כיוון הסיבוב של המנוע. נחבר את המבואות INPUT של הרכיב אל ההדקים הדיגיטאליים CB I D9 של הארדואינו. (הדקים אלו יקבעו את כיוון הסיבוב)

כדי לשלוט על המהירות של המנוע נחבר את את המבוא ENABLE אל ההדק D10 של הארדואינו. בהדק זה נייצר אות PWM.

1. חבר את המנוע אל מוצאי הרכיב 1293d. ואת מבואות הרכיב 1293d אל כרטיס הארדואינו כמשורטט:




2. התוכנית שלהלן גורמת למנוע להסתובב ב 2 מהירויות.

אחרי כתיבת התוכנית ואחרי ה upload של התוכנית אל כרטיס הארדואינו. נתק את כבל ה USB מכרטיס הארדואינו וחבר את ספק הכח.

```
void setup () {
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(8,1);
digitalWrite(9,0);
}
void loop(){
 analogWrite(10,90); // מהאנרגיה 90/255 מקבל
                      // המתן 2 שניות
 delay(2000);
 analogWrite(10,255); // מהאנרגיה 255/255 מקבל מהר. המנוע מסתובב מהר. המנוע מקבל
 delay(2000);
                  // המתן 2 שניות
}
3. הטיפול במנוע היא 'פעולה' שחוזרת עצמה. מן הראוי שנכתוב עבורה 'פונקציה'. הפונקציה תקבל
כפרמטר את מהירות הנסיעה. אם הערך הוא חיובי המנוע יסתובב בכיוון אחד. אם הערך הוא
                                                      שלילי המנוע יסתובב בכיוון השני.
       void speedMotor(int velocity ) { // הפונקציה מקבלת כפרמטר את המהירות
        if( velocity>0)
                       {
                              // אם הערך הוא חיובי
          digitalWrite(8,1);
          digitalWrite(9,0);
         analogWrite(10, velocity); // velocity הסתובב במהירות
                                    // אחרת, אם הערך הוא שלילי
          else if( velocity<0)
             velocity=-velocity; // הפונקציה צריכה לקבל ערך חיובי עבור המהירות
             digitalWrite(9,1); // אבל הופכים את כיוון הסיבוב
             digitalWrite(8,0);
              analogWrite(10,velocity); // velocity הסתובב במהירות
          }
          else {
                                // (אם הערך הוא 0) //
             digitalWrite(9,0);
                                // עצור את המנוע
             digitalWrite(8,0);
          }
       }
       void setup () {
```

```
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
void loop(){
speedMotor(70);
                      הסתובב במהירות 70/255 בכיוון אחד //
 delay(1000);
                      // למשך שניה אחת
 speedMotor(0);
                      // עצור
                      // למשך חצי שניה
 delay(500);
                      הסתובב במהירות 70/255 בכיוון השני //
 speedMotor(-70);
 delay(1000);
                       // למשך שניה אחת
speedMotor(0);
                      // עצור
delay(500);
                       // למשך חצי שניה
speedMotor(250);
                       הסתובב במהירות 250/255 בכיוון אחד //
                       // למשך שניה אחת
delay(1000);
 speedMotor(0);
                        // עצור
 delay(500);
                       // למשך חצי שניה
 speedMotor(-250);
                       הסתובב במהירות 250/255 בכיוון השני //
 delay(1000);
                       // למשך שניה אחת
  speedMotor(0 );
                        // עצור
                        // למשך חצי שניה
 delay(500);
}
```

4. **הוסף** ליציאה הדיגיטאלית D2 לחצן כמתואר בשרטוט.




קבע מצב התחלתי מנוע מסתובב במהירות קבועה של 150. אולם כאשר הלחצן במצב 'לחוץ' המנוע הופך כיוון ומסתובב במהירות 150 לכיוון השני. (במצב 'לא לחוץ' המנוע חוזר למצבו ההתחלתי)

- 5. שנה את התוכנית כך, שעבור זיהוי של לחיצה (ועזיבה) המנוע הופך כיוון (עד ללחיצה הבאה) כלומר, בכל לחיצה (ועזיבה) המנוע הופך את כיוון הסיבוב.
 - 6. כתוב תוכנית שתבצע:
 - א. מהירות התחלתית 75.
 - ב. כל עוד המהירות קטנה מ 230 , עבור כל לחיצה ולחיצה, המהירות תגדל ב25 .
- , ג. כאשר המהירות גדולה מ 75 , כל עוד המהירות גדולה מ 75, עבור כל לחיצה , המהירות תקטן ב 25.
 - ד. חזור לסעיף ב.

7. חבר למבוא האנלוגי A0 פוטנציומטר כמשורטט. התוכנית שלהלן גורמת לכך שמהירות המנוע תלויה במצבו של הפוטנציומטר.

הערה: הערך הדיגיטאלי המתקבל מהמממיר ((analogRead()) הוא בתחום של 0-1023. הערך ל analogWrite()) PWM הוא בתחום של 0-255 . לכן יש לחלק את הערך המתקבל מהממיר ב 4 .



```
analogWrite(10, velocity); // velocity הסתובב במהירות

}

void setup () {

pinMode(8, OUTPUT);

pinMode(9, OUTPUT);

}

void loop()

{

speedMotor(analogRead(A0)/4); // המתקבל מהממיר // speedMotor(analogRead(A0)/4); //
```

8. כתוב תוכנית הגורמת למנוע להסתובב בתלות המתח האנאלוגי Vin שבמבוא A0 לפי התנאים שבטבלה שלהלן:


כאשר	מצב המנוע
0.5v>Vin	מנוע עוצר
1.5v>Vin>0.5v	מנוע במהירות 90 בכיוון אחד
2.5v>Vin>=1.5v	מנוע במהירות 200 בכיוון אחד
3.5v>Vin>=2.5v	מנוע במהירות 200 בכיוון השני
4.5v>Vin>=3.5v	מנוע במהירות 90 בכיוון השני
Vin>=4.5v	מנוע עוצר

- א. חשב אתה הערך הדיגיטאלי של Vin עבור כל אחד מהתחומים.
 - ב. העזר בפונקצית (speedMotor(int velocity <u>מתרגיל 3 .</u>
- ג. כאשר Vin=2.5v המנוע הופך כיוון. מבחינה מכאנית מומלץ לעצור את המנוע לזמן קצר (למשל ל 0.1 שניה) ורק לאחר מכן להפוך את כיוון המנוע.


(Infra Red) IR פעילות 9 – פעילות

חיישן ה IR הוא פשוט , זול, ויש לו שמושים רבים ומגוונים.....

החיישן בנוי מ LED שמקרין אור IR ומפוטוטרנזיסטור שרגיש לאור IR. הזרם באמיטר של החיישן בנוי מ LED שמקרין אור IR ומפוטוטרנזיסטור. ככל שעוצמת האור גדולה יותר כך הזרם הפוטוטרנזיסטור תלוי בעוצמת האור שבסיס הטרנזיסטור. ככל שעוצמת האור גדלה , המתח vout באמיטר גדול יותר. מאחר ולאמיטר מחובר נגד (10k) לכן ככל שעוצמת האור גדלה , המתח יגדל.....



1. בנה את המעגל על 'לוח בניה' חדש (לא על גבי המטריצה שבנית את ה L293). בנה את המעגל כך שה LED והפוטו טרנזיסטור יהיו קרובים (צמודים) זה לזה כמוראה בתמונה.




- 2. חבר את Vout אל המבוא האנלוגי A1 של הארדואינו.
- 3. התוכנית שלהלן מציגה ע"ג המוניטור את הערך הדיגיטאלי של Vout.

```
void setup(){
Serial.begin(9600); // פתח ערוץ תקשורת טורית בקצב של 9600 סיביות לשניה //
void loop(){
    int IR; // IR הגדר משתנה בשם IR=analogRead(A1); // A1 קלוט אל המשתנה, את הערך האנלוגי מערוץ Serial.println(IR); // שירית השניה // המתן עשירית השניה // המתן עשירית השניה //
```

- 4. בעזרת כף ידך ו/או בעזרת דף נייר, שנה את עוצמת ההחזרה של האור אל הפוטוטרנזיסטור. בדוק את הערכים בתצוגת המוניטור.
- 5. הפוך את המטריצה כלפי השולחן, כך שהחיישן יפנה כלפי השולחן (הEED והפוטו טרנזיסטור, שניהם כלפי השולחן). בדוק (במוניטור) את הערכים המתקבלים בשני מצבים: כשהחיישן מעל השולחן וכשהחיישן זז הצידה מהשולחן. (כשאין החזר אור מהשולחן).
 - 6. כתוב תוכנית שמבצעת:
 - א. כל עוד החיישן מעל השולחן המנוע מסתובב במהירות המקסימלית בכיוון אחד.
 - ב. אם החיישן לא מעל השולחן:
 - . עצור למשך שניה
- , סובב את המנוע לכיוון ההפוך, למשך 2 שניות, בחצי מהמהירות המקסימלית
 - עצור למשך שניה.
 - חזור לסעיף א. ■
- 7. בעזרת 5 חיישני IR שיחוברו ל 5 הערוצים האנאלוגיים, ניתן לבנות רובוט פשוט אבל 'מדליק'..... רובוט 'עצמאי' ו'אינטליגנטי' שלא נופל מהשולחן......ולא מתנגש בחפצים.....

שני חיישני IR (מתוך החמישה) יחוברו לפינות הרובוט ויהיו מכוונים כלפי השולחן. כך הרובוט יוכל לזהות שהוא הגיע לקצה השולחן. שלושה חיישנים נוספים יחוברו כך שהם "מסתכלים" כלפי המרחב, כך הרובוט יוכל לזהות אם יש חפץ ממולו.

בתמונה רואים לדוגמא רובוט שנבנה מחלקי מתכת של VEX, מנועים של VEX ו חמישה חיישני IR. אבל כמובן שגוף הרובוט יכול להיבנות מעץ וכו' מנועים וגלגלים מכל סוג שיש ברשותך.... מה שנשאר זה לתכנת......






בהצלחה!!!

פעילות 10 - מנוע סרוו Servo motor


מנוע סרוו הוא מנוע עם 'בקרה'. למנוע סרוו יש 3 חוטים. שני חוטים לאספקת מתח (+/-) וחוט אחד נוסף לבקרה. בניגוד למנוע DC שמסתובב 'חופשי', למנוע סרוו יש מערכת בקרה אלקטרונית פנימית המניעה את ציר המנוע לזווית מדוייקת בהתאם לרוחב פולס שמתקבל בקו הבקרה.


בד"כ מקובל שרוחב הפולס נע בין רוחב פולס מינימלי של 1ms (שמייצג זוית של 0 מעלות) בד"כ מקובל שרוחב הפולס נע בין רוחב פולס מקסימלי של 2ms (שמייצג 180 מעלות). כמוראה בשרטוט:



המבנה של מנוע סרוו.







<u>הערה</u>: במנוע המסויים שלנו המינוס בצבע סגול. בדרך כלל המינוס בצבע שחור.

התוכנית שלהלן מביאה את מנוע הסרוו לנקודת האמצע (90 מעלות)

נסה להזיז את ציר המנוע ממקומו. (בעדינות...לא להתלהם....)הבקרה הפנימית מתנגדת...

- 2. שנה את הערך של ההשהייה ב delayMicroseconds ל 1000 ובדוק תגובת המנוע.
- 3. שנה את הערך של ההשהייה ב delayMicroseconds ל 2000 ובדוק תגובת המנוע.


לארדואינו ספריה לטיפול במנועי סרוו... התוכניות שלהלן משתמשות בפונקציות הספריה Servo.h.

```
#include <Servo.h>
Servo myservo; //myservo צור אובייקט בשם
void setup()
{
 myservo.attach(9); // קבע את הדק 9 כהדק בקרה למנוע סרוו
 myservo.writeMicroseconds(1500); // ציר מנוע ינוע לנקודת אמצע. 1.5ms צור רוחב פולס של
}
void loop() {}
                                          4. שנה את הערך ל 1000 ובדוק את תגובת המנוע.
                                          .5 שנה את הערך ל 2000 ובדוק את תגובת המנוע.
                 6. התוכנית שלהלן מזיזה את ציר המנוע בקפיצות (רוחב הפולס גדל ב 0.1ms ).
       #include <Servo.h>
       Servo myservo;
                         //myservo צור אובייקט בשם
       void setup()
       {
 myservo.attach(9); // קבע את הדק 9 כהדק בקרה למנוע סרוו
       }
       void loop() {
       for (int i=1000; i<=2000; i=i+100)
         {
           myservo.writeMicroseconds(i);
           delay (500);
          }
       }
            7. לארדואינו יש פונקציה בשם ()write שמקבלת כפרמטר זווית שבין 0 ל 180 מעלות.
                                  הפעולה ()write תמקם את ציר המנוע בדווית המתאימה.
                                                                            :לדוגמא
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup()
 myservo.attach(9);
 myservo.write(90); // (נקודת האמצע) 90) מעלות. מעלות. (נקודת האמצע)
void loop() {}
```

8. התוכנית שלהלן מציבה את ציר המנוע בזווית של 45 מעלות ולאחר מכן בזווית של 135 מעלות. וחוזר חלילה......

```
#include <Servo.h>
Servo myservo;
                 //myservo צור אובייקט בשם
void setup()
{ myservo.attach(9); } // 9 קבע הדק בקרה למנוע סרוו בהדק
void loop() {
 myservo.write(45); // מעלות ל 45 מעלות ל
delay(1000);
 myservo.write(135); // מעלות ל 135 מעלות ל
delay(1000);
}
                    9. התוכנית שלהלן משנה את מיקום הציר בקפיצות של 10 מעלות.
#include <Servo.h>
Servo myservo; //myservo צור אובייקט בשם
void setup()
{
myservo.attach(9);// 9 קבע הדק בקרה למנוע סרוו
void loop() {
for (int i=0; i<=180; i=i+10) // 10 מכיל ערך של זווית בין 0 ל180 מעלות, בקפיצות של 10
   myservo.write(i); // i מיקום ציר המנוע לפי זווית
   delay (500); // שניה 0.5 המתן
}
}
```

- 10. הוסף לתוכנית מתרגיל 7, את ההוראות הנדרשות , כך שציר המנוע יחזור לנקודת האפס גם כן בקפיצות של 10 מעלות.
 - 11. שנה את ההוראה i=i+10 (שבלולאת for) ל for) ל i=i+10. והקטן את ההשהייה ל delay(20). ובדוק!
- 12. ישנם מנועים שהתחום של רוחב הפולס שלהם שונה מהתחום של 1ms-2ms. על מנת לחקור את התחום של 'רוחב הפולס' של מנוע הסרוו המסויים שברשותנו, נוסיף לארדואינו לחצן בהדק D2 כמשורטט:



נכתוב תוכנית שבודקת את 'רוחב הפולס' המקסימלי.

התוכנית:

א. תמקם את ציר המנוע בנקודת האמצע המקובלת (רוחב פולס של 1.5ms).

- ב. תציג את רוחב הפולס במוניטור.
- ג. בכל לחיצה תוסיף 50uS לרוחב הפולס.

באמצעות המוניטור נבדוק באיזה 'רוחב פולס' ציר המנוע הפסיק לזוז.


```
#include <Servo.h>
Servo myservo;
                                                         //myservo צור אובייקט בשם
int pos=1500; // 'רוחב הפולס' את הערך של 'רוחב המשתנה pos
void setup()
{
    pinMode(2,INPUT_PULLUP); // מוגדר כמבוא עם נגד 'מושך מעלה' עם מוגדר כמבוא עם נגד
    Serial.begin(9600); //סיביות לשניה 9600 סיביות לשניה
     Serial.println("start=1500"); // מיקום התחלתי בנקודת אמצע
     myservo.attach(9); // 9 קבע הדק בקרה למנוע סרוו
     myservo.writeMicroseconds(pos);
}
void loop() {
          while(digitalRead(2)==1); // .....ן המתן 'לחוץ' המתן 
           delay(50);
                                                        // השהייה עד שהריטוטים מפסיקים
           pos=pos+50; // 50uS ב הפולס ב
            myservo.writeMicroseconds(pos); // שדר לסרוו את רוחב הפולס
            Serial.println(pos); // הדפס את רוחב הפולס במוניטור
            delay (500);
            while(digitalRead(2)==0); // המתן עד לשחרור הלחצן
          delay(50); // 'השהייה בגלל ה 'ריטוטים'
}
                13. שנה את התוכנית מתרגיל 10, כך שנוכל לבדוק מהו רוחב הפולס המינימלי.
                                                                                                   (pos=pos-50; החלף ל pos=pos+50).
```

בבדיקה מצאנו ש'רוחב הפולס' בנקודת 0 מעלות הוא 750uS ו 'רוחב הפולס' בנקודת ה 180 מעלות הוא 2250uS.

נכתוב את התוכנית:

```
include <Servo.h>
Servo myservo;
                 //myservo צור אובייקט בשם
void setup()
{
 myservo.attach(9); // 9 קבע הדק בקרה למנוע סרוו בהדק
}
void loop() {
 myservo.writeMicroseconds(2250); // מעלות 180 שבור לנקודת קצה של
delay(1000);
 myservo.writeMicroseconds(750); // מעלות 0 מעלות קצה 0 עבור לנקודת קצה
delay(1000);
}
                                               . במנוע המסויים שלנו המפתח הוא רק 150 מעלות
14. בפעילויות קודמות השתמשנו במוניטור כדי להציג מידע שהתקבל מהארדואינו. כלומר,
הארדואינו <u>כתב</u> מידע אל המוניטור. אבל ניתן גם <u>לקרוא</u> מידע מהמוניטור. בתוכנית שלהלן אנו
                                     . מזיזים את ציר המנוע, באמצעות הוראות מהמוניטור
נשתמש בתוכנית בהוראה (); Serial.read אשר קוראת תווים מהמוניטור. לאחר כתיבת והעלאת
                        התוכנית יש לפתוח את המוניטור ולהקיש בחלון הכתיבה את התווים.
#include <Servo.h>
Servo MyServo;
char order; // ...וליאה' מהמוניטור...
int pos = 90; // מכיל את הזווית pos
void setup() {
 MyServo.attach(9);
 MyServo.write(pos); // המיקום ההתחלתי בנקודת אמצע
 Serial.begin(9600);
 Serial.println(" choose R for Right movment ");
 Serial.println(" choose L for Left movment");
}
```

- . IR שפולט אור IR שפולט אור LED שפולט שרגיש לאור 9. בפעילות 9 הכרנו
- א. הצמד את הפוטוטרנזיסטור (עם הנגד שמחובר בטור) על ציר המנוע (כמוראה בתמונה)
 - ב. חבר את Vout אל כניסה אנאלוגית
 - ג. מקם בנקודה כלשהי במרחב את הלד שפולט אור




ד. כתוב תוכנית שגורמת לציר המנוע לסרוק את הסביבה (את כל המפתח של 150 מעלות). התוכנית תמצא את הנקודה (את הזווית) שממנה יש קרינה מקסימלית. ותמקם את ציר המנוע בדיוק מול הנקודה (למעשה מול ה LED).


<u>הערה כללית:</u> יש לשים לב: שכל עוד אחד מהמוצאים בכרטיס מוגדר כיציאת סרוו (עקב הפקודה: myservo.attach(pin); זאת עד לשחרור ההדקים (myservo.detach() זאת עד לשחרור ההדקים כולם ע"י הפקודה: (servo.detach()

<u>Ultra-Sonic SRF05 פעילות וו – חיישן מרחק אולטרא סוני</u>

ידוע שהתפשטות גלי הקול במרחב היא במהירות של כ 340m/s . חיישן ה Ultra-Sonic משדר למרחב גלי קול בתדר (Ultra-Sonic) של 40kHz . החיישן נותן לנו את פרק **הזמן** שחלף מרגע השידור ועד גלי קול בתדר (דר=מהירות X זמן.

לחיישן 4 הדקים. שני הדקים לאספקת מתח (GND , 5v) . הדק מבוא (Trigger) למתן 'דרבון' לחיישן. והדק מוצא (ECHO) לקבלת <u>הזמן</u> שחלף מרגע שידור גלי הקול ועד לקבלת ההד בחזרה.





מדיאגרמת הזמנים אנו רואים שהתנהגות החיישן היא כדלקמן:

- א. נותנים בהדק Trigger פולס שרוחבו 10uS.
 - ב. בעקבות הפולס, החיישן מבצע שני דברים:
- .i משדר למרחב 8 מחזורים של גל קול בתדר 40kHz.
 - .ii מעלה את הדק Echo ל '1'.
- ג. כאשר ההד חוזר אל 'המקלט'. הרכיב מוריד את הדק ל Echo ל '0'.

 $V = \frac{S}{t}$:מדי למדוד את המרחק, אנו מודדים את 'הזמן' ומשתמשים בנוסחת המרחק, אנו

.(second ביחידות -V – זמן (ביחידות -S – דרך ביחידות -V – זמן (ביחידות).

המיקרובקר מודד את הזמן במיליוניות השניה. כדי לקבל את המרחק בס"מ נחלק את הזמן שהחיישן מדד במספר 58.

<u>הסבר</u>:


(שיסומן ב X ביוע שמהירות גלי הקול (ב C C ביוע שיסומן ב C היא: C היא: C היא: C שיסומן ב C שיסומן ב C $X=rac{2.89\ mili\ second}{meter}=rac{28.9\ micro\ second}{cm}$: הוא: $X=rac{S}{meter}=rac{28.9\ micro\ second}{cm}$ המרחק הנמדד' הוא: $S=rac{t}{x}=rac{t}{28.9}$ המרחק ב S - הזמן ב S - זמן ההתפשטות של גלי

. (uS/cm ב

. 2 ב לי הקול עוברים דרך כפולה (מהחיישן למשטח ובחזרה), לכן יש לחלק את הזמן ב

 $S=rac{t/2}{x}=rac{t/2}{28.9}$ כלומר: $S=rac{t/2}{x}=rac{t/2}{28.9}$ כלומר: (t) במספר: S=10, יש לחלק את 'הזמן הנמדד' במספר: S=11, יש לחלק את 'הזמן הנמדד' (t)

1. חבר את החיישן כמתואר בשרטוט:



התוכנית שלהלן מציגה על גבי המוניטור את המרחק בס"מ. כתוב ובדוק.

```
int trig=8, echo=9;
void setup() {
pinMode(trig,OUTPUT); // הדק 8 הוא מוצא כדי לתת 'דרבון' למבוא החיישן
 pinMode(echo,INPUT); // הדק 9 הוא מבוא כדי לקבל מידע על ההד
Serial.begin(9600);
}
int time, distance; //
```

```
digitalWrite(trig,HIGH); // '1' אנו מעלים את הדק 8 ל '1' אנו מעלים את הדק
            delayMicroseconds(10); // מיקרו שניה 10
            digitalWrite(trig,LOW); // '0' איורד ל 8 מורידים את הדק
            while(digitalRead(echo)==0); //...... ל עוד הדק Echo לא עלה ל '1' המתן
            time=micros(); //micro second את הערך הנוכחי של המונה ב time את הערך
            while(digitalRead(echo)==1); // '0' ל Echo המתן עד לירידת ה
                                   הצב במשתנה time את פרק הזמן שחלף //
            time=micros() - time;
            distance=time/58;
                                   חשב את המרחק בס"מ //
            Serial.print ("distance = ");
             Serial.println(distance); // הדפס במוניטור את המרחק
             delay(100);
          }
                                   2. לארדואינו פונקציה בשם ()pulseln שיודעת למדוד 'רוחב פולס'
           pulseIn(pin, value)
                  מספר ההדק– pin
                  Value – (HIGHT או LOW ) קובע האם הפולס מתחיל בעליה ל'גבוה' או בירידה ל
                                                              החלף את ארבע ההוראות ההוראות:
while(digitalRead(echo)==0); //...... ל עוד הדק Echo לא עלה ל '1' המתן
time=micros(); //micro second את הערך הנוכחי של המונה ב time את הערך הערך הנוכחי
while(digitalRead(echo)==1); // '0' ל Echo המתן עד לירידת ה
time=micros() - time; // את פרק הזמן שחלף time את פרק הזמן
```

בהוראה הבודדת:

```
time=pulseIn(9,HIGH); // HIGH מרגע העליה מרגע הפולס' . מרגע הפולס' זמן רוחב הפולס' .
```

בשתי התוכניות שכתבנו המיקרובקר משועבד לפעולה אחת בלבד. למדוד את המרחק. המיקרובקר <u>ממתיו</u> (לא עושה כלום) עד לירידת הפולס למצב <u>ממתיו</u> (לא עושה כלום) עד לעלית הפולס , לאחר מכן מחשב את המרחק, נותן trigger וחוזר להמתין

לא חבל על הזמן? ("Time is money"). האם יש אפשרות שהמעבד יעשה 'משהו' נוסף בזמן הזה? במילים אחרות, האם יש אפשרות שהמעבד יבצע עוד משימה במקביל?

התשובה היא חיובית. לשם כך עלינו להכיר את מושג ה'פסיקה' (Interrupt).

void loop() {

פעילות 12 – פסיקות – interrupt (חיצוניות)

<u>הערה</u>: להלן נתייחס **לפסיקות חיצוניות**. כלומר לפסיקות שמקורן מחוץ למיקרובקר. ישנם שתי שיטות לבדוק האם קרה שינוי חיצוני באחד מהמבואות הדיגיטליים של הבקר.


- i. <u>שיטת ה'תשאול"</u> (Polling) . בשיטה זו , המעבד בודק באופן מחזורי, בלולאה אינסופית, את מצב הקלט. זו השיטה שנקטנו בתוכניות שכתבנו. המיקרובקר דגם באופן מחזורי את הדק 9 (את מצב ה Echo) ובדק האם המצב הוא '1' או '0' . היתרון בשיטת התשאול הוא הפשטות במימוש בחומרה ובתוכנה. אבל ראינו שלשיטה זו יש חיסרון, המיקרובקר מבזבז זמן בדגימה אינסופית של מצב הקלט, זאת גם כאשר מצב הקלט כלל לא השתנה.
- שיטת ה'פסיקה' (Interrupt) . בשיטה זו כל עוד מצב הקלט לא השתנה, המיקרובקר ממשיך בפעילות שגרתית של הרצת תוכנית ראשית (הכוללת פעולות כלשהן) . רק כאשר יש 'אירוע' , כלומר, רק כאשר מצב ה'קלט' משתנה (ואנו קוראים למצב זה 'פסיקה') , המיקרובקר מפסיקה' את פעילותו השגרתית ומבצע 'תוכנית פסיקה' (תוכנית שנכתבה מראש עבור ארוע ה'פסיקה') . בסיום תוכנית הפסיקה, המיקרובקר חוזר לתכנית הראשית (לאותה שורה בתוכנית שהמיקרובקר היה בו לפני ארוע 'הפסיקה') זאת עד לבקשת 'פסיקה' נוספת. בשיטת ה'פסיקה' המיקרובקר לא מבזבז זמן בהמתנה ל 'אירוע'...

לארדואינו אונו יש שני מקורות פסיקה חיצוניים:

. 2 בהדק - interrupt 0

.3 בהדק - interrupt

הפקודה שמאפשרת 'בקשת פסיקה' חיצונית מהמיקרובקר היא:



לדוגמא ההוראה:

attachInterrupt(0, blink, CHANGE);

פירושה: איפשור בקשת פסיקה 0 interrupt , כאשר יש CHANGE (עליה או ירידה במבוא הדק 2).

בעקבות 'בקשת הפסיקה' יש לבצע תוכנית פסיקה ששמה (blink().

חסימת האפשרות לבקשת 'פסיקה' מתבצעת באמצעות ההוראה:

detachInterrupt(interrupt); // interrupt – (1 או 0) מספר הפסיקה

לדוגמא ההוראה:


detachInterrupt(0); // interrupt 0 פירושה: חסום את האפשרות לבקשת פסיקה

3. נתק את מוצא **Echo** (של החיישן) מהדק 9 וחבר אותו <u>להדק 2</u> (מבוא 1 interrupt של (ארדואינו בתוכנית שלהלן המיקרובקר מבצע שתי משימות במקביל. מדידת המרחק באופן מחזורי (ע"פ המלצת היצרן כל 50mS). הדלקת הלד שבהדק 13 כאשר המרחק קטן מ 15 ס"מ. #define trigPin 8 // 10uS בהדק 8 נותנים את ה'דרבון' של #define echoPin 2 // (interrupt 0) להדק Echo חיבור מוצא החיישן #define led 13 // (על הכרטיס) // מחובר לד unsigned long time=0; unsigned long duration; // משתנה עבור משך הזמן של רוחב הפולס int distance=0; // משתנה עבור המרחק בס"מ -----trigUs() של החיישן trigger נותנת 'דרבון' של 10uS במבוא trigger של החיישן void trigUs() { digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); attachInterrupt(0, startCount ,RISING); // startCount (). יש לבצע: (, יש לבצע: עליה' בהדק 2, יש לבצע: } ------- פונקציה ()startCount מאפשרת את מדידת הזמן startCount void startCount() { duration=micros(); // duration קרא זמן נוכחי למשתנה detachInterrupt(0); // . 0 חסום פסיקה מספר attachInterrupt(0, measurement, FALLING); // measurement() :כאשר יש 'ירידה', בצע } ------ פונקציה ()measurement מודדת את הזמן ומחשבת את המרחק void measurement() { duration=micros()-duration; // ('ב 'עליה') לזמן הקודם (ב 'ירידה') לזמן הקודם (ב 'ירידה') אוני הזמן העכשוי distance=duration/58; // distance חישוב המרחק בס"מ והצבה למשתנה detachInterrupt(0); // . 0 חסום פסיקה מספר

```
}
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
 trigUs(); // ואפשור פסיקה 10uS כדי להתחיל את התהליך צריך לתת פעם אחת 'דרבון' של
}
void loop()
{
if(millis()-time>50) { // 50mS מדידת מרחק כל
Serial.print(distance); // בס"מ את המרחק בס"מ
 Serial.println(" cm"); // הדפס ס"מ ועבור שורה
                        // 10uS יצירת 'דרבון' של
 trigUs();
 time=millis();
}
if (distance<15)
                          // אם המרחק קטן מ 15 ס"מ
  digitalWrite(led,HIGH);
                          הדלק את הלד //
    else
                          // אחרת
    digitalWrite(led,LOW); // כבה את הלד
}
    4. שנה את התוכנית כך שהלד יידלק רק כאשר המרחק קטן מ20 ס"מ וגם גדול מ 10 ס"מ.
         5. נכתוב תוכנית שיוצרת צליל שתלוי במרחק (תדר ברמקול בתלות המרחק הנמדד).
                 א. חבר את הרמקול להדק 9. (חוט אחד להדק 9, החוט השני להדק
ב. הוסף לפונקצית ה ()setup את ההוראה: pinMode(9, OUTPUT); את הדק 9
                         ג. החלף את פונקצית (loop() מתרגיל 3 בפונקצית (loop שלהלן:
           void loop()
           {
            tone(9, distance*5+500); // distance*5+500 צור בהדק 9 צליל שהוא תדר של:
            if(millis()-time>50) {
               Serial.println(distance);
```

```
trigUs();
time=millis();
}
```

6. נוסיף למערכת לחצן להדק 3 (למבוא של: interrupt 1) ונוסיף לד שיחובר להדק 10. כמשורטט:



כ"כ נוסיף תוכנית פסיקה נוספת (בשם: powerLed) עבור בקשת פסיקה_1. בעקבות לחיצה על הלחצן (ירידה ל '0' במבוא פסיקה_1) הארדואינו יבצע משימה של שינוי עוצמת ההארה של הלד.

כלומר, הארדואינו ישמיע צליל בתלות המרחק (ויציג את המרחק על גבי המוניטור). בנוסף (במקביל) בכל פעם שיש לחיצה על הלחצן, הארדואינו ישנה את עוצמת ההארה של הלד.

#define trigPin 8

#define echoPin 2

#define speaker 9

#define button 3

#define led 10

```
unsigned long time=0;
unsigned long duration;
int distance;
int ledPwm=5; // ערך התחלתי עבור הארת הלד
void trigUs()
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 attachInterrupt(0, startCount ,RISING);
}
void startCount()
{
 duration=micros();
 detachInterrupt(0);
 attachInterrupt(0, measurement, FALLING);
}
void measurement()
{
 duration=micros()-duration;
 distance=duration/58;
 detachInterrupt(0);
}
void powerLed () {
 detachInterrupt(1); // 1 חסום בקשת פסיקה מספר
ledPwm+=20; // עבור הארת הלד PWM אבור הגדל הערך של
if (ledPwm>255) ledPwm=5; // 5 אם הערך עבר את המקסימום, חזור לערך של
analogWrite(led,ledPwm); // ledPwm הדלק את הלד בעוצמה לפי הערך של
delay(40);
attachInterrupt(1, powerLed, FALLING);
}
void setup()
```

```
{
Serial.begin(9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(speaker, OUTPUT);
 pinMode(button,INPUT_PULLUP);
analogWrite(led,ledPwm);
attachInterrupt(1, powerLed, FALLING); // ב'ירידה'. בקשת פסיקה_1 איפשור
 trigUs();
 delay(30);
}
void loop()
{
  tone(9, distance*5+500);
    if(millis()-time>50) {
    Serial.print(distance);
   Serial.println(" cm");
    trigUs();
     time=millis();
}
}
```

7. כתובת תוכנית אשר תגרום ללד (שבהדק 10) להבהב בקצב שתלוי במרחק. ככל שהמרחק יגדל, קצב ההבהוב יקטן!.

הערה: בכתיבת התוכנית עליך להקפיד שדגימת המרחק תהיה כל 50mS.

if(millis()-time_1....) רמז: אפשר להיעזר למשל ב

- 8. שנה את התוכנית מתרגיל 7 כך שקצב ההבהוב יהיה הפוך. ככל שהמרחק יגדל, קצב ההבהוב יגדל....
- 9. שנה את תרגיל 8 כך שהמצב ההתחלתי יהיה: "ככל שהמרחק יגדל , קצב ההבהוב יקטן". בעקבות לחיצה על הלחצן (שמחובר להדק 3) התנאי יתהפך: "ככל שהמרחק יגדל, קצב ההבהוב יגדל....". בעקבות לחיצה נוספת, התנאי שוב יתהפך: " ככל שהמרחק יגדל , קצב ההבהוב יקטן". וכך שוב ושוב....

1_הערה: השינוי צריך לקרות בעקבות בקשת פסיקה

פעילות 13 – חיישן מרחק GP2Y0A21YK

החיישן מבוסס על משדר ומקלטי אור א.א. עיקרון הפעולה של החיישן מבוסס על עיקרון פעולה של $70~\mathrm{nm}$ טריאנגולציה (Triangulation). כלומר, החיישן משדר קרן אור א"א (באורך גל של $50~\mathrm{mm}$ טריאנגולציה (זווית החזרה) במקלטי האור, שפוגעת בעצם/משטח ומוחזרת ממנו אל מקלטי האור. ע"פ <u>זווית הפגיעה</u> (זווית החזרה) במקלטי האור, החיישן יודע לחשב את המרחק מהעצם הנמדד.

תכונות החיישן

טווח המדידה: 10 עד 80 ס"מ


5 V מתח אספקה: •

33 mA :צריכת זרם ממוצעת

25 Hz / 40 mS • קצב רענון מידע

40° :אווית פעולה מרבית ביחס למשטח ישר •






<u>ניתוח אופיין הרכיב</u>

מהאופיין של החיישן (מתח כפונקציה של מרחק), ניתן לראות:


- עוצמתו של המתח המתקבל במוצא החיישן
 הוא ביחס הפוך למרחק
- עוצמת המתח המקסימלי היא כ √3.2 (במרחק של כ 6 ס"מ)
 - . האפיין <u>לא ליניארי</u>
- יש תחום כפול של ערכי מרחק. תחום אחד בין 0-6 ס"מ והתחום השני בין 0-80 ס"מ.

 לדוגמא: מתח מוצא של 1v יכול לייצג גם
 מרחק של 26 ס"מ אבל באותה מידה גם
 מרחק של 26 ס"מ.



- לקבלת רזולוציה טובה רצוי ש 'מתח הייחוס' יהיה בקרוב 3.2v . בכרטיס הארדואינו אונו אפשר
 לחבר את מבוא 'מתח היחוס' AREF אל מקור המתח 3.3v שמובנה בכרטיס.
 - לנוחות המדידה רצוי להמיר את רמת המתח לערכי מרחק (בס"מ)

- 1. חבר את החיישן כמתואר בשרטוט.
- א. מוצא החיישן (החוט הצהוב) מחובר למבוא האנאלוגי A0 .
- ב. החוט האדום והשחור מספקים מתח לחיישו.
 - ג. בשלב זה 'מתח היחוס' הוא 5v .. (בשלב זה לא צריך לעשות כלום)



2. התוכנית שלהלן מציגה את הערך הדיגיטאלי שמתקבל מהחיישן במוניטור. כתוב, הרץ ובדוק.

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    int val=analogRead(A0); // את הערך הדיגיטאלי של החיישן //
    Serial.println(val); // המתנה של 0.25 שניה כדי שנצליח לקרוא את הנתונים //
    analogRead(250); // המתנה של 0.25
```

: אפשר לראות

- א. ככל ש<u>המרחק **קטן** יותר,</u> הערך הדיגיטאלי של <u>המתח **גדול** יותר.</u> אבל כשהמרחק הוא מתחת ל 6 ס"מ , המגמה מתהפכת, ככל שמתקרבים לחיישן הערך הדיגיטאלי של המתח הולך ונהיה קטן יותר.
- ב. הערך המכסימלי הוא בקרוב 675 . (ברירת המחדל ל 'מתח היחוס' 5 $_{\circ}$. לכן הערך המכסימלי ב. במוניטור יהיה בקרוב $Vmax=rac{3.3}{5} imes1023=675$. כלומר, הרזולוציה נמוכה.

על מנת להגדיל את הרזולוציה נוסיף את ההוראה :analogReference(EXTERNAL). ונחבר את המבוא מנת להגדיל את הרזולוציה נוסיף את ההוראה 3.3v (מתח של 3.3v (מתח של 3.3v)

3.3v את ערך החיישן עם מתח ייחוס של 3.3v.

```
void setup()
{
```

```
Serial.begin(9600);
analogReference(EXTERNAL); // AREF קבע את 'מתח הייחוס' לפי ההדק החיצוני 3.3v יש לחבר פיזית את מתח הייחוס 3.3v יש לחבר פיזית את מתח הייחוס (AREF יש לחבר פיזית את מתח הייחוס (Int val=analogRead(A0);
Serial.println(val);
delay (250);
}
```

מהתבוננות בנתונים רואים שגם במרחק קבוע, יש לחיישן קפיצות מתח ('רעש'...). אפשר ומומלץ לבדוק את מתח המוצא של החיישן באמצעות האוסילוסקופ. (עוצמתו ותדירותו של ה'רעש' תלויים גם במרחק הנמדד).

. (עבור אותו מרחק) נכתוב תוכנית שמציגה במוניטור את ההפרש בין קריאה לקריאה

4. התוכנית שלהלן מציגה את הערך הנוכחי ואת ההפרש בין הערך הנוכחי לערך הקודם.

```
int val;
            // משתנה שמכיל את הערך הנוכחי
int val 1;
            // משתנה שמכיל את הערך הקודם
void setup()
Serial.begin(9600);
analogReference(EXTERNAL);
val_1=analogRead(A0); // 'קריאה של ערך התחלתי למשתנה שמכיל את הערך 'הקודם'
delay(40);
                       // 40ms זמן הרענון של החיישן הוא כ
}
void loop()
{
val=analogRead(A0);
                       // קרא את הערך הנוכחי
 Serial.print("value=");
 Serial.print(val);
                      הצג במוניטור את הערך הנוכחי //
 Serial.print(" Difference=");
 Serial.println(val-val_1); // הצג את ההפרש בין הערך 'הנוכח' י לערך 'הקודם'
                       // 'הקודם' לערך 'הקודם' //
 val_1=val;
 delay (250);
                 המתן 0.25 שניה כדי שנצליח לקרוא את הנתונים במוניטור //
}
```


מהתבוננות בנתונים רואים שמידי פעם (עבור אותו מרחק) יש הפרש גדול (יחסית) בין הקריאות. ניתן לפתור את 'הבעיה' בחומרה (למשל: הוספת קבל גדול בין ה Vcc ל GND ואולי גם קבל קטנטן בין המוצא ל GND) . ואפשר למזער את 'הבעיה' בתוכנה ע"י חישוב ממוצע של כמה קריאות.

5. התוכנית שלהלן מציגה במוניטור ממוצע של 6 קריאות.


```
int val;
int val_1;
```

```
void setup()
Serial.begin(9600);
analogReference(EXTERNAL);
val_1=analogRead(A0);
delay(40);
void loop()
{
val=0;
for (int i=0; i<6;i++) {
                        קרא 6 פעמים, ערך נוכחי מהחיישן //
val+=analogRead(A0);
delay (40);
                        // 40ms המתן זמן רענון של
}
val/=6;
                 חשב את הממוצע של הערך הנוכחי //
Serial.print("value=");
Serial.print(val);
                         // הדפס את הממוצע של הערך נוכחי
 Serial.print(" Difference=");
Serial.println(val-val_1); // הדפס את ההפרש בין הממוצע הנוכחי לממוצע
 val_1=val;
                          // 'הקודם' את הערך 'הנוכחי' לערך 'הקודם'
```

6. המידע המתקבל במוצא החיישן הוא מתח בתלות המרחק. אנחנו מעוניינים במרחק עצמו. היצרן נותן גם גרף ליניארי של המתח בתלות $\frac{1}{\text{המרחק}}$ (יחידות של 1/cm). אתגר..... כתוב תוכנית שתציג במוניטור את המרחק בס"מ.



7. הוסף את חיישן האולטרא סוני אל כרטיס הארדואינו כמשורטט: כתוב תוכנית שתציג במוניטור את ערכי המרחק (בס"מ) של שני החיישנים. האם יש התאמה?




- 8. להדק 13 בכרטיס מחובר LED . כתוב תוכנית שמדליקה את הלד בתלות המרחק המתקבל מהחיישנים.
- אם המרחק המתקבל מחיישן האולטרא סוני גדול מהמרחק המתקבל מחיישן ה IR , הלד יהבהב בקצב של 10HZ. אחרת, הלד יהבהב בקצב של 2HZ.
- 8. נתק את חיישן האולטרא סוני. חבר לכרטיס הארדואינו מנוע DC כמתואר בפעילות 9. סעיף.... כתוב תוכנית אשר תגרום למנוע להסתובב בתלות המרחק. כל עוד המרחק קטן מ 20 ס"מ המנוע מסתובב במהירות 200/255. אם המרחק גדול מ 20 ס"מ המנוע עוצר.
 - 10. כתוב תוכנית שתגרום למנוע להסתובב כך:
 - עבור מרחק קטן מ 10 ס"מ המנוע מסתובב בכיוון אחד במהירות 200/255.
 - עבור מרחק שבין 10 ס"מ עד ל 20 ס"מ המנוע עוצר. •
 - עבור מרחק גדול מ 20 ס"מ המנוע הופך כיוון ומסתובב במהירות 100/255.
- 11. כתוב תוכנית כך שמהירות המנוע תלויה במרחק. ככל שהמרחק גדול יותר המהירות גדולה יותר.... יותר.... ולהפך, ככל שהמרחק קטן יותר המהירות קטנה יותר....

פעילות 14 - BlueTooth ותקשורת טורית (ה UART


מבוא- מהי תקשורת טורית ו UART

כדי להעביר (לשדר) מידע מהמיקרו בקר להתקנים חיצוניים או כדי לקבל (לקלוט) מידע אל המיקרובקר ניתן להשתמש בשתי דרכים. דרך אחת היא <u>השיטה המקבילית</u>. בשיטה המקבילית לכל סיבית יש קו מידע פרטי משלו והמידע מועבר במקביל (יחד, בו זמנית). בשיטה זו עבור שידור/קליטה של BYTE נצטרך 8 קווי נתונים. בנוסף, אם מדובר בשידור וקליטה של נתונים, נצטרך 2 קווי בקרה נוספים, אשר יקבעו האם הנתונים משודר מהמיקרו מחשב אל ההתקן החיצוני, או להיפך. (ראה איור 1)



(אם המיקרו צריך "לדבר" עם כמה התקנים חיצוניים נצטרך להוסיף גם יקווי כתובת' לבחירת ההתקן...)

לשיטה המקבילית יש יתרון של ימהירות׳. אך היא ייקרה׳. לעומת זאת בתקשורת טורית יש קו נתונים אחד להעברת המידע. הבקר מעביר את המידע יבטור׳. כלומר, סיביות הנתונים מועברות האחת אחרי השניה, להעברת המידע. היתרון של השיטה הטורית הוא חיסכון בכסף ואפשרות נוחה להעברת נתונים למרחקים (Diversal Asynchronic Reciver) UART גדולים. בארדואינו קיים רכיב תקשורת טורי מובנה בשם UART יכול לשדר ולקלוט מידע בו זמנית.



: בתקשורת טורית ישנם 3 אופני עבודה


- חד כיווני (Simplex) שידור רק בכיוון אחד.
- חצי דו כיווני (Half-Duplex) בכל רגע נתון, רק צד אחד משדר והשני קולט ולהפך, זהו האופן הנפוץ ביותר.
 - דו כיווני מלא (Full-Duplex) כל צד במערכת התקשורת יכול לשדר ולקלוט בו זמנית.

כאמור, ה UART יכול לשדר ולקלוט מידע בו זמנית. כלומר, לעבוד ב UART כאמור,

במונח <u>יאסינכרוניי</u> (Asynchronic) מתכוונים לכך שהמשדר יכול לשדר בכל עת והמקלט חייב להיות מוכן תמיד לקבלת מידע מהמשדר. זאת ללא הודעה מוקדמת <u>וללא תלות ב ישעוןי.</u> בתקשורת אסינכרונית, מרווחי הזמן בין שידור התווים (יתוי יחשב כ- 8 סיביות מידע רצופות) אינם בהכרח זהים.

פרוטוקול התקשורת (הנוהל להעברת נתונים)

כאשר ה UART משדר יתוי , פרוטוקול התקשורת שה UART מבצע הוא כמוראה באיור הבא (איור 3):



שלב א - ה UART משדר START BIT -0) . START BIT התחלת שידור. הסבר: כאשר אין העברת מידע UART המצב בקו השידור הוא '1'. ברגע שה UART מתחיל לשדר, הוא מוריר את הקו ל '0'. הירידה מ '1' ל '0' מאפשרת למקלט להסתנכרן על התחלת השידור).

שלב בי - ה UART משדר את 8 סיביות המידע (הסיבית הראשונה היא סיבית ה-LSB).

(STOP BIT = 1) אחד או שניים. (UART משדר UART אחד או שניים.

לכל סיבית מוקצה יזמן סיביתי (BIT TIME) שהוא קבוע ומוסכם מראש. זמן הסיבית נקבע עייי ה לכל סיבית מוקצה יזמן סיביתי (Bits per second). הקצב (קצב העברת הסיביות בקו. כלומר, כמות הסיביות העוברות בקו בשנייה אחת. 115200 , 9600, 4800). הקצב ההעברה המקובל הוא 2400, 9600, 4800 , 9600, 4800 , 38400).

<u>: שאלה</u>

מהי כמות היתוויםי (BYTES) המקסימאלית שאפשר להעביר בדקה אחת בקו נתונים טורי, אם נתון ש

- (קצב ההעברה) Boud rate = 2400 [bit/sec]
 - היתוי הוא בן 8 סיביות
 - אחד STOP BIT קיים

<u>פיתרון :</u>

בקה בדקה =
$$\frac{2400[bit/\sec]}{1[start_bit] + 8[bit] + 1[stop_bit]} \times 60[\sec] = 14,400[BYTE]$$

כאמור, לאדואינו UNO יש רכיב UART מובנה בתוך המיקרובקר. הדק 0 של הארדואינו משמש כקו התקשורת הטורית לקליטה - RXD . והדק 1 משמש כקו התקשורת הטורית לשידור - TXD



לארדואינו יש חוצץ (bufer) של 64 בתים לאחסון המידע שנקלט בתקשורת הטורית.

הפונקציה ()Serial.available מחזירה את מספר התווים שנקלטו בחוצץ.

התוכנית שלהלן פותחת ערוץ תקשורת טורית עם המחשב . התוכנית ממתינה למידע טורי. אם המידע שהתקבל הוא 1, הלד שבהדק 13 יידלק . אם המידע שהתקבל הוא 0, הלד שבהדק 13 ייכבה . הארדואינו גם שולח הודעה מתאימה למחשב.

נו. בתוב את התוכנית ובצע upload לכרטיס הראדואינו.

```
int led;

void setup() {

pinMode (13,OUTPUT);

Serial.begin(9600); // 9600 bps מתח ערוץ תקשורת

provid loop() {

if (Serial.available() > 0) { // אם יש מידע בחוצץ // led | serial.read(); // led |

if (led=='1') { // led |

digitalWrite(13,1); // 13 |

belse if (led=='0') { // led |

else if (led=='0') { // serial.read(); // led |

else if (led=='0') { // serial.read(); // led |

provided |

provid
```

```
digitalWrite(13,0); // 13 כבה את הלד שבהדק


Serial.println("led off"); // שלח הודעה מתאימה למוניטור

}

}
```

פתח את המוניטור . בתחתית המוניטור (מימין) יש חלונות שאפשר לבחור את קצב התקשורת והאם יש שידור של יסוף שורה׳

וודא שקצב התקשורת הוא 9600 ואין שידור של יסוף שורהי



... שדר באמצעות המוניטור 1, ובדוק האם הלד נדלק.... שדר 0 ובדוק.....

שמור את התוכנית . בהמשך נזדקק לה שוב.!



BlueTooth

מטר) באופן (10 מטר) היא טכנולוגיה (חומרה + פרוטוקול תקשורת) היא טכנולוגיה (חומרה + פרוטוקול הקשורת) היא טכנולוגיה (1mW) בהספק שידור ($1 \mathrm{mW}$) .

טווח התדרים בהם ה Bluetooth משדר הוא 2.4 עד 2.4835 גייגה-הרץ.

מכיוון שמכשירים נוספים פועלים בטווח תדרים זה , פרוטוקול Bluetooth מחלק את הטווח ל 79 ערוצים בני 1 מגה-הרץ כל אחד, ומחליף ביניהם עד 1600 פעם בשנייה.

פרוטוקול ה Bluetooth יכול לחבר עד 8 מכשירים, המצויים בסמוך זה לזה, למעין יימיני-רשתיי . ברשת זו יש Bluetooth מכשיר אחד המהווה יאדוןי (Master) וכל השאר הם יעבדיםי (Slaves) המגיבים לשידורים המגיעים מהאדון. את הBluetooth המציאה החברה השוודית יאריקסוןי . השם Bluetooth ניתן לטכנולוגיה על שם המלך הוויקינגי של דנמרק מהמאה ה-10 הארלד בלאטאנד .(Harald Blatand) המלך האראלד איחד את השבטים השונים והמסוכסכים תחת שרביטו ומכאן בא הרעיון לתת את השם Blatand לטכנולוגיה המאגדת תחת שרביטה מכשירים שונים. Bluetooth תרגומו ייחזות הכההיי אבל בתרגום באנגלית זה שובש ל Bluetooth

הרכיב hc06



- הרכיב פועל ברמת מתח של 3.3v , אך הרכיב עובד היטב גם עם מיקרובקרים שפועלים ברמת מתח של 5v ללא צורך ברכיבים ימתווכים׳.
 - מותרלחבר ל Vcc מתח בערכים שבין 3.6v 6v מתח מעל Vcc מתח מעל יגרום נזק לרכיב.
 - צריכת זרם ממוצעת כ 30mA.

Slave, 9600 baud rate, N, 8, 1. Pincode 1234 של : של ברירת מחדל של

<u>: שפירושו</u>

- slave - הרכיב לא יכול ליזום התקשרות.

9600 baud rat - קצב שידור של 9600 סיביות בשניה.

STOP BIT (1) סיביות לשידור, (1) א סיבית זוגיות (1) סיביות לשידור, (1) א סיבית זוגיות (1) א סיבית (8)

1234 קוד ההתחברות הוא Pincode 1234


להגדרת הרכיב אחרת מברירת המחדל משתמשים בפקודות AT Command) או להגדרת הרכיב

2. כדי שנוכל להשתשמש במוניטור ובכרטיס הארדואינו להגדרת הרכיב hco6, נוודא שהUART של upload בקר הארואינו לא פעיל. כלומר, שהבקר לא מריץ תוכנית עם הוראות Serial . לשם כך נעשה לארדואינו לתוכנית שלא עושה כלום

void setup() { }

void loop() { }

3. להגדרת הרכיב hc06 , חבר את הרכיב לארדואינו כמשורטט :






כאשר מחברים מתח לרכיב, הלד מתחיל להבהב.

4. פתח את המוניטור . בפתיחת המוניטור, המחשב יוזם תקשורת עם הרכיב 6.4. שים לב: בתחתית המוניטור (מימין) יש חלונות באמצעותם אפשר לבחור את קצב התקשורת והאם יש שידור של יסוף שורה׳

וודא שקצב התקשורת הוא 9600 ואין שידור של יסוף שורהי




(AT Command) AT עם פקודות Bluetooth הגדרת רכיב ה

5. לבדיקה האם יש תקשורת, הקש: AT (כמוראה בתמונה)



6. למתן שם לרכיב, הקש: AT+NAME עם השם החדש לרכיב. לדוגמא:




7. לשינוי הקוד הקש: AT+PINxxxx קוד חדש) לדוגמא, על מנת לקבוע קוד חדש של: 4676



מספר טבעי בין 1 ל 8 שקובע את קצב השידור) . AT+BAUDn שידור יש להקיש לשינוי קצב השידור יש להקיש כדלקמן:

1200------1
2400------2
4800------3
9600------5
38400------6
57600------7


לדוגמא, עבור קצב תקשורת של 115200 יש להקיש: AT+BAUD8 (כמוראה בתמונה)



אם הגדרנו את הרכיב לקצב תקשורת של 115200 , חייבים לשנות גם את המוניטור לקצב תקשורת של 115200. כמוראה בתמונה.




9. כדי לחזור לקצב תקשורת של 9600, הקש AT+BAUD4



בסעיף 1 הדלקנו וכיבינו את הלד באמצעות המוניטור. במשימה הבאה, נדליק ונכבה את הלד באמצעות הסעיף 1 הדלקנו וכיבינו את הלד באמצעות הסמרטפון. התקשורת בין הסמרטפון והארדואינו תיעשה בתיווד רכיב ה

- 10. לכרטיס הארדואינו אונו יש מפתח תקשורת טורית (Serial Port) אחד בלבד !. לכן כאשר מבצעים upload מרטיס הארדואינו. יש לנתק את רכיב ה bluetooth מרטיס הארדואינו.
 - 11. טען את התוכנית מסעיף 1 . (בצע upload של התוכנית מסעיף 1
- 12. אחרי שהטענת התוכנית הסתיימה, חבר את רכיב ה Bluetooth אל הארדואינו כמוראה בתמונה.



שים לב: כאשר מחברים מתח לרכיב, הלד מתחיל להבהב.


- 13. הורד והתקן מחנות האפליקציות . אפליקצית Bluetooth Terminal (יש הרבה, הראשונה ברשימה מספיק טובה.....)
 - בסמרטפון ע״י לחיצה על הסמל Bluetooth בסמרטפון ע״י לחיצה על הסמל בסמרטפון יסרוק את הסביבה ויגלה בין היתר גם את רכיב ה Bluetooth שלך, עם השם שבחרת moti meir בסעיף 7 (בדוגמא שלי:
 - .8 בחר את הרכיב שלך. הסמרטפון יבקש שתזין את קוד ה-pin שבחרת והגדרת בסעיף
- 16. פתח את אפליקצית ה Bluetooth Terminal והתחבר לרכיב. הסמרטפון יכתוב הודעה שהוא מקושר לרכיב. בנוסף, הלד מפסיק להבהב. <u>הלד נשאר דלוק ברציפות</u> .
 - 17. שדר באמצעות האפלקציה שבסמרטפון את התו 1, ובדוק האם הלד (שעל הכרטיס הארדואינו) נדלק....

שדר 0 ובדוק....

שים לב: הארדואינו גם משדר הודעה מתאימה לסמרטפון .

18. התוכנית שלהלן משמיעה 2 צלילים בתלות הערך המתקבל מהסמרטפון. אם התו המתקבל מהסמרטפון הוא 2 , הארדואינו ישמיע צליל של 1000HZ . אם התו הוא 2 , הארדואינו ישמיע צליל של 2000HZ . של 2000HZ .

: הוסף לכרטיס הארדואינו רמקול להדק



נתק את רכיב ה bluetooth hc06 מהארדואינו.

טען (upload) את התוכנית אל הארדואינו.

```
int sound;
void setup() {
   pinMode (8,OUTPUT);
    Serial.begin(9600); // 9600 bps פתח ערוץ תקשורת
}
void loop() {
     int sound;
    if (Serial.available() > 0) { // אם יש מידע בחוצץ
         sound= Serial.read(); // sound קרא את המידע אל משתנה
        if (sound=='1') {
                            // אם המידע הוא 1
          tone(8,1000);
                            // 1000HZ השמע צליל של
          delay (100);
          Serial.println("sound=1000"); // sound=1000
         }
        else if (sound=='2') {
                             אחרת, אם המידע הוא 2 //
         tone(8,2000); // 2000HZ השמע צליל של
         delay(100);
```

```
Serial.println("sound=2000");
      }
  }
}
              .19 אל כרטיס הארדואינו (כמוראה בשרטוט של סעיף 18). חבר שוב את הרכיב hc06 אל כרטיס הארדואינו
              שדר ברצף אחד את: 1212121212 ובדוק....
                                                    שדר 1, שדר 0, בדוק את התגובה.
 20. התוכנית שלהלן משמיעה יאוקטבהי של צלילים. נתק את רכיב ה bluetooth hc06 מהארדואינו.
                                               טען (upload) את התוכנית אל הארדואינו.
     #define Do
                     בכל מקום בתוכנית Do הקומפיילר ימיר זאת במספר 262 //
     #define Re
                     בכל מקום בתוכנית Re הקומפיילר ימיר זאת במספר 294 //
     #define Me
                     בכל מקום בתוכנית Me הקומפיילר ימיר זאת במספר 330 // 330
     #define Fa
                     349
                          כנייל //
     #define Sol
                     392
     #define La
                     440
     #define Se
                     494
     #define Do2
                     523
     void setup() {
       Serial.begin(9600);
       pinMode(8,OUTPUT); // קבע את הדק 8 כהדק מוצא
     }
     int key;
     void loop() {
      if (Serial.available() > 0) {
       key=Serial.read();
       switch (key) {
       case '1': tone(8,Do); delay (400); break; // Do הוצא להדק 8 את התדר
       case '2': tone(8,Re); delay (400); break; // Re הוצא להדק
       case '3': tone(8,Me); delay (400); break; // Me הוצא להדק 8 את התדר
       case '4': tone(8,Fa); delay (400); break;
       case '5': tone(8,Sol); delay (400); break;
       case '6': tone(8,La); delay (400); break;
       case '7': tone(8,Se); delay (400); break;
       case '8': tone(8,Do2); delay (400); break;
       default : noTone(8); // 8 הפסק את התדר בהדק
```

```
}
}
}
```

21. חבר שוב את הרכיב hc06 אל כרטיס הארדואינו


. שדר ספרות בין 1 ל8 בדוק את התגובה.

שדר ברצף אחד את: 12345678 ובדוק....

אם ברצונך לנגן, כדאי להוריד אפליקציה כדוגמת: Bluetoth spp pro שמכילה לוח מקשים.

22. התוכנית שלהלן מציגה על גבי תצוגת הסמרטפון את רמת המתח המתקבלת מפוטנציומטר שמחובר למבוא האנלוגי AO .

. חבר את הפוטנציומטר כמשורטט



23. <u>נתק</u>את רכיב ה bluetooth hc06 מהארדואינו.

את התוכנית אל הארדואינו (upload) 24.

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);  // 9600 bps מתח ערוץ תקשורת
}
void loop() {
    int num=analogRead(A0);
    float volt=(5*((float)num/1023));
        Serial.print ("digital=");
        Serial.print(num);
        Serial.print (" Volt=");
        Serial.print(volt);
        Serial.println (" v");
```

```
delay(250);
}
```

- . חבר שוב את הרכיב hc06 אל כרטיס הארדואינו ובדוק .25
- כמוראה בשרטוט SFR05 מהארדואינו והוסף את חיישן מהארדואינו bluetooth hc06 מהארדואינו של סעיף 1 בפעילות \cdot . של סעיף 1 בפעילות \cdot .
- 27. טען את התוכנית של סעיף 1 בפעילות 9 . **חבר שוב את הרכיב hc06 אל כרטיס הארדואינו**. בדוק שהמרחק מוצג ע"ג הסמרטפון.

תם ולא נשלם....