

اسم المادة: اتصالات 2

تجمع طلبة كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية - جامعة القدس المفتوحة

acadeclub.com

وُجد هذا الموقع لتسهيل تعلمنا نحن طلبة كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية وغيرها من خلال توفير وتجميع كتب وملخصات وأسئلة سنوات سابقة للمواد الخاصة بالكلية, بالإضافة لمجموعات خاصة بتواصل الطلاب لكافة المواد:

للوصول للموقع مباشرة اضغط فنا

وفقكم الله في دراستكم وأعانكم عليها ولا تنسوا فلسطين من الدعاء

تلخيص الوحدة الأولى

مقدمة ومفاهيم أساسية في الاتصالات الرقمية

مفهوم نظم الاتصالات:

التطور التاريخي: بداية الثمانينات وبعد التطور الكبير في أنظمة الالكترونيات ظهرت تكنولوجيا جديدة تعتمد على نقل المعلومة باستخدام أنظمة رقمية. حيث اعتمد هذا النظام بشكل أساسي على مبدأ التلغراف القديم حيث كان يتم تركيب المعلومات على شكل نبضات قصيرة أو طويلة ويقوم المستقبل بتلقي هذا الإشارات وتحويلها إلى حروف وأرقام حسب كود متفق عليه ، من هذا المنطق بدأت سلسله كبيرة من التطورات على هذا النظام لكي تلبي حاجات الإنسان وساعد هذا التطور في ظهور انظمة جديدة مثل نظام الشبكات الذكية والأجهزة الالكترونية الدقيقة والتطور في مكوناتها مما ساعد في تخفيض تكلفة أنظمة الاتصالات و وصولها بكل يسر وبفضل هذا التطور الهائل اصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة بفضل هذه التكنولوجيا بحيث يمكن سماع ومشاهدة أي خبر في أي مكان من العالم .

• يتكون العلم الحديث من عدة مواضيع أساسية أهمها:

أ- نظام الاتصال: الذي يقسم الى:

أقسام نظام الاتصال الرئيسية.

المرسل :مصدر المعلومة

المستقبل: الجهة التي ستصل اليها المعلومة سواء كانت آلة أو إنسان.

قناة الاتصال: هي الوسط الذي ستمر به المعلومة خلال انتقالها بين المرسل والمستقبل.

- ب- إشارة المعلومات: وتقسم الى نوعين: إشارة معلومات تماثلية وإشارة معلومات رقمية، حاليا يفضل استخدام الاشارات الرقمية كومنها الأفضل من ناحية المعالجة.
 - ت- تعديل الاشارة (modulation) هو تكيف إشارة المعلومات وتغير شكلها باستخدام إشارة اخرى تسمى الحامل تسهل عملية نقل اشارة المعلومات بحيث تتمكن من قطع المسافة بين المرسل والمستقبل خلال قناة الاتصال.

ويعتمد نوع التعديل بشكل أساسي على نوع الإشارة سواء كانت تماثلية أو رقمية .

- تعريف الاتصالات الرقمية:

هي أنظمة الاتصال التي تعمل حسب النظام الثنائي.

يمتاز هذا النوع من الاتصالات بجودته العالية ودقة نقل المعلومات فيه مقارنة بنظام الاتصالات التماثلية . حيث أن التعامل مع النظام الثنائي يقلل من تأثير الاشارة بالضجيج الناجم عن الإشارات غير المرغوب بها التي تتواجد في الطبيعة نتيجة العوامل المختلفة . وذلك لان الإشارات في النظام الثنائي تحسب عند استشعار النبضة أو عدم استشعارها بدون التركيز على الإضافات الحاصلة على الإشارة نتيجة الضجيج تقاس جودة الاتصال في الاتصالات الرقمية بنسبة تسمى بمعدل حدوث الخطأ Rate المتعارف يرمز له اختصارا ب BERوهي النسبة ما بين كمية البيانات التي

حصل بهل خطأ عند الاستقبال مقارنة مع كمية البيانات المرسلة وكما كانت هذه النسبة أقل كما كانت جودة نظام الاتصال أعلى.

ما الفرق بين الاتصالات التماثلية والرقمية:

الإشارات الالكترونية بشكل عام هي عبارة عن كميات تتغير بتغير الزمن -quantities time) varying).

الاتصالات الرقمية: هي الانظمة التي يكون فيها قيم الاشارة المرسلة او المستقبلة على شكل موجات تماثلية من امثلتها اشارات الراديو، والتلفزيون التماثلي. كانت الاتصالات التماثلية من اولى الطلاق التي استعملت في أنظمة الاتصالات الحديثة والبث.

الاتصالات الرقمية: عي أنظمة الاتصالات التي تتعامل بمبدأ الاشارات الرقمية وهي 0او 1 وتتصف بجودتها العالية حيث ان نسبة الضجيج فيها صغيرة ومن امثلتها التلفزيون الرقمي، اتصالات الأقمار الصناعية، معلومات الحاسوب. ويتم انشاء الاشارات الرقمية عن طريق تقطيع الإشارات التماثلية الى أجزاء كل جزء يمثل مجموعة من 1,0.

• مزايا وعيوب الاتصالات الرقمية:

- ١- إمكانية إعادة توليد الإشارة.
- ٢- إمكانية استخدام أنظمة الترميز للتحكم في الخطأ(Error Control Coding).
- ٣- إمكانية استخدام أنظمة التشفير لضمان سرية البيانات و عدم القدرة على فهمها إلا ممن يملك مفتاح التشفير
- ٤- إمكانية الضغط و التخزين حيث يتيح تشكيل البيانات بصورتها الرياضية تخزين
 هذه البيانات في صورة بيانات رقمية في ذاكرة الحاسوب .
- ٥- يتيح التكامل ما بين جهاز الارسال والاستقبال في الاتصالات الرقمية الحصول علة فوائد كثيرة ويحسن من جودة البيانات المستقبلة .
- ٦- يتميز نظام الاتصال الرقمي بالنشاط والقوة التي تجعل الاتصال مؤسساً ومصانا
 كوحدة متكاملة عالية الجودة .
 - ٧- تتميز الشبكة الرقمية يقدر عال من الذكاء حيث يمكن ان يصمم النظام الرقمي لكي يراقب تغير وضع القناة .
- Λ تتميز الشبكة الرقمية بالمرونة حيث تخضع النظم الرقمية عادة للتحكم من جانب برامج الحاسوب مما يسمح بتحقيق قدر عال من جودة الاستخدام .
- 9- يتميز نظام الاتصال الرقمي بالشمول حيث يسمح النظام الرقمي بنقل البيانات في شكل نصوص وصوت وصورة ورسم بقدرة عال من الدقة .

عبوب الاتصالات الرقمية:

- 1- تتطلب عرض حزمة ترددية أوسع من الانظمة التماثلية (مثلاً: المكالمة الهاتفية التماثلية الواحد تتطلب 4KHz بينما تتطلب المكالمة الهاتفية الرقمية الواحدة 6Kb/s).
 - ٢- يحتاج الى نظام تزامن (Synchronization) للتنسيق ما بين المرسل والمستقبل .

- ٣- يحتاج إلى تحويل الإشارات التماثلية الرقمية قبل إرسالها عبر النظام الرقمي حيث ان
 أغلب مصادر توليد الاشارة هي مصادر تماثلية .
 - عدم المواءمة مع الأنظمة التماثلية الموجودة .

- المعوقات والعوامل التي تؤثر في جودة الاتصال الرقمي:

1- الضجيج Noise هو مجموعة الإشارات الغير مرغوب فيها تؤثر سلبا على استقبال الإشارة المرسلة.

الضجيج و مصادرة في الأجهزة الالكترونية:

أ- الضجيج الحراري Thermal Noise: يظهر في المقاومات بمفهومها العريض اذ تخضع الالكترونيات في ناقل إلى حركات عشوائية وهي تنتج تغيرا في الجهد على طرفي الناقل، وتولد هذه الظاهرة جهدا عشوائيا ايضا يدعى جهد الضجيج.

تتناسب فيه الفعالية طردا مع الجذر التربيعي لحزمة التمرير المعتبرة ومع المقاومة الكهربائية للناقل ومع الحرارة.

ويعد الضجيج الابيض احد نماذج الضجيج الاكثر شيوعا ، ويتميز بكثافة طيفية للاستطاعة ثابتة ضمن حزمة الترددات المعنية (الضجيج المؤذي).

- ب- الضجيج الطلقيshot Noise: هو ضجيج ابيض ولة توزيع بواسون يظهر في منابع التيار الالكتروني (ديودات وترانزيستورات وصمامات) اذ يختلف عدد الالكترونات والثقوب التي تشارك في نقل بصورة عشوائية بالرغم من ان القيمة الوسطية لهذا العدد ثابتة وتتعلق بالمادة وبالتيار المار وينتج من ذلك تغير عشوائي في التيار تتناسب قيمة الفعالة طردا مع الجذر التربيعي للتيار المار في الناقل.
 - ت- الضجيج الارتعاشي Flicker Noise: ضجيج وردي وله توزيع بواسوان، يظهر في الترانزيستورات والصمامات حيث يكون لبعض المركبات الالكترونية من اصناف النواقل ارتباط طيفي في الترددات المنخفضة يتناسب عكسيا مع التردد ويعود سببه الى ظواهر سطحية ويتعلق بالتكنولجبا المستخدمة.

وتجدر الاشارات الى وجود انواع اخرى اقل أهمية مثل ضجيج التفرق في الصمامات المتعددة المساري وضجيج التوليد والاتحاد والضجيج الدفقي في إنصاف النواقل.

وتقسم مصادر الضجيج الى نوعين:

الضجيج الخارجى الناجم عن مصادر إشعاع طبيعية ،والضجيج الداخلى االذي تولده مكونات تجهيزات الاستقبال أما المساهمات الناجمة عن مصادر إرسال أخرى غير مرغوبة فبطلق عليها تداخلات.

٢- الاضمحلال: الاضمحلال او الخفوت واسع النطاق تسببه عدة عوامل منها ضياع الانتشار (Iosses Propagation) ،ضياع الهوائي (Antenna losses) وضياع المرشح (Filter losses). أن متوسط الإشارة المستقبلة يتناقص بشكل لو غارتمي مع المسافة (بين المرسل والمستقبل) والعامل اللو غارتمي

(factor)أو كسب المسار الأسي (Path gain exponent)ويعتمد على وسط الانتشار وعلى وسط الانتشار وعلى البيئة بين المرسل والمستقبل.

٣- التشويه Distortion: التشويه هو تغير الشكل الأصلي او سمة أخرى للإشارة وبالأخص تغير شكل الموجة الإشارة البيانات الرقمية مثل اشارة سمعية تمثيل صوتا او إشارة فيديو تمثيل صورا في جهاز الكتروني او قناة اتصال التشويه هو ظاهرة فيزيائية غير مر غوب فيها كونها تؤثر سلبا على جودة وكفاءة الاتصال وبالتالي يسعى المصممون الى القضاء علية او التقليل منه ولا تعتبر إضافة الضجيج او أي اشارات خارجية اخرى تشويها على الرغم من ان تأثيرات التسوية الكمي تدري احيانا كضجيج يسمى مقياس الجودة الذي يعكس كا من الضجيج والتسوية هو نسبة الإشارة الى الضجيج التشويه .

أنواع التسوية:

- 1- تسوية السعة Amplitude distortion: هو تسويه في النظام أو احد الانظمة الفرعية عندما لا تكون الاشارة الخارجة من النظام تتبع دالة خطية لاتساع الاشارة الداخلة للنظام في ظل ظروف محددة.
- ٢- التشوية التوافقي Harmonic distortion: هو التسوية الذي يضيف ترددات الصوتية .
 اضافية تكون على شكل مضاعفات عدد صحيح من ترددات الموجة الصوتية .
- تشوية استجابة التردد Frequency responde distortion: استجابة التردد غير المسطحة هي شكل من اشكال التشويه الذي يحدث عندما يتم تضخيم مختلفة بمقادير مختلفة ف مرشح.
 - ٤- تشويه الطور Phase Distortion: يحدث هذا الشكل من التشويه في الغالب بسبب التفاعل الكهربائي. لايتم تضخيم جميع مكونات اشارة الدخل في نفس درجة الازاحة في الطور وبالتالي تكون بعض أجزاء الاشارة الخارجة من النظام غير متزامنة مع بقية الاجزاء.
 - التداخل بين الرموز (ISI) شكلا من اشكال التشويه عندما يتداخل فيها رمز واحد مع الرمز اللاحقة الرمز (ISI) شكلا من اشكال التشويه عندما يتداخل فيها رمز واحد مع الرمز اللاحقة بسبب وصول اكثر من نسخة من الاشارة في اوقات زمنية مختلفة نتيجة سلوك عدة مسارات تختلف في طولها. هذه ظاهرة غير مرغوب فيها حيث أن الرمز السابقة يتم جمعها مع الاشارة الاصلية نتيجة وصولها في نفس الوقت مما يجعل الاتصال اقل جودة ويؤدي انتشار النبضة الى ما بعد الفاصل الزمني الى ما بعد الفاصل الزمني المخصص لها الى التداخل مع النبضات المجاورة .

ان حدوث ظاهرة ISI في نظام يحدث أخطاء في جهاز تحديد حالة النبضة ان كانت 0,1 في جهاز الارسال للتخلص من هذه الظاهرة يتم تصميم مرشحات الارسال والاستقبال بهدف التقليل الى أدنى حد من آثار ISI ومن ارسال البيانات الرقمية الى وجهتها واستقبالها بأقل معدل خطأ ممكن.

قنوات الاتصال:

يشير مصطلح قناة الاتصال (Communication Channel) الى وسط النقل الفيزيائي لكل قناة سعة لنقل المعلومات وتقاس هذه السعة بعرض نطاق القناة باستخدام وحدة البت في الثانية .

يمكن نمذجة قناة الاتصال من خلال حساب المعاملات الفيزيائية التي تؤثر على الاشارة المنقولة عبرها بحسب نظرية المعلومات فإن أبسط نموذج لقناة الاتصال هو قناة الاتصال عديمة الذاكرة (Memory-less). في هذه القناة وفي أي لحظة زمنية فإن خرج القناة لايربط الا بدخلها فقط.

تتكون نماذج قنوات الاتصال اما نماذج مستمرة بالنسبة للزمن Continuous-Time) عمليا تصنف النماذج ذات القنوات المستمرة مع الزمن الاشارات التماثلية أما ذات النماذج المتقطعة فتستخدم لوصف الاشارات الرقمية .

نماذج القناة الرقمية:

في نموذج القناة الرقمية يجري نمذجة الرسالة على شكل اشارة رقمية بحسب احد بروتوكولات الاتصالات يجب أن يشتمل النموذج محددات قياس الاداء كمعدل النقل ومعدل الخطأ والتأخير وتأرجح التأخير وغيرها .

من الامثلة عن نماذج القناة الرقمية:

- القناة الثنائية المتناظرة (Binary Symmetric Channel BSC)، وهي قناة متقطعة عديمة الذاكرة مع قيمة محددة الاحتمال الخطأ .
 - القناة الثنائية ذات الضجيج الرشقي (Binary Burst-Noise Channel)، وهي قناة متقطعة ذات ذاكرة .
 - قناة المحو الثنائية (BEC) هي قناة متقطعة مع احتمال محدد لخطأ البت.
 - قناة التفا

وت العشوائي (Arbitrarily Varying Channel aVC)، وهي قناة متقطعة ذات حالة ولوك متغيران بشكل عشوائي .

نماذج القناة التماثلية

في نموذج القناة التماثلية يتم نمذجة الرسالة كإشارة تماثلية . قد يكون النوذج خطياً أو غير خطي ،مستمراً أو متقطعا زمنياً عديم الذكر أو بذكرة كما يغطي نموذج القناة التماثلية نطاق الترددات الخاص بالقناة ، فقد يكون النموذج لقناة النطاق الاساسي (Baseband) أو لقناة عريضة الحزمة (Broadband). أو لنطاق حزمة التمرير (Passband).

من أهم النماذج الخاصة بالقناة التماثلية:

بحسب نظرية المعلومات ، فإن معدل النقل في قناة الاتصال يتبع بشكل مباشر لنسبة الاشارة الى الضجيج تؤثر بشكل مباشر على جودة النقل في القناة ان حساب معاملات جودة الخدمة (QoS)الخاصة بنظام الاتصالات كزمن التأخير ومعدل الانتاجية تساعد في قياس أداء القناة.

نماذج الضجيج:

- 1- نموذج القناة ذات الذجيج الجمعي الأبيض الجاوسي(AWGN) و هو نموذج لقناة خطية مستمرة زمنيا عديمة الذاكرة .
 - ٢- نموذج الضجيج الطوري.
 - نماذج التدخل الراديوي مثل نموذج التداخل مع القناة المجاورة Interference CO-channcl نماذج التدخل بين الرموز -Inter) symbol interference
- نماذج التشوة (Distortion)، ويشمل نماذج تشوه الاشارة أثناء عبورها للقناة وأيضا نماذج التشوه البيني (inter-Modulation Distortion)
 - نماذج الاستجابة الترددية وتشمل نماذج التضعيف (Attenuation).
- نماذج الانتشار (Propagation Model)، مثل نموذج أثر دزبلر ونموذج تخميد رايلي (Rayleigh fading).

نظرية شانون للمعلومات:

يكون لدى نظام اتصالات حد أقصى لمعدل المعلومات) ويعرف بسعة القناة إذا كان معدل نقل المعلومات Rأقل من وأن نقل البيانات في حالة وجود ضجيج يمكن أن يحدث على نحو اعتباطي مع احتمالات خطأ صغيرة باستعمال تقنيات التشفير الذكية . يتعين على المشفر العمل على كتل أطول من بيانات الإشارة للحصول على احتمال خطأ منخفضة . وهذا يستلزم تأخيرات زمنية أطول و متطلبات حسابية أعلى .

نظرية شانون - هارتلي:

تتصل معادلة شانون – هارتلى بالسعة القصوى (معدل بتات الإرسال) التي يمكن الحصول عليها عبر قناة معينة ذات خصائص ضجيج وعرض حزمة معين .

تعطى السعة القصوى بالنسبة عن طريق

C= B.log2(1+s/n)

- (c): تعني السعة القصوى للقناة مقاسة بالبت في الثانية وبالاخرى تسمى حد سعة شانون للقناة المعطاة.
 - (B): هي عرض الحزمة الترددي للقناة بالهيرتز.
 - (S): هي قدرة الإشارة بالواط
 - (N): هي قدرة الضجيج وتقاس بالواط أيضاً

يعرف حد سعة شانون للقناة المعطاة وهي سعة الإرسال الأساسية القصوى التي يمكن تحقيقيها عبر قناة معطاة أي مجموعة من أي مخطط تشفير أو إرسال أو فك تشفير .

تحدد نسبة الإشارة بالنسبة للضجيج (SNR) مقدار المعلومات التي يمكننا ضغطها في كل رمز مرسل وزيادة نسبة الاشارة بالنسبة للضجيج هي دالة لجودة الاشارة وقوة الاشارة وخصائص القناة

وتقاس عند الواجهة الأمية للمستقبل.

تشير نظرية شانون-هارتلي إلى أن الإرسال الذي يقترب من السعة القصوى للقناة مع تقنيات تشفير متقدمة كافية ممكن الحدوث مع نسبة أخطاء صغيرة على نحو اعتباطي ويمكن للمرء أن يفكر بديهيا أنة بالنسبة لاي نظام اتصالات كما زاد معدل المعلومات سيزداد عدد الأخطاء في الثانية الواحدة أيضاً.

وتعتمد معادلة شانون على مفهومين هامين:

انه من حيث المبدأ يمكن إجراء مقايضة بين نسبة الاشارة بالنسبة للضجيج (SNR) وعرض الحزمة أن سعة المعلومات تعتمد على كل من نسبة الاشارة بالنسبة للضجيج (SNR)وعرض الحزمة.

تلخيص الوحدة الثانية

التعديل النبضي

الإشارات الرقمية:

أخذ العينات (sampling)هي عملية تحويل الاشارة المتصلة إلى مجموعة من القيم الأخوذة من الاشارة التماثلية التماثلية الاصلية على فترات زمنية متقطعة كأن تختزل عدد القيم اللانهائية التي تتكون منها الاشارة التماثلية الى عدد محدود من القيم . تعتمد الاتصالات الرقمية بشكل أساسي على عملية أخذ العينات وذلك لتوفير حجم النطاق وتمكن معالجة كل إشارة على حدة .

نظرية العينات:

لتكن (S(t) إشارة متصلة يراد أخذ عيناتها وبفرض أن أخذ العينات يتم بقياس قيمة الاشارة المتصلة عند كل فترة زمنية Tبالثواني والتي تدعى فترة أخذ العينات Sampling period Ts حينئذ تكون الاشارة مأخوذة العينة [i] معطاة بالعلاقة

S[i] = s(iTs), i=0,1,2.....

الإشارات الرقمية:

ويكون معدل أخ العينات (Sampling rate (fs معرفا بأنة عدد العينات المأخوذة في الثانية الواحدة 1/T ويقاس بالهيرتز Hz أو عينة في الثانية .

ويجب أن تكون معدل أخذ العينات لا يقل عن ضعف تردد اشارة المعلومات fs>= 2f /fs=2f

تردد نايكوست: هو الحد الأدنى لمعدل اخذ العينات .

مثال: لنفرض اننا بصدد ارسال الاشارة التماثلية من الواضح أن هذة الاشارة تحتوي على تردد واحد هة 10Hz. أي ان معدل أخذ العينات يجب ان لايقل عن ضعف هذا الرقم أي:

Fs = 2f = 2*10 = 20sample / sec

أي ان فترة أخذ العينات تكون بحدها الاعلى Ts = 1/fs = 1/20 = 0.05 sec

• تأثير عملية اخذ العينات على التردد:

بما أن الطيف للإشارة المنفصلة دوري الفترة fs(بمعنى أن fs(f+fs)=fs ما يعادل تواتر أخذ العينات وكل ما نحتاج إلى النظر فية هه fs(f) في وسط الفترة fs(fs) ما أخذ العينات وكل ما نحتاج إلى النظر فية هه fs(f) في وسط الفترة fs(fs) ما يعادة بناء fs(fs) ما يعاد بناء fs(fs)

إذا تحقق الشرط بأن f/2 > fmax ، فان النسخ الدوري S(f) الموجودة ضمن منظومة f/2 > fmax تكون منفصلة ويمكن استرجاعها بسهولة بواسطة مرشح ترددات منخفضة . أم إذا لم يتحقق الشرط fs/2 > fmax منفصلة عن باقي الشرط fs/2 > fmax النسخ الدورية وبالتالي لا يمكن الحصول عليها بدون تداخلات .

• المحور التماثلي الرقمي Analog-to-digital converter(ADC)

هو عبارة عن وحدة الكترونية تقوم بتحويل الإشارات الكهربية التماثلية الى رقمية حيث يكون هذا الخرج الرقمي ثنائي القيمة (قيمة عليا يمثل برقم 1 ، وقيمة صغرى يمثل برقم 0) يعمل هذا الجهاز على مبدأ اخذ عينات من الإشارة التماثلية وتكميمها من ثم اعتبارها أرقاما لنظام العشري تمثل السعة للإشارة التماثلية ومن ثم تحويلها إلى النظام الثنائي . ومن الأمثلة على هذا المحور: المحول العداد والمحول المتلاحق .

المحول العداد: هو عبارة عن محول يستخدم المحول الرقمي التماثلي DAC في تغذية الخلفية كما يحتوي على عداد تصاعدي حيث ان حجم العداد بنفس حجم المبدل الرقمي التماثلي DAC يعمل العداد ما دام جهد Vin اصغر من جهد الخرج لمبدل رقمي تماثلي DACوبتالي يستمر بالعد و عندما يصبح اكبر من قيمة خرج المبدل الرقمي التماثلي DAC يكون خرج المقارن صفر ويبقى الخرج الرقمي ثابت

احد سلبيات هذا النوع هو وجود في بنيته مما يؤدي الى وجود زمن تبديل طويل نسبيا حيث ان العداد تصاعدي فعند قيم معينة يجيب التصفير .

المحول المتلاحق: هو محول يحتوي على محول رقمي تماثلي DAC في تغذية الخلفية كما يحتوي أيضا على عداد تصاعدي وتنازلي ولا يعود هذا العداد لصفر أبدا احد سلبياته انه لا يستطيع العمل عند حدوث تغيرات حديثة في الإشارة لأنه سيحتاج إلى زمن تبديل أطول ويصبح غير فعال عندما تكون الإشارات ذات تغيرات سريعة (أي الإشارات ذات التغيرات البطيئة (أي الإشارات ذات التردد العالي) ، وبالتالي هو فعال عند الإشارات ذات التغيرات البطيئة (أي الإشارات ذات التردد المنخفض).

• مفهوم التكميم Ouantization:

عملية التكميم في عملية تعين قيم المدخلات من مجموعة كبيرة (غالبا ما تكون مجموعة مستمرة) الي قيم الاخراج في مجموعه اصغر (يمكن حسابها) عمليات التقريب والاقتطاع هي امثلة نموذجية من عمليات التكميم ويعتبر التكميم من اهم الوسائل التي تلعب دورا هاما في نظم الاتصالات الرقمية كونها المدخل الاول لعملية تمثيل الاشارات التماثلية في صرتها الرقمية ويشار الى الفرق بين قيم المدخلات وقيمتة الكمية بالخطأ الكمي ويسمى الجهاز او الدالة الخوارزمية التي تقوم بعملية التكميم المكمم كيفية اجراء التكميم .

كيفية إجراء التكميم:

يتم اخذ وتكميم العينات من موجه الجيب Sine wave لتعديل إشاراتها الى اشارة رقمية وتأخذ العينات بتقطيع الإشارة على أزمنة قصيرة جدا ومنتظمة وتظهر على هيئة نقاط على المحور السيني ومع كل عينة تأخذ إحدى القيم المتغيرة (التي تمثلها النقاط الموزعة على المحور السيني) بناء على خوارزمية معينة وهذا ما يؤدي لتقطيع الإشارة الداخلية بشكل كامل (المنطقة المظللة)

ويمكن فيما بعد معالجة هذه القيم الرقمية او تحويلها بواسطة معالج إشارات رقمي DSP خاص المعالج إشارات عمومي كما يمكن مضاعفة عدة دفقات من الإشارات النبضية المعدلة الى تدفقات بيانات مجمعة اكبر حجما وذلك بصفة عامة لنقل عدة تدفقات من خلال رابط مادي (فيزيائي واحد).

• الخطأ الناجم عن التكميم:

خطأ التكميم هو خطأ ناتج عن محاولة تميل اشارة تناظرية مستمرة من خلال بيانات رقمية منفصلة . وتنشأ المشكلة عندما تقع القيمة التناظرية التي يتم اخذ عينات منها بين خطوتين رقميتين وعندما يحدث ذلك يجب ان تمثل القيمة التناظرية باقرب قيمة رقمية مما يؤد يالى خطأ طفيف جدا وبعبارة اخرى فئن الفرق الموجي النتاظري المستمر والتمثيل الرقمي على شكل درج هو خطأ تكميم ويظهر خطأ التكميم كضوضاء عرضة النطاق يشار اليها بضوضاء التكميم لحساب كمية خطأ التكيم التي يمكن اعتبار ها مقبولة يجب الاخذ بعين الاعتبار نسبة الاشارة الاصلية الى نسبة خطأ التكميم (Signal to Quantization Error Ratio (SNQR) والتالي تعطى المعادلة : Δ^2 Signal to Quantization Error Ratio (SNQR) والتالي تعطى القيمة القصوى لسعة الإشارة الأصلية .

mmin القيمة الدنيا لسعة الإشارة الأصلية

ا هو عدد المستویات .

• طرق التكميم:

١. التكميم المنتظم (Uniform Quantization):

نفرض ان مجال تغير الاشارة المطلوب تكميمها هو من mmax إلى mmin يقسم هذا المجال إلى مجالات صغيرة عددها L تكون متساوية الطول

نأخذ عادة L = 2^R حيث R هو عدد البتات التي نحتاج إليها عند الترميز .

R = log2(L) = 3.32 log 10(L)

ففرضا اذا كان عدد البتات المستخدمة R=3 هذا يعني ان عدد المستويات المتوفرة هو L=8 وبالتالى عندنا 8خيارات من المستويات الرقمية هي ,000

001,010,011,100,101,110,111 وبالتالي فلإن أي قيمة من الاشارة الاصلية تقع مثلاً في المستوى الخامس تأخذ الكود الرقمي 100 في عملية استعادة الاشارة الاصلية في المستقبل، يتم فرز الكود الرقمي المستقبل الى عدد من البتات بناء على قيمة R

المستعملة في المرسل ويتم تحويل كل كود ثنائي الى قيمة العشرية وتحديد المستوى الذي كان يقع به بناء على نفس الخوارزمية التي تم استعمالها في المرسل.

٢. التكميم الغير منتظم (Non Uniform Quantization):

احيانا تكون القيم القصوى والدنيا لسعة الاشارة الاصلية متباينة الى حد كبير مما يسبب عدم قدرة المكمم المنتظم على إعطاء المستويات حقها في حال تم رفع السعة كثيرا . لهذا السبب يمكن استعمال مكمم فير منتظم يعمل على مبدأ تغير المسافة بين المستويات Δ بشكل غير خطى لضمان إعطاء كل مستوى حقه .

٣. التشفير Line Coding:

يتألف تشفير الخطوط من تمثيل الإشارة الرقمية التي يتعين نقلها ، بواسطة شكل موجة مناسب للخصائص المحددة للقناة المادية (وللمعدات المستقبلية). ويسمى نمط الجهد المستخدم لتمثيل البيانات الرقمية على وصلة الإرسال بترميز الخط.

• التعديل النبضى code Modulation:

۱- تعدیل اتساع النبضة Pulse Amplitude Modulation:

هي طريقة لترميز المعلومات في اشارة بتغير سعة النبضات. تتكون الإشارة المرجعية اللامعدلة من قطار مستمر من النبضات الثابة التردد والمدة والسعة. تتغير سعة النبضات (أثناء التعديل) للدلالة على معلومات المرمزة.

نعد ضرب سلسلة النبضات بالاشارة الأصلة تتغير سعة النبضة ليماشي مع شكل الاشارة الأصلية بعدها يتم إدخال هذه الاشارة على جهز sample&Hold الذي يقوم بأخذ أول قيمة سعوية من كل من النبضات وتثبيتها على باقي زمن النبضة لنحصل على نبضات مسطحة متوافقة مع سعات الاشارة الاصلية.

٢- تعديل عرض النبضة (Pulse Width Modulation(PWM):

تعديل عرض النبضة Pulse Width Modulation هي تقنية تسمح بالتحكم بقيمة تماثلية رقميا بمعنى انه من الممكن استخدامها كمبدل رقمي تماثلي بشكل مختلف الفكرة تكمن في التحكم بتردد النبضات Pulses في الدورة الواحدة بمعنى انة يتم التبديل بين التردد العالي والتردد المنخفض بسرعة معينة بحيث ان الناتج النهائي يكون قيما بينهم الاشارة الرقمية لها قيمتين كما هو معرف 1, 0 ففي حالة لو كان الجهد 12فولت مثلا 0 = 0فولت و 1=12 فولت بينما الاشارة التماثلية هي قيمة بين الصفر وال 12فولت

"- تعدیل مکان النبضة (Pulse Position Modulation(PPM)

في نظام PPM، يبقى اتساع وعرض النبضات ثابتا ولكن موضع كل نبضة يتنوع مع اتساع قيمة العينة التي يتم أخذها من اشارة التشكيل. ويتغير موضع النبضات حسب النبضات المرجعية.

ويمكن استخلاص نبضات PPMمن نبضات PWM بزيادة جهد التعديل فكلما زاد الجهد كلما انزاحت نبضة ال PPM اكثر حسب الاشارة المرجعية . ويقاس التغير في موقع نبضات PPM بمقدار بعد بداية بعد بداية الناتجة عن بداية النبضة المرجعية الأصلية .

• التعديل النبضى المكود التفاضلي DPCM:

مفهومة:

هو تشفير اشارة يستخدم نفس مبدأ PCMولكنه يضيف بعض الوظائف القائمة على التنبؤ بعينات الاشارة يمكن أن يكون الادخال اشارة تناظرية أو إشارة رقمية فإذا كان الادخال إشارة تناظرية مستمرة يجب أخذ العينات أو لا بحيث تكون إشارة الوقت النفصل هي المدخل الى نظام DPCM.

للحصول على اشارة DPCM نأخذ قيمتين متتالين من عينات الاشارة إذا كانت العينات تناظرية نقوم بعمل تكميم لهم قبل أن نحسب الفرق بين الأولى والثانية وبتطبيق العملية يتم القضاء على التكرار قصير الأمد (علاقة إيجابية للقيم القريبة)للإشارة.

المتنبئ:

يعمل DPCMعلى مبدأ الفرق بين العينات الفعلية والعينات المتوقعة . فإذا كان لدينا بالفعل عينات حقيقية يمكننا أن نكمم تلك العينات ونرمز ها بعد ذلك .

• تعدیل دلتا Delta Modulation:

مفهوم تعديل دلتا:

تعديل دلتا هو شكل من تقنية DPCM كما يسمى أحيانا بنظام DPCM ذو البت الواحدة 10-1) إذا فرضنا أن عدد بتات المكمم المستخدم هي ١٠ بتات (عدد المستويات 1024 مستوى) فإنه يجب أن نرسل 10 يتاتلتمثيل كل عينة من عينات الاشارة . وهذا يعتبر عدد كبير من البتات وبحاجة الى حزمة ترددية كبيرة ووقت ارسال طويل .

لكن اذا فترضنا ان كل عينة تختلف عن العينة السابقة بفرق مستوى واحد فقط(في اغلب الحالات) فإننا وبعد تحديد العينة الاولى نحتاج فقط الى الاشارة ان العينة التالية هي فقط اعلى بمستوى او اقل بمستوى من العينة السابقة ، وعلية تنخفض حاجة التمثيل من 10بتات الى بت واحد فقط بحيث تشير البت 1 الى أن مستوى العينة الحالية اعلى من مستوى البت السابقة، ويشير البت 0 الى أن العينة التالية أقل من مستوى البت الحالية وبهذا نحتاج الى ان نرسل 0 و 1 بدلا من إرسال بتات مما سيخفض من حجم البيانات المرسلة بنسبة 0.1.

أهم الخصائص الواجب توافرها للحصول على تعديل دلتا جيد:

- 1- اخذ عينات كثيرة لضمان الاستفادة الكاملة من ارتباط الاشارة.
- ٢- تصميم المكمم ببساطة وبدون تعقيدا (كأن يكون المكمم خيطا فقط).
 - ٣- تسلسل الادخال fsهو اعلى بكثير من معدل نيكويست .
 - ٤- جودة اشارة معتدلة.
 - ٥- تصميم المعدل (المرسل) ومزيل التعديل (المساقبل) بسيط.

- **٦-** أن يكون المستقبل يعمل على نظام الدرج في تحديد توزيع البيانات الواردة على المستويات .
 - ٧- حجم الخطوة (△) صغير جدا .
 - ٨- إمكانية تعديل معدل ارسال البتات من قبل المستخدم.

• تعديل دلتا المهايئ Adaptive Delta Modulation:

ذكرنا من سلبيات الـ DMاعتماده الكبير على حجم خطوة، مما يؤثر علة جودة الموجة المرسلة . احيانا هناك حاجة الى خطوة كبيرة الحجم في حالات الانحدار الحاد و هناك حاجة الى خطوات اصغر حيث كانت الاشارة تحتوي على انحدار صغير . مما يسبب ضياع بعض التفاصيل الدقيقة في هذه العملية . لذلك سيكون من الافضل اذا منا نستطيع السيطرة على تعديل الخطوة وفقا لمتطلباتنا من أجل الحصول على نتائج الموجة . هذا هو مفهوم تعديل دلتا المهايئ.

• الإرسال متعدد الإشارات:

هي طريقة يتم من خلالها دمج مجموعة من الإشارات الرقمية او التناظرية معا لإرسالها عبر قناة إرسال مشتركة بهدف الاستفادة من القناة الترددية المحدودة السعة ونتيجة للطلب التزايد على حجز الترددات حيث يمكن ان تتم عدة اتصالات عن طريق قناة واحدة.

الإرسال المضاعف الزمني Time Division Multiplexind(TDM):

تعدد الارسال بتقسيم الزمن (TDM) هو تقنية رقمية تستخدم وقت الفراغ ما بين العينات عند تحويل الاشارة التماثلية الى متقطعة وذلك لارسال عينات من قنوات اخرى على نفس التردد. يستخدم لهذه العملية جهز تزامن دقيق نظرا للسرعة المطلوبة كون العينات تكون بالعادة عدة ملاين في الثانية الواحدة.

الإرسال المضاعف الترددي Frequency Division Multiplexing(FDM):

إن تعدد الارسال بتقسيم التردد هو طبيعته تكنولوجيا تماثلية . ويحقق هذا النظام الجمع بين عدة إشارات في وسيط واحد بارسال الاشارات في عدة نطاقات ترددية متميزة بحيث لا تتداخل فيما بينها ومن أكثر التطبيقات شيوعا في مجال البث التافزيوني المباشر والبث الاذاعي والتافزيوني التقليدي من المحطات الارضية أو المتنقلة أو محطات الساتالايت أو التلفزيون ذو الكابل . كابل واحد فقط يصل الى منطقة سكنية للعميل ولكن مزود الخدمة يمكن إرسال قنوات تلفزيونية متعددة أو إشارات في وقت واخد عبر هذا الكابل لجميع المشتركين دون تدخل . يجب أن تستجيب أجهزة الاستقبال للتردد المناسب (القناة) للوصول الى الاشارة المطلوبة .

تلخيص الوحدة الثالثة المرشحات الرقمية

محول فورية المتقطع Discrete Fourier Transform

هي عملية تحويل تمكننا تحويل إشارة متقطعة في فضاء الزمن إلى إشارة في قضاء الترددات وهي شبية ومستقاة من تحويل فورية الذي يقوم بتحويل إشارة من فضاء الزمن time وهي شبية ومستقاة من تحويل فورية الذي يقوم بتحويل إشارة من فضاء الزمن (المتغير هو الزمن) إلى فضاء الترددات Frequency domain (المتغير هو التردد). نظريا يكون لدينا دالة متصلة نقوم بتحويلها عن طريق تحويل فورية أو تحويل فورية العكسي لكن في الواقع كثرا ما تعرضنا مشاكل لا يكون لدينا فيها دالة متصلة بل مجموعة قياسات أي أنه بدل أن تكون لدينا دالة متصلة تكون لدينا مجموعة نقاط هي عبارة على قيمة الدالة في أزمة معينة .

لحساب القيمة Xn نحتاج أو نستعمل كل قيم

تحويل فوري المتقطع العكسي (الذي يقوم بتحويل الاشارة الترددات اللي فضاء الزمن) وصيغتها الرياضية كالأتي:

: Fast Fourier Transform محول فورييه السريع

تحويل فوريه السريع (Fast Fourier Transformation) هي خوارزمية تمكن من حساب قيمة تحويل فورييه المتقطع بسرعة تعود سرعة هذه الخوارزمية الى أنها لا تقوم بحساب الاجزاء التي يساوي مجموعها صفرا في تحويل فورييه المتقطع.

في محول فوربيه السريع، يتم تقسيم كل فوربية المتقطع الى قسمين ومن ثم تقسيم كل قسم جديد من نواتج محول فوربيه المتقطع الجديد فورية لها هو 8 فيتم تقسيمها الى قسمين كل قسم طولة 4،ومن ثم يتم تقسيم جديد الى قسمين جديدين طول كل واحد منهم هو 2.

: Z- transform محول زي

تحويل زي هو مؤثر رياضي يحول إشارة متقطعة ، أي متتالية من الاعداد الحقيقية أو المركبة يحولها الى الاشارة في مجال التردد المركب .

إذا أعطينا متسلسلة خطية X[n] ، نستطيع أن نعرف محول-ز بالشكل الاتي :

 $X(Z) = x[0]Z_0 + x[1]Z_1 + x[2]Z_2 + \dots$

نستنتج أن محول Z هو عبارة عم متسلسلات قدرة مضروبة بعامل (Z-1)

إن محول Z هو عبارة عن عامل إزاحة يقوم بإزاحة متسلسة بعد مناسب من فترات المعاينة .

حیث Xهو عدد صحیح

و Zهو عدد مرکب ما:

حيث Aهو مقدار العدد Zو \emptyset هو طوره بالراديان

مرشج استجابة النبضة غير المحددة (IIR عبر المحددة (Infinite Impulse Response Filter (IIR)

المرشح الرقمي digital filterهو النظير المتقطع للمرشح التماثلي حيث يتم استعماله في العديد من المجالات التي يحتاج لترشريح مثل استخراج اشارة معينة من اشارة أخرى أو الحد من الضجيج أو ما شابه ذلك من التطبيقات.

يمكن تقسيم المرشحات علة عدة اسس الا أن أشهر تقسيم يقوم على التمييز بين استجابة المرشح بالتصنيف الى مرشحات ذات استجابة محدودة وfilter esponse filter أو اختصار IIR ومرشحات ذات استجابة غير محددة infinite response filter أو اختصار الاستجابة النبضية اللانهائية هي خاصية تتطبق على العديد من الأنظمة الخطية الثابتة الزمن .

*هناك نوعان أساسيان من الانظمة المنفصلة التي يستخدم فيها محول - حوهما:

١- نظام الاستجابة النبضية المحدودة FiniteImpulse Response)FIR) ويوصف من خلال المعادلة يمثل هذا النظام ردة الفعل المحدودة لمدخل (Impulse)، ويوصف من خلال المعادلة الاتية:

 $Y[n] = a_0u(n) + a_1u(n-1) + \dots + a_ru(n-r)$

تلاحظ عدم وجود عوامل تتعلق بY[n] في الجانب الايمن الناتج هنا يتضاءل باتجاه الصفر إذا استخدمنا كمية من العينات .

وهذا النظام مستقر وغير متكرر (Non-recursive)أي أن الناتج يعتمد فقط على قيم الاشارة الداخلة الحالية ولا يعتمد على السابقة .

يمكن أن تكون مرشحات FIRمنفصلة أو رقمية أو تناظرية.

يحتوي مرشح FIR على عدد من الخصائص المفيدة التي تجعله أحيانا أفضل من مرشح الاستجابة النبضى غير المحدود IIR

العيب الرئيسي لمرشحات FIRهو أن هناك حاجة ألى طاقة حسابية أكبر بكثيؤ في المعالج مقارنة بمرشح IIR

• ممیزات مرشحات FIR

- 1- لا تطلب أي تغذية راجعة . هذا يعني أن أخطاء التقريب لا تتفاهم بالتكرار حيث أن التغذية الراجعة تعني ان الخطأ سيتم اعادته الى المدخل وبالتالي فإن نفس الخطأ النسبي سيحدث في كل حساب . هذا أيضا يجعل التنفيذ أبسط .
- ٢- هي مستقرة بطبيعتها حيث أن الناتج هو مجموع عدد محدود مضاعفات محدودة لقيم الإدخال
 - ٣- يمكن بسهولة أن تصمم لتكون مرحلة خطية عن طريق جعل معمل التسلسل متماثل
 هذه الخاصية مرغوبة أحيانا للتطبيقات الحسابية للطور ، مثل اتصالات البيانات .
 - هناك عدة طرق شائعة مستخدمة لإيجاد استجابة ترددية مثل تصميم النافذة أو طريقة أخذ عينات التردد وغيرها .
 - وتوفر حزم البرامج مثل MATLABبيئة مناسبة لتطبيق هذه الطرق المختلفة .
 - 7- نظام الاستجابة النبضية اللامحدودة IIR (infinite Impulse Response) عمثل هذا النظام ردة الفعل اللانهائية للاشارة الداخلة ،و هو نظام متكرر (recursive) وهذا يعني أن الناتج يعتمد على قيم حالية وسابقة أي أن هناك عوامل Y[n] في الجانب الايمن من المعادلة ،

ويوصف كما يلي : $Y[n] = u[n] + \alpha y[n-1]$ حيث إن (u) هي المدخل للنظام .

النظام يكون مستقرا مستقرا مستقرا مستقرا مستقرا جزئيا وفي حالة $\alpha < 1$ فإن النظام يكون مستقر عبر مستقر .

من الناحية العملية ، فإن الاستجابة النبضية ، حتى في أنظمة IIR تقترب عادة من الصفر ويمكن إهمالها بعد نقطة معينة لكن النظم الفيزيائي التي تثير استجابة IIR أوFIR غير متشابهة وهنا تكمن أهمية التميز.

على سبيل المثال ، من ناحية أخرى فإن مرشحات الوقت المنفصل (عادة المرشحات الرقمية)

هى مرشحات FIRبالضرورة

• بنیة مرشح IIR

تمت دراسة المعادلات المتعلقة بالمرشحات الالكترونية التناظرية (IIR) على نطاق واسع وتحسينها لخصائص الاتساع والتطور الخاص بها .

بما انه يمكن وصف وظائف مرشح التصفية المستمرة في مجال Laplace، فإنه يمكن التعامل مع مرشحات الزمن المنفصل او تمثيل المعادلات الخاصة بها في المجال Z من خلال استخدام بعض التقنيات الرياضية مثل التحويل المتغير، أو الثبات غير النبضي أو طريقة مطابقة Pole – Zero.

وبالتالي يمكن أن تستند مرشحات IIR الرقمية الى حلول معروفة للمرشحات التناظرية مثل مرشح Elliptic .

في معالجة الإشارات، يكون مرشح الاستجابة النبضية (FIR) هو المرشح الذي تكون الاستجابة النبضية (أو الاستجابة لاي مدخلات طول محددة) ذات مدة محددة، لانها تستقر إلى الصفر في وقت محدد هذا على النقيض من مرشحات استجابة الاندفاع غير المحدود (IIR) والتي قد يكون لها ردود فعل داخلية وقد تستمر في الاستجابة الى أجل غير مسمى (عادة ما يكون متحللة).