



تمرین دوم

درس مقدمهای بر پردازش سیگنالهای پزشکی

نویسنده: حمیدرضا ابوئی

شماره دانشجویی: ۹۷۳۳۰۰۲

استاد:

دکتر مرادی

تدریسیار:

زهرا دیانی


ABR
$$n(t) = n_s(t) + n_n(t)$$
 $R_{sn} = 0$
 $\sigma_{n_2}^2 \text{ Var}(n_s(t))$
 $\sigma_{s_1}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_2}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_1}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_2}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_1}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_2}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_1}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_2}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_1}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_2}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_1}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_2}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_1}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_2}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_1}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_2}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_1}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$
 $\sigma_{s_2}^2 = \sqrt{n_s(t)} + \sqrt{n_s(t)}$

Subject:


$$SNR = O_s^c$$
 $M = K$
 $M = K^2$

Date:

برای حذف شیفت فاز، از روش زیر که در filtfilt نیز استفاده می شود استفاده می کنیم:




در مرحله اول، پس از نوشتن تابع Grand_Averaging، بدین صورت عمل می کنیم که از indd و indd ، نقاط ابتدایی تحریکها را استخراج را استخراج می کنیم. سپس با توجه به فرکانس نمونه برداری که ۲۵۰ است، پنجرههای زمانی بین -۵۰ تا ۵۰۰ میلی ثانیه را استخراج می کنیم و با هم جمع می کنیم که تصویر بعدی (erp novel, erp target) که novel در اینجا تحریکات نامنظم و target تحریکات منظم است.




حال همان تابع قبلی را کمی گسترش میدهیم تا خروجیهای دیگر مورد نیاز را از آن به دست آوریم. یعنی میانگینهای زوج و فرد هر کدام از واکنشهای تحریکات منظم و نامنظم. یک ورودی به این تابع اضافه شده است که نمایان گر تعداد sweep هاییاست که قصد داریم میانگین آن تعداد sweep را به دست آوریم. برای مثال در صورتی که تمام gweepها را بدهیم، تمام gweep های زوج و تمام sweep های فرد، میانگین گیری میشوند. حال برای بررسی صحت آن، میانگین این دو میانگین، باید با سیگنال میانگین گیری شده توسط کل gweepها یکسان باشد. بنابراین، در مثال بالا ملاحظه میفرمایید که این اتفاق در دو نمودار novel sweeps , Mean of target sweeps

قابل ذکر است که این sweep ها، از ۱۵ تا ۲۰۰ میلی ثانیه بررسی شده اند.




در شکل بالا، میانگینهای sweep ها و تفاوت آنها نمایش داده شده است. در شکل زیر، میزان SNR در طی تعداد sweep های مورد استفاده محاسبه شده است.




حال به سراغ طراحی فیلترهای پایین گذر و بالا گذر میرویم. از دستور designfilt و دادن مشخصاف فیلترهای مورد نیاز، دو نوع فیلتر مطرح شده طراحی شده اند.


ابتدا به سراغ فیلتر FIR می رویم:

یاسخ فرکانسی فیلتر پایین گذر به صورت زیر می باشد:





برای فیلتر بالاگذر نیز از فیلتر با پاسخ فرکانسی زیر استفاده شده است:






میانگینهای زوج و فرد target به صورت زیر خواهند بود:








حال براى اطمينان از صحت اعمال فيلتر، معادل فركانسي معدل target را رسم ميكنيم:





حال دقیقا همین مطالب را برای فیلتر $^{\gamma}$ $^{\gamma}$ بررسی می کنیم:














حال برای ایجاد یک عامل برای مقایسه این سه حالت، روش پیشنهادی این است که در هر روش (بدون فیلتر، با فیلتر FIR و با فیلتر IIR) مقدار SNR تمام esweepهای اندازه گیری شده را با هم جمع میزنیم مقادیر به دست امده عبارتند از :

Normal: 513.065

FIR: 612.9223

IIR: 624.4382

با توجه به این که در کل، فیلتر IIR مقادیر SNR بزرگتری را به ما میدهد بنابراین نتیجه می گیریم که فیلنر IIR، مناسب تر است.

با تشكر.