



تمرین شماره دو

روش های آدرس دهی کار با پورت های ورودی و خروجی

درس میکروپروسسور

نویسنده: حمیدرضا ابوئی

شماره دانشجویی: ۹۷۳۳۰۰۲

استاد:

دكتر الماس گنج

تدریسیار:

علی سروشی

زمستان ۱۴۰۰

۱ -دو رقم سمت راست شماره دانشجویی خود که در مبنا ۱۰ است را در نظر بگیرید با ۱۰ (۳۹) جمع BCD کنید و بیت های رجیستر وضعیت (status register) را مشخص کنید. سه رقم آخر شماره دانشجویی: ۰۲

ابتدا اعداد را به فرمت باینری تبدیل می کنیم:

39 => 0011 1001 2 => <u>0000 0010</u> 0011 1011

اما در حالت BCD در صورتی که رقمی بیشتر از ۹ باشد باید آن را با ۶ جمع کرد:

بنابراین از بین تمام flag ها فقط H روشن می شود.

```
;
; AssemblerApplication2.asm
;
; Created: 3/9/2022 9:46:22 PM
; Author : Hamidreza
;
; Replace with your application code start:

LDI R16,$39
LDI R17,$02
MOV R18,R17
ADD R18,R16
LDI R19,6
ADD R18,R19
```

Status Register IT HSVNZC

۲ -برنامه داخل حلقه چند بار تکرار میشود؟(صحت پاسخ را با ATMEL STUDIO نشان دهید) . برای تحلیل این سوال ابتدا روند این برنامه را بررسی می کنیم تا ببینیم برای محلسبه تعداد دفعات باید چه محاسباتی انجام دهیم.

پس از مقداردهی 0x10 و 250 به رجیسترهای R17 و R17 ،به سراغ قسمت اول میرویم. در این قسمت هر بار R17 افزایش می یابد تا به عدد \cdot برسد (پرچم z روشن شود) سپس به قسمت دوم میرویم. در این قسمت مقدار R16 کاهش می یابد و حلقه به سراغ قسمت قبل می رود تا از ابتدا R17 شروع به افزایش کند تا به R17 برسد و سپس سرریز کند و z مجددا یک شود.

با این روند، تعداد حلقهها را محاسبه می کنیم:

قسمت اول حلقه اول: مقدار اوليه 250 = R17 مقدار ثانويه R17 = 0 تعداد حلقه: 6

تسمت دوم: R17 = R16 = 0 و R17 مجددا از \cdot تا \cdot بعدی می شمرد: ۲۵۶

قسمت سوم: R16 = 0x0E و...

بنابراین جمع تعداد دفعات برابر است با:

6 + 15*256 = 3846

برای محاسبه و تست این عدد، برنامه زیر نوشته شد که یک شمارنده ۱۶ بیتی برای این منظور اختصاص داده شده:

start:

LDI R16,0X10

LDI R17,250

CLR R18

CLR R19

CLR R2

LOOP:

INC R18

BRNE ifs

INC R19

ifs:

INC R17

BRNE LOOP

DEC R16

BRNE LOOP

JMP start

پس از تست یک دور کامل این برنامه، نتیجه زیر حاصل شد:

R18 0x06

R19 0x0F

که برابر است با عدد 3846=0x0F06

۳ - پرچمهای (Flags) رجیستر وضعیت (Status Register) را پس از اجرای هر خط از برنا مه زیر با ذکر علت مشخص کنید)پرچمهای تحت تاثیر هر دستور، در دیتاشیت مشخص شده اند. ()صحت جواب خود را با Atmel Studioنشان دهید).

#	ASM	R16	R17	R18	R19	Status Flags
0	initialization	0b11111111	0b11111111	0b00010000	0b01110000	
1	COM R16	0b00000000				Z=1,c=1
2	NEG R16	0b00000000				Z=1,c=0
3	SUB R16,R17	0b00000001				H=1,C=1
4	ADD R16,R17	0b00000000				C=1,H=1,Z=1
5	ADD R19,R18				0b10000000	N=1,V=1

۱ - دستور COM عملیات complement یا مکمل ۱ را اعمال می کند. بنابراین تمام بیتها قرینه می شوند. به دلیل \cdot شدن نتیجه نهایی پرچم z روشن می شود همچنین در توضیحات دستورات آمده که این دستور، پرچم z روشن می شود همچنین در توضیحات دستورات آمده که این دستور، پرچم z روشن می شود همچنین در توضیحات دستورات آمده که این دستور، پرچم z روشن می شود همچنین در توضیحات دستورات آمده که این دستور، پرچم z روشن می شود همچنین در توضیحات دستورات آمده که این دستور، پرچم z

۲ – دستور NEG مکمل دو می گیرد و مکمل ۲ عدد صفر است. C فقط در صورتی \cdot می شود که محتویات رجیستر \cdot شود یعنی دقیقا در همین حالت که داریم بررسی می کنیم.

۳ – دستور SUB تفریق بدون کری است R16-R17 را داخل R16 میریزد. در هنگام مکمل ۲ کردن R17، هم کری و هم Half carry ایجاد میشود بنابراین این دو فلگ روشن میشوند.

ا با ff جمع می شود و هم کری تولید می شود هم Half carry و هم نتیجه نهایی برابر صفر می شود.

0 – با روشن شدن آخرین رقم 08، نشان داده میشود که این مقدار این رجیستر منفی است. بنابراین پرچم 0 روشن میشود. همچنین به دلیل 02 این رقم (کری از رقم قبلی به این رقم) پرچم 03 روشن میشود.

۴-در ATMEL STUDIO برنامه ای بنویسید که حاصل جمع زیر را در آدرسهای H ۱۰۰ بعد حافظه کنید و از حافظه فلش SRAM به بعد حافظه فلش ذخیره کنید و از حافظه فلش بخوانید:

CA30+FADA

start:

CLR R5

LDI ZL,0X60

CLR ZH

LPM R0,Z+

LPM R1,Z+

LPM R2,Z+

LPM R3,Z+

ADC R1,R3

ADC R0,R2

ADC R4,R5

LDI ZH,0X01

LDI ZL,0X00


ST Z+,R1

ST Z+,R0

ST Z+,R4


rjmp start

```
.ORG 0x0030
.DB $CA,$30
.DB $FA,$DA
```



۵ -برنامه ای بنویسید که ابتدا خانه های ۲۰۰ H تا ۲۶۴ H حافظه SRAM را با اعداد ۱ تا ۱۰۰ پر کند)باحلقه.) سپس محتویات این ۱۰۰ سلول را به آدرس ۴۰۰ Hبه بعد SRAM منتقل کند)باحلقه.)

```
start:
       CLR R16
       LDI ZL,0X00
       LDI ZH,0X02
       LDI R17,100
LOOP:
    INC R16
       ST Z+,R16
       CP R16,R17
       BRNE LOOP
       LDI YH,0X02
       CLR YL
       LDI ZH,0X04
       CLR ZL
L00P2:
       LD R16,Y+
       ST Z+,R16
       CP R16,R17
       BRNE LOOP2
       rjmp start
```



 9 -برنامه ای بنویسید که اعداد ۸ بیتی 10 ۱۰,۱۱,۱۳,۱۵,۲۰,۷۲,۱۳۴,۱۳۵,۲۰۰,۲۵۵ را در آدرس های 10 الکه این 10 SRAM قرار بدهد. سپس آنهایی که زوج هستند را به فرم مکمل ۲ آنها تبدیل کند و به ترتیب در آدر س 10 به بعد حافظه 10 SRAM قرار دهد و از آنهایی که فرد هستند یک واحد کم کرده و به ترتیب در آدر س 10 به بعد حافظه 10 SRAM قرار دهد.

```
start:
```

```
LDI R16, HIGH(RAMEND)
OUT SPH, R16
LDI R16, LOW(RAMEND)
OUT SPL, R16
LDI ZH,0X00
LDI ZL,0X60
LDI R16,10
ST Z+,R16
LDI R16,11
ST Z+,R16
LDI R16,13
ST Z+,R16
LDI R16,15
ST Z+,R16
LDI R16,20
ST Z+,R16
LDI R16,72
ST Z+,R16
LDI R16,134
ST Z+,R16
LDI R16,135
ST Z+,R16
LDI R16,200
ST Z+,R16
LDI R16,255
ST Z+,R16
LDI ZL,0X60
CLR ZH
```

LDI R17,10


```
CLR R18
    LDI YL,0X00
                 ;EVEN
    LDI YH,0X01
    LDI XL,0X20
                  ;ODD
    LDI XH,0X01
LOOP:
    INC R18
    LD R16,Z+
    MOV R19, R16
    LSR R19
    BRCS ODD
    BRCC EVEN
EVEN:
    NEG R16
    ST Y+, R16
    CP R18, R17
    BRNE LOOP
    rjmp start
ODD:
    DEC R16
    ST X+,R16
  CP R18,R17
    BRNE LOOP
    rjmp start
Memory 4


    Address: 0x0060,data


Memory: prog FLASH
```



T-FLAG) بنویسید که بیت ۶ ورودی پورت A را در بیت B پورت خروجی B بنویسد. B بنویسد که بیت ۶ ورودی فعال شود. B بنویسد که بیت ۹ ورودی فعال شود.









 $^{\Lambda}$ -برنامه ای بنویسید که دائما مقدار ورودی پورت C را معکوس و با C جمع کند و در خانه ای با آدرسی به مقدار ورودی پورت B در C دخیره کند

```
LDI R16,0X00
OUT DDRB,R16
OUT DDRC,R16
COM R16
OUT PORTB,R16;PULLUP
OUT PORTC,R16;PULLUP
Start:
IN R16,PINC
COM R16
LDI R17,5
ADD R16,R17
IN R18,PINB
CLR ZL
ADD ZL,R18
ST Z,R16
rjmp start
```





 9 -برنامه ای بنویسید که دائما اگر بیت 9 ورودی پورت 2 صفر بود ورودی پورت 2 را مکمل 2 کند و با ورودی پورت 2 جمع کند و حاصل را در پورت 2 را نشان دهد در غیر اینصورت اگر یک بود ورودی پورت 2 را از ورودی پورت 2 کم کند و حاصل را در پورت 2 را نشان دهد.)امتیازی)

```
LDI R16,0B10111111
```

OUT DDRA,R16

COM R16

OUT PORTA, R16

LDI R16,0X00

LDI R17,0XFF

OUT DDRB,R16
OUT PORTB,R17

OUT DDRC, R16

OUT PORTC, R17

NEG R19 ADD R19,R20 OUT PORTD,R19 jmp start

SECOND:

SUB R20,R19 OUT PORTD,R20 jmp start

