## آزمایش ۳: منابع پالس ساعت و کنترل توان

هدف آزمایش: آشنایی با منابع تأمین پالس ساعت در STM32F429، آشنایی با واحد ضربکننده و مقسم فرکانس

## 🕮 مدت زمان آزمایش: ۴ ساعت

## بخش اول، PLL

در میکروکنترلرهای ۸۰۵۱، فرکانس کریستال میکروکنترلر بر ۱۲ تقسیم شده و به CPU و سایر قسمتها وارد می شود اما وارد می شود، در میکروکنترلرهای AVR پالس ساعت بدون مقسم به CPU و سایر قسمتها وارد می شود اما در میکروکنترلرهای ARM این امکان وجود دارد که ضریبی از پالس ساعت وارد شده به میکروکنترلر به CPU و سایر قسمتها داده شود. به دلیل این که بخشهای فرکانس بالای مدار در داخل میکروکنترلر قرار خواهند گرفت، موجب بهبود سازگاری الکترومغناطیسی(EMC) خواهد شد.

یا مراجعه به راهنمای مرجع STM32F429، با واحد RCC) Reset and Clock Control) آشنا شده و رجیسترهای آن را بررسی کنید (فصل ۶).


 $\mathbf{PLL}$  وجود STM32F429 در میکروکنترلر چیست؟ چند واحد PLL در خانواده PLL وجود دارد و کاربرد هر کدام چیست؟

در میکروکنترلرهای STM32F429 امکان استفاده از چند منبع پالس ساعت برای تأمین کلاک CPU و سایر قسمتهای جانبی (کلاک سیستم) وجود دارد. این منابع شامل اسیلاتور خارجی (HSE)، PLL1 و اسیلاتور RC داخلی (HSI) است. همچنین ورودی خود PLL1 میتواند از اسیلاتور خارجی یا اسیلاتور داخلی تأمین گردد (شکل ۷).

علاوه بر پالس ساعت مربوط به کلاک سیستم، منابع پالس ساعت دیگری نیز در STM32F429 وجود دارد (RTC) و چند کاربرد دیگر مورد استفاده قرار (LSI و LSE) که برای راهاندازی واحد تاریخ و ساعت حقیقی (RTC) و چند کاربرد دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

۱۸

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phase locked loop



شکل ۷ – نمودار منابع کلاک در STM32F429ZIT

باید به این نکته توجه داشت که هنگام تغییر منبع پالس ساعت ورودی و عوض کردن تنظیمات PLL1، ابتدا باید آن را به صورت نرمافزاری از خط پالس ساعت قطع کرده، سپس آن را غیرفعال نمایید و پس از آن اقدام به هر تغییری در PLL1 کرد. انتخاب منبع پالس ساعت برای PLL1 به صورت نرمافزاری و از طریق رجیستر CFGR صورت می پذیرد.

**?** سوأل ۲: با بررسی رجیسترهای CR و CFRG در واحد RCC بررسی کنید که در حالت پیشفرض CPU با چه فرکانسی کار می کند و پالس ساعت آن چگونه تأمین می گردد.

تنظیمات PLL را می توان توسط برنامهای آماده در فایل system\_stm32f4xx.c و یا با استفاده از تنظیم رجیسترها در برنامه ی اصلی تغییر داد.

یا مطالعهی پیوست ۵ با روشهای دیباگ به کمک ST-Link آشنا شوید.

آزمایش ۱: ب.ب.ک. دو رجیستر CFGR و CFGR را در دیباگر نمایش داده و بررسی کنید CPU با چه فرکانسی در حال کار است. این پالس ساعت از کجا تأمین شده است؟ توجه داشته باشید که نرمافزار Keil با اجرای system\_stm324xx.c تنظیمات پالس ساعت را تغییر میدهد؛ بنابراین در حالت پیشفرض نخواهید بود.

توجه: حداکثر فرکانس کاری هسته میکروکنترلرهای STM32F429 طبق دادههای برگهی اطلاعاتی آن ۱۸۰ مگاهرتز ممکن است مگاهرتز است. توجه نمایید که پیکربندی میکروکنترلر برای فرکانس های بالاتر از ۱۸۰ مگاهرتز ممکن است موجب آسیب دیدن آن میشود.

تحقیق ۱: وظیفهی واحد CSS چیست و چگونه فعال می گردد؟

خروجی PLL1 برای وارد شدن به سایر قسمتهای جانبی میکروکنترلر بالا بوده و باید کاهش یابد. بدین منظور تقسیم کنندههای مجزایی برای بخشهای مختلف تعبیه شده است. تقسیم کننده مربوط به کلاک باسهای پرسرعت (APB2) و کمسرعت (APB1) نیز از طریق رجیستر CFGR قابل تنظیم هستند.

تحقیق ۲: در مورد نحوهی تأمین کلاک مربوط به بخش GPIO تحقیق کنید و بگویید لزوم مقداردهی APB به رجیستر RR در آزمایش ۲ چه بود؟

آزمایش ۲: ب.ب.ک. PLL میکروکنترلر را خاموش کنید و سپس برنامهای بنویسید که یک LED به صورت چشمکزن با فواصل حدود ۱ ثانیه روشن-خاموش شود. با فشردن کلید برد، PLL را به صورت نرمافزاری طوری تنظیم کنید که کلاک CPU بر روی ۴۰ مگاهرتز قرار گیرد که منبع آن اسیلاتور داخلی باشد. برنامهی خود را بر روی برد آموزشی پیاده کرده و نتیجه را گزارش نمایید.

## بخش دوم، SysTick Timer

یکی از پرکاربردترین توابع مورد استفاده در برنامهریزی میکروکنترلرها، توابع ایجاد تأخیر دقیق هستند. ایجاد تأخیر دقیق را میتوان به دو صورت انجام داد ۱- اجرای دستورات مشخص که تعداد کلاک لازم برای اجرای آنها مشخص است. این کار معمولاً باید به زبان سطح پایین اسمبلی نوشته شود و عموماً شامل چند دستور NOP میشود. برنامهنویسی ایجاد تأخیر معمولاً به دلیل بهینهسازیهایی که کامپایلر برروی کد نوشته شده انجام میدهد، به زبان C صورت نمی گیرد. ۲- استفاده از تایمرها و شمارندهها. عموماً میتوان تایمرها را طوری برنامهریزی کرد که به ازای هر کلاک به اندازه یک واحد شمارش کنند و از طریق تنظیم مقدار شمارشها، تأخیر دلخواه را ایجاد نمود. اما یکی از پرکاربردترین بخشهای جانبی هر میکروکنترلر تایمر آن است که مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از آن به عنوان واحد ایجاد کننده ی تأخیر مطلوب نیست. در میکروکنترلرهای سری SysTick بین منظور اضافه شده است. SysTick تایمر، یک تایمر ساده ۲۴ بیتی است که با هر بار صفر شدن میتوان تولید وقفه کند. کلاک تأمین کننده ی تایمر، یک تایمر ساده ۲۴ بیتی است که با هر بار صفر شدن میتوان تولید وقفه کند. کلاک تأمین کننده ی تایمر، یک تایمر ساده ۲۴ بیتی است که با هر بار صفر شدن میتوان تولید وقفه کند. کلاک تأمین کننده ی

این واحد مستقیماً از کلاک CPU (باس AHB) گرفته می شود و یا می توان از یک-هشتم این کلاک را مورد استفاده قرار داد.

آشنا شده و رجیسترهای آن را بررسی نمایید.

delay\_us ایجاد کرده و در آن سه تابع با نام delay.h ایجاد کرده و در آن سه تابع با نامهای delay\_us یک X آزمایش X: فایلی کتابخانهای با نام X را دریافت کرده و با استفاده از SysTick به ترتیب تأخیر delay\_ms بنویسید که مقدار ورودی X ایجاد کنند. سپس با استفاده از این توابع برنامهای بنویسید بر حسب میکروثانیه، میلی ثانیه و ثانیه به اندازه X ایجاد کنند. سپس با استفاده از این توابع برنامهای این واحد که یک موج X ایجاد کند. برای دستیابی به رجیسترهای این واحد از تعاریف جدول X استفاده کنید.

توجه: تابعی با نام SysTick\_Config در فایل core\_cm3.h در فایل SysTick\_Config برای برنامه ریزی واحد SysTick تعریف شده است. ورودی این تابع تعداد کلاک بین دو وقفه ایجادی توسط این واحد است. فراخوانی این تابع با مقدار دهی مناسب موجب فعال شدن دائمی این واحد همراه با تولید وقفه دائمی می شود. در صورت موفقیت در پیکربندی مناسب موجب فعال شدن دائمی این صورت مقدار یک برمی گرداند. در این آزمایش دانشجویان نسبت به نوشتن یک تابع شخصی مشابه اقدام نمایند و مجاز به استفاده از این تابع پیش تعریف شده نیستند.

SysTick جدول Y - (جیسترهای تایمر)

شرح	تعريف مورد استفاده
SysTick Control and Status Register	SysTick->CTRL
SysTick Reload Value Register	SysTick->LOAD
SysTick Current Value Register	SysTick->VAL
SysTick Calibration Register	SysTick->CALIB