### پیوست ۱: معرفی منابع

### الف) منابع شركت ST:


- 1. STM32F429xx datasheet (link)
- 2. STM32F429 reference manual (link)
- 3. Discovery kit with STM32F429ZI user manual (link)
- 4. STM Cortex-M4 programming manual (<u>link</u>)

### ب) کتابها و منابع جانبی:

- ۱. میکروکنترلرهای ۳۲ بیتی ARM، ویرایش دوم، رضا سپاسیار، انتشارات فدک ایستاتیس
- ۲. مرجع کاربردی میکروکنترلرهای ARM، س. سهرابی، به صورت نسخه ی الکترونیکی رایگان از سایت armkits.ir قابل دریافت است.
- ۳. معماری پردازشگر ARM، مصطفی پروین، به صورت نسخهی الکترونیکی و رایگان قابل دریافت است.
  - ۴. طراحی با میکروکنترلرهای STM32، حمید نجفی، مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
  - ۵. پروژههای عملی با میکروکنترلرهای AVR، علیرضا ملکی، حمزه نساجپور، انتشارات یاوریان
    - 4. كانال تلگرامى STM32: STM32: كانال تلگرامى
  - 7. http://www.iranmicro.ir/forum/
  - 8. http://www.keil.com/


## پیوست ۲: آموزش ایجاد یک پروژه جدید در Keil

ابتدا بعد از نصب برنامه آن را اجرا کنید.



شکل ۲۱

سپس برای ایجاد پروژهی جدید از طریق منوی Project گزینهی New µVision Project را انتخاب کنید.




شکل ۲۲

در پنجرهی باز شده نام مناسبی برای پروژهی خود انتخاب کرده و آن را در آدرس دلخواه از حافظهی رایانه ذخیره کنید. پیشنهاد می شود برای هر پروژه یک فولدر جدید باز کنید تا انبوه فایلهای تولید شده اشتباه نشوند. در مرحلهی بعد، پنجرهای باز شده و از شما می خواهد میکروکنترلر خود را انتخاب کنید. برای این کار زا شاخهی STMicroelectronics به ترتیب موارد زیر را انتخاب کنید:


STM32F4 series → STM32F429 → STM32F429ZI → STM32F429ZITx

سپس روی OK کلیک کنید.




شکل ۲۳

پس از آن پنجرهی Manage Run-Time Environment باز می شود که می توانید کتابخانه های مورد نیاز خود را به پروژه اضافه نمایید. در اینجا از قسمت Device، تیک مربوط به Startup را فعال کنید. سپس کلید Resolve را بزنید تا کتابخانه هایی که Startup از آن ها استفاده می کند نیز به پروژه اضافه شوند. نهایتاً کلید OK را بزنید.



شکل ۲۴

در مراحل بعدی مجدداً می توانید این پنجره را از محیط Keil باز کرده و کتابخانههای مورد نیاز را به پروژه بیفزایید.



شکل ۲۵

در صورتی که فایل از پیش آماده شدهای برای برنامه خود ندارید می توانید از طریق منوی file و گزینهی new آن File Extension, ... ذخیره کنید و سپس از طریق گزینهی ... File Extension, ... را به پروژه اضافه نمایید.



شکل ۲۶


برای تنظیمات مورد نیاز از منوی Flash گزینهی configure flash tools را انتخاب کرده و وارد تب Debug شوید و دیباگر خود را به ST-Link تغییر دهید.



شکل ۲۷


هم چنین در تب Target دقت کنید فرکانس کریستال وارد شده، با فرکانس کریستال روی برد یکسان باشد تا در مراحل دیباگ و برنامه ریزی مشکلی ایجاد نشود.

سپس وارد تب output شوید و تیک create hex file را بزنید. از این طریق فایل hex برنامه نوشته شده بعد از کامپایل، در اختیار شما قرار خواهد گرفت. از این فایل جهت پروگرم کردن میکرو با استفاده از سایر نرمافزارها می توان استفاده نمود. در صورتی که مستقیماً از داخل Keil جهت پروگرام کردن میکروکنترلر اقدام می نمایید، نیازی به اعمال این گزینه نخواهید داشت.




شکل ۲۸

بر روی OK کلیک کرده و تغییرات اعمال شده را ذخیره نمایید. برای کامپایل برنامه ی خود از منوی Project گزینه کلیک کرده و تغییرات اعمال اجرا گردد. گزینه build target را انتخاب کنید یا از کلید میان بر F7 استفاده کنید تا عملیات کامپایل اجرا گردد.



شکل ۲۹

خطاها و اخطارهای برنامه ی نوشته شده بعد از کامپایل در قسمت output window به همراه جزئیات نمایش داده خواهد شد. صفر بودن تعداد خطاهای برنامه برای برنامه ریزی تراشه ضروری است.



شکل ۳۰

## پیوست ۳: آموزش پروگرام کردن با استفاده از Flash Loader Demontrator

نرمافزار Flash Loader Demonstrator به منظور برنامهریزی میکرو کنترلرهای شرکت ST از طریق بوت لودر آنها از طریق C به منظور برنامه به زبان C نوشته شده و در دسترس عموم قرار دارد. در ادامه آموزش استفاده از آن آورده شده است.

جهت برنامهریزی میکروکنترلر، بایستی ابتدا پورت سریال رایانه را به میکروکنترلر متصل نمود. در اینجا به دلیل عدم وجود پورت سریال بر روی بسیاری از لپتاپها، از یک مبدل serial2usb استفاده میکنیم. این مبدل به منزلهی یک پورت COM مجازی بر روی سیستم عمل خواهد کرد. ابتدا درایور مربوط به این مبدل را بر روی سیستم خود نصب کنید. سپس کابل مبدل را به رایانهی خود وصل نمایید. پیغامی مانند شکل زیر ظاهر میشود که شماره پورت COM مجازی ایجاد شده را نشان میدهد (علاوه بر این، میتوانید شمارهی پورت را از قسمت Device Manager ویندوز نیز پیدا کنید).




شکل ۳۱

میکروکنترلر را در حالت اجرای برنامهی بوت لودر روشن کنید.

پورت USB بخش مبدل USB به سريال(USB2TTL) را به كامپيوتر متصل نمائيد .

اکنون نرمافزار Flash Loader Demonstrator را باز کنید. نمای اولیهی این برنامه در شکل زیر آورده شده است.


<sup>&#</sup>x27; در اینجا از آی سی مبدل PL2303TA استفاده شده است.



شکل ۳۲ – نرمافزار ۳۲ – نرمافزار

شمارهی پورت صحیح را وارد کرده و روی Next کلیک کنید.

در صورتی که مراحل قبلی به درستی انجام شوند با صفحه زیر مواجه خواهید شد که در آن ظرفیت حافظه Flash میکروکنترلر شناسایی شده است. در غیر این صورت مراحل قبلی را دوباره تکرار کنید.



شکل ۳۳

کلید Next را در این صفحه و صفحه بعدی فشار دهید تا به صفحه اصلی برنامه منتقل شوید.

مسیر فایل HEX مورد نظر را مطابق شکل زیر با فشردن کلید ... مشخص نمایید و برای بازبینی پروگرم صحیح میکروکنترلر تیک گزینه Verify after download را بزنید.



شکل ۳۴

کلید Next را فشار دهید تا عملیات انتقال فایل شروع شود. پس از چند ثانیه پیغام زیر نشان میدهد که عملیات به خوبی انجام شده است.



شکل ۳۵


## پیوست ۴: نحوهی برنامه نویسی STM32F4xx در Keil

برنامهنویسی میکروکنترلرهای سری Cortex بر اساس استانداردی انجام می شود که در قالب چند کتابخانه مشهور به CMSIS ارایه شده است. این استاندارد ابتدا توسط خود ARM ایجاد شده است و سپس توسط شرکتهای سازنده ی میکروکنترلر مبتنی بر هسته ARM توسعه و پشتیبانی یافته است. هدف از تولید این استاندارد، ساده سازی برنامه نویسی برای استفاده کنندگان و کاهش پیچیدگی برنامه ها و هزینه های تولید و همچنین قابلیت تبدیل سریع کدهای نوشته شده برای یک محصول جهت استفاده در سایر محصولات است. CMSIS به سه لایه تقسیم می شود:

(Core peripheral access layer (CPAL): این لایه در پایینترین سطح قرار دارد و جهت ارتباط با رجیسترهای هسته و دیباگ نمودن و NVIC تعبیه شده است. این لایه توسط خود شرکت ARM ارایه می گردد.

Middleware access layer (MAL): این لایه در حال حاضر در دست توسعه است.

Device peripheral access layer (DPAL): آدرس رجیسترهای سخت افزاری و سایر تعاریف در این لایه وجود دارند. این لایه را شرکت سازنده هر میکروکنترلر به طور مجزا ارایه میکند.



شکل ۳۶

ساختار نام فایلها در CMSIS به شکل زیر است که هنگام ایجاد پروژهی جدید، باید موارد مورد نیاز را به پروژه اضافه نمود.

core\_cm3.h, core\_cm3.c, <device>.h, system\_<device>.h, system\_<device>.c,

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cortex Microcontroller Software Interface Standard

که به طور خاص برای میکروکنترلر مورد استفاده در آزمایشگاه به جای <device> باید stm32f4xx قرار گیرد.

چگونه با رجیسترها کارکنیم؟ برنامهریزی رجیسترهای سختافزاری را میتوان با اضافه کردن کتابخانههای مربوط به لایهی DPAL انجام داد. اما در اینجا اینکار را بدون استفاده از این کتابخانههای اضافی انجام میدهیم. این کار را با یک مثال آموزش میدهیم. میخواهیم رجیستر x را که در بخش y قرار دارد مقداردهی 0x1F کنیم، به صورت زیر عمل میکنیم.

Y->X = 0x1F;

توجه کنید که در عبارت فوق y و x با حروف بزرگتر نوشته میشوند. نام رجیسترهای هر بخش در منوال میکروکنترلر آورده شده است. مثال: چهار پایه ی اول از پورت A را یک کنید:


GPIOA->BSRR = 0x0000000F;

از منظر برنامهنویسی، با توجه به نماد <- می توان فهمید که در عبارت فوق، GPIOA یک اشاره گر ۱ به یک ساختار ۲ است که BSRR یک متغیر تعریف شده در آن ساختار است.


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pointer

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Structure

# پیوست ۵: مشخصات برد آموزشی



discovery-F429 شکل ۳۷ – نمای روبهرویی برد



discovery-F429 شکل - تمای پشتی برد - ۳۸ شکل