پیوست ۷: تنظیمات و کتابخانههای LCD-TFT


برای راهاندازی LCD گرافیکی و اضافه کردن کتابخانههای مربوطه، مراحل زیر را طی کنید.

الف) به کمک نرمافزار cube، یک پروژه جدید ایجاد کنید که در آن (شکل ۴۳):

- ۱- واحد RCC را فعال و روى كريستال خارجي قرار دهيد.
 - -۲ واحد DMA2D را فعال کنید.
- ۳- از واحد FMC، بخش SDRAM1 را فعال کنید؛ به طوری که


Clock and chip enable = SDCKE1+SDNE1
Internal bank number = 4 banks
Address = 12 bits
Data = 16 bits
16-bit byte enable = active

- ۴- واحد LTDC را فعال کرده و در حالت RGB666 قرار دهید (به این معنا که هر کدام از سه رنگ قرمز و سبز و آبی با ۶ بیت کد می شوند).
- ۵- واحد SPI5 را در حالت Full-Duplex master فعال کنید. نیازی به سیگنال NSS نیست. ارتباط SPI5 واحد SPI5 برای فرمان داده سریال به چیپ ILI9143 و تنظیم آن است.
- 9- واحد I2C3 را فعال کنید. ارتباط I2C برای تبادل اطلاعات آیسی راهانداز پانل لمسی است که در این آزمایش از آن استفاده نمی کنیم ولی چون کتابخانههایی که از آنها بهره خواهیم گرفت، به صورت پیش فرض صفحه لمسی را نیز فعال می کنند باید راهاندازی شود.
 - ۷- در تنظیمات کلاک، منبع کلاک را HSE قرار دهید.
 - ۸- کلاک CPU (HCLK) را روی حداکثر مقدار ممکن یعنی ۱۸۰MHz تنظیم کنید.
- ۹- کلاک واحد LTDC (خروجی PLLSAI) را روی حداکثر مقدار ممکن یعنی ۱۰۸MHz تنظیم کنید.
 - ۱۰ پوژه را در محیط Keil ایجاد نمایید.



شکل ۴۳ – تنظمیات Cube

- ب) در محل ذخیره شده پروژه Keil، پوشههای زیر را ایجاد کنید (شکل ۴۴):
 - ۱- فولدری با نام Utitlities ایجاد کنید.
- ۲- یک فولدر در آدرس Drivers\BSP\STM32F429I-Discovery... بسازید.
 - ۳- فولدری در آدرس Drivers\BSP\ Components\Common.. بسازید.
 - ۴- فولدری در آدرس Drivers\BSP\ Components\ili9341.. بسازید.




شكل ۴۴ – فرضاً اگر پوشه اصلى پروژه TFT باشد، چهار پوشه مانند بالا بايد اضافه شود.

پ) به محل نصب نرمافزار Cube در آدرس

C:\Users\YOUR_USERNAME\STM32Cube\Repository\ STM32Cube_FW_F4_Vxxx\ و در آنجا فایلها و پوشههای زیر را در پوشه متناظرشان در محل ایجاد پروژه Keil (پوشههای قسمت ب)

- ۱- از پوشه Utilities، پوشه Fonts را کپی کنید.
- -۲ پوشه ili9341 از آدرس Components پوشه
- .. \Drivers\BSP\Components\Common از آدرس lcd.h او آدرس
 - .. \Drivers\BSP از آدرس STM32F429I-Discovery ۴
- ت) در محیط Keil از قسمت File Extensions, Books and Environment، دو گروه با نامهای BSP/STM32F429I-Discovery و BSP/Components بسازید (شکل ۴۵).




شكل ۴۵ – اضافه كردن فايلها به پروژه

ث) مطابق شكل ۴۵ به گروه BSP/STM32F429I-Discovery، سه فايل زير را اضافه كنيد.

stm32f429i_discovery.c stm32f429i_discovery_lcd.c stm32f429i_discovery_sdram.c

- ج) برای گروه BSP/Components نیز فایل زاده اضافه کنید.
- چ) از بخش ن Options for target ... ن از بخش Options for target و از سربرگ ++C/C+ به بخش include path رفته و مسیر زیر را مطابق شکل ۴۶ اضافه کنید:

..\Drivers\BSP\STM32F429I-Discovery



شکل ۴۶ – اضافه کردن مسیر include جدید به پروژه

ح) یک بار کل پروژه را کامپایل کنید و مطمئن شوید خطایی در خصوص نبودن فایلی خاص وجود ندارد.