

دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی

ویرایش پنجم

# دستورکار آزمایشگاه میکروپروسسور



#### مقدمه

#### به نام خدا

دستور کار آزمایشگاه میکروکنترلر به نحوی آماده گردیده است که دانشجویان با اصول بکارگیری و استفاده از مدارات میکروکنترلرها با هستهی ARM تنظیم است. این میکروکنترلرها با هستهی علاوه بر قیمت مناسب و تنوع بالا، دارای امکان جانبی فراوانی برای استفاده در بسیاری از مدارات دیجیتال و آنالوگ هستند. برای برنامه نویسی این میکروکنترلرها از زبان سطح بالای C به همراه کامیایلر Keil استفاده شده است.

اگرچه استفاده از میکروکنترلرهای ۸ بیتی مانند AVR سادگی مخصوص خود را دارند و علی الخصوص به خاطر وجود منابع آموزشی فراوان گسترش زیادی در میان دانشآموزان و دانشجویان یافتهاند اما با توجه به کارایی و سرعت پایین این میکروکنترلرها برای بسیاری از کاربردها از یک طرف و از طرف دیگر گسترش روزافزون میکروکنترلرهای ۳۲ بیتی با توان مصرفی فوق العاده پایین و کارآیی بالا، زمینه یه لازم برای مهاجرت و عمومی کردن استفاده از این میکروکنترلرها را فراهم ساخته است. بر این اساس دستورکار آزمایشگاه میکروکنترلر بر مبنای یکی از رایجترین خانوادههای میکروکنترلرهای ۳۲ بیتی بر مبنای هسته ARM که از تولیدات شرکت ST است نگاشته شده است. بر روی برد آموزشی آزمایشگاه یک میکروکنترلر خواهند بود.] سعی بسیاری شده است که دستور کار آزمایشگاه روان و ساده نگارش یابد، با این حال تقاضا خواهند بود.] سعی بسیاری شده است که دستور کار آزمایشگاه روان و ساده نگارش یابد، با این حال تقاضا aghayifar[at]gmail.com ایرادات، اشکالات دستورکار و نظرات خود را به آدرس aghayifar[at]gmail.com امیشود ایرادات، اشکالات دستورکار و نظرات خود را به آدرس aghayifar[at]gmail.com نمایش دادی ایرادات استورکار و نظرات خود را به آدرس aghayifar[at]gmail.com نمایش نمایش به این حال نمایش داده ایرادات، اشکالات دستورکار و نظرات خود را به آدرس aghayifar[at]gmail.com نمایش با در میرادات ایرادات ایراد ایراد ایراد به آدر به آدر به آدر به آدی به آدر به

در پایان سپاسگزاریام را تقدیم اساتید خود، آقایان دکتر علی مالکی، دکتر یاسر شکفته و دکتر محمدعلی احمدیپژوه می کنم و به ویژه به خاطر تلاشها و حمایتهای جدی خانم مهندس سلطانی کمال قدردانی و تشکر مضاعف را دارم.

على آقائىفر شهريور ١٣٩٢

# تاریخچه نگارش

ويرايش	نگارنده	تاریخ نگارش	تغييرات
١	على آقايىفر		
٢	على آقايىفر		
٣	على آقايىفر		مهاجرت به پردازنده LPC1768
۴	صفا رفيعىوند	مهر ۱۳۹۵	مهاجرت به پردازنده STM32F103ZET
			تغییرات مختصر در نگارش و پرسشها
			افزودن معرفی CMSIS
۵	علی نوری		مهاجرت به پردازنده STM32F429ZIT
	صفا رفيعيوند		تغییر در ترتیب آزمایشها
			بازنگری پرسشها

## فهرست

۵	روش کار آزمایشگاه
Δ	پیشنیازها
۵	نحوهی ارزیابی
۵	گزارش آزمایشها
۶	راهنمای علائم
	آزمایش ۱: آشنایی با میکروکنترهای با هستهی ARM
١٣	آزمایش ۲: بررسی پورتهای ورودی – خروجی با کاربرد عمومی (GPIO)
	بخش اول، آشنایی با GPIO
۱۵	بخش دوم، راهاندازی موتور پلهای
۱۸	آزمایش ۳: منابع پالس ساعت و کنترل توان
١٨	بخش اول، PLLPLL
۲٠	بخش دوم، SysTick Timer
۲۲	آزمایش ۴: درگاه ارسال و دریافت سریال داده (UART)
۲۸	آزمایش ۵: آشنایی با نمایشگرها
۲۸	بخش اول، LCD متنى
٣٢	بخش دوم، TFT LCD
٣٧	آزمایش ۶: مبدل آنالوگ به دیجیتال – مبدل دیجیتال به آنالوگ
٣٧	بخش اول، ADC
۳۸	بخش دوم، DAC
۴۱	آزمایش ۷: وقفه در میکروکنترلرها
۴٧	آزمایش ۸: زمانسنجها و شمارندهها

۴٧	بخش اول، Basic Timer/Counter
۴۷	بخش دوم، آشنایی با ارسال و دریافت مادون قرمز
۴۹	بخش سوم، سنسور شدت نور
۵۱	پيوست ١: معرفي منابع
۵۲	پیوست ۲: آموزش ایجاد یک پروژه جدید در Keil
۵۶	پیوست ۳: آموزش پروگرام کردن با استفاده از Flash Loader Demontrator
۶٠	پیوست ۴: نحوهی برنامه نویسی STM32F4xx در Keil
۶۲	پيوست ۵: مشخصات برد آموزشي

#### روش کار آزمایشگاه

#### پیشنیازها

- آشنایی با معماری و امکانات جانبی ریزپردازندهها
  - آشنایی با زبان برنامه نویسی C

### نحوهى ارزيابي

- کیفیت عملکرد در آزمایشگاه (تسلط کافی بر آزمایش، کدنویسی پیش از شروع جلسه و ...) (٪۲۰)
  - گزارشکار آزمایش (۴۰٪)
    - پروژهی نهایی (٪۲۰)
    - آزمون عملی (٪۲۰)

× محا سبهی امتیاز آزمای شگاه و گزارش کارها منوط به ارائهی پروژهی پایانی و کسب در صد قابل قبولی از آزمون عملی خواهد بود.

× در صورت دا شتن غیبت موجه، امتیاز جلسهی مذکور تنها در صورتی محاسبه می گردد که دانشجو در جلسهی جبرانی آزمایش را انجام دهد.

#### گزارش آزمایشها

گزارشها به صورت تایپ شده و منظم و تماماً به زبان فارسی حداکثر تا یک هفته -غیر قابل تمدید- بعد از پایان جلسه آزمایش تحویل مدرس داده می شود.

گزارش کار باید شامل بخشهای زیر باشد. به گزارشهای فاقد شرایط زیر نمره تعلق نخواهد گرفت (پیشنهاد می شود از فایل نمونهای که در اختیارتان گذاشته شده است استفاده نمایید).

- صفحه عنوان، مقدمه و هدف آزمایش
- متن گزارش شامل: پا سخ به سوألات و تحقیقات د ستورکار، برر سی برنامه نو شته شده به صورت بلوک به بلوک، بررسی نکات فنی بخش مربوطه در میکروکنترلر
  - بررسی مشکلات پیش آمده در طول آزمایش و نحوه ی حل و برطرف شدن آنها (حتماً ذکر شوند)

۱ به جز تصاویر

- جمع بندی و نتیجه گیری
- ارائه پیشنهادات و نظرات شما در مورد آزمایش
- مراجع شامل جزوات، کتب و سایتهای مفید مورد استفاده شما (حتماً ذکر شوند؛ به نحوی که برای خواننده، مجدداً قابل دسترسی باشد و در غیر این صورت پیوست گردند.)
  - پیوستها (در صورت لزوم)

#### راهنماي علائم

طن زمان پیشبینی شده برای اتمام آزمایش 🕘

رسوأل: پرسشهایی که پاسخ آنها عموماً در reference-manual میکروکنترلر قابل یافت است. دانشجویان عزیز می بایست پیش از شروع آزمایش نسبت به بررسی آنها اقدام نمایند.

تحقیق: پرسـشهایی که نیاز به جسـتجوی بیشـتر داشـتهاند و عموماً جهت افزایش سـطح معلومات دانشجویان طراحی شدهاند. دانشجویان عزیز میبایست پیش از شروع آزمایش نسبت به برر سی آن اقدام نمایند.

مطالعه: قسمتهای مورد نیاز جهت مطالعه و کسب تسلط پیش از شروع آزمایش با این علامت نشانه گذاری شدهاند. لزومی به ارائهی مطالب این قسمت در گزارش آزمایش نیست.

آزمایش: آزمایشهایی که نیاز به پیاده سازی عملی بر روی سختافزار آموز شی دا شته با شند با این علامت نشانه گذاری شدهاند. کدنویسی اولیهی تمامی برنامهها میبایست پیش از شروع جلسهی آزمایشگاه صورت پذیرد.

آ قسمتهایی از آزمایشهای سختافزاری که به صورت دسته جمعی بعد از اتمام آزمایش بررسی می شوند. عموماً این کار جهت آشنایی دانشجو با روشها و ایدههای مختلف پیادهسازی یک برنامه که توسط سایرین استفاده شده است میباشد.

#### آزمایش ۱: آشنایی با میکروکنترهای با هستهی ARM

هدف آزمایش: آشنایی با میکروکنترهای خانوادهی STM32F4xx، نحوهی کامپایل کردن برنامه در Keil و ST-Link برنامهریزی میکروکنترلر با استفاده از واسط Bootloader و ST-Link

## 🕘 مدت زمان آزمایش: ۴ ساعت

پردازندههای ARM، هستههای ۳۲ (و اخیراً ۶۴) بیتی با معماری RISC هستند که از همکاری کمپانی Acron و Apple برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ عرضه شدند. کمپانی ARM صرفاً طراح هستههای این پردازندها است و هیچ گونه تراشهای به صورت مدار مجتمع تولید نمی کند. بلکه لایسنس آن را برای تولید به سایر تولیدکنندگان به فروش میرساند. در میان تنوع میکروکنترلرهای موجود در دنیای مدارهای مجتمع، پروسسورهای ARM به دلایل مختلفی همواره یک گام از سایر پردازندهها جلوتر بودهاند که موارد مهم آنها شامل توان مصرفی بسیار پایین، تنوع بالای محصولات و قیمت بسیار مناسب است. کمپانیهای بزرگ بسیاری نسلهای مختلف ۱ معماری هسته ARM را از بنیاد اصلی خریداری کرده و تولیدات میکروکنترلرهای خود را بر اساس آن انجام میدهند. شرکتهای بسیار بزرگی همچون ST به Texas instrument ،Philips ،ST و کوچک ناشناختهی دیگر در زمرهی خریداران معماری این هسته هستند.



شکل ۱ – نمونههایی از خریداران معماری ARM


٧

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://en.wikipedia.org/wiki/List of ARM microprocessor cores

در جدول ۱ نامگذاری میکروکنترلرهای تولیدی شرکتهای ST، Philips(NXP) و است که از سایر تولیدکنندهها رایجتر بوده و محصولات آنها بیشتر در دسترس است. به جای حروف x یک عدد یا حرف وجود دارد که مشخصات جزئی تر میکروکنترلر مربوطه را مشخص می کند.


جدول ۱ – نامگذاری میکروکنترلرهای ARM در شرکتهای ST و NXP و Atmel

	ARM 7	ARM 9	Cortex M0	Cortex M3	Cortex M4
ST-Micro	-	-	STM32F0xxxx	STM32L1xxxx STM32F1xxxx STM32F2xxxx	STM32F3xxxx STM32F4xxxx <sup>1</sup>
NXP	LPC21xx LPC22xx LPC23xx LPC24xx LPC28xx LH7xxxx	LPC3xxx, LH7Axxx, LPC29xx	LPC11xx LPC12xx	LPC17xx LPC13xx LPC18xx	LPC4xxx
Atmel	AT91sam7xxxx	AT91SAM9xxx	-	ATSAM3xxx	ATSAM4xxx



ST نحوه نامگذاری میکروکنترلرهای شرکت - ۲

<sup>ٔ</sup> میکروکنترلر مورد استفاده در آزمایشگاه در این سری قرار دارد.



ST حستهبندی میکروکنترلرهای شرکت -

تحقیق ۱: با مراجعه به برگهی اطلاعاتی و راهنمای کاربری میکروکنترلرهای زیر، ویژگیهای خواسته شده برای آنها را استخراج کرده و با تکمیل جدول زیر آنها را مقایسه کنید.

امکانات جانبی	تعداد پایه	ولتاژ تغذیه	فر کانس کاری	قیمت به دلار۱	حافظه RAM	حافظه Flash	نسل ARM	پردازنده
							-	AVR (ATmega32)
								ARM (LPC1768)
								ARM (AT91sam7x256)
								ARM (STM32F103RET)
								ARM (STM32F429ZIT)
								ARM (STM32L152RCT)
								ARM (STM32F030F4P)

ا مى توانيد قيمتها را از سايتهاى معتبر فروش قطعات الكترونيك مانند mouser و mouser استخراج كنيد.  $^{1}$ 













کامپایلرهای فراوانی برای میکروکنترلرهای با هسته ARM توسعه یافته و منتشر شدهاند که هر یک مزایا و معایب خود را به همراه دارند. از میان آنها میتوان به کامپایلرهای IAR ،Keil ، Keil همین المهایل المهای المهایلار المعالیلار المعالیلار المعالیلار المهایلار المها

گرافیکی ترسیم کنید و سپس خروجی کد C متناظر با آن را دریافت کرده و توسط کامپایلرهای دیگر میکروکنترلر خود را برنامه ریزی نمایید.

همانطور که گفته شده، کامپایلر مورد استفاده در این آزمایشگاه Keil خواهد محرکت Keil نیان Tools by ARM در آلمان بنیان Reinhard keil در سال ۱۹۸۲ توسط Keil توسط Keil در سال ۱۹۸۵ است. بعدها در سال ۲۰۰۵ نهاده شد. Keil اولین تولید کننده کامپایلر زبان C برای میکروکنترلرهای ۱۹۵۱ است. بعدها در سال ۲۰۰۵ شرکت Keil توسط کمپانی بزرگ ARM خریداری شد<sup>۲</sup> و توجه ویژهای در توسعه و ارائهی یک کامپایلر استاندارد برای میکروکنترلرهای با هستهی ARM در آن گردید. در حال حاضر آخرین نسخهی این نرمافزار استاندارد برای میکروکنترلرهای آن با اعتبار ۷ روز از وبسایت شرکت Keil قابل نصب است. لیست کاملی از تمام میکروکنترلرهایی که در این نسخه پشتیبانی میشوند در وب سایت شرکت سازنده آورده شده است. سال ۲۰۱۳ اولین نسخهی keil به صورت آزمای شی ارائه شد که تفاوتهای ا سا سی در خود کامپایلر و ساختار برنامه با نسخههای keil4 دا شت و امکان پشتیبانی از چندین Middle-ware آماده را برای کاربران محیا کرد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Toolkit

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://en.wikipedia.org/wiki/Keil (company)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> http://www.keil.com/arm/chips.asp

پروژهی جدید در نرم افزار Keil بسازید و کد نوشته شده در فایل example.txt را مطالعه کنید). کامپایل نمایید (برای این کار می توانید پیوست ۲ را مطالعه کنید).

میکروکنترلرهای STM32 را میتوان به سه روش برنامهریزی کرد: با استفاده از واسط JTAG واسط JTAG واسط JTAG را میتوان به سه روش برنامهریزی کرد: با استفاده از واسط bootloader و از طریق bootloader میکروکنترلر (روشهای دیگری هم وجود دارند که چندان متداول نیستند). SWD یک پروتکل عمومی بر پروگرم کردن است که پروگرامرهای J-Link از این پروتکل استفاده میکنند. ST ینز پروتکلی است که شرکت ST برای پروگرامر تولید خود به نام ST-link گسترش داده است. هر دو پروگرمر J-Link و ST-Link علاوه بر قابلیت برنامهریزی میکروکنترلر، امکانات دیباگ برنامه را نیز در اختیار کاربر میگذارند.

بردهای آموزشی که در آزمایشگاه از آنها استفاده خواهد شد، از نوع Discovery-F429 هستند که طراحی آنها توسط خود شرکت ST صورت گرفته است تا کاربران این دسته میکروکنترلرها به سادگی بتوانند پروژههای خود را برای محصولات آزمایشی پیاده سازی و گسترش دهند. خوشبختانه پروگرامر ST-Link درون این بردها قرار گرفته است و نه تنها با استفاده از آن می توان میکروکنترلر خود برد را برنامه ریزی کرد، می توان از آن برای برنامه ریزی بردهای دیگر نیز بهره برد.

آبا مراجعه به راهنمای کاربری بُرد دیسکاوری، قسمت پروگرامر ST-Link را شنا سایی کنید (لینک دانلود راهنمای کاربری در پیوست ۱ آورده شده است).



شکل  $^*$  – پروگرامرهای  $^*$ ST-Link راست: پروگرامر اورجینال شرکت  $^*$ ST چپ: یکی از انواع پروگرامرهای کپی شده

پر آز مایش ۲: بر نامهای که در محیط Keil نوشته و کامپایل کردهاید را به کمک ST-link روی در کنترلر روی بُرد برنامهریزی کنید.

<sup>ٔ</sup> این فایل را در پرتال آزمایشگاه میتوانید بیابید.

ردن (و نه دیباگ) حداقل به کدام پایهها نیاز است؟ سرفاً برای پروگرم کردن استکروکنترلر (و نه دیباگ) حداقل به کدام پایهها نیاز است؟

روش دیگر برنامهریزی میکروکنترلرها، استفاده از بوت لودر است. بوت لودر در واقع برنامهای است که در قسمت مشخصی از حافظه میکروکنترلر قرار گرفته و در هنگام اجرا اطلاعات برنامه شما ابتدا از طریق یکی از راههای ارتباطی مثل I2C ،USART و ... به حافظهی RAM میکروکنترلر منتقل کرده و سیس روی حافظه فلش کپی میکند. برای دریافت اطلاعات جزئی تر از این روش به اپلیکیشن نوت شماره ی ST مراجعه کنید.

پر آزمایش ۳: با استفاده از روش بوت لودر فایل example2.txt را روی از طریق USART میکروکنترلر برنامه ریزی کنید. برای این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- از بخش ۳۳ فایل AN2606 الگوی وارد کردن میکروکنترلر در حالت بوت لودر را پیدا کنید.
- از جدول ۶۶ فایل AN2606 یکی از واحدهای سریال را انتخاب کرده و پایههای Rx و Tx آن را پیدا کنید.
  - پایههای مورد نیاز (Rx ،BOOT1 ،BOOT0 و Tx) را از برگه اطلاعات میکرو بیابد.
  - اتصالات پایههای BOOT را بر اساس الگویی که پیدا کردهاید به Vcc یا GND برد وصل کنید.
- پایههای USART میکروکنترلر را به مبدل متصل USB2serial نمایید (دقت کنید Rx میکرو به Tx مبدل وصل می شود و همین طور Tx میکرو به Tx
  - برد را با اتصال سیم USB روشن کنید.
  - مطابق پیوست ۳ میکروکنترلر را برنامهریزی نمایید.

بخشهای 6.3.4 و 6.3.5 از برگه اطلاعات برد دیسکاوری STM32F429 را مطالعه کنید و با نحوه به کارگیری ST-Link برای برنامهریزی میکروکنترلر خارج از برد دیسکاوری اَ شنا شوید (لینک برگه اطلاعات را میتوانید در پیوست ۱ بیابید).

🛠 آزمایش ۴: با استفاده از پروگرمر ST-Link یک بُرد، برد دیگری را برنامهریزی کنید.

توجه: دقت کنید وقتی هر دو بُرد را به رایانه متصل شود، دو پروگرم ST-Link توسط رایانه شناخته خواهد شد و باید پروگرمر صحیح را در Keil انتخاب نمایید.

### آزمایش ۲: بررسی پورتهای ورودی – خروجی با کاربرد عمومی (GPIO)

هدف آزمایش: آشنایی با ورودی- خروجیها با کاربرد عمومی، بررسی بخش انتخاب وظایف

عدت زمان آزمایش: ۴ ساعت

#### بخش اول، آشنایی با GPIO

پورتها وسیله ارتباط میکروکنترلر با دنیای بیرون هستند. در معماری ۳۲ بیتی میکروکنترلرهای ARM شرکت ST، پورتها هنگام استفاده به عنوان ورودی- خروجی می تواند در دو سطح منطقی ۰ و ۱ قرار بگیرد.

به راهنمای مرجع میکروکنترلر STM32F429 مراجعه کنید و با ویژگیها و کاربردهای ورودی-خروجی با کاربرد عمومی(GPIO) آشنا شوید (فصل ۸).

بعد از ریست شدن میکروکنترلر، بلوک اتصال پایهها، تمامی پایههای جانبی را به عنوان پورتهای عمومی ورودی – خروجی در حالت ورودی پیکربندی می کند. پایههای عمومی ورودی – خروجی توسط چهار رجیستر کنترلی PUPDR، OTYPER ،MODER و SSREDR تنظیم می شوند (جدول ۳۵ راهنمای مرجع را ببنید). هم چنین سه رجیستر BSRR ،ODR برای نوشتن یا خواندن پورتها هستند. هر یک از پایههای عمومی ورودی – خروجی توسط یک یا دو بیت از هر کدام از این رجیسترهت کنترل می شوند. را دارند و نمی توان تنها یک یا چند بیت از رجیسترهای GPIO تنها قابلیت دسترسی به صورت ۳۲ بیتی را دارند و نمی توان تنها یک یا چند بیت از آنها را تغییر داد. تمامی پورتها بعد از لحظه ی ریست در حالت پیش فرض به صورت ورودی و شناور  $^7$  قرار می گیرند.

در میکروکنترلرهای خانواده ی ST برای کاهش جریان مصرفی هیچ کدام از امکانات جانبی از جمله پورتهای خروجی-ورودی به صورت پیشفرض فعال نیستند و برای فعال کردن آنها باید از رجیسترهای بخش RCC استفاده کرد. با این مو ضوع در آزمایش ۳ به طور کامل آ شنا خواهیم شد ولی فعلاً برای کار با ورودی-خروجیهای همهمنظوره مقداردهی زیر را انجام دهید:

RCC->AHB1ENR = 0x3FF;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pins

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Float


تحقیق ۱: وظیفه هر یک از رجیسترهای پورتهای عمومی ورودی-خروجی را بررسی و گزارش نمایید.

رودی -خروجیهای همه منظوره تخصیص داده شده است و این پایهها (پینها) در چند پورت تقسیم بندی شده اند؟ شده اند؟ شده اند؟

ربه بخش بورتهای خروجی در نظر گرفته شده است؟ (به بخش برای پورتهای خروجی در نظر گرفته شده است؟ (به بخش مصرف 6.3.7 دیتاشیت مراجعه کنید.)

Keil در STM32F429ZIT در STM32F429ZIT در اینامهنویسی میکروکنترلرهای STM32F429ZIT در آشنا شوید.

و تحلیل کرده و گزارش نمایید. و شماتیک زیر، عملکرد قطعه کد نوشته شده در زیر برای GPIO میکروکنترلر و اتحلیل کرده و گزارش نمایید.



شكل ۵ – نقشه شماتيک اتصالات سوأل ۳

```
#include "stm32f4xx.h"
3
    int main(void)
4
            unsigned char LED = 0x1;
5
6
           int i;
8
           RCC->AHB1ENR = 0x3FF;
           GPIOB->MODER = 0x5555<<8:
10
           GPIOB->ODR = 0xFF<<4;
11
           while (1)
12
13
                   GPTOB->BSRR = LED<<20:
14
15
                   LED = LED << 1:
                   if (LED==0 \times 40)
16
17
18
                          LED = 0x1:
                          GPIOB->ODR = 0xFF<<4;
19
20
21
                   for (i=0; i<0x50000; i++);</pre>
22
            }
23
```

یا مراجعه برگه اطلاعات برد آموزشی، آن را مطالعه کرده و نحوهی اتصال کلید فشاری user و دو LD3 و دو LD3 و دو LD3 و LD3 و LD3 و LD3 و دو

آزمایش ۱: ب.ب.ک. در صورت فشار دادن کلید فشاری LD3 و در صورت آزاد بودن آن LD4 روشن شـود. با پیاده سـازی برنامهی خود بر روی برد آموزشـی، صـحت آن را بررسـی نمایید. برای برنامه ریزی میکروکنترلر خود فایل هدر کتابخانهی آن را به صورت زیر در ابتدای برنامه ی خود قرار دهید.

#include "stm32f10x.h"


#### بخش دوم، راهاندازی موتور پلهای

ساده ترین نوع موتورها، موتور DC است که تنها با اتصال دو پایه ی آن به یک منبع ولتاژ شروع به چرخش می کند. مسئله مهم در استفاده از موتورهای DC دقت پایین در کنترل دقیق این موتورها است. فرض کنید بخواهیم شفت موتور در زاویه ۱۲۰ درجه قرار گیرد. انجام چنین امری با استفاده از موتورهای DC به سختی صورت انجام می شود. نوع دیگری از موتورها به نام موتورهای پلهای وجود دارند که کنترل پذیری بالایی دارند. بر خلاف موتورهای که تنها دو سیم از آنها خارج می شود، موتورهای پلهای دارای ۲۴ یا ۵ یا ۶ سیم هستند.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stepper motor

موتورهای پلهای کاربرد گستردهای در صنعت دارند. از جملهی این کاربردها میتوان به استفاده از آنها در دیسک درایورهای نوری، دستگاه فکس و پرینترها اشاره نمود.

موتورهای پلهای در در نوع تک قطبی و دو قطبی تولید میشوند. نوع تک قطبی آنها ۵ یا ۶ سیم و نوع دو قطبی آن دارای ۴ سیم است. با اعمال ولتاژ در دو سر هر یک از سیم پیچها، شفت موتور که معمولاً یک آهنربای دائمی است در راستای میدان ایجاد شده توسط سیمپیچ مذکور قرار میگیرد. در صورتی که سیمپیچها به صورت منظم و با یک توالی صحیح فعال و غیرفعال شوند، شفت موتور را میتوان در جهت مشخصی چرخاند. در صورت که توالی فعال و غیر فعال کردن سیمپیچها را برعکس شود آنگاه شفت موتور در خلاف جهت قبل خواهد چرخید. توجه شود در صورتی که توالی پالسها به صورت صحیح وارد نشود، موتور در هیچ جهتی نمیچرخد و تنها خواهد لرزید.



وشی پیشنهاد می کنید. و شما خوا سته شود که یک موتور پلهای را قفل کنید به طوری که نچرخد. چه

یکی از مهمترین مشخصههای یک موتور پلهای زاویه گام ٔ موتور است. زاویه گام، کوچکترین زاویهی چرخشی است که با فعال کردن یکی از سیمپیچها و غیر فعال کردن دیگری (طبق توالی صحیح پالس موتور پلهای) حاصل می شود و معمولاً برحسب درجه بیان می شود. با افزایش تعداد سیمپیچها می توان موتورهایی با زاویه گامهای کوچکتر ساخت. در حال حاضر موتورهایی با زاویههای گام ۲/۲، ۱/۸، ۳/۶، ۵/۷ و ... متداول است.

تحقیق ۲: در رابطه با راهاندازی موتورهای پلهای به صورت میکرواستپینگ یا ریزگام تحقیق و گزارش نمایید.

<sup>1</sup> step

به طور معمول سیمهای خارج شده از موتورپلهای چند رنگ متمایز از یکدیگر دارند. استانداردهایی برای رنگهای این سیمها داده شده است تا با استفاده از رنگ سیمها بتوان نحوهی اتصال آن را به سیمپیچهای درون موتور تشخیص داد. اما لزوماً این استانداردهای مربوط به رنگ سیمها رعایت نمی شود. ساده ترین راه جهت تعیین سیم مربوط به هریک از سیمپیچها استفاده از اهم متر است. با توجه به آنچه که در شکل فوق آورده شده است می توان با توجه به مقادیر مقامتها بین پایانههای خروجی سیمهای مرتبط با یک سیم پیچ را تشخیص داد.

آزمایش ۲: پس از تعیین توالی صحیح فعال/غیرفعال کردن سیمپیچها، برنامهای بنویسید که با ایجاد توالی پالسهای مناسب یک موتور پلهای را بچرخاند. با پیادهسازی برنامهی خود بر روی سختافزار آزمایشگاه، صحت آن را بررسی کنید.

توجه ۱: توجه به این نکته ضروری است که اتصال مستقیم میکروکنترلر به موتورپلهای موجب آسیب دیدن میکروکنترلر به دلیل جریان کشی موتور می شود. از این رو، از درایورهایی که توانایی جریاندهی با توجه به مشخصه ی موتور را دارند، استفاده می شود. معروف ترین درایورهای مورد استفاده برای موتورهای پلهای L293 هستند.

توجه ۲: همواره پیش از شروع به کار به مشخصات موتور خود از جمله ولتاژ و جریان نامی آن دقت نمایید.

تمام پایههای ورودی-خروجی میکروکنترلر STM32F429 در حالت پیشفرض به صورت ورودی-خروجی همهمنظوره تعریف شده الله ولی برای استفاده از دیگر امکانات میکروکنترلر وظایف دیگری نیز به هر پایه محول شده است (Alternative Functions). در STM32F429ZIT تا ۱۰ عملکرد مختلف ممکن است برای یک پایه تعریف شده باشد. برای کارکرد درست این عملکردها، پیکربندی پینهای خروجی باید مطابق با عملکرد آنها باشد. جدول 12 دیتاشیب میکروکنترلر وظایف ممکن برای هر پایه را لیست کرده است. علاوه بر این، یک عملکرد می تواند بر روی چند پایه تعریف شود. این کار موجب می شود تا در پکیچهای کوچکتر که دارای ۶۴ و ۱۰۰ پین هستند، مدیریت عملکردها ساده تر باشد.