آزمایش ۵: آشنایی با نمایشگرها

هدف آزمایش: آشنایی با LCD کاراکتری 3 و رنگی و نحوه راهاندازی و به کارگیری آنها

مدت زمان آزمایش: ۸ ساعت



شکل ۱۲ – نمایی از LCD کاراکتری

بخش اول، LCD متنى

در سیستمهای میکروکنترلی، ممکن است نیاز باشد که پیامی به کاربر نشان داده شود و برنامهنویس یا کاربر از تغییرات متغیری در طول روند برنامه آگاهی یابد. بدین منظور از نمایشگرها استفاده میشود. یکی از ساده ترین نمایشگرها، LCD کاراکتری است. LCDهای کاراکتری معمولاً از روی تعداد سطر و ستونهای خود شناخته میشوند و دارای ۱۴ یا ۱۶ پایه هستند که در نمونههای ۱۶ پایهای، ۲ پایه برای نور پس زمینه در نظر گرفته شده است. LCD کاراکتری را میتوان به دو صورت ۸ بیتی و یا ۴ بیتی راهاندازی نمود.

ماژولهای LCD کارکتری دارای کنترلری به شماره HD44780 هستند. کنترلر واسط میان پانل کریستال مایع و میکروکنترلر است. این چیپ فرامین ارسال شده از میکروکنترلر را دریافت می کند و بر اساس آنها پیکسلهای پانل کریستال مایع را تغییر روشن یا خاموش می کند. HD44780 به دلیل واسط پارالل خود به راحتی با میکروکنترلر ارتباط برقرار می کند. این کنترلر توانایی نمایش اعداد، حروف و تعدادی کاراکتر خاص در اندازه $V \times \Delta$ پیکسل را دارد، همچنین کاربر می تواند Δ کاراکتر دلخواه را برای LCD تعریف کند. برای کار

Alphanumeric LCD ل character LCD ۶

با کنترلر لازم است یک برنامه واسط راهانداز برای آن بنویسیم. برای بسیاری از میکروکنترلرها این واسطهای آماده به صورت یک فایل کتابخانهای با پسوند h. موجود است و در صورت عدم دسترسی، باید با توجه به اطلاعات برگه راهنمای کنترلر HD44780 برای راهاندازی آن برنامه مناسب را نوشت.

نمایشگر را می توان با استفاده از 4 یا 4 بیت باس داده و 7 خط وضعیت (RS, E, R/W) کنترل کرد. پهنای باس داده در طول پیکربندی اولیه نمایشگر توسط میکروکنترلر انتخاب می شود. لذا این امکان وجود دارد که با انتخاب پهنای باس 4 بیتی، تعدادی از پایههای میکروکنترلر را برای مصارف آتی نگه داشت. در این حالت ارسال یا دریافت هر فرمان/داده نیازمند دو سیکل ساعت است. لذا اندکی نسبت به حالت 4 بیتی کندتر عمل خواهد کرد اما در بسیاری از کاربردها این کند بودن قابل توجه نخواهد بود. با هر لبه پایینرونده در پایه 4 داده های قرار داده شده بر روی باس داده به LCD منتقل یا از آن خارج می شوند. در حالت 4 بیتی برای ارسال داده ابتدا نیبل (نیم بایت) بالا ارسال می شود و سپس نسبت به ارسال نیبل پایین اقدام می گردد. تقریباً ارسال هر دستور به LCD نیازمند 4 میکروثانیه جهت اجرا شدن است. اما دستوراتی مانند پاک نمودن صفحه و ریست یا انتقال مکان نما به محل معین نیازمند 4 میلی ثانیه جهت اجرا شدن هستند. این زمان بندی برای وجود دارد نمایشگرهایی است که توسط کلاک داخلی 4 کیلوهر تز کلاک می خورند. با این حال این امکان وجود دارد که در هر لحظه با بررسی پرچم مشغول بودن 4 مشخص شود که آیا نمایشگر آماده دریافت دستور بعدی است با نه.

تحقیق ۱: چگونه می توان به وضعیت فعلی پرچم مشغول بودن در LCD کاراکتری دست یافت؟


شرح پایه های این LCD در ادامه آورده شده است.

جدول ۴ – پایههای LCD متنی

پایه	نماد	I/O	شرح
١	VSS		زمين
٢	VDD		تغذیه ۵ ولتی
٣	VEE		تنظيم كنتراست نمايش
۴	RS	I	اگر صفر باشد رجیستر دستور اگر یک باشد رجیستر داده
۵	R/W	I	اگر صفر باشد برای نوشتن اگر یک باشد برای خواندن از LCD
۶	Е	I	فعالساز LCD
۷ تا ۱۴	D0 – D7	I/O	باس داده
۱۵	BLA		آند LED جهت نور پسزمینه در LCD
18	BLK		کاتد LED جهت نور پسزمینه در LCD

⁷ Busy flag

هر کاراکتر در LCD دارای یک کد هشت بیتی است که برای نمایش آن استفاده می شود. کاراکترهایی که می توان به طور معمول در LCD نشان داد در جدول زیر آورده شده است.



شکل ۱۳ – جدول کد کاراکترهای LCD متنی

به طور مثال اگر لازم باشد کارکتر ? نمایش داده شود باید Λ بیت ارسال شده به صورت زیر باشد که هنگام برنامهنویسی به زبان C این کار توسط کامپایلر انجام می گیرد اما برنامهنویس می تواند به صورت مستقیم هر کاراکتر را بدین صورت نمایش دهد:

00111111

الله برای آشنایی با LCD و نحوه نمایش کاراکتر و عملکرد آن میتوانید به فایل راهنمای کاربری آن (Dot matrix lcd user manual) و فایل هدر lcd.h مراجعه نمایید و یا سایر مستندات موجود در اینترنت را مطالعه کنید.

برای استفاده از این کتابخانه، باید آن را با استفاده از دستور پیش پردازنده include# به برنامه خود اضافه کنید. شرح تعدادی از توابع این کتابخانه در زیر آمده است.

جدول Δ – دستورات کتابخانه LCD کاراکتری

تابع	شرح
lcd_init()	برای پیکربندی اولیه LCD لازم است ابتدا این تابع فراخوانی شود.
lcd_gotoxy(x,y)	مکاننما را به سطر x و ستون y میبرد.
lcd_print(*str)	رشته str را بر روی LCD نمایش میدهد.
lcd_clear()	صفحه LCD را پاک می کند.
lcd_putchar(c)	کاراکتر c را بر روی LCD نمایش میدهد.
lcd_cmd_write(x)	برای ارسال دستور x
lcd_data_write(x)	برای ارسال داده x
lcd_display_off()	خاموش کردن صفحه نمایش
lcd_define_char	تعریف کارکتر دلخواه
lcd_cursor_on()	نمایش مکاننما


تحقیق ۲: فایل کتابخانه lcd.h را توسط یک ادیتور متن باز کنید و شرح کامل و جزئی تابع lcd_init را با توجه به آنچه که در برگهی راهنمای LCD آورده شده است، تحقیق و گزارش نمایید. در صورتی که ورودی یک تابع عددی معین قرار داده شده است، با توجه به آنچه در دیتاشیت کنترلر این LCD آورده شده است علت آن را بیان کنید.

آزمایش ۱: ب.ب.ک. شماره دانشجویی شما را در سطر اول LCD و تعدادی از حروف یونانی مانند سیگما و پی را در خط دوم نمایش دهد. با پیادهسازی برنامه خود بر روی برد آموزشی، صحت آن را بررسی نمایید.

[^] از سایت آزمایشگاه قابل دریافت است.

آزمایش ۲: ب.ب.ک. ابتدا واژهای دلخواه روی LCD نوشته و سپس با هر بار فشردن کلید روی برد، بدون نوشتن مجدد، این واژه را یک کاراکتر به سمت راست شیفت دهد (شیفت به چپ و راست جزء دستورات کنترلی LCD کاراکتری است).

این امکان وجود دارد که ۸ کاراکتر توسط کاربر به صورت دلخواه تعریف شوند. دیتای پیکسلی این کاراکترها در حافظه تولید کاراکتر LCD ذخیره می شود. تعریف شدن هر کاراکتر نیازمند ۸ بایت است که بیت تا ۴ هر بایت برای تعریف ۵ پیکسل در هر سطر استفاده می شود. ابتدایی ترین بایت مربوط به بالاترین سطر و آخرین بایت در تعریف کاراکتر مربوط به انتهایی ترین سطر است. اگر چه تولید کد نمایش هر کاراکتر به صورت دستی بسیار ساده است اما معمولاً برای تولید کدهای آماده برای کاراکترهای دلخواه از نرمافزارهای تولید کننده این کدها استفاده می کنند.



بخش دوم، TFT LCD

در قسمت دوم آزمایش میخواهیم با LCD رنگی و نحوه به کارگیری آن آشنا شویم. LCDهای رنگی توانایی تفکیک رنگ و نمایش تصویر با رزولوشن بالاتر را فراهم میکنند. مانند LCD کاراکتری، بر روی پنل این LCDها نیز یک چیپ کنترلر قرار دارد که فرامین ارسالی از طریق میکروکنترلر را دریافت و تفسیر کرده و بر روی پنل LCDها نیز یک چیپ کنترلر قرار دارد که فرامین ارسالی از طریق میکروکنترلر را دریافت و تفسیر کرده و بر روی پنل LCD اجرا میکند. یکی از محدودیتهای کار با LCDهای رنگی نیاز به سرعت بالا در ارتباط با آن است. در غیر این صورت تصاویری که پشت سر هم نمایش داده میشوند به صورت فریم-فریم ظاهر شده و گستگی در نمایش به وجود میآید که این به دلیل حجم بالای اطلاعات تبادلی بین میکروکنترلر و LCD گستگی در برخی میکروکنترلرها و اکثر پردازندههای پیشرفته (مانند پردازندههای که در موبایلها و تبلتها استفاده میشوند) یک واحد جانبی برای کارهای گرافیکی و تبادل اطلاعات در نظر گرفته شده است تبلتها استفاده میشوند) یک واحد جانبی برای کارهای گرافیکی و تبادل اطلاعات در نظر گرفته شده است کمتر در گیر راهاندازی LCD شود.



شکل LCD - ۱۴ گرافیکی رنگی

در میکروکنترلرهای STM32F429xx امکانات جانبی مختلفی برای راهاندازی بهینه LCD در گیر هستند:


- واحد LCD-TFT Controller) LTDC: یک بخش اختصاصی برای ارتباط با LCDهای گرافیکی است که کلاکهای لازم برای رفرش شدن درست LCD (کلاک کلی، سیگنال سنکرونی افقی و سیگنال سنکرونی عمودی) به همراه باس دادههای رنگ پیکسلها (باس رنگ قرمز، سبز و آبی یا (RGB) را تأمین می کند.
- واحد (Flexible Memmory Controller) FMC؛ این واحد واسط بین میکروکنترلر با انواع حافظه های خارجی است و زمان بندی و قالب اطلاعات برای خواندن /نوشتن از حافظه خارجی را مدیریت می کند. در راهاندازی LCD، به کمک این واحد می توان با حافظه گرافیکی LCD که اطلاعات تصویر را در خود نگه می دارد، ارتباط پیدا کرد.
- واحد DMA واحدی است که برای انتقال مستقیم اطلاعات بین دو DMA (Direct Memory Access) DMA دو قسمت از حافظه داخلی یا بین حافظه داخلی و امتقال اطلاعات باید مستقیماً توسط CPU انجام مختلف استفاده می شود. بدون بهره گیری از DMA، انتقال اطلاعات باید مستقیماً توسط DMA انجام شود که بخش زیادی از توان محاسباتی آن را به خود اختصاص می دهد. اما DMA با داشتن باس داده اختصاصی و کلاک مجزا از CPU، کار انتقال اطلاعات را بدون در گیر کردن CPU انجام می دهد. در کتحصی در STM32F429 یک DMA اختصاصی به نام DMA تعبیه شده است که به صورت تخصصی برای انتقال داده های تصاویر رنگی کاربرد دارد.

با مراجعه به فایل راهنمای کاربری، بخشهای FMC ،LTDC و DMA2D (فصول ۱۶، ۳۷ و ۱۱) مشاهده کنید و با امکانات و هدف کلی این بخشها آشنا شوید.

LCD رنگی مورد استفاده در آزمایشگاه، با رزولوشن TF^* ۲۴۰ پیکسل (QVGA)، توانایی تفکیک LCD رنگ مختلف را دارد. معمولاً بر روی پنل LCD صفحه یلمسی قرار داده می شود که برروی LCD مورد استفاده در آزمایشگاه نیز پنل لمسی از نوع مقاومتی تعبیه شده است. درایور این LCD نام دارد.

آشنا شوید. AN4861 با مراجعه به برگه اطلاعاتی AN4861، فصل اول را مطالعه کنید تا با اصول کارکرد LCDهای گرافیکی

LCD موجود در بردهای آموزشی آزمایشگاه از نوع MIPI Display Parallel Interface) DPI بدون حافظه بافر داخلی است. شکل ۱۵ نحوه انتقال اطلاعات در طراحی این بردها را نشان می دهد که در آن یک SDRAM خارجی نقش فریم بافر یا همان حافظه گرافیکی را بازی می کند. این حافظه به کمک واحد FMC خوانده شده و محتوای آن از طریق واحد DMA2D به طور مستقیم روی LTDC می رود تا اطلاعات رنگ هر پیکسل ساخته شده و صفحه نمایش به روز شود.



شكل ۱۵ – ساختار ارتباط ميكروكنترلر با TFT

تحقیق ۳: با توجه به تعداد پیکسلها و عمق رنگ LCD مورد استفاده در بردها، حداقل فضای لازم برای حافظه گرافیکی چه مقدار است؟ مدل و ظرفیت حافظه SDRAM تعبیه شده روی برد چیست؟ اگر این دو مقدار به یکدیگر نزدیک نیستند، چه توجیهی برای عدم تناسب آنها می توانید ارائه دهید؟

راهاندازی LCD گرافیکی اگر چه به نظر پیچیده میرسد ولی خوشبختانه شرکت ST همراه با برنامه ST مجموعهای از کتابخانهها در اختیار کاربران قرار داده است که کار با LCD برد دیسکاوری را بسیار ساده کرده است. برای این کار به پیوست ۲ مراجعه کنید و مراحل ساخت پروژه را مطابق آنچه گفته شده است، طی نمایید.

٣٣

^۹ پیکسل کوچکترین جزء نمایش دهنده در تصویر است.

برعکس تغییر شکل دهد.

توجه ۱: بخش LTCD برای تصویر دو لایه در نظر می گیرید. بنابراین پیش از شروع کار با LCD، اولاً باید این لایهها را تنظیم نمایید و در ثانی تعیین کنید تغییراتی که می دهید، در کدام لایه باشد. برای نمونه، می توانید کد زیر با بررسی کنید.

```
BSP_LCD_Init();
BSP_LCD_LayerDefaultInit(LCD_BACKGROUND_LAYER, LCD_FRAME_BUFFER);
BSP_LCD_LayerDefaultInit(LCD_FOREGROUND_LAYER, LCD_FRAME_BUFFER);
BSP_LCD_SelectLayer(LCD_FOREGROUND_LAYER);
BSP_LCD_DisplayOn();
```

توجه ۲: لیست دستورات کتابخانه BSP برای کار با LCD را میتوانید در قسمت Functions و در بخش stm32f429i_discovery_lcd



شكل ۱۶ – دستورات كتابخانه BSP براي LCD گرافيكي

یک عکس دلخواه بر روی LCD رنگی تحقیق و نمایش یک عکس دلخواه بر روی LCD رنگی تحقیق و گزارش کنید.

آزمایش ۵: ب.ب.ک. تصویر خود را بر روی LCD نمایش دهد و در انتهای تصویر شماره دانشجویی و نامتان را به ترتیب با رنگهای قرمز و آبی و با دو سایز مختلف بنویسد. با پیادهسازی برنامه خود بر روی سختافزار آزمایشگاه، صحت آن را بررسی کنید.

- ورد در پوشه Fonts، نحوه استفاده از فونت دلخواه را هنگام نمایش یک Fonts، نحوه استفاده از فونت دلخواه را هنگام نمایش یک متن تشریح کنید. هر کاراکتر در این فونت چگونه ساخته می شود؟
- نتیجه را با اضافه کرده و نتیجه را (۱۱ نامه آزمایش ۵، دستور (۱۱ نامه ۱۱ نامه ۱۱ نامه کرده و نتیجه را مشاهده کنید.
- ور آزمایش ۶ موجب چه ازمان ارسال شده در آزمایش ۶ موجب چه ازمان ارسال شده در آزمایش ۶ موجب چه تغییری در LCD شده است؟