

처음 보는 분은 여기부터


# 딸깍! 프린터와 스캔을 쉽게

필요한 버튼만 보고, 하나씩 따라 하세요.



## 1. 전원과 연결

프린터를 켜요



## 2. 장비 찾기

내 프린터를 골라요



딸깍 스캔

## 3. 버튼 누르기

설치 또는 스캔해요

## 어떤 일을 하고 싶나요?

프린터를 처음 설치해요

2~5쪽을 보세요.

종이를 컴퓨터 파일로 만들어요

6~8쪽을 보세요.

회사 프로그램에서 엡손 스캔을 해요

9쪽을 보세요.

이 설명서에 쓰인 모델명과 주소는 예시예요.

내 프린터의 이름과 주소를 보고 골라 주세요.

## 01 준비

# 처음 한 번만 설치해요

이미 딸깍P가 있다면, 프린터 연결만 확인하세요.



## 컴퓨터와 프린터를 같은 공유기에 연결

USB 케이블로 컴퓨터에 직접 연결해도 돼요.

### 1 한별시스템.kr에서 설치 파일을 받아요.

고객지원 → 드라이버에서 딸깍P드라이버를 내려받고, 받은 파일을 열어요.

### 2 안내에 따라 설치를 마쳐요.

게시자 이름은 HANBYEOLSYSTEM입니다.

### 3 프린터 전원을 켜고 딸깍P를 열어요.

드라이버를 처음 받을 때는 인터넷이 필요해요.


**바탕화면 아이콘은 두 가지예요.**

딸깍P드라이버 = 설치·스캔·도구 / 딸깍P스캔 = 스캔만 바로 열기

## 02 프린터 찾기

# 내 프린터 옆의 버튼을 눌러요

다른 프린터를 고르지 않도록 이름을 한 번 더 확인하세요.



## 1 [프린터 설치]에서 [빠른검색]을 눌러요.

연결된 프린터 이름이 나올 때까지 기다려요.

## 2 내 프린터의 [딸깍 설치]를 눌러요.

기본 설치 항목으로 그 프린터 한 대를 설치해요.

## 3 [설치됨]이 나오면 끝이에요.

장비 줄을 펼쳐 [테스트 인쇄]로 종이가 나오는지 확인해요.

### USB로 연결했다면?

아래의 [USB 연결 프린터]를 펼쳐서 내 프린터를 찾아요.

## 03 필요한 것만 고르기

# 컬러와 흑백을 따로 만들 수 있어요

프린터 이름이 있는 줄을 누르면 자세한 설정이 열려요.

프린터 설치 - 펼친 모습

설명용 화면

EPSON EM-C800 Series

설치 항목

컬러

흑백

팩스

인쇄면

단면 (기본)

양면

기본

컬러

흑백

지정 안함

딸깍 설치

## 1 필요한 설치 항목만 켜요.

컬러·흑백을 둘 다 고르면 인쇄할 이름이 두 개 생겨요.

## 2 한 면은 [단면], 앞뒤는 [양면]이에요.

양면 인쇄는 그 기능이 있는 프린터에서 사용할 수 있어요.

## 3 자주 쓸 프린터를 [기본]으로 골라요.

바꾸고 싶지 않다면 [지정 안함]으로 두세요.

팩스는 지원하는 장비에서만 골라요.

USB 연결에서는 팩스를 설치하지 않아요. 팩스 사용 환경도 필요해요.

## 04 표시 읽기

# “자동인식”은 “설치 완료”가 아니에요

지원·자동인식은 준비 상태, 설치됨은 설치 결과예요.

## 드라이버 지원

서버에 맞는 파일이 있어요.  
[딸깍 설치]를 누르면 내려받아요.

## 드라이버 자동인식

PC에 받아둔 파일 중에서  
맞는 드라이버를 찾았어요.

## 이미 설치됨 / 설치됨

Windows에 프린터가 있어요.  
실제 인쇄는 [테스트 인쇄]로 확인해요.

## 설치 중에는 조금 기다려 주세요.

파일 받기



Windows 설치



스캔 준비

엡손은 필요한 Epson Scan 2도 함께 준비해요.

처음 설치할 때는 시간이 더 걸릴 수 있어요.

**같은 설치 버튼을 여러 번 누르지 마세요.**

오류가 나오면 장비 줄을 펼쳐 내용을 보고 [연결·설치 점검]을 눌러요.

## 05 가장 쉬운 스캔

# 종이를 올리고 [딸깍 스캔]을 눌러요

딸깍P스캔 아이콘 또는 프로그램의 [스캔] 탭을 여세요.

딸깍P스캔

설명용 화면

저장 위치: 내 PC (C:\Wscan)

변경

저장된 스캐너

EPSON EM-C800 Series

eSCL

딸깍 스캔

스캐너 찾기

다시 찾기

같은 장비라도 eSCL-WIA 연결 방식별로 보일 수 있어요.

- 1 스캐너에 종이를 올려요.**  
유리면 또는 위쪽 금지대에 올려 주세요.
- 2 내 스캐너를 찾아요.**  
화면을 열면 검색해요. 안 보이면 [스캐너 찾기]를 눌러요.
- 3 [딸깍 스캔]을 누르고 완료를 기다려요.**  
끝나면 [폴더 열기]를 눌러 만들어진 파일을 확인해요.

**자주 쓰는 스캐너는 저장해 두세요.**

장비 줄을 펼쳐 [저장]을 누르면 위쪽에 계속 보여요.

## 06 원고와 품질

# 한 장은 유리면, 여러 장은 급지대

급지대는 스캐너 위쪽에서 종이를 한 장씩 넣어 주는 곳이에요.

덮개를 열어요



**유리면**

책·카드·종이 한 장



**급지대**

여러 장의 서류

## 1 글씨가 있는 면은 기기의 그림대로 놓아요.

유리면은 읽을 면을 아래로, 급지대는 표시된 방향을 따라요.

## 2 모르겠으면 원고를 [자동]으로 두세요.

다르게 읽으면 장비 줄을 펼쳐 [유리면] 또는 [급지대]를 골라요.

## 3 여러 장의 계약서는 전용 버튼을 골라요.

[계약서·신청서 (여러 장→PDF)]를 고르고  
[스캔 시작 (급지대 양면)]을 눌러요. 양면 지원 장비가 필요해요.


**일반 문서는 300 DPI와 PDF면 시작하기 좋아요.**

DPI는 또렷한 정도예요. 숫자가 높으면 파일이 커질 수 있어요.

## 07 신분증 앞뒤

# 앞면과 뒷면을 한 장으로 만들어요

장비 줄을 펼쳐 [신분증 앞·뒤 한 장]을 고르세요.



## 1 카드 앞면을 유리면 왼쪽 위에 놓아요.

[신분증 앞·뒤 한 장]을 고르고 [앞면 스캔]을 눌러요.

## 2 안내가 나오면 카드를 뒤집어요.

같은 자리에 뒷면을 놓고 [뒷면 스캔]을 눌러요.

## 3 완성된 파일을 열어 확인해요.

앞뒤가 모두 보이는지 확인하세요. 앞면만 필요하면 [앞면만 저장]을 눌러요.

기본은 JPG예요. PDF가 필요하면 형식을 바꾸세요.

파일 용량 제한이 있으면 [JPG 용량]에서 1MB 이하 또는 2MB 이하를 골라요.

## 08 엡손과 회사 프로그램

# 엡손 스캐너의 주소를 확인해요

“네트워크 스캐너에 연결할 수 없습니다”가 나오면 따라 하세요.

## Epson Scan 2 - 네트워크 연결 설정

설명용 화면

모델

EPSON EM-C800 Series (예시)

주소

192.168.0.100 (예시)

추가

확인

주소가 비어 있으면 내 스캐너의 IP 주소를 넣어 주세요.

### 1 v1.6.12로 업데이트하고 [스캔 준비].

검색된 내 엡손 장비를 골라 누르면 드라이버를 설치하고,  
네트워크 스캐너의 IP 주소가 저장됐는지 확인해요.

### 2 주소가 비어 있으면 [연결 설정]을 열어요.

[추가] → 내 모델 선택 → [주소 입력]에 실제 IP 입력.  
[추가]와 [확인]을 누르고, 목록의 연결·주소를 확인해요.

### 3 Epson Scan 2와 회사 프로그램을 다시 열어요.

올바른 주소의 스캐너를 선택해요. 계속 안 되면 전원과  
같은 네트워크인지 확인하고, 바뀐 IP 주소를 다시 등록해요.


[추가] 버튼이 회색이면 [편집 사용]을 먼저 눌러요.

그림의 IP는 예시예요. 실제 IP는 복합기 네트워크 설정에서 확인해요.



## 09 파일 찾기와 저장 위치

# 스캔한 파일은 어디에 있을까요?

실제 저장 폴더는 C:\Wscan, 바탕화면 scan은 바로가기예요.



스캔한 문서



C:\Wscan

바탕화면 scan 바로가기로 열어요

## 1 [폴더 열기] 또는 바탕화면 scan 바로가기.

둘 다 C:\Wscan 폴더를 열어요. 새 스캔 파일은 이곳에 저장돼요.

## 2 다른 곳에 두려면 저장 위치의 [변경].

[공유폴더/나스] 또는 [FTP 서버]를 고르고 정보를 넣어요.  
회사에서 정해 준 경로·계정을 사용하고 [저장]을 눌러요.

## 3 복사기 스캔 받기의 기본 폴더도 C:\Wscan.

[복사기 스캔 받기 켜기]의 주소·포트·계정을 복사기에 넣어요.  
직접 지정한 수신 폴더는 유지돼요. 받을 때는 PC가 켜져 있고  
로그인되어 있어야 해요. 처음 설정은 담당자와 함께 하세요.

**업데이트 전 바탕화면 scan 폴더의 문서는 그대로 있어요.**

기존 파일은 자동으로 옮기거나 지우지 않아요. 예전 폴더에서 확인하세요.

## 10 잘 안 될 때

# 이 순서대로 확인해요

먼저 전원과 연결을 확인하면 해결되는 경우가 많아요.

1

## 프린터가 안 보여요

전원을 켜고 같은 공유기인지 확인해요.  
[빠른검색] 다음 [상세검색]을 눌러요.

2

## 스캐너가 안 보여요

[스캐너 찾기]를 다시 눌러요.  
WIA는 제조사 스캔 드라이버가 필요할 수 있어요.

3

## 설치가 오래 걸려요

처음에는 파일을 받아야 해요.  
오류가 나오면 [연결·설치 점검]을 눌러요.

4

## “사용 중”이라고 나와요

다른 사람이 스캔 중인지 확인해요.  
작업이 끝난 뒤 다시 시도해요.

5

## 파일이 안 보여요

화면의 저장 위치를 확인해요.  
완료 안내의 [폴더 열기]를 눌러요.

6

## 보안 프로그램이 막아요

보안 기능을 임의로 끄지 마세요.  
차단 문구와 파일명을 담당자에게 알려 주세요.

그래도 안 되면 딸깍P드라이버의 [도구]를 열어요.

[드라이버/에러 지원요청] 또는 담당자와 약속한 원격지원을 이용해요.

## 11 필요할 때만 쓰는 기능

# 도움이 필요하면 [도구]를 열어요

매일은 설치·스캔 버튼만 사용해도 충분해요.

## 딸깍P드라이버 - 도구

설명용 화면

### 인쇄 오류 해결

인쇄 대기 문제

### 거래처 불러오기

저장한 설치 설정

### 원격지원서비스

담당자와 함께

### 드라이버/에러 지원요청

안 되는 내용 전달

## 1 인쇄가 막혔다면 [인쇄 오류 해결].

인쇄 대기 문서가 지워질 수 있어요. 안내를 확인하고 실행해요.

## 2 다른 PC에도 같은 설치를 하려면 거래처 설정.

담당자에게 업체 식별자를 받고 [거래처 불러오기]를 사용해요.  
여러 대를 설치할 때는 필요한 장비만 체크하고 [선택 설치].

## 3 설명서는 맨 위 안내 막대에서 다시 열어요.

[공지사항 · 사용설명서 · 업데이트 안내 보기]를 누르고  
사용설명서를 선택하면 최신 안내를 볼 수 있어요.

**프린터 삭제는 꼭 필요할 때만 해요.**

[이미 설치된 프린터]의 [선택 삭제]는 설치 버튼이 아니에요.