EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Aviónica

Implementar el Caution/Warning Panel con 12–24 LEDs de estado y driver (MAX7219 o 74HC595)

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-031
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Aviónica (T3)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-031
Título	Implementar el Caution/Warning Panel con 12–24 LEDs de estado y driver (MAX7219 o 74HC595)
Módulo asociado	MOD-12 (Caution / Warning Panel)
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Aviónica)
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Cabina de referencia	Cabina virtual de referencia: King Air 90. No representa una aeronave King Air real.
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni certificación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Aviónica (T3)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Implementar el Caution/Warning Panel con 12 a 24 LEDs de estado, con distinción de color y driver MAX7219 o 74HC595.

Antecedentes

El panel de avisos muestra estados de advertencia mediante LEDs.

Alcance

LEDs de estado y circuito de driver.

Límites de trabajo

No se asumen los estados; se verifican con DataRefTool.

Fase aplicable

Fase 2 — Implementación de Módulos

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Registro de DataRefs.

4. Prioridad, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Aviónica (T3)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Backbone electrónico definido (ACT-013).

5. Materiales, herramientas, EPP y consumibles

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
Pendiente de verificación	LEDs de estado (12–24)	Pendiente de verificación
Pendiente de verificación	Driver MAX7219 o 74HC595	Pendiente de verificación

Herramientas e instrumentos

- Multímetro digital (tensión, corriente, continuidad, resistencia).
- Osciloscopio (verificación de señales y PWM).
- Estación de soldadura con control de temperatura.
- Pinzas de corte y pelado de cable (AWG apropiado).
- Crimpadora de terminales y conectores.
- Fuente de alimentación de banco con limitación de corriente.
- Cámara fotográfica para evidencias.

Equipo de protección personal (EPP)

- Pulsera antiestática (ESD) y superficie de trabajo disipativa.
- Gafas de seguridad.
- Calzado de seguridad.

Consumibles

- Estaño y flux para soldadura.
- Termocontraíble y cinta aislante.
- Cable AWG (calibres por determinar según carga).
- Terminales, conectores y regletas.

6. Seguridad, control de riesgos y condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Trabajar con el equipo desenergizado salvo que se indique lo contrario.
- Usar pulsera antiestática al manipular Teensy y componentes sensibles.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Verificar polaridad y tensión antes de conectar cualquier carga.
- No alimentar cargas directamente desde pines GPIO si exceden su capacidad.

Control de riesgos

- Limitar la corriente de la fuente de banco durante las primeras pruebas.
- Verificar aislamiento y ausencia de cortocircuitos antes de energizar.
- Documentar cada conexión y medición antes de continuar.

Condiciones para detener la tarea

- Cortocircuito, sobrecalentamiento u olor a quemado.
- Tensión fuera del rango esperado en un punto de prueba.
- Componente con especificación desconocida que se pretenda energizar.

Protección ambiental

- No aplica de forma significativa (trabajo de banco con residuos de soldadura).

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Seleccione el driver (MAX7219 o 74HC595).
2. Conecte los LEDs con sus colores.
3. Programe el accionamiento.
4. Verifique DataRefs de avisos.
5. Pruebe la secuencia de avisos.
6. Registre resultados.

8. Figuras, diagramas y referencias

- Esquema de Caution/Warning (figura).

No se fabrican diagramas ni mediciones no verificadas. Los esquemas se incorporan conforme se confirman en la implementación.

9. Pruebas, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Los LEDs responden a los estados.
- Los colores distinguen los avisos.

Criterios de aceptación

- Caution/Warning Panel implementado.

Manejo de anomalías

- LED sin respuesta se revisa.

Retrabajo y reinspección

- Repetir la verificación de los ítems no conformes.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Registro de Pruebas (Excel).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Registro de ejecución y prueba

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
1					
2					
3					
4					
5					

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Resultados de prueba.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-FOR-002

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-031 (Caution/Warning Panel).

Actividades relacionadas

- ACT-032

Entrada de bitácora

Caution/Warning Panel implementado.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a trabajos de aviónica del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Los DataRefs, comandos, asignación de pines y parámetros se verifican antes de su uso.