
VCC
PN1
RX/SDA/SS
SCK
MOSI
TX/SCL/MISO
IRQ
GND
RST
VCC 3.3V
PN532 NFC RFID
PN2
PN532 NFC RFID
PN3
PN532 NFC RFID
U2
PUSH BUTTON MODULE
VCC
OUT
GND
U1
EN
D36
D39
D34
D35
D32
D33
D25
D26
D27
D14
D12
D13
GND
VIN
D23
D22
D1
D3
D21
D19
D18
D5
D17
D16
D4
D2
D15
GND2
3V3
ESP-WROOM 32
VOLTRABOT
USB
ESP32 DEVKIT VOLTRABOT
J1
GND
D-
D+
VCC
AU-Y1007-R
BUZ1
BUZZER