激光雷达+相机标定

(编译工具源码+标定过程)

使用autoware1.10.0版本的标定工具箱进行标定

前提:安装autoware,编译安装autoware1.10版本,需要ubuntu16.04版本

参考链接:

• 标定工具安装

[使用calibration_toolkit进行相机和三维激光雷达的联合标定(详细步骤)] (https://blog.csdn.net/xtdx_xty/article/details/114903688)

[激光雷达和相机的联合标定-CSDN博客](https://blog.csdn.net/weixin_43199832/article/details/118884784)


[autoware 激光-相机联合标定-CSDN博客](https://blog.csdn.net/nuo112/article/details/116404760)

[Autoware 工具 CalibrToolKit 标定 Robosense 雷达和 ZED 相机!] (https://zhuanlan.zhihu.com/p/147638876/)


[Calibration Toolkit - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=pfBmfgHf6zg&ab_channel=うすだひさし)

录制bag包时注意事项:

- 标定版要同时在相机和激光雷达的视野内
- 确定举标定板的站位和动作,标定版在摄像头下一般有9个站位,每个位置做相同的一组5个动作,5个动作分别为: 正向,下俯; 上仰,左偏,右偏,如图所示:



velody vlp16是16线雷达,所以拿标定板不能太远,不然就不能清楚地看到标定板了,录制时候站位如下:



每个位置移动标定板的姿态,每个姿势停留1-2s,防止模糊

• 录制bag包时,选择录制zed2相机的左目和右目话题,以及激光雷达的点云话题

```
1 rosbag record -o zed2_velodyne /zed2/zed_node/left/image_rect_color /zed2/zed_node/left/i
```

联合标定

录制好bag包之后,使用编译好的 autoware 1.10版本进行联合标定


```
1 roscore
2 source ~/autoware_1.10/ros/devel/setup.bash
3 ./run
```


准备播放录制好的bag包

```
1 rosbag play zed2_velodyne.bag /velodyne_points:=/points_raw --loop --pause
```


可以按空格键暂停/播放,后面loop为循环播放的意思

打开 Sensing下的calibration tool kit工具,选择相机话题,这里选择/zed2/zed_node/left/image_rect_color






选择/zed2/zed_node/left/image_rect_color话题



最后会弹出一个大界面,分为了几个区域,首先找到下图的一排位置,这排参数是标定板的尺寸。前面两个是标定板每个棋格的长宽,单位为m,此处我的标定板棋格大小为6cm,因此参数设置为0.06 * 0.06。后面是标定板的棋盘规格,我们使用的板子是12 * 9,具体情况根据自己的标定板对应修改。



以回放bag包形式进行标定,所以不加载相机内参

打开回放 bag 终端,按空格继续回放数据,主界面会显示相机图像,但是刚打开时点云图像是黑色框,需要调整视角

• 移动点云: 上下左右方向键、PgUp、PgDn

• 旋转点云: a、d、w、s、q、e


• 切换模式: 数字 1 和数字 2

• 视角缩放: 减号缩小、加号放大

• 点云大小: o 键使用小点云、p 使用大点云

• 改变点云窗口背景颜色: b


先调节点云界面,右上框的颜色,默认是黑色,点一下该框,按下B键,换成浅色调灰色(便于观察)。




点击右边点云图,直接按数字2切换模式就可以看到点云了



有点云后,点击grab,然后把鼠标放到右下角捕获的点云窗口,选择一个棋盘格的中心位置区域,关于这个区域的选择,可以看参考链接的youtube视频,大概就是标定板的中心位置选择一个圆形的区域,尽量保证向外侧的平面法向量垂直于标定板平面:



多重复几次,我这里grab二十多张点云图,然后点击右上角calibrate,计算完之后会在左边得到外参矩阵、重投 影误差等参数(重投影误差越小越好)



然后点击右上角的"project"进行验证,会根据计算结果和激光雷达数据生成的图像对应位置,以红色散点表示,如果红色散点分布到标定板上,则说明正确,如果没有,就重新选点。

弄完之后没有问题,就点击左上方的"Save",将结果保存到合适位置,保存过程中下面两个弹窗都选"NO"



标定结果

zed2_velodyne_calibr.yaml

```
1 %YAML:1.0
 2 ---
 3 CameraExtrinsicMat: !!opencv-matrix
     rows: 4
 4
    cols: 4
 5
      dt: d
 6
      data: [ 5.5153500114773824e-02, -2.6146411694234428e-02,
 7
          9.9813549009170355e-01, 1.3531029419619076e-01,
 8
          -9.8785545439244893e-01, -1.4685777961060986e-01,
9
          5.0738484357830960e-02, 5.1620165999774995e-02,
10
          1.4525733252465411e-01, -9.8881199311262269e-01,
11
          -3.3928595969549225e-02, -1.0178619198924406e-01, 0., 0., 0., 1.]
12
13 CameraMat: !!opencv-matrix
14
      rows: 3
     cols: 3
15
      dt: d
16
      data: [ 5.2201708970269010e+02, 0., 6.4377972286274519e+02, 0.,
17
          5.2286074789902261e+02, 3.6135606900407493e+02, 0., 0., 1.]
18
19 DistCoeff: !!opencv-matrix
     rows: 1
20
      cols: 5
21
22
      dt: d
23
    data: [ -5.5469307283085682e-02, 6.1340617290566321e-02,
          4.2243435379226758e-04, 8.0374552476056359e-04,
24
25
          1.7713925213593901e-02 ]
26 ImageSize: [ 1280, 720 ]
27 ReprojectionError: 2.9434582277075816e-01
```

解释如下:

重投影误差 0.29[像素],激光-相机标定误差0.12【像素】

解释:

1 重投影误差: 3D激光雷达点投影到标定板上与相机的观测2D点作差

2

3 标定误差:相机的观测2D点补偿重投影误差后,与3D激光雷达点作差

Box Grid	111		
ChessboardPose F	ReprojectionError		
0.294346			
Chessboard Points	Chessboard Normals	CalibrationError	
0.120948, 0.0003320	84		

查看融合标定结果

将我们标定的结果用上,将三维点云数据投影到图像上,此处借助Autoware自带的`Calibration Publisher`和 Points Image`节点能进行融合。如果是一体化的Autoware就在Calibration tool下面就有这两个节点选择,在 Autoware/Sensing/中打开Calibration Publisher,并将保存好的内外参文件读取进来,打开Autoware/Sensing 下的Point Image节点,在Rviz中,Panels/Add New Panel内添加ImageViewerPlugin,填写Image Topic,本 例为/camrea/rgb/image_raw,Point Topic,本例为/points_image

继续播放上面录制bag包,可以看到融合标定图

