

Byggguide – vedeldad badtunna (virke, golv och vägg)

1. Mål och avgränsning

Denna guide samlar allt i ett praktiskt upplägg för:

- väggspjälor,
- runt golv,
- anslutning mellan golv och vägg (urfräsning),
- inköpslista och kaplista.

Utgångspunkt:

- 56 väggspjälor à 1000 mm,
 - virke 20x95 spontad furu (vägg + golv),
 - tillgängliga längder: 3,01 m, 3,3 m, 3,6 m,
 - måldiameter: cirka 1600 mm.
-

2. Viktig kontroll före inköp

För 56 spjälor gäller:

- omkrets $C = 56 \times \text{effektiv täckbredd}$
- diameter $D = C / \pi$

För att nå Ø1600 behövs effektiv täckbredd cirka **89,8 mm**.

Praktisk tolkning:

- om er faktiska täckbredd är nära 90 mm -> ni hamnar nära Ø1600,
- om den är nära 85 mm -> ni hamnar närmare Ø1515.

3. Inköpslista (rekommenderad)

3.1 Virke 20x95 spontad furu (vägg + golv)

Vägg (alltid):

- 19 st à 3,01 m

Det ger:

- 57 bitar à 1000 mm (56 används + 1 reserv),
- minimalt spill på väggdelen.

Golv – rekommenderat upplägg (8 brädor totalt):

- 3 st à 3,01 m
- 5 st à 3,3 m

Skäl:

- färre brädor än 3,01-only på golvet,
- fortsatt hög andel 3,01,
- inget behov av 3,6 i detta upplägg.

Total beställning 20x95 (rekommenderad):

- 22 st à 3,01 m
- 5 st à 3,3 m
- 0 st à 3,6 m

3.2 Virke 45x95 (under golv)

För tvärgående underreglar 300 mm:

- 1 st à 3,01 m (ger upp till 10 bitar à 300 mm)

Startförslag mängd underreglar:

- kapa 8 st à 300 mm (2 bitar i reserv).

4. Kaplista – vägg

Kapa från 19 st 3,01 m:

- 56 st à 1000 mm (montering)
- 1 st à 1000 mm (reserv)

Kapning per 3,01-bräda:

- 3 st à 1000 mm
- cirka 10 mm rest

5. Kaplista – golv (Ø1600, 19 rader)

Beräkningsgrund:

- diameter 1600 mm,
- effektiv radbredd 85 mm,
- +20 mm kapmarginal per rad.

5.1 Radlängder (mm)

488, 863, 1090, 1253, 1376, 1468, 1537, 1584, 1611, 1620, 1611, 1584, 1537, 1468, 1376, 1253, 1090, 863, 488

5.2 Fördelning per bräda – rekommenderad mix (3x3,01 + 5x3,3)

3,01 m (3 st):

1. $1620 + 1376 = 2996$ (spill 14)
2. $1611 + 1376 = 2987$ (spill 23)
3. $1611 + 1253 = 2864$ (spill 146)

3,3 m (5 st): 4. $1584 + 1584 = 3168$ (spill 132) 5. $1537 + 1537 = 3074$ (spill 226) 6. $1468 + 1468 = 2936$ (spill 364) 7. $1253 + 1090 + 863 = 3206$ (spill 94) 8. $1090 + 863 + 488 + 488 = 2929$ (spill 371)

Summa spill för golv i detta upplägg: cirka **1370 mm**.

5.3 Alternativ: maximera 3,01 m helt

Om ni vill köra golvet helt utan 3,3:

- 9 st à 3,01 m fungerar,
- men ger större spill (särskilt en bräda med korta bitar).

6. Urfräsning mellan vägg och golv (slutmått att använda)

Utifrån era uppgifter och 20 mm golvplanka:

- spårdjup: **8 mm**
- spårbredd (för golvets tjocklek): **21–22 mm**
- spårets underkant: **90 mm upp från spjälans nederkant**

Motivering:

- 21–22 mm ger plats för 20 mm golv + svällmån,
- 8 mm djup ger låsning utan att försvaga spjälan för mycket,
- placering 90 mm upp fungerar tillsammans med underrede 45x95 (95 mm höjd).

Not: 25 mm spårbredd blir normalt onödigt stort spel för 20 mm golv. Om ni vill hålla 25 mm måste ni kompensera med tätning/lösning mot glapp.

7. Monteringsordning (enkel steg-för-steg)

1. Kontrollmät faktisk täckbredd på hopsponsade brädor.
 2. Kapa all vägg enligt kaplistan (56 + 1 reserv).
 3. Fräs golvspår i samtliga väggspjälor enligt måtten ovan.
 4. Kapa golvdelar enligt golvkaplistan.
 5. Lägg ut golvdelarna plant, sponta ihop och dra ihop med tving.
 6. Rita cirkel och kapa golvet runt till slutdiameter.
 7. Montera underreglar 45x95x300 under golvet.
 8. Res väggspjälor runt golvet så golvkant går in i spåret.
 9. Montera och dra spännband stegvis tills jämn anläggning nås.
 10. Kontrollera rundhet, passning och justera innan slutdragning.
-

8. Snabb sammanfattning

- Vägg: **19 st 3,01 m** är rätt och effektivt.
- Golv (rekommenderat): **3 st 3,01 m + 5 st 3,3 m**.
- 3,6 m behövs **inte** i detta upplägg.
- Urfräsning som arbetsmått: **8 mm djup, 21–22 mm bred, 90 mm upp från underkant**.