



目录

- 1.1 无线电通信发展历史
- 1.2 通信系统的组成
- 1.3 调制和解调

- 1.4 调幅广播的发射机和接收机
- 1.5 为什么学?
- 1.6 学什么?

◆ 1.1 无线电通信的重要发展历史和重要事件

高频电子线路是<mark>无线电通信的电路基础</mark>,也是无线电通信 在近200年的发展历史中,思想和技术积累和进化出的知识体系。





"不在一起,彼此能看到听到" ——跨越空间的交流是古人的幻想,<mark>人类用了200年的时间,把这一幻想变成了现实</mark>。



◆ 1.1 无线电通信的重要发展历史和重要事件

1、无线电报的起源和发展

• 法拉利发现 了电磁感应

1831年

1838年

美国莫尔斯 创造莫尔斯 电码

• 英国物理学 家麦克斯韦 1864年 1887

• 德国物理学 家赫兹验证 了麦克斯韦 电磁理论

• 意大利马可 尼和俄国波 1895年

•马可尼跨越英吉利海 峡两岸无线电报试验 成功,通信距离45公 里

1898年

1901年

• 马可尼实现横 跨大西洋无线 电报

• 发明电传打字 机

> 十九世纪20 年代

20年代末

• 电传打字电报 机传入中国

• 电报业务 终止

21世纪



◆ 1.1 无线电通信的重要发展历史和重要事件

2、无线广播的发展

• 英国电气工 程师弗莱明

1904年

1906年

• 德福雷斯特 发明真空三 极管

• 费森登完 成最早的无 1906年 1910年

•邓伍迪和皮 卡尔德,发 明矿石收音 机

•美国工程师 阿姆斯特朗

1913年

• 法国吕西安、莱 维制成超外差式 收音机

1913

1920年

•第一个商业广 播电台KDKA 开始播音

• 超外差式收音 机投入市场

1924年


1955年

•晶体管收音机 问世

调频立体 声广播兴


1962年

◆ 1.2 通信电路与系统的组成




信号传输原理图

◆ 1.2 通信电路与系统的组成







(1) 基带信号直接发送存在的问题

声音 → 话 筒 → 基带信号 → 传到远方

图像 摄像机 基带信号 传到远方

① 天线过长,无法实现

对于声音信号, $f=20Hz\sim 20kHz$ $\lambda=15\times 10^3\sim 15\times 10^6$ m 利用天线直接辐射不现实

② 接受设备无法选出所需要电台的信号

(2) 调制与调制方式


所谓调制就是用基带信号去控制高频振荡信号的某一参数,使该参 数随基带信号线性变化的过程

基带信号 调制信号

携有基带信号的载波 —— 已调信号

模拟通信系统

数字通信系统



(3)普通调幅波的调制过程


① 波形


调制信号: $u_{\Omega}(t) = U_{\Omega m} \cos \Omega t$


载波信号: $u_c(t) = U_{cm} \cos \omega_c t$


已调信号: 普通调幅波 $u_{AM}(t)$

② 实现电路框图











(4)解调

所谓解调就是将信道传送过来的已调信号进行处理,恢复出与发送端相一 致的基带信号




◆ 1.4 调幅广播发射和接收机的组成

(1) 调幅广播发射机的组成框图




◆ 1.4 调幅广播发射和接收机的组成

(2) 调幅广播接收机的组成框图



直接放大式接收机

(2) 调幅广播接收机的组成框图




超外差式接收机


◆ 1.5 为什么学?

- ▶高频电子线路和低频电子线路的本质差别
 - ➤ 分布参数vs集总参数
 - ▶ 晶体管高频交流等效电路不一样: 混合π (结电容)
 - ▶ 高频电路布线复杂(分布电容、分布电感)
 - > 非线性vs线性

◆ 1.5 为什么学?



◆ 1.5 为什么学?




◆ 1.6 学什么?


To Begin with the End

◆ 1.6 学什么?

> 构建系统知识体系框架







通信电子线路分析基础(Chapter2)

选频网络


串谐回路Q 并谐回路Rp 串并/抽头转换 耦合回路 选择性滤波器 非线性分析法 幂级数法 折线法 线性时变参量法

乘法器 模拟乘法器 二极管平衡乘法器



◆ 主要内容

- ▶ 选频网络(第2章)
- ▶ 高频谐振小放 (第3章)
- ▶ 高频谐振功放(第4章)
- ▶ 高频振荡(第5章)
- ▶ 调制 幅度调制 (第6章) 角度调制 (第7章)



◆ 本课程学习的主要内容

高频信号的选择——选频网络

高频信号的放大——高频小信号放大器、高频功率放大器


高频信号的产生——高频振荡器或本地振荡器

高频信号的变换——倍频器、调制器、混频器、解调器

高频信号的控制——自动增益控制电路、自动频率控制电路、 锁相环路

◆ 重点、难点

- ▶ 重点
 - 调制/解调



- ▶ 难点
 - 高频谐振功放
 - 电路分析(高频交流等效电路画法)

◆ 复习题

- 1. 调幅发射机和超外差接收机的结构是怎样的?每部分的输入和 输出波形是怎样的?
- 2. 无线通信中使用"载波"发射,其作用是什么?无线通信中为什么要采用"调制"与"解调",其各自作用是什么?
- 3. 无线电电波的划分。 例: 我国CDMA手机占用的CDMA1X, 800MHz频段,按照无线电波波段划分,该频段属于什么频段?

◆ 复习题

1、当输入信号本身为电信号时,通信系统中可省略。
A. 输入变换器 B. 发送设备 C. 输出变换器
2、调制应用在通信系统的。
A. 输入变换器 B. 发送设备 C. 接收设备
3、 为了有效地发射电磁波,天线尺寸必须与辐射信号的
A. 频率相比拟 B. 振幅相比拟 C. 波长相比拟
4、下列表述正确的是。
A. 低频信号可直接从天线上有效地辐射
B. 低频信号必须装载到高频信号上才能有效地辐射
C. 低频信号和高频信号都能从天线上有效地辐射
5 、判断(2分)
发送设备和接收设备的末级一般都采用功率放大器。
A. ✓ B. X

谢谢!