OPDRACHT 18: Klem de drie in elkaar


gedraaide rode draden zo in


een wasknijper.

**OPDRACHT 19:** Doe dat ook met de zwarte

draden in de andere

wasknijper.





en heet is.

**OPDRACHT 21:** Maak de punt van je soldeerbout schoon

door die in krullen te draaien.

**OPDRACHT 22:** Houd je soldeerbout aan de onderkant

van de in elkaar gedraaide draden.

**OPDRACHT 23:** Neem soldeertin en voeg die van boven


toe.

**OPDRACHT 24:** Zodra de tin gesmolten is, haal je eerst de


staaf tin weg en dan ook de soldeerbout.

OPDRACHT 25: Zorg dat er geen klodders tin op de draad

zitten.







**OPDRACHT 26:** Buig de draad die naar het zwarte doosje

gaat om zodat die naar de andere kant

loopt.

**OPDRACHT 27:** Doe dit alles ook voor de zwarte draden.

**OPDRACHT 28:** Ga naar het hete luchtpistool en neem je

draden mee. Als er iemand op een

soldeerplek wacht, laat dan weten dat je plek vrij is.

**OPDRACHT 29:** Schuif een krimpkous over beide soldeerverbindingen.

**OPDRACHT 30:** Houd de draad met de krimpkous over de mond van het

hete lucht pistool. Zorg dat er niets tegen het hetelucht

pistool komt. De krimpkous gaat krimpen. Dat gaat heel snel.

Als het gekrompen is haal je de draad direct weg.

**OPDRACHT 31:** Doe dit ook met de andere krimpkous.

OPDRACHT 32: Ga weer terug naar je werkplek en ga verder met opdracht 22

in het werkboekje.

