
SPI总线

创客学院 武老师

SPI简介


■ SPI总线

SPI(Serial Peripheral Interface)是串行外设接口的缩写, SPI是一种高速的、全双工、同步的串行通信总线; SPI采用主从方式工作, 一般有一个主设备和一个或多个从设备; SPI需要至少4根线, 分别是MISO(主设备输入从设备输出)、MOSI(主设备输出从设备输入)、SCLK(时钟)、CS(片选)SPI使用引脚较少且布线方便, 所以越来越多的芯片集成了这种通信协议;




寻址方式

■ 当主设备要和某个从设备进行通信时,主设备需要先向对应从设备的片选 线上发送使能信号(高电平或者低电平,根据从机而定)表示选中该从设备



通信过程

■ SPI总线在进行数据传送时,先传送高位,后传送低位;数据线为高电平表示逻辑'1',低电平表示逻辑'0';一个字节传送完成后无需应答即可开始下一个字节的传送; SPI总线采用同步方式工作,时钟线在上升沿或下降沿时发送器向数据线上发送数据,在紧接着的下降沿或上升沿时接收器从数据线上读取数据,完成一位数据传送,八个时钟周期即可完成一个字节数据的传送;



■ 极性和相位

SPI总线有四种不同的工作模式,取决于极性(CPOL)和相位(CPHL)这两个因素

CPOL表示SCLK空闲时的状态

CPOL=0, 空闲时SCLK为低电平


CPOL=1, 空闲时SCLK为高电平

CPHA表示采样时刻


CPHA=0,每个周期的第一个时钟沿采样

CPHA=1,每个周期的第二个时钟沿采样


 \blacksquare CPOL = 0, CPHA = 0




 \square CPOL = 0, CPHA = 1



 \blacksquare CPOL = 1, CPHA = 0



□ CPOL = 1, CPHA = 1



■ 极性和相位

需要说明的是,对于一个特定的从设备来说,一般在出厂时就会将 其设计为某种特定的工作模式;我们在使用该设备时就必须保证主设备 的工作模式和该从设备保持一致,否则是无法进行通信的;所以一般我 们需要对主设备的CPOL和CPHA进行配置;

||C和SP||的异同

■ 相同点

- 1. 均采用串行、同步的方式
- 2. 均采用TTL电平,传输距离和应用场景类似
- 3. 均采用主从方式工作

■ 不同点

- 1. IIC为半双工, SPI为全双工
- 2.11C有应答机制, SPI无应答机制
- 3. | | C通过向总线广播从机地址来寻址, SP | 通过向对应从机发送使能信号来寻址
- 4. | | C的时钟极性和时钟相位固定, SP|的时钟极性和时钟相位可调



惊喜环节







扫描上方 二维码 备注

630直播

万物智联, 「嵌入式人工智能」大势所驱

嵌入式人工智能企业直通课

"培训+研发"双引擎, 打造行业硬实力

"兴趣学习"教学法, 打造高薪就业软实力



选择创客,成为世界一流的软硬件开发工程师

THANKS!