Carla Simulator

- 데모 영상
- 설치 및 실행방법
- 코드 설명

1. 데모 영상



2. 설치 및 실행 방법

- 1. 기본 환경 설정
 - 1. Nvidia 설정
 - System Settings > Software & Updates > Additional Drivers 탭에 들어가 서 Using Nvidia binary driver 를 클릭합니다
 - 2. anaconda 설치
 - anaconda 사이트에서 자신에게 맞게 설치합니다.
- 2. 설치
 - 1. 이미 carla (CARLA 0.9.10.1)와 Scenario_Runner가 있다면 5번 부터 진행해주시길 바랍니다.
 - 2. CARLA 0.9.10.1을 다운로드 받습니다.
 - 3. 압축 파일을 풀고, CARLA PYTHON API를 사용하기 위해 몇가지 종속성을 설치합니다.

conda create -n py37 python=3.7 conda activate py37 # 아나콘다 예전 버전은 source activate py37 cd \${CARLA_ROOT} # Change \${CARLA_ROOT} for your CARLA root folder

```
pip3 install -r PythonAPI/carla/requirements.txt
easy_install PythonAPI/carla/dist/carla-0.9.10-py3.7-linux-
x86_64.egg
```

4. Scenario_Runner 레포지토리도 다운받고, 종속성을 설치합니다.

```
git clone -b leaderboard --single-branch
https://github.com/carla-simulator/scenario_runner.git
cd ${SCENARIO_RUNNER_ROOT} # Change ${SCENARIO_RUNNER_ROOT} for
your Scenario_Runner root folder
pip3 install -r requirements.txt
```

5. 제가 변경한 leader_board 코드들을 다운 받고 python 종속성을 설치합니다.

```
git clone https://github.com/happy0B0/leaderboard.git
cd ${LEADERBOARD_ROOT} # Change ${LEADERBOARD_ROOT} for your
Leaderboard root folder
pip3 install -r requirements.txt
```

6. ~/. bashrc 파일에 아래와 같이 환경변수를 추가합니다.

```
# .bashrc
export CARLA_ROOT=PATH_TO_CARLA_ROOT
export SCENARIO_RUNNER_ROOT=PATH_TO_SCENARIO_RUNNER
export LEADERBOARD_ROOT=PATH_TO_LEADERBOARD
export
PYTHONPATH="${CARLA_ROOT}/PythonAPI/carla/":"${SCENARIO_RUNNER_ROOT}":"${LEADERBOARD_ROOT}":${PYTHONPATH}
```

3. 실행

1. 사용할 모든 터미널에 이전에 만들었던 가상환경을 활성화 시킵니다.

```
conda activate py37 # 또는 source activate py37
```

2. 한 터미널에 CARLA 서버를 실행시킵니다. 저는 -opengl을 추가한 상태에서 과제를 진행했습니다.

```
cd ${CARLA_ROOT}
./CarlaUE4.sh -quality-level=Epic -opengl -world-port=2000 -
resx=800 -resy=600
```

3. 다른 한 터미널에는 환경변수를 추가해주고, run_evalution. sh를 실행시킵니다.

```
export
SCENARIOS=${LEADERBOARD_ROOT}/data/all_towns_traffic_scenarios_pu
blic.json
export ROUTES=${LEADERBOARD_ROOT}/data/routes_devtest.xml
export REPETITIONS=1
export DEBUG_CHALLENGE=1
export
TEAM_AGENT=${LEADERBOARD_ROOT}/leaderboard/autoagents/human_agent
.py
export
PYTHONPATH="${CARLA_ROOT}/PythonAPI/carla/":"${SCENARIO_RUNNER_RO
OT}":"${LEADERBOARD_ROOT}":${PYTHONPATH}
export CHECKPOINT_ENDPOINT=${LEADERBOARD_ROOT}/results.json
export CHALLENGE_TRACK_CODENAME=SENSORS
$LEADERBOARD_ROOT/scripts/run_evaluation.sh
```

3. 코드 설명

- 1. agent는 1개의 camera sensor로부터 들어오는 영상을 매 프레임 디스플레이에 보여줍니다.
 - human_agent.py에서 sensor를 정의합니다.

```
sensors = [
{'type': 'sensor.camera.rgb', 'x': 0.7, 'y': 0.0, 'z': 1.60,
'roll': 0.0, 'pitch': 0.0, 'yaw': 0.0,
    'width': 800, 'height': 600, 'fov': 100, 'id': 'Center'},
{'type': 'sensor.speedometer', 'reading_frequency': 20, 'id': 'speed'},
]
```

• scenario_manager.py에서 setup_sensors()를 통해 ego_vehicle에 센서를 설정합니다.

```
self._agent.setup_sensors(self.ego_vehicles[0], self._debug_mode)
```

• sensor_interface.py 에서 update_sensor()를 통해 센서 값을 누적시킵니다.

```
self._data_provider.update_sensor(tag, array, image.frame)
```

autonomous_agent.py에서 self.sensor_interface.get_data()를 통해 데이터를 불러옵니다.

```
input_data = self.sensor_interface.get_data()
```

• human_agent.py에서 pygame을 통해 id가 Center인 데이터 값을 디스플레이에 보여줍니다.

```
image_center = input_data['Center'][1][:, :, -2::-1]
self._surface =
pygame.surfarray.make_surface(image_center.swapaxes(0, 1))
self._display.blit(self._surface, (0, 0))
```

- 2. agent는 ego vehicle로부터 50m 반경내에 위치하는 모든 Vehicle과 Walker의 bounding box를 camera sensor로부터 들어오는 영상 위에 overlay하여 그려줍니다.
 - scenario_manager.py에서 world.get_actors().filter('vehicle.*') 를 통해 모든 vehicle actor정보를 불러옵니다.
 - 해당 vehicle의 location에서 ego_vehicle의 location까지의 거리가 50m 이내라면 draw_box를 통해 박스를 그려냅니다.

```
for vehicle in world.get_actors().filter('vehicle.*'):
    vehicle_location = vehicle.get_location()
    if(ego_vehicle.id != vehicle.id and vehicle.is_alive): #
ego_vehicle 이 아니고, 살아있는 vehicle 에 대해서만 박스를 그린다.
    if((ego_location.x -vehicle_location.x)**2 +
(ego_location.y - vehicle_location.y)**2 < 2500): # 거리의 제곱이
50^2 이내일때

# draw Box
    transform = vehicle.get_transform()
    bounding_box = vehicle.bounding_box
    bounding_box.location += transform.location
    world.debug.draw_box(bounding_box,
transform.rotation, thickness = 0.1, color =
carla.Color(10,15,219,0), life_time=0.006) # vehicle은 파란 박스!
```

- walker 또한 같은 과정을 거칩니다.
- 3. agent는 keyboard 입력을 받아, ego vehicle의 steer, throttle, brake를 제어합니다.
 - 기본적으로 vehicle의 컨트롤은 get_control()을 통해 받아오고, apply_control()을 통해 적용시킵니다.
 - pygame.key.get_pressed()를 통해 키보드 값을 받아오고, 키보드 값에 알맞게 해당 값을 변경시 킵니다.

```
if keys[K_UP] or keys[K_w]:
    self._control.throttle = 0.6
else:
    self._control.throttle = 0.0

steer_increment = 3e-4 * milliseconds
```

```
if keys[K_LEFT] or keys[K_a]:
    self._steer_cache -= steer_increment
elif keys[K_RIGHT] or keys[K_d]:
    self._steer_cache += steer_increment
else:
    self._steer_cache = 0.0
```


- 4. agent는 ego vehicle로부터 전방 0m ~ 10m, 좌우 -3m ~ 3m 내에 다른 actor (Vehicle, Walker)가 존재할 경우, brake 값을 1.0으로 유지합니다.
 - 전방, 좌우 영역을 지정하기 위해 ego_vehicle의 location 과 rotation을 사용합니다. rotation.yaw를 통해 해당 방향에서 원하는 distance만큼 떨어져 있는 지점을 찾을 수 있습니다.

```
# 전 좌 우 방향에서 각각 angle 은 0, -90, 90
interval_point.x = ego_location.x + distance * cos(radians(yaw + angle))
interval_point.y = ego_location.y + distance * sin(radians(yaw + angle))
```

• 차량의 방향을 기준으로 interval_point 에서부터 width 만큼 떨어진 점 left_symmetry, right_symmetry를 구할 수 있습니다.

```
# slope 는 tan(radians(yaw + angle))
left_symmetry.x = - width * slope * math.sqrt(1/ (slope **2 + 1))
+ interval_point.x
left_symmetry.y = width * math.sqrt( 1 / (slope **2 + 1)) +
interval_point.y
right_symmetry.x = width * slope * math.sqrt( 1 / (slope **2 +
1)) + interval_point.x
right_symmetry.y = - width * math.sqrt(1 / (slope**2 + 1)) +
interval_point.y
```

- 아래의 사진(a) 처럼 ego_vehicle의 방향을 기준으로 interval_point, ego_location을 각각
 지나는 법선 두개와 left_symmetry, right_symmetry을 각각 지나는 평행선 두개를 알 수 있습니다.
- 아래의 사진(b) 와 같이 현재 탐색하는 vehicle / walker의 location.x 값을 서로 마주보는 직선 들에 대입한 값에서 vehicle / walker의 location.y을 뺀 값의 곱이 음수라면, 두 직선 사이에 vehicle / walker 이 존재한다고 할 수 있습니다.



• 곱이 음수 일 때, brake 값을 1.0으로 바꿔줍니다.

- 5. agent는 ego vehicle과 다른 actor (Vehicle, Walker)와의 CollisionEvent를 count하여 디스플레이상에 충돌 횟수를 점수로 보여줍니다.
 - Criterion의 결과를 저장하는 criteria_tree에서 get_criteria()와 filter를 이용해서 충돌 횟수를 받아옵니다.
 - display에 나타내면 좋은 항목들을 display_additional_info에 저장합니다.
 - o display_additional_info:ego_vehicle의 steer, throttle, brake, 충돌 횟수, 전,좌우 영역에 위치한 actor의 type_id
 - human_agent.py에서 pygame을 통해 해당 값들을 디스플레이에 보여줍니다.