**创建时间:** 2018/3/27 10:37 **更新时间:** 2018/3/27 19:28

## Keil基本操作

文/阿丘 Date:


#### 一、概述

工欲善其事必先利其器。Keil uVersion 4.0 (后文简称为Keil 4.0)是单片机程序开发的集成开发环境(IDE),集成了C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器。

本节以点亮一个LED为例,演示如何通过Keil新建工程、添加源文件、编译等基本操作。


# 二、Keil基本操作——以点亮一个LED项目为例

本项目通过8051单片机的P2.0管脚控制一个红色LED , 支持两种控制模式:长亮模式和闪烁模式。电路图如下图所示,由图可知,P3.0输出低电平时,LED点亮;输出低电平时,LED熄灭。




项目程序由一个.c和一个.h组成,其中,LedCtrl.c为主程序,演示LED的两种控制模式;led.h为LED控制实现,定义了长亮函数LED\_lit(bit flag)、闪烁函数 LED\_flash(unsigned int interval)和软件延时函数LED\_delayMS(unsigned int ms)。 下面演示基于Keil完成本项目的开发过程。


- 1. 新建工程。
- (1) 运行Keil uVision4。
- (2)选择菜单【Project>New μVersion Project】, 打开Create New Project对话框。




(3)设置工程保存路径和工程名称。注意,建议一个工程对应一个文件夹,方便管理。




(4)设置单片机型号。 在Select a CPU Data Base File对话框选择Generic Data Base, 然后弹出的对话框中选择ATMEL>AT89C51, 单击【OK】按钮。



(5) 单击【否】按钮,选择不复制8051启动代码到工作文件。



到此,空白工程已经建好,如下图所示。



## 2. 编写代码


- (1)选择菜单【File>New】(快捷键Ctrl+N)新建一个空白文件,则进入文件编辑状态。
- (2)选择菜单【File>Save As】(快捷键Ctrl+S)将新建文件存储到工程目录LEDCtrl下,命名为led.h。
  - (3) 重复步骤(1)~(2),新建文件LedCtrl.c,存储路径为工程目录LEDCtrl下。
  - (4)编写led.h,代码如下:

```
*函数: delayMS
*功能:ms级延时函数@12MHz晶振
*参数: unsigned int: 延时时间,单位ms
*返回:无
**********************/
void LED_delayMS(unsigned int ms)
 unsigned int i,j;
 for(i=0;i < ms;i++)
  for(j=0;j<150;j++);
*函数:LED_flash
*功能:led_red闪烁:亮->灭>亮>灭...
*参数: unsigned int: 闪烁间隔,单位ms
*返回:无
**********************/
void LED_flash(unsigned int interval)
 lit(1);
 delayMS(interval);
 lit(0);
 delayMS(interval);
```


# (5)编写LEDCtrl.c,代码如下:

```
#include "led.h"
/*********
*函数:main
*功能:程序入口,演示:1.LED长亮10s; 2.LED闪烁10次.
*参数:无
*返回:无
******************
void main()
{
 unsigned char flash_times = 10;
 unsigned char i;
 while(1)
   LED_lit(1);
   LED_delayMS(10000);
   for(i=0;i<flash_times;i++)</pre>
     LED_flash(1000);
 }
```


- (6)添加LEDCtrl.c和led.h到当前工程。
- a. 在工程浏览区双击Target 1下的Source Group1, 打开添加对话框。



b. 再添加对话框中先选择文件类型(.h或.c), 再双击要添加的文件即可。




添加的文件会出现在工程资源浏览区下,如下图所示。



#### 3. 编译程序。

(1)设置输出.hex选项,输出目录默认为工程路径的根目录。
\_选择菜单【Project>Options for Target 'Target1'...】(快捷键ALT+F7或快捷图标

),在弹出的对话框的Output页签中勾选Create Hex File选项,单击【OK】按钮。。



(2)单击工具栏的快捷图标 或按快捷键F7,编译程序。 在编译信息输出区域显示编译结果,如下图所示。

```
Build Output

Build target 'Target 1'
compiling LEDCtrl.c...
linking...

Program Size: data=10.1 xdata=0 code=102
creating hex file from "LEDCtrl"...

"LEDCtrl" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
```

若有错误(error),双击错误提示即可。

如将LEDCtrl.c里的LED\_lit函数调用改为lit,则错误提示如下,表示lit函数缺少原型,即没有定义ing。

```
Build Output

Build target 'Target 1'
compiling LEDCtrl.c...

LEDCTRL.C(14): warning C20
i: 'lit': missing function-prototype
LEDCTRL.C(14): error C267:

Target not created

'lit': requires ANSI-style prototype
```

至此,整个工程从创建到编译已经介绍完成,以上就是Keil最基本的操作。 至于程序调试功能,属于高级功能,本文不作介绍。